# Rockchip Developer Guide Linux SARADC

文件标识: RK-KF-YF-079

发布版本: V1.0.0

日期: 2019-12-23

文件密级: 公开资料

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

### 版权所有© 2019福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: [fae@rock-chips.com]

#### 前言

SARADC是一个6通道10bit有效位的数模转化器,当输入频率为13MHz,转换速度为1MSPS。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
ROCKCHIP 芯片	4.4/4.19

读者对象 本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019.12.23	V1.0	薛小明	初始发布

### Rockchip Developer Guide Linux SARADC

SARADC 驱动

驱动文件

DTS 节点配置

SARADC 使用

内核配置

SARADC常用接口

## SARADC 驱动

### 驱动文件

驱动文件所在位置: drivers/iio/adc/rockchip\_saradc.c

### DTS 节点配置

DTS 配置参考文档为 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/rockchip-saradc.txt, 本文主要说明如下参数:

- interrupts = <GIC\_SPI 62 IRQ\_TYPE\_LEVEL\_HIGH 0>; 转换完成,产生中断信号。
- io-channel-cells = <1>;必须为1,详见iio-bindings.txt。
- vref-supply = <&vccadc\_ref>; saradc值对应的参考电压,需要根据具体的硬件环境设置,最大为1.8V,对应的saradc值为1024,电压和adc值成线性关系。

## SARADC 使用

- 1. 依赖"iio"框架,需要初始化 struct iio\_dev 结构体,具体请看 rockchip\_saradc\_probe 函数当中的 indio\_dev,最后调用 iio\_device\_register(indio\_dev) 注册 indio\_dev,等待"input"框架使用。
- 2. 以"adc-key"为例,需要初始化 struct input\_polled\_dev ,具体请看 drivers/input/keyboard/adc-keys.c 当中的 adc\_keys\_probe 函数,调用 input\_register\_polled\_device(poll\_dev);将 poll\_dev 注册进"input"框架。
- 3. 当使用 getevent 测试时候,假设 adc-key 为event0,则 getevent -s /dev/input/event0,会有如下调用关系: adc\_keys\_poll -> iio\_read\_channel\_processed -> iio\_channel\_read -> chan->indio\_dev ->info->read\_raw(rockchip\_saradc\_read\_raw) -> iio convert raw to processed unlocked

rockchip\_saradc\_read\_raw 是重要函数,逐条分析:

- 1. writel\_relaxed(8, info->regs + SARADC\_DLY\_PU\_SOC); 设置power up到开始采样的间隔为8个sclk周期。
- 2. writel(SARADC\_CTRL\_POWER\_CTRL | (chan->channel & SARADC\_CTRL\_CHN\_MASK) | SARADC\_CTRL\_IRQ\_ENABLE, info->regs + SARADC\_CTRL); a) "power up saradc" b) 设置采样通道 c) 使能中断,开始采样
- 3. wait\_for\_completion\_timeout(&info->completion, SARADC\_TIMEOUT) 等待saradc完成采样,并产生中断。
- 4. \*val = info->last val; 将采样数据存放在val中。
- 5. 最后调用 iio\_convert\_raw\_to\_processed\_unlocked 将采样数据转换成对应的电压值。

中断处理过程: rockchip\_saradc\_isr函数:

- 1. info->last\_val = readl\_relaxed(info->regs + SARADC\_DATA); 保存数据,提供给上面的第 4步使用。
- 2. writel\_relaxed(0, info->regs + SARADC\_CTRL); 清中断,并且"power down saradc",关闭 saradc。
- 一个完整的采样过程是 rockchip\_saradc\_read\_raw 配置saradc,打开saradc,开始采样,等待中断,中断函数中清除中断,关闭saradc。

# 内核配置

```
Symbol: ROCKCHIP_SARADC [=y]

Type : tristate
Prompt: Rockchip SARADC driver

Location:
-> Device Drivers
-> Industrial I/O support (IIO [=y])

(1) -> Analog to digital converters
Defined at drivers/iio/adc/Kconfig:319
Depends on: IIO [=y] && (ARCH_ROCKCHIP [=y] || ARM && COMPILE_TEST [=n])

&&
RESET_CONTROLLER [=y]
```

# SARADC常用接口

1.可以通过用户态接口获取adc值,其中\*表示adc第多少通道:

cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in\_voltage\*\_raw

例如 channle0:

cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in\_voltage0\_raw

2.内核常用接口:

获取adc值: iio\_read\_channel\_raw()

获取电压: iio\_read\_channel\_processed()