

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开($\sqrt{}$)

Rockchip_Sensors 开发指南

(技术部,第二系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	刘益星
[√] 正式发布	完成日期:	2018-6-5
	审核:	
	完成日期:	

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	刘益星	2018-6-5	发布初始版本	



目 录


— ,	概述	1
二、	Android sensors 架构	1
三、	Sensors hal 与 kernel driver 的通信框图	2
四、	Rockchip sensors hal 介绍	2
五、	Rockchip sensors kernel driver 介绍	3
六、	新增一个 sensor 驱动流程	3
	6.1 增加 sensor id	3
	6.2 增加 gsensor chip 驱动	4
	6.3 修改 gsensor range 和上报数据转化	6
	6.4 修改 gsensor layout 方向	8
	6.5 dts 中其他值的意义	10
	6.6 Android 中的 sensor 相关宏配置	11
七、	Gsensor 和 gyro 的校准	11
八、	Sensor 常见问题分析	12
	8.1 Gsensor 功能无法使用	12
	8.2 方向不对	13
	8.3 cts/vts 测试不过	13



一、概述


本文主要介绍 rockchip sensors 的架构和基本配置;最新的 kernel4.4 内核对 sensors 的架构做了一些修改,以满足 android 的 cts 和 vts 测试要求;增加一个新的 sensor 驱动需做一些适配工作。

二、Android sensors 架构





三、Sensors hal 与 kernel driver 的通信框图



四、Rockchip sensors hal 介绍

代码路径: hardware/rockchip/sensor/st,支持最新的 SENSORS_DEVICE_API __VERSION_1_3 android sensors hal API 接口。其实现的接口包括:

get_sensors_list - 返回所有传感器的列表

activate - 启动或停止传感器

batch - 设置传感器的参数,如采样率和最大报告延迟

setDelay - 仅用于 1.0 版本的 HAL,设置指定传感器的采样率

flush - 刷写指定传感器的 FIFO ,并在完成后报告刷写完成事件

poll - 返回可用的传感器事件



其中 flush 接口并没有真正实现,因为要具体到硬件的 fifo 支持,由于我们支持的 sensor 型号多,无法做到统一接口实现,所以这里只是绕过,直接返回 META DATA FLUSH COMPLETE类型数据。

五、Rockchip sensors kernel driver 介绍

代码路径: kernel/drivers/input/sensors,其中 sensor-dev.c 是核心代码,整合了不同类型的 sensor,包括 accel, gyro, lsensor, psensor, compass 等。

六、新增一个 sensor 驱动流程

这里以增加一个最常用的 gsensor 为例,其他类型的 sensor 类似。

Android hal 不需要任何修改,hal 的是按+-2G 的 Gsensor 量程,adc 16bit 来配置的,也就是 1G 对应的数值是 16384; 所以 driver 层增加 gsensor 驱动,上报数值需要根据量程和 adc 的精度来适配。

具体步骤如下,以 mpu6500 acc 为例:

6.1 增加 sensor id

sensor-dev.c 中添加 sensor_id,其中"mpu6500_acc"字段与 dts 中的 compatible 字段对应。

```
static const struct i2c_device_id sensor_id[] = {
    /*angle*/
    {"angle_kxtik", ANGLE_ID_KXTIK},
    {"angle_lis3dh", ANGLE_ID_LIS3DH},
    /*gsensor*/
    {"gsensor", ACCEL_ID_ALL},
    {"gs_mma8452", ACCEL_ID_MMA845X},
    {"gs_kxtik", ACCEL_ID_KXTIK},
    {"gs_kxtig", ACCEL_ID_KXTJ9},
    {"gs_lis3dh", ACCEL_ID_KXTJ9},
    {"gs_mma7660", ACCEL_ID_MMA7660},
    {"gs_mxc6225", ACCEL_ID_MMA7660},
    {"gs_mxc6225", ACCEL_ID_DMARD10},
    {"gs_lsm303d", ACCEL_ID_LSM303D},
    {"gs_mc3230", ACCEL_ID_LSM303D},
    {"gs_mc3230", ACCEL_ID_MC3230},
    {"mpu6880_acc", ACCEL_ID_MPU6880},
    {"mpu6500_acc", ACCEL_ID_MPU6500},
    {"lsm330_acc_, ACCEL_ID_BMA2XX},
    {"gs_stk8baxx", ACCEL_ID_BMA2XX},
    {"compass", COMPASS_ID_ALL},
    {"ak8975", COMPASS_ID_AK8975},
    {"ak8963", COMPASS_ID_AK8963},
    {"ak09911", COMPASS_ID_AK09911},
    {"mmc314x", COMPASS_ID_MMC9114X}
```



ACCEL ID MPU6500 定义在 include/linux/sensor-dev.h 中:

```
ANGLE_ID_ALL,
ANGLE_ID_KXTIK,
ANGLE_ID_LIS3DH,
           ACCEL_ID_ALL,
ACCEL_ID_LIS331
           ACCEL_ID_LSM303DLX,
           ACCEL_ID_LIS3DH,
           ACCEL_ID_KXSD9
ACCEL_ID_KXTF9
           ACCEL_ID_KXTIK,
           ACCEL_ID_KXTJ9,
ACCEL_ID_BMA150
           ACCEL_ID_BMA222,
           ACCEL_ID_BMA250
           ACCEL_ID_ADXL34X,
ACCEL_ID_MMA8450,
           ACCEL_ID_MMA845X
           ACCEL_ID_MMA7660
           ACCEL_ID_MPU6050,
ACCEL_ID_MXC6225,
            ACCEL_ID_DMARD10,
           ACCEL_ID_LSM303D,
           ACCEL_ID_MC3230,
ACCEL_ID_MPU6880
            ACCEL TD MPU6500
```

6.2 增加 gsensor chip 驱动

```
driver/input/sensors/accel/目录下增加相应驱动
```

1) 实现 gsensor_mpu6500_ops 实例:

```
struct sensor_operate gsensor_mpu6500_ops = {
```

.name = "mpu6500_acc", //与 sensor-dev.c 中定义的名

称一致

.type = SENSOR_TYPE_ACCEL, //sensor 类型是 gsensor

.id_i2c = ACCEL_ID_MPU6500, // 定义在

include/linux/sensor-dev.h 中

.read_reg = MPU6500_ACCEL_XOUT_H, //读取 gsensor 数据的起始 寄存器地址

.read_len = 6, //需要读取的 gsensor 数据的字节数

.id_reg = MPU6500_WHOAMI, //芯片唯一 ID 寄存器

.id_data = MPU6500_DEVICE_ID, //芯片 ID 值

.precision = MPU6500_PRECISION, //采样 gsensor 数据的



```
adc 位数
          .ctrl_reg
                        = MPU6500_PWR_MGMT_2, //用于使能 gsensor 的寄
存器地址
          .int_status_reg = MPU6500_INT_STATUS, //中断状态寄存器地址
                             = {-32768, 32768}, //量程, 这里表示上报的量
          .range
程为+-2G
                             = IRQF_TRIGGER_HIGH | IRQF_ONESHOT, //
          .trig
中断类型
                             = sensor_active, //用于开关 gsensor
          .active
                             = sensor_init, //用于初始化 gsensor
          .init
                             = sensor_report_value, //用于上报 gsensor 数据
          .report
   };
   2) 注册 sensor 驱动到 sensor-dev.c
   static struct sensor_operate *gsensor_get_ops(void)
   {
          return &gsensor_mpu6500_ops;
   }
   static int __init gsensor_mpu6500_init(void)
   {
          struct sensor_operate *ops = gsensor_get_ops();
          int type = ops->type;
          return sensor_register_slave(type, NULL, NULL, gsensor_get_ops);
   }
   static void __exit gsensor_mpu6500_exit(void)
   {
          struct sensor_operate *ops = gsensor_get_ops();
          int type = ops->type;
```



```
sensor_unregister_slave(type, NULL, NULL, gsensor_get_ops);
}
内核驱动加载:
module_init(gsensor_mpu6500_init);
module_exit(gsensor_mpu6500_exit);
```

6.3 修改 gsensor range 和上报数据转化

不同厂家的 gsensor 在量程和精度上都会有差异,为了兼容不同厂家的 gsensor 芯片,同时做到不修改 android hal 层代码,只修改驱动,来达到简化客户开发的目的,我们必须把不同量程,不同精度的 gsensor 转换成统一标准的数据上报给 hal 层代码。

上节提到,HAL 层是以量程为+-2G,adc 16bit 的标准来上报的 gsensor 数据,以此标准不同的 gsensor 需要做适配。举例如下:

1) mpu6500 +- 2G 16bit adc

Mpu6500 的 adc 位数是 16bit 的,初始化的时候设置的量程是+-2G,那么寄存器读出来的数值范围为: +-32768,并且与上层 hal 层匹配,所以只要把寄存器读出来的值直接上报即可;

```
struct sensor_operate gsensor_mpu6500_ops = {
                                        = "mpu6500 acc",
          .name
                                       = SENSOR TYPE ACCEL,
          .type
          .id i2c
                                      = ACCEL ID MPU6500,
          .read_reg
MPU6500_ACCEL_XOUT_H,
          .read_len
                                              = 6,
          .id_reg
                                       = MPU6500_WHOAMI,
          .id data
MPU6500_DEVICE_ID,
          .precision
```



```
MPU6500 PRECISION,
             .ctrl_reg
  MPU6500_PWR_MGMT_2,
                                         = MPU6500_INT_STATUS,
             .int_status_reg
                                         = \{-32768, 32768\},
             .range
             .trig
                                               = IRQF_TRIGGER_HIGH
  |IRQF_ONESHOT,
             .active
                                        = sensor_active,
             .init
                                               = sensor init,
             .report
                                                = sensor_report_value,
  };
   2) 如果 gsensor 的量程和 adc 精度不是+-2G 和 16bit 的话,则需要做相应的转化,
假设量程为+-XG, adc 是 Ybit 的, 其转化关系如下:
   #define XXX_RANGE
                           16384*X
   #define XXX PRECISION
                              Υ
   #define XXX_BOUNDARY (0x1 << (XXX_PRECISION - 1))
   #define XXX_GRAVITY_STEP (XXX_RANGE / XXX_BOUNDARY)
   struct sensor_operate gsensor_xxx_ops = {
                                       = "xxx_acc",
           .name
                                      = SENSOR_TYPE_ACCEL,
           .type
                                      = ACCEL_ID_XXX,
           .id_i2c
                                              = XXX ACCEL XOUT H,
           .read_reg
           .read len
                                              = 6,
           .id_reg
                                      = XXX_WHOAMI,
           .id_data
                                             = XXX_DEVICE_ID,
           .precision
                                             = Y,
           .ctrl_reg
                                             = XXX_PWR_MGMT_2,
           .int_status_reg
                                      = XXX_INT_STATUS,
                                       = \{-16384*X, +16384*X\},
           .range
```



report_data = read_data* XXX_GRAVITY_STEP; //read_data 为实际寄存器 读出来的值,report_data 为转换后可以上报给 hal 层的值

6.4 修改 gsensor layout 方向

Android 系统对坐标轴的定义如下:




图 1. Sensor API 使用的坐标系(相对于移动设备)。



汽车坐标轴

在 Android Automotive 实现中, 坐标轴相对于车身坐标系进行定义:





图 2. Sensor API 使用的坐标系(相对于汽车设备)。

- X 轴沿车辆右侧延伸
- Y 轴沿车架前方延伸
- Z 轴沿车架顶部延伸

从坐标轴的正方向观察时,正旋转方向为逆时针方向。因此,当车辆向左转时,z轴的陀螺仪转速应该为正值。

Sensor chip 的坐标系定义:



每一颗 sensor 都有自己的坐标系定义,所以需要根据 layout 方向,把 sensor 的坐标系转换成 android 设备的坐标系,这个可以通过一个矩阵来做转换;

如下矩阵表示:

$$\left\{
\begin{array}{cccc}
0 & 1 & 0 \\
& & \\
1 & 0 & 0
\end{array}
\right\}$$

0 0 -1

$$X = x*0 + y*1 + z*0 = y$$

$$Y = x*1 + y*0 + z*0 = x$$



$$Z = x*0 + y*0 + z*-1 = -z$$

Sensor-dev.c 定义了 layout 值,对应不同的矩阵,具体可以查看 sensor-dev.c 代码查询,所以,适配方向可以通过修改 dts 里面的 layout 值来选择对应的转换矩阵,达到方向的变化,以适配 android 的要求。

如下:

```
lsm330_accel@1e {
    status = "disabled";
    compatible = "lsm330_acc";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&lsm330a_irq_gpio>;
    reg = <0x1e>;
    irq-gpio = <&gpio1_22_IRQ_TYPE_EDGE_RISING>; //gpio1_c6
    type = <SENSOR_TYPE_ACCEL>;
    irq_enable = <1>;
    poll_delay_ms = <30>;
    power-off-in-suspend = <1>;
    layout = <4>;
};
```

6.5 dts 中其他值的意义

```
lsm330_accel@1e {
    status = "disabled";
    compatible = "lsm330_acc";  // 与 sensor-dev.c 中的
sensor_id 定义匹配
    pinctrl-names = "default";  //相关 pinctrl 定义,这里主
要定义中断脚
    pinctrl-0 = <&lsm330a_irq_gpio>;
    reg = <0x1e>;  //i2c 地址
    irq-gpio = <&gpio1 22 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;//中断脚,中断类型
    type = <SENSOR_TYPE_ACCEL>;  //传感器类型,不能搞错
    irq_enable = <1>;  //是否使用中断模式,如果要过
cts 或者 vts 建议使用轮询,sensor-dev.c 的轮询模式已经可以满足 cts 测试要求,如果
```

 $poll_delay_ms = <30>; //轮询间隔, 最新代码这个值没有意义$

使用中断模式,需要 gsensor chip driver 做好采样率的配置;



了, 代码里面会根据上层的配置修改这个值

6.6 Android 中的 sensor 相关宏配置

```
BoardConfig.mk 中:
```

Sensors

BOARD_SENSOR_ST:= true //采用 RK 的 sensors Hal,也就是本文介绍的BOARD_SENSOR_MPU_PAD:= false //仅适用 MPU6500、mpu6050 等芯片

支持哪些类型的 sensor,如果没有,要配置成 false,否则 vts 和 cts 测试会失败:

BOARD_GRAVITY_SENSOR_SUPPORT := true

BOARD_COMPASS_SENSOR_SUPPORT := false

BOARD_GYROSCOPE_SENSOR_SUPPORT := false

BOARD_PROXIMITY_SENSOR_SUPPORT := false

BOARD_LIGHT_SENSOR_SUPPORT := true

BOARD_PRESSURE_SENSOR_SUPPORT := false

BOARD TEMPERATURE SENSOR SUPPORT := false

七、Gsensor 和 gyro 的校准

Gsensor 和 gyro 的校准可通过命令行方式,pcba 测试的时候也可以做校准,具体查看 pcba 的配置。

命令行校准方法: 保持机器水平静止放置, 输入以下命令校准:

Gsensor: echo 1 > /sys/class/sensor_class/accel_calibration

GYRO : echo 1 > /sys/class/sensor_class/gyro_calibration

查看校准值:

cat /sys/class/sensor_class/accel_calibration



cat /sys/class/sensor_class/gyro_calibration

如果无法查看校准值,则说明校准失败,可以打印 kernel log 确定失败原因。

校准成功后,校准的值会保存到 nand 或 emmc 的 vendor storage 里面,不会被擦除,开机自动生效。

八、Sensor 常见问题分析

这里以 gsensor 为例进行介绍,其他类型 sensor 可参考这里。

8.1 Gsensor 功能无法使用

8.1.1 getevent 查看 gsensor 无数据上报

排查思路:

- 1)确认驱动是否注册上,可以通过 getevent 查看是否有名为 gsensor 的 input 设备;没有的话就要看为何没注册上,有可能是 dts 配置问题,驱动问题, i2c 同时失败, chip id 不匹配等等可能的原因,查看 kernel log,具体问题具体分析;如果有注册上,往下。
- 2) 确认 android 层相关宏是否打开:
- 3) 确认 hal 层代码是否正常运行; 开机打印 logcat, 搜索 sensor 字段查看相关 log。

8.1.2 数据值不对

Getevent 有数据上报,屏幕不旋转或者旋转无规律;

除可通过 sensor 的 apk 查看数值是否正确外,还可以通过命令的方式查看 android 上报的 gsensor 数据是否正确:

setprop sensor.debug.level 2

手动灭屏休眠,再唤醒后命令生效,通过 logcat –s SensorsHal 可以查看到 hal 上报 的 gsensor 数值;

静止水平放置时,理论正确的数值应该是有个轴的值为+9.8 或者-9.8,另外两个轴的值为 **0**:

如果数值不对,请确认上面章节介绍的数据上报转换是否正确。



8.2 方向不对

方向不对的话,通过修改 dts 的 layout 值,参考上面的 6.4 章节。

8.3 cts/vts 测试不过

1)数值偏差大,可以通过 gsensor 校准后再做测试; 类似此种错误:

arm64-v8a VtsHalSensorsV1_0Target					
Test	Result	Details			
HidlHalGTest#SensorsHidlTest.AccelerometerStreamingOperationSlow_64bit		hardware/interfaces/sensors/1.0/vts/functional/VtsHalSensorsV1_0TargetTest.cpp.966 Value of: checker.check(events, &s) Actual: false Expected: true Event @ 1703824402490 (0, 0.0155623, 0) has norm 0.0155623, which is beyond range [9.30665, 10.3067]			

Gsensor 校准方法: 机器水平静止放置,通过命令 echo 1 > /sys/class/sensor_class/accel_calibration,查看校准是否成功,cat /sys/class/sensor_class/accel_calibration,查看是否有值,读取失败则说明校准失败,可以查看 kernel log 确认失败原因。

如果 gsensor 偏差太大,是无法校准过的,此时可以适当放宽校准通过的判定值再次校准看是否能过,判定值修改方法,修改代码 kernel/drivers/input/sensor/sensor-de v.c 里面的 ACCEL_OFFSET_MAX 值:

#define ACCEL_OFFSET_MAX 1600 //最大建议不超过 2500

这个值也不能放的太大,否则就失去校准的意义了。如果是 sensor 芯片异常,或者硬件干扰太大,还是要从硬件上去解决。

2) 采样率不够

类似下面的错误就是采样率不够:

Test	Result	Details	
android hardware.cts.SensorBatchingTests#lestAccelerometer_50hz_batching	fail	junit framework AssertionFailedError. VerifySensorOperation sensor='Accelerometer sensor', samplingPeriod=20000us, maxReportLatency=1000000us 53 events gaps: position=12, deta_time=46.72ms; position=26, deta_time=46.83ms; position=42, deta_time=52.16ms; 50 more; (expected <36.00ms), Frequency out o range. Requested "Accelerometer sensor" at 50.00tz (expecting between 45.00tz and 110.00ttz, measured 38.04tz)	
ndroid hardware.cts.SensorBatchingTests#testAccelerometer_50hz_flush	fail	Junit framework AssettionFailedError. VerifySensor/Operation sensor='Accelerometer sensor', samplingPeriod=20000us, maxReportLatency=10000000us Frequency out of range. Requested "Accelerometer sensor" at 50 00tz (expecting between 45 00tz and 110 00tz, measured 37.95Hz), 17 events gaps. position=4, deta_time=46.58ms; position=5, deta_time=46.62ms; position=19, deta_time=116.76ms; 14 more, (expected <38.00ms)	
android.hardware.cts.SensorBatchingTests#testAccelerometer_fastest_batching	fail	Junit framework AssetrionFailedError: VerifySensor/Operation sensor='Accelerometer sensor', samplingPeniod=bus, maxReportLatency=10000000us Frequency out of range. Requested 'Accelerometer sensor' at fastest (expecting between 128.57Hz and 314.29Hz, measured 85.83Hz), Failed due to (insufficient events 1115/1257,), 155 events gaps: position=9, defa_time=20.48ms; position=10, defta_time=19.57ms; position=11, defta_time=20.10ms; 150 more; (expected <12.60ms)	
android hardware.cts.SensorBatchingTests#testAccelerometer_fastest_flush	fail	junit.framework.AssertionFailedError. VerifySensorOperation sensor='Accelerometer sensor', samplingPeriod=0us, maxReportLatency=10000000us Frequency out of range. Requested "Accelerometer sensor" at fastest (expecting between 128.57Hz and 314.29Hz, measured 88.18Hz), 55 events gaps: position=5, delta_time=19.92ms; position=12, delta_time=19.85ms; position=14, delta_time=20.15ms; 52 more; (expected <12.80ms)	
android hardware.cts.SensorTest#testSensorTimeStamps	fail	junit.framework.AssertionFailedError. VerifySensorOperation sensor='Accelerometer sensor', samplingPeriod=0us, maxReport.tatency-bus 227 events gaps: position=7, delta_time=13.32ms, position=15, delta_time=13.22ms, position=16, delta_time=13.31ms; 224 more; (expected <12.60ms)	
android hardware.cts.SingleSensorTests#testAccelerometer_100hz		junit framework AssertionFailedError: VerifySensorOperation sensor='Accelerometer sensor', sampingPeriod=10000us, maxReportLatency=0us 140 events gaps: position=5, defta_time=26.61 ms; position=defta_time=53.45 ms; position=14, defta_time=26.72 ms; 37 more; (expected <18.00 ms), Frequency out of range Requested 'Accelerometer sensor' at 100.00 to (expecting between 90.0014 and 220.0014; measured 66.6214	
android.hardware.cts.SingleSensorTests#testAccelerometer_10hz	fail	unit framework AssertionFailedError. VerifySensorOperation sensor='Accelerometer sensor', samplingPeriod=100000us, maxReportLatency=0us 3 events gaps: position=3, delta_time=309.94ms; position=4, delta_time=309.82ms; position=14, delta_time=206.60ms; (expected <180.00ms), Frequency out of range: Requested "Accelerometer sensor" at 10.00nz (expecting between 9.00hz and 22.00hz, measured 8.24hz)	
android.hardware.cts.SingleSensorTests#testAccelerometer_15hz	fail	junit.framework.AssertionFailedError. VerifySensorOperation sensor='Accelerometer sensor', samplingPeriod=68667us, maxReportLatency=0us 6 events gaps: position=3, delta_time=139.81ms; position=40, delta_time=140.37ms; position=47, delta_time=139.95ms; 3 more; (expected=120.00ms). Frequency out of range:	



目前 RK 的 sensor 驱动,采用轮询的方法,基本可以满足 android 采样率的要求,所以如果不知道如何动态配置采样率的话,建议采用轮询方法,同时芯片初始化的时候就把采样率配置成高采样率,200Hz 就可以;另外,Sensor 芯片驱动中最好不要对数据做过滤,如果有,可以去掉数据过滤直接上报再测试看看;还有一种情况是芯片本身的采样率实在上不去,比较 low 的芯片;只能通过软件来绕,当 android 要求的采样率大于 sensor 的采样率,意味着存在多次读取的数值一样的情况,同样数值在通过 input 上报的时候,会被框架层丢弃,这样就达不到 android 的测试要求,此时我们可以人为修改数值,通过软件骗过框架,如下:

/*

}

*input dev will ignore report data if data value is the same with last_value,

*sample rate will not enough by this way, so just avoid this case

```
*/
if ((sensor->axis.x == axis.x) && (sensor->axis.y == axis.y) &&
(sensor->axis.z == axis.z)) {
    if (flag) {
        flag = 0;
        axis.x += 1;
        axis.y += 1;
        axis.z += 1;
    } else {
        flag = 1;
        axis.x -= 1;
        axis.y -= 1;
        axis.y -= 1;
        axis.y -= 1;
        axis.z -= 1;
    }
}
```

具体可以查看 drivers/input/sensor/accel/mma7660.c 中的 sensor_report_value 函数。