CPUFreq开发指南

发布版本: 1.0

作者邮箱: finley.xiao@rock-chips.com

日期:2018.12.04

文档密级:公开资料

前言

概述

主要描述CPUFreq的相关概念、配置方法和用户态接口。

产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片	Linux4.4

读者对象

软件开发工程师

技术支持工程师

修订记录

日期	版本	作者	修订说明
2018-12-04	V1.0	肖锋	初始版本

CPUFreq开发指南

- 1 概述
- 2 代码路径
- 3 配置方法
 - 3.1 Menuconfig配置
 - 3.2 Clock配置
 - 3.3 Regulator配置
 - 3.4 OPP Table配置
 - 3.4.1 增加OPP Table
 - 3.4.2 删除OPP
 - 3.5 根据leakage调整OPP Table
 - 3.5.1 根据leakage调整电压
 - 3.6 根据PVTM调整OPP Table
 - 3.6.1 根据PVTM调整电压
 - 3.7 根据IR-Drop调整OPP Table
 - 3.8 宽温配置
- 4 用户态接口介绍
- 5 常见问题
 - 5.1 各平台CPU的最高


- 5.2 如何查看频率电压表
- 5.3 如何修改电压
- 5.4 如何定频
- 5.5 如何查看当前频率
- 5.6 如何查看当前电压
- 5.7 如何单独调频调压
- 5.8 如何查看当前电压的档位
- 5.9 如何查看leakage

1 概述

CPUFreq是内核开发者定义的一套支持根据指定的governor动态调整CPU频率和电压的框架模型,它能有效

地降低CPU的功耗,同时兼顾CPU的性能。CPUFreq framework由governor、core、driver、stats组成,软件架

构如下:



CPUFreq governor:用于CPU升降频检测,根据系统负载,决定CPU频率。目前Linux4.4内核中包含了如下

几种governor:

- conservative:根据CPU负载动态调频,按一定的比例平滑的升高或降低频率。
- ondemand:根据CPU负载动态调频,调频幅度比较大,可直接调到最高频或最低频。
- interactive:根据CPU负载动态调频,相比ondemand,响应时间更快,可配置参数更多,更灵活。

- userspace:提供相应接口供用户态应用程序调整频率。
- powersave:功耗优先,始终将频率设置在最低值。
- performance:性能优先,始终将频率设置为最高值。
- schedutil: EAS使用governor。EAS (Energy Aware Scheduling)是新一代的任务调度策略,结合CPUFreq

和CPUIdle的策略,在为某个任务选择运行CPU时,同时考虑了性能和功耗,保证了系统能耗最低,并且不

会对性能造成影响。Schedutil调度策略就是专门给EAS使用的CPU调频策略。

CPUFreq core: 对cpufreq governors和cpufreq driver进行了封装和抽象,并定义了清晰的接口。

CPUFreq driver:用于初始化CPU的频率电压表,设置具体CPU的频率。

CPUFreq stats:提供cpufreq有关的统计信息。

2代码路径

Governor相关代码:

```
drivers/cpufreq_conservative.c /* conservative调频策略 */
drivers/cpufreq_ondemand.c /* ondemand调频策略 */
drivers/cpufreq_interactive.c /* interactive调频策略 */
drivers/cpufreq_userspace.c /* userspace调频策略 */
drivers/cpufreq_performance.c /* performance调频策略 */
kernel/sched/cpufreq_schedutil.c /* schedutil调频策略 */
```

Stats相关代码:

```
1 | drivers/cpufreq_cpufreq_stats.c
```

Core相关代码:

```
1 | drivers/cpufreq/cpufreq.c
```

Driver相关代码:

```
1 drivers/cpufreq/cpufreq-dt.c /* platform driver */
2 drivers/cpufreq/rockchip-cpufreq.c /* platform device */
3 drivers/soc/rockchip/rockchip_opp_select.c /* 修改电压表相关接口 */
```

3配置方法

3.1 Menuconfig配置

```
CPU Power Management --->
CPU Frequency scaling --->

[*] CPU Frequency scaling

** CPU frequency translation statistics /* cpufreq stats

*/

CPU frequency translation statistics details

[*] CPU frequency time-in-state statistics
```

```
Default CPUFreq governor (interactive) ---> /* cpufreq
    governor */
 8
                  'performance' governor
9
            <*> 'powersave' governor
10
            <*>
                  'userspace' governor for userspace frequency scaling
11
            <*> 'ondemand' cpufreq policy governor
12
           -*- 'interactive' cpufreq policy governor
            <*>
13
                  'conservative' cpufreq governor
           [] 'schedutil' cpufreq policy governor
14
15
               *** CPU frequency scaling drivers ***
            <*> Generic DT based cpufreq driver
16
                                                          /* platform driver
           < > Generic ARM big LITTLE CPUfreq driver
17
           <*> Rockchip CPUfreq driver
                                                           /* platform device
18
    */
```

通过"Default CPUFreq governor"配置项,可以选择变频策略,开发者可以根据实际产品需求进行修改。

3.2 Clock配置

根据平台的实际情况,在CPU节点下增加"clock"属性,一般在DTSI文件中。Clock的详细配置说明,请参考

clock相关的开发文档。

对于非大小核的平台,比如RK3326、RK3328等,在CPU0节点下增加"clocks = <&cru ARMCLK>;",以RK3328为例:

```
1    cpu0: cpu@0 {
2         device_type = "cpu";
3         compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
4         ...
5         clocks = <&cru ARMCLK>;
6    };
```

对于大小核的平台,如RK3368、RK3399等,在每个大核的CPU节点下增加"clocks = <&cru ARMCLKB>;",

在每个小核的CPU节点下增加"clocks = <&cru ARMCLKL>;",以RK3399为例:

```
cpu_10: cpu@0 {
 1
 2
        device_type = "cpu";
 3
        compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
 4
 5
        clocks = <&cru ARMCLKL>;
 6
    };
 7
 8
    cpu_11: cpu@1 {
9
        device_type = "cpu";
10
        compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
11
12
        clocks = <&cru ARMCLKL>;
13
   };
14
15
   cpu_12: cpu@2 {
```

```
device_type = "cpu";
16
17
        compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
18
19
        clocks = <&cru ARMCLKL>;
20
    };
21
22
    cpu_13: cpu@3 {
        device_type = "cpu";
23
24
        compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
25
26
        clocks = <&cru ARMCLKL>;
27
    };
28
    cpu_b0: cpu@100 {
29
30
        device_type = "cpu";
31
        compatible = "arm,cortex-a72", "arm,armv8";
32
        clocks = <&cru ARMCLKB>;
33
34
    };
35
36
    cpu_b1: cpu@101 {
37
        device_type = "cpu";
38
        compatible = "arm,cortex-a72", "arm,armv8";
39
40
        clocks = <&cru ARMCLKB>;
41 };
```

注意:如果clock没有配置,CPUFreq驱动加载失败,提示如下错误:

```
cpu cpu0: failed to get clock: -2
cpufreq-dt: probe of cpufreq-dt failed with error -2
```

3.3 Regulator配置

根据实际产品硬件使用的电源方案,在CPU节点下增加"cpu-supply"属性,一般在板级DTS文件中。

Regulator的详细配置说明,请参考Regulator和PMIC相关的开发文档。

对于非大小核的平台,在CPU0节点下增加"cpu-supply"属性,以RK3328为例:

```
1
    &i2c1 {
 2
        status = "okay";
 3
        rk805: rk805@18 {
 4
             compatible = "rockchip, rk805";
 5
             status = "okay";
 6
             . . .
 7
             regulators {
 8
                 compatible = "rk805-regulator";
 9
                 status = "okay";
10
11
                 vdd_arm: RK805_DCDC2 {
12
                     regulator-compatible = "RK805_DCDC2";
13
                     regulator-name = "vdd_arm";
                     regulator-init-microvolt = <1225000>;
14
15
                     regulator-min-microvolt = <712500>;
                     regulator-max-microvolt = <1450000>;
16
                     regulator-initial-mode = <0x1>;
17
```

```
18
                     regulator-ramp-delay = <12500>;
19
                     regulator-boot-on;
20
                     regulator-always-on;
21
                     regulator-state-mem {
22
                         regulator-mode = <0x2>;
23
                         regulator-on-in-suspend;
24
                         regulator-suspend-microvolt = <950000>;
25
                     };
26
                 };
27
                 . . .
28
            };
29
        };
30
    };
31
32
    &cpu0 {
33
        cpu-supply = <&vdd_arm>;
34 };
```

对于大小核的平台,在每个CPU节点下增加"cpu-supply"属性,以RK3399为例:

```
&cpu_10 {
 2
        cpu-supply = <&vdd_cpu_l>;
 3
    };
 4
 5
   &cpu_11 {
 6
        cpu-supply = <&vdd_cpu_l>;
 7
    };
 8
9
    &cpu_12 {
10
       cpu-supply = <&vdd_cpu_l>;
11
    };
12
13
    &cpu_13 {
14
       cpu-supply = <&vdd_cpu_l>;
15
   };
16
17
    &cpu_b0 {
18
        cpu-supply = <&vdd_cpu_b>;
19
   };
20
21
   &cpu_b1 {
22
        cpu-supply = <&vdd_cpu_b>;
23
   };
```

注意:如果regulator没有配置,cpufreq驱动仍然可以加载成功,认为只调频不调压,频率比较高时,可能

会因为电压偏低而出现死机的现象。

3.4 OPP Table配置

Linux4.4内核将频率、电压相关的配置放在了devicetree中,我们将这些配置信息组成的节点,称之为OPP Table。OPP Table节点包含描述频率和电压的OPP节点、leaakge相关配置属性、PVTM相关配置属性等。

OPP的详细配置说明,可以参考如下文档:

```
Documentation/devicetree/bindings/opp/opp.txt
Documentation/power/opp.txt
```

3.4.1 增加OPP Table

根据平台的实际情况,增加一个OPP Table节点,并在每个CPU节点下增加"operating-points-v2"属性,

一般在DTSI文件中。以RK3328为例:

```
cpu0: cpu@0 {
 2
       device_type = "cpu";
 3
       compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
4
 5
       operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
6
   };
 7
   cpu1: cpu@1 {
8
       device_type = "cpu";
9
       compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
10
       operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
11
12
   };
13
   cpu2: cpu@2 {
       device_type = "cpu";
14
15
       compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
16
17
       operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
18
   };
19
   cpu3: cpu@3 {
20
       device_type = "cpu";
21
       compatible = "arm,cortex-a53", "arm,armv8";
22
23
       operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
24
   };
25
26
   cpu0_opp_table: opp_table0 {
27
       compatible = "operating-points-v2";
28
       opp-shared;
                                                /* 表示该OPP Table是多个CPU共
   用的 */
29
30
        * 频转换因子,通过一定的算法转换成频率,表示该平台支持的最高频率,超过该频率的频点,
31
    会被删除。
32
        * 比如13转换成频率后是1296MHz,那么OPP Table中超过1296MHz的频点都会被删除。
        * 用于防止误填了该平台不支持的且较高的频率,一般不需要增加。
33
34
        */
35
       rockchip,avs-scale = <13>;
36
       opp-408000000 {
37
           opp-hz = /bits/64 < 408000000>;
                                               /* 单位Hz */
38
           opp-microvolt = <950000 950000 1350000>;/* 单位uV, 格式<target min
39
   max> */
           clock-latency-ns = <40000>;
40
                                                /* 完成变频需要的时间,单位ns
    */
41
42
            * 休眠,关闭整个大核的CPU或者关闭整个小核的CPU的时候,会将CPU频率设置为包含该
    属性的
```

```
* OPP所指定的频率。一个OPP Table中,只有一个OPP节点包含该属性。
43
44
            */
45
           opp-suspend;
46
       };
47
48
       opp-1296000000 {
49
           opp-hz = /bits/ 64 <1296000000>;
50
           opp-microvolt = <1350000 1350000 1350000>;
51
           clock-latency-ns = <40000>;
52
       };
53 }
```

注意:如果operating-points-v2没有配置,cpufreq初始化失败,系统启动后无法进行调频调压,提示 类似

如下的错误:

```
1 cpu cpu0: OPP-v2 not supported
2 cpu cpu0: couldn't find opp table for cpu:0, -19
```

3.4.2 删除OPP

如果开发者需要删除某些频点,可以使用如下方法。

方法一:直接在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";",比如:

```
1
    cpu0_opp_table: opp_table0 {
 2
        compatible = "operating-points-v2";
 3
        opp-shared;
 4
 5
        opp-408000000 {
            opp-hz = /bits/ 64 < 408000000>;
 6
 7
            opp-microvolt = <950000 950000 1350000>;
 8
            clock-latency-ns = <40000>;
 9
        };
10
11
        opp-1296000000 {
            opp-hz = /bits/ 64 <1296000000>;
12
13
            opp-microvolt = <1350000 1350000 1350000>;
14
            clock-latency-ns = <40000>;
15
            status = "disabled";
16
        };
17 }
```

方法二:在板级DTS中重新引用OPP Table节点,并在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";",比如:

```
1 &cpu0_opp_table {
2    opp-1296000000 {
3        status = "disabled";
4    };
5 };
```

3.5 根据leakage调整OPP Table

IDDQ(Integrated Circuit Quiescent Current)集成电路静止电流,指CMOS电路静态时从电源获取的电

流,我们也称之为leakage。CPU的leakage指给CPU提供特定的电压,测得的静态电流值。在芯片生产过程中,

会将leakage写到eFuse或者OTP中。

3.5.1 根据leakage调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率下,小leakage的芯片Vmin比较大,大leakage的芯片Vmin比较

小,通过这一特性可以根据leakage值降低大leakage芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:从eFuse或OTP中获取该芯片的CPU leakage值,通过查表得到对应的档位,然后在每个OPP中选

择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法:首先需要增加eFuse或者OTP的支持,具体方法请参考eFuse和OTP的相关文档。然后在OPP Table节点增加"rockchip,leakage-voltage-sel"、"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"三个属性,同时 OPP节点

根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性,这些配置一般都在DTSI文件中。以RK3328为例:

```
cpu0_opp_table: cpu0-opp-table {
 1
 2
        compatible = "operating-points-v2";
 3
        opp-shared;
 4
 5
 6
         * 从eFuse或OTP中获取CPU leakage值
 7
 8
        nvmem-cells = <&cpu_leakage>;
9
        nvmem-cell-names = "cpu_leakage";
10
11
12
         * leakage值为1mA-10mA的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压
         * leakage值为11mA-254mA的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压
13
14
15
         * 如果删除rockchip,leakage-voltage-sell属性或者leakage值不在该属性指定的范围
    内,
16
         * 则使用opp-microvolt指定的电压。
         */
17
18
        rockchip,leakage-voltage-sel = <</pre>
19
            1
              10
            11 254 1
20
21
        >;
22
23
        opp-408000000 {
24
            opp-hz = /bits/ 64 < 408000000>;
            opp-microvolt = <950000 950000 1350000>;
25
26
            opp-microvolt-L0 = <950000 950000 1350000>;
27
            opp-microvolt-L1 = <950000 950000 1350000>;
28
            clock-latency-ns = <40000>;
29
            opp-suspend;
30
        };
31
32
        opp-1296000000 {
33
            opp-hz = /bits/64 < 1296000000>;
34
            opp-microvolt = <1350000 1350000 1350000>;
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,leakage-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

3.6 根据PVTM调整OPP Table

CPU PVTM(Process-Voltage-Temperature Monitor)是一个位于CPU附近,能反应出不同芯片之间性能差异的模块,它受工艺、电压、温度的影响。

3.6.1 根据PVTM调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率和电压下,PVTM值小的芯片Vmin比较大,PVTM值大的芯片Vmin比较小,通过这一特性可以根据PVTM值降低大PVTM芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:在指定的电压和频率下获取PVTM值,并转换成参考温度下的PVTM值,然后查表得到对应的 档位,最后在每个OPP中选择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法:首先需要先增加PVTM的支持,具体方法请参考PVTM的相关文档。然后在OPP Table节点增加

"rockchip,pvtm-voltage-sel"、"rockchip,thermal-zone"和"rockchip,pvtm-<name>"属性,多种工艺的情况还需要

增加"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"属性,OPP节点根据实际情况增加"opp-microvolt-name>"属性。这

些配置一般都在DTSI文件中。以RK3288为例:

```
cpu0_opp_table: opp_table0 {
 2
       compatible = "operating-points-v2";
 3
       opp-shared;
4
 5
       . . .
 6
 7
       * 从eFuse或OTP中获取CPU工艺信息。
       * 只有一种工艺的情况,可以不加;
 8
9
       * 包含多种工艺的情况,需要增加。
10
11
       nvmem-cells = <&process_version>;
       nvmem-cell-names = "process";
12
13
14
       * 只有一种工艺需要支持PVTM,需要增加rockchip,pvtm-voltage-sel属性,OPP节点也需
15
    要增加
16
       * opp-microvolt-L0、opp-microvolt-L1等属性来区分电压;
17
        * 多种工艺需要支持pvtm,比如有工艺0和工艺1,如果2种工艺配置不同,则需要增加
18
        * rockchip,p0-pvtm-voltage-sel和rockchip,p1-pvtm-voltage-sel两个属性,
19
20
        * 同时OPP节点也需要增加opp-microvolt-P0-L0、opp-microvolt-P1-L0等属性来区分
   电压;
        * 如果2钟工艺配置相同,也可以只增加rockchip,pvtm-voltage-sel属性。
21
22
23
        * PVTM值为0-14300的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压;
```

```
* PVTM值为14301-15000的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压;
24
25
        * PVTM值为15001-16000的芯片,使用opp-microvolt-L2指定的电压;
        * PVTM值为16001-99999的芯片,使用opp-microvolt-L3指定的电压;
26
27
28
        * 如果删除rockchip,pvtm-voltage-sel属性或者PVTM值不在该属性指定的范围内,
29
        * 则使用opp-microvolt指定的电压。
30
        */
31
       rockchip,pvtm-voltage-sel = <</pre>
                   14300
                           0
32
33
           14301
                    15000
                           1
           15001
                   16000
34
                           2
35
           16001
                    99999
                           3
36
       >;
       rockchip,pvtm-freq = <408000>;
                                             /* 获取PVTM值前,需要先设置CPU频率,
37
    单位Khz */
       rockchip,pvtm-volt = <1000000>;
                                             /* 获取PVTM值前,需要先设置CPU电压,
38
    单位uV */
       rockchip,pvtm-ch = <0 0>;
                                             /* PVTM通道,格式<通道序号 sel的序
39
    号> */
40
       rockchip,pvtm-sample-time = <1000>; /* PVTM采样时间,单位us */
       rockchip,pvtm-number = <10>;
41
                                            /* PVTM采样个数 */
42
       rockchip,pvtm-error = <1000>;
                                             /* 允许采样数据之间的误差 */
43
       rockchip,pvtm-ref-temp = <35>;
                                             /* 参考温度 */
       /* PVTM随温度变化的比例系数,格式 <小于参考温度的比例系数 大于参考温度的比例系数>
44
    */
45
       rockchip,pvtm-temp-prop = <(-18) (-18)>;
       rockchip,thermal-zone = "soc-thermal"; /* 通过哪个thermal-zone获取温度 */
46
47
48
       opp-126000000 {
49
           opp-hz = /bits/ 64 < 126000000>;
50
           opp-microvolt = <950000 950000 1350000>;
51
           opp-microvolt-L0 = <950000 950000 1350000>;
           opp-microvolt-L1 = <950000 950000 1350000>;
52
53
           opp-microvolt-L2 = <950000 950000 1350000>;
           opp-microvolt-L3 = <950000 950000 1350000>;
55
           clock-latency-ns = <40000>;
56
       };
57
5.8
       opp-1608000000 {
59
           opp-hz = /bits/ 64 < 1608000000>;
           opp-microvolt = <1350000 1350000 1350000>;
60
61
           opp-microvolt-L0 = <1350000 1350000 1350000>;
62
           opp-microvolt-L1 = <1350000 1350000 1350000>;
63
           opp-microvolt-L2 = <1300000 1300000 1350000>;
64
           opp-microvolt-L3 = <1250000 1250000 1350000>;
65
           clock-latency-ns = <40000>;
66
       };
67 };
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,pvtm-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

3.7 根据IR-Drop调整OPP Table

IR-Drop是指出现在集成电路中电源和地网络上电压下降或升高的一种现象。在这里我们理解为由于电源纹、

电路板布线等因素导致的压降。

背景:实测发现有些客户的板子电源纹波比较差,使用和EVB相同的电压表,某些频点的电压偏低,导致系

统运行不稳定,这种情况需要根据IR-Drop调整调整OPP Table。

功能说明:将样机板每个频点的纹波减去EVB板的纹波,得到的差值就是该频点所需要增加的电压。

配置方法:需要在OPP Table节点增加"rockchip,max-volt"、"rockchip,evb-irdrop"和

"rockchip,board-irdrop"属性,其中"rockchip,board-irdrop"一般在板级DTS文件中配置,其他在DTSI文件中配

置。以RK3326为例,DTSI中配置如下:

```
cpu0_opp_table: cpu0-opp-table {
    compatible = "operating-points-v2";
    opp-shared;

/* 允许设置的最高电压,单位uv */
    rockchip,max-volt = <1350000>;
    rockchip,evb-irdrop = <25000>;/* EVB板或者SDK板的电源纹波 */
}
```

板级DTS文件中配置如下:

```
1
   &cpu0_opp_table {
2
3
        * max IR-drop values on different freq condition for this board!
        */
 5
       /*
       * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
 6
        * OMhz-815MHz, 电源纹波为37500uV, 最终电压会增加12500uV(37500-25000(evb板
 7
   纹波))
        * 816Mhz-1119MHz, 电源纹波为50000uV, 最终电压会增加25000uV(50000-25000(evb
       * 1200Mhz-1512MHz,电源纹波为75000uV,最终电压会增加50000uV(75000-
   25000 (evb板纹波))
       */
10
     rockchip,board-irdrop = <</pre>
11
     /*MHz MHz uV */
12
              815
13
                        37500
          816 1119 50000
14
          1200 1512 75000
15
16
      >;
17 };
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,board-irdrop"属性。

3.8 宽温配置

宽温通常指环境温度为-40~85℃。

背景:实测发现某些平台在低温环境下,运行不稳定,对某些频点抬压后可以稳定运行,这种情况需要根据

温度调整电压表。实测也发现高温高压下芯片的寿命会缩短,也需要根据温度限制频率和电压。

功能说明: 当系统检测到温度低于一定程度后,对各个频点进行抬压,如果某些频点的电压超过了系统允许

设置的最高电压,这些频点将被限制,即运行过程中不会跑到这些频点。当温度恢复常温,电压表恢复成默认的状态。当系统检测到温度大于一定程度后,电压超过一定值的频点,将被限制。当温度恢复常温,解除频率限制。

配置方法:低温情况在OPP Table节点增加"rockchip,temp-hysteresis"、"rockchip,low-temp"、

"rockchip,low-temp-min-volt"、"rockchip,low-temp-adjust-volt"、"rockchip,max-volt"属性。高温情况在OPP

Table节点增加"rockchip,temp-hysteresis"、"rockchip,high-temp"和"rockchip,high-temp-max-volt"属性。这些配置一般都在DTSI文件中。

```
cpu0_opp_table: opp_table0 {
1
2
       compatible = "operating-points-v2";
 3
       opp-shared;
 4
 5
       * 迟滞参数,单位millicelsius,防止频繁进入低温或者高温
 6
 7
       * 比如小于0度进入低温,大于0+5度恢复常温,大于85度进入高温,低于85-5度恢复常温
8
9
       rockchip,temp-hysteresis = <5000>;
10
     rockchip,low-temp = <0>;
                                         /* 低温阀值,单位millicelsius*/
       rockchip,low-temp-min-volt = <900000>; /* 低温下最低电压,单位uV */
11
12
       rockchip,low-temp-adjust-volt = <</pre>
13
          /* MHz MHz uV */
                   1800 25000
             0
                                        /* 低温下, 0-1800MHz内的频点, 电压
   增加25mV */
15
      /* 允许设置的最高电压,单位uV */
16
17
      rockchip,max-volt = <1250000>;
18
19
       rockchip,high-temp = <85000>;
                                         /* 高温阀值,单位millicelsius */
       /* 高温下,允许设置的最高电压,单位uV,超过该电压的频点,会被限制 */
21
       rockchip,high-temp-max-volt = <1200000>;
22
23 }
```

4 用户态接口介绍

非大小核的平台,如RK3288、RK3326、RK3328等,所有CPU共用一个clock,用户态接口也是相同的,

在/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/目录下。

大小核的平台,如RK3368、RK3399等,包含两个cluster,每个cluster都有独立的clock和用户态接口,比如

cluster0是小核,对应接口在/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/目录下,cluster1是大核,对应的接口在/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/目录下。

通过用户态接口可以切换governor,查看当前频率,修改频率等,具体如下:

```
1related_cpus/* 同个cluster下的所有CPU */2affected_cpus/* 同个cluster下未关的CPU */
```

```
cpuinfo_transition_latency /* 两个不同频率之间切换时所需要的时间,单位ns */
   cpuinfo_max_freq
cpuinfo_min_freq
cpuinfo_cur_freq
                            /* CPU所支持的最高运行频率 */
                           /* CPU所支持的最低运行频率 */
   cpuinfo_cur_freq
                           /* 硬件寄存器中读取CPU当前所处的运行频率 */
   scaling_available_frequencies /* 系统支持的频率 */
   scaling_available_governors /* 系统支持的变频策略 */
                          /* 当前使用的变频策略 */
/* 软件上最后一次设置的频率 */
9 scaling_governor
10 scaling_cur_freq
   scaling_cur_freq
10
                           /* 软件上限制的最高频率 */
11 scaling_max_freq
                            /* 软件上限制的最低频率 */
   scaling_min_freq
12
13 scaling_setspeed
                            /* 将governor切换为userspace才会出现,可以通过该节
   点修改频率 */
14 stats/time_in_state
                         /* 记录CPU在各个频率下的运行时间,单位: 10ms */
15 stats/total_trans
                            /* 记录CPU的变频次数 */
                             /* 记录CPU在每个频率上的变频次数 */
16 stats/trans_table
```

5 常见问题

5.1 各平台CPU的最高

产品名称	ARM核	最高主频
RK312x	4 * A7	1200MHz
RK322x	4 * A7	1464MHz
RK3288	4 * A17	1608MHz
RK3328	4 * A53	1296MHz
RK3368	4 * A53 + 4 * A53	1512MHz(big) + 1200MHz(little)
RK3399	2 * A72 + 4 * A53	1800MHz(big) + 1416MHz(little)

5.2 如何查看频率电压表

执行如下命令:

```
1 cat /sys/kernel/debug/opp/opp_summary
```

以PX30为例:

1 2	device	rate(Hz)	target(uV)	min(uV)	max(uV)
3	cpu0				
4		408000000	950000	950000	1350000
5		600000000	950000	950000	1350000
6		816000000	1000000	1000000	1350000
7		1008000000	1125000	1125000	1350000
8		1200000000	1275000	1275000	1350000
9		1248000000	1300000	1300000	1350000
10		1296000000	1350000	1350000	1350000
11		1416000000	1350000	1350000	1350000
12		1512000000	1350000	1350000	1350000

5.3 如何修改电压

方法一:直接修改OPP节点中每个档位的电压。以CPU 816MHz抬压25000uV为例:

假设默认值如下:

```
opp-816000000 {
 2
        opp-hz = /bits/ 64 <816000000>;
 3
        opp-microvolt = <1075000 1075000 1350000>;
4
        opp-microvolt-L0 = <1075000 1075000 1350000>;
 5
        opp-microvolt-L1 = <1050000 1050000 1350000>;
        opp-microvolt-L2 = <1000000 1000000 1350000>;
 6
 7
        opp-microvolt-L3 = <950000 950000 1350000>;
        clock-latency-ns = <40000>;
8
9
        opp-suspend;
10 };
```

修改后如下:

```
opp-816000000 {
1
2
        opp-hz = /bits/ 64 <816000000>;
3
       /* 单位uV,格式<target min max>,只需修改target和min,max为最高电压,不需要修改
4
       opp-microvolt = <1100000 1100000 1350000>;
5
       opp-microvolt-L0 = <1100000 1100000 1350000>;
6
       opp-microvolt-L1 = <107500 1075000 1350000>;
7
       opp-microvolt-L2 = <1025000 1025000 1350000>;
       opp-microvolt-L3 = <975000 975000 1350000>;
8
9
        clock-latency-ns = <40000>;
10
       opp-suspend;
   };
11
```

方法二:通过修改IR-Drop的配置调整电压,具体参考3.7章节的介绍。以CPU 408MHz以下的频率全部 抬压25000uV为例。

假设IR-Drop默认配置如下:

```
&cpu0_opp_table {
2
       /*
 3
        * max IR-drop values on different freq condition for this board!
4
 5
       /*
 6
        * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
 7
        * OMhz-815MHz, 电源纹波为37500uV, 最终电压会增加12500uV(37500-25000(evb板
   纹波))
8
        * 816Mhz-1119MHz, 电源纹波为50000uV, 最终电压会增加25000uV(50000-25000(evb
    板纹波))
        * 1200Mhz-1512MHz, 电源纹波为75000uV, 最终电压会增加50000uV(75000-
    25000 (evb板纹波))
       */
10
11
       rockchip,board-irdrop = <</pre>
12
       /*MHz MHz uV */
13
           0
                  815
                         37500
14
           816
                 1119
                         50000
           1200
                  1512 75000
15
16
       >;
```

修改后如下:

```
&cpu0_opp_table {
 2
 3
        * max IR-drop values on different freq condition for this board!
        */
4
 5
        * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
 6
        * 0Mhz-408MHz, 电源纹波为62500uV, 最终电压会增加37500uV(62500-25000(evb板
   纹波))
8
        * 409Mhz-815MHz, 电源纹波为37500uV, 最终电压会增加12500uV(37500-25000(evb
   板纹波))
        * 816Mhz-1119MHz, 电源纹波为50000uV, 最终电压会增加25000uV(50000-25000(evb
   板纹波))
        * 1200Mhz-1512MHz, 电源纹波为75000uV, 最终电压会增加50000uV(75000-
10
   25000 (evb板纹波))
11
12
       rockchip,board-irdrop = <</pre>
13
       /*MHz MHz uV */
          0 408 62500 /* 408MHz以下的频率,由原来的37500变为63500 */
14
          409
                815
                        37500
15
                1119
          816
                      50000
16
          1200 1512 75000
17
18
       >;
19 };
```

5.4 如何定频

方法一:在menuconfig中将governor设置为userspace。开机后CPU频率为CRU节点中设置频率。

方法二:将OPP Table中不想要的频率全部disable掉,只留一个想要的频率。以RK3308为例,CPU定频1008MHz的配置如下:

```
cpu0_opp_table: cpu0-opp-table {
 1
            compatible = "operating-points-v2";
 2
 3
            opp-shared;
 4
 5
            opp-408000000 {
 6
                 opp-hz = /bits/ 64 < 408000000>;
 7
                 opp-microvolt = <950000 950000 1340000>;
 8
                 clock-latency-ns = <40000>;
 9
                 opp-suspend;
10
                 status = "disabled";
11
            };
12
            opp-600000000 {
                 opp-hz = /bits/ 64 < 600000000>;
13
14
                 opp-microvolt = <950000 950000 1340000>;
15
                 clock-latency-ns = <40000>;
                 status = "disabled";
16
17
            };
18
            opp-816000000 {
19
                 opp-hz = /bits/ 64 < 816000000>;
20
                 opp-microvolt = <1025000 1025000 1340000>;
21
                 clock-latency-ns = <40000>;
```

```
status = "disabled";
22
23
            };
            opp-1008000000 {
24
25
                 opp-hz = /bits/64 < 1008000000>;
                 opp-microvolt = <1125000 1125000 1340000>;
26
27
                 clock-latency-ns = <40000>;
28
            };
            opp-1200000000 {
29
                opp-hz = /bits/64 < 1200000000>;
30
31
                 opp-microvolt = <1250000 1250000 1340000>;
32
                clock-latency-ns = <40000>;
33
                status = "disabled";
34
            };
            opp-1296000000 {
35
36
                 opp-hz = /bits/ 64 <1296000000>;
                 opp-microvolt = <1300000 1300000 1340000>;
37
3.8
                clock-latency-ns = <40000>;
39
                 status = "disabled";
40
            };
41
        };
```

方法三: 开机后通过命令定频。

非大小核平台,比如RK3288,执行如下命令:

```
1 /* 切换governor到userspace */
2 echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
3 /* 设置216MHz */
4 echo 216000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
```

大小核平台,比如RK3399,执行如下命令:

```
/* 切换小核governor到userspace */
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
/* 设置小核216MHZ */
echo 216000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed

/* 切换大核governor到userspace */
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_governor
/* 设置大核408MHZ */
echo 408000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_setspeed
```

注意:通过cpufreq节点设置CPU频率时,通常电压也会被改变,除非两个频点的电压相同。

5.5 如何查看当前频率

可以通过cpufreq的用户接口和clock的debug接口两种方法查看频率。

非大小核平台,执行如下命令:

```
1 /* 方法一: cpufreq的用户态接口 */
2 cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
3
4 /* 方法二: clock debug接口 */
5 cat /sys/kernel/debug/clk/armclk/clk_rate
```

大小核平台,执行如下命令:

```
1 /* 方法一: cpufreq的用户态接口 */
2 cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq /* 小核频率 */
3 cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_cur_freq /* 大核频率 */
4 /* 方法二: clock debug接口 */
6 cat /sys/kernel/debug/clk/armclkl/clk_rate /* 小核频率 */
7 cat /sys/kernel/debug/clk/armclkb/clk_rate /* 大核频率 */
```

5.6 如何查看当前电压

非大小核平台,执行如下命令:

```
1 /* 不一定是vdd_core,根据实际的regulator配置修改 */
2 cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core/voltage
```

大小核平台,执行如下命令:

```
1  /* 不一定是vdd_core_l和vdd_core_b,根据实际的regulator配置修改 */
2  cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core_l/voltage /* 小核电压 */
3  cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core_b/voltage /* 小核电压 */
```

5.7 如何单独调频调压

关闭CPU自动变频,参考5.3中的方法三。

调频,通过clock的debug接口设置频率,举例如下:

调压,通过regulator的debug接口设置电压,举例如下:

```
1 /*
    * 非大小核平台, 比如RK3288, 设置950mV,
2
   * 不一定是vdd_core,根据实际的regulator配置修改
   */
4
5
   echo 950000 > /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core/voltage /* 设置电压 */
   cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core/voltage /* 查看电压 */
7
8
   /*
    * 大小核平台,比如RK3399,小核设置950mV,大核设置1000mV,
9
   * 不一定是vdd_core_l和vdd_core_b,根据实际的regulator配置修改
10
11
    */
12
   echo 950000 > /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core_l/voltage /* 设置小核电压
```

```
      13
      cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core_l/voltage
      /* 查看小核电压

      */
      echo 950000 > /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core_b/voltage
      /* 设置大核电压

      */
      cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_core_b/voltage
      /* 查看小核电压

      */
      */
```

注意:升频时,先升压再升频,降频时,先降频再降压。

5.8 如何查看当前电压的档位

如果是通过PVTM调压,执行如下命令

```
1 | dmesg | grep pvtm
```

以RK3399 CPU为例,会打印出如下信息:

```
0.669456] cpu cpu0: temp=22222, pvtm=138792 (140977 + -2185)
  /* pvtm-volt-sel=0,说明当前芯片小核用的是opp-microvolt-LO对应的电压 */
3
  [ 0.670601] cpu cpu0: pvtm-volt-sel=0
       0.683008] cpu cpu4: temp=22222, pvtm=148761 (150110 + -1349)
4
5
  /* pvtm-volt-sel=1,说明当前芯片大核用的是opp-microvolt-L1对应的电压 */
      0.683109] cpu cpu4: pvtm-volt-sel=1
  1.495247] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm
  [
  [ 3.366028] mali ff9a0000.gpu: temp=22777, pvtm=120824 (121698 + -874)
8
9
       3.366915] mali ff9a0000.gpu: pvtm-volt-sel=0
```

同理如果是通过leakage调压,则执行如下命令,也有类似打印输出。

```
1 | dmesg | grep leakage
```

5.9 如何查看leakage

执行如下命令

```
1 | dmesg | grep leakage
```

以RK3399 CPU为例,会有如下打印:

```
1 [ 0.656175] cpu cpu0: leakage=10 /* leakage=10, 说明当前芯片小核的leakage是 10mA */
2 [ 0.671092] cpu cpu4: leakage=20 /* leakage=20, 说明当前芯片大核的leakage是 20mA */
3 [ 1.492769] rockchip-dmc dmc: Failed to get leakage 4 [ 3.341084] mali ff9a0000.gpu: leakage=15
```