U-Boot MMC Device Driver Analysis

发布版本: 1.0

作者邮箱: jason.zhu@rock-chips.com

日期: 2018.08

文件密级:公开资料

前言

概述

该文档介绍Rockchip U-Boot next-dev的MMC驱动,包括协议层,驱动层介绍,DTS配置。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

产品版本

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2018-08-31	V1.0	Jason Zhu	初始版本

U-Boot MMC Device Driver Analysis

MMC设备简介 DTS配置说明 MMC初始化

- 1. MMC控制器初始化
- 2. MMC设备初始化

MMC设备读写调用

常见问题排查

MMC设备简介

MMC为MultiMedia Card,多媒体存储卡,但后续泛指一个接口协定(一种卡式),能符合这接口的内存器都可称作mmc储存体。可以分为三类:

- mmc type card: 1.标准mmc卡: 闪存卡的一种,使用mmc标准; 2.emmc: Embedded MultiMediaCard,是MMC协会所制定的内嵌式存储器标准规格,带有mmc接口,是具备mmc协议的芯片。
- sd type card: SD卡为Secure Digital Memory Card, 即安全数码卡。它在MMC的基础上发展而来,增加了两个主要特色: SD卡强调数据的安全安全,可以设定所储存的使用权限,防止数据被他人复制。兼容mmc接口规范。
- sdio type card: SDIO是在SD标准上定义了一种外设接口,它和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准。在SDIO卡只需要SPI和1位SD传输模式。低速卡的目标应用是以最小的硬件开销支持低速IO能力。常见的sdio设备有Wi-Fi card、Bluetooth card等等。

目前MMC设备的可运行的电压有三种: 3V、1.8V、1.2V。工作时钟频率范围为0~200 MHz。

本文主要介绍U-Boot下的MMC设备驱动。

DTS配置说明

U-Boot下的MMC设备驱动支持设备树,驱动的硬件配置需要在对应的dtsi & dts内配置。

dtsi的配置及说明:

```
1
   emmc: dwmmc@ff390000 {
       compatible = "rockchip,px30-dw-mshc", "rockchip,rk3288-dw-mshc";
2
3
       reg = <0x0 0xff390000 0x0 0x4000>;
                                                             //控制器寄存器base address
   及长度
4
       max-frequency = <150000000>;
                                                             //eMMC普通模式时钟为50MHz,当
   配置为eMMC
                                                               HS200模式,该max-
 5
   frequency生效
6
       clocks = <&cru HCLK_EMMC>, <&cru SCLK_EMMC>,
7
                                                             //控制器对应时钟编号
            <&cru SCLK_EMMC_DRV>, <&cru SCLK_EMMC_SAMPLE>;
       clock-names = "biu", "ciu", "ciu-drv", "ciu-sample";
8
                                                             //控制器时钟名
9
       fifo-depth = <0 \times 100 >;
                                                             //fifo深度,默认配置
10
       interrupts = <GIC_SPI 53 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                                                             //中断配置
       status = "disabled";
11
12 | };
```

板级dts配置及说明:

```
1
  &emmc {
 2
       u-boot,dm-pre-reloc;
                                           //表示这个设备在relocate之前就需要使用
3
       bus-width = \langle 8 \rangle;
                                           //设备总线位宽
4
       cap-mmc-highspeed;
                                           //标识此卡槽支持highspeed mmc
 5
       mmc-hs200-1_8v;
                                           //支持HS200
 6
       supports-emmc;
                                           //标识此插槽为eMMC功能,必须添加,否则无法初始化
   外设。
7
       disable-wp;
                                           //对于无物理WP管脚,需要配置
                                           //此项表示该插槽为不可移动设备。 此项为必须添加
 8
       non-removable;
   项。
9
       num-slots = <1>;
                                           //标识为第几插槽
       pinctrl-names = "default";
10
       pinctrl-0 = <&emmc_clk &emmc_bus8>;
11
12
       status = "okay";
13 };
```

MMC初始化

MMC初始化主要分为两个部分: 1, MMC控制器初始化; 2, MMC设备初始化。

1. MMC控制器初始化

Rockchip在 uboot/arch/arm/mach-rockchip/board.c 调用mmc_initialize(gd->bd)。 mmc_initialize(gd->bd),为 硬件驱动probe过程,函数位于 uboot/drivers/mmc/mmc.c。代码如下:

```
1
   int mmc_initialize(bd_t *bis)
2
 3
       static int initialized = 0;
4
       int ret;
      if (initialized)
                           /* Avoid initializing mmc multiple times */
5
            return 0;
 6
7
        initialized = 1;
9
   #if !CONFIG_IS_ENABLED(BLK)
   #if !CONFIG_IS_ENABLED(MMC_TINY)
10
11
       mmc_list_init();
   #endif
12
13
   #endif
14
        ret = mmc_probe(bis);
       if (ret)
15
16
            return ret;
17
   #ifndef CONFIG_SPL_BUILD
18
19
        print_mmc_devices(',');
20
   #endif
21
22
       mmc_do_preinit();
        return 0;
23
24 }
```

mmc_probe(bis)主要做了:

- MMC控制器的初始化及获取MMC设备配置
- 时钟初始化
- GPIO初始化

MMC控制器公用代码位于 uboot/drivers/mmc/dw_mmc.c , 平台代码位于 uboot/drivers/mmc/rockchip_dw_mmc.c 。

时钟框架代码位于 uboot/drivers/clk/rockchip/clk_xxx.c,每个平台有自己的时钟框架,对应不同文件。

目前Rockchip平台只做了MMC控制器的初始化及时钟初始化,GPIO使用pre-loader的配置。

defconfig内会有CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS的配置,为移除DTS内的某些配置。当驱动probe时,移除的配置就不会初始化。示例如下:

```
1 CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="pinctrl-0 pinctrl-names interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-parents"
```

mmc_do_preinit()主要做了static struct mmc mmc_static初始化,注册MMC设备。

2. MMC设备初始化


```
1
   int mmc_init(struct mmc *mmc)
 2
 3
        int err = 0;
        __maybe_unused unsigned start;
 4
 5
   #if CONFIG_IS_ENABLED(DM_MMC)
 6
        struct mmc_uclass_priv *upriv = dev_get_uclass_priv(mmc->dev);
 7
 8
        upriv->mmc = mmc;
 9
   #endif
10
        if (mmc->has_init)
11
            return 0;
12
13
       start = get_timer(0);
14
15
      if (!mmc->init_in_progress)
16
            err = mmc_start_init(mmc);
17
        if (!err)
18
19
            err = mmc_complete_init(mmc);
20
        if (err)
21
            printf("%s: %d, time %lu\n", __func__, err, get_timer(start));
22
23
        return err;
24 }
```

mmc_start_init: MMC有多种类型,该函数为查询是哪个类型的MMC设备。

mmc_complete_init: 初始化设备,获取设备信息。

MMC设备读写调用

mmc挂载在block下,框架如下:



U-Boot下读写擦除调用:

- 1 struct blk_desc *dev_desc;
- 2 dev_desc = rockchip_get_bootdev();
- unsigned long blk_dwrite(struct blk_desc *block_dev, lbaint_t start,lbaint_t blkcnt, const void *buffer);
- 4 unsigned long blk_dread(struct blk_desc *block_dev, lbaint_t start,lbaint_t blkcnt, void *buffer);
- 5 unsigned long blk_derase(struct blk_desc *block_dev, lbaint_t start, lbaint_t blkcnt);

常见问题排查

- 1. U-Boot下如何配置使用MMC设备
- 请先按照DTS配置说明进行配置
- MMC HS200模式,注意CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS的配置,需要remove clock-names。高速模式、 SDR52,DDR52无需remove clock-names。
- 2. 初始化MMC设备失败
- 先查看MMC device端的电压是否正常,控制器的logic电压是否在1.0V以上
- 查看寄存器配置是否正确
- 查看时钟配置是否正确,可以在clock模块内打印出相应的时钟配置
- 3. 初始化成功,但读取固件失败
- 先查看MMC device端的电压是否正常,控制器的logic电压是否在1.0以上。
- 查看时钟配置是否正确,可以在clock模块内打印出相应的时钟配置
- MMC HS200模式,查看max-frequency是否过高。
- 硬件是否虚焊
- 4. 当U-Boot作为pre-loader或usbplug使用时,emmc初始化失败,命令停留在CMD8
- Rockchip平台SDRAM的前1MB位置为安全区域,加载起来的pre-loader或usbplug在此区域运行,而emmc为非安全的IP,是无法访问该区域,需要配置允许emmc读数据到该区域,才能初始化成功。