

Rockchip Developer Guide Dual Storage

文件标识：RK-KF-YF-461

发布版本：V1.4.0

日期：2023-10-20

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文介绍 Rockchip SDK 对于双存储方案的支持原理及相应配置。

产品版本

芯片名称	内核版本
具备多个 IO 独立的存储的芯片	kernel 4.19 及以上

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	林鼎强	2022-07-12	初始版本
V1.1.0	赵仪峰	2022-07-22	增加vendor stroage支持
V1.2.0	林鼎强	2023-06-25	增加 RK PCIe EP 双存储方案 支持，增加固件打包及 OTA 升级说明
V1.3.0	林鼎强	2023-08-08	增加 Nor Flash 固件分区布局裁剪建议
V1.4.0	林鼎强	2023-10-20	增加 pcie_idb.img 镜像制作说明

目录

Rockchip Developer Guide Dual Storage

简介

原理

 RK 通用双存储方案启动

 RK PCIe EP 双存储方案启动

配置

 u-boot 配置

 主存储驱动配置

 主存储转换配置

 NVMe/SATA 使用 Embedded Kernel DTB 配置

 Kernel 配置

 Android 配置

固件分区布局及打包

 RK 通用双存储方案固件

 RK PCIe EP 双存储方案固件打包

固件烧录

OTA 升级

 RK 通用双存储方案 OTA 升级

 RK PCIe EP 双存储方案 OTA 升级

SPI NOR VENDOR STORAGE支持

 分区表修改

 Kernel增加SPI NOR分区表

常见问题

 Nor Flash 固件分区布局裁剪建议

附录

 RK3588s EVB1 Nor + NVMe 参考补丁

 RK3568 EVB1 Nor + eMMC 参考补丁

简介

多存储支持

RK SOC 通常支持多个 IO 独立的存储控制器，如 RK3568 同时支持 Nor flash 与 eMMC，RK3588 支持 Nor flash 与 PCIe SSD，对应存储控制器的 IO 相互独立。而根据是否支持被掩膜代码探测到可将存储器件分为 Bootable 和 Non-bootable 类型，例如：

- bootable 器件：eMMC、SPI Flash、PP Nand
- Non-bootable 器件：NVMe SSD、SATA（仅 Non-bootable 存储方案掩膜代码无法正常引导启动）

应用方案

为了支持 Non-bootable 主存方案，所以需要搭配一个 bootable 存储器件，例如：


- Nor + NVMe SSD\ SATA 实现大容量存储支持

除此之外，还有以下应用：

- Nor + eMMC 实现特殊固件保护机制，例如可恢复小系统存储在 Nor 中避免 eMMC 出现不可挽救异常。

原理

RK 通用双存储方案启动



RK 双存储方案流程及固件信息：


启动阶段	固件存储位置	该阶段所初始化的主存储	所需配置
Bootrom	芯片掩膜 ROM	bootable storage，例如 Nor	\
SPL	bootable storage，例如 Nor	bootable storage，例如 Nor	\
u-boot	bootable storage，例如 Nor	main storage，例如 NVMe	u-boot 特殊配置
kernel	main storage，例如 NVMe	main storage，例如 NVMe	内核标准配置

说明：

- u-boot 阶段默认初始化前级所用的存储类型，所以此时要转换为初始化主存储，如 NVMe，需要添加 u-boot 特殊配置，详细参考“配置”章节

RK PCIe EP 双存储方案启动

RK 部分 SOC 支持 PCIe EP 功能，支持设计为 PCIe EP 标准卡对接通用 PC，因此 PCIe 控制器有 early init 的需求，故增加 pcie_idb.img 镜像实现该功能，流程如下：



RK 双存储方案流程及固件信息：

启动阶段	固件存储位置	该阶段所初始化的主存储	所需配置
Bootrom	芯片掩膜 ROM	bootable storage，例如 Nor	\
PCle.bin	bootable storage，例如 Nor	NULL	\
SPL	bootable storage，例如 Nor	bootable storage，例如 Nor	\
u-boot	bootable storage，例如 Nor	main storage，例如 NVMe	u-boot 特殊配置
kernel	main storage，例如 NVMe	main storage，例如 NVMe	内核标准配置

说明：

- u-boot 阶段默认初始化前级所用的存储类型，所以此时要转换为初始化主存储，如 NVMe，需要添加 u-boot 特殊配置，详细参考“配置”章节

配置

如“原理”章节所述，RK 双存储方案 SDK 在 u-boot 阶段修改为初始化目标存储，因此 u-boot 配置需关注以下主存储驱动配置、主存储转换配置和使用 Embedded Kernel DTB 配置。

u-boot 配置

主存储驱动配置

参考《Rockchip_Developer_Guide_UBoot_Nextdev_CN.pdf》文档“CH05-驱动模块”章节：

- emmc 参考 "Storage" 章节，通常默认兼容
- PCIe NVMe 参考 "PCIe" 章节

主存储转换配置

defconfig 添加配置：

```
CONFIG_ROCKCHIP_BOOTDEV="nvme 0"      # 可择 "nvme"-NVMe "mmc"-eMMC "scsi"-SATA
CONFIG_ROCKCHIP_EMMC_IOMUX=y          # Nor + eMMC 方案 spl.bin 中完成 eMMC iomux
```

NVMe/SATA 使用 Embedded Kernel DTB 配置

RK u-boot 分为两个阶段：

- u-boot 初始化早期，使用 u-boot 标准 dtb，dtb 信息量少，相关配置参考“存储驱动配置”章节
- u-boot 后期阶段，可选：
 - using kernel dtb：使用后级镜像中的 kernel dtb 文件，启动过程中解析并初始化对应设备驱动
 - using embedded dtb：打包 u-boot 特定目录下的 dtb 文件到 u-boot 镜像内，启动过程中解析并初始化对应设备驱动 —— 使用该配置

using embedded dtb

defconfig 配置：

```
CONFIG_EMBED_KERNEL_DTB_ALWAYS=y
CONFIG_EMBED_KERNEL_DTB_PATH="dts/rk3588-evb1-1p4-v10.dtb"  # dtb 存放目录
CONFIG_SPL_FIT_IMAGE_KB=2560                                # 通常使用
embedded dtb 后 u-boot 固件会变大
```

添加 dtb 文件：

- 编译内核所需的 kernel dtb，存放在 u-boot/dts/ 目录下，建议沿用 kernel dtb 命名以作区分
- 后续如有更新需要，更新替换 dtb 即可

Kernel 配置

使用 Kernel 标准配置。

Android 配置

Android 中修改存储介质为对应的 pcie，用于分区挂载。

```
@sys2_206:~/4_Android12_29_sdk/device/rockchip/rk3588$ git diff
--- a/BoardConfig.mk
+++ b/BoardConfig.mk
@@ -25,7 +25,7 @@ PRODUCT_KERNEL_CONFIG ?= rockchip_defconfig pcie_wifi.config

#BOARD_AVB_ENABLE := true
# used for fstab_generator, sdmmc controller address
-PRODUCT_BOOT_DEVICE := fe2e0000.mmc
+PRODUCT_BOOT_DEVICE := fe180000.pcie
PRODUCT_SDMMC_DEVICE := fe2c0000.mmc

SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTATION := 0
```

固件分区布局及打包

RK 通用双存储方案固件

默认 SDK 仅支持单存储固件打包，客户可参考以下脚本修改 SDK 打包脚本，或直接使用新打包方案实现双存储固件打包。

工具目录

```
→ dual_storage tree
.
├─ afptool
├─ gen-package-file.sh
├─ Image # main storage 固件
│   ├── boot.img
│   ├── MiniLoaderAll.bin
│   ├── parameter.txt
│   └─ userdata.img
├─ Image-nor # boot storage 固件
│   ├── MiniLoaderAll.bin
│   ├── parameter.txt
│   └─ uboot.img
├─ mkupdate.sh
└─ rkImageMaker
```

新增 Image-nor 目录

编译生成的 Nor flash 固件置于 Image-nor 目录中，其中 parameter.txt 布局可参考如下配置：

```
CMDLINE:mtddparts=rk29xxnand:0x00000080@0x00000000(gpt),0x00000800@0x00000080(idb),0x00000800@0x00001000(vnvm),0x00002000@0x00001800(uboot)
```

修改 mkupdate.sh 脚本以支持双存储打包

```
#!/bin/bash
# Author: kenjc@rock-chips.com
# 2021-08-13
# Use: ./mkupdate.sh PLATFORM IMAGE_PATH to pack update.img

declare -A vendor_id_map
vendor_id_map["rk3588"]="RK3588"
vendor_id_map["rk356x"]="RK3568"
```

```

vendor_id_map["rk3326"]="-RK3326"
vendor_id_map["px30"]="-RKPX30"
vendor_id_map["rk3368"]="-RK330A"
vendor_id_map["rk322x"]="-RK322A"
vendor_id_map["rk3399pro"]="-RK330C"
vendor_id_map["rk3328"]="-RK322H"
vendor_id_map["rk3288"]="-RK32"
vendor_id_map["rk3126c"]="-RK312A"
vendor_id_map["rk3399"]="-RK330C"

readonly PLATFORM=$1
readonly IMAGE_PATH=$2
readonly IMAGE_PATH_NOR=$3
readonly PACKAGE_FILE=package-file-tmp

echo "packing update.img with $IMAGE_PATH ${vendor_id_map[$PLATFORM]}"

pause() {
    echo "Press any key to quit:"
    read -n1 -s key
    exit 1
}

if [ ! -f "$IMAGE_PATH/parameter.txt" ]; then
    echo "Error:No found parameter!"
    # pause
fi

echo "regenerate $PACKAGE_FILE..."
if [ -f "$PACKAGE_FILE" ]; then
    rm -rf $PACKAGE_FILE
fi
./gen-package-file.sh $IMAGE_PATH > $PACKAGE_FILE

echo "start to make emmc update.img..."
./afptool -pack ./ $IMAGE_PATH/update.img $PACKAGE_FILE || pause
./rkImageMaker ${vendor_id_map[$PLATFORM]} $IMAGE_PATH/MiniLoaderAll.bin
$IMAGE_PATH/update.img emmc_update.img -os_type:androidos -storage:emmc || pause
echo "Making emmc_update.img OK."

echo "regenerate $PACKAGE_FILE..."
if [ -f "$PACKAGE_FILE" ]; then
    rm -rf $PACKAGE_FILE
fi

./gen-package-file.sh $IMAGE_PATH_NOR > $PACKAGE_FILE

echo "start to make spinor update.img..."

./afptool -pack ./ $IMAGE_PATH_NOR/update.img $PACKAGE_FILE || pause
./rkImageMaker ${vendor_id_map[$PLATFORM]} $IMAGE_PATH_NOR/MiniLoaderAll.bin
$IMAGE_PATH_NOR/update.img spinor_update.img -os_type:androidos -storage:spinor
|| pause
echo "Making spi_update.img OK."

./rkImageMaker -merge ./update.img ./emmc_update.img ./spinor_update.img
rm ./spinor_update.img ./emmc_update.img

```

```
exit 0
```

执行脚本

RK3568:

```
./mkupdate.sh rk356x Image/ Image-nor/
```

RK3588:

```
./mkupdate.sh rk3588 Image/ Image-nor/
```

RK PCIe EP 双存储方案固件打包

打包方案原理同 RK 通用双存储方案。

工具目录

```
→ dual_storage tree
.
├── afptool
├── gen-package-file.sh
├── Image                                # main storage 固件
│   ├── boot.img
│   ├── MiniLoaderAll.bin
│   ├── parameter.txt
│   └── userdata.img
├── Image-nor                          # boot storage 固件
│   ├── MiniLoaderAll.bin
│   ├── normal_idb.img                # idblock.img, 包含 ddr.bin 和 spl.bin
│   ├── parameter.txt
│   └── pcie_idb.img                  # PCIE_idblock.img, 源码工程 bootloader-ep 默认输出双备份镜像, 包含 pcie.bin
│       └── uboot.img
├── mkupdate.sh
└── rkImageMaker
```

说明:

- pcie_idb.img 请参考以下命令生成, 进入 rkbin 目录:

```
#生成 loader
./tools/boot_merger RKBOOT/RK3588MINIALL_PCIE_EP.ini
→ rkbin git:(master) X ls rk3588_pcie_loader_v1.00.bin
rk3588_pcie_loader_v1.00.bin

#制作 idb, 要求使用 spinand type 做对齐
./tools/programmer_image_tool -i rk3588_pcie_loader_v1.00.bin -b 128 -p 2 -t
spinand -o ./

#制作双备份的 pcie_idb.img
cat idblock.img > pcie_idb.img
cat idblock.img >> pcie_idb.img
rm idblock.img
```


- nornal_idb.img 请参考以下命令生成，进入 rkbin 目录：

```
#生成 loader
./tools/boot_merger RKBOOT/RK3588MINIALL.ini
→ rkbin git:(master) X ls rk3588_spl_loader_v1.14.113.bin
rk3588_spl_loader_v1.14.113.bin

#制作 idb, 要求使用 spinand type 做对齐
./tools/programmer_image_tool -i rk3588_spl_loader_v1.14.113.bin -b 128 -p 2 -t
spinand -o ./

#制作双备份的 normal_idb.img
cat idblock.img > normal_idb.img
cat idblock.img >> normal_idb.img
rm idblock.img
```

新增 Image-nor 目录

```
CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00000080@0x00000000(gpt),0x00000400@0x00000080(pci
e_idb),0x00000b80@0x00000480(normal_idb),0x00000800@0x00001000(vnvm),0x00002000@
0x00001800(uboot)
```

修改 mkupdate.sh 脚本以支持双存储打包

同“RK 通用双存储方案”相应章节。

执行脚本


同“RK 通用双存储方案”相应章节。

固件烧录

RK 烧录工具支持多存储烧录的方式。

windows: RKDevTool_Release_v2.93 及以上版本工具，详细参考阅读工具包下的《开发工具用户手册》中的“1.12 多设备选择”章节。

一次性烧录



仅烧录 SPI Nor

设备进入 maskrom mode，仅勾选存储为 SPINOR 固件

仅烧录 NVMe

设备进入 loader mode，仅勾选存储为 PCIe 固件

OTA 升级

RK 通用双存储方案 OTA 升级

Nor+ eMMC 为例

- Nor配置：

Nor 部分包含 MiniLoader、parameter.txt、uboot.img 这三个分区都可以支持OTA升级，这里以 uboot 分区举例。**不推荐对 MiniLoader 和parameter.txt 分区进行升级，风险较高。**

uboot 分区是在 Nor 的存储设备中，boot 和 rootfs 是在eMMC存储设备中，所以需要在内核中添加 uboot 的分区信息以及 Nor 的设备配置。

添加分区信息：

基于“RK 通用双存储方案固件打包”章节中的 parameter.txt 布局定义recovery dts mtdparts 分区表：

```
mtdparts=sfc_nor:0x00100000@0x00010000(idb),0x00100000@0x00200000(vnvm),0x00400000@0x00300000(uboot)
```

添加Nor的设备配置：

```
&sfc {
    status = "okay";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&fspim1_pins>;           // 选择实际 io
    flash@0 {
        compatible = "jedec,spi-nor";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <75000000>;
        spi-rx-bus-width = <4>;
        spi-tx-bus-width = <1>;
    };
};
```

添加成功后即可在根文件系统查看是否存在 /dev/mtdblock 设备。若设备不存在请检查配置信息以及查看开机 log，是否有 spi-nor 相关报错，可能是 iomux 配置错误或者 Nor 的型号不支持等问题。

- eMMC 配置：

eMMC 的分区信息都在 eMMC 设备的 parameter.txt 中，只要在分区表添加对应分区，根文件系统就会生成对应的 mmcblock 设备。

Nor 和 eMMC 设备对应的分区节点都生成后，使用 RK OTA 方案可以通过如下链接下载 recovery 补丁，参考补丁说明进行 OTA 升级。自定义升级方案可自由选择方式对分区节点进行升级：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1LiutCDJZ8BXiEN6X8U6teQ?pwd=nwm3>
提取码：nwm3

RK PCIe EP 双存储方案 OTA 升级

原理同RK 通用双存储方案 OTA 升级，仅修改添加分区信息。

基于“RK PCIe EP 双存储方案固件打包”章节中的 parameter.txt 布局定义 recovery dts mtdparts 分区表：

```
mtdparts=sfc_nor:0x00080000@0x00010000(pcie_idb),0x00170000@0x00090000(normal_idb),0x00100000@0x00200000(vnvm),0x00400000@0x00300000(uboot)
```

SPI NOR VENDOR STORAGE支持

使用SPI NOR + SSD（SATA或NVME）双存储时，SN、MAC等数据是需要写到SPI NOR中。

SPI NOR需要定义一个"vnvm"分区来存放VENDOR STORAGE的数据，分区起始位置和大小都需要是64KB的整数倍。

分区表修改

在SPI NOR的分区表文件“parameter.txt”中增加一个"vnvm"分区，单位是sector（512 bytes）。参考：

```
CMDLINE:  
mtdparts=rk29xxnand:0x00000200@0x00000c00(vnvm),0x00003000@0x00000c00(uboot)
```

Kernel增加SPI NOR分区表

Kernel需要在dts的CMDLINE里面增加SPI NOR的分区表，和“parameter.txt”里面定义的几个分区的起始位置和大小都相同，单位是byte。

参考：

```
CMDLINE:  
mtdparts=sfc_nor:0x00040000@0x00180000(vnvm),0x00600000@0x00200000(uboot)
```


常见问题

Nor Flash 固件分区布局裁剪建议

默认方案双存储中 Nor flash 升级 Loader 固件时会自动布局 idb 镜像，包括升级起始地址和多备份，建议保持默认方案。

如需调整 Nor flash 固件分区布局，以下以 RK3568 Nor + eMMC 方案提供建议。

AndroidTool 工具固件分区布局：



AndroidTool 工具配置文件修改：



说明：

1. 改 Loader 选项为 LoaderToDDR：取消 Loader 选项带来的 idb 镜像自动布局，该 Loader 固件仅做引导升级工具
2. SPI Nor 固件：其中 parameter 既能以 parameter 项 - parameter.txt 文件的方式由工具自动分区表升级，又能以 gpt 项 - gpt.img 镜像方式升级
3. eMMC 固件：整体同单存储 eMMC 方案，一样要有 parameter.txt 文件生成对应分区表
4. 由于取消 idb 镜像自动布局，升级工具需关闭 idb 镜像检测

附录

RK3588s EVB1 Nor + NVMe 参考补丁

From 89825fff12bc92ba9dd9e063e9835ecb03b732b92 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jon Lin <jon.lin@rock-chips.com>

Date: Fri, 19 Nov 2021 20:57:52 +0800

Subject: [PATCH] TEST: uboot: rk3588s-tablet&evb1: nvme

Change-Id: I332fcceb8984712a4cd3eec053f813590f4e9bbe

Signed-off-by: Jon Lin <jon.lin@rock-chips.com>

```
arch/arm/dts/rk3588-u-boot.dtsi | 34 ++++++
configs/rk3588_defconfig          | 12 ++++++
2 files changed, 46 insertions(+)
```

diff --git a/arch/arm/dts/rk3588-u-boot.dtsi b/arch/arm/dts/rk3588-u-boot.dtsi
index 3fe8054aac..25ebf26873 100644

--- a/arch/arm/dts/rk3588-u-boot.dtsi

+++ b/arch/arm/dts/rk3588-u-boot.dtsi

@@ -22,6 +22,33 @@

compatible = "rockchip,rk3588-secure-otp";

reg = <0x0 0xfe3a0000 0x0 0x4000>;

};

+

+ vcc12v_dcin: vcc12v-dcin {

+ u-boot,dm-pre-reloc;

+ compatible = "regulator-fixed";

+ regulator-name = "vcc12v_dcin";

+ regulator-always-on;

+ regulator-boot-on;

+ regulator-min-microvolt = <12000000>;

+ regulator-max-microvolt = <12000000>;

+ };

+

+ vcc3v3_pcie20: vcc3v3-pcie20 {

+ u-boot,dm-pre-reloc;

+ compatible = "regulator-fixed";

+ regulator-name = "vcc3v3_pcie20";

+ regulator-min-microvolt = <3300000>;

+ regulator-max-microvolt = <3300000>;

+ enable-active-high;

+ gpio = <&gpio4 RK_PB1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

+ startup-delay-us = <5000>;

+ vin-supply = <&vcc12v_dcin>;

+ };

+};

+

+&combphy2_psu {

+ u-boot,dm-pre-reloc;

+ status = "okay";

};

&firmware {

@@ -201,6 +228,13 @@

u-boot,dm-spl;

};

+&pcie2x11 {

+ u-boot,dm-pre-reloc;

+ reset-gpios = <&gpio4 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

+ vpcie3v3-supply = <&vcc3v3_pcie20>;

+ status = "okay";

+};

```

+
&pinctrl {
    u-boot,dm-spl;
    /delete-node/ sdmmc;
diff --git a/configs/rk3588_defconfig b/configs/rk3588_defconfig
index f65da00444..f9fbba145b 100644
--- a/configs/rk3588_defconfig
+++ b/configs/rk3588_defconfig
@@ -226,3 +226,15 @@ CONFIG_RK_AVB_LIBAVB_USER=y
    CONFIG_OPTEE_CLIENT=y
    CONFIG_OPTEE_V2=y
    CONFIG_OPTEE_ALWAYS_USE_SECURITY_PARTITION=y
+CONFIG_CMD_PCI=y
+CONFIG_NVME=y
+CONFIG_PCI=y
+CONFIG_DM_PCI=y
+CONFIG_DM_PCI_COMPAT=y
+CONFIG_PCIE_DW_ROCKCHIP=y
+CONFIG_PHY_ROCKCHIP_NANENG_COMBOPHY=y
+CONFIG_PHY_ROCKCHIP_SNPS_PCIE3=y
+CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
+CONFIG_ROCKCHIP_BOOTDEV="nvme 0"
+CONFIG_EMBED_KERNEL_DTB_ALWAYS=y
+CONFIG_SPL_FIT_IMAGE_KB=2560
--
2.17.1

```

RK3568 EVB1 Nor + eMMC 参考补丁

```

diff --git a/configs/rk3568_defconfig b/configs/rk3568_defconfig
index d157307403..82801f3dcb 100644
--- a/configs/rk3568_defconfig
+++ b/configs/rk3568_defconfig
@@ -222,3 +222,5 @@ CONFIG_RK_AVB_LIBAVB_USER=y
    CONFIG_OPTEE_CLIENT=y
    CONFIG_OPTEE_V2=y
    CONFIG_OPTEE_ALWAYS_USE_SECURITY_PARTITION=y
+CONFIG_ROCKCHIP_EMMC_IOMUX=y
+CONFIG_ROCKCHIP_BOOTDEV="mmc 0"

```

说明：

- 无需启用 Embedded Kernel DTB 配置