

© CAPCOM CO., LTD. 1996 ALL RIGHTS RESERVED.

取扱説明書

お客様各位

お願い

この度は、当社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

この製品は、弊社が著作権を保有しており、お客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。

従いまして、この製品を当社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意下さい。

つきましては、お客様におかれまして心情ご賢察の上、この製品が国外へ流出して、当社の著作権が侵害されることのないように格別のご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。

<ご使用のまえに>

この取り扱い説明書では、本製品を正しく安全にお使い頂くためにいろいろな絵表示をしています。 本書を注意深く読み、内容をご理解の上ご使用下さい。

また、いつでも見られるように大切に保管して下さい。



使用上のご注意

I. カセットの取扱について

- ①. このカセットはCP-SYSTEMII用です。機器、その他に悪影響を及ぼす場合がありますので、他の用途には使用しないで下さい。
- ②. 精密機器により極端な温度変化や落としたりぶつけたり等、ショックを避けて下さい。また、分解したり、端子を汚さないで下さい。
- ③. カセットの抜き差しは電源を落としてから行って下さい。

II. CD-ROMの取扱について


- ①. 電源が入っている間は、必ず基板にCD-ROMドライブを接続し、ドライブには専用 CD-ROMをセットしておいて下さい。
- ②. ドライブにセットする場合は、必ずレーベル面 (タイトル等が印刷されている面)を上にして下さい。また、ストッパー4つを引き出しCD-ROMを安定させて下さい。
- ③. このCD-ROMは業務用ビデオゲームCP-SYSTEMII専用ソフトです。 音楽用CDプレイヤー及びCP-SYSTEMII以外のCD-ROMドライブで使用すると ヘッドホンやスピーカーを破損する恐れがあります。

なおくわしくは、カプコンサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

TEL 0595-20-2033 FAX 0595-20-2039

受付日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 受付時間:9:30~12:00 13:00~17:30

●CP-SYSTEMⅢ基板 配置図



●設置の概要(本ソフト使用時)


○基板コネクタ

JAMMA規格

○CRTモニタ

ヨコ画面

○8方向レバー



JAMMA規格

半 田 面			部品面
GND	A	1	GND
GND [*]	В	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	Е	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	Н	7	
N.C.	J	8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)
SP(-)	L	10	SP(+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
N.C.	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	v	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P SHOT 1	Z	22	1P SHOT 1
2P SHOT 2	a	23	IP SHOT 2
2P SHOT 3	b	24	1P SHOT 3
N.C.	С	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

OPARTS NAME

CR7E-56DA-3.96E: (HIROSE)

OR

1168-056-009 : (KEL)

●拡張I/O端子説明

●結線図

コネクタ側ピン配置

									_
33									1
34									2

GND

GND

1P SHOT4 (1Pキック弱) 1P SHOT5 (1Pキック中)

1P SHOT6 (1Pキック強)

2P SHOT4 (2Pキック弱)

2P SHOT5 (2Pキック中)

2P SHOT6(2Pキック強) 9

33	AWG20	黒	
34	AWG20	黒	
19	AWG22	空	_
17	AWG22	赤	·
15	AWG22	桃	7
21	AWG22	灰/黄	·
23	AWG22	桃/黄	2
9	AWG22	紫/黄	10

テストメニューにするには?

ゲーム基板上のテストスイッチを押して下さい。

※筐体のテストスイッチでもテストメニューになります。

1Pレバーでカーソルを合わせ、SHOT 1を押せば各種テスト画面になります。

テストメニュー >1) 入力テスト 2) 出力テスト 3) サウンドテスト 4) カラーテスト 5) モニタひずみテスト 6) ゲームデータ 7) 設定 8) メモリーテスト 9) リライト 10) ゲームに戻る

テストメニュー

1) 入力テスト

レバー、ボタンなどを押して対応箇所が「**0**」→「**1**」になれば正常です。

2) 出力テスト

1PのSHOT 1·2、2PのSHOT 1を押してコインカウンタなどが作動すれば正常です。

3) サウンドテスト

レバーでサウンドを選択、1PのSHOT 1ボタンを押せば音が流れます。 基板上のボリュームで適当な大きさに調整して下さい。

4) カラーテスト

各色のカラーバーがバランスよく綺麗に表示され、背景部分が十分に黒くなるよう筐体のRGB、明るさを調整して下さい。

5) モニタひずみテスト

格子を目安にして画面サイズや画面のひずみを調整して下さい。

6) ゲームデータ

コイン関連などのデータが表示されます。 設定変更の目安にして下さい。

7)設定

プレイ料金の設定やゲームの設定をお店に合わせて変更できます。 (詳しくは次のページをご覧ください。)

8) メモリーテスト

基板のメモリーをチェックします。(正常ならばテスト終了後、自動的にメニューに戻ります。) [NG]のメッセージが出た場合は当社のサービスセンターまでご連絡下さい。

9) リライト

万が一正常にゲームができない場合に、CD-ROMから基板へデータを読み直します。 何度リライトしても正常に動作しない場合は、当社のサービスセンターまでご連絡下さい。 ※リライト中は電源を切らないで下さい。

10) ゲームに戻る

1PのSHOT 1を押すとゲーム画面に戻ります。

設定について

このゲームではプレイ料金の設定や難易度などのゲームの状態を、レバーとボタンを使って設定することができます。 設定した状態はバックアップROMに記憶されます。

- 1) **システム設定** クレジット、コインシューター、画面反転などシステムの設定をします。
- **2) ゲーム設定** 難易度、ラウンド数、タイマー速度などゲームの設定をします。
- 3) リセット (工場出荷設定に戻す) システム設定、ゲーム設定ともに工場出荷時の状態に戻します。(初期化)
- 4) セーブしてテストに戻る システム設定、ゲーム設定の状態をバックアップし、テストメニューに戻ります。 (状態記憶には2秒程度かかります。記憶中に電源を落とさないようにして下さい。)

設定メニュー

- >1) システム設定
 - 2) ゲーム設定
 - 3) リセット(工場出荷設定に戻す)
 - 4) セーブしてテストに戻る

1 Pレバー上下で選択 1 Pショット1 で決定



システム設定

>コイン 1コイン1クレジット コインシューター 2シューター共用 コンティニュー できる モニタ ノーマル デモサウンド あり サウンド ステレオ

設定メニューに戻る

1 Pレバー上下で選択 左右またはショット 1 、ショット 2 で変更

-1) システム設定・

①コイン設定

1~9コイン1クレジット、1コイン1~9クレジット、2コインスタート1コインコンティニュー、フリープレイからお店に合った設定をお選び下さい。

②コインシューター

ご使用の筐体に合わせて設定をして下さい。

「2シューター共用 2

2つのコインシューターを1つとみなし、クレジットは共用になります。

「2シューター個別」

1P·2Pのクレジットが別になります。投入側からしかスタートできません。

「1シューター」

1シューターのみの筐体の設定です。

③コンティニュー

コンティニュー(継続プレイ)出来るかどうかを設定します。

④干二夕

筐体によっては画面が逆さまに表示される事があります。 この設定で画面を合わせて下さい。

⑤デモサウンド

集客デモ中にサウンドを鳴らすかを設定します。 入荷時は新作だとアピールする為にもぜひ「**あり**」に設定してください。

6サウンド

ステレオ出力端子とスピーカーが接続されている場合は「ステレオ」に、それ以外は「モノラル」に設定して下さい。

⑦設定メニューに戻る

設定変更のメニュー画面に戻ります。

設定メニュー

- 1) システム設定
- >2) ゲーム設定
- 3) リセット(工場出荷設定に戻す)

4) セーブしてテストに戻る

1Pレバー上下で選択 1Pショット1で決定



ゲーム設定

易・・・4・・・・難

撃力 低・2・・高

メイマー 遅・2・・ 勝負モード 3本勝負

イベント なし ハンデモード あり

設定メニューに戻る

>難度

1 Pレバー上下で選択 左右またはショット 1 、ショット 2 で変更

-2) ゲーム設定

1難度

ゲームの難しさを設定します。

1~8までの8段階あり、数字が大きくなるほど難しくなります。

②攻擊力

攻撃力(攻撃1回あたりのダメージ量)を設定します。

1~4までの4段階あり、数字が大きくなるほど攻撃力が高くなります。

攻撃力が低いとゲームは長期戦に、高いと短期戦になります。

③タイマー

ゲーム中のタイマー表示が減少する速度を設定します。

1~4までの4段階あり、数字が大きくなるほどタイマーが速く減少します。

4)勝負モード

プレイヤー同士の対戦が何本勝負で決着するかを設定します。

1、3、5本勝負の中から選択が可能です。

通常の営業では「3本勝負」で営業し、「1本勝負」「5本勝負」はイベントなどでお使いください。

⑤イベント

大会などのイベントをする時に使用します。

「ノーマル」 通常時の設定です。普通に営業するときはこちらに合わせて下さい。

「**1マッチ**」 1クレジットで対戦できますが、1勝負で勝者敗者ともにゲームオーバーとなります。

⑥ハンデモード

対戦時にパスワード入力によってレベルの格差が生じたとき、プレイヤーがハンディキャップを 付けられるかを設定します。

「あり」 「なし」 レベル差がある時に、両プレイヤーがハンディキャップを付けることができます。

レベル差があっても、プレイヤーはハンディキャップを付けられません。

⑦設定メニューに戻る

設定変更メニューに戻ります。

設定項目

●システム設定

コイン設定	1コイン 1クレジット		コイン レジット	1コイ: 3クレジ		1コイン 4クレジット	
	1コイン 5クレジット		コイン レジット	1コイ: 7クレジ		1コイン 8クレジット	
	1コイン 9クレジット		コイン レジット	3コイ: 1クレジ		4コイン 1クレジット	
	5コイン 1クレジット		コイン レジット	7コイ: 1クレジ		8コイン 1クレジット	
	9コイン 1クレジット		インスタート シコンティニュー	フリープ	レイ		
コインシューター	2シューター井	用	2シュー	ター個別	9	1シューター	
コンティニュー	で	きる			でき	ない	
モニター	1-	マル			フリ	ップ	
デモサウンド	Đ.	, 1)			な	: L	
サウンド	ステ	ステレオ			モノラル		

※ は工場出荷時の設定です。


●ゲーム設定

難度	易しい 1	2	3	4		
	5	6	7	難しい 8		
攻擊力	低い 1	2	3	高い 4		
タイマー	遅い 1	2	3	速い 4		
勝負モード	1本勝負	3本	勝負	5本勝負		
イベント	な	L	1マッチ			
ハンデモード	あり	1)		なし		

※ は工場出荷時の設定です。

ソフトのセット方法

- ①電源を入れる。
- ②CD-ROMドライブ のOPEN/CLOSE スイッチを押し トレーを開け、 CD-ROMをセット する。 (この時、トレーの ストッパーでしっかりと CD-ROMを固定する。)
- ③トレーを閉める。
- ※ご注意
 - ・ゲーム中に CD-ROMを はずさない様に して下さい。 故障の原因と なります。



電源が入っている間は、必ず基板にCD-ROMドライブを接続し、 ドライブには専用CD-ROMをセットしておいてください。

幻罗巴沙玛篇的設定

大型筐体

大型筐体に入れ、難度・攻撃力などを低めに設定すると、プレイ時間は多少延びますが グラフィック・サウンド・ゲーム内容などの集客効果により、一般客がつきやすくなる と思われます。その際のコイン設定を「2コインスタート1コインコンティニュー」にして みる、という方法はいかがでしょうか。

1P練習台

1P練習台を設置すると、初心者のプレイヤーでも練習による上達やキャラクターのレベルアップをはかってから対戦台での腕試しができますので、乱入対戦台のほかに1P練習台を設置する事をお薦めします。とくにこのゲームでは、パスワードシステムによってキャラクターのレベルを上昇させることができますので、レベル上昇のための継続的なプレイをのぞめます。

大 会

「イベント」を「1マッチ」に設定すると、対戦の勝者と敗者がどちらもゲームオーバーになるので、試合が終わるたびに筐体の電源を落とすことなく次の対戦を行えます。同時に「コイン」を「フリープレイ」に設定すると、1Pか2Pのスタートボタンを押すだけで対戦が開始し、イベントをスムーズに進行できます。

ハンデモード


このゲームでは、高レベルキャラクターと低レベルキャラクターとが対戦になったときに、レベル格差をやわらげることのできる「ハンデモード」を用意しております。
「ハンデモード」を「あり」にすると、対戦時にレベル差がある場合プレイヤーがハンディキャップを付けることができます。これによって低レベルキャラクターを使用する場面が多い一般客・初心者のプレイヤーが救済されるため、幅広いプレイヤー層の方々に楽しんでいただけます。

WARNING

This game is for use in Japan only. Sales, export or operation outside this country may be construed as copyright and trademark infringement and is strictly prohibited.

Violators are subject to severe penalties and will be prosecuted to the full extent of the law.

遊び方には、A・Bタイプ(2枚組) とCタイプ(1枚)があります。両タ イプとも内容に関しましては、まっ たく同じものですのでテーブル筺体 ならA・Bタイプのものを、アップラ イト筺体ならCタイプの遊び方を御 使用下さい。



O P 事 業 部 レンタルグループ サービスセンター 上野事業所

〒540 大阪市中央区内平野町 3 丁目 1 番 3 号 TEL(06) 920-3631 FAX(06) 920-3632 〒518-11 三重県上野市治田3902 TEL(0595)20-2033 FAX(0595)20-2039