© TAITO CORP. 1986



取扱説明書

仕 様

① ゲーム名称

② センサーコントロール

③ ボタンスイッチ

④ モニター方向

6 PC BOARD サイズ

® PC BOARD供給電圧

アルカノイド

1 (2方向)

1

群

230×235mm

+ 5 V 5. 0 A

+13V 1.5A

(注) 供給電圧は、PC BOARD のコネクター端子部で設定して下さい。+13 Vは、±1.0 V迄使用可能です。




TAITO CORPORATION

1. コントロールパネルの配線方法


下図を参照して、コントロールパネルに配線して下さい。

<コントロールパネル>




<P FREE HARNESS ASSY の配線方法>

※ プッシュボタンASSYへの配線は、P FREE HARNESS ASSY には含まれていません。




◎ 配線表

P FREE HARNESS ASSY No (色)	信号名	コネクター 端子 No.	信号名	コネクター 端子 No.
1 (緑-青)	1P LEFT	16	2 P LEFT	T
2 (赤)	+ 5 V		+ 5 V	
3 (黒)	GND		GND	
4 (赤-黄)	1 P RIGHT	15	2P RIGHT	S
	1 P サーブ/発射	2 1	2 P サーブ/発射	Y



2. H FREE HARNESS ASSY の配線



(配線表)

No.	WIRING	241	色	僧 号
1	H (1)	- D	黒	GND
2	H (2)	- ②	Ж	GND
3	H (3)	-(3)	黒	GND
4	H (4)	-@	黒	GND
5	H (5)	- (5)	赤	+ 5 V
6	H (6)	- ®	赤	+ 5 V
7	H (7) —	-0	赤	+ 5 V
8	H (8)	- @	茶	使用しません
9	H (9) -	- @	黄	+ 1 3 V
1 0	H (10)	100	uuro liine	POST
1 1	H (11)		青	使用しません
12	H (12)	- dD	*	使用しません

☆ その他配線については、「ゲーム PC ボードの調整」書を参照して下さい。

3. コインシステムについて

この MAIN PC BOARD は、Gコネクターのコインメーター端子に コインメーターを配線しませんとコインSWが働きません。


oコインシステム (2Way) の各端子番号


コインシステム	コインSW	コインメーター	備 考
A (IWay)	Gコネクター8番	Gコネクター9番	部品面、通常使用します
В	GコネクターJ番	GコネクターK番	ハンダ面

もし、MAIN PC BOARD のコインメーター端子を使用しない場合は、 下記の改造を行なって下さい。

oコインシステムAの場合・・・・MAIN PC BOARD 上のJP4部 をジャンパーします。


oコインシステムBの場合・・・・・MAIN PC BOARD 上のJP3部 をジャンパーします。






4. SENSOR CONTROL ASSY の KNOB 取外し方法

- ① PAN HD SCREW (M3×8), SPRING WASHER(3M), PLAIN WASHER(3M) 各2ヶ所を外して、PHOTO SENSOR PC BOARD ASSY を PC BOARD BRACKET ごと取外します。
- ② PAN HD SCREW (M3×8),SPRING WASHER(3M),PLAIN WASHER(3M) 各4ヶ所を外して、GEAR BASE を取外し、GEAR B を外します。
- ③ SELF LOCKING NUT(M3), LOCK WASHER(3M) を外して、GEAR(A) を取外します。
- ④ KNOB から E-RING(ETWJ-?) を外して、本体より KNOB を取外します。



5. TEST MODE KONT

・電額を切り、DIP SW Aの6番をONにして電額を投入すると、画面上に クロスハッチ及びカラーバーが表示されます。



• クロスハッチ及びカラーバーで、下記の調整を行なうことができます。

① 画面上の表示位置調整 画面上のクロスハッチが全て有効画面上に映り、


画面の中心にくる様に調整して下さい。

に映り、 - 二個個家子

一有効画面上一

② 色、輝度調整

カラーバーの各色が鮮明に出る(白色を鮮明に 出す様に調整すると他の色も鮮明に出ます)様 に調整します。但しカラーバーは、各段階に上 がって行くに従って薄い黒色が入る様に調整し て下さい。



③ フォーカス (焦点) 調整

クロスハッチ及びカラーバーの焦点を調整します。焦点が合っていないと、 クロスハッチ及び、カラーバーが正確に映し出されません。なおフォーカス調整については、通常は調整しなくてもかまいません。 クロスハッチ及びカラーバー表示中に1PセレクトSWを押すと、TEST MODEになり、下記の画面が表示されます。

なおTEST MODEの解除は、電額を切りDIP SW Aの6番をOFFにして電額を再投入して下さい。

TEST MODE

COINA: OFF COINB: OFF

SERVICE: OFF TILT : OFF

1P SELECT: OFF 2P SELECT: OFF

1P FIRE : OFF 2P FIRE : OFF

1P PADDLE : 00

SOUND CODE: 01

87654321


DIP SW: HHLHHHHH L: ON H: OFF

SOUND OK

RAM OK

ROM OK

- ・各SWをONにすると、表示がOFFからONに変わります。
- "1P PADDLE"表示は、センサーコントロールの動きを調べます。
- "SOUND CODE"表示は、サウンド出力チェックです。センサーコントロールでコードに合わせ1PセレクトSWを押すと、サウンドを出力します。
- "DIP SW"表示は、OFF=H, ON=Lで表示されます。
- "SOUND", "RAM", "ROM"表示は、異常がなければ "OK",
 異常があれば "ERROR"で表示されます。
- ※このPC BOARDは電額投入時に"HARDWARE CHECK"と表示されてESTを行ない、異常があれば"SRAM ERROR"と表示され、それ以上先に進みません。




柱) DIP SWを切り換える時は、一度 電源をOFFにして下さい。

DIP SW							*印:	工場標	(準設定
項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
ゲームスタイル	テーブル	OFF				-	-		-
7 477 170	アップライト	ON							
プレイ料金	* 1コイン 1プレイ		OFF	7					
7 V 1 FT W	1コイン 2プレイ		ON						
プレイヤー数	* 3機			OFF					
7 V 1 T - 10X	5 機			ON	1				
ポーナス得点	* 2万点/6万点每			1000	OFF	1			
ホーナス特点	2万点のみ				ON	1			
雜易度	* ランク A 易				-	OFF	1		
解剂股	ランク B 難					ON	1		
テストモード	* 通常ゲーム						OFF	1	
1×1-E-1	テストモード						ON		
モニター面面反転	* 通常		1911		-		100	OFF	1
ma titl DX WA	反転							ON	1
鉄統プレイ	* 無し								OFF
manus v 1	有り								ON



Game Manual





TAITO CORPORATION


[ストーリー]

時代は不明。舞台は、地球型の惑星。


母星が、戦争で移住不能になり、生き残った住民が銀河を光子力宇宙母船でさまよって いる内に正体不明の小型戦闘機に母船を破壊され、緊急脱出した。

スペースクラフト「バウス」も異次元迷宮に捕らえられてしまった ...。

プレイヤーは、スペースクラフト「バウス」 () を操作してスペースウォール (ブロック) や、ハームフルアーミー(敵)を破壊していき、異次元要塞「DOH」の機 能を停止させる事が最終目的です。




《敵キャラクター》



(遊び方)

◎スペースクラフト「バウス」 ● を操作して、エナージーボールで スペースウォールを全て破壊して下さい。

《コントロール》



- ◎スペースウォールには、以下の種類があります。
 - ①ノーマルウォール・・・色によって50PTS~120PTS の得点になります。


(配色)	白	オレンジ	水色	黄緑	赤	青	ピンク	黄色
(得点)	5 OPTS	6 0 PTS	7 OPTS	8 OPTS	9 OPTS	1 0 0 PTS	1 1 OPTS	1 2 0 PTS

②ハードウォール・・・エナジーボールを何回も命中させないと (銀色) 破壊出来ません。 ラウンドによって回数が違います。


	1	ラウンド~	8	ラウンド	エナジーボールを 2 [四]命中させると破壊
	9	ラウンド~ 1	6	ラウンド	エナジーボールを 3 [旦]命中させると破壊
1	7	ラウンド~ 2	4	ラウンド	エナジーボールを 4 [三]命中させると破壊
2	5	ラウンド~ 3	2	ラウンド	エナジーボールを 5 [四]命中させると破壊

得点は、ラウンド数×50PTSです。

- ③ イモータリティウォール・・ 破壊不能。 (金色)
- ◎ノーマルウォールの中には、パワーアイテムが隠されている場合があります。 バウスがアイテムを取るとマークに応じた効力になります。



例、パワーアイテム「レーザー」(レッド色)を取った場合



- ◎アイテムの効力は、プレイヤーがミスをするか、ラウンドクリアまで持続されます。 又、別のアイテムを取ると内容が入れ替わります。
- ◎ブレイクアイテム出口から脱出すると1000PTSになります。
- ◎時間が経過すると、画面上部から「ハームフル」(敵)が出現し、スペースウォールが崩れた所から下へ降りてきます。 エナージボールが命中すれば、その場で消滅(100PTS)しますが、ボールの軌跡も変えてしまうので注意が必要です。
- 〇スペースウォールを全て破壊すると(イモタリティウォールは除く)、ラウンドクリアとなり次のラウンドに進みます。
- ◎ラウンドは全部で33ラウンドあり、32ラウンドをクリアすると最終ラウンドとなります。大要塞から発射される弾を避けながら、エナジーボールを16回本体に命中させて下さい。
- ◎パウスが全滅するか、最終ラウンドをクリアするとゲームオーバーとなります。
- ◎高得点でパウスが一機追加されます。

【難場度について】

◎難易度については、工場出荷時に最も適した状態に調整してありますが、各ロケーションに於る細かな調整は、PCポード上のDIP-SWにて行なえますので御活用下さい。

①お客さんのレベルが高く、長時間遊ばれ てしまう。	・難易度のランクをBに上げる。・プレイヤーの追加を20000点のみにする。
②初心者の方が多く、短時間で終わってし	・プレイヤー数を5に増やす。
まう。	・料金を1コイン/2プレイにする。
In the Section 1 10	・難続プレイ対応にする。

※尚、詳しくは「ゲームPCボードの調整」書を参照して下さい。