

取扱説明書 INSTRUCTIONS

ご注意


- 1. 各基板は絶対に直射日光には当てないでください。 LSI (メモリー) が不良になります。
- 2. 本機に使用しておりますLSIやICはMOS型FETを基本素子とした半 導体集積回路ですので各基板の保管,持ち運び,移送の時は必ず導電袋 かアルミハクに包んでください。
- 3. 強力な突発雑音(ノイズ)や電源異常等でテレビ画面上の表示が乱れた場合は、一度電源コードのプラグを抜き差ししてください。
- 4. で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。



2-31-12, KAMIOGI, SUGINAMI-KU, TOKYO "167" PHONE(03)3392-4151 FAX(03)3392-2009 TELEX 2322124 "DATA J"


_		一 次 ——	
	1.	設置の概要	P 1
	2.	ハーネスの接続	P 2
	3.	電源容量	P 3
	4.	使用条件	P 3
	5.	モニター	P 3
	6.	外 形	P 4
	7.	標準接続例	P 5
	8.	モニターとの接続	P 6
	9.	スピーカーの接続例	P 6
	10.	ディップスイッチの説明	P 7

- 1. 設置の概要 / INSTALLATION
 - 1-1 CRTモニター / CRT MONITOR 横画面 / HORIZONTAL SCREEN
 - 1-2 設置例/EXAMPLE OF CABINET



1-3 コントロールパネルの配置 / CONTROL PANEL

例 1



* 1 JOYSTICK …… 方向選択レバー/8-WAYS JOYSTICK

PUSH 1 … 左攻撃ボタン / L ATTACK


PUSH 2 …… 右攻撃ボタン / R ATTACK

PUSH 3 …… ジャンプボタン / JUMP

2. ハーネスの接続 / HARNESS CONNECTION

2-1 端子Noのふり方 / TERMINAL NUMBERING

 $\begin{array}{ll} \exists \ \dot{\pi} \ \textit{D} \ \textit{Q} - \\ \text{CONNECTOR} & \text{CR7E-56DA-3.96E (HRS) 3.96 mm Pitch} \\ 1168-056-009 \ (\text{KEL}) & 3.96 \ \text{mm Pitch} \\ \end{array}$



2-2 エッジコネクター端子の配列 / SIGNAL TO TERMINAL

半 田 面 SOLDER SIDE	端子番号 PIN #		部 品 名 PARTS SIDE	
GND	Α	1	GND	
GND	В	2	GND	
+ 5 V	С	.3	+ 5 V	
+ 5 V	D	4	+ 5 V	
	Е	5		
+12V	F	6	+12V	
誤挿入防止キー MISTAKEN INPUT PREVENTION	Н	7	誤挿入防止キー MISTAKEN INPUT PREVENTION	
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1	
(GND)	K	9	(GND)	
SPEAKER (-)	L	1 0	SPEAKER (+)	
AUDIO (GND)	M	1 1	AUDIO (+)	
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED	
VIDEO SYNC	Р	13	VIDEO BLUE	
SERVICE SWITCH	R	1 4	VIDEO GND	
	S	15		
COIN SWITCH 2	Т	16	COIN SWITCH 1	
START SWITCH 2	U	17	START SWITCH 1	
2 P CONTROL 1 UP	V	18	1 P CONTROL 1 UP	
2 P CONTROL 2 DOWN	W	19	1 P CONTROL 2 DOWN	
2 P CONTROL 3 LEFT	X	20	1 P CONTROL 3 LEFT	
2 P CONTROL 4 RIGHT	Y	2 1	1 P CONTROL 4 RIGHT	
2 P CONTROL 5 PUSH 1	Z	22	1 P CONTROL 5 PUSH 1	
2 P CONTROL 6 PUSH 2	a	23	1 P CONTROL 6 PUSH 2	
2 P CONTROL 7 PUSH 3	b	2 4	1 P CONTROL 7 PUSH 3	
	С	2 5		
	d	2 6		
GND	е	2 7	GND	
GND	f	28	GND	

※JAMMA コネクタ表

3. 電源容量/POWER SUPPLY

+ 5 V	± 5%	4. 0 A
+ 1 2 V	\pm 5%	1. 0 A

4. 使 用 条 件 / OPERATION ENVIRONMENTS

	温 度 TEMPERATURE	湿 度 HUMIDITY
稼動時 OPERATION	5∼35℃	20~80%
保存時 STORAGE	-15~65°C	10~90%

5. $\epsilon = \rho - / CRT MONITOR$

映像信号 / IMAGE SIGNAL $+0.04 \, \text{V} \sim +4.5 \, \text{V}$

5 - 2 同期信号 コンポジット / SYNCHRONIZE SIGNAL COMPOSITE

0 0
$$\sim$$
 +0.5 V
1 + 3 V \sim + 5 V


5 - 3 画面サイズ / SCREEN IMAGE SIZE


左右約10%画面サイズが縮みます。

モニターを調整し、拡大して下さい。

Image may be shrunk horizontally by 10%. Adjust monitor to widen the screen image.

DE-0349 → 290mm X 365mm






音量大 Increase




音量調整 Volume Control

7. 標準接続例 / EXAMPLE OF STANDARD CONNECTION

7-1 コインスイッチの接続例 (2 ケ) / 2 COIN SWITCHES CAN BE INSTALLED



7-2 コインカウンタードライブ回路 / COIN COUNTER-DRIVE CIRCUIT




8. モニターとの接続 / MONITOR CONNECTION

モニターの各入力が+5V系のもので同期信号が水平, 垂直混合 (コンポジット) のものが接続できます。


各信号の出力回路は、次のようになっております。

Monitor input composite signals - Horis/Vert on +5V can be connected.

Circuit diagram of each signal shown below.



9. スピーカーの接続例 / SPEAKER



注)スピーカーの端子の片側をGNDに接続しないこと。

10. ディップスイッチの説明/DIP SWITCH SETTING

DIP SWITCH 1									
NO.	SETTING								REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	0 N	COIN/CREDIT
2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	COIN-MECH(RIGHT)
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1COIN	1	1	1	1	1	2	3	
	1PLAY	2	3	4	5	6	1	11	
4	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	COIN/CREDIT
5	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	COIN-MECH(LEFT)
6	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
·	1COIN	1	1	1	1	1	2	3	
	1PLAY	2	3	4	5	6	1	1	
7	OFF			ON			画面ローテーション		
	通 常 NORMAL			反 転 REVERSE			SCREEN ROTATION		
8	O F F						取扱禁止 DON'T CHANGE		

<u> </u>					
1			DIP SWITCH 2		
NO.		SETT	ING		REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	持ち数
2	OFF	OFF	ON	ON	NUMBER OF LIVES
	3	4	1	2	
3	OFF	ON	OFF	ON	ステージプレイタイム
4	OFF	OFF	ON	ON	PLAY TIME OF STAGE
	300	400	200	100	
5	OFF	ON	OFF	ON	プレイヤーライフ値
6	OFF	OFF	ON	ON	PLAYER'S LIFE VALUE
	3 3	4 0	2 4	17	
7	OFF		OFF ON		コンティニューの有無
	有	YES	無	NO	CONTINUE MODE
8	OF	F		N	アイドル中サウンドの有無
	無	NO	有	YES	ATTRACT MODE SOUND

7			DIP SWITCH 3			
NO.		SETT			REMARKS	
1	OFF	ON	OFF ON		プレイヤー武器弾数の設定	
2	OFF	OFF	ON	ON	NUMBER OF PLAYER'S BULLET	
	普通	やや多い	やや少ない	少ない		
	NORMAL	MORE	LESS	LEAST		
3	OFF	ON	OFF	ON	敵移動設定	
4	OFF	OFF	ON	ON	ENEMY'S SPEED	
	普通	遅い	やや早い	早 い		
	NORMAL	SLO\	QUICKER	QUICKEST		
5	OFF	ON	OFF	ON	敵ライフ値	
6	OFF	OFF	ON	ON	ENEMY'S LIFE VALUE	
	普通	やや少ない	やや多い	多い		
	NORMAL	LESS	MORE	MOST		
7	OF		ON		敵武器速度	
	NORMAL	普 通	QUICK	早い	ENEMY'S WEAPON SPEED	
8	OF	F	0	N	ゲームオーバー時	
	無	NO	有	YES	演出メッセージ表示 GEME END'S SCREEN MESSAGE	

- MEMO)
	C

DE DATA EAST