(Für Spielanleitung - Knopf drücken - noch kein Geld einwerfen)

- + Münze(n) einwerfen
- + Spiel auswählen mittels Trackball und Knopfdruck
- + Anzahl der Spieler mittels Trackball und Knopfdruck
- + Spielregeln erscheinen auf dem

Bildschirm

- + Regeln lesen oder weiter mit Knopfdruck
- + Zielen Pfeil mit Trackball bewegen
- + Zielpunkt durch Knopfdruck sichern
- + WURF Trackball rollen

Flash

Flash ist ein Spiel, das Geschicklichkeit und Genauigkeit verlangt. Trifft der Spieler ins Schwarze (BULLSEYE) so erhält er die Anzahl Punkte, die zu diesem Zeitpunkt auf der Zählerleiste aufleuchten. Trifft er ins Innere des Auges, wird die Punktzahl verdoppelt. Für alle anderen Treffer gibt es normale Punkte.

Sector Shoot-Out

Der Pfeil muß in den Sektor treffen, der für kurze Zeit aufleuchtet. Wird der Sektor getroffen solange er beleuchtet ist, gibt es Extra-Punkte. Wird ein unbeleuchteter Sektor getroffen, gibt es normale Punkte. Bei mehreren Spielern erhält jeder die gleiche Chance, die Sektoren leuchten jedoch in anderer Reihenfolge auf.

301

Jeder Spieler beginnt mit 301 Punkten und wirft drei Pfeile pro Runde. Er muß versuchen seine Punktzahl mit so wenig Pfeilen wie nötig auf genau ± 0 zu bringen. Wirft ein Spieler eine höhere Punktzahl als nötig, wird die Runde nicht gewertet.

High Score

Jeder Spieler wirst drei Pfeile pro Runde. Am Schluß des Spiels hat der Spieler gewonnen, der die meisten Punkte hat.

Cricket

Im Cricket gewinnt der Spieler, der als erster die Sektoren 15 bis 20 der Reihe nach und dann ins BULLSEYE trifft. In jedem Feld muß er drei Punkte haben, bevor er weitergehen kann.

Äußerer und Innerer Einfach-Ring1 PunktDoppel-Ring2 PunkteDreifach-Ring3 PunkteBulle außen1 BullpunktBulle innen2 Bullpunkte

Hat ein Spieler 3 Punkte im Ring erreicht, kann er mit weiteren Würfen normale Punkte sammeln, bie seine Mitspieler diesen Ring erreicht haben.

FEHLER-SUCHE,

FEHLER

1: PFEIL WEICHT NACH LINKS ODER RECHTS AUS

2: KEIN TON

SCHLECHTE TONQUALITÄT

3: EINGABE/AUSGABE-FEHLER

4: VIDEO-STÖRUNG, KEIN BILD ODER STÄNDIGER RÜCKSPRUNG LÖSUNG

TRACKBALL (ROLLKUGEL) DRÄHTE WURDEN VERTAUSCHT, SIEHE SEITE 14 FÜR RICHTIGE VERBIN-DUNGEN.

A: LAUTSTÄRKE-REGLER KONTROL-LIEREN.

B: -5 VOLT STROMLEITUNG KON-TROLLIEREN.

C: +12 VOLT 'STROMLEITUNG KON-TROLLIEREN.

WICHTIG: BEIDE LAUTSPRECHER-LEITUNGEN (BRAUN=+PLUS AN ROTEN PUNKT, BRAUN/SCHWARZ = -MINUS AN LAUTSPRECHER-MINUS) MÜSSEN VON DER SCHALTTAFEL ZUM LAUTSPRECHER VERLAUFEN, ACHTUNG! LAUTSPRECHER NICHT ERDEN!!!

LAUTSPRECHER ÜBERPRÜFEN, IM ZWEIFELSFALL DURCH NEUEN ERSETZEN (KEINE BILLIGPRODUK-TE)

A: Schalttafel auf richtigen Sitz prüfen.

B: MÜNZZÄHLER DARF NICHT MIT MÜNZAUSGANG #1 ODER #2 VERBUNDEN SEIN.


A: ALLE STROMLEITUNGEN AM PCB ÜBERPRÜFEN.

B: ALLE CHIPS MÜSSEN FEST AUF DER PLATINE SITZEN.

VORSICHT! BEIM EINDRÜCKEN DER CHIPSHINTEN GEGENDRÜCKEN, DAMIT DIE PLATINE NICHT BRICHT. noch Anpassungen: Spiel-Angaben (Forts.) dieGesamt-und Durchschnittszeit pro Spiel. Alle Angaben können zurückgesetzt werden) TOTALS (zeigt Interval und Häufung von Einschaltzeit Spielzeit, Münzen 1 und Münzen 2 an. Interval kann zurückgesetzt werden. Häufungswerte nicht) ALLES ZURUCK (gleich mitSpielezurücksetzen. YES NO Exit Checklisten (Reset All-Time Lists) — JА NEIN Exit Ausgang (EXIT)

zu Anpassungen:

Main Menu



Abschnitt 3: Anpassungen.

PRÜF-TASTE- Das Drücken dieser Taste bewirkt, daß eine Hauptliste (Main Menue) auf dem Bildschirm angezeigt wird, in der alle Funktionen angewählt werden können. Die Listen erscheinen in weißen Buchstaben. Die Anwahl erfolgt mit dem Trackball (Rollkugel). Der rot hervorgehobene Befehl in der Liste kann dann durch Knopfdruck aufgerufen werden. Die Liste führt in alle einzelnen Funktionen. Nach Abarbeiten der Liste führt EXIT in die Hauptliste zurück.

Hauptliste:

Main Menu

Aufbau des Gehäuses Diagnose Operator Anpassungen Spiel-Angaben Checklisten Ausgang (EXIT)

Auf den nächsten Seiten werden die einzelnen Punkte der Hauptliste spezifiziert.

Fabrikseitige Anpassung

Aufbau des Gehäuses senkrecht					
Orientierung waagerecht					
			,		
Credits Flash		1	pro	Spiel	
Punkte	Sector	1	pro	Spiel	
	301	1	pro	Spiel	
	High Sc	1	pro	Spiel	
	Cricket	2	pro	Spiel	
Spiele (Game Play)					
A: Schwierigkeitsgrad mittel					
	Flash	7			
	Sector	7			
	301	7			
	High Score	7			
; [Cricket	14			
EIN/AUS Spiele					
(Enable/Disable Games) alle Spiele ein					
Geräusche		EIN			
Ticket Levels Tickets AUS					

TICKET INFORMATION

Flash	6000 pro Runde oder 3 Flashes
Sector Shoot Out	
Pro Runde	(1) 3750
	(2) 5250
	(3) 7500
	(4) 8750
	(5) 10500
	(6) 12500
	(7) 14000
	(8) 16000
	(9) 19500
·	(10) 22000
301	6 out
High Score	180 pro Runde
Cricket	8 out