

ぷよぷよSUN


PIN ASSIGNMENTS < >内は COIN CHUTE TYPE を INDIVIDUAL に設定した場合の機能です。 (\int AMMA)

| 部品面 | | | 半田面 |
|--------------------|----|------|-------------------------------|
| मि। वव पव | | | 一山山 |
| GND | 1 | A | GND |
| GND | 2 | В | GND |
| + 5 V | 3 | C | +5 V |
| + 5 V | 4 | D | + 5 V |
| (NOT USED) | 5 | E | (NOT USED) |
| + 1 2 V | 6 | F | +12V |
| (NOT USED) | 7 | Н | (NOT USED) |
| COIN METER 1 | 8 | J | COIN METER 2 |
| (COIN LOCKOUT 1) | 9 | K | (COIN LOCKOUT 2) |
| SPEAKER (+) | 10 | L | SPEAKER (-) |
| (NOT USED) | 11 | M | (NOT USED) |
| RED | 12 | N | GREEN |
| BLUE | 13 | P | SYNC. |
| GND (SYNC.) | 14 | R | SERVICE |
| TEST | 15 | S | (NOT USED) |
| <1P COIN> COIN 1 | 16 | T | COIN $2 < 2P$ COIN> |
| 1P START | 17 | U | 2P START |
| 1P UP | 18 | ٧ | 2P UP 2P DOWN |
| 1 P DOWN | 19 | W | 2P DOWN |
| 1P LEFT | 20 | Х | 2P LEFT |
| 1P RIGHT | 21 | Υ | 2P LEFT 2P RIGHT 2P SW1 |
| 1 P SW1 | 22 | Z | 2 P SW1 |
| 1P SW2 | 23 | а | 2 P S W 2 |
| 1 P SW3 | 24 | b | 2 P S W 3 |
| (NOT USED) | 25 | С | (NOT USED) |
| (NOT USED) | 26 | d | (NOT USED) |
| GND | 27 | е | GND |
| GND | 28 | f | GND |
| 56P | P= | 3. 9 | 6 mm |

SW1:左回転 SW2:右回転

SW3:右回転

コントロールパネル仕様



モニターの向き



水平同期周波数 15.7kHz

- ●キャビネットの電源は下記の電流容量を確保できる製品を使用してください。 +5V:3A以上 +12V:1.5A以上
 - これに満たない容量の電源を使用した場合、電源等のキャビネット部材を破損する恐れがあります。
- ●このゲームは Versus CITY のビルボード表示(7SEG., WINNERランプ)に対応していません。




ぶよぶよSUN


ST-Vテストモード

電源投入後、テストボタンを押すと、ST-Vテストモードに入ります。画面に ST-V TEST MENU が表示されます。 サービスボタンを押すと -> が移動します。希望する項目にあわせてテストボタンを押してください。 各テスト、設定項目、操作方法に関する詳しい説明、注意事項は ST-V サービスマニュアル を参照してください。

ST-V TEST MENU SCREEN



SYSTEM ASSIGNMENTS SCREEN



上記の内容は出荷時の状態です。↑

このゲームの稼動条件

SYSTEM ASSIGNMENTS Ø CABINET TYPE & 1P あるいは 2P に 設定していること。

上記の稼動条件以外の設定内容なら ば、電源投入直後、 テストモード終了後にエラーを表示 し、ゲームはできません。

出荷時の設定内容は稼動条件になっ ています。

他のゲームを接続していた ST一Vメインボードに、 このゲームを接続し直して 使用しようとした際、 エラーを表示したならば SYSTEM ASSIGNMENTSの設定内容が 稼動条件を満たしていない 可能性があります。

EACH GAME TEST MENU SCREEN

PUYOPUYO SUN J TEST MENU

-> INPUT TEST SOUND TEST GAME ASSIGNMENTS BACKUP DATA CLEAR

EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON

- INPUT TEST

コントロールパネルの入力テストを行うことができます。

- SOUND TEST

ゲーム中に使用されている音声の出力テストを行うことができます。

- GAME ASSIGNMENTS

ゲームの難易度等の設定、確認を行うことができます。(下記参照)

- BACKUP DATA CLEAR

GAME ASSIGNMENTS で設定した内容をクリアできます。

GAME ASSIGNMENTS SCREEN

| -> GAME DIFFICULTY | NORMAL |
|---------------------|---------------------|
| * * * | * |
| MARGIN TIME | 48 SEC |
| GAME MODE | ALONE |
| SET MATCH | 3 |
| EXIT | . *. |
| OFFICAT WITH OFFICE | E DUTTON |
| SELECT WITH SERVIC | SILLLUM F ROLLOM |

AND PRESS TEST BUTTON

- GAME DIFFICULTY (EASIEST:最易 ~ MASTER:最難) ゲームの難易度を設定します。 難易度が高いほど全ての敵の攻撃頻度が上がります。
- MARGIN TIME(0 24 48 64 96) プレイ中の攻撃のリミットがなくなるまでの時間を設定します。 数字が少ないほど早く攻撃力が上がります。
- GAME MODE (ALONE:一人用の台 MATCH:対戦台用) 対戦台か、一人用の台かを設定できます。 対戦台の場合は SYSTEM ASSIGNMENTS の CABINET TYPE を 1P に 設定する必要があります。
- SET MATCH (1:一本勝負 3:3本勝負 5:5本勝負) 対戦時の勝負数を変更します。 例:) 3本勝負にすると、2本先取で勝ちとなります。