## THUNDER & LIGHTNING 取扱説明書

① ゲーム名称 THUNDER & LIGHTNING

② PCBサイズ 230 (W) \*230 (D) \*20 (H) mm

③ PCB供給電圧 +5V 1A : +12V 1A

## エッジコネクター ピン配列表

JAMMA 規格

部 品 面	端子	番号	半 田 面				
GND	A	1	GND				
GND	В	2	G N D				
+ 5 V	С	3	+ 5 V				
+ 5 V	D	4	+ 5 V				
未使用	Е	5	未使用				
+ 1 2 V	F	6	+ 1 2 V				
POST	Н	7	POST				
COIN COUNTER B	J	8	COIN COUNTER A				
COIN LOCKOUT B	K	9	COIN LOCKOUT A				
スピーカー (一)	L	10	スピーカー (+)				
未使用	M	11	未使用				
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED				
VIDEO SYNC	Р	13	VIDEO BLUE				
SERVICE SWITCH	R	14	VIDEO GND				
TILT SWITCH	S	15	未使用				
COIN SWITCH B	T	16	COIN SWITCH A				
SELECT SWITCH 2P	U	17	SELECT SWITCH 1P				
未使用	V	18	未使用				
未使用	W	19	未使用				
2P LEFT SWITCH	X	20	1P LEFT SWITCH				
2P RIGHT SWITCH	Y	21	1P RIGHT SWITCH				
2P ACTION SWITCH	- Z	22	IP ACTION SWITCH				
2P SPEED UP SWITCH	a	23	1P SPEED UP SWITCH				
未使用	b	24	未使用				
未使用	С	25	未使用				
未使用	d	26	未使用				
GND	е	27	GND				
GND	f	28	GND				

## THUNDER & LIGHTNING 取扱説明書

DIP-SW (1)

		1	2	3	4	5	6	7	8
TEST- MODE	ゲーム	OFF							
	テスト	ON							
画面反転	正転		OFF						
	反転		ON						1658
筐体タイプ	テーブル	34		OFF					
	アップライト			ON	Ţ.				-
コンパネ	2個				OFF				(4)
	1個				ON				η.
デモ	無し	1 1				OFF			
サウンド	あり					ON			
自機数	3						OFF		17.4
	2						ON		
	NORMAL							OFF	OFF
難易度	EASY							ON	OFF
	HARD							OFF	ON
V	ERY HARD							ON	ON

DIP-SW (2)

			1	2	3	4	5	6	7	8
		1	OFF	OFF			est) = == = = 1			
С	COIN	2	ON	OFF						
0	00111	3	OFF	ON			-			
I		4	ON	ON					27.00	
N		1			OFF	OFF				
	CREDIT	2			ON	OFF				
A		3			OFF	ON				
		4			ON	ON	- 19-2		- Mary	
		1					OFF	OFF		
С	COIN	2					ON	OFF		
0		3					OFF	ON		
I		4					ON	ON		
N	-	1							OFF	OFF
	CREDIT 3	2							ON	OFF
В		3							OFF	ON
		4							ON	ON