

# MANUAL DEL USUARIO

ANTES DE USAR O CONECTAR ESTE PRODUCTO, DEBES LEER ESTE MANUAL





Marca: Zeebo
Modelo: 65.000.000.001
Importado por: Brightstar de México S.A. de C.V.
Avenida Industria #10, Colonia Pueblo de los Reyes
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54075.
Distribuido por: Synergex de Mexico S.A. de C.V.
Av. Tejocotes S/N, Edificio Agave 4, Fracc. San Martín Obispo
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763
Tel. (5255) 91485500

# IBIENVENIDO A LA EXPERIENCIA ZEEBO!

iTe felicitamos por haber elegido uno de los sistemas de entretenimiento más divertidos! Con Zeebo tendrás muchas experiencias de acción con los mejores juegos de hoy y sus impresionantes gráficos. Lo mejor de todo es que puedes adquirirlos en el momento que quieras sin tener que salir de casa. Y es que no se trata de un DVD que tengas que cuidar o puedas perder, sino que puedes utilizar tu mismo Zeebo para comprar los juegos más buscados. Escoge los que quieres y tu equipo los cargará automáticamente a través de la ZeeboRed. En pocos minutos estarás disfrutando de juegos nuevos. De hecho, ya puedes empezar a jugar, pues tu equipo tiene algunos juegos precargados. También con Zeebo podrás conectarte a los canales de internet que hemos seleccionado para ti. Así que iprepárate para la experiencia Zeebo! En este manual te enseñamos cómo.

**Highlight:** Descubre a Zeebo y diviértete con los mejores contenidos sin salir de tu casa.

#### ACERCA DE ESTE MANUAL

Zeebo fue diseñado para que sea muy fácil usarlo. De hecho, es tan sencillo que casi se explica solo. Si ésta es tu primera experiencia

con Zeebo y ya quieres empezar a jugar, te sugerimos leer la Guía rápida incluida en este equipo de entretenimiento y que te enseñará las funciones básicas en unos minutos. Si deseas saber más detalles para entender mejor cómo funciona el aparato o si tienes dudas, consulta este manual. En él te explicamos cómo configurar tu equipo, empezar a jugar, conectarte y comprar juegos nuevos. Aquí también te enseñamos a manejar las configuraciones de tu equipo y a resolver problemas.

En caso de que necesites otro tipo de ayuda, puedes consultar:

- Menú de Ayuda en la pantalla. Aquí encontrarás respuesta a preguntas específicas y a algunos problemas que se te pueden presentar
- ZeeboInternet (http://www.zeebo.com.mx). Nuestra página web presenta información adicional acerca de nuevos juegos, actualizaciones, ofertas especiales, consejos para resolver problemas técnicos y más.
- Centro de Servicio Zeebo. En el caso de que tengas problemas técnicos adicionales, en nuestra página web también puedes consultar cuál es el Centro de Servicio Zeebo más cercano a tu localidad.

Información de último momento en: www.zeebo.com.mx

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE QUE TÚ O TU HIJO EMPIECEN A JUGAR.

# A PRECAUCIÓN: RIESGO DE VISTA CANSADA Y LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Utilizar los videojuegos durante largos periodos de tiempo puede causar esguinces musculares, torcer las coyunturas, lesionar la piel o lastimar la vista. A continuación te ofrecemos algunos consejos para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano irritación en la piel o vista cansada:

- Evita jugar durante mucho tiempo. Los padres deben supervisar a sus hijos para indicarles el tiempo apropiado de juego.
- · Toma descansos de diez minutos o más por cada hora de juego.
- Si te sientes adolorido al estar jugando, para de inmediato y descansa hasta que ya no sientas malestar.
- Si el dolor continúa a pesar de haber descansado, consulta a tu médico.

## A PRECAUCIÓN: RIESGO DE CONVULSIONES

Existe un pequeño porcentaje de gente que puede tener convulsiones al ver luces intermitentes o ciertos diseños mientras utiliza videojuegos o ve la televisión. Incluso las personas que nunca antes han tenido convulsiones pueden experimentarlas debido a su fotosensibilidad.

Si tú o tus hijos han sufrido convulsiones, perdido el conocimiento o cualquier otro síntoma relacionado con algún padecimiento epiléptico, consulta a tu médico antes de usar los videojuegos.

Los padres deben supervisar a sus hijos mientras usan los videojuegos. Se recomienda suspender el juego y consultar a un doctor si tú o tus hijos presentan alguno de los siguientes síntomas:

- Convulsiones
- Pérdida del conocimiento (desmayos)
- Movimientos involuntarios
- · Tics en los ojos o músculos
- · Alteración en la vista
- Desorientación

¿Cómo reducir el riesgo de convulsión al usar los videojuegos?

- · Juega lo más lejos posible de la televisión.
- · Utiliza una pantalla de televisión más pequeña.
- No juegues si estás cansado o te hace falta dormir.
- · Juega en una habitación iluminada adecuadamente.
- · Descansa durante diez minutos o más por cada hora de juego.

# A PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

¿Cómo reducir el riesgo de descarga eléctrica mientras utilizas el equipo?

- No utilices el equipo durante tormentas eléctricas, te arriesgas a que un rayo ocasione una descarga.
- · No utilices el equipo si el cable está dañado, abierto o roto.
- Asegúrate de que el enchufe esté debidamente conectado a la toma de corriente o al cable de extensión.
- Siempre desconecta el equipo directamente del enchufe, no del cable. No pises, jales o dobles los cables.

- Asegúrate de que el equipo esté apagado antes de conectar o desconectar el cable del enchufe.
- No uses tu Zeebo si el aparato o el cable están mojados.

## A PRECAUCIÓN: MAREOS

Usar videojuegos puede ocasionar mareos. Si tú o tus hijos sienten náuseas o mareos al jugar con el equipo Zeebo, dejen de jugar y descansen. Se recomienda no conducir ni emprender alguna actividad demandante hasta sentirse mejor.

## A ATENCIÓN: DAÑO A LA PANTALLA DE TELEVISIÓN

Algunas imágenes estacionarias de los videojuegos pueden "quemar" algunas pantallas de televisión y dejar una sombra permanente. Consulta el manual de tu televisión o al fabricante si tienes alguna duda. Ni Zeebo ni sus licenciatarios se harán responsables por daño en tu televisión.

## A PRECAUCIONES ADICIONALES:

- No expongas a tu Zeebo ni a sus componentes al polvo o a la humedad, tampoco al calor o frío extremos. No lo coloques sobre un calentador o cualquier otra fuente de calor. Asegúrate de que la habitación donde se encuentre tenga una buena ventilación.
- Utiliza únicamente componentes Zeebo autorizados. El uso de componentes no autorizados puede dañar el sistema e invalidar la garantía del equipo.
- No abras, desensambles o trates de reparar el equipo, sus accesorios o componentes. Al hacerlo puedes inhabilitar el sistema e invalidar la garantía.
- No tires, golpees o maltrates tu Zeebo, sus componentes o accesorios. Colócalo en una posición estable donde no corra el riesgo de caerse.
- · Siempre que desconectes el equipo, apágalo primero.
- No derrames líquidos sobre el equipo, sus componentes o accesorios. Para limpiarlos, utiliza un trapo húmedo (sólo usa agua) y espera a que se sequen antes de usarlos.

## TABLA DE CONTENIDOS

l.	Componentes de Zeebo 6	7.	Comprar y administr
	• Conoce las partes de tu equipo Zeebo.		• Cómo comprar Zee
2.	Configurar tu Zeebo 9	8.	La ZeeboRed
	<ul> <li>Configura tu equipo por primera vez, cambia el idioma y regístrate como ZeeboUsuario.</li> </ul>		Aprende qué es la 2     equipo cuando no e
3.	Cómo usar tu Zeebo: Conceptos básicos 13		recepción de la señ
	Aprende a desplazarte en la pantalla y seleccionar opciones	9.	Menú Configurar
	usando el ZeeboControl, a escoger opciones del menú principal, a escribir con el teclado virtual y a usar la pantalla de inicio.		Ten acceso a las con administra la inform
4.	Empezar a jugar 18		la pantalla.
	• Cómo iniciar juegos en tu Zeeboteca.	10.	Consejos adicionales
5.	Comprar juegos nuevos 20		• Elimina juegos, usa
	Cómo escoger y cargar juegos nuevos con tu equipo.		información para pa
6.	Conectarte a los canales de internet 24	11.	Solución de problema
	Aprende a conectarte a los diferentes canales de internet		<ul> <li>Soluciona problema</li> </ul>
	de la manera más rápida y sencilla.	12.	Especificaciones del
		17	Información del servi

7.	Comprar y administrar los ZeeboCréditos28
	• Cómo comprar ZeeboCréditos y consultar tu saldo.
8.	La ZeeboRed32
	<ul> <li>Aprende qué es la ZeeboRed y su funcionamiento, a usar e equipo cuando no esté conectado a esta red y a mejorar la recepción de la señal inalámbrica.</li> </ul>
9.	Menú Configurar34
	<ul> <li>Ten acceso a las configuraciones del sistema y cámbialas, administra la información de tu cuenta y obtén ayuda en la pantalla.</li> </ul>
10.	Consejos adicionales36
	<ul> <li>Elimina juegos, usa el equipo para múltiples jugadores, lee información para padres y aprende atajos útiles.</li> </ul>
11.	Solución de problemas40
	Soluciona problemas técnicos.
12.	Especificaciones del sistema48
13.	Información del servicio50
	8. 9.

## 1. COMPONENTES ZEEBO

- 1. Equipo Zeebo
- 2. Cable de alimentación de energía

Tension nominal de alimentacion:

Adaptador de ca/cc

Salida: 5Vcc 3A

Entrada: 110-220 Vca

Frecuencia: 50-60Hz

- 3. ZeeboControl (los controles adicionales se venden por separado)
- 4. Cable de audio/video
- 5. ZeeboTeclado (incluido sólo en algunas versiones del equipo)
- 6. Juegos precargados










iCompra y baja el juego Crash Bandicoot Nitro Kart 3D ahora mismo! Tu Zeebo incluye los suficientes ZeeboCréditos para cargarlo.



TEKKEN™ 2© 1994-2009 NAMCO BADAI Games Inc.

Crash Bandicoot™ es propiedad de Vivendi Games, Crash Nitro Kart® 2008 Vivendi Games

Mobile, Versión Zeebo desarrollada por Tectoy Digital (www.tectoydigital.com) sobre tecnología

FUSE. La tecnología FUSE es propiedad de Polarbit AB (www.polarbit.com). ®Activision

Publishing, Inc. Activision® es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Zeebo® y (logotipo de Zeebo) ® son marcas registradas de Zeebo, Inc. Todos los derechos

reservados® MMIX.

PAC-MANIA™ 1980-2008 NAMCO BADAI Games Inc

¿Cómo reducir el riesgo de convulsión al usar los videojuegos?


- Juega lo más lejos posible de la televisión.
- · Utiliza una pantalla de televisión más pequeña.
- · No juegues si estás cansado o te hace falta dormir.
- · Juega en una habitación iluminada adecuadamente.
- · Descansa durante diez minutos o más por cada hora de juego.

## A PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA


¿Cómo reducir el riesgo de descarga eléctrica mientras utilizas el equipo?

- No utilices el equipo durante tormentas eléctricas, te arriesgas a que un rayo ocasione una descarga.
- · No utilices el equipo si el cable está dañado, abierto o roto.
- Asegúrate de que el enchufe esté debidamente conectado a la toma de corriente o al cable de extensión.
- Siempre desconecta el equipo directamente del enchufe, no del cable. No pises, jales o dobles los cables.

#### FRENTE



#### PARTE TRASERA



#### PUERTO MINI USB (SÓLO PARA PERSONAL AUTORIZADO)

2. CONFIGURAR TU ZEEBO

Highlight: Sólo sigue unos cuantos pasos y estarás listo para jugar.

## 2.1 ANTES DE CONECTAR TU EQUIPO A LA TELEVISIÓN

Escoge un buen lugar junto a la televisión para tu Zeebo.

- El lugar debe ser estable para que tu equipo no se caiga.
- No lo pongas sobre un calentador o cualquier otra fuente de calor y deja un espacio libre para su ventilación. Evita exponerlo a la humedad o a cualquier otro factor que pueda dañar el sistema.
- · Puedes colocarlo de forma horizontal o pararlo del lado izquierdo.




- Para evitar interferencia con la recepción de tu televisión no pongas tu Zeebo encima de ella.
- Para evitar interferencia con la recepción de tu televisión, evita colocar tu Zeebo sobre la TV.
- Para obtener la mejor recepción inalámbrica, no coloques tu
  equipo en una superficie de metal o dentro de un espacio
  metálico. Para mayor información acerca de la recepción de señal
  inalámbrica y la ZeeboRed, lee a la Sección 8: La ZeeboRed.

**Nota:** Zeebo está diseñado para funcionar con una televisión estándar RCA con enchufes tipo audio/video (AV), que generalmente se encuentran al frente o en la parte trasera. Si necesitas ubicarlos, consulta el manual de tu televisión.

À iAtención! Daño de la pantalla de televisión. Algunas imágenes estáticas de los videojuegos pueden "quemar" algunos tipos de pantallas de televisión y dejar una sombra permanente. Si tienes dudas, por favor consulta el manual de tu televisión o al fabricante. Ni Zeebo ni sus licenciatarios se harán responsables por daño en tu televisión.

## 2.2 CONECTA TU ZEEBO A LA TELEVISIÓN


 Conecta el cable de audio/video (cable estándar de RCA) al aparato. Los colores deben equivaler al color de los enchufes.




 Conecta el extremo de los otros cables a los enchufes de tu televisión, también según el color. El cable amarillo va en el enchufe de video, el rojo en el enchufe de audio derecho y el blanco en el enchufe de audio izquierdo.


A propósito: Si tu televisión sólo tiene un enchufe de audio, puedes conectar cualquiera de los cables, rojo o blanco. Para mayor información sobre tu televisión o los enchufes de audio y video, consulta el manual de tu televisión.

 Conecta el ZeeboControl a cualquiera de los puertos USB.
 Si se trata de un segundo ZeeboControl para una sesión con multijugadores, enchúfalo a otro de los puertos USB.





- 4. Conecta el cable de alimentación de energía a la entrada que se encuentra en la parte trasera del aparato. Luego conecta el otro extremo a un enchufe eléctrico.
- 5. Enciende tu televisión.
- 6. Enciende tu Zeebo presionando el botón en el frente del aparato.



- 7. Coloca tu televisión en la modalidad de video o en la que utilizas tu reproductor de DVD. La puedes seleccionar desde el control remoto. También puedes encontrar controles similares en el frente o en la parte trasera de tu televisión, bajo los nombres de:
- TV/Video
- Input Select (para seleccionar la entrada)
- · Line o Line In (línea o línea de entrada)
- Source (fuente)
- AUX (auxiliar)
- EXT (externo)

El nombre de la modalidad correcta depende del modelo de la televisión. Algunos nombres comunes son Video, VCR y AUX. Por favor consulta el manual de tu televisión para más información.

8. Enseguida debe aparecer la pantalla de inicio Zeebo.

A propósito: Para aprender a moverse en pantalla y seleccionar opciones, consulta la Sección 3: Cómo usar tu Zeebo: Conceptos básicos.

A propósito: Tu sistema tiene predeterminado el idioma español.


Para cambiarlo a inglés o portugués, entra al menú Configurar.

Consulta la Sección 9: Menú Configurar.

**Nota:** Si dejas tu Zeebo sin usar durante 15 minutos o más, el sistema se pondrá en modalidad de "dormir" y la pantalla se oscurecerá. Para volver a activar el equipo, sólo tienes que presionar cualquier tecla del ZeeboControl.

## 2.3 REGÍSTRATE COMO ZEEBOUSUARIO

Si ésta es la primera vez que usas el equipo, te recomendamos registrarte como ZeeboUsuario. Esto nos ayuda a ofrecerte soporte



técnico y ofertas especiales. Puedes registrarte ahora mismo si vas al menú **Configurar** o cuando compres juegos (la configuración y cómo comprar se explican más adelante).

- 1. Selecciona **Configurar** en el menú de inicio.
- 2. Selecciona Registrar tu Zeebo en el menú Configurar.
- 3. En la pantalla aparecerán los pasos para registrarte.


**Nota:** Si tu información personal cambia, puedes actualizarla mediante el menú **Configurar**. Consulta la sección 9: Menú Configurar.

A propósito: Si prefieres no registrarte, sólo deja en blanco los campos y envía la información.

# 3. CÓMO USAR TU ZEEBO: CONCEPTOS BÁSICOS

Manejar tu Zeebo es muy fácil; casi todo requiere de sólo dos pasos:

1) señala una opción en la pantalla y 2) presiona el botón 1. iAsí de fácil!



**Highlight:** Para divertirte con Zeebo sólo tienes que señalar lo que quieres y presionar el botón 1.

#### 3.1 MANEJAR EL EQUIPO CON EL ZEEBOCONTROL

Con el ZeeboControl puedes desplazarte por la pantalla, seleccionar opciones y jugar.

- Para desplazarte hacia arriba, abajo, izquierda o derecha y seleccionar opciones en pantalla, usa el botón direccional o la palanca izquierda. Las opciones que elijas se van a resaltar.
- 2. Para seleccionar una opción, presiona el botón 1 (aceptar).



3. Para cancelar e ir a la pantalla anterior presiona el botón 2 (atrás).

4. Mantén presionado el botón HOME para ir a la pantalla de inicio. Esto es útil si quieres suspender lo que estás haciendo y tener acceso de inmediato al menú de inicio.



**Notα:** Los demás botones de tu ZeeboControl sirven para otras funciones en juegos específicos. Dichas funciones se explicarán en pantalla cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando empieces a jugar, en la mayoría de los juegos se abrirá una pantalla con las instrucciones sobre cómo usar los controles.

A propósito: Si quieres salir de un juego o tener acceso inmediato a la pantalla y al menú de inicio, mantén presionado el botón HOME. Puedes hacerlo en cualquier momento, excepto cuando tu equipo se esté comunicando con la ZeeboRed (por ejemplo, mientras cargas un juego). Para detener un juego basta con presionar rápidamente el botón HOME. Para volver a activar el juego, sólo presiona HOME otra vez.

## 3.2 ESCOGER OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL

Para elegir cualquier opción, como por ejemplo, **Jugar** o **Comprar**, tendrás que seleccionarla del menú principal, que es una pequeña pantalla rotatoria.



- Desplázate hacia arriba o abajo para resaltar opciones del menú principal (usa el botón direccional o la palanca izquierda).
- 2. Desplázate hacia la derecha o izquierda para ver las opciones del menú principal y seleccionar la opción que quieres (usa el botón direccional o la palanca izquierda).

3. Para seleccionar la opción presiona el botón 1 (Aceptar).

#### 3.3 INGRESAR INFORMACIÓN CON EL TECLADO

### Teclado virtual y ZeeboTeclado

Algunas veces te pediremos que nos proporciones ciertos datos (por ejemplo, tu nombre, al registrarte). Para hacer esto tienes dos opciones: utilizar el teclado virtual, que es parte de la interfaz del usuario, o el Zeebo Teclado, que viene incluido sólo en algunas versiones del aparato. Si usas el Zeebo Teclado, al conectarlo a tu equipo ya no verás en pantalla al teclado virtual.



- Si utilizas el teclado virtual, desplázate hacia arriba, abajo, izquierda o derecha utilizando el botón direccional o la palanca izquierda de tu ZeeboControl y selecciona la letra que desees.
- 2. Señala y selecciona la tecla presionando el botón 1.

Nota: Presiona la tecla SHIFT en la parte izquierda inferior del teclado virtual para intercambiar entre letras mayúsculas y minúsculas o números y símbolos. Por ejemplo, presiona la tecla abc/ABC en la parte izquierda inferior para letras mayúsculas o minúsculas. Presiona la tecla 123/#+= en la parte izquierda inferior para escribir números y símbolos. También puedes ingresar caracteres acentuados o especiales seleccionando la letra y presionando el botón 3 del ZeeboControl, los caracteres especiales se mostrarán y podrás seleccionar el que desees.

Por ejemplo, para ingresar comillas ("") o acentos (á, é, í, ó, ú) selecciona la letra y presiona el botón 3.



#### 3.4 PANTALLA DE INICIO

Al encender tu Zeebo, la primera pantalla que ves es la pantalla de inicio. En ella aparece el menú de inicio para tener acceso a diferentes menús: **Jugar**, **Comprar** (para cargar juegos nuevos) y **Configurar** (para cambiar configuraciones del sistema, administrar tu cuenta y obtener ayuda).



Justo arriba del menú principal hay un espacio donde aparecerán ofertas especiales, por ejemplo la imagen del juego más buscado. Puedes ver más ofertas especiales en este menú superior rotatorio.

- Para enterarte de las ofertas te puedes desplazar hacia arriba, abajo, izquierda o derecha (con el botón direccional o la palanca izquierda del ZeeboControl) para seleccionar la opción que te interese.
- 2. Elige tu opción presionando el botón 1 (aceptar); verás información acerca de la oferta y cómo aprovecharla.

**Notα:** Escoge la opción **Tu Zeebo** en el menú de inicio para leer información importante acerca del sistema.

A propósito: En cualquier momento puedes regresar a la pantalla de inicio presionando el botón HOME en el centro de tu ZeeboControl. Esto puede ser útil si quieres suspender lo que estás haciendo e ir inmediatamente al menú de inicio. Siempre puedes hacer esto, excepto cuando el equipo se esté comunicando con la ZeeboRed (por ejemplo, mientras estés cargando un juego). Para detener un juego basta con presionar rápidamente el botón. Para volver a activarlo, sólo presiona HOME otra vez. Si quieres salir del juego e ir a la pantalla de inicio, mantén presionado HOME.

## 4. EMPEZAR A JUGAR

Tu equipo contiene algunos juegos precargados para que empieces a jugar enseguida. También puedes cargar juegos nuevos en el momento que quieras (para aprender a cargar juegos nuevos, consulta la **Sección 5: Comprar juegos nuevos).** 

 Para iniciar un juego, presiona HOME y selecciona Jugar en el menú de inicio.



2. Aparecerá tu Zeeboteca, que incluye tanto los juegos precargados como los que cargues más adelante.



- 3. Selecciona alguna de las opciones que te ofrece el menú para organizar los juegos de tu Zeeboteca:
- Nuevos, enlista tus juegos en el orden en que los has cargado, el último cargado va en primer lugar.
- Últimos jugados, organiza tus juegos a partir del más reciente hasta el menos reciente.
- Favoritos, ordena tus juegos según las veces que los has jugado, empezando por el que has jugado en más ocasiones.
- Por título, enlista tus juegos en orden alfabético.



4. Usa el botón direccional o la palanca izquierda de tu ZeeboControl para seleccionar el título que quieres jugar de tu Zeeboteca. Si en la pantalla no caben todos los juegos, dirige la palanca hacia abajo para ver más.



- En el juego que quieres presiona el botón 1 (aceptar) del ZeeboControl, para iniciar el juego.
- 6. En cuanto el juego se cargue iestás listo para jugar!

Highlight: Con Zeebo puedes empezar a jugar enseguida.

**A propósito:** En cuanto inicias un juego, generalmente aparece una pantalla que te muestra las instrucciones sobre cómo jugar y utilizar algunos botones de tu ZeeboControl.

Asimismo, durante el juego puedes presionar rápidamente HOME para detenerlo. Para reactivarlo sólo vuelve a presionar HOME. Si mantienes HOME presionado lo suspendes y vas a la pantalla de inicio.

## 5. COMPRAR JUEGOS NUEVOS

Usa tu equipo para cargar juegos nuevos. Estos juegos se transfieren a él tan sólo en minutos gracias a la ZeeboRed. Puedes bajarlos en cualquier momento, siempre y cuando:

- Tu equipo esté conectado a la ZeeboRed. Tu equipo se conecta automáticamente siempre que estés en el área de servicio de la ZeeboRed y la recepción sea buena. Para mayor información consulta la Sección 8: Lα ZeeboRed.
- Tengas ZeeboCréditos suficientes en tu equipo. Cada juego cuesta cierto número de ZeeboCréditos, los cuales se almacenan en tu equipo y se descuentan de tu saldo cada vez que compras un juego. Si intentas cargar un juego pero no tienes los suficientes ZeeboCréditos, tendrás que comprar más. Para mayor información sobre cómo adquirirlos, consulta la Sección 7: Comprar y administrar los ZeeboCréditos. .

**iPruébalo ahora, gratis!** Para empieces a jugar cuando quieras, hemos añadido un juego y los ZeeboCréditos suficientes para que lo descargues isin costo alguno!

#### **5.1 COMPRAR Y CARGAR JUEGOS:**

 Ve a la pantalla de inicio y selecciona Comprar en el menú de inicio. En la ZeeboTienda podrás comprar juegos nuevos.



**Nota:** Si ésta es la primera vez que compras, necesitarás aceptar los términos y condiciones de Zeebo. También te puedes registrar como ZeeboUsuario, lo cual te permitirá recibir ayuda técnica y nuestras ofertas especiales. Lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Si prefieres no registrarte, no ingreses ninguna información y envía la solicitud en blanco.

 En el menú principal, elige el tipo de juego que te interesa (por ejemplo, Deportes, Familia o Acción).



3. Con tu ZeeboControl desplázate hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para ver los juegos que aparecen y selecciona el que quieres. Muévete hacia arriba o hacia abajo para ver más juegos.




4. Elige el juego que seleccionaste con el botón 1 (aceptar); verás información acerca del juego, su descripción, la clasificación y su costo en ZeeboCréditos. Entonces se te preguntará si deseas cargar el juego.



- 5. Si estás seguro de que quieres cargarlo, confirma tu compra presionando el botón 1 (aceptar). Al confirmar estás aceptando pagar un cierto número de ZeeboCréditos que se descontarán de tu saldo una vez que el juego se termine de cargar.
- 6. Si tienes los ZeeboCréditos suficientes, se iniciará la carga. Si no es así, podrás comprar más. Consulta la Sección 7: Comprar y administrar los ZeeboCréditos.

7. Una vez que se inicie la carga, aparecerá una barra de progreso que te dirá el tiempo aproximado que falta y te avisará cuando termine de cargar el juego.



8. Cuando el juego nuevo termine de cargarse, podrás empezar a jugarlo inmediatamente o comprar más juegos.




Highlight: En la ZeeboTienda, los juegos más buscados nunca se acaban.

Nota: Los juegos que hayas cargado se guardarán en la memoria de tu equipo, que tiene espacio más que suficiente para muchos, así que es difícil que se llene pronto. Si en algún momento cargas demasiados para que quepan en la memoria, se te dará la opción de eliminar los más viejos de tu Zeeboteca antes de cargar nuevos. Una vez que elimines un juego, éste será borrado permanentemente de tu equipo, por lo que si más tarde quieres volverlo a usar tendrás que comprarlo de nuevo y cargarlo de la ZeeboTienda. Consulta la Sección 7: Comprar y administrar los ZeeboCréditos.

**Precaución:** No apagues, desconectes ni muevas tu equipo mientras estés cargando un juego. Al hacerlo, se desconecta de la ZeeboRed y esto puede interrumpir el proceso, y si esto sucede, deberás volver a iniciar la carga. No se te cobrarán ZeeboCréditos hasta que se haya completado todo el proceso. de descarga, tendrás que empezarlo de nuevo. No se te cobrarán Créditos-Z hasta que el juego esté completamente descargado.

A propósito: La luz del aparato empezará a parpadear al iniciar la carga; ésta también parpadea al recibir actualizaciones automáticas de la ZeeboRed. No apagues ni desconectes tu equipo mientras la luz esté parpadeando.



A propósito: Puedes ver la televisión mientras tu equipo carga tus juegos. Sólo cambia la modalidad de la televisión de Video a TV. Mientras se esté cargando un juego, asegúrate de que el equipo esté conectado y encendido. Al terminar la carga, la luz dejará de parpadear; entonces puedes volver a cambiar la modalidad a Video y empezar a jugar. Para mayor información, consulta la Sección 2: Configurar tu Zeebo.

## 6. CONECTARTE A LOS CANALES DE INTERNET

Puedes empezar a explorar el mundo de internet a través de tu Zeebo ahora mismo. Tienes una hora de tiempo aire gratis. Sólo tienes que seleccionar la opción Conectarte en el menú principal (como cuando quieres Comprar o Jugar) y presionar el botón 1.



Una vez que lo hagas, aparecerá la pantalla de la Guía de los canales de internet, donde podrás escoger lo que quieres ver. Dicha pantalla está organizada en canales de internet que contienen sitios con contenidos similares.













Puedes ver todos los canales y escoger uno de la misma manera que eliges un juego. Selecciónalo y presiona el botón 1 para tener acceso directo al sitio que prefieras. En el ejemplo se encuentra el canal de Educación y los sitios que contiene. Al presionar el botón 1 el ZeeboUsuario entrará a Wikipedia.¹



'No existe relación alguna entre Zeebo y los propietarios de los dominios y sus contenidos. Su uso es únicamente referencial.

Una vez que te encuentres en el sitio que deseas, utiliza el botón direccional para mover el cursor y el botón 1 para entrar a los links. Para ingresar tus datos, puedes usar el teclado virtual, el ZeeboTeclado (incluido en algunas versiones del equipo), o comprar un teclado opcional de hardware para que ingreses tu

información más fácilmente. Si deseas más información sobre los diferentes tipos de teclado, consulta la Sección 3: Cómo usar tu Zeebo: Conceptos básicos.

## 6.1 CAMBIA DE CANAL DE INTERNET CUANDO TÚ QUIERAS

Highlight: Con Zeebo, conectarte a un sitio de internet es tan fácil como jugar.

Una vez que hayas entrado a un sitio y quieras cambiar a otro canal de internet, presiona el botón HOME brevemente. Recuerda que si lo haces por más tiempo aparecerá la pantalla de la Guía de los canales de internet:



Sólo tienes que seleccionar el canal que quieras, presionar el botón 1 y aparecerá una segunda pantalla que contiene los sitios de ese canal. Dentro de ésta, elige presionando nuevamente el botón 1. Un ejemplo de las opciones de cada sitio se muestra abajo:



Información de último momento en: www.zeebo.com.mx

# 6.2 COMPRA TU ACCESO A LOS CANALES DE INTERNET

Hay dos maneras de cambiar tus ZeeboCréditos por tiempo aire:

- Presiona el botón HOME, ve a la pantalla de Guía de los canales de internet y selecciona Compra tu acceso a los canales. Al presionar el botón 1 aparecerá la pantalla de compra.
- 2. Cuando gastes todo tu tiempo aire, aparecerá una pantalla para que compres más. Hay una imagen visual (que aún no está disponible en la fotografía) que te indicará cuánto tiempo te queda. Cuando son pocos minutos, tu conexión a dichos canales se termina y aparece la pantalla de compra, como se ve enseguida.




Comprar tu acceso a los canales de internet es muy parecido a comprar un juego. Señala el paquete que quieres (aproximadamente 1, 4 o 16 horas de tiempo aire) y presiona el botón 1. Si la operación se lleva a cabo sin problemas, aparecerá un mensaje de confirmación para informarte que tienes más horas para conectarte.



NEED SPANISH TRANSLATION (DO NOT HAVE)

Cuando aparezca la pantalla de confirmación para indicarte que no hubo ningún problema con la operación, regresarás automáticamente al sitio que estabas utilizando. La cantidad de tiempo que puedes comprar es aproximada y, en ocasiones, podrás conectarte más o menos tiempo, dependiendo de los sitios que hayas visitado. Aquellos sitios que tienen muchas imágenes requerirán más tiempo que los que sólo contienen textos.



NEED SPANISH TRANSLATION (DO NOT HAVE)

# 7. COMPRAR Y ADMINISTRAR LOS ZEEBOCRÉDITOS

**Hightlight:** Con tus ZeeboCréditos compra todos los juegos y el tiempo aire que quieras.

# 7.1 CÓMO CONSULTAR Y ACTUALIZAR TU SALDO DE ZEEBOCRÉDITOS

Puedes ver tu saldo más reciente en la parte superior derecha de la pantalla, así como en el menú Configurar, al lado de **Mis ZeeboCréditos**. No obstante, algunas operaciones pueden no reflejarse en él. Para actualizar tu saldo, haz lo siguiente:

1. Ve al menú de inicio y selecciona el menú Configurar.



Usa el botón direccional o la palanca izquierda para seleccionar
 Mis ZeeboCréditos.



3. Con el botón direccional o la palanca izquierda selecciona Consultar saldo en el menú principal y presiona el botón 1 (aceptar) para ver cuántos ZeeboCréditos tienes.



Saldo Actualizado

## 7.2 CÓMO COMPRAR 7FFBOCRÉDITOS

Hay tres maneras de comprar ZeeboCréditos.

#### 7.2.1 TARJETA DE PREPAGO

Compra una tarjeta de prepago para añadir más ZeeboCréditos a tu saldo. Una vez que la tengas, sigue las indicaciones:

1. En el menú de inicio selecciona Configurar



2. Una vez que aparezca el menú desplázate hacia arriba o hacia abajo (con el botón direccional o la palanca izquierda) para seleccionar Mis ZeeboCréditos.



3. Selecciona **Tarjeta de prepago** y luego presiona el botón 1 (aceptar).



 Ingresa el número de tarjeta de prepago para añadir los ZeeboCréditos al saldo de tu equipo. Para ello, utiliza tu ZeeboTeclado o el teclado virtual..



 Confirma tu compra. El número de ZeeboCréditos se añadirán automáticamente al saldo de tu equipo y los podrás usar para cargar juegos o para adquirir tiempo de acceso a los canales de internet.

#### 7.2.2. TARJETA IMEI

Esta tarjeta viene en tu empaque y contiene el número de tu Zeebo, o un código único que identifica a tu equipo y está formado por los 15 dígitos que siguen a las siglas IMEI. Lo puedes encontrar en la parte trasera de tu Zeebo, a la izquierda.

Esta tarjeta carga automáticamente a tu equipo el tiempo aire que compres. Si quieres actualizar tu saldo, ve al menú Configuración y elige la opción Consultar saldo. Al hacerlo la cantidad de ZeeboCréditos que tienes a tu disposición se pondrá al día.

## 7.2.2. CÓDIGO PIN

El PIN es un código numérico que obtendrás en tu recibo o voucher al comprar tiempo aire. Es necesario ingresar este número en tu equipo para actualizar tu saldo. Sólo tienes que ir al menú Configurar, eligir Mis ZeeboCréditos y después la opción Código PIN.

Nota importante acerca de los Zeebo Créditos: Una vez que los créditos se asignen a un equipo específico no se podrán transferir a ningún otro. Si vendes tu Zeebo a alguien más y los dejas sin gastar, únicamente el nuevo dueño podrá disponer de ellos.

Nota: También tendrás la oportunidad de comprar ZeeboCréditos como regalo para un amigo o un pariente. Para ello, deberás conocer el número de su Zeebo, el cual puedes encontrar en la parte trasera del aparato (son los dígitos en la parte inferior izquierda que siguen a las siglas IMEI y que también vienen en la Tarjeta IMEI) o en el menú Configurar. Para encontrarlo de esta manera, ve al menú de inicio y selecciona Configurar. Dicho número aparece en el menú.

A propósito: Para tener el número de tu Zeebo a la mano guarda tu Tarjeta IMEI en tu cartera (se incluyen dos copias). También puedes escribirlo en el espacio que te proporcionamos para ello en este manual.

A propósito: Para desplazarte en la pantalla y seleccionar opciones, usa el botón direccional o la palanca izquierda de tu ZeeboControl. Elige la opción que deseas presionando el botón 1 (aceptar). Para cancelar la acción y regresar a la pantalla anterior, presiona el botón 2 (atrás). Para ir al menú de inicio, mantén presionado el botón HOME.

Puedes hacer esto en cualquier momento, excepto cuando tu equipo se esté comunicando con la ZeeboRed (por ejemplo, mientras cargas un juego). Para detener un juego, presiona levemente el botón HOME y vuelve a hacerlo para quitar la pausa. Para suspender el juego e ir al menú de inicio mantén presionado el botón HOME.

## 8. LA ZEEBORED

Al igual que cualquier otro equipo de entretenimiento, puedes jugar en todo momento y lugar. Pero, lo que los demás aparatos no hacen es cargar juegos nuevos, aprovechar ofertas especiales y darte acceso a sitios de internet. Tú podrás conectarte fácilmente gracias a la ZeeboRed, una red inalámbrica que te ofrece una conexión de tercera generación (3G) y banda ancha, y te permite conectarte a los canales de internet y cargar los juegos que quieras en pocos minutos.

**Highlight:** Recibe actualizaciones en tu equipo, compra juegos y conéctate a los canales de internet más divertidos a través de la ZeeboRed.

#### 8.1 USAR LA ZEEBORED

Tu equipo se conecta a la ZeeboRed siempre que se encuentre dentro del área de cobertura y la recepción de señal sea buena. Esto te permitirá:

- Comprar y cargar juegos
- Conectarte a los canales de internet que seleccionamos para ti
- · Actualizar la información del ZeeboUsuario
- Tener acceso a ofertas especiales

## 8.2 USAR EL EQUIPO CUANDO NO ESTÉ CONECTADO A LA ZEEBORED

Cuando el equipo se encuentre fuera del área de cobertura o en algún lugar con mala recepción, no podrás cargar juegos, conectarte a internet o actualizar tu información. Sin embargo, sí podrás:

- · Usar cualquier juego de tu Zeeboteca
- · Cambiar las configuraciones del sistema

## 8.3 MOVER EL EQUIPO A UN LUGAR DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA

Si estás en un área donde la señal es débil o no hay, y quieres cargar juegos o conectarte a internet, puedes llevar tu equipo a un lugar donde la recepción sea mejor; ahí conéctalo a una televisión para cargar juegos o tener acceso a los canales. Una vez que tu equipo termine de cargar el juego, puedes regresar a casa y jugar. Asegúrate de que la carga haya finalizado antes de apagar el equipo y llevártelo fuera del área de cobertura.

## 8.4 CÓMO MEJORAR LA SEÑAL INALÁMBRICA

Si crees que tu equipo tiene problemas para operar las funciones de la ZeeboRed, podría ser porque la señal inalámbrica es muy débil.

Esto puede ocasionar que la conexión y las cargas sean lentas o que haya errores de transmisión, lo cual puede impedir la carga de juegos o ZeeboCréditos.

Puedes revisar la señal inalámbrica en el indicador de recepción de señal, en la esquina superior izquierda de tu pantalla. Mientras más barras muestre (de cero a cinco), mayor fuerza tendrá la señal, lo que implica que las funciones y cargas serán más rápidas y que el funcionamiento de la ZeeboRed será de mejor calidad.

Si no tienes una buena recepción, puedes mejorarla intentando lo siguiente:





MALA RECEPCIÓN

BUENA RECEPCIÓN

- Evita colocar el equipo en una superficie de metal o dentro de un espacio metálico (por ejemplo, un cajón o librero de metal).
- · Si es posible, colócalo cerca de una ventana.
- · Cambia tu equipo de lugar y fíjate si mejora la recepción.

**Nota:** Aun cuando tu equipo se encuentre en el área de cobertura, la recepción puede variar, dependiendo del clima y de otras condiciones; esto es normal. Si pierdes la conexión mientras te conectas a los canales, cargas un juego o ZeeboCréditos, vuelve a intentarlo una vez que la recepción de señal mejore.

## 9. MENÚ CONFIGURAR

El menú Configurar te permite administrar las configuraciones del sistema, comprar ZeeboCréditos, revisar la información de tu cuenta y obtener ayuda en pantalla.

En el menú de inicio, selecciona Configurar.



- 2. Aparece en pantalla el menú Configurar. Podrás elegir las siguientes opciones:
- Recepción de señal: Muestra qué tan buena es la recepción de señal inalámbrica. Para mayor información acerca de las operaciones inalámbricas, consulta la Sección 8: Lα ZeeboRed.
- Número de Zeebo: Muestra el número de tu equipo (IMEI).

- Mis ZeeboCréditos: Te permite elegir las siguientes opciones:
- Consultar saldo: Esta opción actualiza el saldo de tus
   ZeeboCréditos para saber cuántos tienes.
- Tarjeta de prepago, Tarjeta IMEI y Código PIN: Aumenta tu saldo en ZeeboCréditos con estas tres formas de pago.
- Tarjeta prepagada: Canjea los puntos comprados mediante una tarjeta de reaprovisionamiento.
- Elige tu idioma: Te permite establecer el idioma de tu preferencia en pantalla (portugués, español o inglés).
- Más configuraciones:
- **Ayuda**: Te proporciona respuestas a preguntas frecuentes, así como tips para resolver algunos problemas.
- Eliminar juegos: Te permite eliminar juegos de tu Zeeboteca con el fin de liberar más espacio para nuevas cargas.
- Registrar tu Zeebo: Te ayuda a actualizar el registro de tu equipo Zeebo en caso de que tu información personal haya cambiado.



**Highlight:** Compra juegos o tiempo aire, actualiza tu información y obtén ayuda en el menú Configurar.

A propósito: Para desplazarte por la pantalla y seleccionar opciones, utiliza el botón direccional o la palanca izquierda de tu ZeeboControl. Para seleccionar una opción, presiona el botón 1 (aceptar). Para cancelar e ir a la pantalla anterior, presiona el botón 2 (atrás). Para ir a la pantalla de inicio mantén presionado el botón HOME. Puedes hacer esto en cualquier momento, excepto cuando tu equipo se esté comunicando con la ZeeboRed (por ejemplo, mientras estás cargando un juego).

## 10. CONSEJOS ADICIONALES

#### 10.1 ELIMINAR JUEGOS

Los juegos que cargas se guardan en la memoria de tu Zeebo. Conforme vas añadiendo juegos, la memoria se va llenando hasta que ya no tiene espacio. Si esto sucede, lo que puedes hacer es eliminar los juegos que ya no usas de tu Zeeboteca. Toma en cuenta que todos los juegos que elimines se borrarán permanentemente de la memoria de tu equipo, por lo que si deseas usar de nuevo uno de esos juegos, deberás volver a comprarlo y cargarlo de la ZeeboTienda. Consulta la Sección 7: Comprar y administrar los ZeeboCréditos.

#### Eliminar juegos mientras cargas

1. Si quieres cargar un juego nuevo, pero no tienes memoria suficiente, Zeebo te preguntará si deseas eliminar algún juego de tu Zeeboteca para liberar espacio en la memoria.



2. Si escoges **Eliminar**, el sistema te llevará a tu Zeeboteca y mostrará cuánta memoria utiliza cada juego. Deberás decidir qué juegos quieres eliminar para liberar el espacio necesario. Elige el juego que quieres borrar y presiona el botón 1 (aceptar).



- 3. Zeebo te pedirá que confirmes la eliminación. Si lo haces, el juego se borrará. Si todavía necesitas liberar más espacio, puedes seguir eliminando juegos hasta que haya memoria suficiente para cargar lo que quieres.
- 4. Una vez que hayas liberado toda la memoria necesaria, podrás regresar a la ZeeboTienda para cargar juegos nuevos.

Nota: Recuerda que todos los juegos que elimines se borran permanentemente del equipo, así que antes de eliminar cualquier juego, piensa bien si ya no lo vas a usar.

## Eliminar juegos mediante el menú Configurar

Para eliminar juegos cuando lo desees, puedes usar el menú Configurar:

1. Ve a la pantalla de inicio y selecciona Configurar.



- Usa el botón direccional o la palanca izquierda de tu ZeeboControl para desplazarte hacia arriba o hacia abajo y selecciona Más configuraciones.
- Desplázate hacia la derecha o hacia la izquierda para rotar el menú hasta que aparezca la opción Eliminar juegos.



- 4. Presiona el botón 1 (aceptar).
- El sistema te llevará a la Zeeboteca y mostrará cuánta memoria utiliza cada juego. Selecciona el juego que deseas eliminar y presiona el botón 1 (aceptar).



### 10.2 JUEGOS CON MÚLTIPLES JUGADORES

Algunos juegos permiten dos jugadores. Para que dos personas puedan jugar necesitarás otro ZeeboControl, que puedes comprar en cualquier centro de distribución. Conecta el segundo ZeeboControl en alguno de los puertos USB disponibles del equipo. Debes revisar en cada juego que descargues si permite a más de un jugador.

**Highlight:** Para obtener más espacio en tu memoria y disfrutar juegos con múltiples usuarios, Zeebo te da consejos.

#### 10.3 CONSEJO PARA LOS PADRES

Zeebo fomenta hábitos de juego responsables y adecuados para cada edad. Recuerda: **la escuela siempre es primero**. Todos los juegos incluyen una clasificación de edad; sugerimos que los padres revisen si es la adecuada para la edad de sus hijos antes de cargarlos. También recomendamos a los padres supervisar a sus hijos mientras juegan, se registran y cargan juegos.

# 11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Highlight: Zeebo te da una solución para cada problema.

#### **PROBLEMA**

#### ALGUNAS SOLUCIONES QUE PUEDES INTENTAR

## No aparece ninguna imagen en la televisión

- Asegúrate de que el cable de audio/video esté bien conectado. Ve la Sección 2: Configurar tu Zeebo.
- 2. Asegúrate de que la televisión esté encendida y se encuentre en la modalidad de Video. Ésta es la misma modalidad que usas con tu DVD. El botón que la activa generalmente se encuentra en el control remoto de la TV o detrás de ésta, bajo los nombres de:
- TV/Video
- Input Select (para seleccionar la entrada)
- · Line o Line In (Línea o línea de entrada)
- Source (Fuente)
- AUX (auxiliar)
- EXT (externo)
   Este nombre dependerá del modelo de TV. Los más comunes son Video, VCR y AUX. Por favor consulta el manual de tu televisión para mayor información.
- 3. Asegúrate de que tu Zeebo esté bien conectado y esté encendido.

PROBLEMAS PARA CONFIGURAR EL HARDWARE	
Aparecen imágenes pero sin sonido	<ol> <li>Asegúrate de que el cable de audio/video esté bien conectado. Ve a la Sección 2:         Configurar tu Zeebo.</li> <li>Asegúrate de que el volumen de tu TV esté activado.</li> </ol>
Dejé de usar el equipo por un momento y la pantalla de TV se oscureció	Esto es normal. El equipo se pone en modalidad de "dormir" cuando no lo activas durante 15 o más minutos. Para "despertarlo" sólo oprime cualquier botón del ZeeboControl.

PROBLEMAS PARA CONFIGURAR EL HARDWARE	
Mi Zeebo no responde 1. Asegúrate de que tu equipo esté encendido (ver punto anterior).	
	2. Mantén presionado el botón HOME. Esto te debe llevar a la pantalla de inicio en donde puedes elegir lo que quieres hacer. Puedes accionar el botón HOME en cualquier momento, excepto cuando tu equipo se esté comunicando con la ZeeboRed (por ejemplo, mientras cargas un juego).
	3. Si no obtienes respuesta, desconecta el cable de alimentación de energía del equipo. Después de 30 segundos vuelve a conectarlo y enciende el aparato.
	4. Si no obtienes respuesta, consulta en nuestra página web cuál es el Centro de Servicio Zeebo más cercano para que obtengas soporte técnico.
Hay un borde negro en la pantalla de Zeebo	Esto es normal y varía según la televisión.

PROBLEMAS PARA INICIAR LOS JUEGOS	
No puedo encontrar en mi Zeeboteca el juego que descargué	<ol> <li>Puede ser que tengas demasiados juegos en tu Zeeboteca para mostrarlos todos en una sola pantalla. Desplázate hacia arriba o hacia abajo con el botón direccional o la palanca izquierda de tu ZeeboControl para ver más juegos.</li> <li>Tú o alguien más que haya usado el equipo pudo haber eliminado el juego. Ver Sección 10.1.: Eliminar juegos.</li> </ol>
Accidentalmente desconecté o apagué el equipo mientras estaba jugando	Conecta tu equipo de nuevo o vuelve a encenderlo (presiona el botón de encendido que está en el frente del aparato). Luego ve a la Zeeboteca e inicia de nuevo tu juego.
Accidentalmente desconecté el ZeeboControl del equipo mientras estaba jugando	Vuelve a conectarlo y sigue jugando.
Necesito instrucciones sobre cómo usar un juego	<ol> <li>Inicia el juego. Generalmente, las instrucciones sobre cómo jugarlo aparecen en pantalla al principio del juego.</li> <li>También puedes consultar la página del creador del juego para obtener información extra.</li> </ol>
Accidentalmente presioné el botón HOME y el juego se puso en pausa	Vuelve a presionar rápidamente HOME para continuar tu juego.

PROBLEMAS PARA COMPRAR Y CARGAR	
Accidentalmente desconecté o apagué	Vuelve a conectar tu equipo o a encenderlo (presionando el botón en el frente del aparato).
el equipo mientras estaba comprando	Después, reinicia la compra o la carga. No se te cobrarán ZeeboCréditos hasta que se haya
o cargando un juego	completado la transacción.
El tiempo de carga es muy lento	Esto puede ser debido a una mala recepción de señal inalámbrica. Revisa qué tan buena es la señal en el indicador que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Puedes encontrar consejos sobre cómo mejorar la señal en la Sección 8: La ZeeboRed.
Se suspendió la carga antes de completarse	<ol> <li>Esto puede ser debido a que la recepción de señal no es buena. Revisa qué tan buena es la señal en el indicador que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Puedes encontrar consejos sobre cómo mejorar la señal en la Sección 8: Lα ZeeboRed.</li> <li>Asegúrate de no desconectar, apagar o mover tu equipo hasta que termine de cargar el juego.</li> </ol>
Recibo mensajes de "Error de transmisión" o "Problemas en la transmisión"	Esto puede ser debido a una mala recepción inalámbrica. Puedes comprobar tu recepción inalámbrica revisando el indicador de potencia de señal en la esquina superior izquierda de tu pantalla. Si deseas consejos para mejorar tu señal, consulta la Sección 7: La red inalámbrica ZeeboRed.

PROBLEMAS PARA COMPRAR Y CA	PROBLEMAS PARA COMPRAR Y CARGAR	
Quiero cargar un juego pero el sistema dice que no hay memoria suficiente	La memoria de tu equipo puede estar llena. Puedes borrar uno o más juegos de tu Zeeboteca con el fin de liberar espacio para nuevas cargas. Sigue las instrucciones en pantalla para hacerlo. Asegúrate de eliminar juegos que ya no vas a usar, pues una vez que los borres, no podrás volverlos a usar, a menos que vuelvas a comprarlo y cargarlo. Para mayor información ve a la Sección 10.1.: Eliminar juegos.	
Recibí un mensaje que dice "Hubo un problema con tu compra"	<ol> <li>Revisa la información que ingresaste, corrige si hubo algún error y vuelve a enviar la información.</li> <li>Confirma que tienes suficiente ZeeboCréditos. Si no es así, aumenta tu saldo y vuelve a intentar.</li> <li>Si sigues teniendo problemas, intenta con otra forma de pago.</li> <li>Si nada de esto funciona, consulta en nuestra página web cuál es el Centro de Servicio Zeebo más cercano para que obtengas soporte técnico.</li> <li>Nota: Cuando hay un problema con tu compra y aparece este mensaje, no se te cobran ZeeboCréditos.</li> </ol>	

PROBLEMAS PARA ELIMINAR JUEGOS	
Accidentalmente eliminé un juego	El juego se ha borrado de tu equipo. Para poder usar este juego debes volver a comprarlo y cargarlo a través de la ZeeboTienda.
Quiero eliminar un juego	Ve al menú Configuración y selecciona <b>Eliminar</b> . Lee la <b>Sección 10.1.: Eliminαr juegos.</b>
censurable de mi Zeeboteca	
OTROS PROBLEMAS	
Necesito ingresar un número,	Ve a la Sección 3.3.: Ingresαr información.
símbolo o acento que no se	
encuentra en el ZeeboTeclado	
La luz al frente del equipo	Esto sucede cuando tu equipo se está comunicando con la ZeeboRed (al registrarte, comprar o
está parpadeando	cargar juegos. También sucede cuando tu equipo se actualiza automáticamente). Esto es normal.
	No lo apagues ni lo desconectes si la luz está parpadeando.
La información en la pantalla de inicio y	Ésta es una de las características únicas de Zeebo: se actualiza de forma automática
en otras pantallas ha cambiado desde la	periódicamente a través de la ZeeboRed con el fin de brindarte ofertas especiales, nuevas
última vez que usé mi equipo	características y mejoras en el sistema.
El sistema me pide registrarme	No tienes que hacerlo. Cuando se te pida información (la primera vez que entras a la
como ZeeboUsuario, pero yo no	ZeeboTienda), sólo envía la solicitud en blanco.
	1

OTROS PROBLEMAS		
Uno de los componentes de mi equipo se rompió y tengo que reemplazarlo	Contacta a tu distribuidor Zeebo o visita nuestra página web: http://www.zeebo.com.mx.	
He intentado las soluciones anteriores pero mi equipo todavía no funciona	<ol> <li>Para más consejos ve al menú <b>Ayuda</b> que se encuentra en el menú Configurar o visita nuestra página web (http://www.zeebo.com.mx)</li> <li>Consulta en nuestra página web cuál es el Centro de Servicio Zeebo más cercano para que obtengas soporte técnico.</li> </ol>	

# 12. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

# 13. INFORMACIÓN DEL SERVICIO

En caso de que necesites soporte técnico adicional, consulta el menú de Ayuda o nuestra página web, donde podrás informarte sobre el Centro de Servicio Zeebo más cercano a tu localidad.

