



FABRICADA POR : arfyc s.a.

C/. ARISTIDES MAILLOL, 5
Tel. 333 50 66 (3 líneas)
BARCELONA 08028
SPAIN - TELEX 97874 FRYC - E

INTRODUCCION TECNICA

LA MAQUINA POSEE UNOS TEST INTERNOS PARA LA VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA CARTA LOGICA. EN CASO DE ERROR SE VISIUALIZARA EN EL DISPLAY ALFANUMERICO EL TIPO DE ERROR ENCONTRADO (VER TABLA DE ERRORES).

POSEE DOS ENTRADAS DE MONEDAS, UNA COVENCIONAL MECANICA DE 25 PESETAS Y OTRA MULTIMONEDA DE 5, 25, 50 Y 100 PESETAS.

TIENE UNA SERIE DE SWITCHES CON LOS QUE SE PUEDEN VARIAR LAS OPCIONES QUE PERMITE EL JUEGO, COMO PUEDEN SER VARIACION DE PORCENTAJE, ACEPTACION DE MONEDAS, SELECCION DE JUEGO, ETC...

DESCRIPCION DEL JUEGO

AL INTRODUCIR UNA MONEDA LA MAQUINA QUEDA DISPUESTA PARA EJECUTAR LA JUGADA QUE PUEDE SER DE DOS MANERAS A ELEGIR POR EL JUGADOR, JUGADA NORMAL O JUGADA RAPIDA. UNA VEZ ACABADA LA JUGADA SI NO HAY PREMIO LA MAQUINA PUEDE DAR LA OPCION DE JUGAR CON EL COMODIN DANDO UN AVISO VISUAL Y SONORO. LA JUGADA CON EL COMODIN SE BASA EN EL INTERCAMBIO DE LA FIGURA DEL COMODIN CON CUALQUIERA DE LAS OTRAS TRES FIGURAS DE LOS DISPLAYS, EL NUMERO DE COMODINES QUEDARA REFLEJADO EN EL DIGITO DEL DISPLAY DEL COMODIN DECREMENTANDOSE SUCESIVAMENTE EN CADA JUGADA DE COMODIN, EN CASO DE CONSEGUIR PREMIO Y NO HABER UTILIZADO LA TOTALIDAD DE COMODINES ESTOS QUEDARAN GUARDADOS PARA LA PROXIMA JUGADA QUEDANDO EL DIGITO DEL DISPLAY DEL COMODIN INTERMITENTE. TAMBIEN SE PUEDE DAR LA OPCION DE JUGADA CON PREMIO SEGURO PARA LO CUAL EL JUGADOR DEBERA PARAR EL PREMIO SEGURO A CONSEGUIR MEDIANTE EL PULSADOR DE "PREMIO SEGURO". SI EL JUGADOR NO PARASE EL PREMIO LA MAQUINA SIEMPRE PROVOCARA EL PREMIO MAS BAJO.

LA MAQUINA PUEDE PAGAR CON TRES TIPOS DE MONEDAS (5, 25 Y 100), SI EL PREMIO SUPERA LAS 250 PESETAS PAGARA CON MONEDAS DE 100 PESETAS Y EL RESTO CON 25 Y 5 PESETAS. SI LA BOYA DEL PAGADOR DE 25 PESETAS SE ENCONTRASE BAJA POR FALTA DE MONEDAS, TODOS LOS PREMIOS INTENTARA PAGARLOS CON EL PAGADOR DE 100 PESETAS.

EN EL CASO DE QUE EL PAGADOR DE 100 PESETAS QUEDASE VACIO, PA-GARIA CON 5 Y 25 PESETAS, VOLVERA A PAGAR CON 100 PESETAS CUANDO SE HAYAN INTRODUCIDO 20 MONEDAS DE 100 PESETAS. SI EL PAGADOR DE 25 PESETAS TAMBIEN ESTUVIERA VACIO PAGARIA SOLAMENTE CON EL DE 5 PESETAS, VOLVERA A PAGAR CON 25 PESETAS CUANDO SE HAYAN INTRODUCIDO 20 MONEDAS DE 25 PESETAS.

EXISTEN CUATRO CONTADORES ELECTROMECANICOS EN LOS QUE QUEDARAN REFLEJADAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MONEDAS. EN EL CONTADOR DE ENTRADAS DE 5 PESETAS QUEDARA REFLEJADO EL NUMERO DE MONEDAS QUE EN LA JUGADA NO SUPERE UNA APUESTA MAYOR DE 4 MONEDAS. EL CONTADOR DE ENTRADAS DE 25 PESETAS REFLEJARA EL NUMERO DE JUGADAS CUYA APUESTA SEA DE 5 MONEDAS EL CONTADOR DE SALIDAS DE 5 PESETAS REFLEJARA LAS MONEDAS SALIDAS DE 5 PESETAS. EL CONTADOR DE SALIDAS DE 25 PESETAS REFLEJARA LAS MONEDAS SALIDAS DE 25 PESETAS Y LAS MONEDAS SALIDAS DE 100 PESETAS DE MANERA QUE POR CADA MONEDA SALIDA DE 100 PESETAS SE SUMARAN 4 EN EL CONTADOR.

EXISTEN TRES INTERRUPTORES SITUADOS EN LA FUENTE DE ALIMENTA-CION PARA EL VACIADO DE LOS PAGADORES.

TEST DE LA MAQUINA ARFYC-GAME

PARA ENTRAR EN CUALQUIERA DE LOS TRES TEST QUE TIENE LA MAQUINA SE EFECTUARA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE TEST SITUADO EN LA CHAPA PORTA-CONTADORES DE LA PUERTA INFERIOR DE LA MAQUINA.

AL ACCIONAR EL INTERRUPTOR QUEDARAN PARPADEANTES LAS TRES BOM-BILLAS DE LOS FULSADORES DE PULSE.

ACCIONANDO EL PULSADOR DE "PULSE" DERECHO SE ENTRARA EN EL TEST DE CONTABILIDAD. A CONTINUACION APARECERAN EN EL DISPLAY DEL MULTISER-VICIO LOS SIGUIENTES DATOS:

ENTRA-5	XXXX	-MONEDAS ENTRADAS DE SETS.
ENTRA-25	XXXX	-MONEDAS ENTRADAS DE 25PTS.
ENTRA-50	XXXX	-MONEDAS ENTRADAS DE 50PTS.
ENTRA-100	XXXX	-MONEDAS ENTRADAS DE 100PTS.
SAL-5	XXXX	-MONEDAS SALIDAS DE 5PTS.
SAL-25	XXXX	-MONEDAS SALIDAS DE 25PTS.
SAL-100	XXXX	-MONEDAS SALIDAS DE 100PTS.
CAMBIO-5	XXXX	-MONEDAS SALIDAS POR CAMBIO DE 5PTS.
CAMBIO-25	XXXX	-MONEDAS SALIDAS POR CAMBIO DE 25PTS.
OPCION	XXXX	-OPCION Y PURCENTAJE
PORCEN	XXXX	-PORCENTAJE REAL DE LA MAQUINA
SJP	XXXX	-VECES QUE HA DADO EL SUPER JACK-POT
JP	XXXX	-VECES QUE HA DADO EL JACK-POT
ESPECIAL	XXXX	-VECES QUE HA DADO EL ESPECIAL
JUG-TOT	XXXX	-NUMERO DE JUGADAS TOTALES
NO PREM	XXXX	-NUMERO DE JUGADAS SIN PREMIO
SI PREM	XXXX	-NUMERO DE JUGADAS CON PREMIO
JUGA-COM	XXXX	-NUMERO DE JUGADAS CON COMODIN
		-NUMERO DE JUGADAS CON PREMIO SEGURO
PREM-SEG	XXXX	
PREM-COM	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS POR COMODIN
ULT-SJF	XXXX	-JUGADAS DESDE EL ULTIMO SUPER JACK-POT
ULT-JP	XXXX	-JUGADAS DESDE EL ULTIMO JACK-POT
ULT-ESP	XXXX	-JUGADAS DESDE EL ULTIMO ESPECIAL
MAX-JUG	XXXX	-MAXIMO DE JUGADAS SIN PREMIO ENTRE DOS
		PREMIOS CONSECUTIVOS
MON-SEG	XXXX	-NUMERO DE MONEDAS POR PREMIO SEGURO
MON-COM	XXXX	-NUMERO DE MONEDAS POR PREMIO COMODIN
MON-DIR	XXXX	-NUMERO DE MONEDAS POR PREMIO DIRECTO
PREM-1	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 1 MONEDA
PREM-2	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 2 MONEDAS
PREM-3	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 3 MONEDAS
PREM-4	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 4 MONEDAS ,
PREM-5	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 5 MONEDAS
PREM-6	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 6 MONEDAS
PREM-8	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 8 MONEDAS
PREM-10	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 10 MONEDAS
PREM-12	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 12 MONEDAS
PREM-14	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 14 MONEDAS
PREM-16	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 16 MONEDAS
PREM-18	XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 18 MONEDAS
PREM-2Ø	. XXXX	-NUMERO DE PREMIOS DE 20 MONEDAS
ENCHHEADA		
ENCHUFADA	XXXX	-NUMERO DE VECES QUE SE HA ENCHUFADO
HORAS FUN		-NUMERO DE VECES QUE SE HA ENCHUFADO -NUMERO DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO
	XXXX	-NUMERO DE VECES QUE SE HA ENCHUFADO

PARA AVANZAR EL TEST DE CONTABILIDAD SE DEBERA IR PRESIONANDO EN EL PULSADOR DE JUGADA NORMAL. PARA SALIR DEL TEST DE CONTABILIDAD BASTARA CON ACCIONAR EL PULSADOR DE PREMIO SEGURO. LLEGADO AL PUNTO DE IMPRESORA SI ACCIONAMOS EL PULSADOR DE JUGADA NORMAL, SACAREMOS EL TEST POR IMPRESORA.

PARA PUNER A CERO LA CONTABILIDAD SE ACCIONARAN LOS TRES FULSA-DORES DE "PULSE" A LA VEZ, DEBIENDOSE ESPERAR UNOS DOS SEGUNDOS HASTA QUE SE ESCUCHE UN SONIDO INDICATIVO DE QUE HA TERMINADO EL PROCESO.

INTRODUCCION DE TEXTO EN EL MULTISERVICIO

UNA VEZ ENTRADA EN TEST LA MAGUINA MEDIANTE SU INTERRUPTOR, SE ACCIONARA EL PULSADOR CENTRAL DE "PULSE" PARA ENTRAR EN EL TEST DE LETRERO. EN ESTE MOMENTO QUEDARAN PARPADEANTES LOS PULSADORES DERECHO E IZQUIERDO. PRESIONANDO EL PULSADOR IZQUIERDO SE BORRARA TODO EL LETRERO ANTERIOR, VOLVIENDO A QUEDAR EN LA SITUACION ANTERIOR. PRESIONANDO EL PULSADOR DERECHO ENTRAREMOS DIRECTAMENTE EN LA PROGRAMACION DEL LETRERO. A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE QUEDARAN PARPADEANTES LOS PULSADORES DE "PULSE", "JUGADA NORMAL" Y "PREMIO SEGURO".

FUNCION DE CADA PULSADOR

"PULSE IZQUIERDO":

CON ESTE PULSADOR SE CAMBIARAN LOS DIFERENTES CARAC-TERES DE QUE DISPONEMOS. SE PODRA AVANZAR EN UNO U OTRO SENTIDO DEPEN-DISADO DE EL ESTA O NO ACCIONADO EL PULSADOR DE "PREMIO SEGURO".

"PULSE CENTRO":

LA FUNCION DE ESTE FULSADOR ES LA DE DESPLAZAR EL LETRERO EN UNO U OTRO SENTIDO. SI PRESIONAMOS SOLAMENTE EL PULSADOR CENTRAL EL LETRERO SE DESPLAZARA HACIA LA IZQUIERDA PERO SI PRESIONAMOS EL PULSADOR CENTRAL TENIENDO FREVIAMENTE ACCCIONADO EL PULSADOR DE "PREMIO SEGURO" EL LETRERO SE DESPLAZARA HACIA LA DERECHA.

"FULSE DERECHA":

ESTE PULSADOR DEBE DE UTILIZARSE EN CASO DE ERROR UNA VEZ HAYAMOS SALIDO DE LA PROGRAMACION DEL LETRERO. SU MISION ES LA DE INSERTAR O BORRAR UN CARACTER PARA LO CUAL SE SEGUIRAN LOS PASOS SI-GUIENTES:

SI TUVIESEMOS QUE INSERTAR UN CARACTER DEBEREMOS DESPLAZAR EL LETRERO HASTA TENER SITUADO EN LA FARTE DERECHA DEL DISPLAY ALFANUMERI-CO EL CARACTER QUE ESTARIA SITUADO A CONTINUACION DE LA LETRA QUE QUE-REMOS INSERTAR, ACCIONAREMOS A CONTINUACION "PULSE DERECHA" Y APARECERA EN EL DISPLAY UN ESPACIO DONDE PONDREMOS EL CARACTER QUE QUERIAMOS.

SI TUVIESEMOS QUE BORRAR UN CARACTER SITUAREMOS EN LA DERECHA DEL DISPLAY ALFANUMERICO DICHO CARACTER Y PRESIONANDO PRIMERO EL PULSA-DOR DE "PREMIO SEGURO" Y A CONTINUACION EL DE "PULSE DERECHO" SE BORRA-RA EL CARACTER.

"PREMIO SEGURO":

ESTE PULSADOR DEBE DE UTILIZARSE CONJUNTAMENTE CON LOS ANTES MENCIONADOS. EN LOS APARTADOS ANTERIORES SE HA EXPLICADO SU FUNCION.

"JUGADA NORMAL":

SU UTILIZACION ES SOLO PARA PODER SALIR DEL TEST DE LETRERO. EL LETRERO SE DEBE DESPLAZAR HASTA SU TERMINACION, EN ESTOS MOMENTOS ES CUANDO DEBE SER PRESIONADO EL PULSADOR DE "JUGADA NORMAL" Y SE SALDRA DEL TEST. SI POR ALGUNA CAUSA SE PRESIONA ESTE PULSADOR SIN QUE EL LETRERO SE HAYA DESPLAZADO HASTA EL FINAL SOLO SE VISUALIZARA HASTA ESE PUNTO.

TEST DE HARDWARE

SE DEBERA PRIMERAMENTE ACCIONAR EL INTERRUPTOR DE TEST DE LA MAGUINA.

PARA ENTRAR EN TEST DE HARDWARE (LUCES, 3LDQUEOS, CONTADORES, ETC...), SE ACCIONARA EL PULSADOR DE "PULSE" IZQUIERDO. EN ESTE MOMENTO GUEDARAM TUDOS LOS PULSADORES PARPADEANTES, MEDIANTE EL PULSADOR DE JUGADA NORMAL SE ENCENDERAN SUCESIVAMENTE LAS LUCES DE LA SERIGRAFIA FRONTAL. MEDIANTE EL PULSADOR "PULSE" DE LA IZQUIERDA SE ACTIVARAN LOS CONTADORES DE ENTRADAS DE MONEDAS DE 5 Y 25 PESETAS Y CON EL PULSADOR "PULSE" DE LA DERECHA SE ACTIVARAN LOS CONTADORES DE SALIDAS DE MONEDAS DE 5 Y 25 PESETAS. CON EL PULSADOR DE RECUPERA CREDITOS EFECTUAREMOS EL TEST DEL DIGITO DEL COMODÍN. CON CUALQUIERA DE LOS PULSADORES AVANZARAN LAS FIGURAS DE LOS DISPLAYS.

NOTA IMPORTANTE:

PARA LA CONSERVACION DEL MONEDERO ELECTRONICO MS-100 ES IMPORTANTE UNA LIMPIEZA PERIODICA DEL MISMO EN LAS PARTES EN DONDE CIRCULAN LAS MONEDAS. LA LIMPIEZA SE EFECTUARA CON UN PRODUCTO NO ASRA-SIVO COMO POR EJEMPLO ALCOHOL. ESTA LIMPIEZA ALARGARA MAS LA VIDA DEL MONEDERO Y REDUCIRA LOS FOSIBLES FALLOS DEBIDOS A RECHAZOS DE MONEDAS, ATRANQUES, ETC.

LA EXTRACCION DEL MONEDERO DE LA MAQUINA, SE EFECTUARA PRESIONANDO SOBRE LOS DOS VASTAGOS DE COLOR NARANJA EN SENTIDO OPUESTO DE MANERA QUE LOS DOS VASTAGOS TIENDAN A JUNTARSE.

WITCH 1 ARFYC GAME										SWITCH 2 ARFYC GAME								
OPCIONES	: 1	2	:===== 3	¦ 4	: 5	6	!	7	8	OPCIONES	1 1	2	: 3	; 4	; 5	: 6	; 7	1 8
85 %	ON	ON		 	+ :		-+ !			: APUESTA MIN. 25 PTS	: ON	† 	!	+ !	 	; ;		!
80 %	t : OFF	DN	 	!	! !	 	-+		 -	: APUESTA MIN. 5 PTS	OFF	† 	t !	! !		; ;	†	!
75 %	: ON	OFF	 	† !	! !	 	!			NO ADMITE 25 PTS	!	. ON	†	+	;	¦	! !	
70 %	OFF	OFF	t	!	! !	+ !	!	1		: ADMITE 25 PTS	¦	OFF	!	\	:	! !	!	1
PREMIOS GRANDES	!	 	. ON	 	 	!	1			NO ADMITE 50 PTS	1		ON	! !	!	; ; ;	! !	1
PREMIOS PEQUES	!	·	OFF	† ¦	+ !	 	!			: ADMITE 50 PTS	!		OFF	; !		:	!	
SUPER JP 10	!		 	ON	 	 	- +			NO ADMITE 100 PTS	1		!	ON	:	¦	!	!
SUPER JP 5	1		! !	OFF	† !	;	!			: ADMITE 100 PTS	!		†	OFF	;	; ;	!	!
JACK-POT 5	-			 	l ON	 	-+ :			CON LUZ FIJE FIGURAS	†	} 	 	; ;	ON	 	†	!
JACK-POT 2.5		 		† !	OFF	 	-+			! NO FIJA FIGURAS	!	<u>-</u>	; :	! !	OFF	 	† !	†
SIN MUSICAS	1	·	 -	+ !	 	! ON	-+ !	i		JUEGO CON COMODIN	!		†		†	. ON	+ -	!
CON MUSICAS	!	1			†	OFF	;			: JUEGO SIN COMODIN	1				; :	OFF	;	!
JUEGO AUTOMATICO			 	+ !	 	† †	-+ 		ON	CON PREMIO SEGURO	!				!		I DN	!
JUEGO NORMAL	1 1	·		†		† ¦	-+ ¦		OFF	SIN PREMIO SEGURO						1 1	OFF	1
701131111111111111111111111111111111111							====			; JUEGO FERIA					†		† 	ON
										; JUEGO NORMAL	1				; :	¦	 	+ 1 OFF

1							•
1	1 9	WITCH			SWIT	CH 2	1
;	Į t		1		i	!	i
1				CONECTOR ENTRADAS			¦
:	-251086	;	-	18+18	+	1	ť
1		!	1		1	!	

CONECTOR C.P.U. ARFYC-GAME

ENTRADAS

=======

The course of th							
COMPONE	NTES	SOLDADU	JRAS				
======		======					
1 C	+10V.	15	+10V.				
2C	SALIDA ALTAVOZ	28	+5V.				
3C	MICRO ENTRADAS 25	35	+5V.				
4C	MICRO ENTRADAS 5	48	+5V.				
5C	MICRO SALIDAS 100	5 S	MICRO SALIDA 25				
6C	MICRO SALIDAS 5	65	PULS. AVANCE				
7C	PULS. JUGADA	75	PULS. STOP IZQUIERDA				
8C	PULS. STOP CENTRO	85	PULS. STOP DERECHA				
9C	PULS. JUGADA RAPIDA	9S	PULS. RECUPERA CREDITOS				
10C	MICRO ENTRADA 100	105	MICRO LLAVE				
11C	N.C.	115	MICRO ENTRADA 50				
120	N.C.	125	MICRO BOYA 25				
13C	N.C.	138	N.C.				
14C	N.C.	145	N.C.				
15C	N.C.	158	N.C.				
16C	N.C.	165	N.C.				
17C	MASA	175	MASA				
18C	MASA	185	MASA				

SALIDAS

======

COMPON	HENTES	SOLDADU	
10 20 30 40 50	CONTADOR ENTRADAS 25 CONTADOR SALIDAS 25 N.C. BLOQUEO 25 (MECANICO) N.C.	25 35 45 55	CONTADOR ENTRADAS 5 CONTADOR SALIDAS 5 N.C. N.C. N.C.
60 70 80 90	N.C. CONTROL PAGADOR 5 CLOCK DIGITOS BLOQUEO 100	65 75 85 95	N.C. N.C. DATOS DIGITOS
10C 11C 12C	+12VRDO. +12VRDO. LUZ STOP DERECHA	105 115 125	RESET DIGITOS MASA MASA CLOCK IMPRESORA
13C 14C 15C	LUZ STOP CENTRO LUZ JUGADA LUZ APUESTA	138 148 156	BLOQUEO 25 LUZ STOP IZQUIERDA CONTROL PAGADOR 25
16C 17C 18C 19C 20C 21C	LUZ JUGADA RAPIDA LUZ RECUPERA CREDITOS BLOQUEO 5 BLOQUEO 50 N.C. LUZ NO ACEPTA 50 Y 100	185 195 205	N.C. CONTROL PAGADOR 100 DATOS DISPLAYS E IMPRESORA CLOCK DISPLAYS HABILITACION DISPLAYS
22C	N.C.	21S 22S	CLOCK LUCES N.C.

FUENTE DE ALIMENTACION ARFYC-GAME

CONECTOR 1	CONECTOR 2	CONECTOR 3
1- MASA 2- MASA 3- MASA 4- MASA 5- +10V. 6- +5V. 7- +5V. 8- +12VRDO. 9- +12VRDO. 10- +12VRDO.	1- CONTROL PAGADOR 5 2- CONTROL PAGADOR 25 3- CONTROL PAGADOR 100 4- 14VCA. 5- 14VCA. 6- 10VCA. 7- 10VCA.	1- MOTOR 100 2- MOTOR 25 3- MOTOR 5 4- COMUN PAGADORES 5- 220VCA. 6- 220VCA.

CONECTOR PLACA DISPLAYS AREYC-GAME

CONECTOR 2

CONECTOR 1

1- +12VRDO. 2- CLOCK LUCES 3- MASA 4- +5V. 5- HABILITACION DISPLAYS 6- DATOS DISPLAYS 7- CLOCK DISPLAYS 8- MASA 9- +5V. 10- +12VRDO	1- LUZ COMODIN 1 2- LUZ COMODIN 2 3- LUZ JACK-POT ON 2 4- LUZ JACK-POT ON 1 5- N.C. 6- LUZ APUESTA 4 7- LUZ APUESTA 5 8- LUZ APUESTA 3 9- LUZ APUESTA 2 10- LUZ APUESTA 1
CONECTOR 3	CONECTOR 4
3- LUZ JACK-POT OFF 1 4- LUZ PREMIO SEGURO ESPECIAL 5- LUZ PREMIO SEGURO ESPECIAL	1- +12VRDO. 2- LUZ PREMIO SEGURO 10 3- N.C. 4- LUZ SUPER JACK-POT ON 1 5- LUZ SUPER JACK-POT OFF 1 7- LUZ SUPER JACK-POT OFF 2 8- N.C. 9- LUZ APUESTA MINIMA 10 PTS

CONECTOR IMPRESORA

==============

- 1 MASA
- 2 N.C.
- 3 + 12V.
- 4 MASA
- 5 N.C.
- 6 + 5V.
- 7 CLOCK IMPRESORA
- 8 DATO IMPRESORA
- 9 N.C.

PLACA DE LUCES

CONECTOR 1

- 1 + 12VRDO.
- 2 + 12 VRDO.
- 3 LUZ JACK-POT OFF 1
- 4 LUZ JACK-POT OFF 2
- 5 LUZ JACK-POT ON 1
- 6 LUZ JACK-POT ON 2
- 7 LUZ APUESTA 5
- 8 LUZ APUESTA 4
- 9 LUZ APUESTA 3
- 10 LUZ APUESTA 2

CONECTOR 2

- 1 + 12VRDO.
- 2 + 12VRDO.
- 3 LUZ APUESTA 1
- 4 LUZ PREMIO SEGURO 8
- 5 LUZ PREMIO SEGURO 10
- 6 LUZ PREMIO SEGURO ESPECIAL 7 - LUZ PREMIO SEGURO ESPECIAL
- 8 LUZ PREMIO SEGURO 1

CONECTOR 3

- 1 LUZ PREMIO SEGURO 2
- 2 LUZ PREMIO SEGURO 4
- 3 LUZ PREMIO SEGURO 6
- 4 LUZ CON LUZ FIJE FIGURAS
- 5 LUZ SUPER JACK-POT OFF 1
- 6 LUZ SUPER JACK-POT OFF 2 7 - LUZ SUPER JACK-POT ON 1
- 8 LUZ SUPER JACK-POT ON 2

CONECTOR PLACA DIGITOS ARFYC-GAME

CONECTOR 1

____=


- 1- +5V.
- 2- RESET DIGITOS
- 3- CLOCK DIGITOS
- 4- DATOS DIGITOS
- 5- N.C.
- 6- LUZ AFUESTA MIN. 10 PTS.
- 7- LUZ NO ACEPTA 50 Y 100
- 8- MASA
- 9- +12VRDO.
- 10- +12VRDO.

CONECTOR SELECTOR MS100


- 1- COMUN SALIDAS (MASA)
- 2- SALIDA 50
- 3- POSICIONADOR
- 4- SALIDA 100
- 5- SALIDA 25
- 6- N.C.
- 7- SALIDA 5
- 8- BLOQUED 5
- 9- +12V.
- 10- MASA
- 11- BLOQUEO 25
- 12- BLOQUEO 100
- 13- BLOQUEO 50


CODIGO DE ERRORES ARFYC-GAME


- ERROR O: PAGADORES 5 Y 100 SIN MONEDAS
- ERROR 1: PAGADOR DE 5 SIN MONEDAS
- ERROR 2: PAGADOR DE 5 Y 25 SIN MONEDAS
- ERROR 3: PAGADORES 5, 25 Y 100 SIN MONEDAS
 ERROR 4: FALLO EN SALIDA DE MONEDAS (MICRO PAGADORES)
 ERROR 5: FALLO RAM CMOS
- ERROR 6: ALTERACION DE OPCIONES
- 7: FALLO EN CALCULO ERROR
- ERROR 8: FALLO EN RAMS DE LOS 8155
- ERROR 9: FALLO EN EPROMS
- ERROR 10: FALLO EN TIMER
- ERROR 11: FALLO EN SISTEMA




FUENTE DE ALIMENTACION









CONTROL FALLO DE RED Y TIMERS







MEMORIAS





CPU Y DECODIFICADOR DE DIRECCIONES.



PORTS SALIDAS








CONTROL AY-3-891Ø

AMPLIFICADOR B. F.



MULTISERVICIO

