虚拟串口屏使用说明

概述

学习本文档前,需要先学习开发资料"VGUS 串口屏用户开发指南"和视频教程"VGUS 开发工 具使用说明和开发流程"。

虚拟串口屏就是通过在计算机中创建一个显示窗口、接收并解析串口指令、模拟串口屏的各 种显示与按钮功能。虚拟串口屏提供了一种软件虚拟调试的手段,可以在没有串口屏实物、没有 用户主板的情况下,通过将 VGUS 开发工具中的"串口调试工具"及"虚拟串口屏",就可以测试 某个指令的使用方法和显示效果。




图 1.1 虚拟串口屏系统框图

通过 VGUS 开发工具,把界面工程设计完毕后,启动虚拟串口屏。鼠标可以模拟触摸屏的功能。 虚拟串口屏的三种用法:

- 1. 在没有串口屏的情况下,虚拟串口屏通过串口连接用户主板,实现用户主板的软硬件联调;
- 2. 在没有串口屏和没有用户主板的情况下,通过虚拟串口软件(如 VSPD),在"串口调试工具" 和"虚拟串口屏"间建立虚拟串口通讯,实现虚拟调试、评估界面效果的目的,<mark>详细用法参考下</mark> 文介绍;
- 3. 在没有串口屏和没有用户主板的情况下,通过虚拟串口软件(如 VSPD),在"用户 Keil 软 件仿真器"和"虚拟串口屏"间建立虚拟串口通讯,实现虚拟调试、评估界面效果的目的,详细 用法参考应用笔记 27 "Keil 与虚拟串口屏绑定调试例程与说明"。

虚拟串口屏不支持以下功能:

- 1. 不支持控件:转动调节、基本图形(部分)、列表显示、视频控件;
- 2. 不支持寄存器: 0x60-0x6e(视频播放)、0xEA(触摸屏校准);
- 3. 不支持描述指针、OS、Modbus;
- 4. 不支持的波特率: 76800, 62500, 125000, 250000, 345600 等;
- 5. 串口号范围只允许使用 1-16。



二、串口调试工具与虚拟串口屏的虚拟通讯

2.1 虚拟通讯系统

VUGS 开发工具中,串口调试工具与虚拟串口屏联机通讯调试如图 1.2 所示,通过左侧"串口调试工具"发送指令控制右侧"虚拟串口屏"显示,实现串口屏的虚拟调试。"串口调试工具"和"虚拟串口屏"都可以从 VGUS 开发工具菜单栏的工具里面打开。




图 1.2 串口屏虚拟调试

需要准备的工具软件:

- (1) VGUS 开发工具(包含串口调试工具和虚拟串口屏)
- (2) 虚拟串口 VSPD 软件

以上 2 个软件可以直接在我司官网进行下载(<u>点击打开官网链接</u>)。虚拟串口屏调试流程如图 1.3 所示。




图 1.3 虚拟串口屏操作流程

2.2 串口调试工具

点击 VGUS 开发工具菜单栏下的"工具-》串口提示助手",打开串口调试工具,如图 1.4 所示。该串口调试工具可以自动生成串口屏指令,调试更为方便。




图 1.4 串口调试工具

如图 1.4 所示, 串口调试工具界面主要分为 4 块区域:

- ①:用于显示发送和接收的指令,发送的指令为蓝色,接收到的指令为绿色,能让我们清楚查看串口调试工具的收发通信记录。
- ②:用于设置串口的基本参数,如:串口号、波特率、CRC 校验和帧头,并控制串口打开或关闭的工作状态。
- ③: 指令选择区允许发送 6 种形式的指令,分别是: 写寄存器、读寄存器、写变量储存器、 读变量存储器、写曲线缓冲区和自写指令,选择了对应的指令形式,就必须按照对应的 指令格式填写相应的数据。
- ④: 当前面的其他三项都填写完后,就可以在发送控制区点击"发送"按钮,实现指令的发送,也可以选择自动发送,自动发送周期为1s。

串口调试工具除了用于虚拟串口屏调试外,还可以<mark>作为串口调试助手、通过串口连接串口屏,</mark>

实现实物调试。

中显

2.3 虚拟串口屏

点击 VGUS 开发工具菜单栏下的"工具-》虚拟串口屏",打开虚拟串口屏,如图 1.5 所示。打开虚拟串口屏后,当前设计的界面工程会自动读入显示窗口中。



图 1.5 虚拟串口屏

如图 1.5 所示,虚拟串口屏使用界面主要分为 3 块区域:

- ①:串口设置区是<mark>控制虚拟串口屏能否与其他软件或设备进行串口通信的关键</mark>,主要需要<mark>设置串口号</mark>和波特率两项,设置完后,点击"打开"按钮即可。
- ②:通信记录区主要用于显示接收和发送的指令,接收到的合法指令显示为绿色,接收到不合法的指令显示为红色,虚拟串口屏主动发送的指令显示为蓝色。有了通信记录,可以方便我们快速定位串口指令的错误。
- ③:虚拟串口屏工作区是模拟真实的串口屏,鼠标就相当于触摸屏,可以实现触摸控制和显示控制,方便我们根据显示效果调整代码。

2.4 虚拟串口软件 VPSD

2.3.1 安装虚拟串口软件 VSPD

(1) 解压"虚拟串口 VSPD 软件", 运行"vspd. exe", 如图 1.6 所示。




图 1.6 VSPD 安装程序

(2) 选择默认安装路径,点击下一步,直至安装完成,如图 1.7 所示。




图 1.7 安装完成

(3) 安装成功后,桌面出现虚拟串口软件图标,如图 1.8 所示,<mark>然后查看"使用前必读"</mark> 文件,保证其正常运行。



图 1.8 桌面图标显示

2.3.2 创建并绑定1对虚拟串口

创建并绑定1对虚拟串口,这样就可以实现串口调试工具与虚拟串口屏进行虚拟通讯。

(1) 打开桌面虚拟串口软件 "Configure Virtual Serial Port Driver",如图 1.9 所示。




图 1.9 打开 VSPXD 软件

界面左上角 physical ports 目录下表示当前电脑物理硬件串口。注意:物理硬件串口无法 与虚拟串口通道匹配相连。

(2) 建立并绑定一对虚拟串口

如图 1.10 所示,在 First port 菜单中选择 COM7, Second port 选择 COM8, 然后点击 Add pair, 此时 Virtual ports 目录下会出现这一对被绑定的串口,如图 1.11 所示。




图 1.10 创建并绑定通道




图 1.11 生成一对虚拟串口

(3) 删除虚拟串口通道

若需要删除虚拟串口,只需选中对应虚拟串口,然后点击 Delete pari,即可删除,如图 1.12 所示。这一步暂时不需要操作。




图 1.12 删除一对虚拟串口

(4) 查看虚拟串口

打开串口调试工具软件,点击 "Refresh",通道会新增 COM7 和 COM8 两个选项,如图 1.13 所示,此时代表虚拟串口创建完成。

中显



图 1.13 查看虚拟串口

2.5 使用串口调试工具与虚拟串口屏进行通讯

(1) 新建或打开一个现有的 VGUS 工程,编译完成后,打开串口调试工具,选择 COM7,设置 波特率,再点击"打开"按钮后,如图 1.14 所示。



图 1.14 设置串口调试工具串口号



(2)运行虚拟串口屏,选择串口通道 COM8,设置波特率,再点击"打开"按钮后,如图 1.15 所示。这样串口调试工具的 COM7 和虚拟串口屏的 COM8 就可以进行匹配。




图 1.15 设置虚拟串口屏串口号

(3) 开始调试。

如图 1.16 所示,我们通过串口调试工具发送切换到 1 号页面的指令。在串口调试工具的指令选择区中,选择"写指令",起始寄存器设置为 03,写入的数据设置为 00 01,然后再点击"发送"按钮。



图 1.16 联机调试

从图中可以看出:

串口调试工具的通信记录编辑框会显示蓝色的指令: A5 5A 04 80 03 00 01; 虚拟串口屏收到指令后,通信记录编辑框中会显示红色的指令: A5 5A 04 80 03 00 01;

这样就完成了一次通讯。

刚看的例子是串口调试工具向虚拟串口屏发送指令,下面来看一下虚拟串口屏向串口调试工 具返回指令。

点击虚拟串口屏的"增量调节按钮",虚拟串口屏的通信记录编辑框会显示蓝色的指令:

A5 5A 06 83 01 20 01 00 01;

同时串口调试工具收到指令后,通信记录编辑框中会显示红色的指令:

A5 5A 06 83 01 20 01 00 01;

这样就完成串口屏指令的返回。



图 1.17 联机调试