









INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

RPS – úloha MODBUS MA4M

Ing. Josef Grosman

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR



Řídicí počítačové systémy

Úloha pro samostatná cvičení - MA4M

Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady '51 pro uzly Master (Klient) na PC, Slave (Server) na mikropočítači

Požadované implementované funkce:

- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,

Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2

- 1. část: propojení PC PC (C# MSVS)
- 2. část: propojení PC mikropočítač

Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2

3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač

Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:

- v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
- v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač








MASTER (klient)

V pravidelných časových intervalech generuje 16 bitovou hodnotu a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE


V pravidelných časových intervalech generuje 1bitovou informaci a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE








1.část: PC-PC (varianta C#)











Podpora pro PC Modbus.dll (zdrojový kód Modbus.cs)

C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\

modbus.dll

Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe


C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\ N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\

ModbusMaster.exe ModbusSlave.exe





Zařazení Modbus.dll do aplikace









Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs

```
namespace Modbus;
 class ModbusASCII
  byte AHex(byte b);
  byte HexAsc(byte b);
  int WrByte(byte b,byte[] bf,int n);
  int WrWord(ushort w,byte[] bf,int n) ;
  int WrEoT(byte[] bf,int n):;
  int Wrone(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  byte RdByte(byte[] bf,int n);
  ushort RdWord(byte[] bf,int n);
      AnsRd(byte adr,byte fce,byte bytes,byte[] vals,byte[] bf);
  int
       Answr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int
      AnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte[] bf);
  int
  byte Lrc(byte[] bf,int len):byte;
```







| Užité metody třídy ModbusASCII v aplikaci z Modbus.dll | | |
|--|---|--|
| aplikační | pomocné | |
| WrOne | RdByte | |
| AnsWr | WrByte | |
| AnsErr | Lrc | |
| | WrEoT | |
| | RdWord | |
| Poznámka: v hlavním prod | ramu v sekci using přidat Modbus | |

| Definované a doporučené hodnoty | | |
|---------------------------------|----------|---------|
| význam | symbol | hodnota |
| Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1 |
| Funkce zápis registru | FCE_WREG | 6 |
| Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5 |
| Adresa zapisovaného registru | REG_WR | 0 |
| Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0 |









bfout

RS232

bfin

RS232

```
byte []bfin = new byte[512];
byte []bfout = new byte[512];
```

bfout[0] :

bfout[1],bfout[2] adresa slavu bfout[3],bfout[4] kód funkce

.





Master – implementace na PC (klient)

Konfigurace:

Realizuje funkce (požadavky na server)

- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) funkční kód 6 metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5 metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)

Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms, jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu **klidu** realizace časovačem intervalu

Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave, po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu **klidu** Zjednodušený příjem odpovědi


příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC zpracovat jen chybové odpovědi od Slave a informovat o nich







Master – zjednodušený stavový diagram



enum Tstav{stKlid,stVysilani,stCekani,stPrijem,stTimeOut};







Master – vyslání požadavku

Časovač Sample

střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)

5 6 5 6 5 6 | | | | |

ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;

Tick Sample

```
(comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
   stav=Tstav.stVysilani;
   prep = !prep;
   if (prep) n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,pot,bfout)
   else n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);
   n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
                                                            stisk: 0xFF00
   n=Ma.WrEoT(bfout,n);
                                                            jinak: 0
   comPort.Write(bfout,0,n);
   TimerOut.Interval=500:
                                            MODBUS Master ASCII
                                                                  - | □ | ×
   TimerOut.Enabled=true;
                                                           Open
   stav=Tstav.stCekani;
                                                           Close
                                                                    TimeOut
                                                       412
                                                                     stav
                                        0 až 1023
```






Master – příjímání odpovědi

DataReceived

```
while(comPort.BytesToRead > 0) {
   byte b = (byte)comPort.ReadByte();
   switch (stav) {
     case Tstav.stCekani:
        if(b==(byte)':')
           stav=Ttav.stPrijem;
           bfin[ix=0]=b;
         } break;
     case Tstav.stPrijem:
           if(b==(byte)':')ix=0 else ix++;
           bfin[ix]=b;
           if (b==(byte)'\n')
```







Master - zpracování odpovědi

1. LRC

```
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
     .. informace o chybné LRC
}
```

2. adresa a kód funkce

```
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
```


3. informace o chybě Slavu

```
if (kod_r>=0x80)
{
    er= Ma.RdByte(bfin,5);
    switch(er) {
        informace o chybě slavu
    }
}
stav=Tstav.stKlid;
```





2.část: PC – mikropočítač







pro mikropočítač (2. část)



Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h

C:\RPS_podklady\modbus\C\ N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\ MODBUS.C MODBUS.H MAIN.C ADC.C LCD.C LEDBAR.C TYPY.H





Podpora pro mikropočítač

prototypy fukcí **Modbus.H** – zdrojový kód **Modbus.C**

```
byte AHex(byte c);
byte HexAsc(byte b);
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
byte MbRdByte(byte *bf);
word MbRdWord(byte *bf);
byte MbWrByte(byte b,byte *bf);
byte MbWrWord(word w,byte *bf);
byte MbRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbAnsRd(byte adr, byte fce, byte bytes, byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MbLrc(byte *bf,byte len);
byte MbWrEoT(byte *bf);
```







| Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C | | |
|---|---------------------|--|
| aplikační | pomocné | |
| MbWrOne | MbRdByte | |
| MbAnsWr | MbWrByte | |
| MbAnsErr | MbLrc | |
| | MbWrEoT | |
| | | |
| Poznámka: v hlavním programu | #include "Modbus.H" | |

| Definované a doporučené hodnoty | | |
|---------------------------------|----------|---------|
| význam | symbol | hodnota |
| Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1 |
| Funkce zápis registru | FCE_WREG | 6 |
| Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5 |
| Adresa zapisovaného registru | REG_WR | 0 |
| Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0 |







:, adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, LRC, CRLF



bfin

xbyte bfin[256],bfout[256];

bfout[0] bfout[1],bfout[2] adresa slavu bfout[3],bfout[4] kód funkce

funkce pro vyslání zprávy:

- bf: pointer na pole znaků
- len: počet bytů k vyslání

```
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
  while(len--)
         SBUF=*bf++ \mid 0x80;
         while(!TI);
         TI=0;
```





Slave – implementace na mikropočítači (server)

Konfigurace:

Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi

- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) funkční kód 6, hodnotu zobrazí na LCD a vrací potvrzení o přijetí požadavku aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5, stav indikuje LED (zelené) a vrací potvrzení o přijetí požadavku aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce


Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah

aplikační funkce MbAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby Skupinové vysílání ignorovat .





Slave – zjednodušený stavový diagram







Slave – příjem požadavku

```
Klid, čekání fsmg:0

Přišel znak ':'
1→fmsg

Příjem požadavku fmsg:1

Přišel znak LF
```






Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

```
1. LRC a adresa
```

```
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(1rc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
     && (MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{
```

2. kód funkce









Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

FCE_WREG:

```
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=REG_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))>1023) er=3;
else printf(...);
if(er==0) itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
```



FCE_WBIT:

```
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))!=0&&val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...
if(er==0) itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
```

4. chyba


```
if(er) itx=MbAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
```

odeslání odpovědi

```
DIR485=1;  /* na vysílání - pro RS485*/
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0;  /* zpět na příjem - pro RS485 */
```







3.část: mikropočítač – mikropočítač





zápis hodnoty potenciometru (funkce 6) MbWrOne

> zápis stavu tlačítka (funkce 5) MbWrOne

ASCII Slave



potvrzení požadavku MbAnsWr

potvrzení požadavku MbAnsWr



Pro 3.část: mikropočítač – mikropočítač

je nezbytné

- 1. správně nastavit propojky pro modul UART buď přenos konektorem USB nebo přenos konektory RS232/485
- 2. správně přepínat budič RS485 pro příjem nebo pro vysílání







Propojky volby pro modul UART

USB x RS

Pro nahrávání

programu : **USB**

Aplikace : **RS**

Propojky volby RS RS232 x RS485


Aplikace: RS85



RS485 konektory







| DIR485 | směr |
|--------|---------------|
| 0 | Rx (příjem) |
| 1 | Tx (vysílání) |

- 1. Nastavit na příjem (0)
- Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1) a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)