JPsecurity - Installationsmanual för Windows

Denna guide beskriver hur du installerar och uppdaterar kamera-klienten på en Windows-dator. Klienten ansluter till dina nätverkskameror (t.ex. Axis) eller USB-kameror och strömmar videon säkert till din Home Assistant-server.

Förberedelser

Innan du börjar behöver du:

1. **Python 3.9 eller nyare** installerat.
   - Ladda ner från python.org
   - **Viktigt:** Kryssa i rutan *"Add Python to PATH"* under installationen.
2. **Server-adressen** till din Home Assistant (t.ex. `wss://cam.dindomän.se:2053`)
3. **Kamerahemligheten** (hittas i sidopanelen i viewer-appen i Home Assistant)

Ny Installation

1. Ladda ner programvaran

Öppna PowerShell och kör följande kommandon för att ladda ner koden:

```
cd C:\Users\$env:USERNAME
git clone https://github.com/ToFinToFun/ha-pi-camera-stream.git
cd ha-pi-camera-stream\pi-client
```

2. Uppdatera PowerShell (Rekommenderas)

För bästa kompatibilitet rekommenderas PowerShell 7. Installationsskriptet kommer automatiskt att fråga om du vill uppgradera om du kör en äldre version. Svara `j` på frågan, följ installationsguiden som öppnas, och starta sedan om skriptet i den nya "PowerShell 7"-appen.

3. Kör installationsskriptet

Kör följande kommandon i PowerShell (i mappen `pi-client`):

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\install_windows.ps1
```

4. Följ installationsguiden

Skriptet guidar dig genom 6 steg:

1. **Namnge klienten:** Ge datorn ett unikt namn i systemet (t.ex. "Stugan" eller "Kontoret").
2. **Beroenden:** Skriptet installerar automatiskt nödvändiga Python-paket.
3. **Kamerakonfiguration:** Välj vilken typ av kamera du vill lägga till (Axis, RTSP, USB eller Test). Du kan lägga till flera kameror.
4. **Serveranslutning:** Ange din Server-URL och Kamerahemlighet.
5. **Autostart:** Välj om kameran ska starta automatiskt när du loggar in.
    - *Nyhet:* Autostart använder nu Windows Startup-mappen och kräver **inte** administratörsrättigheter.
6. **Anslutningstest:** Skriptet testar automatiskt att servern kan nås, att lösenordet stämmer och att kameran fungerar.

När installationen är klar skapas en genväg på ditt skrivbord: **"JPsecurity - [Ditt Namn].bat"**.

Uppdatera befintlig installation

När det finns nya funktioner eller buggfixar kan du enkelt uppdatera din befintliga installation utan att behöva skriva in alla inställningar igen.

1. Hämta senaste koden

Öppna PowerShell, gå till mappen där du installerade programmet och hämta den senaste koden:

```
cd C:\Users\$env:USERNAME\ha-pi-camera-stream\pi-client
git pull
```

2. Kör installationsskriptet

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\install_windows.ps1
```

3. Välj uppdateringsmetod

Skriptet upptäcker automatiskt din befintliga konfiguration (`cameras.yaml`) och visar tre alternativ:

```
Vad vill du göra?
  1) Snabbuppdatering - behåll config, uppdatera beroenden och skript
  2) Ändra konfigurationen - gå igenom stegen (Enter = behåll värde)
  3) Ny installation - börja om från början
```

Rekommendation: Välj **1** för en snabbuppdatering. Detta uppdaterar alla bakomliggande filer och autostart-skript, men rör inte dina kamerainställningar.

4. Starta om klienten

Efter uppdateringen, dubbelklicka på genvägen på skrivbordet för att starta om kamera-klienten med den nya koden.

Ändra kameror eller inställningar

Om du vill lägga till en ny kamera eller ändra IP-adressen på en befintlig, kör du installationsskriptet igen och väljer alternativ **2 (Ändra konfigurationen)**.

När du kommer till kamerasektionen får du fyra val:

```
Vill du behålla dessa kameror eller konfigurera om?
  1) Behåll befintliga kameror (Enter)
  2) Redigera befintliga kameror (ändra värden)
  3) Börja om med nya kameror
  4) Behåll befintliga + lägg till fler kameror
```

- Välj **2** om en kamera har bytt IP-adress. Skriptet visar de gamla värdena inom hakparenteser `[192.168.1.4]`. Tryck bara Enter för att behålla ett värde, eller skriv in ett nytt.
- Välj **4** om du har köpt en ny kamera och vill lägga till den utan att röra de befintliga.

Felsökning

Kameran syns inte i Home Assistant?

1. Dubbelklicka på genvägen på skrivbordet för att se loggfönstret.
2. Leta efter felmeddelanden (t.ex. “Connection refused” eller “Authentication failed”).
3. Kör anslutningstestet manuellt för att hitta felet:

   ```
   python connection_test.py --config cameras.yaml
   ```

Autostart fungerar inte? Autostart-genvägen ligger i din personliga Startup-mapp. Du kan kontrollera den genom att trycka `Win + R`, skriva `shell:startup` och trycka Enter. Där ska det finnas en genväg som heter “JPsecurity - [Ditt Namn]”.

Behöver jag öppna portar i min router? Nej. Kamera-klienten gör endast utgående anslutningar till din Home Assistant-server via WebSocket. Inga portar behöver öppnas på den plats där kameran är installerad.