
Wireless Local Area Network Configuration Handbook



Author: Hussein Ibrahim

Email: <u>Hussein_it@live.com</u>

Certified Technical Support Professional @Ask-PC

Network Engineer @ Ask-PC

More than 10 years of experience in Computers & Networking

Communication and Electronic Engineering \ Baghdad \ IRAQ

HANDBOOK: Language Arabic

كلمة المؤلف: حاولت قدر استطاعتي تبسيط و توضيح و نقل المعلومة بصورة مبسطة لتعم الفائدة من هذا الكتاب لاتنسوا الدعاء الصالح لى ولوالدتي تقبلها الله في رحمته واسكنها فسيح جناته .

يمنع نشر او اقتباس اى جزء من هذا الكتاب الا بأذن المؤلف

اعداد شبكة محلية لاسلكية باستخدام Access Point

مقدمة: أنتشرت في الاونة الاخيرة الشبكات في معظم المدن حيث لا تخلو حياتنا منها خصوصاً تلك اللاسلكية حيث يكثر تواجدها في المقاهي والفنادق والاماكن السياحية والمنازل سواءً تستخدم للانترنت او لمشاركة الملفات ومراقبة الكومبيوترات التابعة لشركة ما او تستخدم للألعاب ،والغرض من هذا الكتاب هو ان تتعلم كيف تعمل تلك الشبكات وكيف تبرمجها وتديرها، حيث سيتكون هذا الكتاب من ثلاثة فصول الفصل الاول التعرف على المكونات المادية للشبكات ، الفصل الثاني برمجة الشبكات ، الفصل الثالث ادارة الشبكات باستخدام البرامج .

الفصل الاول

المكونات المادية للشبكات

قبل الخوض في تفاصيل ما تحتاج لتكوين شبكتك المحلية اللاسلكية عليك ان تعلم ان هناك فرق بين الـ Router والـ Access Point

Router: هو موجه حزم البيانات بين شبكتين او اكثر ويستخدم لربط الشبكات مع بعضها على سبيل ذلك ، ربط خط الـDSL بمجموعة حواسيب ، ربط خدمة الانترنت بمجموعة حواسيب في المنزل او المكاتب حيث يعتبر الانترنت شبكة 1 والحواسيب في المنزل او المكتب شبكة 2.

(WAP(Wireless Access Point): يستخدم هذا الجهاز لربط الاجهزة اللاسلكية مع الاجهزة السلكية وتكوين شبكة محلية من هذه الاجهزة ، (لقد تم انتاج في الاونة الاخيرة جهاز مدمج Router)



صورة لجهاز & Access Point Router

الان وبعد انت تعرفت على الجهاز الرئيسي ، الذي سوف يقوم ببث

الاشارات الراديوية عليك ان تتأكد ان جميع حواسيب المحمول تحتوي على كارت شبكة وايرلس داخلي ولكن اذا كنت تمتلك حاسب شخصي مكتبي فما الحل! انه جهاز صغير يربط بواسطة الـ USB بالحاسوب المكتبي وبه هوائي يمكنك من الاتصال اللاسلكي بالراوتر

جهاز الألفا:



كيبلات الـــ UTP : تستخدم للدخول الى الراوتر وبرمجته وايضاً من الممكن ربط الحواسيب القريبة من الراوتر بهذه الكابلات

في الغالب ياتي هذا الكيبل مع الراوتر



سوف لن اتطرق الى كيفية تفييش هذا الكيبل لانها في غير موضع اهتمامنا ولكن للمعلومة العامة يمكن استخام تفييش نوع Straight في ربط الحاسوب مع الراوتر.

أختيار المكان الانسب لوضع الراوتر:


ان نوع الهوائي المستخدم هو OmniDirectional اي انه يبث في جميع الاتجاهات بصورة متساوية مما يؤدي الى تشتيت القدرة والمسافة التي يصلها الاشعاع تعتمد على العوائق وكثرتها مثل الحائط او الاشجار وهكذا اذا اردت ان تستخدمه في بيتك فأنصحك ان تضعه في وسط المنزل لتغطية شاملة. المخطط الاشعاعي للبث



وايضاً ظهرت في الاونة الاخيرة انواع من الراوتر تحتوي على هوائيات عديدة 2 أو 3 أو 6 انها تبث بنفس هذا المخطط ولكن لمسافات ابعد وذلك لان هذه الهوائيات مربوطة على التوالي وايضاً يمكن استخدام راوتر ذا قدرة عالية وذلك لتقوية الاشارة من الممكن تغيير الهوائي الى هوائي ذو كسب اعلى وذلك لتقوية

البث ويقاس مستوى كسب الهوائي بال DBi وكلما از داد كلما كانت بث الأشارة اقوى في الصورة ادناه هوائي ذو كسب DBi 8





المخطط الأشعاعي


الفصل الثاني

برمجة الشبكات

اربط الكيبل UTP في الحاسبة من جهة وفي الراوتر من جهة اخرى ، وقم بادخال الايببيات التالية .

Start>Control Panel>Network and sharing center>change adapter settings>

ستظهر نافذة قم بضغط كليك ايمن على Local area connection > Properties



يرجى مراجعة الراوتر لمعرفة الايبي الدخول ولكن في الاغلب ستجده

192.168.0.1 او 192.168.1.1


اذهب الى متصفح الانترنت بعد ادخال الايبي اعلاه في خانة الموقع والضغط على انتر سيطلب منك اسم وباسورد قم بادخالها (تجدها مكتوبة اسفل الراوتر او في دليل المستخدم)

وعلى الاغلب تكون

Usrname:admin

Password:admin

سوف تدخل على الصفحة الرئيسية لأعدادات الراوتر الان اتبع التالي



او لأ تأكد من تفعيل وضع Broadband ومعناها البث اللاسلكي،من وضع التشغيل.

من الامور التي تهمنا هي الـ DHCP وهو امر عند تفعيله يقوم باعطاء ايبيات بصورة اوتماتيكية لكل جهاز مرتبط على الشبكة وهذه الطريقة محبذة .

الايبي : IP Address هو اختصار لكلمة Internet Protocol بكل بساطة هو عبارة عن عنوان يفهمه الراوتر من اجل تسهيل عملية ارسال حزم البيانات على كومبيوتر معين حيث يفترض ان يحتوي كل حاسوب على الشبكة ايبي خاص به وان حدث تشابه (يحدث خطأ في الشبكة وهذا الامر وارد الحدوث في حالة استخدام الـ DHCP).

Static Routing
Dynamic DNS
Port QoS
- Maintenance ---


لاحظ ان الايبيات محددة بين 100 الى 199 وهذا يعني ان بأمكانك ربط 100 حاسوب في هذه الشبكة وأن الحدود المسموحة 1_255 ايبي .

Save

الان بعد هذه تطبيق هذه الاعدادات وحفظها نذهب الى خانة Wireless ومن هذه نستطيع التحكم في اسم الشبكة اللاسلكية SSID Name .

Region: اختيار الدولة التي تقيم فيها (ملاحظة كل دولة ولها مجموعة ترددات واحتمال وجود عقوبة قانونية للبث الغير مرخص)

Channel: وهو التردد الذي ستبث به (من الافضل اجراء مسح شبكي لملاحظة الترددات المشغولة القريبة منك حيث لا يحبذ ان تبث بنفس التردد)



وايضاً تأكد من تفعيل الخيارين Enable Wireless Router Radio

Enable SSID Broadcast

يمكنك اضافة باسوورد لحماية الشبكة حيث يقوم الراوتر بطلب الباسوورد من اي جهاز يحاول ان يتصل بالشبكة (حماية شبكتك من المتطفلين) يتم ذلك من خلال تفعيل Security كما في الصورة واختيار نوع التشفير WPA وادخل الباسوورد في خانة PSK . Passphrase

الان وبعد حفظ الاعدادت لقد انتهت اعدادات شبكتك المحلية ويمكنك الخروج من هذه الصفحة .

الخطوة الاخيرة في حالة وجود مدخل WAN في الراوتر وهي اختصار لـ Wide Area Network

ويستخدم للربط مع شبكة الانترنت او عمل Bridge بين شبكتك المحلية وشبكة الانترنت . وفي العراق ينتشر استخدام هذا النوع من الاتصال بالانترنت وذلك عن طريق ربط Exterior العراق ينتشر استخدام مثل Nano5 ويقوم مجهز الخدمة بتزويدك بأسم مستخدم وكلمة مرور ولضبط الاعدادات يجب عليك اختيار PPPOE من القائمة المنسدلة وبعد ذلك ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور واجعل الاتصال Automatic يعني اتصال دائم مع الانترنت أو يمكنك من خلال تحديد وقت معين للأتصال الاوتماتيكي من خلال الاختيار Time-Base Connecting على سبيل المثال تحدد الفترة بين الـ 8 صباحاً والـ 12 مساءاً وهي الفترة التي سيسمح الراوتر لمستخدمي الشبكة بأستخدام الانترنت عدا هذا الوقت سيقطع الانترنت عن الشبكة.

WAN Connection Type:	PPP₀E ▼
User Name:	
Password:	
Wan Connection Mode:	Connect on Demand
	Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)
	Connect Automatically
	Period of Time:from 0 : 0 (HH:MM) to 23 : 59 (HH:MM)
	Connect Manually
	Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)
	Connect

عند توصيل اي كومبيوتر بالشبكة اختار الـ Home Network



والان تستطيع مشاركة جميع ملفاتك واللعب ضمن الشبكة .