الدليل الشامل لإدارة الشبكات الصغيرة والمنزلية باستخدام جهاز ال (TP-Link)

يعتبر ال (TP-Link) واحداً من أكثر الأجهزة للشبكات الصغيرة والمنزلية شيوعاً لما يوفره من رخص ثمنه وسرعته العالية وامكانيات التحكم والأمان الكبيرة نسبة الى سعره والمرونة في قابلية الوصول والتحكم به بواجهات رسومية ونوافذ سهلة التعامل معها وكذلك التنصيب البسيط لمكوناته وخصائصه لخدمة الزبون في دائرة صغيرة او في المنزل.

تجدر الإشارة الى ان هذا الجهاز تتوفر منه الكثير من الإصدارات والانواع المتعددة التي تختلف الى حد ما في امكانياتها الشبكاتية فبعضها يحتوي هوائي واحد وبعضها اثنين او ثلاثة ولكن واجهاتها الرسومية ونوافذ اعدادها التي سنقوم بشرحها هي نفسها لكل الأنواع مع اختلافات بسيطة تبعاً لعدد المنافذ السلكية واللاسلكية والعدد الأعلى للأجهزة المسموح بإضافتها الى الشبكة وفي ادناه صورة مختصرة لعدد من أنواع هذا الجهاز:



خصائص راوتر ال (TP-Link) اللاسلكي:

يجمع هذا الجهاز خصائص عدة أجهزة شبكات في نفس الوقت فهو يقوم بوظيفة الربط بين شبكتين مختلفتين في العناوين والمديات مما يجعله يعمل كموجه (router) ويقوم بعملية توزيع الخطوط الى أجهزة سلكية كسويتش (switch) ويقوم ببث الشبكة الى أجهزة السلكية كمما يجعله يقوم بدور نقطة الوصول (access point) ويقوم ايضاً بتوفير وظيفة الجدار الناري ومتحكم الوصول وسيرفر ال (RAID) وغيرها الكثير مما يلخصها النقاط التالية:


- ا ـ يدعم كل بروتوكولات الاتصال اللاسلكي ضمن المقياس (IEEE 802.11, a, b, g, n) او ما يسمى اختصاراً (WIFI) و مع يسمى اختصاراً (WIFI) و بعدل نقل بيانات يصل الى ٣٠٠ ميكا بت بالثانية.
 - ٢- منافذ سلكية لشبكات ال (WAN،LAN) وبسرعات تصل الى ١٠٠ ميكا بت بالثانية.
 - ٣- قابلية الامن والتشفير وبعدة بروتوكولات.
 - ٤- قابلية الوصول الى الانترنت وانشاء شبكة داخلية بين مستخدميه.
 - ٥- دعم الخادم الافتراضي والتوجيه الثابت (static routing) وتطبيقات خاصة بال (DMZ).
 - ٦- دعم ال (Dynamic DNS).
 - ٧- توفير الأتصال التلقائي او الاتصال المبرمج بالإنترنت في أوقات محددة.
 - ٨- توفير وظائف ال (NAT, DHCP) داخلياً وتوزيع العناوين (IP) على المستخدمين بشكل تلقائي.
 - ٩- دعم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).
 - ١٠ ـ توفير الرقابة الابوية والتحكم بالوصول.

- ۱۱- التشفير اللاسلكي باستخدام بروتوكولات ومفاتيح (۱۲۸۲۸/۱۵ (bit WEP-۱۵۲/۱۲۸۸).
 - ١٢- توفير احصائيات وقياسات للمرور.
- ٣ ١ توفير قابلية التحديث لنظام تشغيله (firmware) والتحكم عن طريق واجهة ويب.
 - ٤١- قابلية إضافة جهاز ذو مواصفات خاصة بخاصية (unpn).

الشكل العام للجهاز ومكوناته الخارجية:


يحتوي الجهاز على مجموعة من الازرار والمقابس والدايودات الباعثة للضوء (Light Emitting Diodes LED) التي تشير الى حالة المنافذ السلكية واللاسلكية وكذلك زر الطاقة (power switch) للتشغيل والاطفاء وزر (QSS) لأضافة جهاز لاسلكي يدعم التنصيب الامن (wireless device with WIFI protected setup) وكذلك زر إعادة الضبط (reset) والذي عند النقر عليه لدقيقتين يقوم بأرجاع الجهاز الى ضبط المصنع الخاص به ويفقد كل اعدادات جديدة قام المستخدم بضبطها. ضبط الجهاز لأول مرة:

بعد ربط الجهاز الى الهوائي (nanostation) او (mikrotik) او أي جهاز اخر يربط الشبكة المحلية او المنزلية بمزود الخدمة (ISP) وربط باقى مكونات الجهاز مثل الاسلاك وكيبل الطاقة كما في الصورة التالية:




وكما نرى نربط محول الطاقة والاسلاك من نوع (RJ-45) للشبكة السلكية المحلية (LAN) ونربط السلك القادم من الهوائي الى منفذ الشبكة العالمية (WAN) تماماً كما في الريم أعلاه ونقوم بتشغيل الجهاز ونربط اليه جهاز حاسوب على أحد المنافذ


السلكية وقبل البدء بأعداد الجهاز توجد عدة خطوات يجب القيام بها في الحاسوب الشخصي الذي سيستخدم في ضبط اعدادات الجهاز حيث يجب ان نجعل الجهاز يستقبل عناوينه من الراوتر لكي يستطيع الاتصال به ويتم ذلك بأتباع الخطوات التالية: نذهب الى قائمة البدء (start) ثم الى لوحة التحكم (control panel) ومنها نختار (start) ثم الى لوحة التحكم وعند فتحها ستظهر نافذة مشابهة للتالى:



نَختار منها (change adapter settings) لتظهر نافذة مشابهة للتالى:



نختار (local area connection) بالنقر عليه نقرة مزدوجة او نقرة يمين ومنها نختار (properties) لتظهر النافذة التالية:



نَحتار منها ما مؤشر بالنقر المزدوج لتظهر النافذة التالية:

G	eneral	Alterna	te Config	guration						
	this cap	get IP s ability. C appropri	therwise	e, you ne						
	(a) (b)	tain an I	P addres	s autom	aticall	y.				
	−⊚ U <u>s</u>	e the fol	owing IP	address	s:					
	<u>I</u> P ad	ldress:								
	S <u>u</u> bn	et mask:								
	<u>D</u> efa	ult gatev	ay:							
	Ob	tain DNS	server a	address	autom	atical	y			
	-⊚ Us	e the fol	owing Di	NS serve	er addr	esses	:			
	Prefe	erred DN:	server:							
	<u>A</u> lter	nate DNS	server:							
	V	alidate se	ettings up	oon exit				Adv	anced.	

نختار منها (obtain my IP address automatically) ثم (ok) وهكذا انتهت خطوات اعداد الحاسوب ليكون متهيئاً للاتصال بالراوتر وضبط اعداداته وهو ما سنتناوله في الدرس القادم.

الدرس الثاني:

وصلنا في الدرس الأول الى ربط الحاسوب الشخصي الخاص بنا الى الراوتر (TP-link) بكيبل من نوع (RJ-45) وهو احد مرفقات الجهاز في العلبة التي يتم شحنه بها وبعد ان ضبطنا اعدادات الحاسوب ليستلم عناوين ال (IP) من الراوتر بشكل تلقائي نأتي الى مرحلة ضبط اعدادات الراوتر وهناك عدة طرق منها ما سنشرحه الان ويسمى الضبط السريع (auick) تلقائي (installation) وتبدأ بفحص الاتصال بين الحاسوب والراوتر الذي يكون عنوانه التلقائي (192.168.0.1) فندخل الى قائمة البدء (Start) ومنها نختار زر التنفيذ (run) ونكتب بداخله (cmd) لفتح محرك الايعازات في الشاشة السوداء التي تشبه واجهة الدوز ونكتب الايعاز التالي (ping 192.168.0.1) لفحص اتصال حاسوبنا بالراوتر فأن كانت النتيجة كما في النافذة التالية فهذا يعني ان الاتصال متحقق:


```
Microsoft Windows [Uersion 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\MUSTAFA\ping 192.168.0.1


Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms ITL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms ITL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms ITL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms ITL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms ITL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\MUSTAFA\_
```


واما ان ظهرت لنا (request time out) او (destination unreachable) فهذا يعني وجود خلل في الاتصال بين الحاسوب والراوتر ويجب إعادة الدرس الأول وضبط الاعدادات كما ذكر هنا ثم البدء من جديد.



وبعدها وعند النقر على (log in) ستظهر النافذة التالية:



هذه النافذة تعتبر النافذة التلقائية التي تظهر عند كل مرة يتم الدخول فيها الى اعدادات الراوتر وتمثل تبويب (status) والان ننتقل الى التبويب الثاني مباشرة الى جهة اليسار وهو (quick setup) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:



ننقر على (next) لتظهر النافذة التالية:

Th	e Quick Setup is preparing to set up your connection type of WAN port.
	e Device will try to detect the Internet connection type your ISP provides if you select the Auto-Detect option. nerwise, you need to specify the connection type manually.
•	Auto-Detect - Let the Device automatically detect the connection type your ISP provides.
	PPPoE - Usually for ADSL Modem and you will need a PPPoE username and password from your ISP.
	Dynamic IP - Usually for Cable Modern and the Device will automatically obtain an IP address from the DHCP ser
	Static IP - This type of connection uses a permanent, fixed (static) IP address that your ISP assigned.

نختار نوع الاتصال الذي يربطنا بمزود الخدمة والذي غالباً ما يكون (PPPOE) او نختار (auto detect) أي الكشف التلقائي لنوع الاتصال علماً ان الراوتر في هذه الحالة يجب ان يكون متصلاً عن طريق منفذ ال (WAN) بالهوائي (antenna) من نوع (..., nanostation, picostation, mikrotik) وعند النقر على (next) تظهر النافذة التالية:

User Name: Password:		اسم المستخدم كلمة المرور للمة المرور مرة اخرى
Confirm Password:		سه المرور مرد اسری
	Back Next	

وهنا نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي حصلنا عليها من مزود خدمة الانترنت ثم ننقر على (next) لتظهر النافذة التالية:

Wireless Radio:	و الوايرلس يجب ان تكون كما في المربع المجاور ▼ Enable	ة رادير
Vireless Network Name:	بكة اللاسلكية (Also called the SSID)	مم الش
Region:	United States ▼	
Channel:	Auto ▼	
Mode:	هذه الاعدادات تبقى كما هي العدادات ال	
Channel Width:	Auto ▼	
Wireless Security:		
	Disable Security	
•	ختار هذا النوع من الامنية والتشفير WPA-Personal/WPA2-Personal	ن
Password:	هنا نكتب كلمة المرور لمن يريد الدخول الى الشبكة	
	(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between	8 and
0	Use the Previous settings	
	Back Next	
	(next) لتظهر النافذة التالية:	علی (
Quick Setup - Finis	ו	
Congratulational Th	ne Device is now connecting you to the Internet. For detail setting	200
please click other n	- -	iys,

الدرس الثالث من دورة إدارة الشبكة المنزلية

بعد ان استعرضنا الخصائص الرئيسية لراوتر ال (TP-link wireless) والضبط السريع له في الدرسين السابقين نصل الى شرح مفصل لكل قوائم ضبط الموجه وهي ١٥ قائمة كما في الشكل التالى:

Status
Quick Setup
QSS
Network
Wireless
DHCP
Forwarding
Security
Parental Control
Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
System Tools

وقد قمنا بشرح اول قائمتين منهما وهما قائمة الحال (status) وقائمة الضبط السريع (quick setup) ونصل اليوم الى شرح قائمة الضبط الأمن السريع (Quick Secure Setup QSS) وتمكننا هذه القائمة من إضافة جهاز لاسلكي الى الشبكة بشكل سريع ويتم ذلك بعدة طرق سأشرح ابسطها واترك للقاري اللبيب استكشاف البقية في جهاز موجه الشبكة المنزلية الخاص به. عند النقر على تبويب (QSS) تظهر النافذة التالية:

QSS (Quick Secure S	Setup)
QSS Status:	Enabled Disable QSS
Current PIN:	12345670 Restore PIN Gen New PIN
Add a new device:	Add device


وكما هو واضح من عناوين الازرار والقيم فأن معانيها كما يلي:

- ١- (QSS status): وهي حالة الضبط الامن السريع حالياً ويمكن إن تكون (تمكين enable) او منع (تقنين disable).
- ٢- (current PIN): وهو قيمة المفتاح الحالي الذي يعتبر بمثابة كلمة المرور للانضمام الى الشبكة بحسب هذا الضبط ويمكن انشاء رمز (PIN) جديد من زر (Gen New PIN) او استعادة الرمز الأصلي بالنقر على (PIN).
 - ٣- (Add new Device): وتعني إضافة جهاز جديد وهو الزر الذي سأعتمده في الشيرح وكما في ادناه:

ملاحظة: توجد أجهزة نقال أو هواتف ذكية لا يمكنها الانضمام الى الشبكة بإدخال الكلمة السرية للشبكة فقط لأنها لا تدعم نفس بروتوكول الاتصال (WIFI) الذي يدعمه الراوتر وهذه الأجهزة تحتوي رمز (PIN) معروف بالنسبة للجميع وهو ما يتم طلبه من صاحب الجهاز حين يحاول إعادة ضبط الجهاز او تغيير اعداداته وهو ما سنستخدمه في شرحنا هذا. الان نبدأ: عند النقر على زر (add new device) تظهر النافذة التالية:


Enter the ne	w device's PIN.				
PIN:					
Press the bi	utton of the new	device in two	minutes		

هنا لدينا خيارين وهما اما ان ندخل رمز (PIN) الخاص بالجهاز وهو رقم يتكون من ٨ مراتب وبالنسبة للأجهزة القديمة التي لا تدعم ال (Wi-Fi) فيكون عادة أربع مراتب يمكن تغييره ثم ادراجه هنا لإضافة الجهاز الى الشبكة ثم النقر على (connect) وبعدها ستظهر النافذة التالية:




نختار كما هو مؤشر وننقر على (next) والان نذهب الى الجهاز لنرى إضافة الشبكة المنزلية الخاصة بنا الى جهات الاتصال في متصفح انترنت النقال او الجهاز اللاسلكي القديم.

اماً الخيار الاخر فيتمثل باختيار (....press the button) فعند اختياره يجب النقر على زر (QSS) في الجهاز المراد اضافته وذلك النقر على زر (QSS) في جهاز الراوتر الخاص بنا في نفس الوقت وبحدود دقيقتين بعد اختيار الخيار الثاني حيث ان هذا الزر موجود في خلفية الجهاز كما يلى:



وعند النقر على الزر المطلوب تظهر النافذة التالية:



ننتظر قليلاً وبعد إضافة الجهاز بنجاح ستظهر النافذة التالية:



هذه الطريقة مجربة ومضمونة وسيعمل الجهاز اللاسلكي كأنه يحتوي (Wifi) ويتصفح الانترنت بشكل طبيعي وبدون التداخل مع الإشارة الخاصة بالاتصال الخلوي وبدون التأثير على الرصيد وكما اشرت فهناك الكثير من الخيارات والطرق لعمل ذلك الا اني اخترت اكثر طريقتين اختصاراً وسهولة وان شاء الله يتم التنفيذ بنجاح ولكن الحذر عند التعامل مع رمز ال (PIN) فأن تغييره بشكل غير صحيح او نسيانه يسبب مشاكل للجهاز.

الدرس الرابع من دورة إدارة الشبكة المنزلية

وصلنا اليوم الى شرح قائمة (Network) ضمن سلسلة قوائم جهاز ال (TP-LINK wireless router) والتي عند النقر عليها تظهر الخيارات التالية:

+	•••	• •
Network		
- WAN		
- LAN		
- MAC Clone		

وكما هو واضح فأن الشبكة التي يتصل بها الراوتر هي الشبكة المحلية (LAN) والشبكة العالمية (WAN) مع خيار نسخ العنوان الفيزيائي (MAC clone) وسنأتي على شرح محتويات كل تبويب على حدة: (WAN): عند النقر على هذا التبويب تظهر النافذة التالية:

WAN			
WAN Connection Type:	Dynamic IP Detect		
IP Address:	0.0.0.0		
Subnet Mask:	0.0.0.0		
Default Gateway:	0.0.0.0		
	Renew		
MTU Size (in bytes):	1500 (The default is 1500, do not change unless necessary.)		
	Use These DNS Servers		
Primary DNS:	0.0.0.0		
Secondary DNS:	0.0.0.0 (Optional)		
Host Name:	TL-WR741N		
	Get IP with Unicast DHCP (It is usually not required.)		
	Save		

تظهر هذه النافذة ان كان مزود الخدمة (ISP) يستخدم عناوين (IP) ديناميكية أي ان لديه سيرفر (DHCP) يقوم بمنح العناوين الى الحواسيب المتصلة به ديناميكياً بشكل تلقائي وهنا يتم ادخال المعلومات التي تزود لك من قبل مجهز الخدمة من عنوان سيرفر (DNS) الابتدائي والثانوي وكذلك اكبر كتلة ارسال (Maximum Transmission Unit MTU) والتي عنوان سيرفر (1508) والابتدائي والثانوي وكذلك اكبر كتلة ارسال (Ethernet) هو (1500) ولا يتم تغييره الا يفضل ان تبقى على حالها بدون تغيير حيث ان ال (MTU) لكل شبكات الايثرنت (Paddress) هو (1500) ولا يتم تغييره الا بطلب مباشر من قبل مزود الخدمة واخيراً في حالة عدم الحصول على ال (IP address) بشكل طبيعي يتم اختيار (وضع علامة صح) امام مربع (Broadcast IP addresses) وذلك عندما لا يستخدم مزود الخدمة خدمة البث للعناوين (save).

في حالة كون مزود الخدمة يستخدم (static IP) أي عناوين ثابتة ولا يعتمد على سيرفر ال (DHCP) نختار (Static IP) لتظهر النافة التالية:

WAN	
WAN Connection Type:	Static IP Detect
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0 (Optional)
MTU Size (in bytes):	1500 (The default is 1500, do not change unless necessary.)
Primary DNS:	0.0.0.0 (Optional)
Secondary DNS:	0.0.0.0 (Optional)
	Save

وهنا يجب ان يقوم مزود الخدمة بتجهيزنا بكل المعلومات المطلوبة لإدخالها هنا وهي عنوان ال (IP) وقناع الشبكة (Subnet في المعنوب المعنوب ان يقوم مزود الخدمة بتجهيزنا بكل المعلومات المطلوبة لإدخالها هنا وعنوان بوابة الشبكة (Default gateway) وهو هنا اختياري (optional) وعنوان بوابة الشبكة (Default gateway) وهو هنا اختياري (MTU, Primary DNS, Secondary DNS) وكما يتم تزويدها لنا من قبل مزود الخدمة واخيراً (MTU, Primary DNS, Secondary DNS) الخدمة

والان لو كان مزود الخدمة يستخدم خدمة ال (PPPoE) وهو الشائع هنا في الشرق الاوسط على الاقل فستظهر النافذة التالية:

WAN Connection Type:	PPPoE/Russia PPPoE Detect
PPPoE Connection:	
User Name:	username
Password:	*******
Confirm Password:	*******
Secondary Connection:	Disabled Dynamic IP
Wan Connection Mode:	Connect on Demand
	Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)
	Connect Automatically
	Time-based Connecting Period of Time:from : 0 (HH:MM) to 23 ; 59 (HH:MM)
	O Connect Manually
	Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)
	Connect Disconnected!
	Save Advanced

Secondary Connection:	Disabled Dyr	namic IP 🌘 Static IP	(For Dual Access/Russia PPPoE)
IP Address:	192.168.1.22		
Subnet Mask:	255.255.255.0		

هنا قمنا بإدخال عنوان من نفس صنف عنوان الراوتر (192.168.0.1) حيث يمكننا استخدام أي عنوان اخر ضمن المدى (192.168.0.2-192.168.0.254) واما قناع الشبكة فكما مبين هو القناع التلقائي (Default subnet mask) للكلاس (Class C) والفائدة من هذا الخيار أهو السماح لنا بالاتصال بالهوائي (Antenna) من نوع نانوستيشن او مايكروتك او أي هُوائي اخر مباشرة عن طريق متصفح النت فبدل فصل كيبل الراوتر وربط كيبل النانو الى الحاسوب مباشرة لضبط اعداداته نستطيع تفعيل خيار ال (Static IP) وابقاء الاتصال كما هو والوصول الى الهوائى مباشرة.

وفي حالة اختيار ضبط المزيد من الاعدادات سنختار (Advanced) ولاحظ ان تنقر على (Save) قبل الانتقال الى تبويب متقدمة (Advanced) لتظهر النافذة التالية:

PPPoE Advanced Settings		
MTU Size (in bytes):	1480 (The default is 1480, do not change unless necessary.)	
Service Name:		
AC Name:		
	Use IP address specified by ISP	
ISP Specified IP Address:	0.0.0.0	
Detect Online Interval:	O Seconds (0 ~ 120 seconds, the default is 0, 0 means not detecting.)	
	Use the following DNS Servers	
Primary DNS:	0.0.0.0	
Secondary DNS:	0.0.0.0 (Optional)	
	Save Back	

وهنا يجب الحذر من تغيير أي منها الا في حالة طلب مزود الخدمة ذلك او تزويده لك بمعلومات تخص محتويات هذه الصفحة. بخصوص بقية انواع الاتصال مع مزود الخدمة وهي (Bigbond cable, L2TP, PPTP) فلها اعداداتها الخاصة ومعلومات الاعداد التي يتم تزويدها من قبل مزود الخدمة ولا جديد بخصوصها فكلها مشابهة لما تم شرحه. وفي حالة عدم معرفة نوعية اتصالك مع مزود الخدمة فببساطة انقر على زر (detect) في اول نافذة تظهر لك في تبويب (WAN) ليقوم بفحص واكتشاف نوع الاتصال كما في النافذة التالية:

WAN			
WAN Connection Type:	Dynamic IP ▼ Detect PPPoE/Russia PPPoE		
IP Address:	0.0.0.0		
Subnet Mask:	0.0.0.0		
Default Gateway:	0.0.0.0		
	Renew		
MTU Size (in bytes):	1500 (The default is 1500, do not change unless necessary.)		
	Use These DNS Servers		
Primary DNS:	0.0.0.0		
Secondary DNS:	0.0.0.0 (Optional)		
Host Name:	TL-WR740N		
	Get IP with Unicast DHCP (It is usually not required.)		
	Save		

ولاحظ ان الراوتر يستطيع كشف اول ثلاث انواع تم شرحها فقط وهي (Static, Dymanic, PPPoE) ولا يستطيع كشف الانواع الثلاثة الاخرى والتي يجب ان يعرفها المستخدم من خلال اتصاله بمزود الخدمة (ISP) ليعرفه له. (LAN) لا يحتوي تبويب الشبكة المحلية سوى معلومات بسيطة تضم العنوان الفيزيائي والمنطقي وقناع الشبكة حيث عند النقر على تبويب الشبكة المحلية (LAN) تظهر النافذة التالية:

LAN		
	MAC Address:	00-08-01-00-00-04
	IP Address:	192.168.0.1
	Subnet Mask:	255.255.255.0 💌
		Save

هنا يفضل تغيير عنوان الشبكة المحلية الذي يمكن من خلاله الوصول الى الراوتر عن طريق متصفح الانترنت وهو نفس العنوان الذي استخدمناه في الدرس الثاني والفائدة من تغييره هو لمنع بقية المستخدمين المتصلين بالشبكة من استخدامه لتغيير اعدادات الراوتر وحصر امكانيات ادارة الشبكة بمديرها فقط واما كيفية تغييره فسهلة جداً بمجرد ادخال العنوان الجديد والنقر على حفظ (Save).

ملاحظة: عند تغيير العنوان هنا يجب استخدام العنوان الجديد للوصول الى الراوتر عن طريق متصفح الانترنت وفي حالة تغيير العنوان بدون تغيير قناع الشبكة المقابل له سيقوم سيرفر ال (DHCP) بتغييره ليصبح مناسباً وصحيحاً. (MAC clone): عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

MAC Clone			
WAN MAC Address:	00-08-01-00-00-05	Restore Factory MAC	
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address	
	Save		

- WAN MAC address: ويمثل العنوان الفيزيائي لمنفذ الوان للراوتر ويمكن تغييره ولكن لا حاجة لذلك عادة.
- Your PC's MAC Address: ويمثل العنوان الفيزيائي لحاسوبك الشخصي الذي تستخدمه الان لضبط اعدادات الراوتر ويمكنك ان تنسخه وتجعله نفسه العنوان الفيزيائي للوان الخاص بالراوتر بالنقر على زر (clone MAC) حيث انك سترى ان عنوان ماك حاسوبك سينسخ الى الحقل فوقه ولاسترجاع الماك الخاص بالراوتر ننقر على (Restore Factory MAC).

كما ذكرت سابقاً لا حاجة لتغيير شيء هنا ولكن في بعض الاحيان يحتاج مزود الخُدمة منك ان تنسخ عنوانك الفيزيائي وترسله له فمن هنا تستطيع الوصول له.

ملاحظات عامة تخص الدورة:

- 1- يتساءل بعض القراء والمتابعين للدورة عن اهمية كل هذه التفاصيل رغم ان خيار (Quick setup) هو الخيار الاسهل والافضل والاكثر استخداماً وفي معرض الجواب عن هذا التساؤل اقول باختصار ان الضبط السريع لا يوفر كل الامكانيات والسرعة والامنية القصوى التي يحتاجها المستخدم خصوصاً ان كانت الشبكة تضم عدداً لا بأس به من المستخدمين وتحتاج اداء عالي للجميع. وكذلك فأن التطرق الى بقية التفاصيل هو لعرض امكانيات هذا الجهاز الذي يوفر وظيفية الكثير من الاجهزة الغالية المعقدة وبأسلوب مبسط وقابلية ضبط بسيطة جداً متاحة للجميع حتى لغير المختص واخيراً فأن الضبط السريع يبقي الشبكة عرضة للتلاعب والتخريب والاختراق من قبل كل من لديه ابسط مقومات الاختراق والوصول وهو الامر الذي سنمنعه ان شاء الله بشكل نهائي في الدروس القادمة.
- ٢- هذه الدورة وامثالها لا تعجب البعض ويعتبرونها بديهية وسهلة وهذا صحيح بالنسبة لمستواهم المتوسط او المتقدم ولكن هناك الكثير من المبتدئين الذين هم بحاجة الى كل عون للبدء والنهوض وإذا بقينا نتداول الامور المتقدمة المعقدة فقط فمن سيأخذ بيد هؤلاء المبتدئين للتقدم والوصول الى ما وصلنا اليه؟ كذلك فهي فرصة للتطرق الى مفاهيم بسيطة تتغافل عن التطرق لها الكثير بل اغلب الدورات المتقدمة في مجال الشبكات.
- ٣- تحياتي وتقديري لكل من تابع وواصل المتابعة واستفاد شيئاً ونشر ما استفاد منه واسأل الله تعالى التوفيق للجميع لما فيه خير الجميع وغد أفضل.

الدرس الخامس من دورة إدارة الشبكات المنزلية:

بعد ان شرحنا اول أربع قوائم في واجهة اعدادات ال (TP-link wireless router) نأتي اليوم الى شرح القائمة الخامسة والخاصة بالاتصال اللاسلكي المحلي (Wireless LAN) بين الراوتر والحواسيب المنزلية او أجهزة الهاتف الذكية في شبكة المنزل او الدائرة وعند النقر على هذه القائمة تظهر الخيارات التالية:

Wireless
- Wireless Settings
- Wireless Security
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics

سنأتى الان لشرح كل منها على حدة وباختصار وحسب ما يحتاجه المستخدم غالباً:

- (Wireless Settings): وعند النقر على هذا التبويب تظهر النافذة التالية:

Wireless Settings	
Wireless Network Name:	TP-LINK_130919 (Also called the SSID)
Region:	United States
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
Channel:	Auto
Mode:	11bgn mixed
Channel Width:	Auto
Max Tx Rate:	150Mbps 🕶
	✓ Enable Wireless Router Radio
	✓ Enable SSID Broadcast
	Enable WDS Bridging
	Save

تضم هذه النافذة اسم الشبكة اللاسلكية (wireless network name) وهو نفسه اسم الشبكة الذي تم ضبطه في خيار الضبط السريع باسم (service set identification SSID) ويجب ان يعرفه كل مستخدمي الشبكة للاتصال بها.

كذلكُ تَضْم هٰذه النافذة منطقة عمل هذا الجهاز ويجب ضُبطُها لمنطقة العمل الفعلي لأن اختيار منطقة أخرى قد يسبب مشاكل قانونية ولكن هنا في الشرق الأوسط لا وجود لشيء كهذا ويمكننا اختيار أي منطقة بدون مشاكل!

الامر الاخر هو قناة البث اللاسلكي او التردد المستخدم (channel frequency) ويفضل اختياره (Auto) ليقوم الراوتر باختيار النود المناسب الذي لا يتداخل مع ترددات بقية الراوترات حوله. واما نمط الارسال والاستقبال فيفضل ابقائه (mixed) لكي يسمح لكافة أنواع الأجهزة المزودة بخاصية الارسال والاستقبال اللاسلكي بمختلف مقاييسها بالاتصال. وتبقى بقية الخيارات كما هي ثم ننقر على (save).

ملاحظة: بعض الأحيان نحتاج الى توسيع الشبكة المنزلية او المحلية اللاسلكية الى مسافة ابعد فنقوم بربط عدة راوترات كجسور (bridges) وهنا نقوم بتأشير علامة صح في المربع امام خيار (enable WDS bridging) حيث تظهر النافذة التالية:

		• •
	✓ Enable WDS	
SSID(to be bridged):	ن جسر معها	عنوان الشبكة الاولى المراد عمر
BSSID(to be bridged):) 🕹	عنوان الشبكة الثاني	MAC(kample:00-1D-0F-11-22-33
	ار مناها Survey	نقر هنا لأستكشاف الشبكات والاختب
Key type:	None	<u> </u>
WEP Index:	1	v
Auth type:	open	Y
Password:		نقوم بأدخال كلمة مرور الشبكة
	نصال (ان وجدت)	للأة

ونقوم بإدخال القيم المطلوبة كما في النافذة واما بقية القيم فهي نوع مفتاح التشفير او كلمة المرور (key type) وكذلك نوع الأمنية المستخدمة (WEP index) ونوع تخويل الدخول (Auth type) ويتم الحصول على المعلومات المطلوبة من مزود الخدمة او صاحب الشبكة الأولى.

- (wireless security): وعند النقر على هذا التبويب تظهر النافذة التالية:

Wireless Security		
Disable Security		
O WEP		
Туре:	Automatic	
WEP Key Format:	Hexadecimal 💌	
Key Selected	WEP Key (Password)	Key Type
Key 1:		Disabled 🕶
Key 2:		Disabled 🕶
Key 3: (Disabled 🕶
Key 4:		Disabled 🕶
O WPA/WPA2 - Enterprise Version: Encryption: Radius Server IP: Radius Port: Radius Password: Group Key Update Period:	Automatic Automatic 1812 (1-65535, 0 stands for d	lefault port 1812) Im is 30, 0 means no update)
O WPA/WPA2 - Personal(Re	ecommended)	
Version:	Automatic(Recommended)	
Encryption:	Automatic(Recommended)	
Password:		
Group Key Update Period:		veen 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.) lefault if you are not sure, minimum is 30, 0 means no update)
	Save	

نقوم باختيار نوعية الأمنية المناسبة حيث انه لا يفضل تفعيل خيار (disable security) لأن الشبكة المحلية تكون عرضة للاختراق ودخول غير المخولين لها وإمكانية العبث بها او التأثير على جودة وكفاءة الاتصال واما حين نختار أي نوع من أنواع الأمنية والتشفير فنقوم بعدها بإدخال كلمة المرور او مفتاح التشفير حسب المواصفات المطلوبة وسيكون هو مفتاح الوصول والدخول الى الشبكة من قبل المستخدمين المنزليين او المحليين.

- (wireless MAC filtering): وهو الخيار الأهم في امنية الشبكة وعند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

	Disabled Enable		
iltering Rules			
 Deny the stations spe 	cified by any enabled entries in	the list to access.	
Allow the stations spe	cified by any enabled entries ir	n the list to access.	
MAC Address	Status	Description	Modify

وهبل كل شيء يجب اختيار (enable) لتفعيله تم لنتحدث فليلا عن اهميه هذا الخيار فبل شرح اعداداته:
هذا نستطيع عمل ترشيح (filter) للحواسيب والأجهزة الذكية المسموح لها بدخول الشبكة والغير مسموح لها بذلك وكلنا
يعرف مصطلح (allow) بمعنى سماح ومصطلح (deny) بمعنى منع ولذا فأنت بمجرد ان تنقر على خيار (allow) فهذا
يعني انك تقول للجهاز (اسمح فقط للأجهزة المدرجة ادناه بالاتصال ولا تسمح لغيرها بفعل ذلك) وكذلك بمجرد النقر على زر
(Deny) والذي يكون هو الخيار التلقائي المؤشر مسبقاً فأنت تقول للجهاز (امنع كل الأجهزة المدرجة ادناه واسمح لغيرها
بالاتصال) لذا ((ريجب الحذر من النقر على خيار السماح allow قبل ان تقوم بإضافة جهازك الى قائمة الأجهزة كما سنرى

وهنا ساقوم بشرح مثال يوضح كيفية استخدام هذه الأدوات:

مثال: لنفترض اننا نريد ان يرتبط بشبكتنا جهازين فقط هما الجهازين الذين يكون عنوانهما الفيزيائي (-55-44-23-22-11 66) و (1a-2b-3c-4d-5e-6f) ومنع كافة الأجهزة الأخرى من الدخول الى الشبكة فماذا نفعل:

- نختار خيار المنع (deny) ثم ننقر على إضافة جديد (Add new) لتظهر النافذة التالية:

Add or Modify Wireless MAC Address Filtering entry				
MAC Address:				
Description:				
Status:	Enabled			
	Save Back			


- نقوم بإدخال معلومات الجهاز المراد السماح له ومنع غيره وهي تشمل العنوان الفيزيائي (MAC Address) ووصف مختصر للجهاز لتعريفه مستقبلاً (description) مثلاً (جهاز مصطفى) والحالة التي تريد تفعيلها له لتكون النتيجة مشابهة للتالي:

Add or Modify Wireless MAC Ad	ddress Filtering entry
MAC Address: Description: Status:	11-22-33-44-55-66 جهاز مصطنی Enabled ▼
	Save Back

وبنفس الطريقة نضيف معلومات الجهاز الثاني وننقر على (save) طبعاً في كل مرة والان ننقر على الزر الأخطر وهو (allow) وفي هذه النقطة فقط سيقوم الجهاز بالسماح للجهازين الذين يمتلكان العناوين الفيزيائية المدخلة سابقاً فقط بالدخول الى الراوتر ومنع كل بقية الأجهزة من ذلك.

اماً كيف نحصل على ال (MAC address) الخاص بجهازي فبأتباع الخطوات التالية:

نفتح قائمة (start) ثم (control panel) ثم (network and sharing center) ثم (control panel) ثم (start) ثم (change adapter settings) ثم ننقر على كرت الوايرلس نقرة يمين ونختار (properties) لتظهر نافذة مشابهة للتالي:



والان بمجرد ان نضع مؤشر الماوس على اسم الكرت (..... Dell Wireless) سيظهر عنوان (MAC address) الكرت اللاسلكي فنقوم بتسجيله لاستخدامه لاحقاً.

مشكلة محتملة في وانا احضر لهذا الدرس حصلت معي مشكلة بسيطة وهي انني قمت سهواً بالنقر على خيار (Allow) قبل ان أقوم بإدخال معلومات جهازي عن الشبكة ومنعي من الدخول لا أنا ولا غيري أي ان الراوتر أصبح لا يسمح لأحد بالدخول مما اضطرني لعمل (reset) للجهاز من الزر الواقع في الخلف

بالنقر عليه (بعود ثقاب مثلاً) لمدة \circ 1 ثانية حتى تضيء كل مصابيحه (LED's) مرة واحدة ثم تنطفئ وبذلك يعود الجهاز المي ضبط المصنع ونعيد الضبط من جديد.

- (wireless advanced): ويحتوي الكثير من الخيارات التي لا يحتاجها المستخدم في الشبكة الصغيرة بل ويفضل ابقائها كما هي وكما في النافذة التالية:

Wireless Advanced						
Beacon Interval :	100	(40-1000)				
RTS Threshold:	2346	(256-2346)				
Fragmentation Threshold:	2346	(256-2346)				
DTIM Interval:	1	(1-255)				
	✓ Enabl	e WMM				
	✓ Enabl	e Short GI				
	☐ Enable AP Isolation					
Save						
:	النافذة التالية	w): وعند النقر عليه تظهر	vireless statistics) -			
Wireless Statistics						
Current Connected Wireless Stations numbers: 1 Refresh						
ID MAC Address	Current Status		Sent Packets			
1 00-0A-EB-88-34-75	STA-ASSOC	416	2			
	Previous	Next				

وتظهر فيها معلومات واحصائيات الأجهزة المتصلة بالشبكة اللاسلكية الان من العنوان الفيزيائي وحالة الاتصال (sent packets) والبكتات المستلمة (received packets) وتقوم هذه الصفحة بعمل إنعاش (status) والبكتات المستلمة (Refresh) تلقائياً كل خمس ثواني او يمكن النقر على زر (refresh) لعمل تحديث يدوي للصفحة لمعرفة وجود او عدم وجود مرور (traffic) او ارسال واستقبال في الشبكة.

الدرس السادس من دورة إدارة الشبكات المنزلية

وصلنا اليوم الى قائمة بروتوكول ضبط الزبون الديناميكي (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) وقبل الحديث عن ضبط اعداداته نتحدث قليلاً عن وظيفة هذا البروتوكول الذي يعتبر أحد الخدمات التي يوفرها كل أنواع الراوترات Subnet (IP address) والسيرفرات كالويندوز سيرفر واللينكس ووظيفته الرئيسية هي منح واسناد عناوين (IP address) وقناع الشبكة (Domain Name Server DNS) وبوابة الشبكة (Domain Name Server DNS) الابتدائي والثانوي الى كل الحواسيب والأجهزة الذكية المتصلة بالشبكة بشكل تلقائي وبدون تدخل المستخدمين ولا إدخالها بشكل يدوي من قبل مدير الشبكة كما كان يحصل سابقاً قبل تطوير هذا البروتوكول حيث كان مدير الشبكة يقوم بإدخال هذه المعلومات يدوياً الى كل الأجهزة المتصلة بالشبكة حين كان العدد قليلاً واما الان وقد زاد عدد الحواسيب المتصلة وقد نجح في ذلك الالاف فمن الصعب بل المستحيل فعل ذلك كما كان يحصل سابقاً لذا جاء هذا البروتوكول ليحل هذه المشكلة وقد نجح في ذلك لحد الان.

عند النقر على قائمة (DHCP) تظهر الخيارات التالية:

DHCP	
- DHCP Settings	
- DHCP Clients List	
- Address Reservation	

وكما هو واضح فأن اول خيار وهو الأهم يشمل اعدادات هذا البروتوكول (DHCP settings) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

DHCP Settings	
DHCP Server:	O Disable Enable
Start IP Address:	192.168.0.100
End IP Address:	192.168.0.199
Address Lease Time:	120 minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway:	192.168.0.1 (optional)
Default Domain:	(optional)
Primary DNS:	0.0.0.0 (optional)
Secondary DNS:	0.0.0.0 (optional)
	Save

عند وجود أي نوع من أنواع الراوترات في الشبكة فأنه يفعل بشكل تلقائي ليكون سيرفر (DHCP) وكما هو واضح في الصورة أعلاه فأن الخيار التلقائي هو التفعيل (enable) واما بقية الخيارات فكما يلي:

- (Start IP address): وهو عنوان اول (IP address) يمكن اسناده الى أجهزة الشبكة ويفضل ان يكون من ضمن نفس نطاق عناوين الراوتر ولأن عنوان الراوتر المحلي الذي يمكن الوصول الى الراوتر من خلاله هو نفس نطاق عناوين الراوتر ولأن عنوان الراوتر المحلي الذي يمكن الوصول الى الراوتر من خلاله هو (192.168.0.2) فيمكننا هنا اعتماد أي مدى جزئي او كلي ضمن الحدود التالية: (-192.168.0.254) والتي (private IP addresses) كما يمكن استخدام أي مدى ضمن نطاق العناوين الخاصة (private IP addresses) والتي تبينها الصورة التالية:

Class	RFC 1918 internal address range
A	10.0.0.0 to 10.255.255.255
В	172.16.0.0 to 172.31.255.255
С	192.168.0.0 to 192.168.255.255

- (end IP address): وهو عنوان اخر (IP address) يمكن اسناده الى الحواسيب المرتبطة بالشبكة ويمكن تقليل المدى المسموح للحواسيب للاتصال بالشبكة الى العدد المتوقع للحواسيب المعروفة للاتصال بالشبكة الى العدد المتوقع للحواسيب المعروفة للاتصال بالشبكة لتمييز حالة الاختراق ان حصلت إذا حاولت في يوم من الأيام الدخول ولم تستطيع بسبب عدم إمكانية اسناد عنوان لك فأعلم ان هناك جهازاً غير ما تعرفها قد دخل الى الشبكة ويكن معرفته بسهولة كما سنرى لاحقاً.
- (address lease time): زمن ايجار العنوان وهو المدة الزمنية التي يبقى فيها العنوان المعين مرتبطاً بحاسوب معين وبعدها يتم تغيير العنوان الخاص بهذا الحاسوب وتدوير العناوين بين الحواسيب بشكل ديناميكي ولذلك سمي (Dynamic HCP) وهو تلقائياً ساعتين (١٢٠ دقيقة) ويمكن جعله أكثر او اقل حسب حاجة المستخدم وتتراوح قيمته بين (١٠٠) دقيقة.

- (default Gateway): وهو اختياري يمكن تركه بلا ضبط ويفضل ادخال عنوان الراوتر هنا (192.168.0.1) او أي عنوان اخر للراوتر ان تم تغييره.
- (default Domain): وهو اسم موقع شبكتك ويمكن تركه فارغاً او ملئه بعنوان مشابه للتالي (www.mustafasadiq0.wordpress.com).
- (Primary and secondary DNS): وهي أختيارية ايضاً يمكن ملئها بقيم في حال تزويدنا بها من قبل مزود الخدمة او في حالة الاشتراك في خدمة (Dynamic DNS) او (Open DNS) ويمكن تركها فارغة.

وبعد اكمال ضبط اعدادات هذه الصفحة لا ننسى النقر على زر (save).

(DHCP clients list): ومن خلال هذه النافذة نستطيع رؤية من يتصل بالراوتر في الوقت الحاضر ومعلومات عن اسم الجهاز وعنوانه المنطقي (IP address) والفيزيائي (MAC address) والزمن المتبقي على استئجار العنوان الحالى لذلك الجهاز وكما في المثال التالى:

)	Client Name	MAC Address	Assigned IP	Lease Time
	android-8fa66ed4efa546ec	E	192.168.0.102	01:19:19
	MUSTAFA-PC		192.168.0.103	01:24:28
	Iolo-PC		192.168.0.101	01:37:58
ļ	Unknown		192.168.0.100	01:45:43

وعند النقر على زر الإنعاش (refresh) يتم تحديث المعلومات تلقائياً.

الخيار الثالث في قائمة ال (DHCP) هي (Address Reservation) ووظيفته حجز عنوان منطقي (IP address) لحاسوب معين بشكل دائمي بحيث ان هذا الجهاز في كل مرة يتصل بالراوتر سيأخذ نفس العنوان ولا يتغير وتستخدم هذه الخاصية للحاسوب الذي يحتوي وظيفة خادم (server) لتوفير خدمة معينة لأن السيرفر يجب ان يكون له عنوان ثابت لا يتغير وعند النقر على هذه القائمة تظهر النافذة التالية:

D	MAC Address	Reserved IP Address	Status	Modify
dd Ne	ew Enable All	Disable All Delete All		
		Previous Next		

MAC Address:	
Reserved IP Address:	
Status:	Enabled ▼

وهنا نقوم بإدخال العنوان الفيزيائي (MAC address) للجهاز المراد حجز (IP address) خاص له وكذلك نقوم بإدخال العنوان المراد حجزه ويجب ان يكون ضمن حيز العناوين الذي تم تحديده مسبقاً في التبويب (DHCP settings) واخيراً نفعل هذا الحجز باختيار (enable) وبعد حفظ التغييرات (save) تظهر النتيجة التالية:

Addre	ss Reservation				
ID	MAC Address	Reserved IP Address	Status	Modify	
1	40-61-86-C4-98-43	192.168.0.100	Enabled	Modify Delete	
Add Ne	ew Enable All	Disable All Delete All			
		Previous Next			


وبعد تفعيل وخزن العناوين المراد حجزها يمكن تفعيلها كلها (enable all) او تعطيلها كلها (disable all) او حذفها كلها (previous) والانتقال بينها الى الامام (next) او الى الخلف (previous).

الدرس السابع من دورة ادارة الشبكات المنزلية:


وصلنا اليوم الى تبويب (forwarding) ويعني التقديم للأمام او الارسال او الشحن ويعنى بالأمور التي تخص اعادة توجيه بيانات معينة الى موقع معين وحين النقر على هذا التبويب تظهر القائمة التالية:



ولنبدأ بالخيارات المتاحة واولها الخوادم الافتراضية او الوهمية (virtual servers) ويستخدم هذا الخيار لضبط توجيه البيانات الى جهاز خادم افتراضي موجود ضمن الشبكة المحلية وهو عادة عبارة عن جهاز حاسوب يقوم بوظيفة معينة مثل ان يكون (DNS server) محلي او (file server) او حتى (printer server) ويفترض ان يوفر هذا الجهاز خدمة معينة عبر منفذ (port) نقوم بضبطه ونفترض ان الشبكة المنزلية لدينا شكلها كما في المخط التالي:



والان عند النقر على هذا التبويب تظهر الخيارات التالية:



هنا بداية وكما هو واضح لا نرى أي محتويات في حقول هذا الجدول ولكن لتبيان ما تعنيه هذه الحقول نشرح كل منها: ١- (service port): منفذ الخدمة المراد تقديمها وهنا يمكن استخدام المنافذ المعروفة والمستخدمة بشكل شائع او استخدام ارقام منافذ غير مستخدمة ولمعرفة الارقام المستخدمة للخدمات الشائعة يفضل مراجعة الصورة التالية:

TCP/UDP Port Numbers 7 Echo 554 RTSP 2745 Bagle.H 6891-6901 Windows Live 2967 Symantec AV 6970 Quicktime 19 Chargen 546-547 DHCPv6 20-21 FTP 560 rmonitor 3050 Interbase DB 7212 GhostSurf 22 SSH/SCP 563 NNTP over SSL 3074 XBOX Live 7648-7649 CU-SeeMe 23 Telnet **587** SMTP 3124 HTTP Proxy 8000 Internet Radio 25 SMTP 8080 HTTP Proxy 591 FileMaker 3127 MyDoom 42 WINS Replication 593 Microsoft DCOM 3128 HTTP Proxy 8086-8087 Kaspersky AV 43 WHOIS 631 Internet Printing **3222** GLBP 8118 Privoxy 49 TACACS 636 LDAP over SSL 3260 iSCSI Target 8200 VMware Server **53** DNS 639 MSDP (PIM) 3306 MySQL 8500 Adobe ColdFusion 67-68 DHCP/BOOTP 646 LDP (MPLS) 3389 Terminal Server 8767 TeamSpeak 69 TFTP 691 MS Exchange 3689 iTunes 8866 Bagle.B 70 Gopher 860 ISCSI 3690 Subversion 9100 HP JetDirect 3724 World of Warcraft 79 Finger 873 rsync 9101-9103 Bacula 3784-3785 Ventrilo 80 HTTP 902 VMware Server 9119 MXit 989-990 FTP over SSL 4333 mSOL 9800 WebDAV 88 Kerberos MAP4 over SSL 4444 Blaster 102 MS Exchange 993 9898 Dabber 110 POP3 995 POP3 over SSL 4664 Google Desktop 9988 Rbot/Spybot 113 Ident 1025 Microsoft RPC 4672 eMule 9999 Urchin 4899 Radmin 119 NNTP (Usenet) 1026-1029 Windows Messenger 10000 Webmin **123 NTP** 1080 SOCKS Proxy 5000 UPnP 10000 BackupExec 135 Microsoft RPC 1080 MyDoom 5001 Slingbox 10113-10116 NetIQ 137-139 NetBIOS 1194 OpenVPN 5001 iperf 11371 OpenPGP 143 IMAP4 1214 Kazaa 5004-5005 RTP 12035-12036 Second Life 161-162 SNMP 1241 Nessus 5050 Yahoo! Messenger 12345 NetBus 1311 Dell OpenManage 177 XDMCP 5060 SIP 13720-13721 NetBackup 179 BGP 1337 WASTE 5190 AIM/ICQ 14567 Battlefield 201 AppleTalk 1433-1434 Microsoft SQL 5222-5223 XMPP/Jabber 15118 Dipnet/Oddbob 264 BGMP 1512 WINS 5432 PostgreSQL 19226 AdminSecure 318 TSP 1589 Cisco VQP 5500 VNC Server 19638 Ensim 381-383 HP Openview 1701 L2TP 5554 Sasser 20000 Usermin **389 LDAP** 1723 MS PPTP 5631-5632 pcAnywhere 24800 Synergy 411-412 Direct Connect 1725 Steam 5800 VNC over HTTP 25999 Xfire 443 HTTP over SSL 1741 CiscoWorks 2000 5900+ VNC Server 27015 Half-Life 445 Microsoft DS 6000-6001 X11 1755 MS Media Server 27374 Sub7 464 Kerberos 1812-1813 RADIUS 6112 Battle.net 28960 Call of Duty 465 SMTP over SSL 6129 DameWare 1863 MSN 31337 Back Orifice 497 Retrospect 1985 Cisco HSRP 6257 WinMX 33434+ traceroute 500 ISAKMP 6346-6347 Gnutella 2000 Cisco SCCP Legend 512 rexec 2002 Cisco ACS 6500 GameSpy Arcade Chat **6566** SANE 513 rlogin 2049 NFS Encrypted 514 syslog 2082-2083 cPanel 6588 AnalogX Gaming 515 LPD/LPR 2100 Oracle XDB 6665-6669 IRC Malicious 520 RIP 2222 DirectAdmin 6679/6697 IRC over SSL Peer to Peer 521 RIPng (IPv6) 2302 Halo 6699 Napster Streaming **540** UUCP 2483-2484 Oracle DB 6881-6999 BitTorrent

IANA port assignments published at http://www.iana.org/assignments/port-numbers

- ٢- (internal port) وهو رقم المنفذ الذي سيستخدم داخلياً في الشبكة المحلية للوصول الى الخادم الافتراضي ويفضل تركه فارغاً ان كنا قد استخدمنا رقم منفذ شائع من الجدول اعلاه.
- ٣- (IP address): وهو عنوان الحاسوب او الجهاز الذي سيعمل كخادم افتراضي للشبكة المحلية ويفترض ان يكون هذا العنوان حقيقي (Real IP) او محجوز وثابت (reserved) لأن السيرفر في أي مكان يجب ان يكون له عنوان ثابت ليسهل الوصول اليه في أي وقت.

- ٤- (Protocol): وهو نوع البروتوكول الذي سيعمل عليه السيرفر حيث ان هناك نوعين رئيسيين من البروتوكولات هنا وهي (TCP, UDP) وان كنا لا نعرف أيهما نختار فنختار (ALL) أي الكل.
 - ٥- (Status): الحالة وهل هي تمكين (enable) او ايقاف (Disable).
 - (modify): تعديل لتغيير أي شيء من المواصفات السابقة للخادم الافتراضي بعد اكمالها وحفظها.

والان عند النقر على اضافة جديد (Add new) تظهر النافذة ادناه:

	Add or Modify a	Virtual Ser	ver Entry			
_	Inte	rvice Port: ernal Port: Address: Protocol: Status:	(XX-XX or XX) (XX, Only valid for sing ALL Enabled		نفذ او المنافذ (، تركيه فارغاً تركيه المامالة العمارة	نختار رقم المن رقم المنفذ الداخلي يفضل
	Common Ser	vice Port:	Select One	مة التي 🔻 فتراضي	ختار نوع الخده فرها الخادم الاف	من هنا ن سيو
_			Save Back			
			ل تظهر النافذة كما يلي:	للاه وبعد الحفظ	ا موضح في اء	قوم بضبط الاعدادات كما
١	/irtual Servers					
ID	Service Port	Internal Por	t IP Address	Protocol	Status	Modify
1	21	21	192.168.0.100	ALL	Enabled	Modify Delete
_/	Add New En	able All	Disable All Delete All			
			Previous Next			

وكما هو واضح هنا نستطيع حذف الكل من (delete all) او تعطيل الكل (Disable all) او تمكين الكل (Enable all) او اضافة خدمة اخرى الى نفس الحاسوب او الى غيره من (Add new) ولا ننسى امكانية التعديل على أي حقل من زر (modify).

والان ننتقل الى الخيار الثاني وهو قدح المنافذ (Port Triggering) ويستخدم هذا الخيار لبعض انواع التطبيقات التي لا يكفيها تبادل البيانات بشكل طبيعي وانما تحتاج معاملة خاصة ولا يمكنها العمل مع ال(NAT) الطبيعي مثل المؤتمر الفيديوي (video conference) والعاب الانترنت والمكالمات الهاتفية عبر الانترنت (Internet Telephony) وعند النقر على هذا التبويب تظهر النافذة التالية:

Port Triggering								
ID Trigger Port	Trigger Protocol	Incoming Ports	Incoming Protocol	Status Mo	odify			
Add New	Enable All Disa	ble All Delete All						
	Prev	vious Next						

وايضاً كما في التبويب السابق نلاحظ جدول للمعلومات التي يفترض إدخالها وكما يلي:

- (Trigger port): المنفذ الخارجي الذي تخرج عليه البيانات والذي عند الاتصال به سيقدح القاعدة التي سنضبطها.
 - · (Trigger Protocol): بروتوكول القدح وهو اما (TCP, UDP, ALL) حسب نوع الخدمة المراد قدحها.
- (Incoming ports): المنافذ الداخلة وهي المنفذ أو المنافذ التي يأتي من خلالها الاستجابة لطلب الحاسبة ضمن الشبكة لخدمة من نوع خاص تقدح المنفذ ويمكن ادخال خمس مجاميع من المنافذ شرط ان لا تتقاطع فيما بينها.
 - (Incoming Protocol): وهو البروتوكول القادم الذي قد يكون (TCP, UDP, ALL).
 - (Status): الحالة وقد تكون تمكين (enable) او منع (disable).
 - (modify): تعديل ننقر عليه حين نريد تعديل مواصفات منفذ القدح الذي تم خزنه سابقاً.

والان لضبط اعدادات منفذ قدح جديد ننقر على (Add new) لتظهر النافذة التالية:

Add or Modify a Port Triggering Entry Trigger Port: Trigger Protocol: ΑII Incoming Ports: Incoming Protocol: Status: Enabled التطبيق المراد قدح المنفذ له Common Applications: --Select One----Select One-Battle.net Dialpad Back ICU II MSN Gaming Zone PC-to-Phone Quick Time 4 AOE II Client Sudden Strike Baldurs Gate II

ويتم ضبط بقية الحقول كما شرحنا سابقاً والان بعد اكمال الضبط ننقر على (save) لتظهر نافذة مشابهة للتالي:

Port Trigge	ring				
ID Trigger Port	Trigger Protocol	Incoming Port	Incoming Protocol	Status	Modify
1 554	ALL	8970-8999	ALL	Enabled	Modify Delete
Add New	Enable All	Disable All	Delete All		
	Р	revious	Next		

ولكن ما الذي سيحصل بعد اكمال الاعدادات؟

حين يقوم أحد الحواسيب في الشبكة المحلية بطلب بيانات معينة باستخدام منفذ القدح المدخل في الاعدادات وهو في مثالنا أعلاه (554) سيقوم الراوتر بتسجيل هذا الطلب وارساله عبر المنفذ المطلوب واستقبال الاستجابة بشكل خاص على أحد منافذ الدخول (incoming protocol) المناسب ليوصل المعلومات المناسبة الى الحاسوب الذي طلبها بشكل خاص وبالتالي ستحصل الحاسبة التي طلبت (Traffic) خاص على معاملة خاصة عبر هذه الخدمة.

- (Demilitarized Zone DMZ): ومعناها المنطقة منزوعة السلاح أي المنطقة المعرضة للخطر والمكشوفة للأنترنت بشكل صريح وهي ميزة وخاصية نسندها الى أي حاسوب يتطلب منه اجراء مكالمات فيديوية او العاب انترنت او تقديم خدمة كخادم (server) بعنوانه الصريح وبلا جدار ناري وبلا (DHCP) وهنا يجب تعطيل خاصية الى (DHCP) للحاسوب المراد جعله (DMZ) واسناد عنوان (IP) خاص به (Reserved) كما تعلمنا سابقاً ضمن اعدادات ال (DHCP) وعند النقر على هذا التبويب تظهر النافذة التالية:


DMZ	
Current DMZ Status: DMZ Host IP Address:	○ Enable Disable 0.0.0.0
	Save

فنقوم بإضافة عنوان الحاسوب المراد كشفه للأنترنت والنقر على تمكين (enable) ثم (save) وهكذا.

- (uPnP): وهي اختصار ل (Universal Plug and Play) أي الإضافة واللعب العالمية وهي تقنية تسمح للحواسيب التي تفعلها بالدخول عن بعد الى اعدادات ومحتويات حواسيب شخصية أخرى ونحتاج مثل هذه الخاصية عند العمل ببرامج التورينت (torrent) او برامج المحادثة المباشرة مثل السكايب (Skype) ولا تحتاج منا أي اعدادات فقط نقوم بتفعيلها وسيقوم الراوتر تلقائياً بكشف اعدادات أي تطبيق يحتاجها فيفعلها له وبالمواصفات التي تطلبها الحواسيب على طرفي الاتصال. عند النقر على تبويب (UPnP) تظهر النافذة التالية:

UPn	Р							
Current	UPnP Status:	Disabled		Enable				
Curr	Current UPnP Settings List							
ID	App Description	External Port	Protocol	Internal Port	IP Address	Status		
		Refresh]					

ننقر على (enable) ونتركها وبعد فترة من الزمن وحين ندخل الى اعدادات الراوتر ونفتح هذا التبويب نجد شكل مشابه للتالى:



بمعنى ان هناك تطبيقين اسمهما كلاهما (BitComet) يقومان بالاتصال عبر المنفذ (23959) وأحدهما ببروتوكول (UDP) والأخر (TCP) مع الحاسوب الذي عنوانه الحالي (192.168.0.100) وحالتهما التفعيل (enable). وهكذا نكون قد أنهينا الحديث عن تبويب التقديم الى الامام (forwarding) على امل ان نلتقيكم بدرس جديد مع تبويب اخر. الجزء الثامن من دورة إدارة الشبكة المنزلية

وصلنا الى التبويب الأكثر أهمية في اعداد الشبكة المنزلية والمحلية وهو الأمنية (security) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

• •	
Security	
- Basic Security	
- Advanced Security	
- Local Management	
- Remote Management	
٠ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ -	

نبدأ بالتبويب الأول وهو الأمنية الأولية (basic security) والذي عند النقر عليه تظهر الخيارات التالية:

Status		
Quick Setup	Basic Security	
WPS		
Network	Firewall	
Wireless	SPI Firewall:	
DHCP	Srifilewall.	Chable Disable
Forwarding		
Security	VPN	
- Basic Security	PPTP Passthrough:	Enable Oisable
- Advanced Security	L2TP Passthrough:	Enable Oisable
- Local Management	IPSec Passthrough:	Enable Oisable
- Remote Management		
Parental Control	ALG	
Access Control	FTP ALG:	
Advanced Routing		
Bandwidth Control	TFTP ALG:	
IP & MAC Binding	H323 ALG:	
Dynamic DNS	RTSP ALG:	Enable Disable
System Tools		
System roots		Save

ونلاحظ ان فيه الكثير من المميزات وكلها في حالة تمكين (enable) واما فائدتها كالاتي:

- الجدار الناري (firewall) وهو عبارة عن برمجيات تقف بين الشبكة الداخلية والشبكة الخارجية (الانترنت) وتمنع الدخول الغير مسموح به الى الشبكة الداخلية او محاولة التلاعب بمحتوياتها او الوصول المتعمد لغرض اختراق الحواسيب ضمن الشبكة الداخلية ويفضل طبعاً تمكين (enable) الجدار الناري دائماً.
- الجدار الناري المستخدم هنا هو من نوع (SPI firewall) بمعنى الجدار الناري الفاحص للبيانات كاملة (SPI firewall) ويفيد في منع هجمات المخترقين على الحواسيب والسيرفرات في الشبكة الداخلية ويفضل تمكينه.
- الشبكة الخاصة الافتراضية (Virtual Private Network VPN) وهي عبارة عن اعدادات تسمح بخلق شبكة خاصة بين الأطراف المتباعدة لشركة واحدة او مؤسسة متعددة الفروع ولها تفاصيل كثيرة لا يسع المقام لذكرها ولكن ما يهمنا ان من تطبيقاتها هو التراسل من نقطة الى نقطة عبر نفق افتراضي (Protocol PPTP) و امنية (Layer Two Tunneling Protocol L2TP) و امنية بروتوكول الانترنت (Internet Protocol Security IPSec) وكل منها له وظيفة خاصة سبق الحديث عنها في بروتوكول الانترنت (enable).
- بوابة طبقة التطبيقات (Application Layer Algorithm ALG) وهي البوابة التي تسمح بفلترة مخرجات ال (enable) ايضاً ولكل (Network Address Translation NAT) لكافة التطبيقات ويفضل جعلها في حالة تمكين (enable) ايضاً ولكل التطبيقات

والان ننتقل الى التبويب الثاني وهو تبويب الأمنية المتقدمة (advanced security) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

Advanced Security	
Packets Statistics Interval (5 ~ 60):	10 Seconds
DoS Protection:	Disable
Enable ICMP-FLOOD Attack Filtering	
ICMP-FLOOD Packets Threshold (5 ~ 3600):	50 Packets/s
Enable UDP-FLOOD Filtering	
UDP-FLOOD Packets Threshold (5 ~ 3600):	500 Packets/s
☐ Enable TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering	
TCP-SYN-FLOOD Packets Threshold (5 ~ 3600):	50 Packets/s
Ignore Ping Packet From WAN Port	
Forbid Ping Packet From LAN Port	
Save Blocked Dos Host 1	List

هنا نلاحظ ان كافة الخيارات غير مفعلة والسبب ان تفعيلها يتم فقط في حالة كون الشبكة الداخلية تضم معلومات مهمة ومستهدفة من قبل القراصنة المحترفين لذا يفضل عدم تفعيلها الا في الحالات الاستثنائية القصوى حين تحس كمدير للشبكة المنزلية او المحلية ان البيانات الداخلية لديك مهمة وان اختراقها او تسربها سيتسبب بأضرار خطيرة والافترك هذه الخيارات افضل لأن كل منها يعمل على اثقال كاهل الراوتر بعبء إضافي مما يسبب تباطؤ عمله والتلكؤ وكثرة الأخطاء فيه وطبعاً كما في كل تبويب ونافذة عند اكمال التغييرات نقوم بحفظها بالنقر على (save).

ملاحظة: عند النقر على زر (blocked DoS host list) تظهر قائمة الأجهزة التي حاولت اختراق الشبكة باستخدام هجوم ال (Denial of Service DoS) وتم كشفها وفلترتها (منع دخولها).

ملاحظة: القيم الموجودة اصلاً هي القيم الافتراضية (default) التي يفضل تركها كما هي في حالة تفعيل هذه الخيارات. والان نصل الى التبويب الثالث وهو الخاص بالإدارة المحلية (local management) والذي عند النقر عليه تظهر الخيارات التالية:

Local Management	
Management Rules	
All the PCs on the L	AN are allowed to access the Router's Web-Based Utility
Only the PCs listed	can browse the built-in web pages to perform Administrator tasks
MAC 1:	
MAC 2:	
MAC 3:	
MAC 4:	
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-53-BD Add
	Save

يتركز دور هذا التبويب على إعطاء سماحية وصلاحية التحكم في الراوتر لكل الحواسيب في الشبكة الداخلية في حالة النقر على (.....All) او منح صلاحية الوصول الى هذه الصفحة من الاعدادات عبر متصفح الانترنت لحاسوب واحد او اكثر فقط في الشبكة وذلك باختيار (.....only) حيث نقوم هنا بإدخال العناوين الفيزيائية (MAC addresses) للحاسوب او الحواسيب التي نريد ان نسمح لها بالدخول الى اعدادات الراوتر وتغييرها وقد يسأل سائل هنا ويقول ان الوصول الى الراوتر مرتبط بمعرفة اسم المستخدم وكلمة المرور فما الحاجة الى هذا الخيار الإضافي للأمان؟

وللجواب على ذلك يجب ان نتذكر حقيقة ان كل اسم مستخدم وكلمة مرور هو عرضة للاختراق والتعرف عليه بشتى الطرق ولذا تصبح هذه الخاصية جدار حماية اخر ووسيلة امان للشبكة تضاف الى بقية الوسائل الأخرى من اسم مستخدم وكلمة مرور وتشفير وغيرها ولذا يفضل ان نختار الخيار الثاني (only...) ونضيف فقط العناوين الفيزيائية للحاسوب او الحواسيب التي نثق بها وبمستخدميها لعدم التلاعب بالشبكة واعداداتها. واخيراً ننقر على الحفظ (save).

والان نصل الى التبويب الأخير في صفحة الأمنية الخاصة بجهاز ال (TP-link) والتي تخص الإدارة عن بعد (Remote) والتي عند النقر عليها تظهر الخيارات التالية:

Remote Management			U
Web Management Port: Remote Management IP Address:	0.0.0.0	(Enter 255.255.255.255 for all)	
	0.0.0.0		
	Save		

هذا التبويب يركز على التحكم بقابلية الوصول الى الراوتر عن بعد أي من خلال الانترنت وليس من خلال الشبكة المحلية و وتتمثل خياراته في ضبط منفذ الإدارة الذي يمكن من خلاله الوصول عن بعد عبر بروتوكول ال (HTTP) والذي يكون عادة هو المنفذ ٨٠ ولكن لزيادة الأمنية يجب تغييره ان كنا ننوي الدخول الى الراوتر عن بعد لضبط اعداداته او الاطلاع على احصائيات الحواسيب المرتبطة به.

والان الخيار الأهم في درس اليوم وهو العنوان المنطقي (IP address) الذي نستطيع من خلاله الوصول عن بعد الى الراوتر المحلي او المنزلي ويكون معطل في الوضع الطبيعي بالعنوان (0.0.0.0) ولتفعيله نقوم بكتابة العنوان الحقيقي (Real) المحلي المنفذ الذي كتبناه في الأعلى فمثلاً لو كان عنوان ال (colon) ثم عنوان المنفذ الذي كتبناه في الأعلى فمثلاً لو كان عنوان ال (WAN IP address) الخاص بمنفذ الوان للشبكة المحلية هو (123.123.12.12) فنقوم بكتابة هذا العنوان هنا وللدخول الى الموقع عن بعد نكتب

في متصفح الانترنت (123.12.12.8080) مثلاً لو كان عنوان المنفذ هو (8080) واما اذا اردنا ان يكون لأي شخص القابلية على الوصول الى الراوتر فنكتب العنوان (255.255.255.255) والذي يعني ان الجميع يستطيع الدخول للراوتر عن بعد وبعد ادخال تلك المعلومات في شريط العنوان في المتصفح والنقر على انتر يطلب منا اسم المستخدم وكلمة المرور للراوتر ويفضل ان تكون كلمة المرور قوية لتصعب عملية الاختراق. واخيراً ننقر على الحفظ (save).

الجزء التاسع من دورة إدارة الشبكات المنزلية:

وصلنا اليوم الى شرح تبويب التحكم الابوي (parental control) والذي يعنى بالسيطرة على الوصول الى مواقع معينة في أوقات معينة والتحكم في فعاليات الأطفال على الانترنت لأن من البديهي ان تركهم بدون رقابة وتحكم قد يؤدي الى عواقب وخيمة تؤدي الى ضياعهم وضياع اخلاقهم في هذا العالم الغامض مترامي الأطراف وعند النقر على هذا التبويب تظهر النافذة التالية:

Parental Control Settings				
Non-Parental PCs not listed will not l	be able to access the Internet.			
Parental Control:	Disable			
MAC Address of Parental PC:				
MAC Address of Your PC:	40-61-86-C4-98-43 Cop	y To Above		
	Save			
ID MAC address Webs	site Description	Schedule	Enable	Modify
Add New Enable All	Disable All Delete All			
	Previous Next	Current No. 1	Page	

هنا نلاحظ ان الحالة الطبيعية للجهاز تعطيل (disable) التحكم الابوي ويمكننا تمكينها (enable) بالنقر على الدائرة بالقرب من كلمة التمكين (enable) لنبدأ ضبط بقية الاعدادات.

اول شيء يجب ضبطه هو الخال العنوان الفيزيائي لحاسبة الاب (الحاسبة التي يفترض ان تسيطر على الشبكة المنزلية او المحلية وتفرض القيود على بقية الحاسبات) وهنا يمكن ادخال العنوان الفيزيائي (MAC address) يدوياً او نسخه من الحقل الأسفل منه والذي يحتوي العنوان الفيزيائي للحاسوب الحالي (MAC address of your computer) ويمكن مباشرة نسخه الى الحقل العلوي بالنقر على زر (copy to above) أي النسخ الى الأعلى ثم النقر على (save) لحفظ التغييرات

والان لحد الان نحن لم نفرض أي قيود ولم نسيطر على أي تصفح فأين يجب ان نبدأ؟ يبدأ عملنا بالنقر على زر إضافة جديد (Add new) لتظهر النافذة ادناه والخاصة بأول حاسبة نريد التحكم في استخدامها للأنترنت وكما يلي:

Add or Modify Parental C	ontrol Entry
The Schedule is based on the time of	f the Router. The time can be set in "System Tools -> <u>Time settings</u> ".
MAC Address of Child PC:	
All MAC Address in Current LAN:	please select
Website Description:	
Allowed Domain Name:	
Effective Time:	Anytime
	The time schedule can be set in "Access Control->Schedule"
Status:	Enabled
	Save Back

هنا في اول حقل نقوم بإدخال العنوان الفيزيائي للحاسوب الذي نريد ان نطبق عليه السيطرة والتحكم الابوي ونستطيع معرفة العنوان الفيزيائي للحاسوب المعني من الذهاب الى تبويب (DHCP) ثم الى (DHCP client list) حيث تظهر لنا نافذة مشابهة للتالى:

	DHCP Clients List					
ID	Client Name	MAC Address	Assigned IP	Lease Time		
1	tplink-d19c5dd6	40-61-86-C4-98-43	192.168.0.100	01:49:12		
		Refresh				

وهنا نرى اسم الحاسوب (client name) والعنوان الفيزيائي المقابل له (MAC address) ونستطيع رؤية كافة العناوين الفيزيائية من القائمة المنسدلة في النافذة قبل السابقة تحت عنوان (All MAC addresses in the current LAN) ونختار منها العنوان المراد التحكم به ثم نعطي وصف للمواقع التي نريد التحكم في الوصول لها في شريط (description) ثم نقوم بكتابة عناوين المواقع المسموح بتصفحها كاملة او جزئية أي اننا نستطيع كتابة (www.google.com) او نكتب فقط (google) ثم نختار الوقت الذي نريد السماح للحاسوب المعني بالتصفح خلاله من القائمة المنسدلة في خيار (effective time) حيث ان هناك عدة جداول زمنية متاحة وان لم يعجبك أي منها ولم يتوافق مع

ما تصبو اليه فيمكن ضبط جدول زمني خاص بك بالنقر على تبويب (schedule) والذي عند النقر عليه تظهر نافذة مشابهة للتالى:

Quick Setup - Create an Advanced Schedule Entry				
Note: The Schedule is based on the time of the Router.				
Schedule Description:				
Day:	Everyday			
	✓ Mon ✓ Tue ✓ Wed ✓ Thu ✓ Fri ✓ Sat ✓ Sun			
Time:	all day-24 hours: 🔽			
Start Time:	(HHMM)			
Stop Time:	(HHMM)			
	Back Next			

وهنا نستطيع إعطاء وصف للجدول (schedule description) وتحديد الوقت المراد للتحكم كل يوم (everyday) او أيام محددة (select days) وكذلك الوقت بالساعات من وقت البدء (Start time) ووقت النهاية (stop time).

وبعد الانتهاء من ضبط الجدول ننقر على (next) ثم نعود الى واجهة السيطرة الابوية وندخل الى الزمن الفعال (enable) فنجد ان الوصف الجديد الذي اضفناه قد أصبح ضمن الخيارات المتاحة فنختاره واخيراً ننقر على تمكين (enable) لهذه الاعدادات ونحفظ التغييرات بالنقر على (save) وفي ادناه مثال عملي لما تم شرحه:

مثال: إذا أردنا ان نجعل الحاسوب الذي عنو انه الفيزيائي (AA-AA-33-44-86) يدخل الى موقع الكوكل في أيام السبت فقط ومن خلال حاسوب مدير الشبكة الذي عنوانه الفيزيائي هو (BB-44-B-33-44) فنقوم بفعل التالي:

- ١- ندخل الى تبويب التحكم الابوي ونكتب عنوان حاسوب مدير الشبكة في اول حقل ونحفظ التغييرات.
- ٢- ندخل على تبويب التحكم بالوصول (access control) ومنه الى تبويب الجداول ونقوم بإعطاء اسم للجدول واختيار يوم السبت فقط ونسمى الجدول (schedule_1) ونحفظ التغييرات.
- ٣- الان نعود الى تبويب التحكم الابوي ونقوم بالنقر على (add new) وندخل المعلومات المطلوبة كما تم شرحها وحفظ التغييرات لتظهر نافذة مشابهة للتالى:

ID	MAC address	Website Description	Schedule	Enable	Modify
1	00-11-22-33-44-AA	Allow Google	Schedule_1	~	Edit Delete
	Add New Enable	All Disable All Delete	All		

وطبعاً كما في كل النوافذ فأن تمكين الكل (enable all) وتعطيل الكل (disable all) وحذف الكل (delete all) هي خيارات متاحة دائماً.

الجزء العاشر من دورة إدارة الشبكات المنزلية

(access control) التحكم بالوصول

يمكننا هذا الخيار من التحكم بالوصول الى أي موقع او حاسوب او أي جهاز اخر داخل وخارج الشبكة من خلال ضبط مجموعة من الاعدادات وكما يلى:

عند النقر على هذا التبويب تظهر عدة خيارات هي:

Access Control
- Rule
- Host
- Target
- Schedule

الخيار الأول هو القاعدة (rule) او القانون او المقياس الذي يتم على أساسه السماح او المنع من الوصول الى موقع معين في الشبكة او خارجها وعند النقر عليه تظهر الخيارات التالية:

A	Access Control Rule Management					
	Enable Internet Access Control					
De	fault Filter Poli	су				
0	Allow the packe	ts specified by any en	abled access control po	olicy to pass through the R	Router	
•	Deny the packe	ts specified by any en	abled access control po	olicy to pass through the R	outer	
			Save			
ID	Rule Name	Host	Target	Schedule	Enable	Modify
Se	tup Wizard					
Α	Add New Enable All Disable All Delete All					
	Move		ID To	ID		
			Previous	Next Current No.	1 Y Page	


هنا نجد مجموعة من الخيارات أهمها:

- تمكين التحكم بالوصول الى الانترنت (enable internet access control) ويجب تفعيل هذا الخيار ان اردنا ان نسمح بالتحكم بالوصول بالنقر بداخل المربع بجواره.
- (allow, deny) وتعني السماح او المنع للبيانات التي سنجدد مصدرها وهدفها في هذه القاعدة فأن اردنا لنوع معين من المرور (Traffic) العبور عبر الراوتر نضغط على (allow) وان اردنا منع نوع معين من المواقع او البيانات من العبور عبر الراوتر نضغط على (deny).
 - بعد أي تغيير يجب الحفظ (save).
- والان توجد طريقتين لأضافة قاعدة للتحكم بالوصول اما اتباع الدليل التعريفي (setup wizard) او إضافة جديد وضبط كافة الخيارات يدوياً.
 - وكالعادة تتواجد ازرار حذف الكل وتمكين الكل وتعطيل الكل كما شرحناها سابقاً.

والان نأتي الى الطريقتين الواجب اتباع احدهما لضبط قاعدة التحكم بالوصول: الطريقة الأولى (setup wizard): والتي عند النقر عليها تظهر النافذة التالية:

Quick Setup - Create a H	Quick Setup - Create a Host Entry			
Mode: Host Description: LAN IP Address:	IP Address -			
	Back Next			

هنا نقوم بضبط نمط (mode) التحكم هل هو بأستخدام ال (IP address) او (mode) ونعطي وصل للحواسيب المراد التحكم في الوصول لها (host description) ونعطي العنوان حسب الاختيار في حقل (LAN IP address) ثم ننقر على (next) لتظهر النافذة التالية:



وهنا نحدد نمط (mode) العناصر المراد الحكم في الوصول لها وهل نعرفها من عنوانها ال (IP address) او اسم الموقع (domain name) ونحدد وصف لتلك المواقع (target description) وحيز عناوين ال (IP address) اذا كانت مجموعة من العناوين لموقع واحد او مجموعة مواقع ثم نحدد المنفذ (port) المستخدم من قبل ذلك الموقع وهنا نحن نعرف من الدروس السابقة التطبيقات والبروتوكولات الشهيرة ورقم المنفذ لكل منها (مثلاً FTP=21) ثم نحدد البروتوكول هل هو common) واخيراً نحدد منفذ الخدمة المراد التحكم بالوصول لها من القائمة المنسدلة للخيار (common) ثم ننقر على (next) لتظهر النافذة التالية:

Mode:	Domain Name		
Target Description:			
Domain Name:			
	Save Back		
	Jave Dack		
سم الموقع ستظهر لنا هذه النافذة ل	الموقع الهدف (target) بدلالة ا	اخترنا في النافذة السابقة تعريف	نيا لو
ید تمکینها او حجبها ولتکن مثلاً (${f s}$	اء اسم للموقع اوُ المواقع التي نر	(target description) أي إعط	هدف
ب في ال (domain name) الأ		• • •	
	نجب موقع التودن قاتا تتلب	علی (save) قملا نو اردنا ،	عر ا
		على (save) فملك لو اردنا . <u>www.google.</u>) لتظهر النافذة اا	
دادات:	تالية بعد الحفظ واكمال بقية الاعد	<u>www.google.</u>) لتظهر النافذة ال	
دادات: ID Target Description 1 Target_1	تالية بعد الحفظ واكمال بقية الاعد Information www.google.com	<u>www.google.)</u> لتظهر النافذة ال Modify Edit Delete	<u>com</u>
دادات: ID Target Description 1 Target_1 (sche) لتنفيذ هذه القاعدة (rule):	تالية بعد الحفظ واكمال بقية الاعد Information www.google.com	<u>www.google.</u>) لتظهر النافذة ال Modify <u>Edit Delete</u> نقر على (next) لتظهر النافذة الن	com
دادات: ID Target Description 1 Target_1 (sche) لتنفيذ هذه القاعدة (rule):	تالية بعد الحفظ واكمال بقية الاعد Information www.google.com نالية الخاصة بعمل جدول (edule	<u>www.google.</u>) لتظهر النافذة ال Modify <u>Edit Delete</u> نقر على (next) لتظهر النافذة الن	<u>com</u>)
ادات: ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (school): Quick Setup - Create a	تالية بعد الحفظ واكمال بقية الاعد Information www.google.com تالية الخاصة بعمل جدول (edule an Advanced Schedule En	<u>www.google.</u>) لتظهر النافذة ال Modify <u>Edit Delete</u> نقر على (next) لتظهر النافذة الن	<u>com</u>)
دادات: ID Target Description 1 Target_1 (sche) لتنفيذ هذه القاعدة (rule):	تالية بعد الحفظ واكمال بقية الاعد Information www.google.com تالية الخاصة بعمل جدول (edule an Advanced Schedule En	<u>www.google.</u>) لتظهر النافذة ال Modify <u>Edit Delete</u> نقر على (next) لتظهر النافذة الن	<u>com</u>)
ادات: ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (sche Quick Setup - Create a	Information www.google.com edule) الناه بعمل جدول an Advanced Schedule En the time of the Router.	<u>www.google.</u>) لتظهر النافذة ال Modify <u>Edit Delete</u> نقر على (next) لتظهر النافذة الن	<u>com</u>)
ادات: ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (sche Quick Setup - Create a	Information www.google.com edule) الخاصة بعمل جدول an Advanced Schedule En the time of the Router.	www.google. انظهر النافذة ال Modify Edit Delete نقر على (next) لتظهر النافذة النا	<u>com</u>)
ادات: ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (sche Quick Setup - Create a	Information www.google.com edule) الخاصة بعمل جدول an Advanced Schedule En the time of the Router. © Everyday © Select Day	www.google. انظهر النافذة ال Modify Edit Delete انقر على (next) لتظهر النافذة النافذة النا	<u>com</u>)
ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (sche Quick Setup - Create a Note: The Schedule is based on Schedule Description: Day:	Information www.google.com edule) المحاصة بعمل جدول an Advanced Schedule En the time of the Router. Select Day Mon V Tue W Wed	www.google. انظهر النافذة ال Modify Edit Delete نقر على (next) لتظهر النافذة النا	<u>com</u>)
ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (sche Quick Setup - Create a Note: The Schedule is based on Schedule Description: Day:	Information www.google.com edule) المحاصة بعمل جدول an Advanced Schedule En the time of the Router. © Everyday © Select Day Mon ✓ Tue ✓ Wed all day-24 hours: ✓	www.google. انظهر النافذة ال Modify Edit Delete انقر على (next) لتظهر النافذة النافذة النا	<u>com</u>)
ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (sche Quick Setup - Create a Note: The Schedule is based on Schedule Description: Day:	Information www.google.com edule) المحاصة بعمل جدول an Advanced Schedule En the time of the Router. Select Day Mon V Tue Wed all day-24 hours: V	www.google. انظهر النافذة ال Modify Edit Delete انقر على (next) لتظهر النافذة النافذة النا	<u>com</u>)
ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (sche Quick Setup - Create a Note: The Schedule is based on Schedule Description: Day:	Information www.google.com edule) الخاصة بعمل جدول an Advanced Schedule En the time of the Router. Everyday O Select Day Mon Tue Wed all day-24 hours: (HHMM)	www.google. انظهر النافذة ال Modify Edit Delete انقر على (next) لتظهر النافذة النافذة النا	<u>com</u>)
ID Target Description 1 Target_1 (rule) لتنفيذ هذه القاعدة (sche Quick Setup - Create a Note: The Schedule is based on Schedule Description: Day: Time: Start Time:	Information www.google.com edule) الخاصة بعمل جدول an Advanced Schedule En the time of the Router. Everyday O Select Day Mon Tue Wed all day-24 hours: (HHMM)	www.google. انظهر النافذة ال Modify Edit Delete انقر على (next) لتظهر النافذة النافذة النا	<u>com</u>)

نعطي وصف او اسم للجدول في (schedule description) ونحدد اليوم (Day) او الأيام المطلوب تنفيذ هذه القيود فيها ثم نحدد الساعات ضمن اليوم الواكد من موعد البداية (start time) وموعد الانتهاء (stop time) ثم ننقر على (next) لتظهر النافذة التالية:

Quick Setup - Create an Internet Access Control Entry			
Rule Name:			
Host:	Host_1 💌		
Target:	Target_1 V		
Schedule:	Schedule_1 v		
Status:	Enabled 💌		
	Back Finish		

هذه النافذة الأخيرة في ضبط الاعدادات بحسب الدليل (setup wizard) ونحدد فيها اسم القاعدة المراد تطبيقها (rule) واسم او وصف الموقع او المواقع المراد التحكم في (name) واسم او وصف الموقع او المواقع المراد التحكم في الوصول لها (target) وجدول التنفيذ (schedule) واخيراً الحالة تمكين (enabled) او منع (disabled) واخيراً ننقر على (finish) وهذا كل ما يخص الطريقة الأولى والتي تتكون بأختصار من:

- ١- تعريف الحواسيب التي تريد تقييد دخولها الى مواقع معينة (host).
 - ٢- تعريف المواقع التي تريد تقييد الوصول اليها (target).
 - ٣- تحديد موعد تنفيذ او جدول تنفيذ هذا التقييد (schedule).
- ٤- تعريف قاعدة التحكم (rule) وهل هي منع (deny) او سماح (Allow).

اما بخصوص الطريقة الثانية فقد تم شرحها في مقال سابق تحت عنوان (حجب مواقع معينة باستخدام الراوتر المنزلي (-TP).

الجزء الحادي عشر من دورة إدارة الشبكات المنزلية

(Advanced Routing) التوجيه المتقدم

كما كرنا سابقاً فأن أجهزة ال (TP-Link) تحتوي الكثير من الوظائف المعطلة والتي لا يكترث لها المستخدمون ربما بسبب صغر الشبكات التي يستخدمونها او قلة الحمل على تلك الأجهزة مما لا يؤدي الى اضعاف الخدمة بسبب عدم ضبط الاعدادات المتقدمة ولكن على كل حال يحتاج المستخدم المحترف الى معرفة وتطبيق كل الخيارات المتاحة وحسب الحاجة ولما كانت هذه الأجهزة تسمى موجهات (routers) رغم كونها تؤدي وظيفية اكثر من ذلك بكثير فأن من اهم خصائصها توفير قابلية التوجيه والتي سندرس كيفية ضبط اعداداتها هنا ان شاء الله فأبقوا معنا:

بعد النقر على هذا التبويب ستظهر النافذة التالية:

Advanced Routing
- Static Routing List
- System Routing Table

والان عند النقر على التبويب الخاص بقائمة التوجيه الثابت (static routing list) تظهر النافذة التالية:

Stati	c Routing				
ID	Destination Network	Subnet Mask	Default Gateway	Status	Modify
Add N	New Enable All	Disable All	Delete All		
	Р	revious	Next		

هنا نستطيع إضافة مسارات او وجهات (routes) ثابتة لنوع معين من البيانات او نوع خاص من الأجهزة يتم ضبطها مسبقاً قبل بدء عمل الشبكة لغرض إيصال البيانات الى وجهتها المقصودة عبر مسار محدد مسبقاً (predefined route). كما هو واضح فأن قائمة المسارات الثابتة تكون فارغة مبدئياً ونستطيع إضافة مسار ثابت جديد بالنقر على (add new) لتظهر النافذة التالية:

Add or Modify a Stat	ic Route Entry
Destination Network:	
Subnet Mask:	
Default Gateway:	
Status:	Enabled
	Save Back

والان قبل شرح هذه الخصائص فقط لنتصور ما الذي نريد فعله؟

نحن نريد ان نقول للبيانات الذاهبة الى شبكة معينة عبر منفذ معين ان تتبع مسار معين ومن هنا سنقوم بضبط تلك المعلومات وكما يلى:

- عنوان الشبكة المعنية (destination network) وهو عنوان الشبكة او الحاسوب الذي نريد تخصيص مسار ثابت له.
- قناع الشبكة (Subnet mask) كما هو معلوم في عالم ال (IP address) فأنه لا يمكن استخدامه بشكل صحيح بدون قناع الشبكة (host address) والجزء الخاص بالاجهزة (host address).
- بوابة الشبكة (default gateway) وهو عنوان المنفذ الذي ستعتمده البيانات كمسار ثابت تمر من خلاله الى الوجهة المطلوبة وهو عادة نفس عنوان ال (WAN address) الذي يربط الراوتر بالهوائي الذي يستلم خدمة الانترنت لتوزيعها وفي حالة كون الشبكة سلكية فهو نفس عنوان الجهاز الذي يربط راوترنا بالشبكة العالمية.
- حالة المسار (enable or disable) وتعني التمكين او المنع وقد سبق شرحها في الدروس السابقة وتفيد في حالة وجود مسار محدد نريد تعطيله لهدف ما.
- بقية الاعدادات المعروفة من تمكين الكل (enable all) وتعطيل الكل (disable all) وحذف مسار محدد (delete) وحذف الكل (delete) متوافرة ايضاً.

جدول توجيه النظام (System Routing Table) وحين النقر عليه تظهر النافذة المشابهة للتالى:

System Routing Table

ID	Destination Network	Subnet Mask	Gateway	Interface
1	172.30.70.0	255.255.255.0	0.0.0.0	WAN
2	192.168.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN & WLAN
3	0.0.0.0	0.0.0.0	172.30.70.1	WAN

Refresh

وهنا ستتوضح الأمور اكثر فالجدول يستخدم فقط للعرض وليس للتعديل وفائدته ان يوضح للمستخدم ان الشبكة الداخلية مثلاً المربوطة على المنفذ (interface) المسمى (LAN & WLAN) يمكن الوصول اليها عبر العنوان (192.168.0.0) وقناع الشبكة من الكلاس (C) وهو (255.255.255.255.0) وهذا هو العنوان التلقائي المحلي للراوتر والذي نستطيع الوصول اليه من الشبكة المحلية من خلاله وهو (192.168.0.1) واما الشبكة العالمية (الانترنت) فيمكن الوصول اليه عبر منفذ (interface) الشبكة السابق وهو عنوان الجهاز الذي يربط راوترنا بالانترنت وطبعاً هذه الأرقام غير ثابتة بل تتبدل من جهاز لأخر وحسب حالة الشبكة.

واخيراً يتضح لنا كيف تتصل الشبكة المحلية بالعالم الخارجي من خلال بوابة الشبكة (gateway) وهي نفس عنوان ال (WAN) والذي يساوي هنا (172.30.70.1).

ملاحظة: قد يسأل سائل هنا ويقول ما الفرق بين عنوان شبكة ال (WAN) الذي ينتهي بصفر وبين عنوان بوابة الشبكة (gateway) والذي ينتهي بواحد؟

الجواب احبتي ان الأول هو عنوان شبكة يعني يشمل عناوين كل الأجهزة التي تتراوح عناوينها بين (172.30.70.1) ولغاية (172.30.70.254) ما الثاني فهو عنوان حاسوب واحد او جهاز واحد وظيفته ربط الشبكة المحلية بالانترنت.

الجزء الثانى عشر من دورة إدارة الشبكات المنزلية

التحكم في عرض النطاق (Bandwidth Control)

قبل البدء ولمن لا يعرف ما هو عرض النطاق فهو مقياس لعدد البتات او البايتات التي يسمح لحاسوب معين او أي جهاز اخر في الشبكة بأرساله او استقبالها في الثانية الواحدة ويقاس عادة بوحدة (bps) بت بالثانية او (Bps) بايت بالثانية وكما هو واضح فأن الفرق بين الاثنين هو فقط في حالة حرف ال (b) حيث ان الحرف الصغير (small b) يرمز الى البت وهو اما (٠ او ١) اما الحرف الكبير (capital B) فيرمز للبايت وهو ثمان بتات وهذه الأمور يعرفها كل مختصي الحاسوب بشكل بديهي. الان عند النقر على تبويب التحكم في عرض النطاق تظهر الخيارات التالية:

Bandwidth Control

- Control Settings

- Rules List

والان تظهر لنا في الجانب الأيمن من نافذة متصفح الانترنت الذي نستخدمه لضبط الاعدادات الخيارات التالية الخاصة بإعدادات التحكم:

Bandwidth Control S	ettings	
Enable Bandwidth Control:		
Line Type:	ADSLOther	
Egress Bandwidth:	512	Kbps
Ingress Bandwidth:	2048	Kbps
	Save	

اول تلك الخيارات هو تمكين (.... enable) التحكم بعرض النطاق ويجب تفعيل هذا الخيار ان اردنا ضبط بقية الاعدادات وبعدها نجد نوع خط الانترنت الذي تعمل عليه وهل هو (ADSL) او نوع اخر يتم تحديده حسب نوع الخدمة التي انت مشترك فيها ويمكن سؤال مزود الخدمة عن هذه التفاصيل في حالة عدم معرفتها واخيراً نصل الى الخيارات الأكثر أهمية وهي تحديد عرض نطاق الإخراج (upload) عبر منفذ ال (WAN) وهي (Bgress Bandwidth) والمسمى (download). واخيراً ننقر على الحفظ (save).

ملاحظة: هنا يفضل ترك الأرقام على حالها بدون تغيير لضمان مرور اكبر مقدار من البيانات في الثانية الواحدة فنحن لا نريد تقييد شبكتنا بقيود اكثر مما قيدها مزود الخدمة اصلاً ولكن هذه القيود تستخدم في بعض الأحيان للتحكم في مرور الشبكة في حالة كون الاشتراك يعتمد على حجم ال (upload and download) فهنا يجب تقييد المستخدمين بعرض نطاق محدود لتقليل الكلفة الكلية للاشتراك.

الان نصل الى قائمة القيود (rules list) والتي عند النقر عليها تظهر النافذة التالية:

		Egress Ban	idwidth(Kbps)	Ingress Bar	ndwidth(Kbps)	l	
ID Description		Min	Max	Min	Max	- Enable	Modify
			The current list is e	mpty.			
Α	dd New Delete All]					
[Previous Next	Now is the 1	▼ page				

والتي تعني انها فارغة لم يخصص فيها أي شيء لحد الان ولبدء تقييد الحواسيب ننقر على إضافة جديد (Add new) لتظهر النافذة التالية:

Enable:	▽
IP Range:	192.168.0.1 - 192.168.0.23
Port Range:	21 -
Protocol:	TCP V
	Min Bandwidth(Kbps) Max Bandwidth(Kbps)
Egress Bandwidth:	0 1000
Ingress Bandwidth:	0 4000
	Save Back

وهنا نجد ان خيار التفعيل (enable) مفعل مسبقاً ونقوم بأدخال حيز العناوين (IP range) الذي نريد التحكم به الان وكذلك حيز المنافذ (ports) ونوع البروتوكولات المستخدمة (TCP, UDP, ALL) واخيراً نحدد الحد الأدنى والحد الأعلى للتصعيد و(min, Egress) هي اكثر سرعة مسموحة والتنزيل حيث ان (max, Egress) عني اقل سرعة مسموحة في التصعيد و (save).

ملاحظة: هنا يمكننا حصر مجموعة من الحواسيب والأجهزة الذكية المرتبطة بالشبكة لتقييد حركة البيانات فيها وليس كل الحواسيب ويعتمد ذلك على المدى الذي حددناه لل (IP addresses) فلو اننا قيدنا بعض الحواسيب ببعض العناوين فعندها نستطيع تقييد مرور هذه الحواسيب فقط وليس كل الشبكة وهذا الأمور يتطلب منا مراجعة الدروس السابقة بخصوص فقرة الله (DHCP).

والان بعد ان قمنا بملء الخيارات كلها ستظهر لنا نافذة قائمة القيود كما يلى:

		ياق			,,,,,,,	, 0 -	-00-
E	Bandwidth Control Rules List						
ID	Description	Egress Bandwidth(Kbps)		Ingress Bandwidth(Kbps)		Enable	Madifi
טו	Description	Min	Max	Min	Max	Ellable	Modify
1 192.168.0.1 - 192.168.0.23/21/TCP		0	1000	0	4000	V	Modify Delet
Α	Add New Delete All						
	Previous Next Now	is the 1 ×	page				

ونجد فيها وصف (description) للحواسيب نسبة الى حيز عناوينها وكذلك بقية المواصفات من الحدود الدنيا والعليا للتصعيد والتنزيل وحالة التمكين (enable) واخيراً قابلية التعديل (modify) بحذف او تعديل أي قائمة قيود وكذلك الازرار المعتادة من حذف الكل (delete all) وغيرها.

ملاحظة أخيرة:

يتساءل البعض عن سبب كل هذا الاهتمام بجهاز ال (TP-link) لدرجة ان احدهم استهزأ بوجود دورة حول هذا الجهاز اصلاً وفي الرد على هذا التساؤل أقول ان الدورة للمبتدئين في عالم الشبكات حصراً وربما يستفيد منها بعض المحترفين ايضاً ولكن المقصود الأكبر منها المبتدئين ليعرفوا المفاهيم الأساسية للتحكم في الشبكات وواجبات مدير الشبكة حتى اذا تقدموا قليلاً في عالم سيسكو ومايكروسوفت وجونيبر وغيرها من عمالقة الشبكات اصبحوا قادرين على الخوض في غمار تلك

الكورسات بثقة ومعرفة ما يريدون الوصول اليه بسهولة ويسر وعندها سيكون لديهم قابلية طرح الأسئلة الصحيحة في الوقت المناسب مثل (كيف يمكن التحكم في عرض نطاق الشبكة باستخدام ايعازات سيسكو) او (ما هي الاداة او الرول المناسبة في الويندوز سيرفر للتحكم في عرض نطاق الارسال والاستقبال للمستخدمين للشبكة المحلية وهكذا).

الجزء الثالث عشر من دورة إدارة الشبكات المنزلية:

ربط العناوين المنطقية بالعناوين الفيزيائية (IP & MAC binding)

ويفيد هذا الخيار في ربط وتقييد حواسيب معينة لها عنوان فيزيائي معين (MAC address) بعنوان منطقي (IP address) حيث اننا معين والفائدة من ذلك هو ما ذكرناه في الدرس السابق الخاص بالتحكم بعرض النطاق (IP) يتغير كل عدة ساعات (بسبب نستطيع التحكم في عرض نطاق أي جهاز من خلال عنوانه المنطقي ولأن العنوان المنطقي (IP) يتغير كل عدة ساعات (بسبب سير فر ال DHCP) فأن ربطه بعنوان فيزيائي ثابت يعني الغاء خاصية التغيير التلقائي للعناوين المنطقية وتثبيتها لكل حاسوب ويتم ذلك كما يلي:

عند النقر على هذا التبويب تظهر الخيارات التالية:

IP & MAC Binding
- Binding Settings
- ARP List

الخيار الأول هو اعدادات التقييد (binding settings) ويضم الأمور التالية:

Binding Setting	js .				
ARF	P Binding:	Disable Enable			
ID MAC Ad	dress	IP Address	Bind	Modify	
The list is empty Add New	Enable All	Disable All	Delete All	Find	
		Previous	Next C	urrent No. 1 ▼	Page

ولبدء العمل بهذا الخيار يجب تفعيل خيار التمكين (enable) وحفظ ذلك (save) ثم البدء بإضافة القيود واحداً تلو الاخر من زر (add new) لتظهر النافذة التالية:

IP & MAC Binding Settings					
Bind: MAC Address: IP Address:					
	Save Back				

نكتب العنوان المنطقي والفيزيائي (IP & MAC) المراد ربطها وتقييد أحدهما للأخر معاً ثم نفعل خيار التقييد (bind) وننقر على الحفظ (save) لتظهر النافذة بعد ذلك بالشكل التالى:

Bind	ing Settings			
	ARP Binding:	Disable Enable	Save	
ID	MAC Address	IP Address	Bind	Modify
1	40-61-86-C4-98-43	192.168.0.100	~	Modify Delete
Add N	New Enable All	Disable All	Delete All	Find
		Previous	Next	Current No. 1 🕶 Page

نقوم بتكرار عملية التمكين (enable) وحفظ ذلك (save) ونرى ان هناك الكثير من الخيارات المألوفة بالنسبة لنا مثل تمكين الكل (Enable all) وتعطيل الكل (disable all) وحذف الكل (delete all) ومربع التحديد لخيار التقييد (bind) والذي عند النقر بداخله لوضع علامة الصح فها يعني تفعيل التقييد والا فالتقييد غير مفعل واخيراً زر إيجاد قيد معين محفوظ مسبقاً (find) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

I IP & MAC Bind	ding Entry
MAC Address:	00-14-5E-91-19-E3
IP Address:	
ID	MAC Address IP Address Bind Link
2	00-14-5E-91-19-E3 192.168.0.56 📝 <u>To page</u>
	Find Back

نقوم بإدخال أي من ال(IP or MAC) التي نعرفها ونريد معرفة العنوان الاخر المقيد بها فيظهر العنوان الاخر كما في أعلاه. الخيار الاخر من خيارات هذا التبويب هو قائمة بروتوكول دقة العناوين (Address Resolution Protocol ARP) والتي عند النقر عليها تظهر النافذة المشابهة للتالى:


AR	ARP List						
ID	MAC Address	IP Address	Status	Configure			
1	40-61-86-C4-98-43	192.168.0.100	Bound	<u>Load Delete</u>			
2	40-61-86-C4-98-42	192.168.0.101	Bound	<u>Load Delete</u>			
		Bind All	Load	All Refresh			

ومن هنا نستطيع تقييد الكل او تحميل الكل (load all) ونقصد بالتحميل للكل هنا قيام الراوتر بتحميل كل القيود التي قمنا بتفعيلها الى هذه القائمة أي اضافتها هنا ان لم تكن قد أضيفت مسبقاً ويتوفر لدينا خيارات الحذف والتحميل للقيود المفردة كذلك امام كل حقل في الجدول.

الدرس الرابع عشر من دورة إدارة الشبكات المنزلية:

نظام أسماء النطاق الديناميكي (Dynamic Domain Name System DDNS)

قبل البدء في شرح درس اليوم لابد من التطرق بشكل مختصر الى فائدة ال (DNS) والفرق بينه وبين (DDNS) فهيا بنا: الله (DNS) او نظام أسماء النطاق هو تطبيق او برنامج يعمل في الطبقة السابعة طبقة التطبيقات (DNS) من مكدس الشبكات ويكون كجهاز مستقل او كوظيفة في جهاز معين ضمن مجموعة وظائف أخرى وراوترنا الذي نعمل عليه من مكدس الشبكات ويكون كجهاز مستقل او كوظيفة في جهاز معين ضمن مجموعة وظائف أخرى وراوترنا الذي نعمل عليه (TP-Link) يوفر هذه الخدمة نوعاً ما كما يوفر ها الويندوز سيرفر واغلب ان لم يكن كل الراوترات والسيرفرات في عالم الشبكات ووظيفته الرئيسية هي تحويل الأسماء المقروءة بشرياً الى أسماء مقروءة حاسوبياً وبالعكس أي تحويل الاسكان الى (URL) الى (URL) الى (URL) الى وبالعكس كما في الصورة ادناه:



والان ما الفرق بين ال (DNS) وال (DDNS)؟

يستخدم الأول بشكل رئيسي مع عناوين ال (IP) الحقيقية الثابتة للمواقع الكبيرة والمؤسسات العملاقة ولكن لما كانت عناوين ال (IP) للجيل الحالي قد نفدت فقد بدأت حلول ال (Private IP) بالظهور الامر الذي أدى الى التغير المستمر للعنوان (IP) الخاص بالحاسوب او السيرفر مما يتطلب وجود حل ديناميكي يتابع تغير ال (IP) الخاص بأي عنوان (URL) واليكم السيناريو الموجود حالياً:

قام الشخص (س) بأنشاء موقع انترنت في حاسوبه الشخصي المربوط ضمن شبكة محلية وقد حصل على (IP) من النوع الخاص المتغير (Dynamic Private IP) وبعد ان قام بنشر موقعه وقام ال (DNS) المحلي بتسجيل ال (URL) وبعد ان قام بنشر موقعه وقام ال (DNS) بأخذهم الى الموقع المطلوب ولكن بعد وال (IP) المقابل له بدأ الناس بكتابه عنوان الموقع في متصفحاتهم وبدأ ال (DNS) بأخذهم الى الموقع المطلوب ولكن بعد مرور وقت معين تغير ال (IP) الخاص بحاسوب الشخص (س) فبدأ الناس بالشكوى من عدم ظهور الموقع المطلوب! نعم انه سيناريو شائع بالنسبة للمبتدئين في مجال المواقع وقد قامت المؤسسات المعنية بهذا بتبسيط الموضوع وانشاء ال (DDNS) وهو خدمة محدثة للخدمة القديمة تأخذ على عاتقها المتابعة للعناوين المتغيرة وتحديث جداولها الرابطة بين (URL & IP) بشكل دوري لتضمن ان الجداول الخاصة بها صحيحة تماماً وللموضوع تفاصيل كثيرة لها مكان اخر لشرحها ان شاء الله تعالى.


والان نبدأ درسنا لهذا اليوم:

يوفر راوتر ال (TP-Link) خدمة ال (DDNS) والتي تسمح للحواسيب المرتبطة به ان تستضيف مواقع انترنت او سيرفرات ال (FTP) او سيرفرات البريد الالكتروني التي لها اسم نطاق (Domain Name) ثابت وعنوان (IP) ديناميكي متغير مع

إمكانية وصول الأصدقاء الى سيرفرك الشخصي او موقعك الالكتروني بكتابة عنوانه ال (URL) مهما تغير ال (IP) الخاص بحاسوبك.

قبل البدء بتفعيل هذه الخاصية لا بد من التسجيل في احد المواقع التالية:

(www.comexe.cn) او (www.dyndns) او (www.no-ip.com) والتي بعد اكتمال التسجيل فيها سيتم اعطائك كلمة مرور او مفتاح للولوج وسنأخذ الموقع الثاني كمثال لكيفية التسجيل حيث انه عند النقر على رابطه تفتح لنا النافذة التالية في المتصفح:



Still not sure which DNS service is right for you?

LET OUR PRODUCT WIZARD GUIDE YOU

ننقر على (sign in) لتظهر النافذة التالية:

O Dyn		← Back to Dyn	Search Dyn	Р
O Dyn		- back w byii	SUPPORT 👛 E	3N
My Account	Create an account or log in to continue			

My Account	Create an account or log in to continue	
Create Account Login	Welcome! You can login to the right to manage your services or create an accour If you haven't already, check out the new site on <u>dyn.com!</u> Did you mean to log i	
Lost Password?		
My Cart 0 items	Username	Sign In!
OTEMS	Password Confirm password	Username
Sign in to Managed DNS Express	Email	Password
Sign in to Email Delivery Express	Confirm Email Security Image	Log in
	Enter the numbers from the above image:	Forgot your password?
	✓ Subscribe to Dyn newsletter (One or two per month)	
	☐ I accept the terms of Dyn's <u>Acceptable Use Policy</u> , the <u>Dyn Services Agreer</u>	nent, and Dyn's <u>Privacy Policy</u> .
	Create Account	
	If you're having difficulty creating your account, for any reason, feel free to cor	tact us.


نقوم بملء البيانات المطلوبة ثم النقر على المربع بجوار (I accept...) والنقر على زر (create account) لتظهر النافذة التالية:

O Dyn	← Back to Dyn	Create Account	Sign In	Search Dyn		۶
5 7 1.				SUPPORT	● BN	

Thanks for creating your Dyn account!



هنا يخبرنا بأنه قد قام بأرسال كود التفعيل الى عنوان بريدنا الالكتروني الذي ادخلناه قبل قليل ولإكمال التسجيل يجب الذهاب الى البريد الالكتروني ونسخ الكود هنا ننقر على (confirm) لتظهر النافذة التالية:



Just starting out with Dynamic DNS? We offer a 14-day trial of DynDNS Pro!

هنا يطلب منا اختيار نوع الحساب الذي نريد الاشتراك فيه بحسب الإمكانيات المتوفرة والمبالغ المالية التي نستطيع دفعها وتبقى هنا المسألة خاضعة لخصوصية كل شخص اما انا فسأنقر على عبارة (14-days trial) أي البقاء بحساب تجريبي مجاني لمدة ١٤ يوم لتظهر النافذة التالية:

Remote Access Free Trial

Try out our basic Dynamic DNS & remote access service for 14 days.

START THE TRIAL

Dyn » Managed DNS, Outsourced DNS & Anycast DNS » Remote Access Free Trial

Traffic Management
Managed DNS
Managed DNS Express
Standard DNS
Remote Access
Compare Features
Secondary DNS
Domain Registration
Managed DNS Case Studies
Managed DNS Whitepapers & eBooks
Support
Contact Sales

What is it?

Looking to access your computer, DVR, webcam or camera system remotely without having to remember a confusing (and ever changing) IP address? Check out our free 14 day trial of Remote Access, a great option for those who need Dynamic DNS and remote access capabilities without any bells, whistles or fireworks.

What does it do?

Remote Access allows you to assign an easy to remember hostname (such as yourname.dyndns.org) to your location's IP address. By installing an update

One low yearly subscription

After the 14 day trial ends, Remote Access has a low subscription rate of just \$25 a year. Sign up for five years and you will get 28% off!


No account expiration

Remote Access subscribers don't have to worry about their account expiring after 30 days of inactivity, a great reason for users to upgrade.

Up to 30 DynDNS hostnames

Whether you need Dynamic DNS for a single location or multiple locations, Remote Access has you covered with up to 30 hostnames

فننقر على (Start the trial) لتظهر النافذة التالية:



نقوم بملء الخيارات كما في أعلاه ولا ننسى ان نكتب عنوان (IP address) الخاص بنا في لحظة انشاء الحساب ويمكن معرفته بسهولة من استخدام ايعاز (ipconfig/all) في محرك الأوامر (cmd) كما تم شرحه سابقاً ثم ننقر على (cmd) لتظهر النافذة التالية:

Upgrade Options			
Take the first step toward 100% reliable primary DNS management with Dyn Standard DNS . With 10 years of industry leading uptime, why risk downtime with anyone else? Pricing starts at just \$35.00 per year and you can get started today!			
Recommended for you			
Health Check Monitoring Service (more info) - Get email alerts when your host is not available. \$10.	.00/year. <u>Add to Cart</u>	Now.	
DynDNS Pro Trial (14 days)	remove	\$0.00	
Dynamic DNS Hosts			
mustafasadiq.dyndns-mail.com -	remove	\$0.00	
	Order To	tal: \$0.00	
Discount: Use Coupon			
Contribute to <u>DynCares</u> , Dyn's foundation work. \$5.00 ▼ Add	Ь		
	PROCEED TO C	HECKOUT	

نقوم بالنقر على (proceed to checkout) لتظهر النافذة التالية:



Service	Period	Price	Thanks for choosing Dyn
DynDNS Pro Trial (14 days)		\$0.00	Two Specialties
To start your free 14-day trial, we'll need a love using DynDNS; if you agree, in 14-day full year of awesome service (and auto-ren trial at any time.	s we'll automatically charge your credit can	rd \$25.00 for a	DNS and Email
Dynamic DNS Hosts			Billions
mustafasadig,dyndns-mail.com		\$0.00	of queries per day and emails per mon
The sale as a sale of a first is the internal	Ого	der Total: \$0.00	Thirteen Million
Provido paymont informa	ation		users served
Provide payment informa	ition		users served Twelve different DNS & Email services availab
VISA 🙈 🚳	DISCOVER	TRUSTE CERTIFIED PRIVACY	Twelve
VISA 🙈 🚳	DISCOVER	TRUSTE CERTIFIED PRIVACY	Twelve different DNS & Email services availab

نقوم بإدخال معلومات الدفع ثم ننقر على (sign up for trial) و هكذا تكتمل عملية التسجيل والآن نذهب الى متصفح الانترنت خاصتنا ونفتح واجهة التحكم بال (TP-Link) حيث كنا سابقاً ضمن تبويب (DDNS) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

•	
Service Provider:	No-IP (www.no-ip.com) ▼ Go to register
User Name:	username
Password:	
Domain Name:	
	☐ Enable DDNS
Connection Status	_
Connection Status:	DDNS not launching!
	Login Logout
	Save

الان من اول مربع خيارات نختار الموقع الذي قمنا بالتسجيل فيه وهو في مثالنا هنا (<u>www.dyndns.com)</u> ويمكن طبعاً التسجيل في أي موقع اخر واختياره هنا والان عند اختياره ستظهر الخيارات التالية:



في حالة انشاء حساب اخر ومحاولة الدخول من خلاله نقوم بالنقر على (logout) ثم نقوم بإدخال معلومات الحساب الجديد من اسم المستخدم وكلمة المرور واسم النطاق ثم النقر على (login) من جديد.

الجزء الخامس عشر والأخير من دورة إدارة الشبكة المنزلية والمحلية: وصلنا اليوم الى التبويب الأخير من تبويبات نظام تشغيل أجهزة ال (TP-link) وهو كما في النافذة ادناه:

System Tools
- Time Settings
- Diagnostic
- Firmware Upgrade
- Factory Defaults
- Backup & Restore
- Reboot
- Password
- System Log
- Statistics


الخيار الأول هو اعدادات الوقت الخاص بالجهاز وعند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

Time Settings	
Time zone:	(GMT+08:00) Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore
Date:	1 1 1970 (MM/DD/YY)
Time:	0 35 (HH/MM/SS)
NTP Server I:	0.0.0.0 (Optional)
NTP Server II:	0.0.0.0 (Optional)
	Get GMT
	Enable Daylight Saving
Start:	Mar V 3rd V Sun V 2am V
End:	Nov v 2nd v Sun v 3am v
Daylight Saving Status:	daylight saving is down.
	Note: Click the "GET GMT" to update the time from the internet with the pre-defined servers
	or entering the customized server(IP Address or Domain Name) in the above frames.
	Save

من هذه النافذة يمكن اختيار المنطقة الزمنية (time zone) وحسب البلد الذي تسكنه وكذلك الوقت والتاريخ الحالي (لحظة ضبط اعدادات الوقت) وإمكانية ادخال عنوان (IP address) لسيرفر ال (Network Time Protocol NTP) الأول والثاني وهذا الاجراء اختياري ونستخدمه فقط في حالة معرفة تلك العناوين وبخلافه سيقوم الراوتر بمجرد الاتصال بالانترنت بالحصول على الوقت الافتراضي للشبكة من مزود الخدمة كما يمكننا النقر على زر (GET GMT) للحصول على التوقيت العالمي لغرينتش بمجرد الاتصال بالانترنت ويفضل إبقاء بقية الاعدادات بدون تغيير ولا ننسى النقر على (save) للحفظ التبويب الاخر خاص بتشخيص مشاكل الجهاز وحالته (diagnose) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

Diagnostic Tools	
Diagnostic Paramete	rs
Diagnostic Tool:	Ping
IP Address/Domain Name:	
Ping Count:	4 (1-50)
Ping Packet Size:	64 (4-1472 Bytes)
Ping Timeout:	800 (100-2000 Milliseconds)
Traceroute Max TTL:	20 (1-30)
Diagnostic Results	
The Router is ready.	
	<u>'</u>
	Start

من هنا نستطيع عمل (ping) او (tracert= traceroute) لأي عنوان (IP address) او موقع ويب وبالاعدادات التي نختارها وننقر بعدها على (start) لفحص وجود اتصال او لا مع موقع معين والبطء وغيرها من المشاكل التي قد تواجه الشبكة المحلية وعادة ما تظهر النتائج كما في ادناه:



التبويب الاخر يخص تحديث (ترقية) نظام تشغيل الراوتر (Firmware upgrade) حيث عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

Firmware Upgrade		
File:		Browse
Firmware Version:	3.12.11 Build 110602 Rel.32977n	
Hardware Version:	WR741N v4 00000000	
	Upgrade	

ونلاحظ عرض النسخة الحالية من النظام (firmware version) ونسخة الجهاز (hardware version) ولعمل تحديث للجهاز نقوم بالدخول الى موقع الشركة (www.tp-link.com) ونقوم بالبحث عن اسم الجهاز في الموقع لتظهر اخر التحديثات له فنقوم بتنزيلها كملف بأمتداد (bin) وبعدها نتأكد من عدم انطفاء الكهرباء اثناء الترقية وننقر على (Browse) ونختار الملف الي قمنا بتنزيله من الموقع ثم ننقر على (upgrade) لتبدأ عملية ترقية نظام تشغيل الجهاز وننتظر قليلاً وبعدها سيعاد تشغيل الجهاز بالنظام الجديد.

التبويب الاخر يخص ارجاع الجهاز الى اعدادات المصنع الاصلية (Factory defaults) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية،

Factory Defaults
Click the following button to reset all configuration settings to their default values.
Restore

بعد النقر على (Restore) سيرجع العنوان (IP) الأصلي واسم المستخدم وكلمة المرور الاصلية التي كانت موجودة للجهاز قبل ان نقوم بالتعديل عليها وستمحى كل التغييرات التي قمنا بها ويرجع الجهاز الى ضبط المصنع. التبويب الاخر هو حفظ نسخة احتياطية من اعدادات الجهاز وارجاع الجهاز الى نسخة محفوظة سابقاً (backup and) والتي عند النقر عليها تظهر النافذة ادناه:

Backu	ıp & Restore	
Backup:	Backup	
File:		Browse Restore

وعند النقر على (backup) يقوم الجهاز بحفظ نسخة (bin) من الاعدادات الحالية في الحاسوب ويمكن الرجوع اليها في حالة حصول خلل في المستقبل بالنقر على زر (browse) واختيار النسخة المحفوظة او المنزلة من الموقع ثم النقر على (restore) ليرجع الجهاز الى الاعدادات المحفوظة مسبقاً.

ملاحظة: تستغرق عملية الاسترجاع ٢٠ ثانية ويجب الحرص على عدم إطفاء او انطفاء الجهاز اثنائها لأن ذلك سيسبب تلف الجهاز وعدم القدرة على الاستفادة منه بعدها.


التبويب الاخر من ضمن أدوات النظام هو إعادة التشغيل (reboot) ونستخدمه أحيانا بعد اجراء تعديلات معينة على الجهاز او حين نحس بوجود بطء في الجهاز ونريده ان يعود الى وضعه الطبيعي وعند النقر على هذا التبويب تظهر النافذة التالية:

Reboot
Click this button to reboot the device.
Reboot

ننقر على (reboot) فيقوم الجهاز بعملية إعادة تشغيل حيث ان بعض الاعدادات لا تتغير الا بعد إعادة التشغيل مثل العنوان (IP address) ان تم تغييره و الترقية والاسترجاع والاعدادات اللاسلكية واعدادات ال (DHCP) وغيرها. التبويب الاخر خاص بكلمة المرور للراوتر وإمكانية تغييرها وكما في النافذة ادناه:

Password	
Old User Name:	
Old Password:	
New User Name:	
New Password:	
Confirm New Password:	
	Save Clear All

حيث يمكن ادخال كلمة المرور السابقة (old password) وكذلك اسم المستخدم القديم (old user name) واستبدالهما باسم مستخدم جديد (new user name) وكلمة مرور جديدة (new password) وحفظ التغييرات من زر (save). ملاحظة: اسم المستخدم الجديد يجب ان لا يزيد عن ١٤ رمز ويجب ان لا يحتوي أي مسافات فارغة وانتبه الى ان كلمة المرور الجديدة يجب ان يتم إدخالها مرتين للتأكيد. (system log) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:



ويفيدنا هذا التبويب في حالة اردنا ان يقوم الراوتر بأرسال نسخة من سجل فعاليات الجهاز الى بريدنا الالكتروني حيث يجب اولاً تفعيل (enable) خاصية ال (auto mail feature) ثم ملء اعدادات البريد (mail settings) والتي عند النقر عليها تظهر النافذة التالية:

Mail Account Settings	
From:	
To:	
SMTP Server:	
✓	Authentication
User Name:	
Password:	
Confirm The Password:	
	Enable Auto Mail Feature
0	Everyday, mail the log at 18 : 00
0	Mail the log every 48 hours
	Save Back

وهنا نحدد الرسالة من اين (من صندوق بريد شبكتك الداخلية) والى اين (الى بريدك الالكتروني) وعبر سيرفر (SMTP) الخاص بشبكتك الداخلية وعند اختيار (وضع علامة صح) لخيار تدقيق الدخول (authentication) يجب ادخال اسم المستخدم وهو اسم بريدك الالكتروني للشبكة الداخلية المحلية او المنزلية ان كنت قد فعنت فيها ال (SMTP) مسبقاً وبدون ما بعد ال (ه) أي انه لو كان بريدك الالكتروني (mustafa @missan.com) فقط واما كلمة مرور البريد الالكتروني فيتم إدخالها كاملة واما بقية الخيارات فتحدد فيها نوعية المعلومات التي يراد لسجل النظام ان يسجلها ويرسلها بالبريد.

التبويب الأخير في قائمة أدوات النظام هو تبويب الاحصائيات (statistics) والذي عند النقر عليه تظهر النافذة التالية:

Statistics										
Current Statistics Status:			Disabled			Enable				
Packets Statistics Interval(5~60): 10 Seconds Auto-refresh			Refresh							
Sorted Rules:		s	orted by IP Address 🔻 Reset All Delete				ete All			
	Total		Current							
IP Address/ MAC Address	Packets	Bytes	Packets	Bytes	ICMP Tx	UDP Tx	SYN Tx	Modify		
The current list is empty.										
Per page 5 ventries Current No. 1 ventries Cu										
		Pre	vious	Ne	d					

هنا تكون الاحصائيات معطلة افتراضياً ويمكن تفعيلها وتمكينها بالنقر على زر (enable) ويمكن إبقاء بقية الاعدادات على حالها وتجدر الإشارة الى ان تمكين الاحصائيات يساهم في تحسين قابلية الجهاز للتصدي لهجوم ال (DoS) ونلاحظ من قائمة الاحصائيات ان الجهاز سيقوم بأحصاء المجموع الكلي للبايتات والبكتات الصادرة والواردة الى كل عنوان (Address) والمختلف أنواع البروتوكولات مثل (ICMP, UDP, SYN) وغيرها من الاحصائيات وحسب نوع الجهاز. الى هنا ينتهي كتابنا هذا وتبقى دورتنا مفتوحة لأي جديد في عالم الشبكات المحلية وللمزيد حول هذا الموضوع وغيره مما يخص الشبكات والحاسوب والمعلومات العامة تفضلوا بزيارة موقعنا على العنوان التالى:

مدونة مصطفى صادق الطمية www.mustafasadiq0.wordpress.com

> مصطفى صادق لطيف العراق- ميسان