

構造球の中に入れる基板

①一等星基板



②投影筒基板





設置手順

(1) 一等星基板と投影筒基板を電源と接続する。ケーブルの白いコネクタ部分を一等星基板の「電源コネクタ」の部分に差し込む。ケーブルの端子がついていない部分を投影筒基板の「5V、GND」の部分に差し込む。Y 端子のついた部分は電源に接続する。(下図参照)












- (2) Raspberry Pi の「GND、GPIO2、GPIO3」と一等星基板の「GND、GPIO2」、投影筒基板の「GND、GPIO3」を接続する。
- (3) Raspberry Pi の「RasPi の電源」部分に AC アダプタの USB 端子を接続

外側に置く基板

①モーター+昼光親基板




②昼光子基板×4 (NSEW で区別あり)



5V

GND

③昼光×8



設置手順


(1) モーター基板と電源を接続する。使用するケーブルは、片方が Y 端子でもう片方には端子がないケーブル。



(2) モーターとモーター基板を接続



(3) 昼光親基板の「昼光への信号線」の部分と昼光子基板の「信号線」部分を接続。昼光子基板の「信号線」部分は2か所あるが、どちらを使用してもよい。接続経路は下図を参照



(4) 昼光子基板の「昼光へ」の部分と昼光を接続。延長ケーブルがあるので、それを使って延長する。



(5) 昼光子基板の「GND、5V」と電源を接続する。使用するケーブルはモーター基板の電源と同じで片方が Y 端子でもう片方が端子なしのもの

