# 字符卡卡 API 接口文档

### 版本说明:

版本	修订说明	修订人	日期
V6.0.0	初稿		2018/06/30

# 目录

<b>一</b> 、	初始化	.1
<u> </u>	添加设备	2
三、	删除设备	3
四、	设备开机	4
五、	设备关机	4
六、	设置亮度	5
七、	更新立即显示的字符串内容	. 5
八、	删除字符串内容	. 6
九、	保存字符串内容到指定的索引	. 7
十、	切换内容显示	. 8
+-,	删除保存在索引中的字符串内容	.9
十二、	反初始化	9
十三、	. 获取当前 SDK 的版本号	10

### 一、初始化

### 1.描述

初始化当前工作环境

#### 2.接口函数

#### 3.参数

slp 本地工作采用的 IP 地址,格式为 xxx.xxx.xxx uPort 本地工作模式时采用的 Port uHeartBeatTimeout 本地工作模式时的心跳间隔 ms sDeviceType 本地工作模式时过滤的设备类型

4.返回值: 0 为失败,非零为成功

### 5.特别注意

该函数必须在所有接口调用之前调用 当前版本的 Init 方法所有参数都无效

当前版本对 IP 地址和端口,不做合法性校验,外部调用来保证其有效性

### 二、添加设备

#### 1.描述

添加一台设备信息到设备列表,用于更新该设备的信息,与实际设备的连接,并跟踪该设备的状态

#### 2.接口函数

unsigned int TRICOLORSDK\_EXPORT\_API RegisterDevice(

const char\* slp,

unsigned int uPort,
OnDeviceNotify fNotify=NULL,
void\* pUserParam=NULL)

#### 3.参数

slp 设备的 IP 地址 格式为 xxx.xxx.xxx uPort 设备的端口号

OnDeviceNotify 接收设备状态变化的回调函数 pUserParam 回调函数时,用户自定义参数

对于设备的操作的回调通知方法定义

typedef void(\*OnDeviceNotify)(unsigned int uDeviceId, void\* pNotifiedData, unsigned int uCommand, void\* pUserParam); 参数说明:

//uDeviceID,设备的ID,逻辑上的ID,跟实际设备没有关系//pNotifiedData,通知的具体内容,根据用户不同操作返回的操作

### 不同内容

//uCommand,代表当前操作的类型码

//pUserParam,代表用户数据参数,当注册设备到 SDK 中绑定的用户参数

4.返回值

设备逻辑 ID 号, 0 为失败, 非零为成功

#### 5.注意

操作设备的结果,当前采用异步通知方式,操作结果都是通过回调函数来通知调用者

### 三、删除设备

1.描述

从设备列表中删除一台设备, 断开与实际设备的连接

2.接口函数

3.参数

uDevId 设备 ID 号

- 4.返回值
  - 1: 成功 0: 失败

# 四、设备开机

1.描述

设备开机,显示屏点亮

2.接口函数

Int TRICOLORSDK\_EXPORT\_API OpenDevice(unsigned int uDevId)

3.参数

uDevId 设备ID号

- 4.返回值
  - 1: 成功
  - 0: 失败

# 五、设备关机

1.描述

设备关机,显示屏熄灭

2.接口函数

Int TRICOLORSDK\_EXPORT\_API CloseDevice(unsigned int uDevId)

3.参数

uDevId 设备ID号

- 4.返回值
  - 1: 成功
  - 0: 失败

### 六、设置亮度

1.描述

用于调节显示屏的显示亮度,最大亮度 **15**,最小亮度 **1 2**.接口函数

Int TRICOLORSDK\_EXPORT\_API SetDeviceLightness(unsigned int uDevId, unsigned int uLightnessValue)

3.参数

uDevId 设备ID号

uLightnessValue 亮度值 取值范围[1,15]

- 4.返回值
  - 1: 成功
  - 0: 失败

### 七、更新立即显示的字符串内容

1.描述

指定设备的即显文字内容

2.接口函数

#### unsigned int uField = 0);

#### 3.参数

uDevId 设备ID号

uEncodeMode 采用的编码方式

现在支持两种编码方式:

0: UNICODE 1: GB2312

具体要跟硬件的支持能力来定

uColor 文本信息采用的颜色 取值范围[1-7]

1: 红色 2: 绿色 3: 黄色

4: 蓝色 5: 紫色 6: 青色 7: 白色

结合实际设备支持情况而定

pText 需要显示的文本内容。

uField 字符所在分区,即字符分区 ID,范围[0,65535]

- 4.返回值
  - 1: 成功
  - 0: 失败

### 八、删除字符串内容

1.描述

删除指定设备的即显文字内容

2.接口函数

int TRICOLORSDK\_EXPORT\_API HideInstantText(unsigned int

uDevId,unsigned int uField = 0);

3.参数

uDevld 设备 ID 号
uField 字符所在分区,即字符分区 ID, 范围为[0,65535]
4.返回值

- 1: 成功
- 0: 失败

### 九、保存字符串内容到指定的索引

1.描述

更新指定设备的指定索引的文字内容

2.接口函数

3.参数

uDevId 设备 ID 号

uStringIndex 用于存储在设备中逻辑序列号,并根据实际 设备支持的最大范围而定

uEncodeMode 采用的编码方式

现在支持两种编码方式:

0: UNICODE 1: GB2312

具体要跟硬件的支持能力来定

uColor 文本信息采用的颜色 取值范围[1-7]

1: 红色 2: 绿色 3: 黄色

4: 蓝色 5: 紫色 6: 青色 7: 白色

结合实际设备支持情况而定

pText 需要保存的文本内容。

uField 字符所在分区,即字符分区 ID,范围为[0,65535]

- 4.返回值
  - 1: 成功
  - 0: 失败

### 十、切换内容显示

1.描述

切换到指定设备的指定索引的文字内容并显示

2.接口函数

int TRICOLORSDK\_EXPORT\_API SwitchDeviceText(unsigned int uDevId,

int

StringIndex,unsigned int uField = 0);

#### 3.参数

uDevId 设备ID号

StringIndex 用于存储在设备中逻辑序列号,并根据实际设备支持的最大范围而定。

uField 字符所在分区,即字符分区 ID,范围为[0,65535] 4.返回值

- 1: 成功
- 0: 失败

### 十一、删除保存在索引中的字符串内容

#### 1.描述

删除指定设备中的指定索引中的字符串内容

2.接口函数

#### 3.参数

uDevId 设备 ID 号

uStringIndex 用于存储在设备中逻辑序列号,根据实际设备 支持的最大范围而定 uField 字符所在分区,即字符分区 ID,范围为[0,65535]

- 4.返回值
  - 1: 成功
  - 0: 失败

### 十二、反初始化

1.描述

释放所有当前使用的系统资源,该方法调用之后,所有方法的

### 调用都将失效[Init 除外]

2.接口函数

int TRICOLORSDK\_EXPORT\_API Delnit();

3.参数

无

- 4.返回值
  - 1: 成功
  - 0: 失败

### 十三、获取当前 SDK 的版本号

1.描述

版本号是由主版本和次版本,以及小版本的四个字节组合而成

MajorVersion: 从 24 位到 32 位

MinorVersion: 从 16 位到 24 位

SubVersion: 从 8 位到 16 位

2.接口函数

unsigned int TRICOLORSDK\_EXPORT\_API GetVersion();

3.参数

无

4.返回值

版本号