

UnoArduSimV2.7 Aide Complète



Table des Matières

```
Vue d'Ensemble
Volet de Code, Préférences et Modifier/Examiner
  Volet de Code
  Préférences
  Modifier/Examiner
Volet de Variables et Modifier/Surveiller Variable
Volet du Banc de Laboratoire
  le 'Uno'
  'I/O' Dispositifs
     'Serial' Moniteur ('SERIAL')
     Sériel Logiciel ('SFTSER')
     Lecteur de Disque SD ('SD_DRV')
     Écran TFT ('TFT')
     SPI Esclave Configurable ('SPISLV')
     I2C Esclave TwoWire ('I2CSLV')
     Texte LCD I2C ('LCDI2C')
     Texte LCD SPI ('LCDSPI')
     Texte LCD D4 ('LCD_D4')
     Multiplexeur I2C DEL ('MUXI2C')
     Multiplexeur SPI DEL ('MUXSPI')
     Port d'Expansion SPI ('EXPSPI')
     Port d' 'Expansion I2C ('EXPI2C')
     '1-Wire' Esclave ('OWIISLV')
     'I/O' Programmable Dispositif ('PROGIO')
     Registre de Décalage Esclave ('SRSLV')
     Générateur Un-Tir ('1SHOT')
     Pulseur Binaire ('PULSER')
     Analogique Générateur de Fonction ('FUNCGEN')
     Moteur Pas à Pas ('STEPR')
     Moteur Pas à Pas Pulsé ('PSTEPR')
     DC Moteur ('MOTOR')
     ServoMoteur ('SERVO')
     Haut-parleur Piézo ('PIEZO')
     Résistance de glissière ('R=1K')
     Bouton Poussoir ('PUSH')
     DEL coloré ('LED')
     4-DEL Rangée ('LED4')
     7 segments DEL Chiffre ('7SEG')
     Curseur Analogique
     Fil de Connexion du Pins ('JUMP')
Les Menus
  Fichier:
        Chargez INO ou PDE Prog (ctrl-L)
        Modifier/Examiner (ctrl-E)
        Enregistrer
        Enregistrer Sous
        Suivant ('#include')
        précédent
        Quitter
  Trouver:
        Monter Pile d'Appels
        Descendre Pile d'Appels
        Définir le texte Rechercher (ctrl-F)
        Trouver Texte suivant
```

```
Trouver Texte précédent
  Exécuter:
        Un Pas Dans (F4)
        Un Pas Franchir (F5)
        UnPas Sortir (F6)
        Exécuter Vers (F7)
        Exécuter Jusqu'à (F8)
        Exécuter (F9)
        Arrêtez (F10)
        Réinitialiser
        Animer Exécution
        Ralenti
  Options:
        Un Pas Franchir Structors/Les opérateurs
        Registre-Allocation
        Erreur sur non initialisé
        Ajoutée 'loop()' Retard
        Autoriser les interruptions imbriquées
  Configurer:
        'I/O' Dispositifs
        <u>Préférences</u>
  VarRafraîchir:
        Autoriser Auto (-) Contract
        Surlinger Changements
  Fenêtres:
        'Serial' Moniteur
        Tout restaurer
        Pin Formes d'Ondes Numérique
        Pin Forme d'Onde Analogique
  Aide:
        Quick Aide Fichier
        Plein Aide Fichier
        Bogue Corrections
        Changement / Améliorations
  'Uno' Circuit imprimé et 'I/O' Dispositifs
  'I/O' Dispositif Timing
  Des sons
<u>Limitations et éléments non pris en charge</u>
  Fichiers inclus
  Allocation dynamique de mémoire et RAM
  Allocations de mémoire 'Flash'
  'String' Variables
  Bibliothèques Arduino
  Pointeurs
  'class' et 'struct' Objets
  Qualificatifs 'unsigned', 'const', 'volatile', 'static'
  Directives Acompilateur
  Éléments de langue Arduino
  C / C ++ - éléments de langage
  Fonction Modèles
  Emulation en temps réel
Notes de version
  Boque Corrections
     V2.7.0- Mars 2020
     V2.6.0- Jan 2020
     V2.5.0- octobre 2019
     V2.4- mai 2019
     V2.3- décembre 2018
     V2.2- juin. 2018
     V2.1.1- mars 2018
```

```
V2.1- mars 2018
  V2.0.2 février 2018
  V2.0.1- janvier 2018
  V2.0- Déc. 2017
  V1.7.2- février 2017
  V1.7.1- février 2017
  V1.7.0- Déc. 2016
  V1.6.3- septembre 2016
  V1.6.2- septembre 2016
  V1.6.1- août 2016
  V1.6- juin 2016
  V1.5.1- juin 2016
  V1.5 - Mai 2016
  V1.4.3 - avril 2016
  V1.4.2 - mars 2016
  V1.4.1 - Janvier 2016
  V1.4 - Dec. 2015
  V1.3 - oct. 2015
  V1.2 - juin 2015
  V1.1 - mars 2015
  V1.0.2 - août 2014
  V1.0.1 - juin 2014
V1.0 - première sortie mai 2014
Changements / Améliorations
  V2.7.0 Mars 2020
  V2.6.0 janvier 2020
  V2.5.0 octobre 2019
  V2.4 mai 2019
  V2.3 déc. 2018
  V2.2 juin 2018
  V2.1 mars 2018
  V2.0.1 janvier 2018
  V2.0 septembre 2017
  V1.7.2- février 2017
  V1.7.1- février 2017
  V1.7.0- Déc. 2016
  V1.6.3- septembre 2016
  V1.6.2- septembre 2016
  V1.6.1- août 2016
  V1.6 - juin 2016
  V1.5.1 - Juin 2016
  V1.5 - Mai 2016
  V1.4.2 - mars 2016
  V1.4 - Dec. 2015
  V1.3 - oct. 2015
  V1.2 juin 2015
  V1.1 - mars 2015
  V1.0.1 - juin 2014
V1.0 - première sortie mai 2014
```

Vue d'Ensemble

UnoArduSim est un logiciel gratuit *temps réél* (voir pour Timing **restrictions**) un outil de simulation que j'ai développé pour les étudiants et les passionnés d'Arduino. Il est conçu pour vous permettre d'expérimenter et de déboguer facilement Arduino programmes. *sans avoir besoin de matériel réel* . Il est destiné à la **Arduino 'Uno'** circuit imprimé et vous permet de choisir parmi un ensemble de 'I/O' virtuels dispositifs et de configurer et connecter ces dispositifs à votre 'Uno' virtuel dans le **Volet du Banc de Laboratoire** . - vous n'avez pas à vous soucier des erreurs de câblage, des connexions brisées ou desserrées, ou du dispositifs défectueux gênant le développement et les tests de votre programme.

UnoArduSim fournit des messages d'erreur simples pour toutes les erreurs analyser ou exécution rencontrées et permet le débogage avec **Réinitialiser**, **Exécuter**, **Exécuter Vers, Exécuter Jusqu'à**, **Arrêtez** et flexible **Un Pas** opérations dans le **Volet de Code**, avec une vue simultanée de tous les variables, tableaux et objets locaux et actifs dans la **Volet de Variables**. La vérification des limites tableau à la Exécuter est fournie et le dépassement de la mémoire RAM ATmega sera détecté (et la ligne de coupable programme mise en surbrillance!). Tous les conflit avec électriques connectés au 'I/O' dispositifs sont signalés et signalés lorsqu'ils se produisent.

Quand un INO ou PDE programme fichier est ouvert, il est chargé dans le programme **Volet de Code** . Le programme reçoit alors un Analyser, pour le transformer en un exécutable sous forme de jeton qui est alors prêt pour **exécution simulé** (contrairement à Arduino.exe, un exécutable autonome binaire est *ne pas* Toute erreur analyser est détectée et signalée en mettant en surbrillance la ligne qui a échoué en analyser et en signalant l'erreur sur la ligne. **Barre d'état** tout en bas de l'application UnoArduSim fenêtre. Un **Modifier/Examiner** fenêtre peut être ouvert pour vous permettre de voir et d'éditer une version surlignée en syntaxe de votre utilisateur programme. Les erreurs pendant la simulation de exécution (telle qu'une débit en bauds mal appariée) sont signalées dans la barre d'état et via une boîte de message contextuelle.

UnoArduSim V2.6 est une implémentation pratiquement complète de la Langage de programmation Arduino V1.6.6 comme documenté à la arduino.cc. Page Web Référence de langue et avec les ajouts indiqués dans les Notes de version de la page Téléchargement. Bien que UnoArduSim ne prenne pas en charge l'implémentation C ++ complète du GNU Acompilateur sous-jacent Arduino.exe, il est probable que seuls les programmeurs les plus avancés trouveront qu'un élément C / C ++ qu'ils souhaitent utiliser est manquant (et bien sûr, il existe toujours des fonctions simples). solutions de codage pour ces fonctionnalités manquantes). En général, je n'ai pris en charge que ce que je considère être les fonctionnalités C / C ++ les plus utiles pour les amateurs et les étudiants Arduino - par exemple, 'enum' et '#define' sont pris en charge, mais les pointeurs fonction ne le sont pas. Même si objets défini par l'utilisateur ('class' et 'struct') et (la plupart) les surcharges d'opérateurs sont supportées, l'héritage multiple n'est pas.

Parce que UnoArduSim est un simulateur de langage de haut niveau, **seules les instructions C / C ++ sont prises en charge**, les déclarations en langage assembleur ne sont pas . De même, comme il ne s'agit pas d'une simulation de machine de bas niveau, **Les registres ATmega328 ne sont pas accessibles à votre programme** pour la lecture ou l'écriture, bien que l'allocation de registre, le passage et le retour soient émulés **Options**).

A partir de V2.6, UnoArduSim a intégré support automatique pour un sous-ensemble limité de l'Arduino a fourni des bibliothèques, qui sont: 'Stepper.h', LV1, 'SoftwareSerial.h', 'SPI.h', FSM4, 'OneWire.h', 'SD.h', 'TFT.h' et 'EEPROM.h' (version 2). V2.6 introduit un mécanisme pour 3 ° partie de support de bibliothèque par l'intermédiaire d'fichiers prévu dans la 'include_3rdParty' dossier qui se trouvent dans le répertoire d'installation UnoArduSim. Pour toute '#include' d'autres (par exemple créés par l'utilisateur) bibliothèques. Pour toute '#include' des bibliothèques créées par l'utilisateur, UnoArduSim ne pas recherchez la structure de répertoire d'installation Arduino habituelle pour localiser la bibliothèque; à la place vous avoir besoin copier l'en-tête (".h") correspondant et la source (".cpp") fichier dans le même répertoire que le programme fichier sur lequel vous travaillez (bien entendu, le contenu de tout '#include' fichier doit être parfaitement compréhensible pour l'UnoArduSim analyseur).

J'ai développé UnoArduSimV2.0 dans QtCreator avec une prise en charge multilingue et il n'est actuellement disponible que pour Fenêtres. ™ . Le portage sur Linux ou MacOS est un projet d'avenir! UnoArduSim est né des simulateurs que j'avais développés au fil des années pour les cours que j'enseignais à l'Université Queen's. Les tests ont été assez nombreux, mais il reste forcément quelques bogues qui s'y cachent. Si vous souhaitez signaler un bogue, merci de le décrire (brièvement) dans un email à unoArduSim@gmail.com et veillez à attacher votre code source Arduino programme induisant le bogue je peux donc répliquer le bogue et le réparer. Je ne répondrai pas aux rapports individuels bogue et je ne garantis pas la chronologie des corrections dans une version ultérieure (rappelez-vous qu'il existe presque toujours des solutions de contournement!).

À votre santé,

Stan Simmons, PhD, P.Eng.
Professeur associé (retraité)
Département de génie électrique et informatique
Université Queen's
Kingston, Ontario, Canada



Volet de Code, Préférences et Modifier/Examiner

(De côté: Les exemples de fenêtres présentés ci-dessous sont tous sous un Fenêtres-OS choisi par l'utilisateur. thème de couleur qui a une couleur de fond bleu foncé fenêtre).

Volet de Code

le **Volet de Code** affiche votre utilisateur programme et met en surbrillance son exécution.

Après qu'un programme chargé ait un Analyser réussi, la première ligne de 'main()' est mis en surbrillance et le programme est prêt pour le exécution. Notez que 'main()' est implicitement ajouté par Arduino (et par UnoArduSim) et vous faites **ne pas** incluez-le en tant qu'utilisateur programme fichier. Exécution est sous le contrôle du menu **Exécuter**, et ses associés **Barre d'outils** boutons et des raccourcis clavier fonction.

Après avoir quitté exécuté par une des instructions (ou plus) (vous pouvez utiliser **Outil-Bar** boutons **DE**, **DE**, **OU**, **DE**), La ligne pins qui sera exécute est ensuite alors en vert - la ligne verte en surbrillance est toujours la ligne suivante **prêt à être exécute**.

De même, lorsqu'un programme en cours d'exécution frappe un **Exécuter Vers**) point d'arrêt, exécution est arrêté et la ligne point d'arrêt est mise en surbrillance (et est alors prête pour exécution).

Si pins exécuté est actuellement interrompue, et vous cliquez dans la **Volet de Code** formes d'Ondes, la ligne que vous venez de cliquer est mis en surbrillance dans olive foncé (comme le montre la photo) - la prochaine à être-exécute ligne toujours des séjours surlignés en vert (au V2.7). Mais vous pouvez causer exécution *progresser jusqu'à* la ligne que vous venez de surligner en cliquant ensuite sur le **Exécuter**

Vers Barre d'outils bouton. Cette fonctionnalité vous permet d'atteindre rapidement et facilement des lignes

utilisation Trouver | Définir le texte Rechercher ou Outil-Bar 👫 ,

spécifiques dans un programme, de sorte que vous puissiez ensuite passer pas à pas ligne par ligne sur une partie de programme présentant un intérêt.

Si votre programme chargé a des '#include' fichiers, vous pouvez vous déplacer entre eux en utilisant Fichier | précédent et Fichier | Suivant (avec Barre d'outils boutons et et).

L'actions du menu **Trouver** vous permettent de **SOIT** trouver dans le texte **Volet de Code** ou **Volet de Variables** (**Outil-Bar** boutons de et , ou les raccourcis clavier **flèche vers le haut** et **flèche vers le bas**) après la première

OU BIEN à naviguer dans le call-pile dans le Volet de Code (Outil-Bar boutons et et , ou les raccourcis clavier flèche vers le haut et flèche vers le bas). Clés PgDn et PgPréc sauter à la sélection suivante / précédente fonction ..


```
/* This is a default program--
   Use File->Load Prog to load a different program
*/
int count;

void setup()
{
   count=0;
}

void loop()
{
   count=count+1;
   delay(100);
}

//the "int main()" below is IMPLICIT in Arduino
//but is shown here EXPLICITLY by UnoArduSim
int main()
{
   setup();
   while(true)
   {
    loop();
    serialEventRun();
```

Préférences



Configurer | Préférences permet aux utilisateurs définir le programme et les préférences de visualisation (qu'un utilisateur souhaitera normalement adopter à la prochaine session). Ceux-ci peuvent donc être sauvegardés et chargés depuis un 'myArduPrefs.txt' fichier qui réside dans le même répertoire que le 'Uno' programme chargé ('myArduPrefs.txt' est automatiquement chargé s'il existe).


Cette boîte de dialogue permet de choisir entre deux polices mono-espacées et trois tailles de caractères, ainsi que d'autres préférences diverses. À partir de la V2.0, le choix de la langue est maintenant inclus. - ceci inclut toujours l'anglais (en), plus une ou deux autres langues locales de l'utilisateur (le cas échéant), et une substitution basée sur le code de

langue à deux lettres ISO-639 <u>à la toute première ligne</u> du **'myArduPrefs.txt'** fichier (s'il y en a un fourni). Les choix n'apparaissent que si une traduction ".qm" fichier existe dans le dossier des traductions (à l'intérieur de le répertoire de base UnoArduSim.exe).

Modifier/Examiner

En double-cliquant sur une ligne du répertoire **Volet de Code** (ou en utilisant le menu **Fichier**), un **Modifier/Examiner** fenêtre est ouvert pour permettre la modification de votre programme fichier, avec le **ligne actuellement sélectionnée** dans le **Volet de Code** est mis en évidence.

Ce fenêtre a une capacité d'édition complète avec mise en surbrillance de la syntaxe dynamique (différentes couleurs du surlinger sont utilisées pour les mots-clés. commentaires, etc. C ++). La mise en évidence de la syntaxe gras et le formatage automatique au niveau de retrait sont facultatifs (en supposant que vous avez sélectionné Configurer | Préférences). Vous pouvez également facilement sélectionner les appels intégré fonction (ou



intégré '#define' constantes) à ajouter à votre programme à partir de la list box fournie - Il suffit de double-cliquer sur l'élément de la liste déroulante souhaité pour l'ajouter à votre programme à la position actuelle du caret (fonction-call variable *les types* ne sont là que pour votre information et sont supprimés pour laisser des espaces fictifs lorsqu'ils sont ajoutés à votre programme).

Le fenêtre a **Trouver** (utilisation **ctrl-F**) et **Trouver / Remplacer** capacité (utilisation **ctrl-H**). le **Modifier/Examiner** fenêtre a **Reprendre** (**ctrl-Z**), et **Refaire** (**ctrl-Y**) boutons (qui apparaissent automatiquement).

De se défaire *tous les changements* depuis que vous avez ouvert le programme pour la première fois, cliquez sur le bouton **Annuler** bouton. Accepter le état actuel, cliquez sur le **Accepter** et le programme reçoit automatiquement un autre Analyser (et est téléchargé sur le 'Uno' si aucune erreur n'est détectée) et le nouvel état apparaît dans le fenêtre principal UnoArduSim **Barre d'état**.

UNE **Compiler** (**ctrl-r**) bouton (plus un associé **Statut Analyser** comme indiqué dans l'image ci-dessus) a été ajouté pour permettre de tester les modifications sans avoir à fermer le fenêtre au préalable. UNE **Enregistrer** (**ctrl-s**) a également été ajouté en tant que raccourci (équivalent à un **Accepter** plus un séparé plus tard **Enregistrer** de la fenêtre principale).

Itilisez ALT-flèche-droite de demander des choix d'auto-complétion pour intégré variables **mondiale**, et pour nembre variables et fonctions.

Sur l'un ou l'autre **Annuler** ou **Accepter** sans modifications apportées, le **Volet de Code** la ligne actuelle change pour devenir le *dernière position de curseur Modifier/Examiner*, et vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour sauter le **Volet de Code** à une ligne spécifique (éventuellement pour préparer une **Exécuter Vers**), Vous pouvez aussi utiliser **Ctrl-PgDn** et **ctrl-pgup** pour passer à la prochaine (ou précédente) rupture de ligne vide dans votre programme - cela est utile pour naviguer rapidement vers le haut ou le bas des emplacements significatifs (comme les lignes vides entre fonctions). Vous pouvez aussi utiliser **ctrl-Home** et **ctrl-End** pour aller au début et à la fin du programme, respectivement.

'Tab' niveau de mise en forme automatique de retrait se fait lorsque le formes d'Ondes ouvre, si cette option a été mis sous Configurer | Préférences. Vous pouvez refaire que le formatage à tout moment en cliquant sur le Reformater bouton (il est activé uniquement si vous avez précédemment sélectionné la *indentation automatique* préférence). Vous pouvez également ajouter ou vous-même des onglets de suppression à un groupe de lignes consécutives pré-sélectionnées à l'aide du clavier flèche droite ou Flèche gauche clés - mais *indentation* automatique préférence doit être désactivée pour éviter de perdre vos propres niveaux de l'onglet personnalisé.

Quand **Point-virgule automatique** est cochée, en appuyant sur **Entrer** mettre fin à une ligne insère automatiquement le point-virgule de fin de ligne.

Et pour vous aider à mieux suivre vos contextes et accolades, cliquez sur un bouton '{' ou '}' accolade *met en surbrillance tout le texte entre ce accolade et son partenaire correspondant*.

Volet de Variables et Modifier/Surveiller Variable

le Volet de Variables est situé juste en dessous de la Volet de Code. Il affiche les valeurs actuelles pour chaque utilisateur variable / tableau / objet local et global (in-échelle) actif dans le programme chargé. Au fur et à mesure que votre programme exécution se déplace entre fonctions, le contenu change pour ne refléter que les variables locaux accessibles aux fonction / échelle actuels, ainsi que tous les globaux déclarés par l'utilisateur. Tout


variables déclaré comme 'const' ou comme 'PROGMEM' (attribué à 'Flash' mémoire) ont des valeurs qui ne peuvent pas changer, et pour économiser de *Pas affichée*. 'Servo' et 'SoftwareSerial' Les instances objet ne contiennent aucune valeur utile et ne sont donc

Vous pouvez *trouver* spécifié *texte* avec ses commandes de recherche de texte (avec **Barre**

pas affichées.

d'outils boutons et a et in , ou des raccourcis clavier flèche vers le haut et flèche vers le bas

), après la première utilisation Trouver | Set Rechercher texte ou 👫 .



Tableaux et objets sont montrés soit un-agrandie ou agrandie format, avec soit un tirant plus '(+)' ou moins '(-)' signe, respectivement. Le symbole pour un tableau x montre que 'x[]'. Pour que le agrandir affiche tous les éléments du tableau, il suffit de cliquer une fois sur 'x[](+)' dans le Volet de Variables. Pour revenir à une vue non-agrandie, cliquez sur le bouton 'x[](-)'. La valeur par défaut un-agrandie pour un objet 'p1' montre que 'p1(+)' Pour agrandir il montrer à tous les membres de cette 'class' ou 'struct' par exemple, un simple clic sur 'p1(+)' dans le Volet de Variables. Pour revenir à une vue non-agrandie, cliquez une fois sur 'p1(-)'

Si vous un seul clic sur une ligne de hexadécimal en olive foncé (Il peut être simple taille de police, ou l'agrégat LV1 ou '(-)' une ligne de tableau ou surlinger, ou un élément simple ou tableau surlinger-member), faire alors **Exécuter Jusqu'à** provoquera exécuté pour reprendre et geler à la prochaine accès en écriture nulle part à l'intérieur de cet ensemble sélectionné, ou à celui sélectionné seul emplacement taille de police.

Lors de l'utilisation **Un Pas** ou **Exécuter**, les mises à jour des valeurs variable affichées sont effectuées en fonction des paramètres utilisateur définis dans le menu **VarRafraîchir** - cela permet une gamme complète de comportements allant des mises à jour périodiques minimales aux mises à jour immédiates complètes. Des mises à jour réduites ou minimales sont utiles pour réduire la charge du processeur et peuvent être nécessaires pour empêcher le exécution de prendre du retard en temps réel par rapport à ce qui serait autrement excessif. **Volet de Variables** fenêtre charges de mise à jour. Quand **Animer Exécution** est en vigueur ou si le **Surlinger Changements** l'option de menu est sélectionnée, la valeur d'un variable est modifiée pendant **Exécuter** sa valeur affichée sera mise à jour **immédiatement**, et il devient en surbrillance - cela entraînera la **Volet de Variables** faire défiler (si nécessaire) jusqu'à la ligne contenant variable et exécution ne seront plus en temps réel!

Quand exécution gèle après Un Pas, Exécuter Vers, Exécuter Jusqu'à, ou Exécuter -puis- Arrêtez, la Volet de Variables met en évidence le variable correspondant à la adresse (s) qui ont été modifiés (le cas échéant) par le toute dernière instruction pendant que exécution (y compris par les initialisations de déclaration variable). Si cette instruction complètement rempli un objet ou tableau, la parent (+) ou (-) ligne pour cet agrégat devient en surbrillance. Si, à la place, l'instruction modifiait un emplacement qui est actuellement visible, alors il devient en surbrillance. Mais si le ou les lieux modifiés se cachent actuellement à l'intérieur un-agrandie tableau ou objet, cet agrégat ligne parent obtient un police italique comme un repère visuel que quelque chose à l'intérieur a été écrit en cliquant sur agrandir, il va alors causer sa dernier élément ou membre modifié à mettre en surbrillance.



le Modifier/Surveiller Variable fenêtre vous donne la capacité de suivre n'importe quelle valeur variable au cours de exécution, ou pour change sa valeur au milieu de (arrêtée) programme exécution (afin que vous puissiez tester quel serait l'effet de continuer avec cette nouvelle valeur). Arrêtez exécution d'abord, ensuite double-clic gauche sur le variable dont vous souhaitez suivre ou modifier la valeur. Pour surveiller simplement la valeur au cours de programme exécution, laisser la boîte de dialogue ouverte et puis

l'un des **Exécuter** ou **Un Pas** commandes - sa valeur sera mise à jour dans **Modifier/Surveiller Variable** selon les mêmes règles qui régissent les mises à jour dans le **Volet de Variable** . *Pour changer la valeur de variable* , renseignez la valeur de la zone de saisie et **Accepter** . Continuer exécution (en utilisant l'un des modèles **Un Pas** ou **Exécuter** commandes) pour utiliser cette nouvelle valeur à partir de ce moment (ou vous pouvez **Revenir** à la valeur précédente).

Sur programme Chargez ou Réinitialiser notez que tous La valeur non initialisée variables est réinitialisée à la valeur 0 et tous les pointeurs non initialisés variables sont réinitialisés à 0x0000.

Volet du Banc de Laboratoire

Le Volet du Banc de Laboratoire affiche un KL71 'Uno' de 5 volts, entouré d'un ensemble de K62LK 'I/O' que vous pouvez sélectionner / personnaliser et se connecter au pins souhaité.


le 'Uno'

Voici une représentation du 'Uno' circuit imprimé et de ses DEL intégrées. Lorsque vous chargez un nouveau programme dans UnoArduSim, s'il parvient à le parser, il subit un "téléchargement simulé" sur le 'Uno' qui imite le comportement d'un 'Uno' circuit imprimé réel. Vous verrez alors les clignotants série et DEL clignotants (avec l'activité sur le pins 1). et 0 qui sont *câblé pour la communication série avec un ordinateur hôte*). Ceci est immédiatement suivi par un flash pin 13 DEL qui signifie la réinitialisation du circuit imprimé et (et l'arrêt automatique UnoArduSim au début) de votre programme exécution chargé. Vous pouvez éviter cet affichage et le décalage de chargement associé en désélectionnant **Montrer Téléchargement** de **Configurer | Préférences**.

Le fenêtre vous permet de visualiser les niveaux logiques du numérique sur les 20 'Uno' pins ('1' sur le rouge pour 'HIGH', '0' sur bleu pour 'LOW', et '?' en gris pour une tension indéterminée indéterminée) et programmé ('I' pour 'INPUT', ou 'O' pour 'OUTPUT'). Pour pins qui sont pulsés à l'aide de PWM via 'analogWrite()' ou par 'tone()' ou par 'Servo.write()', la couleur devient violette et le symbole affiché devient '^'.


Notez que Numérique Les pins 0 et 1 sont câblés via des résistances de 1 kOhm sur la puce USB pour permettre communication série avec un ordinateur hôte.

De plus: Numérique pins 0-13 apparaissent sous le simulateur pins 0-13 et analogique pins 0-5 sous les symboles A0-A5. Pour accéder à un analogique pin dans votre programme, vous pouvez vous référer au numéro pin



par l'un des deux jeux de chiffres équivalents: 14-19; ou A0-A5 (A0-A5 sont intégré 'const' variables ayant les valeurs 14-19). Et seulement en utilisant 'analogRead()', une troisième option est mise à votre disposition - vous pouvez, pour cette instruction, laisser tomber 'A' préfixe du numéro pin et utilisez simplement 0-5. Pour accéder au pins 14-19 dans votre programme à l'aide de 'digitalRead()' ou 'digitalWrite()', vous pouvez simplement vous référer à ce numéro pin ou utiliser les alias A0-A5.

Clic gauche sur tout 'Uno' pin ouvrira une Pin Formes d'Ondes Numérique fenêtre qui affiche le passé une seconde de Activité de niveau numérique sur ce pin. Vous pouvez cliquer sur d'autres pins pour les ajouter à l'affichage du Pin Formes d'Ondes Numérique (jusqu'à 4 formes d'onde à la fois).



Cliquez pour afficher la page vers la gauche ou la droite, ou utilisez les touches Home, PgUp, PgDn, End.

L'une des formes d'onde affichées sera la **actif pin** forme d'Onde , indiqué par le bouton "Pin" affiché comme étant enfoncé (comme dans la capture d'écran Pin Formes d'Ondes Numérique ci-dessus). Vous pouvez sélectionner un forme d'Onde en cliquant sur son bouton numéroté Pin, puis sélectionner la polarité du bord concerné en cliquant sur


le bouton de sélection de polarité de front montant / descendant approprié. , ou , ou en utilisant les touches de raccourci *flèche vers le haut* et *flèche vers le bas*. Vous pouvez alors *saut* le curseur actif (les lignes du curseur bleu ou rouge avec leur temps delta indiqué) en arrière ou en avant jusqu'au bord numérique à polarité choisie *de ce pin actif* forme d'Onde en utilisant les boutons du curseur (,) ou , (en fonction de quel curseur était activé plus tôt avec ou), ou utilisez simplement les touches du clavier \leftarrow et \rightarrow .

Pour activer un curseur, cliquez sur son bouton d'activation coloré (ou montré ci-dessus) - cela permet également de faire défiler la vue jusqu'à l'emplacement actuel de ce curseur. Alternativement, vous pouvez alterner rapidement l'activation entre les curseurs (avec leurs vues respectives centrées) en utilisant le raccourci 'Tab' clé.

Vous pouvez **saut** le curseur actuellement activé par **clic gauche n'importe où** dans la région d'affichage forme d'Onde à l'écran. Vous pouvez également sélectionner la ligne du curseur rouge ou bleu en cliquant dessus (pour l'activer), puis **faites-le glisser vers un nouvel emplacement** et relâcher. Lorsqu'un curseur souhaité est actuellement quelque part en dehors de l'écran, vous pouvez **clic droit n'importe où** dans la vue pour passer à ce nouvel emplacement à l'écran. Si les deux curseurs sont déjà à l'écran, un clic droit alterne simplement entre le curseur activé.

Pour ZOOM IN et ZOOM OUT (le zoom est toujours centré sur le curseur ACTIF), utilisez la molette de la souris ou les raccourcis clavier CTRL-flèche vers le haut et CTRL-flèche vers le bas.

Faire à la place un *clic-droit sur n'importe quel 'Uno' pin* ouvre un **Pin Forme d'Onde Analogique** fenêtre qui affiche le *passé une seconde valeur* de *Activité de niveau analogique* sur ce pin. Contrairement au Pin Formes d'Ondes Numérique fenêtre, vous pouvez affichez l'activité du analogique sur un seul pin à la fois.




Cliquez pour afficher la page vers la gauche ou la droite, ou utilisez les touches Home, PgUp, PgDn, End.

Pressage 'Ctrl-S' à l'intérieur soit le fenêtre vous permet de sauvegarder le forme d'Onde (X, Y) données à un texte fichier de votre choix, où X est en microsecondes du côté gauche, et Y est en boulons.

'I/O' Dispositifs

Un certain nombre de dispositifs différents entourent la 'Uno' sur le périmètre de la **Volet du Banc de Laboratoire** . "Petit" 'I/O' dispositifs (on vous autorise jusqu'à 16 en tout) réside sur les côtés gauche et droit du Volet. "Large" 'I/O' dispositifs (auquel vous êtes autorisé jusqu'à 8 au total) ont des éléments "actifs" et résident en haut et en bas de la **Volet du Banc de Laboratoire** . Le nombre souhaité de chaque type de 'I/O' dispositif disponible peut être réglé à l'aide du menu **Configurer** | 'I/O' **Dispositifs** .



Chaque 'I/O' dispositif comporte une ou plusieurs pièces jointes pin représentées par un deux-chiffre Numéro pin (00, 01, 02,... 10,11,12, 13 et soit A0-A5, soit 14-19, ensuite) dans une zone d'édition correspondante. Pour les numéros pin, numéros 2 à 9, vous pouvez simplement entrer le numéro chiffre - le 0 initial sera automatiquement indiqué, mais pour pins 0 et 1, vous devez d'abord saisir le 0 initial. Les entrées sont *normalement* sur le côté gauche d'un 'I/O' dispositif, et les sorties sont normalement sur la droite (si l'espace le permet). Tous les 'I/O' dispositifs répondront directement aux niveaux pin et aux modifications apportées au niveau pin. Ils répondront donc à la bibliothèque fonctions ciblée sur leur pins attaché ou à programmé. 'digitalWrite()' (pour une

opération "bit-banged").

Vous pouvez connecter plusieurs dispositifs au même ATmega pin tant que cela ne crée pas de **conflit électrique**. Un tel conflit peut être créé soit par un 'Uno' pin comme 'OUTPUT' Conduite contre un dispositif connecté à forte conduction (basse impédance) (par exemple, conduite contre une sortie 'FUNCGEN' ou un 'MOTOR' **Enc** sortie), ou par deux dispositifs connectés se faisant concurrence (par exemple un bouton 'PULSER' et un bouton 'PUSH' associé au même pin). Un tel conflit serait désastreux dans une implémentation matérielle réelle et est donc interdit, et sera signalé à l'utilisateur via une boîte de message contextuelle).

La boîte de dialogue peut être utilisée pour permettre à l'utilisateur de choisir les types et les nombres du 'I/O' dispositifs souhaité. De cette boîte de dialogue, vous pouvez également **Enregistrer** 'I/O' dispositifs à un texte fichier et / ou **Chargez** 'I/O' dispositifs à partir d'un texte précédemment enregistré (ou modifié) fichier (*y compris toutes les connexions pin, les paramètres cliquables et toutes les valeurs de la zone de saisie saisie*).

Notez qu'à partir de la version 1.6, le suffixe 'S' (ou 's') peut être attribué aux valeurs des zones d'édition Période, Délai et Largeur d'impulsion de l'IO dispositifs concerné. Cela indique qu'ils devraient être <u>escaladé</u> en fonction de la position d'un global 'I/O _____S' contrôle de curseur qui apparaît dans le fenêtre principal Barre d'outils. Avec ce curseur complètement à droite, le facteur d'échelle est 1.0 (unité), et avec le curseur complètement à gauche, le facteur d'échelle est 0.0 (sous réserve des valeurs minimales imposées par chaque 'I/O' dispositif). Vous pouvez mettre à l'échelle plus d'une valeur de zone d'édition **simultanément** en utilisant ce curseur. Cette fonctionnalité vous permet de faire glisser le curseur tout en exécutant pour émuler facilement des largeurs d'impulsions, des périodes et des délais changeants pour les utilisateurs connectés 'I/O' dispositifs.

Le reste de cette section fournit une description de chaque type de dispositif.


Plusieurs de ces dispositifs *prend en charge la mise à l'échelle de leurs valeurs saisies* en utilisant le curseur sur le fenêtre principal **Barre d'outils**. Si la valeur dispositif a pour suffixe la lettre 'S', sa valeur sera multipliée par un



facteur d'échelle (compris entre 0,0 et 1,0) déterminé par la position du curseur du curseur, sous réserve de la contrainte de valeur minimale dispositif. (1.0 est complètement à droite, 0.0 est complètement à gauche) --voir 'I/O S' sous chacun des tuyaux

dispositifs détaillés ci-dessous.

'Serial' Moniteur ('SERIAL')




Ce 'I/O' dispositif permet l'entrée et la sortie série via le matériel ATmega (via la puce USB 'Uno') sur les 'Uno' pins 0 et 1. Le débit en bauds est défini à l'aide de la liste déroulante en bas - le débit en bauds sélectionné **doit correspondre** la valeur que votre programme transmet au 'Serial.begin()' fonction pour une transmission / réception correcte. La communication série est fixée à 8 bits de données, 1 bit d'arrêt et aucun bit de parité. Tu es autorisé à **déconnecter** (blanc) **mais pas remplacer** TX pin 00, mais pas RX pin 01.

Pour envoyer une entrée au clavier sur votre programme, saisissez un ou plusieurs caractères dans la partie supérieure (caractères de transmission), puis modifiez-le. frapper le **'Enter'**


touche du clavier . (les caractères deviennent en italique pour indiquer que les transmissions ont commencé) - ou, s'ils sont déjà en cours, les caractères dactylographiés ajoutés seront en italique. Vous pouvez ensuite utiliser le 'Serial.available()' et 'Serial.read()' fonctions pour lire les caractères dans l'ordre dans lequel ils ont été reçus dans la mémoire tampon pin 0 (le caractère saisi le plus à gauche sera envoyé en premier). Des impressions textuelles et numériques formatées, ou des valeurs d'octet non formatées, peuvent être envoyées à la sortie de console inférieure (caractères RX) fenêtre en appelant l'Arduino. 'print()', 'println()', ou 'write()' fonctions.

Aditionellement, un fenêtre plus grand pour régler / visualiser les caractères TX et RX peut être ouvert en double-cliquant (ou en faisant un clic droit) sur cette 'SERIAL' dispositif.

Ce nouveau fenêtre a une boîte d'édition de caractères TX plus grande et un bouton 'Send' séparé sur lequel il est possible de cliquer pour envoyer les caractères TX au 'Uno' (sur le pin 0). Il existe également une option de case à cocher pour réinterpréter les séquences de caractères d'échappement avec une barre oblique inverse, telles que '\n' ou '\t' pour un affichage non brut.



Sériel Logiciel ('SFTSER')



Ce 'I/O' dispositif permet une entrée et une sortie en série à l'aide d'un logiciel de bibliothèque, ou alternativement, "séquentielles", sur n'importe quelle paire de 'Uno' pins que vous choisissez de renseigner (à l'exception de pins 0 et 1 dédiés au matériel 'Serial' la communication). Votre programme doit avoir un '#include <SoftwareSerial.h>' près du haut si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de cette bibliothèque. Comme pour le dispositif 'SERIAL' basé sur le matériel, le débit en bauds pour le 'SFTSER' est défini à l'aide de la liste déroulante en bas - le débit en bauds sélectionné doit correspondre à la valeur que votre programme transmet au 'begin()' fonction pour une transmission / réception correcte. La communication série est fixée à 8 bits de données. 1 bit d'arrêt et aucun bit de parité.


En outre, comme avec le matériel basé 'SERIAL', Un fenêtre plus grand pour le paramétrage / la visualisation TX et RX peut être ouvert en double-cliquant (ou en faisant un clic droit) sur le SFTSER dispositif.

Notez que contrairement à la mise en œuvre matérielle de 'Serial', il n'y a pas fourni Mémoire tampon prise en charge par les opérations d'interruption internes ATmega (uniquement une mémoire tampon RX), donc cette 'write()' (ou 'print') les appels sont bloquants (c'est-à-dire que votre programme ne sera pas traité tant qu'ils ne sont pas terminés).

📜 'SFTSER' on RX/TX pins 6/5	_		x
TX:	□ \'s?	SEN	D
RX: hellohellohello			
RX Bytes as Hex?			

Lecteur de Disque SD ('SD_DRV')

Ce 'I/O' dispositif permet d'utiliser une bibliothèque à médiation logicielle (mais *ne pas* "bit-banged") Entrées et sorties du fichier sur le 'Uno' **SPI** pins (vous pouvez choisir lequel **CS** * pin que vous utiliserez). Votre programme peut simplement '#include <SD.h>' ligne près du sommet, et vous pouvez utiliser '<SD.h>' fonctions OU appeler directement 'SdFile' fonctions vous-même.




Un plus grand fenêtre affichant les répertoires et le fichiers (et le contenu) peuvent être ouverts en double-cliquant (ou en faisant un clic droit) sur le 'SD_DRV' dispositif. . Tout

le contenu du disque est *chargé de* un **Dakota du Sud** sous-répertoire dans le répertoire programme chargé (s'il existe) à 'SdVolume::init()', et se reflète dans cela même **Dakota du Sud** sous-répertoire sur fichier 'close()', 'remove()', et sur


'makeDir()' et 'rmDir()'.

Un DEL jaune clignote pendant les transferts SPI et 'DATA' affiche le dernier message 'SD_DRV'. **réponse** octet. Tous les signaux SPI sont précis et peuvent être visualisés dans un **Forme d'Onde fenêtre**.



Écran TFT ('TFT')

Cette 'I/O' dispositif émule un Adafruit™ affichage TFT de taille 1280by-160 pixels (dans sa rotation native = 0, mais pour l'utilisation de la bibliothèque de 'TFT.h', 'TFT.begin()' ensembles d'initialisation pour rotation = 1, qui donne une vue "paysage" de 160-par-128 pixels). Vous pouvez conduction dispositif ce en appelant le fonctions du 'TFT.h' bibliothèque (qui nécessite d'abord '#include <TFT.h>'), ou vous pouvez utiliser le système SPI pour vous envoyer des séquences d'octets propres à conduction il.




Le TFT est toujours connecté à 'SPI' 'MOSI' pins (pour 'SID') et 'SCK' (pour 'SCK') - ceux qui ne peuvent être modifiés. Le 'DS*' pin est pour données / commande de sélection (mode de données de 'LOW') et la 'CS*' pin est le puce-select actif-bas

Il n'y a pas Réinitialiser pin fourni pour que vous ne pouvez pas faire une réinitialisation matérielle ce dispositif en entraînant un faible pin (comme le 'TFT::begin()' fonction tente de faire quand


vous avez passé un numéro valide 'reset' pin en tant que troisième paramètre à la 'TFT (int cs, int ds, int rst) ' constructeur). Le dispositif a cependant une connexion cachée au système ligne Réinitialiser il se remet à zéro à chaque fois que vous cliquez sur le principal UnoArduSim Réinitialiser icône de la barre d'outils, ou le bouton de réinitialisation 'Uno' circuit imprimé ..

Par **double-clic** (ou **clic droit**) Sur ce dispositif, une plus grande fenêtres est ouverte pour montrer que le plein 160 par 128 pixels écran à cristaux liquides, ainsi que les plus récemment reçu 8 octets (comme indiqué cidessous)



SPI Esclave Configurable ('SPISLV')

Ce dispositif de 'I/O' émule un esclave SPI en mode choisi avec un actif bas **SS** * ("slave-select") pin contrôlant le **MISO** sortie pin (lorsque **SS** * est haut, **MISO** n'est pas conduite). Votre programme doit avoir un '#include <SPI.h>' Si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités du intégré SPI Arduino objet et de la bibliothèque. Alternativement, vous pouvez choisir de créer votre propre "bit-banged" **MOSI** et **SCK** des signaux à conduction ce dispositif.



Le dispositif détecte les transitions de bord sur son **CLK** entrée en fonction du mode sélectionné ('MODE0', 'MODE1', 'MODE2', ou 'MODE3'), qui doivent être choisis pour correspondre au mode programmé SPI de votre programme.


En double-cliquant (ou en faisant un clic droit) sur le dispositif, vous pouvez ouvrir un compagnon plus grand, le fenêtre. que la place permet y Vous devez remplir un tampon

de 32 octets maximum (pour émuler SPI dispositifs qui renverra automatiquement leurs données) et voir les 32 derniers octets reçus (tous sous forme de paires hexadécimales). *Notez que* l'octet tampon TX suivant est envoyé automatiquement à 'DATA' uniquement *après* plein 'SPI.transfer()' a completé!



I2C Esclave TwoWire ('I2CSLV')

Ce 'I/O' dispositif émule seulement une *mode esclave* dispositif. Le dispositif peut se voir attribuer une adresse de bus I2C à l'aide d'une entrée à deux hexs-chiffre dans sa boîte de dialogue 'Addr' (il ne répondra qu'à la I2C transactions de bus impliquant son adresse attribuée). Le dispositif envoie et reçoit des données sur son drain ouvert (pull-downonly) **SDA** pin, et répond au signal d'horloge de bus sur son drain ouvert (pull-down-only) **SCL** pin. Bien que le 'Uno' soit le maître de bus responsable de la génération du **SCL** signal, cet esclave dispositif tirera également **SCL** bas pendant sa phase basse afin d'étendre (s'il le faut) le temps bas du bus à un temps adapté à sa vitesse interne (pouvant être réglé dans sa boîte de dialogue 'Clock').



Votre programme doit avoir un '#include <Wire.h>' si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités du 'TwoWire' bibliothèque pour interagir avec ce dispositif. Alternativement, vous pouvez choisir de créer vos propres données bit-bangées et signaux d'horloge pour conduction cet esclave dispositif.

Un seul octet à renvoyer au maître 'Uno' peut être défini dans la boîte de dialogue 'Send' et un seul octet (reçu le plus récemment) peut être visualisé dans sa boîte de dialogue 'Recv' (en

lecture seule). <u>Notez que</u> la valeur de la zone d'édition 'Send' reflète toujours la <u>suivant</u> octet pour la transmission à partir de ce tampon de données interne dispositif.

En double-cliquant (ou en faisant un clic droit) sur le dispositif, vous pouvez ouvrir un compagnon plus grand, le fenêtre. qui vous permet plutôt de remplir une mémoire tampon FIFO maximale de 32 octets (afin d'émuler le TWI dispositifs avec une telle fonctionnalité) et d'afficher (jusqu'à un maximum de 32) octets des dernières données reçues (sous forme de deux fichiers). hex-chiffre affichage de 8 octets par ligne). Le nombre de lignes dans ces deux zones d'édition correspond à la taille de la mémoire tampon TWI choisie (pouvant être sélectionnée à l'aide de Configurer | Préférences). Ceci a été ajouté en option depuis l'Arduino 'Wire.h' utilisations de la bibliothèque cinq tels tampons de RAM dans son code de mise en œuvre, ce qui coûte cher en mémoire

Hex TX: 20 69 73 20 65 76 65 72 79 74 68 69 ☐

Hex RX: 77 20 69 73 20 65 76 65 72 79 74 68 69 ☐

RX Clear

RAM. En éditant l'installation Arduino 'Wire.h' fichier pour changer la constante définie 'BUFFER_LENGTH' (et aussi l'édition du compagnon 'utility/twi.h' fichier pour changer Longueur de tampon TWI) à la place soit 16 ou 8, un utilisateur pourrait réduire de manière significative la surcharge de mémoire RAM de le 'Uno' dans un ciblé implémentation matérielle - UnoArduSim reflète donc cette possibilité réelle grâce à Configurer | Préférences .

Texte LCD I2C ('LCDI2C')

Cette 'I/O' dispositif émule un 1,2, o4 4-line caractère LCD, dans l'un des trois modes:

- a) à dos tapez 0 (extension du port de style Adafruit avec du matériel ayant l'adresse de bus I2C 0x20-0x27)
- b) le type de sac à dos 1 (port style DFRobot extension avec du matériel avant bus I2C adresse 0x20-0x27)
- c) aucun sac à dos (mode natif interface I2C intégré ayant l'adresse de bus I2C 0x3C-0x3F)

Support code bibliothèque pour chaque mode dispositif a été fournie à l'intérieur du 'include_3rdParty' dossier de votre répertoire d'installation UnoArduSlm: 'Adafruit LiquidCrystal.h', 'DFRObot LiquidCrystal.h', et

'Native LiquidCrystal.h', respectivement.



Le dispositif peut se voir attribuer une adresse de bus I2C en utilisant une entrée à deux hex-chiffre dans son édition boîte de 'Addr' (il ne répondra à I2C transactions de bus impliquant son adresse attribuée). Le dispositif reçoit l'adresse du bus et les données (et réagit avec ACK = 0 ou NAK = 1) sur son drain ouvert (pull-down uniquement) **SDA** pin. Vous ne pouvez écrire des commandes LCD et données DDRAM - vous *ne peux pas* relire les données des emplacements de DDRAM

écrits ..

Double-cliquez sur ou **clic-droit** pour ouvrir l'écran LCD moniteur fenêtres à partir duquel vous pouvez également définir la taille de l'écran et le jeu de caractères.

Texte LCD SPI ('LCDSPI')

Cette 'I/O' dispositif émule un 1,2, o4 4-line caractère LCD, dans l'un des deux modes:

- a) sac à dos (Extension du port de style SPI Adafruit)
- b) sans sac à dos (mode natif intégré SPI Interface comme indiqué ci-dessous)

Support code bibliothèque pour chaque mode dispositif a été fournie à l'intérieur du 'include_3rdParty' dossier de votre répertoire d'installation UnoArduSlm: 'Adafruit_LiquidCrystal.h',, et 'Native_LiquidCrystal.h', respectivement.

II LCDSP 09
SID RS
Recv
Backpack ØX Øa

10 Ø 1 2 3
OOOO 13
SS* Mode SCK

Pin 'SID' sont des données en série dans, 'SS' est le dispositif-sélectionner actif-bas, 'SCK' est l'horloge pin et 'RS' sont les données / commande pin. Vous ne pouvez écrire des commandes LCD et les données DDRAM (toutes les transactions SPI sont des écritures) - vous *ne peux pas* relire les données des emplacements de DDRAM écrits.

Double-cliquez sur ou **clic-droit** pour ouvrir l'écran

LCD moniteur fenêtres à partir duquel vous pouvez également définir la taille de l'écran et le jeu de caractères.

RX Clear O 8-by-1 O 8-by-2 O 16-by-1 O 16-by-2 O 16by-4 O 20-by-1 O 20-by-2 O 20-by-4 Security Euro D Japan Hello there

Char LCD_I2C at 0x20

RX Clear

⊕ Euro

Hex RX: 09 09 82 09 86 09 82

ft Hello

O 8-by-1 O 8-by-2 O 16-by-1 ⊙ 16-by-2

O 16by-4 O 20-by-1 O 20-by-2 O 20-by-4

there


O Japan

Texte LCD D4 ('LCD D4')

Cette 'I/O' dispositif émule un 1,2, o4 4-line caractère LCD ayant une interface de bus parallèle 4 bits. octets de données sont écrites / lecture dans **deux moitiés** sur ses 4 pins données 'DB4-DB7' (où la zone de saisie contient la le plus petit numéro des 4 nombres consécutifs pin), - les données sont cadencées sur les fronts descendants du 'E'


(activé) pin, avec direction de données commandé par le 'R/W' pin, et les données LCD / mode de commande par le 'RS' pin.

Support code bibliothèque a été fournie à l'intérieur du **'include_3rdParty'** dossier de votre répertoire d'installation UnoArduSIm:



'Adafruit_LiquidCrystal.h',, et
'Native_LiquidCrystal.h' travaillent tous les
deux.

Double-cliquez sur ou **clic-droit** pour ouvrir l'écran LCD moniteur fenêtres à partir duquel vous pouvez également définir la taille de l'écran et le jeu de caractères.



Multiplexeur I2C DEL ('MUXI2C')


Cette FSM4 contract émule un contrôleur HT16K33 interfacé I2C (h bus I2C yant adresse 0x70-0x77) auquel l'un des différents types de multiplexes DEL écrans peuvent être fixés:



- a) 8x8 ou 16x8 DEL tableau
- b) 8x8 bi-couleur DEL tableau
- c) 24-bi-couleur-DEL bar
- d) deux styles de 4-dispositifs afficheurs 7 segments
- e) une 4-dispositifs 14 segments affichage alphanumérique

Tous sont pris en charge par le 'Adafruit_LEDBackpack.h' le code prévu à l'intérieur du 'include 3rdParty' dossier:

Double-cliquez sur (Ou clic droit) d'ouvrir un plus grand formes d'Ondes de choisir et vue l'un des plusieurs couleurs DEL affiche.



Multiplexeur SPI DEL ('MUXSPI')

A-DEL multiplexés contrôleur sur la base du MAX6219, à l'appui 'MAX7219.h' le code prévu à l'intérieur du dossier 'include_3rdParty' à téléchargement jusqu'à huit chiffres à 7 segments.



Double-cliquez sur (Ou clic droit) d'ouvrir un plus grand formes d'Ondes regarder le 8-dispositifs coloré Afficheur à 7 segment-.



Port d'Expansion SPI ('EXPSPI')


Une 8-bit le port d'extension sur la base du MCP23008, à l'appui 'MCP23008.h' code prévue à l'intérieur du l'include_3rdParty' dossier. Vous pouvez écrire à MCP23008 registres, et lire les GPIO analyseur les niveaux. Interruptions peuvent être activés à chaque changement GPIO analyseur - une interruption déclenchée sera téléchargement le 'INT' analyseur.



Double-cliquez sur (Ou clic droit) ouvrir une plus grande formes d'Ondes à voir le 8 lignes

de port GPIO, et les résistances pull-up attachés. Vous pouvez modifier tractions manuellement en cliquant, ou joindre un compteur qui les changent périodiquement de manière de comptage. Le taux auquel les incréments de comptage est déterminé

par le retard à l'échelle vers le bas facteur choisi par l'utilisateur (un emploi correspond facteur 1x à un incrément toutes les 30 millisecondes, les facteurs de retard élevées donnent un taux de comptage plus lent)




Port d' 'Expansion I2C ('EXPI2C')

Une 8-bit le port d'extension sur la base du MCP23008, à l'appui 'MCP23008.h' le code prévu à l'intérieur du 'include_3rdParty' dossier. Capacités correspondent aux 'EXPSPI' contract.



Double-cliquez sur (Ou clic droit) d'ouvrir un plus grand formes d'Ondes comme vient le 'EXPSPI' contract.



'1-Wire' Esclave ('OWIISLV')

Ce dispositif de 'I/O' émule l'un des petits ensembles de bus dispositifs de '1-Wire' connectés à pin OWIO. Vous pouvez créer un bus '1-Wire' (avec un ou plusieurs de ces esclaves '1-Wire' dispositifs) sur le 'Uno' pin de votre choix. Ce dispositif peut être utilisé en appelant le 'OneWire.h' bibliothèque fonctions après avoir placé un '#include <OneWire.h>' la ligne en haut de votre programme. Sinon, vous pouvez également utiliser des signaux sur bit sur OWIO avec ce dispositif (bien que ce soit très difficile à faire correctement sans provoquer de conflit électrique - un tel conflit est toujours possible, même avec le 'OneWire.h' fonctions, mais ces conflits sont rapportés dans UnoArduSim).




Chaque OWISLV dispositif du monde réel doit avoir un identifiant i unique (64 bits!) De 8 octets. numéro de série interne - dans UnoArduSim, il s'agit d'un fichier simplifié grâce à l'utilisateur qui fournit un court hexadécimal sur 1 octet. 'ID' valeur (affectée séquentiellement par défaut à la charge / ajout de dispositif), plus le 'Fam' Code de la famille pour ce dispositif. UnoArduSim reconnaît un petit ensemble de codes de famille à partir de V2.3 (0x28, 0x29, 0x3A, 0x42) dispositifs couvrant les capteurs de température et les IO parallèles (PIO) (un code de famille non reconnu définit le dispositif comme un bloc-notes générique de 8 octets) dispositif avec capteur générique.

Si la famille dispositif n'a pas de registres PIO, registres **D0** et **D1** représenter les deux premiers octets du bloc-notes, sinon ils représentent le PIO Le registre "status" (niveaux réels de pin) et le registre de données de verrouillage PIO pin, respectivement.

Par *double-clic* (ou *clic droit*) sur le dispositif, un plus grand **OWIMonitor** fenêtre est ouvert. À partir de ce fenêtre plus grand, vous pouvez inspecter tous les registres dispositif, modifier les emplacements du bloc-notes SCR0 et SCR1 à l'aide de modifications et d'un curseur (encore une fois, SCR0 et SCR1 ne correspondent qu'à **D0** et **D1** si aucun PIO n'est présent), ou définissez des tractions PIO pin externes. Lorsque SCR0 et SCR1 sont modifiés, UnoArduSim mémorise ces valeurs modifiées en tant que "préférence" utilisateur représentant une valeur initiale (à partir de Réinitialiser) représentant la valeur signée générée par le capteur dispositif; s - le curseur est réinitialisé à 100% (un facteur d'échelle de 1,0) au moment de l'édition. Lorsque le curseur est ensuite déplacé, le 'signed' la valeur dans SCR1 est réduite en fonction de la position du curseur (facteur d'échelle allant de 1,0 à 0,0) - sa fonction vous permet de tester facilement la réponse de votre programme pour une modification en douceur des valeurs de capteur.

Pour un dispositif avec PIO pins, lorsque vous définissez les cases à cocher de niveau pin, UnoArduSim se souvient de ces valeurs cochées. que les tractions actuelles appliquées à l'extérieur du pins. Ces valeurs externes de soulèvement sont ensuite utilisées avec les données de verrouillage pin (registre **D1**) pour déterminer les niveaux finaux réels du pin et allumer ou éteindre le DEL vert attaché au PIO pin (le pin ne va que 'HIGH' si un pull-up externe est appliqué, **et** le correspondant **D1** le loquet est un '1').





'I/O' Programmable Dispositif ('PROGIO')



Ce dispositif de 'I/O' est en fait un circuit imprimé de base 'Uno' que vous pouvez programme (avec un programme séparé) afin d'émuler un dispositif de 'I/O'. dont vous pouvez définir complètement le comportement. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre pins (IO1, IO2, IO3 et IO4) que cet esclave 'Uno' partagera avec le maître (principal) Uno qui apparaît au milieu de votre **Volet du Banc de Laboratoire**. Comme avec les autres dispositifs, tout conflit électrique entre cet esclave 'Uno' et le maître 'Uno' sera détecté et signalé. Notez que tous les pins partagés sont **directement** connecté, à **l'exception de pin 13** (où une résistance série R-1K est supposée comprise entre les deux pins afin d'empêcher un conflit électrique à Réinitialiser, cet esclave 'Uno'

ne peut pas avoir **'I/O'** dispositifs de ses propres. La photo de gauche montre que les 4 connexions pin sont les 4 pins du système SPI (SS *, MISO, MOSI, SCK). Cela vous permettrait de programme cet esclave en tant qu'esclave SPI générique (ou maître) dont le comportement définir.

Par double-clic (ou clic droit) sur ce dispositif, un fenêtre plus grand est ouvert pour montrer que cet esclave 'Uno' a son propre Volet de Code et associés Volet de Variables , tout comme le maître 'Uno' a. Il a aussi son propre Barre d'outils, . Que vous pouvez utiliser pour charge et contrôle exécution d'un programme esclave - les actions d'icône ont les mêmes raccourcis clavier que ceux du fenêtre principal. (Chargez est Ctrl-L , Enregistrer est Ctrl-S etc.). Une fois chargé, vous pouvez exécuter à partir de non plus Main UnoArduSim fenêtre, ou de l'intérieur de ce moniteur Esclave fenêtre - dans les deux cas, les Main 'Uno' programme et Esclave 'Uno' programme restent bloquées en synchronisation avec le passage du temps réel à mesure que leurs exécutions avancent. Pour choisir le Volet de Code qui aura le charge, recherche et focus exécution , Cliquez sur sur la barre de titre de son parent fenêtre - la Volet de Code non focalisée a alors sa barre d'outils actions grisées .

Certaines idées possibles pour l'esclave dispositifs qui pourraient être programmé dans ce 'PROGIO' dispositif sont répertoriées ci-dessous. Pour une émulation série, I2C ou SPI dispositif, vous pouvez utiliser le codage programme approprié avec tableaux pour les mémoires tampons d'envoi et de réception, dans l'ordre. émuler un comportement complexe dispositif:


- a) Un maître SPI ou un esclave dispositif. UnoArduSimV2.4.a étendu la 'SPI.h' bibliothèque pour autoriser le mode esclave S {opération PI à travers un 'mode' paramètre dans 'SPI.begin(int mode = SPI_MASTR)'. Passer explicitement 'SPI_SLV' pour sélectionner le mode esclave (au lieu de s'appuyer sur le mode maître par défaut). Vous pouvez également maintenant définir une interruption utilisateur fonction (appelons ça 'onSPI') dans 'Uno' pour transférer des octets en appelant une autre extension ajoutée 'SPI.attachInterrupt(user_onSPI)'.

 Maintenant c alling 'rxbyte=SPI.transfer(tx_byte)' de l'intérieur de votre 'user_onSPI' fonction effacera l'indicateur d'interruption et revenir immédiatement avec l'octet que vous venez de recevoir dans votre variable 'rxbyte'. Sinon, vous pouvez éviter de joindre une interruption SPI, et au lieu de simplement appeler 'rxbyte=SPI.transfer(tx_byte)' à partir de votre programme principal cet appel sera bloc exécution jusqu'à ce qu'un octet SPI ait été transféré, et sera alors revenir avec le nouvel octet reçu à l'intérieur 'rxbyte'.
- b) un générique **en série 'I/O'** dispositif. Vous aurez besoin de communiquer entre vous 'SoftwareSerial' défini dans votre maître 'Uno' programme et un autre créé dans l'esclave 'Uno' programme ceux-ci doivent utiliser à l'opposé défini 'txpin' et 'rxpin' valeurs pour que l'esclave 'Uno' 'SoftwareSerial' reçoit sur le pin sur lequel le maître 'SoftwareSerial' transmet (Vous ne pouvez pas établir une connexion similaire en utilisant la 'Serial' port sur pins 0 et 1 sur les deux cartes, comme les deux 'Serial' ruisseaux aurait conduction leurs signaux d'émission les uns contre les autres).
- c) Un dispositif maître ou esclave 'I2C' générique. L'opération Esclave a maintenant été ajoutée pour compléter la mise en oeuvre de la 'Wire.h' bibliothèque (fonctions 'begin (address)', 'onReceive()' et 'onRequest' ont maintenant été implémentées afin de prendre en charge les opérations en mode esclave).
- d) Un numérique générique **Pulser**. En utilisant 'delayMicrosseconds()' et 'digtialWrite()' appels à l'intérieur 'loop()' dans votre 'PROGIO' programme, vous pouvez définir le 'HIGH' et 'LOW' intervalles d'un train d'impulsions. En ajoutant un séparé 'delay()' appeler à l'intérieur de votre 'setup()' fonction, vous pouvez retarder le début de ce train d'impulsions. Vous pouvez même faire varier les largeurs d'impulsion au fil du temps en utilisant un compteur variable. Vous pouvez également utiliser un séparé 'lOx' pin comme déclencheur pour démarrer le timing d'un '1Shot' émulé (ou à deux coups, à trois coups, etc.) dispositif, et vous pouvez contrôler la largeur d'impulsion produite pour qu'elle change de la manière que vous souhaitez au fil du temps.

- e) Un signaleur aléatoire. C'est une variation sur un numérique **Pulser** qui utilise également des appels à 'random()' et 'delayMicroseconds()' pour générer des moments aléatoires auxquels 'digitalWrite()' un signal sur un pin choisi partagé avec le maître 'Uno'. En utilisant les quatre 'IOx' Le pins autoriserait quatre signaux simultanés (et uniques).
- d) Un 'bit-banging' générique dispositif. Créez tout modèle de bit ou d'horloge que vous souhaitez que le conduction transmette à un sous-système quelconque sur le maître 'Uno'. Et rappelez-vous, *vous pouvez utiliser n'importe quel esclave* 'Uno' *programme instructions ou sous-systèmes que vous souhaitez*.

Registre de Décalage Esclave ('SRSLV')


Ce dispositif de 'I/O' émule un simple registre à décalage dispositif avec une valeur active-basse. **SS** * ("slave-select") pin contrôlant le **'Dout'** sortie pin (lorsque **SS** * est haut, **'Dout'** n'est pas conduite). Votre programme pourrait utiliser les fonctionnalités du intégré SPI Arduino objet et de la bibliothèque. Alternativement, vous pouvez choisir de créer votre propre "bit-banged" **'Din'** et **CLK** des signaux à conduction ce dispositif.



Le dispositif détecte les transitions de bord sur son **CLK** entrée qui déclenche le décalage de son registre - la polarité du capteur détecté **CLK** Le bord peut être choisi à l'aide d'un bouton radio. Sur tout **CLK** bord (de la polarité détectée), le registre enregistre sa **Vacarme** niveau dans la position du bit le moins significatif (LSB) du registre à décalage, car les bits restants sont décalés simultanément d'une position à gauche vers la position du bit de poids fort. N'importe quand **SS** * est faible, la valeur actuelle dans la position MSB du registre à décalage est conduite sur **'Dout'**.

Générateur Un-Tir ('1SHOT')

Ce dispositif de 'I/O' émule un one-shot numérique capable de générer une impulsion de polarité et de largeur d'impulsion choisies sur son 'Out' pin, survenant après un délai spécifié par un front de déclenchement reçu sur son **Trg** (déclencheur) entrée pin. Une fois que le front de déclenchement spécifié est reçu, timing commence et une nouvelle impulsion de déclenchement ne sera pas reconnue avant que le 'Out' le pouls a été produit (et est complètement terminé).



Une utilisation possible de ce dispositif est de simuler des capteurs de distance à ultrasons qui génèrent une impulsion de distance en réponse à une impulsion de déclenchement. Il peut également être utilisé partout où vous souhaitez générer un signal d'entrée pin synchronisé (après le délai que vous avez choisi) sur un signal de sortie pin créé par votre programme.


'Pulse' et les valeurs 'Delay' peuvent être mises à l'échelle à partir du fenêtre principal Barre d'outils Contrôle du curseur de facteur d'échelle 'I/O_____S' en ajoutant le suffixe 'S' (ou 's') à l'un (ou les deux).

Une autre utilisation de ce dispositif est de tester un programme qui utilise des interruptions, et vous voudriez voir ce qui se passe si un *instruction spécifique programme* est interrompu. Déconnectez temporairement le 'I/O' Dispositif que vous avez connecté à pin 2 (ou pin 3) et remplacez-le par un '1SHOT' dispositif dont le 'Out' pin est connecté à 'Uno' pin 2 (ou pin3, respectivement). Vous pouvez ensuite déclencher l'entrée L244. (en supposant que la sensibilité du front montant soit définie ici) en insérant la paire d'instruction { 'digitalWrite (LOW) ',

'digitalWrite (HIGH)' } juste avant à l'instruction dans laquelle vous souhaitez que l'interruption se produise. Réglez le 'Delay' du 1SHOT; pour synchroniser l'impulsion produite sur le 'Out' dans l'instruction programme qui suit cette paire d'instructions de déclenchement. Notez que certaines instructions masquent les interruptions (telles que 'SoftwareSerial.write (byte)', unnd so ne peut pas être interrompu.

Pulseur Binaire ('PULSER')

Cette 'I/O' dispositif émule d'un simple générateur d'impulsions formes d'Ondes numérique qui produit un signal périodique qui peut être appliqué à tout choisi 'Uno' pin.




La période et à des impulsions (en microsecondes) peuvent être réglés à l'aide edit-boîtiers de la période minimale autorisée est de 50 microsecondes, et l'impulsion de largeur minimum est de 10 microsecondes. Vous pouvez choisir entre les valeurs type-casté en microsecondes ('usec') et millisecondes ('msec') et sera sauvé ce choix ainsi que les autres valeurs lorsque vous 'Save' du Configurer | 'I/O' Dispositifs.

La polarité peut également être choisi: soit des impulsions positives de pointe (0 à 5 V) ou négative des impulsions de pointe (5V à 0V).

Les valeurs 'Pulse' et 'Period' peuvent être mis à l'échelle de la principale **Outil-Bar** le curseur de facteur d'échelle 'I/O____S' en ajoutant un suffixe 'S' (ou 's') à l'une (ou les deux). Cela vous permet de changer alors la valeur 'Pulse' ou 'Period' **dynamiquement** pendant exécution.

Analogique Générateur de Fonction ('FUNCGEN')

Ce 'I/O' dispositif émule un simple générateur analogique forme d'Onde qui produit un signal périodique pouvant être appliqué à n'importe quel 'Uno' pin choisi.



La période (en microsecondes) peut être définie à l'aide de la zone d'édition. La période minimale autorisée est de 100 microsecondes. Le forme d'Onde qu'il crée peut être choisi comme étant sinusoïdal, triangulaire ou en dents de scie (pour créer une onde carrée, utilisez plutôt un 'PULSER'). À des périodes plus courtes, moins d'échantillons par cycle sont utilisés pour modéliser le forme d'Onde produit (seulement 4 échantillons par cycle à une période = 100 microsecondes).

Le 'Period' la valeur peut être mise à l'échelle à partir du fenêtre principal **Barre d'outils** Curseur de facteur d'échelle 'I/O____S' en ajoutant comme suffixe la lettre 'S' (ou 's').

Moteur Pas à Pas ('STEPR')

Ce dispositif de 'I/O' émule un moteur pas à pas bipolaire ou unipolaire de 6 V avec un contrôleur conducteur intégré **soit deux** (sur **P1**, **P2**) **ou quatre** (sur **P1**, **P2**, **P3**, **P4**) signaux de commande. Le nombre de pas par tour peut également être défini. Vous pouvez utiliser le 'Stepper.h' fonctions 'setSpeed()' et 'step()' à conduction le 'STEPR'. Alternativement, 'STEPR' *aussi répondre* à la vôtre 'digitalWrite()' "bit-banged" conduction.



Le moteur est modélisé avec précision à la fois mécaniquement et électriquement. Les chutes de tension du moteur conducteur et les variations de réluctance et d'inductance sont modélisées avec un moment d'inertie réaliste par rapport au couple de maintien. L'enroulement du rotor du moteur a une résistance modélisée de R = 6 ohms et une inductance de L = 6 milli-Henries, ce qui crée une constante de temps électrique de 1,0 milliseconde. En raison de la modélisation réaliste, vous remarquerez que les impulsions de commande pin très étroites *ne soyez pas* le moteur à marcher - à la fois en raison du temps de montée du courant fini et de l'inertie du rotor. Cela concorde avec ce qui est observé lors de la

conduite d'un moteur pas à pas réel à partir d'un 'Uno' avec, bien sûr, un modèle approprié (**et requis**) moteur conducteur puce entre les fils du moteur et le 'Uno'!

Un malheureux bogue dans l'Arduino 'Stepper.h' Le code de bibliothèque signifie que, lors de la réinitialisation, le moteur pas à pas ne sera pas en position Un Pas 1 (sur quatre étapes). Pour surmonter cela, l'utilisateur doit utiliser 'digitalWrite()' dans son 'setup()' routine pour initialiser les niveaux de contrôle pin au 'step(1)' niveaux appropriés pour le contrôle 2-pin (0,1) ou 4-pin (1,0,1,0) et permettre au moteur de se déplacer vers la position souhaitée initiale du moteur pendant 10 millisecondes.

AS de V2.6, ce dispositif comprend maintenant un 'sync' DEL (vert pour synchroniser, ou rouge lorsqu'il est éteint par

une ou plusieurs étapes). Also, en plus du nombre de pas par tour, deux valeurs supplémentaires (cachées) peut éventuellement indiqué dans les IODevs.txt fichier pour spécifier le load-mécanique par exemple, les valeurs 20, 50, 30 spécifie 20 pas par tour, un couple de charge d'inertie 50 fois celle du rotor de moteur lui-même, et un couple de charge de 30 pour cent de plein couple de maintien du moteur.

Notez que *la réduction de vitesse n'est pas directement prise en charge* manque d'espace, mais vous pouvez l'émuler dans votre programme en implémentant un compteur modulo-N variable et en appelant uniquement 'step()' lorsque ce compteur atteint 0 (pour la réduction de vitesse par le facteur N).

Moteur Pas à Pas Pulsé ('PSTEPR')

Cette 'I/O' dispositif émule un 6V *micro-pas à pas* bipolaire Moteur Pas à Pas avec un contrôleur intégré conducteur conduite par **un 'Step' pulsé** pin, un bas-actif **'EN*'** (Activé) pin, et un 'DIR' (direction) pin . Le nombre d'étapes entières par révolution peut également être réglé directement, ainsi que le nombre de micro-pas par pas entier (1,2,4,8, ou 16). En plus de ces paramètres, deux valeurs supplémentaires (cachées) peut éventuellement indiqué dans les IODevs.txt fichier pour spécifier le load-mécanique par exemple, les valeurs 20, 4, 50, 30 spécifie 20 pas par tour, 4 micro-pas par pas entier, un moment de charge d'inertie 50 fois celle du moteur rotor lui-même, et un couple de charge de 30 pour cent de la pleine couple de maintien du moteur.

Vous devez écrire du code pour le contrôle conduction pins de façon appropriée.




Le moteur est modélisé avec précision à la fois mécaniquement et électriquement. Tension moteur-conducteur gouttes et variation de la réluctance et l'inductance sont modélisés avec un moment d'inertie réaliste par rapport au couple de maintien. L'enroulement du rotor du moteur a une résistance de R = modélisé 6 ohms et une inductance de L = 6 milli-Henries qui crée une constante de temps électrique de 1,0 milliseconde.

cette dispositif comprend une activité de 'STEP' jaune DEL, et un 'sync' DEL (vert pour synchroniser, ou rouge lorsqu'il est éteint par une ou plusieurs étapes).

DC Moteur ('MOTOR')

Ce 'I/O' dispositif émule un moteur à courant continu à engrenages 100: 1 alimenté en 6 volts avec un contrôleur conducteur intégré conduite par un signal de modulation de largeur d'impulsion (sur son **Pwm** entrée) et un signal de commande de direction (sur son **Dir** contribution). Le moteur dispose également d'une sortie codeur de roue dont le conduit **Enc** sortie pin. Vous pouvez utiliser 'analogwrite()' au conduction le **Pwm** pin avec 490 Hz (sur le pins 3,9,10,11) ou 980 Hz (sur le pins 5,6) PWM forme d'Onde avec un rapport cyclique compris entre 0,0 et 1,0 ('analogwrite()' valeurs 0 à 255). Alternativement, 'MOTOR' aussi répondre à la vôtre 'digitalwrite()' "bitbanged" conduction.



Le moteur est modélisé avec précision à la fois mécaniquement et électriquement. La prise en compte des baisses de tension des transistors conducteur et du couple réaliste des engrenages à vide donne une vitesse complète d'environ 2 tours par seconde et un couple de décrochage d'un peu plus de 5 kg-cm (survenant à un cycle de travail PWM constant de 1,0), avec moment d'inertie total moteur-charge de 2,5 kg-cm. Le bobinage du rotor du moteur a une résistance modélisée de R = 2 ohms et une inductance de L = 300 micro-Henries, ce qui crée une constante de temps électrique de 150 microsecondes. En raison de la modélisation réaliste, vous remarquerez que des impulsions PWM très étroites *ne soyez pas* le moteur à tourner - à la fois en raison du temps de montée du courant fini et du temps d'arrêt significatif

après chaque impulsion étroite. Celles-ci se combinent pour créer un moment de rotation du rotor insuffisant pour vaincre les retours de type ressorts de la boîte de vitesses sous l'effet d'un frottement statique. La conséquence est lors de l'utilisation 'analogWrite()', un cycle de travail inférieur à environ 0,125 ne fera pas bouger le moteur - cela correspond à ce qui est observé lors de la conduite d'un véritable motoréducteur à partir d'un 'Uno' avec, bien sûr, un modèle approprié (et requis) module moteur conducteur entre le moteur et le 'Uno'!.

Le codeur de moteur émulé est un capteur d'interruption optique monté sur l'arbre qui produit un facteur de charge forme d'Onde à 50% ayant 8 périodes complètes de hauteur par tour (pour que votre programme puisse détecter les changements de rotation de la roue avec une résolution de 22,5 degrés).

ServoMoteur ('SERVO')

Ce 'I/O' dispositif émule un servomoteur CC à alimentation 6 volts PWM-conduite à commande de position. Les paramètres de modélisation mécaniques et électriques pour le fonctionnement du servo correspondront étroitement à ceux d'un servo standard HS-422. Le servo a une vitesse de rotation maximale d'environ 60 degrés en 180 millisecondes. Si la en bas à gauche Si la case est cochée, le servo devient un **rotation continue** servo avec la même vitesse maximale, mais maintenant la largeur d'impulsion PWM définit la **la vitesse** plutôt que l'angle



Votre programme doit avoir un '#include <Servo.h>' ligne avant de déclarer votre 'Servo' les instances) si vous choisissez d'utiliser la fonctionnalité de bibliothèque 'Servo.h', par exemple 'Servo.write()', 'Servo.writeMicroseconds()' Alternativement, 'SERVO' répond également à 'digitalWrite()' Signaux "bit-banged". En raison de la mise en œuvre interne de UnoArduSim, vous êtes limité à 6 'SERVO' dispositifs.

Haut-parleur Piézo ('PIEZO')



Ce dispositif vous permet "d'écouter" les signaux sur le pin 'Uno' choisi et peut être un complément utile aux voyants permettant de déboguer votre programme. Vous pouvez également vous amuser un peu en jouant des sonneries. 'tone()' et 'delay()' appels (bien qu'il n'y ait pas de filtrage du forme d'Onde rectangulaire, vous n'entendrez donc pas de notes "pures").

Vous pouvez également écouter un 'PULSER' ou un 'FUNCGEN' dispositif connecté en raccordant un 'PIEZO' au pin avec un dispositif conduit.

Résistance de glissière ('R=1K')



Ce dispositif permet à l'utilisateur de se connecter à un pin 'Uno', soit une résistance de charge de 1 kohm à + 5V, soit de résistance de 1 kohm à la terre. Cela vous permet de simuler des charges électriques ajoutées à un matériel dispositif réel. En faisant un clic gauche sur le curseur *corps* vous pouvez activer ou désactiver la sélection souhaitée. Utiliser un ou plusieurs de ces dispositifs vous permettrait de définir un "code" à un (ou plusieurs) bits pour que votre programme puisse lire et répondre.

Bouton Poussoir ('PUSH')



Ce 'I/O' dispositif émule un disque normalement ouvert *verrouillage momentané OU* Bouton-poussoir unipolaire, à une portée (SPST) avec une résistance de montée ou baisse de 10 kohms. Si une sélection de transition de front montant est choisie pour le dispositif, les contacts du bouton-poussoir seront câblés entre le dispositif pin et le + 5 V, avec un abaissement à la masse de 10 k Ohms. Si une transition de front descendant est choisie pour le dispositif, les contacts du bouton-poussoir seront câblés entre le dispositif pin et la masse, avec un pull up de 10 k Ohms jusqu'à + 5V.

En cliquant sur le bouton ou en appuyant sur une touche quelconque, vous fermez le contact du bouton-poussoir. Dans *momentané* mode, il reste fermé aussi longtemps que vous maintenez enfoncé le bouton ou la souris, et **loquet** mode (activé en cliquant sur le 'latch' bouton), il reste fermé (et de couleur différente) jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton. Le rebond des

contacts (pendant 1 milliseconde) sera produit chaque fois que vous Utilisez le *barre d'espace* appuyer sur le bouton-poussoir.

DEL coloré ('LED')



Vous pouvez connecter un DEL entre le pin 'Uno' choisi (par l'intermédiaire d'une résistance de limitation de courant série intégré cachée 1 k Ohm) à la terre ou au + 5V. Vous avez ainsi le choix de laisser le DEL s'allumer lorsque le Un Pas Franchir 'Uno' connecté est allumé. 'HIGH' ou plutôt lorsqu'il est 'LOW'.

La couleur du DEL peut être choisie en rouge ('R'), en jaune ('Y'), en vert ('G') ou en bleu ('B') à l'aide de sa zone d'édition.

4-DEL Rangée ('LED4')



04

10f4

Vous pouvez connecter cette rangée de 4 DEL colorées entre l'ensemble choisi de 'Uno' pins (chacune possède une résistance de limitation de courant série intégré cachée 1 k Ohm) à la terre ou à + 5V - vous avez ainsi le choix d'allumer les DEL. lorsque le 'Uno' pin connecté est 'HIGH'ou plutôt lorsqu'il est 'LOW'.

le '1of4' La boîte d'édition pin accepte un seul numéro pin, ce qui signifie *le premier de quatre consécutifs* 'Uno' pins qui se connectera aux 4 voyants.

La couleur DEL ('R', 'Y', 'G' ou 'B') est une couleur *option cachée* ça peut être *être choisi par éditer le IODevices.txt fichier* (lequel vous pouvez créer en utilisant **Enregistrer** du **Configurer** | 'I/O' **Dispositifs** boite de dialogue).

7 segments DEL Chiffre ('7SEG')

Vous pouvez connecter cet écran Chiffre DEL à 7 segments à un ensemble choisi de **quatre 'Uno' pins consécutifs qui donnent le code hexadécimal** pour le chiffre affiché souhaité ('0' à 'F') et activez ou désactivez ce chiffre à l'aide du CS * pin (actif-LOW pour ON).

Ce dispositif comprend un décodeur intégré qui utilise le *actif-HAUT* niveaux sur les quatre consécutives '1of4' pins pour déterminer le hexadécimal chiffre demandé à afficher. Le niveau du plus petit numéro pin (celui affiché dans le '1of4' zone d'édition) représente le bit le moins significatif du code hexadécimal à 4 bits.

La couleur des segments DEL ('R', 'Y', 'G' ou 'B') est une couleur *option cachée* ça peut être *être choisi par éditer le IODevices.txt fichier* vous pouvez créer en utilisant **Enregistrer** du **Configurer | 'I/O' Dispositifs** boite de dialogue.

Curseur Analogique

Un potentiomètre 0-5V commandé par curseur peut être connecté à n'importe quel KL165 'Uno' choisi pour produire un niveau de tension analogique statique (ou à variation lente) qui sera lu par 'analogRead()' comme valeur de 0 à 1023. Utilisez la souris pour faire glisser, ou cliquez pour sauter, le curseur analogique.

Fil de Connexion du Pins ('JUMP')



Vous pouvez connecter deux 'Uno' pins ensemble à l'aide de ce dispositif (si un conflit électrique est détecté lorsque vous remplissez le deuxième numéro pin, la connexion choisie est interdite et le pin est déconnecté).

A1 +5V

Ce cavalier dispositif a une utilité limitée. Il est particulièrement utile lorsqu'il est combiné à des interruptions pour les tests programme, l'expérimentation et des fins d'apprentissage. À partir de UnoArduSim V2.4, l'utilisation d'un 'PROGIO' dispositif offre peut-être plus de flexibilité que

les méthodes interruption-conduite ci-dessous...

Les trois utilisations possibles de ce dispositif sont les suivantes:

1) Vous pouvez *créer une entrée numérique pour tester votre programme* qui a timing plus complexe que ce qui peut être produit en utilisant par l'un des ensembles de jeu de norme 'I/O' dispositifs, comme suit:

Définir une interruption fonction (appelons-le 'myIntr') et faire 'attachInterrupt(0, myIntr, RISING) ' à l'intérieur de votre 'setup()'. Connecter un Pulser dispositif à pin2 - maintenant 'myIntr()' sera exécuter chaque fois qu'un Pulser front montant se produit. Votre 'myIntr()' fonction peut être un algorithme que vous avez programmé (en utilisant le compteur global variables, et peut-être même 'random()') pour produire un forme d'Onde de votre propre conception sur tout type de 'OUTPUT' pin (disons que c'est pin 9). À présent **SAUT** pin 9 à votre 'Uno' désiré 'INPUT'pin à appliquer le numérique forme d'Onde généré à cette entrée pin (pour tester la réponse de votre programme à ce forme d'Onde particulier). . Vous pouvez générer une séquence d'impulsions, ou des caractères série, ou simplement des transitions de bord, de complexité arbitraire et à intervalles variables. Veuillez noter que si votre programme appelle 'micros()' (ou appelle tout fonction qui en dépend), son 'return' valeur Sera augmenté par le temps passé à l'intérieur de votre 'myIntr()' fonction chaque fois que l'interruption se déclenche. Vous pouvez créer une rafale rapide d'arêtes synchronisées avec précision en utilisant des appels vers 'delayMicroseconds()' de à l'intérieur 'myIntr()' (peut-être pour générer un entier **octet** d'un transfert de débit en bauds élevé), ou simplement générer une transition par interruption (peut-être pour générer un peu d'un transfert à faible débit en bauds) avec le Pulser dispositif 'Period' choisi en fonction de vos besoins timing (rappelez-vous que Pulser limite son minimum 'Period' à 50 microsecondes).

2) Vous pouvez expérimenter avec des bouclages de sous-systèmes:

Par exemple, déconnectez votre 'SERIAL' 'I/O' dispositif TX '00' pin (modifiez-le en blanc), puis SAUT 'Uno' pin '01' Retour à 'Uno' pin '00' émuler un bouclage matériel de l'ATmega 'Serial' sous-système. Maintenant, dans votre test programme, à l'intérieur 'setup()' fait une unique 'Serial.print()' d'un mot ou caractère, et à l'intérieur de votre 'loop()' renvoyer tous les caractères reçus (quand 'Serial.available()') en faisant un 'Serial.read()' suivi d'un 'Serial.write()' et observez ensuite ce qui se passe. Vous pourriez observer qu'un même 'SoftwareSerial' retour en boucle va échouer (comme dans la vraie vie - le logiciel ne peut pas faire deux choses à la fois).

Vous pouvez aussi essayer SPI bouclage en utilisant un SAUT pour relier le pin 11 (MOSI) au pin 12 (MISO).

3) Vous pouvez compter le nombre et / ou mesurer l'espacement de transitions de niveau spécifiques sur tout 'Uno' sortie pin X qui se produisent à la suite d'un complexe Instruction ou bibliothèque Arduino fonction (à titre d'exemples: 'analogWrite()', ou 'OneWire::reset()', ou 'Servo::write()'), comme suit:

SAUT pin X interrompre pin 2 et à l'intérieur de votre 'myIntr()' utiliser un 'digitalRead()' et un 'micros()' appel, et comparez-les aux niveaux et aux temps enregistrés (à partir des interruptions précédentes). Vous pouvez modifier la sensibilité des bords pour la prochaine interruption, si nécessaire, en utilisant 'detachInterrupt()' et 'attachInterrupt()' de à l'intérieur votre 'myIntr()'. Notez que vous ne pourrez pas suivre pin les transitions qui se produisent trop étroitement ensemble (plus proche que le total exécution temps de votre 'myIntr()' fonction), tels que ceux qui se produisent avec des transferts I2C ou SPI, ou avec un débit en bauds élevé 'Serial' transferts (Même si votre interruption fonction ne perturberait pas le timing inter-bord de ces transferts produits par le matériel). Notez également que les transferts par logiciel (comme 'OneWire::write()' et 'SoftwareSerial::write()') sont délibérément protégé contre les interruptions (par le code de leur bibliothèque désactivant temporairement toutes les interruptions afin d'éviter les perturbations de timing), vous ne pouvez donc pas effectuer de mesures à l'intérieur de ceux qui utilisent cette méthode.

Bien que vous puissiez à la place effectuer ces mêmes mesures d'espacement des bords **visuellement** dans un **Numérique formes d'onde** fenêtre, si vous êtes intéressé par l'espacement minimum ou maximum sur un grand nombre de transitions, ou par le comptage des transitions, utilisez cette option 'myIntr()' -plus- SAUT la technique est plus pratique. Et tu peux mesurer, par exemple, les variations d'espacement des transitions produites par programme principal (en raison de l'effet de votre logiciel prenant différentes trajectoires exécution de différentes durées exécution), faire un genre de programme "profilage".

Les Menus

Fichier:

Chargez INO ou PDE Prog (ctrl-L)	Permet à l'utilisateur de choisir un programme fichier ayant l'extension sélectionnée. Le programme reçoit immédiatement un Analyser
Modifier/Examiner (ctrl-E)	Ouvre le programme chargé pour affichage / édition.
<u>Enregistrer</u>	Enregistrer le programme édité retourne au programme fichier d'origine.
Enregistrer Sous	Enregistrer le contenu du programme modifié sous un autre nom fichier.
Suivant ('#include')	Avance le Volet de Code pour afficher le prochain '#include' fichier
<u>précédent</u>	Renvoie le Volet de Code afficher le fichier précédent
Quitter	Quitte UnoArduSim après avoir rappelé à l'utilisateur de sauvegarder les fichier modifiés.

Trouver:

Monter Pile d'Appels	Aller à la fonction précédente dans la pile des appels - le Volet de Variables s'adaptera à cette fonction
Descendre Pile d'Appels	Aller à la prochaine fonction appelée dans la pile d'appels - le Volet de Variables s'adaptera à cette fonction
Définir le texte Rechercher (ctrl-F)	Activer le Barre d'outils Trouver zone de saisie pour définir le texte à rechercher dans la suite (et ajoute le premier mot de la ligne en surbrillance dans la Volet de Code ou Volet de Variables si l'un de ceux a la mise au point).
Trouver Texte suivant	Passer à la prochaine occurrence de texte dans le Volet de Code (si elle a le focus actif), ou à la prochaine occurrence de Texte dans Volet de Variables (si au lieu de cela il a le focus actif).
Trouver Texte précédent	Aller à l'occurrence de texte précédente dans le Volet de Code (si elle a le focus actif), ou à la précédente occurrence de texte dans Volet de Variables (si au lieu de cela il a le focus actif).

Exécuter:

Har Dana Dana (E4)	
Un Pas Dans (F4)	Les étapes exécution sont transmises par une instruction ou <i>dans un appelé</i> fonction .
Un Pas Franchir (F5)	Les étapes exécution sont transmises par une instruction ou <i>par un appel fonction complet</i> .
UnPas Sortir (F6)	Avances exécution par juste assez pour quitter le fonction actuel.
Exécuter Vers (F7)	Exécute le programme, <i>arrêt à la ligne programme souhaitée</i> - vous devez d'abord cliquer sur surlinger pour sélectionner la ligne programme souhaitée avant d'utiliser Exécuter Vers.
Exécuter Jusqu'à (F8)	Exécute le programme jusqu'à ce qu'une écriture apparaisse sur le variable qui contenait le surlinger actuel dans Volet de Variables (cliquez sur l'un pour établir le surlinger initial).
Exécuter (F9)	Lance le programme.
Arrêtez (F10)	Arrête programme exécution (et fige le temps).
Réinitialiser 🛓	Réinitialise le programme (tous les variables de valeur sont réinitialisés à la valeur 0 et tous les pointeurs variables sont réinitialisés à 0x0000).
Animer Exécution	Trace automatiquement les lignes programme consécutives avec délai artificiel ajouté et mise en évidence de la ligne de code actuelle. Le fonctionnement en temps réel et les sons sont perdus.
Ralenti	Ralentit le temps d'un facteur 10.

Options:

Un Pas Franchir Structors/Les opérateurs	Parcourez les constructeurs, les destructeurs et la surcharge de l'opérateur fonctions lors de tout pas en avant (c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera pas dans ces fonctions).
Registre-Allocation	Affectez des sections fonction aux registres libre ATmega au lieu de la pile (génère une utilisation de mémoire vive légèrement réduite).
Erreur sur non initialisé	Indiquez comme une erreur Analyser n'importe où votre programme essaie d'utiliser un variable sans avoir au préalable initialisé sa valeur (ou au moins une valeur dans un tableau).
Ajoutée 'loop()' Retard	Ajoute 1000 microsecondes de retard à chaque fois 'loop()' est appelé (au cas où il n'y aurait pas d'autres appels programme à 'delay()' n'importe où) - utile pour éviter de prendre trop de retard sur le temps réel.
Autoriser les interruptions imbriquées	Autoriser la réactivation avec 'interrupts()' de l'intérieur d'une routine de service d'interruption utilisateur.

Configurer:

'I/O' Dispositifs	Ouvre une boîte de dialogue pour permettre à l'utilisateur de choisir le (s) type (s) et les numéros du 'I/O' dispositifs souhaité. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également utiliser Enregistrer 'I/O' dispositifs en texte fichier et / ou Chargez 'I/O' dispositifs à partir d'un texte fichier précédemment enregistré (ou modifié) (y compris toutes les connexions pin, paramètres cliquables et valeurs saisies).
<u>Préférences</u>	Ouvre une boîte de dialogue permettant à l'utilisateur de définir des préférences, y compris l'indentation automatique des lignes source programme, autorisant la syntaxe Expert, le choix de la police police de caractères, optant pour une taille de police plus grande, respectant les limites tableau, autorisant les mots clés d'opérateur logique et affichant programme téléchargement., choix de la version 'Uno' circuit imprimé et longueur du tampon TWI (pour I2C dispositifs).

VarRafraîchir:

Autoriser Auto (-) Contract	Autoriser UnoArduSim à contract afficher agrandie tableaux / objets en cas de retard.
Minimal	Seulement actualiser le Volet de Variables afficher 4 fois par seconde.
Surlinger Changements	Surlinger a modifié les valeurs de variable lors de l'exécution (peut provoquer un ralentissement).

Fenêtres:

'Serial' Moniteur	Connectez une entrée / sortie série dispositif à pins 0 et 1 (si aucune) et tirez- la vers le haut. 'Serial' moniteur TX / RX texte fenêtre.
Tout restaurer	Restaurez tous les enfants fenêtres minimisés.
Pin Formes d'Ondes Numérique	Restaurez un Pin Formes d'Ondes Numérique fenêtre réduit.
Pin Forme d'Onde Analogique	Restaurez un Pin Forme d'Onde Analogique fenêtre réduit.

Aide:

Quick Aide Fichier	Ouvre le fichier PDF UnoArduSim_QuickHelp fichier.
Plein Aide Fichier	Ouvre le fichier PDF UnoArduSim_FullHelp fichier.
Bogue Corrections	Afficher les correctifs importants pour bogue depuis la version précédente.
Changement / Améliorations	Affichez les modifications et améliorations significatives apportées depuis la version précédente.
<u>Sur</u>	Affiche la version, copyright.

'Uno' Circuit imprimé et 'I/O' Dispositifs

Le 'Uno' et le 'I/O' dispositifs sont tous modélisés électriquement avec précision, et vous pourrez avoir une bonne idée chez vous du comportement de votre programmes avec le matériel réel. Tous les systèmes électriques pin et conflits seront signalés.

Timing

UnoArduSim exécute suffisamment rapidement sur un PC ou une tablette pour qu'il le puisse (dans la majorité des cas) modéliser les actions programme en temps réel, mais seulement si votre programme intègre au moins un petit 'delay () 'appels ou autres appels qui le garderont naturellement synchronisé en temps réel (voir ci-dessous).

Pour ce faire, UnoArduSim utilise un temporisateur de rappel Fenêtres, fonction, qui lui permet de garder une trace précise du temps réel. Le exécution d'un certain nombre d'instructions programme est simulé au cours d'une tranche de la minuterie, et les instructions nécessitant une durée plus longue exécution (comme des appels à 'delay()') peut avoir besoin d'utiliser plusieurs tranches de minuteur. Chaque itération de la minuterie de rappel fonction corrige l'heure système à l'aide de l'horloge matérielle de sorte que programme exécution soit constamment ajusté pour rester synchronisé avec le temps réel. Les seuls temps exécution taux doit prendre du retard en temps réel est quand l'utilisateur a créé des boucles serrées sans délai supplémentaire, ou 'l/O' dispositifs sont configurés pour fonctionner avec des fréquences 'l/O' dispositif (et / ou débit en bauds) très élevées, ce qui générerait un nombre excessif d'événements de modification de niveau pin et une surcharge de traitement associée. UnoArduSim gère cette surcharge en ignorant certains intervalles de la minuterie pour compenser, ce qui ralentit la progression de programme vers ci-dessous en temps réel.

En outre, programmes avec le grand tableaux affiché ou ayant à nouveau des boucles serrées **sans délai supplémentaire** peut causer une fréquence d'appel élevée au fonction et générer un **Volet de Variables** afficher la charge de mise à jour le retardant en temps réel - UnoArduSim réduit automatiquement la fréquence d'actualisation du variable pour essayer de suivre le rythme, mais si une réduction supplémentaire est nécessaire, choisissez **Minimal**, du **VarRafraîchir** menu pour ne spécifier que quatre actualisations par seconde.

Modéliser avec précision le temps exécution inférieur à la milliseconde pour chaque instruction ou opération programme *n'est pas fait* - seules des estimations très approximatives ont été adoptées pour la plupart à des fins de simulation. Cependant, le timing de 'delay()', et 'delayMicroseconds()' fonctions et fonctions 'millis()' et 'micros()' sont tous parfaitement précis, et *tant que vous utilisez au moins un des délais fonctions* en boucle quelque part dans votre programme, *ou* vous utilisez un fonction qui se lie naturellement au fonctionnement en temps réel (comme 'print()' qui est lié au débit en bauds choisi), puis les performances simulées de votre programme seront très proches du temps réel (encore une fois, sauf en cas d'événement de changement de fréquence extrêmement excessif et de niveau pin excessif ou de mises à jour excessives de Variables autorisées par l'utilisateur qui pourraient le ralentir).

Pour voir l'effet des instructions individuelles du programme w *poule en cours d'exécution*, il peut être souhaitable de pouvoir ralentir les choses. Un facteur de ralentissement temporel de 10 peut être défini par l'utilisateur dans le menu. **Exécuter**.

'I/O' Dispositif Timing

Ces dispositifs virtuels reçoivent une signalisation en temps réel des modifications qui se produisent sur leur entrée pins et produisent des sorties correspondantes sur leur sortie pins qui peuvent ensuite être détectées par le 'Uno'. Elles sont donc synchronisées de manière inhérente avec programme exécution. 'I/O' interne dispositif timing interne est défini par l'utilisateur (par exemple via la sélection débit en bauds ou la fréquence d'horloge), et des événements de simulateur sont configurés pour suivre le fonctionnement interne en temps réel.

Des sons

Chaque 'PIEZO' dispositif produit un son correspondant aux modifications du niveau électrique survenant sur le pin connecté, quelle que soit la source de ces modifications. Pour que les sons restent synchronisés sur le programme exécution, UnoArduSim démarre et arrête la lecture d'un tampon de son associé lorsque le exécution est démarré / arrêté.

Depuis la V2.0, le son a été modifié pour utiliser l'API audio Qt - malheureusement, son QAudioOutput 'class' ne prend pas en charge la mise en boucle du tampon sonore pour éviter de manquer d'échantillons sonores (comme cela peut arriver lors de longs délais d'exploitation de fenêtres OS). Par conséquent, afin d'éviter la grande majorité des clics sonores gênants et des ruptures de son lors des retards dans le système d'exploitation, le son est désormais mis en sourdine conformément à la règle suivante:

Le son est mis en sourdine aussi longtemps que UnoArduSim n'est pas le fenêtre "actif" (sauf lorsqu'un nouvel enfant fenêtre vient d'être créé et activé), **et même** Quand UnoArduSim est le fenêtre principal "actif" mais que le pointeur de la souris est **à l'extérieur** de son principal domaine client fenêtre.

Notez que cela implique que le son sera temporairement en sourdine en tant que roi alors que le pointeur de la souris plane *sur un enfant fenêtre*, et sera mis en sourdine *si on clique sur cet enfant fenêtre pour l'activer* (jusqu'à ce que l'on clique à nouveau sur le UnoArduSim fenêtre principal pour le réactiver).

Vous pouvez toujours désactiver le son en cliquant n'importe où dans la zone cliente du fenêtre principal d'UnoArduSim.

En raison de la mise en mémoire tampon, s ound a un décalage en temps réel pouvant aller jusqu'à 250 millisecondes par rapport à l'heure de l'événement correspondant sur le pin du 'PIEZO' attaché.

Limitations et éléments non pris en charge

Fichiers inclus

A'<>'- entre crochets '#include' de '<Servo.h>', '<Wire.h>', '<OneWire.h>', '<SoftwareSerial.h>', '<SPI.h> ', '<EEPROM.h>' et '<SD.h>' est pris en charge, mais ceux-ci sont uniquement émulés - les fichiers réels ne sont pas recherchés; au lieu de cela, leurs fonctionnalités sont directement "intégrées à" UnoArduSim et sont valides pour la version corrigée d'Arduino.

Tout cité '#include' (par exemple de "supp.ino ", "myutil.cpp", ou "mylib.h") est pris en charge, mais tous ces fichiers doivent résider dans le même répertoire en tant que parent programme fichier cette contient leur '#include' (il n'y a pas de recherche dans d'autres répertoires). le '#include' Cette fonctionnalité peut être utile pour minimiser la quantité de code programme indiquée dans le Volet de Code à n'importe quel moment. Header fichiers avec '#include' (c'est-à-dire ceux ayant un ".h" extension) fera en outre que le simulateur essaie d'inclure le fichier du même nom ayant un ".cpp" extension (si elle existe également dans le répertoire du parent programme).

Allocation dynamique de mémoire et RAM

Les opérateurs 'new' et 'delete' sont supportés, tout comme les Arduino natifs 'String' objets, *mais pas d'appels directs à* 'malloc()', 'realloc()' et 'free()' que ceux-ci s'appuient.

Une utilisation excessive de la RAM pour les déclarations variable est signalée à l'heure Analyser et le dépassement de capacité de la mémoire RAM est signalé pendant programme exécution. Un article au menu **Options** vous permet d'émuler l'allocation de registre ATmega normale, comme le ferait l'AVR Acompilateur, ou de modéliser un schéma de compilation alternatif utilisant uniquement la pile (en tant qu'option de sécurité dans le cas où un bogue apparaît dans ma modélisation d'allocation de registre). Si vous utilisez un pointeur pour examiner le contenu de la pile, il doit refléter avec précision ce qui apparaîtrait dans une implémentation matérielle réelle.

Allocations de mémoire 'Flash'

'Flash' mémoire 'byte', 'int' et 'float' variables / tableaux et leur accès en lecture fonctions correspondant sont pris en charge. Tout 'F()' Appel fonction ('Flash'-macro) de toute chaîne littérale est prise en charge, mais la seule chaîne prise en charge fonctions à accès direct 'Flash' est 'strcpy_P()' et 'memcpy_P()', donc, pour utiliser un autre fonctions, vous devez d'abord copier la chaîne 'Flash' dans une RAM normale. 'String' variable, et ensuite travailler avec cette RAM 'String'. Lorsque vous utilisez le 'PROGMEM' variable-mot-clé modificateur, il doit apparaître en face de le nom variable, et que variable doit également être déclaré comme 'const'.

'String' Variables

Le natif 'String' La bibliothèque est presque complètement supportée avec quelques exceptions très (et mineures).

le 'String' opérateurs pris en charge sont +, + =, <, <=,>,> =, ==, !=, et [] . Notez que: 'concat()' prend un *unique* argument qui est le 'String', ou 'char', ou 'int' être annexé à l'original 'String' objet, *ne pas* deux arguments comme indiqué à tort sur les pages Web de référence Arduino).

Bibliothèques Arduino

Seulement 'Servo.h', 'SoftwareSerial.h', 'SPI.h', 'Wire.h', 'OneWire.h', 'Stepper.h', 'SD.h', 'TFT.h' et 'EEPROM.h' pour le V1.8.8 Arduino RELEASE sont actuellement pris en charge dans UnoArduSim. V2.6 introduit un mécanisme pour 3 ° partie de support de bibliothèque par l'intermédiaire d'fichiers prévu dans la 'include_3rdParty' dossier qui se trouvent dans le répertoire d'installation UnoArduSim. Essayer '#include' les "cpp" et ".h" fichiers d'autres non encore non pris en charge Les bibliothèques travail non car ils contiendront des instructions d'assemblage de bas niveau et directives non pris en charge et fichiers non reconnu!

Pointeurs

Les pointeurs vers les types simples, tableaux ou objets sont tous pris en charge. Un pointeur peut être assimilé à un tableau du même type (par exemple 'iptr = intarray'), mais alors il y aurait pas de vérification ultérieure des limites tableaux sur une expression comme 'iptr[index]'.

Fonctions peut renvoyer des pointeurs, ou 'const' pointeurs, mais tout niveau ultérieur de 'const' sur le pointeur renvoyé est ignoré.

Il y a pas de support pour les appels fonction effectués via fonction-pointeurs déclarés par l'utilisateur .

'class' et 'struct' Objets

Bien que le poly-morphisme et l'héritage (quelle que soit la profondeur) soient pris en charge, une 'class' ou 'struct' ne peut être défini pour avoir au plus *un* base 'class' (c'est à dire *plusieurs-* l'héritage n'est pas supporté). Les appels d'initialisation du constructeur de base 'class' (via la notation entre deux points) dans les lignes de déclaration du constructeur sont pris en charge, mais *ne pas* membre-initialisations en utilisant cette même notation du côlon. Cela signifie que objets qui contient 'const' les variables non 'static' ou les types variables de référence ne sont pas pris en charge (ceux-ci ne sont possibles qu'avec des initialisations de membre au moment de la construction spécifiées)

Les surcharges d'opérateur d'assignation de copie sont prises en charge avec les constructeurs et les assignations de déplacement, mais la conversion objet définie par l'utilisateur ("type-casté") fonctions n'est pas prise en charge.

Échelle

Il n'y a pas de soutien pour le 'using' mot-clé, ou pour 'namespace', ou pour 'file' échelle. Toutes les déclarations non locales sont supposées globales par implémentation.

Tout 'typedef', 'struct', ou 'class' définition (c'est-à-dire pouvant être utilisé pour de futures déclarations), doit être faite *global* échelle (*local* les définitions de tels éléments à l'intérieur d'un fonction ne sont pas prises en charge).

Qualificatifs 'unsigned', 'const', 'volatile', 'static'

le 'unsigned' prefix fonctionne dans tous les contextes juridiques normaux. le 'const' le mot-clé, lorsqu'il est utilisé, doit **précéder** le nom variable ou le nom fonction ou 'typedef' name qui est déclaré - le placer après le nom provoquera une erreur Analyser. Pour Déclarations fonction, seul le fonctions renvoyant le pointeur peut avoir 'const' apparaissent dans leur déclaration.

Tout UnoArduSim variables sont 'volatile' par mise en œuvre, donc le 'volatile' le mot clé est simplement ignoré dans toutes les déclarations variable. Fonctions ne sont pas autorisés à être déclarés 'volatile', ni les arguments d'appel fonction.

le 'static' mot clé est autorisé pour variables normal et pour les membres objet et membre-fonctions, mais est explicitement interdit pour les instances objet elles-mêmes ('class'/'struct'), pour fonctions non membre et pour tous les arguments fonction.

Directives Acompilateur

```
'#include' et régulier '#define' sont tous deux pris en charge, mais pas de macro '#define' . le
'#pragma' directive et directives d'inclusion conditionnelle ( '#ifdef' , '#ifndef' , '#if' , '#endif' ,
'#else' et '#elif' ) sont également non supporté . le '#line' , '#error' macros prédéfinies (comme
'_LINE_', ' _FILE_', ' _DATE_', et ' _TIME_' ) sont également non supporté.
```

Éléments de langue Arduino

Tous les éléments de la langue Arduino sont pris en charge, à l'exception de la version douteuse. 'goto' les instructions (la seule utilisation raisonnable que je puisse imaginer serait comme un saut (boucle sans fin et arrêt sécurisé) en cas d'erreur que votre programme ne pourrait pas traiter autrement)

C / C ++ - éléments de langage

Les "qualificatifs de champ binaire" permettant d'économiser des bits pour les membres dans les définitions de structure sont: *non supporté*.

'union' est non supporté.

L'opérateur étrange "comma" est **non supporté** (vous ne pouvez donc pas utiliser plusieurs expressions séparées par des virgules lorsqu'une seule expression est normalement attendue, par exemple dans 'while()' et 'for(;;)' constructions).

Fonction Modèles

fonctions défini par l'utilisateur qui utilise le mot clé "template" pour lui permettre d'accepter des arguments de type "générique" **non supporté**.

Emulation en temps réel

Comme indiqué ci-dessus, exécution fois parmi les nombreuses instructions individuelles possibles pour Arduino programme sont *ne pas* modélisé avec précision, de sorte que pour fonctionner à une vitesse en temps réel, votre programme aura besoin d'une sorte de 'delay()' instruction (au moins une fois par 'loop()'), ou une instruction naturellement synchronisée avec les modifications en temps réel du niveau pin (telles que 'pulseIn()', 'shiftIn()', 'Serial.read()', 'Serial.print()', 'Serial.flush()' etc.).

Voir **Timing** et **Des sons** ci-dessus pour plus de détails sur les limitations.

Notes de version

Bogue Corrections

V2.7.0- Mars 2020

- 1) Lorsque le thème du système d'exploitation léger (Fenêtres par défaut) a été adoptée, la **Volet de Code** ne montrait pas la couleur mettant en évidence introduite dans V2.6 (au lieu, seul un hexadécimal gris résultant d'une substitution du système).
- 2) Version 2.6 auto-indent-onglet par inadvertance cassé le formatage à la première 'switch()' construction.
- 3) La nouvelle fonctionnalité de navigation appel pile introduit dans la version 2.6 a montré **des valeurs incorrectes** pour locale variable lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur du libre en cours d'exécution, et a échoué avec imbrications membres libre.
- 4) La version 2.6 a introduit une bogue qui affiche la valeur incorrecte pour 'RX' présent et passé octets pour 'I2CSLV', 'SPISLV', dispositif 'TFT, 'LCDI2C' and 'LCDSPI"(et leur moniteur fenêtre).
- 5) Une modification apportée à V2.4 a provoqué Exécuter | Animer Exécution mettant en lumière de sauter sur plusieurs lignes de code exécute.
- 6) Depuis V2.4, de assertive 'SS*' ou 'CS*' sur un 'I/O' contract dans l'instruction immédiatement après une 'SPI.transfer()' causerait que contract à ne pas obtenir de l'octet de données transférées. En outre, l'octet réception 'SPI_MODE1' et 'SPI_MODE3' n'a pas été signalé avant le début de l'octet suivant envoyé par le maître (et l'octet a été complètement perdue si on désélectionné la contract 'CS*' avant cette date).
- 7) Dans la nouvelle 'SPI_SLV' le mode autorisé depuis V2.4, 'bval = SPI.transfer() ' seulement retourné la valeur correcte 'bval' si le transfert d'octet était déjà complet et attendre quand 'transfer() ' a été appelé.
- 8) La zone d'édition 'DATA' sur 'SPISLV' dispositif obtient maintenant la valeur par défaut 0xFF quand il n'y a plus d'octets à répondre avec.
- 9) La synchronisation état DEL était incorrecte pour 'PSTEPR' dispositif ayant plus d'une micro-étape par étape complet.
- 10) conflit électrique causée par 'I/O' dispositif réagir à des transitions de l'horloge 'SPI', un signal de 'PWM', ou 'tone' signal n'a pas été rapporté, et pourrait conduire à inexpliquée (corrompu) réception de données.
- 11) Lorsque l'intervalle entre les interruptions était trop faible (inférieure à 250 microsecondes), un (défectueux) changement de V2.4 modifié le échelle fonction de intégré que Les compteurs d'utiliser les deux systèmes, ou des boucles d'instruction, pour générer des retards (exemples de chacun sont 'delay()' et
- 'delayMicroseconds () '). Une modification ultérieure de V2.5 causé défaut d'alignement de 'shiftOut () 'des données et des signaux d'horloge lorsqu'une interruption est passé entre les bits.
- 12) Accepter un texte automatique d'achèvement intégré libre via la touche Entrée n'a pas réussi à dépouiller les types de paramètres du texte de l'appel libre inséré.
- 13) Chargement d'un nouveau (utilisateur-interruption conduit) pins lorsqu'un avait encore pins en cours d'exécution précédemment une interruption en attente pourrait causer un accident pendant le téléchargement (en raison de la tentative défectueuse exécuté de la nouvelle routine d'interruption).
- 14) Surlinger membres auto-complétion (accessible via 'ALT'-flèche vers la droite) pour objet intérieur '#include' fichier sont désormais accessibles dès leur '#include' agrandie est avec succès analyser.
- 15) Une déclaration libre ayant un espace intérieur par inadvertance un nom de paramètre libre a provoqué un message d'erreur Analyser pas claire.
- 16) Lorsque exécuté arrêté dans un autre module de la principale pins, le Fichier | l'action précédente a échoué à devenir activée.
- 17) accolades cité unique (' { ' et ' } ') Étaient encore comptées (à tort) comme supports dans la prototype Analyser, et aussi confus formatage-indent auto-onglet ..

- 18) 'OneWire::readBytes (byte* buf, int count) 'avait été immédiatement mise à jour parviennent pas à l'affiche 'buf' contenu dans le Volet de Variables.
- 19) Octal-bascule de sortie 'OWISLV' dispositif analyseur a montré que les niveaux retardé d'une écriture de verrouillage registre.

V2.6.0- Jan 2020

- 1) Un bogue introduit dans V2.3 conduit à un accident lorsque la valeur ajoutée **Fermer** bouton a été utilisé dans la **Trouver / Remplacer** dialogue (plutôt que son Quitter bouton barre de titre).
- 2) Si un utilisateur a pins '#include' d'autre part, l'utilisateur fichier **Enregistrer** bouton à l'intérieur **Modifier/Examiner** aurait pas fait sauver un agrandie modifié s'il y avait une erreur Analyser ou Exécuté existant marqué dans un autre agrandie.
- 3) UNE **Annuler** après un **Enregistrer** pourrait également être source de confusion pour ces raisons, le **Enregistrer** et **Annuler** fonctionnalités de bouton ont été modifiés (voir **Les changements et améliorations**).
- 4) 'TFT :: text () ' fonctionnait, mais les fonctions 'TFT :: print () ' ne l'étaient pas (elles étaient simplement bloquées pour toujours). De plus, 'TFT :: loadImage () ' a échoué si 'Serial.begin () ' avait été fait plus tôt (ce qui est le cas normal et est maintenant requis).
- 5) Supports déséquilibrées dans une définition de 'class' pourrait provoquer un blocage depuis V2.5.
- 6) Essai direct logique sur les valeurs 'long' est revenu 'false' si aucun des 16 bits les plus bas ont été établis.
- 7) UnoArduSim avait été une erreur en berne lorsqu'un pointeur variables a été déclarée comme la boucle variables à l'intérieur des crochets d'une instruction 'for()'.
- 8) UnoArduSim avait été désaveu tests logiques comparant des pointeurs vers 'NULL' ou '0'.
- 9) UnoArduSim avait été désaveu arithmétique des pointeurs impliquant un nombre entier variables (seul entier constantes ont été autorisées).
- 10) Interruptions définies à l'aide 'attachInterrupt (pin, name_func, LOW) ' ont été détectés seulement sur une transition vers 'LOW'.
- 11) Lors de l'utilisation de plusieurs périphériques 'I2CSLV', un esclave non adressé peut interpréter les données de bus ultérieures comme correspondant à son adresse de bus (ou appel global 0x00), et ainsi faussement signaler ACK, corrompre le niveau ACK de bus et suspendre une 'requêteFrom()'.
- 12) En passant la valeur numérique '0' (ou 'NULL') comme argument fonction à un pointeur dans un appel fonction est maintenant autorisé.
- 13) Le niveau de retrait après une imbrication de tabulation des constructions de 'switch() ' était trop faible lorsque le choix de 'auto-indent formatting' de **Configurer** | **Préférences** a été utilisé.
- 14) Soustraction de deux pointeurs compatibles entraîne maintenant un type de 'int'.
- 15) UnoArduSim avait attendu un constructeur par défaut défini par l'utilisateur pour un membre objet même si elle n'a pas été déclarée comme 'const'.
- 16) Lors d'une pause exécution, la position tirée d'un 'STEPR', 'SERVO' ou 'MOTOR' moteur pourrait par décalage jusqu'à 30 millisecondes de mouvement derrière sa dernière position calculée réelle.
- 17) 'Stepper::setSpeed(0) ' a été à l'origine d'un accident à cause d'une division par zéro.
- 18) 'if()' unique en ligne, 'for()' et 'else' construit ne provoquent plus un trop d'onglets indentation automatique.

V2.5.0- octobre 2019

- 1) A bogue introduit dans V2.4 cassé l'initialisation de la carte 'SD' (causé un accident).
- 2) En utilisant le sous-système de 'SPI' dans le nouveau 'SPI_SLV' Mode a travaillé de manière incorrecte dans 'SPI MODE1' et 'SPI MODE3'.

- 3) Auto-complétion des pop-ups (comme demandé par 'ALT-right=arrow') ont été fixés pour fonctions objet ayant paramètres; la liste pop-ups incluent maintenant les membres de la classe héritée (base-) et complétions automatiques apparaissent maintenant aussi 'Serial'.
- 4) Depuis V2.4, la valeur de retour pour 'SPI.transfer()' et 'SPI.transfer16()' était incorrecte si une routine d'interruption de l'utilisateur a tiré lors de ce transfert.
- 5) Dans V2.4, rapide des formes d'ondes périodiques ont été présentés comme ayant une plus longue durée que leur durée réelle évidente lorsqu'elle est vue à zoom supérieur.
- 6) le constructeur 'File::File(SdFile &sdf, char *fname) ' ne fonctionnait pas, donc 'File::openNextFile()' (Qui repose sur ce constructeur) ne fonctionnait.
- 7) UnoArduSim a été une erreur mauvaise déclaration Analyser sur objet-variable et objet-retour fonctions, a déclaré que 'static'.
- 8) déclarations d'affectation avec un 'Servo', 'Stepper', ou 'OneWire' objet variables sur le LHS, Et un objetretour fonction ou constructeur sur l'ERS, a provoqué une erreur de calcul interne du nombre de objets associé, conduisant à une éventuelle crash.
- 9) des tests booléennes sur objets de type 'File' étaient toujours retour 'true' même si le fichier n'a pas été ouverte.

V2.4- mai 2019

- 1) Les points de contrôle Exécuter Jusqu'à pourraient être faussement déclenchés par une écriture dans un variable adjacent (adresse inférieure de 1 octet).
- 2) Des sélections de débit en bauds pourraient être détectées quand la souris était à l'intérieur d'un 'SERIAL' ou 'SFTSER' dispositif Baud liste déroulante (même quand aucun débit en baud n'a été cliqué).
- 3) Depuis la V2.2, des erreurs de réception en série se sont produites à un débit de 38400 bauds.
- 4) Un changement effectué dans la V2.3 a causé **'SoftwareSerial'** signaler parfois de manière erronée une interruption désactivée (et échouera dès la première réception RX).
- 5) Une modification apportée à la version V2.3 a amené SPISLV dispositifs à interpréter de manière erronée les valeurs hexadécimales entrées directement dans leur zone de saisie 'DATA'.
- 6) Une modification apportée à la V2.3 a provoqué SRSLV dispositifs parfois, à tort et à tort, détecter un conflit électrique sur leur 'Dout' pin et ainsi interdire une affectation du pin dans ce dernier. Des tentatives répétées pour attacher un pin à 'Dout' pourraient alors entraîner un crash éventuel une fois le dispositif retiré.
- 7) Tenter de rattacher un 'LED4' dispositif au-delà de pin 16 provoquerait un crash.
- 8) Un bogue déclenché par des appels répétés rapides à 'analogwrite (255) ' pour 'MOTOR' contrôle dans l'utilisateur programme a eu pour résultat 'MOTOR' les vitesses sont incorrectes (beaucoup trop lentes).
- 9) Depuis la V2.3, une 'Dout' pin n'a pas pu être affectée à SRSLV dispositifs en raison d'une détection électrique conflit défectueuse (et par conséquent, une affectation pin n'est pas autorisée).
- 10) Les esclaves SPI réinitialisent désormais leurs logiques d'émetteur et de récepteur lorsque leur **'SS*'** pin va 'HIGH'.
- 11) Appel 'Wire.h' fonctions 'endTransmission()' ou 'requestFrom()' quand les interruptions sont actuellement \ désactivées génère maintenant une erreur exécution ('Wire.h' nécessite des interruptions activées pour fonctionner).
- 12) 'Ctrl-Home' et 'Ctrl-End' fonctionnent maintenant comme prévu dans Modifier/Examiner.
- 13) le 'OneWire' commande de bus 0x33 ('ROM READ') ne fonctionnait pas et a accroché le bus.

V2.3- décembre 2018

- 1) Un bogue introduit dans la V2.2 rendait impossible la modification de la valeur d'un élément tableau dans **Modifier/Surveiller Variable.**
- 2) Depuis la version 2.0, le texte de la 'RAM free' Le contrôle de la barre d'outils n'était visible que si vous utilisiez un thème sombre Fenêtres-OS.

- 3) Sur **Fichier | Chargez**et sur les E / S dispositif fichier **Chargez**, les filtres fichier (comme **'*.ino'** et **'*.txt'**) ne fonctionnaient pas fichiers de tous les types ont été montrés à la place.
- 4) L'état "modifié" d'un fichier a été perdu après avoir **Accepter** ou **Compiler** dans une prochaine **Fichier** | **Modifier/Examiner** *si aucune autre modification n'a été faite* (**Enregistrer** est devenu invalide, et il n'y avait pas d'invite automatique à **Enregistrer** sur programme **Quitter**).
- 5) Les opérateurs '/=' et '%=' seulement donné des résultats corrects pour 'unsigned' variables à gauche
- 6) Le conditionnel ternaire '(bval) ? S1:S2' a donné un résultat incorrect quand 'S1' ou 'S2' était une expression locale au lieu d'un variable.
- 7) Fonction 'noTone()' a été corrigé pour devenir 'noTone(uint8 t pin)'.
- 8) Un bogue de longue date a provoqué un accident après avoir quitté une **Réinitialiser** lorsque cette Réinitialiser a été effectuée au milieu d'une fonction appelée avec l'un de ses paramètres manquant (et recevant ainsi une valeur d'initialisation par défaut).
- 9) Expressions membres (par exemple 'myobj.var' ou 'myobj.func()') n'héritaient pas de la 'unsigned' propriété de leur côté droit ('var' ou 'func()') et ne pouvaient donc être directement comparés ni combinés avec d'autres 'unsigned' types une affectation intermédiaire à un 'unsigned' variable a d'abord été requis.
- 10) UnoArduSim insistait sur le fait que si une définition de fonction; s avait un paramètre quelconque avec un initialiseur par défaut, que le fonction ait déclaré un prototype antérieur.
- 11) Appels à 'print(byte bvar, base) ' promu par erreur 'bvar' à un 'unsigned long', et ainsi imprimé trop de chiffres.
- 12) 'String (unsigned var) ' et 'concat (unsigned var) ' et opérateurs '+= (unsigned) ' et '+ (unsigned) ' créé de manière incorrecte 'signed' des chaînes à la place.
- 13) Un 'R=1K' dispositif chargé depuis un **IODevices.txt** fichier avec position 'ण' a été dessiné par erreur avec son curseur (toujours) dans le **position opposée** de sa vraie position électrique.
- 14) Tenter de s'appuyer sur la valeur par défaut 'inverted=false' argument lors de la déclaration d'un 'SoftwareSerial()' objet a provoqué un crash, et en passant 'inverted=true' ne fonctionnait que si l'utilisateur programme faisait une autre 'digitalWrite(txpin, LOW)' afin d'établir d'abord le ralenti requis 'LOW' niveau sur le TX pin.
- 15) 'I2CSLV' dispositifs n'a pas répondu aux modifications apportées aux zones d'édition pin (les valeurs par défaut A4 et A5 sont restées en vigueur).
- 16) 'I2CSLV' et 'SPISLV' dispositifs n'ont pas détecté et corrigé les éditions partielles lorsque la souris a quitté leurs bordures
- 17) Les valeurs Pin pour dispositifs qui suivaient un SPISLV ou un SRSLV n'étaient pas correctement enregistrées dans le fichier. **IODevs.txt** fichier en tant qu'hexadécimaux.
- 18) La tentative de connexion de plusieurs SPISLV dispositif MISO à pin 12 a toujours généré une erreur électrique Conflit.
- 19) Changer un pin de 'OUTPUT' retour à Mode 'INPUT' impossible de réinitialiser le niveau de verrouillage des données pin sur 'LOW'.
- 20) En utilisant 'sendStop=false' dans les appels à 'Wire.endTransmission()' ou 'Wire.requestFrom()' causé un échec.
- 21) UnoArduSim a incorrectement autorisé une 'SoftwareSerial' réception se produire simultanément avec un 'SoftwareSerial' transmission.
- 22) Variables déclaré avec 'enum' Une nouvelle valeur après la ligne de déclaration n'a pas pu être affectée au type et UnoArduSim ne reconnaissait pas les membres 'enum' lorsqu'il était associé à un (légal) 'enumname::' préfixe.

V2.2- juin. 2018

1) L'appel d'un fonction avec moins d'arguments que requis par sa définition (lorsque ce fonction était "défini en aval", c'est-à-dire lorsqu'il ne possédait aucune ligne de déclaration prototype antérieure) a provoqué une violation de mémoire et un blocage.

- 2) Depuis la V2.1, **Formes d'onde** n'avait pas été mis à jour pendant **Exécuter** (seulement à **Arrêtez**ou après un **Un Pas**) en outre, **Volet de Variables** les valeurs ne sont pas mises à jour pendant une longue période **Un Pas** opérations.
- 3) Un peu mineur **Forme d'Onde** Les problèmes de défilement et de zoom qui existaient depuis la V2.0 ont maintenant été corrigés.
- 4) Même dans les premières versions, le Réinitialiser à t = 0 avec un PULSER ou un FUNCGEN, dont la période ferait son dernier cycle avant t = 0 être seulement un **partiel** cycle, a eu pour résultat **Forme d'Onde** après t = 0 étant décalé de sa position réelle de cette quantité (ou de la fraction restante) du cycle, respectivement vers la droite ou vers la gauche.
- 5) Correction de quelques problèmes avec la coloration syntax-color dans Modifier/Examiner .
- 5) Depuis la V2.0, un clic sur agrandir, un objet dans un tableau de objets ne fonctionnait pas correctement.
- 6) 'delay(long) ' a été corrigé pour être 'delay(unsigned long) ' et 'delayMicroseconds(long) ' a été corrigé pour être 'delayMicroseconds(unsigned int) '.
- 7) À partir de la V2.0, fonctions a été connecté à l'aide de 'attachInterrupt() ' ne sont pas contrôlés comme étant valides fonctions à cette fin (c'est-à-dire 'void' retour, et n'ayant pas de paramètres d'appel).
- 8) L'impact de 'noInterrupts() ' sur fonctions 'micros() ', 'mills() ', 'delay() ', 'pulseInLong() '; son impact sur 'Stepper::step() ' et sur 'read() ' et 'peek() ' délais d'attente; sur toute la réception série RX, et sur 'Serial' transmission, est maintenant reproduite avec précision.
- 9) Le temps passé dans les routines d'interruption utilisateur est désormais pris en compte dans la valeur renvoyée par 'pulseIn()', le retard produit par 'delayMicroseconds()', et dans la position des arêtes affichées Pin Formes d'Ondes Numérique.
- 10) Appels à **objet-membre** fonctions qui faisaient partie d'expressions complexes plus grandes, ou étaient euxmêmes à l'intérieur d'appels fonction ayant plusieurs arguments complexes, e, g, 'myobj.memberfunc1() + count/2' ou 'myfunc(myobj.func1(), count/3)', aurait des valeurs incorrectes calculées / passées à l'heure exécution en raison d'allocations d'espace de pile erronées.
- 11) Tableaux du pointeur variables fonctionnait correctement, mais les valeurs affichées erronées étaient affichées dans **Volet de Variables.**
- 12) Lorsque des tableaux dynamiques de type simple ont été créés avec 'new', seul le premier élément obtenait une initialisation (par défaut) à la valeur 0 maintenant, tous les éléments le font.
- 13) 'noTone ()', ou la fin d'un ton fini, ne réinitialise plus le pin (il reste 'OUTPUT' et va 'LOW').
- 14) La rotation continue du 'SERVO' dispositifs est désormais parfaitement stationnaire avec une largeur d'impulsion de 1 500 microsecondes.
- 15) L'appel sur SdFile :: Is () (la liste du répertoire de la carte SD) a fonctionné correctement, mais n'a pas correctement montré des transferts SPI de blocs dupliqués dans le Waveforms fenêtre.

V2.1.1- mars 2018

- 1) Incohérences corrigées dans les paramètres régionaux non anglais avec la langue enregistrée dans 'myArduPrefs.txt', avec les boutons de langue de radio affichés dans la Préférences boîte de dialogue, et avec correspondance aux lignes traduites dans 'myArduPrefs.txt'.
- 2) Allocations avec 'new' accepte maintenant une dimension tableau entière qui n'est pas une constante.
- 3) En cliquant dans le **Volet de Variables** agrandir un tableau multi-dimensionnel montrerait un vide superflu '[]' paire de support .
- 4) Références Tableau-element avec des caractères superflus à la fin (par exemple 'y[2]12') n'ont pas été détectés comme des erreurs à l'heure de Analyser (les caractères supplémentaires étaient simplement ignorés).

V2.1- mars 2018

- 1) Un fichier bogue dans les nouvelles versions V2.0.x a entraîné une croissance du segment de mémoire Fenêtres à chaque mise à jour du fichier. **Volet de Variables** -- après des millions de mises à jour (plusieurs minutes de exécution), un crash pourrait en résulter.
- 2) Appels au 'static'membre fonctions utilisant le double-colon '::' la notation a échoué à Analyser quand à l'intérieur 'if()', 'while()', 'for()', et 'switch()' entre crochets et lorsque des expressions internes sont utilisées comme arguments d'appel fonction ou comme indices tableau.

V2.0.2 février 2018

- 1) Un bogue introduit dans la V2.0 a provoqué une **Fichier | Chargez** crash si un '#include' fait référence à un fichier manquant ou vide
- 2) À l'intérieur d'un **IOdevs.txt** fichier, il **'I/O'** le nom 'One-Shot' était attendu à la place de l'ancien 'Oneshot'; les deux sont maintenant acceptés.

V2.0.1– janvier 2018

- 3) En d'autres langues que l'anglais, 'en' a été incorrectement indiqué comme sélectionné dans **Préférences**rendant maladroit le retour en anglais (nécessitant la désélection puis la re-sélection).
- 4) L'utilisateur avait pu laisser une valeur de zone d'édition Dispositif pin dans un état incomplet (comme 'A_') et laisser les bits 'DATA' d'un 'SRS:V' incomplets.
- 5) Le nombre maximum de curseurs Analogique avait été limité à 4 (corrigé à présent de 6).
- 6) UnoArduSim n'insiste plus sur '=' apparaissant dans une initialisation d'agrégat tableau.
- 7) UnoArduSim avait insisté pour que l'argument "inverted_logic" soit fourni à 'SoftwareSerial()'.
- 8) Les opérations de décalage de bits permettent maintenant des décalages plus longs que la taille du variable décalé.

V2.0- Déc. 2017

- 1) Tous les fonctions déclarés comme 'unsigned' avait néanmoins renvoyé des valeurs comme si elles étaient 'signed'. Cela n'a aucun effet si le 'return' valeur a été assigné à un 'unsigned' variable, mais aurait provoqué un abus interprétation négative si MSB == 1, et il a ensuite été affecté à un 'signed' variable, ou testé dans une inégalité.
- 2) Analogique Sliders atteignaient seulement un maximum 'analogRead()' valeur de 1022, pas la valeur correcte 1023.
- 3) Un bogue introduit par inadvertance dans la V1.7.0 dans une logique utilisée pour accélérer le traitement du système SPI SCK pin a entraîné des transferts SPI pour 'SPI_MODE1' et 'SPI_MODE3' échouer après le premier octet transféré (un faux supplémentaire La transition du SCK a suivi chaque octet). Les mises à jour de la boîte 'DATA' de modification 'SPISLV' pour les octets transférés ont également été retardées.
- 4) Le DEL de couleur dispositif ne répertoriait pas 'B' (pour le bleu) en tant qu'option de couleur (même s'il était accepté).
- 5) Les paramètres de 'SPISLV' et 'I2CSLV' dispositifs n'étaient pas sauvegardés pour l'utilisateur **'I/O' Dispositifs** fichier.
- 6) copie 'Servo' les instances ont échoué en raison d'un défaut 'Servo: Servo (Servo &tocpy) 'implémentation du constructeur de copie.
- 7) hors de portée 'Servo.writeMicroseconds () ' les valeurs ont été correctement détectées comme une erreur, mais les valeurs limites indiquées accompagnant le texte du message d'erreur étaient erronées.
- 8) Un débit en bauds légal de 115200 n'a pas été accepté quand chargé d'un 'I/O' Dispositifs texte fichier.
- 9) Les pin conflits électriques causées par un Curseur Analogique dispositif attaché n'ont pas toujours été détectées.
- 10) Dans de rares cas, passer un pointeur de chaîne défectueux (avec la chaîne 0-terminator manguant) à un

- 'String' fonction pourrait faire planter UnoArduSim.
- 11) Le **Volet de Code** surlinger pourrait-il afficher la ligne d'erreur Analyser dans le **faux** Module programme (lorsque '#include' a été utilisé).
- 12) Le chargement d'un dispositifs 'I/O' fichier qui avait un dispositif qui aurait (incorrectement) conduction contre 'Uno' pin 13 a provoqué un blocage de programme lors de l'affichage du message d'erreur.
- 13) UnoArduSim avait permis par erreur l'utilisateur doit coller des caractères non hexadécimaux dans le tampon d'émission agrandie fenêtres pour SPISLV et I2CSLV.
- 14) Initialisations des lignes de déclaration a échoué lorsque la valeur du côté droit était la 'return' valeur d'un membre objet-fonction (comme dans 'int angle = myservol.read();').
- 15) 'static' membre variables avoir explicite 'ClassName:: ' les préfixes n'étaient pas reconnus s'ils apparaissaient au tout début d'une ligne (par exemple, dans une affectation à une base 'class' variable),
- 16) Appel 'delete' sur un pointeur créé par 'new' été reconnu que si la notation fonction parenthèse était utilisée, comme dans 'delete (pptr)'.
- 17) UnoArduSim implémentation de 'noTone()' insérait à tort qu'un argument pin devait être fourni.
- 18) Modifications qui ont augmenté le nombre total d'octets 'RAM' dans un programme utilisé 'String' variables (via Modifier/Examiner ou Fichier | Chargez), pourrait conduire à la corruption dans cet espace global 'Uno' en raison de la suppression du tas 'String' objets appartenant à l'ancien programme en utilisant (incorrectement) le segment de mémoire appartenant au nouveau programme. Dans certaines circonstances, cela pourrait entraîner un crash du programme. Bien qu'un deuxième Chargez ou Analyser ait résolu le problème, ce bogue a enfin été corrigé.
- 19) Les valeurs de retour pour 'Wire.endTransmission()' et 'Wire.requestFrom()' si les deux avaient été bloqués à 0 ceux-ci ont maintenant été corrigés.

V1.7.2- février 2017

1) Les interruptions sur pin 2 étaient également déclenchées (par inadvertance) par l'activité du signal sur pin 3 (et vice-versa).

V1.7.1- février 2017

- 1) Fonction 'delayMicroseconds () ' produisait un retard dans *milli*-secondes (1000 fois trop grande).
- 2) type-casté explicite d'un 'unsigned' variable à un type entier plus long a donné une valeur incorrecte ('signed') résultat.
- 3) Hex littéraux supérieurs à $0 \times 7 FFF$ sont maintenant 'long' par définition, et ainsi va maintenant générer 'long' expressions arithmétiques résultantes dans lesquelles ils deviennent impliqués.
- 4) Un bogue introduit par inadvertance par la V1.7.0 a empêché un type-casté alternatif de style C ++ de littéraux numériques (par exemple, '(long)1000*3000' n'a pas été accepté).
- 5) 'Serial' ne prend plus ses nombreux octets dans la RAM 'Uno' si l'utilisateur programme n'en a jamais besoin.
- 6) Le variables global déclaré par l'utilisateur n'occupe plus d'espace dans la RAM 'Uno' s'il n'est jamais utilisé.
- 7) Single variables déclaré comme 'const', 'enum' membres, et les pointeurs vers les littéraux de chaîne, n'occupent plus d'espace dans la RAM 'Uno' (pour s'accorder avec la compilation Arduino),
- 8) RAM octets requis pour '#include' les bibliothèques intégrées correspondent maintenant étroitement aux résultats de la compilation conditionnelle Arduino.
- 9) En utilisant 'new' sur une ligne de déclaration réelle de pointeur avait échoué (seulement une 'new' affectation au pointeur travaillée).
- 10) Correction d'un bogue où une émission "en attente" d'un répertoire de disque SD pouvait provoquer un blocage de programme.

V1.7.0- Déc. 2016

- 0) Un certain nombre de problèmes liés à la gestion des interruptions utilisateur ont maintenant été résolus:
 - a) Interrompt les bords 0 et 1 apparus lors d'un Arduino fonction qui bloque en attendant (comme 'pulseIn()', 'shiftIn()', 'SPI.transfer()', 'flush()', et 'write()') avait causé une erreur dans le débit de exécution au retour d'interruption
 - b) Plusieurs copies du variables local de tout fonction interrompu avaient apparaissant dans le **Volet de Variables** (une copie par retour d'interruption) et cela a été corrigé dans V1.6.3, mais les autres problèmes d'interruption sont restés).
 - c) Fonction 'delayMicroseconds () ' ne créait aucun délai s'il était appelé de l'intérieur d'une routine d'interruption utilisateur.
 - d) Appels au blocage de fonctions comme 'pulseIn()' de *à l'intérieur* une interruption la routine n'avait pas fonctionné.
- 1) Un bogue introduit dans la V1.6.3 provoquait une perte de mise à jour de la valeur dans la **Volet de Variables** lors de l'exécution lorsque les valeurs changeaient réellement (ceci n'est arrivé qu'après deux **Arrêtez** ou menu **VarRafraîchir** actions de l'utilisateur). De plus, quand un Exécuter Vers était fait après **Autoriser la réduction** avait été déclenché, le **Volet de Variables** de temps en temps ne pas redessiner (si les anciennes valeurs et localvariables peuvent y être apparues jusqu'au prochain Un Pas).
- 2) le **Volet de Code** mettant en évidence le comportement du **Un Pas Franchir** commande pourrait sembler trompeuse dans 'if()-else' Chaînes cela a maintenant été corrigé (bien que la fonctionnalité de pas à pas ait été correcte).
- 3) Fonction 'pulseIn() 'Si le délai d'attente avait été défini de manière incorrecte en millisecondes au lieu de quelques microsecondes, le redémarrage était également incorrect lorsque les transitions vers les niveaux inactif et actif ont été vues pour la première fois.
- 4) Utilisation de littéraux HEX entre 0x8000 et 0xFFFF dans les missions ou l'arithmétique avec 'long' variables entier a donné des résultats incorrects en raison de extension de signe non vérifiée.
- 5) Passer ou retourner à un 'float' de tout 'unsigned' type entier ayant une valeur avec MSB = 1 a donné des résultats incorrects en raison d'une erreur 'signed' interprétation.
- 6) Tout 'bit_() ' fonctions accepte maintenant également les opérations sur 'long' -variables de taille, et UnoArduSim teste les positions de bits invalides (qui tomberaient en dehors de la taille variable).
- 7) Une entrée non valide dans la zone d'édition 'Pulse' (largeur) d'un 'PULSER' Dispositif a provoqué une corruption de la valeur 'Period' (jusqu'à ce qu'elle soit corrigée par l'entrée d'édition suivante de l'utilisateur 'Period').
- 8) Suppression d'un 'PULSER' ou 'FUNCGEN' dispositif à l'aide de la touche Le menu Configurer ne supprimait pas son signal périodique du pin qu'il conduisait (un Réinitialiser n'est plus nécessaire).
- 9) La possibilité d'initialiser un 1-D 'char' tableau avec une chaîne entre guillemets était manquant (par exemple 'char strg[] = "hello"; ').
- 10) Affichage hexadécimal dans le moniteur agrandie 'SERIAL' ou 'SFTSER' Le fenêtres indique le caractère le plus significatif incorrect pour les valeurs d'octet supérieures à 127.
- 11) Les Forme d'Onde fenêtres ne reflétaient pas les modifications programmatiques de l'utilisateur effectuées par **'analogWrite()'** quand le une nouvelle valeur correspondait à un cycle de service de 0% ou de 100%.
- 12) L'implémentation de 'Serial.end() ' a maintenant été corrigé.
- 13) UNE 'myArduPrefs.txt' fichier avec plus de 3 mots sur une ligne (ou des espaces dans le 'I/O' Dispositifs fichier) pourrait provoquer un blocage en raison d'un pointeur interne défectueux.
- 14) La dernière ligne d'un 'I/O' Dispositifs fichier n'a pas été accepté s'il ne l'a pas été se terminer par un saut de ligne.
- 15) L'ajout de plus de quatre curseurs Analogique a provoqué un silencieux bogue qui a écrasé les pointeurs DEL 'I/O' dispositif
- 16) À partir de la version 1.6.0, analogique forme d'Onde échantillons pour le **première moitié** de chaque **Triangle** forme d'Onde étaient tous **zéro** (en raison d'un bogue dans le calcul de la table forme d'Onde).

- 17) Faire une répétée **Exécuter Vers** sur une ligne point d'arrêt, il n'exige plus plusieurs clics par avance.
- 18) Passage d'expressions d'adresse à un paramètre fonction tableau n'a pas été accepté par le Analyseur.
- 19) Le fichier fonctions récursif qui renvoyait des expressions contenant des déviations de pointeur ou tableau a donné des résultats incorrects en raison des indicateurs "prêts" non réinitialisés sur ces expressions de composant.
- 20) Appel 'class' membre-fonctions à *tout pointeur objet variable ou expression de pointeur* ne fonctionnait pas.
- 21) L'utilisateur fonctions qui a renvoyé la valeur objets par valeur uniquement a correctement renvoyé sa valeur lors de son tout premier appel fonction *si* ils ont renvoyé un objet construit sans nom (comme 'String("dog")' lors d'appels suivants, le retour a été ignoré en raison d'un indicateur "prêt" bloqué.
- 22) Il n'y avait aucune sauvegarde pour empêcher la commande **Fenêtres** | **'Serial' Moniteur F**rom ajoutant un nouveau '**SERIAL**' dispositif alors qu'il n'y avait aucune place pour cela.
- 23) Si l'ajout d'un dispositif à pin fixe (comme 'SPISLV') provoquait un message contextuel pin conflit, le **Volet du Banc de Laboratoire** redessiner pourrait montrer un duplicata "fantôme" dispositif superposant le 'I/O' dispositif le plus à droite (jusqu'à la prochaine mise au point).
- 24) Correction de quelques problèmes avec les sons 'PIEZO' non fiables pour les signaux pin non périodiques.
- 25) 'PROGMEM' variables doit aussi maintenant être explicitement déclaré comme 'const' être d'accord avec Arduino.
- 26) "Pas d'espace de tas" a été incorrectement signalé comme une erreur exécution lorsqu'un 'SD.open() 'impossible de trouver le fichier nommé, ou un 'openNextFile()' atteint le dernier fichier du répertoire.
- 27) Un Analyseur bogue avait mal accepté une fermeture accolade déplacée. ' } '.
- 28) Un bogue avec **Volet de Variables** les suppressions lors du retour du membre-objet-constructeur ont été corrigées (le bogue ne s'appliquait que pour le objets qui contient lui-même d'autres objets en tant que membres).

V1.6.3- septembre 2016

- 1) Les variables locaux de tout fonction interrompu ne sont pas en train d'être retirés du **Volet de Variables** lors de l'interruption de l'entrée fonction menant à plusieurs copies y apparaissant au retour interruption-fonction (et une éventuelle erreur exécution ou un crash).
- 2) Les Forme d'Onde fenêtres ne reflétaient pas les changements de programme dans 'analogWrite()' à un nouveau cycle de service de 0% ou 100%.
- 3) Affichage hexadécimal dans le moniteur agrandie 'SERIAL' ou 'SFTSER' Le moniteur fenêtre affiche le caractère MSB incorrect pour les valeurs d'octet supérieures à 127.

V1.6.2- septembre 2016

- 1) Les appels Fonction effectués avec un nombre ou un type d'argument incorrect n'ont pas généré de message d'erreur Analyser approprié (uniquement le message générique "not a valid identifier" apparu).
- 2) le **Barre d'outils** Le bouton de réinitialisation fonctionne maintenant de la même manière que le bouton de réinitialisation du 'Uno' circuit imprimé.
- 3) Le texte d'erreur Analyser ne se coupe plus après 16 caractères sans afficher de points de suspension.

V1.6.1- août 2016

- 1) En V1.6, une version 'Uno' circuit imprimé dans le 'myArduPrefs.txt' fichier qui diffère de la valeur par défaut de la version 2 a provoqué une exception au démarrage (en raison d'un événement pin 13 non initialisé).
- 2) Changer la valeur d'un variable en double-cliquant dans le **Volet de Variables** peut provoquer une erreur "pas d'allocation de mémoire" erronée (pour le programmes avec tout type de 'class').
- 3) 'SoftwareSerial' n'a pas permis l'accès à 'write(char* ptr)' et 'write(byte* ptr, int size)' fonctions en raison d'une détection de surcharge fonction défectueuse.
- 4) Problème résolu avec l'inclusion automatique du fichier ".cpp" correspondant pour une bibliothèque ".h" isolée '#include'.

V1.6- juin 2016

- 1) En V1.5 indentation automatique sur la touche 'Enter' **Modifier/Examiner** (en entrant dans une nouvelle ligne) avait été perdu.
- 2) Détection de pin conflit avec attaché à haute conduction externe 'I/O' dispositifs a maintenant été ajouté à 'Serial' pin 1, sur SPI pins SS, MOSI et SCK, sur I2C pins SCL et SDA (le cas échéant). 'begin()' est appelé), et sur tout déclaré 'SoftwareSerial' TX pin.

V1.5.1- juin 2016

- 1) En V1.5 les nouvelles couleurs de la syntaxe Surlinger adaptables par thème n'étaient pas réinitialisées correctement à chaque fois **Modifier/Examiner** a été ouvert, et donc (avec un thème de fond blanc) n'étaient correctes que toutes les deux fois.
- 2) Interrompre 'RISING' et 'FALLING' les sensibilités avaient été <u>contraire</u> à la polarité du bord de déclenchement réel.

V1.5 - Mai 2016

- 1) Un bogue introduit dans la V1.4.1 empêchait de passer des littéraux de chaîne nue à membre fonctions qui attend un 'String' objet, comme dans 'mystring1.startsWith("Hey")'.
- 2) Un bogue dans l'original **Dakota du Sud** la mise en œuvre de UnoArduSim uniquement autorisée **Dakota du Sud** accès en utilisant des appels à 'read()' et 'write()' (accès via 'Stream' fonctions a été empêché).
- 3) 'R=1K' Les commutateurs à glissière n'étaient pas correctement redessinés lorsque le curseur était déplacé.
- 4) **Annuler** dans la boîte de dialogue Confirm-Enregistrer fichier aurait dû empêcher la sortie de l'application.
- 5) Un devis de clôture manquant ou de clôture '>' -parenthèse sur un utilisateur fichier '#include' provoquerait un blocage.
- 6) Correction d'un bogue dans la coloration syntaxique de 'String' et utilisateur 'class' ou 'struct', et mise en évidence étendue pour inclure constructeur fonction appelle.
- 7) Correction de problèmes mineurs dans **Modifier/Examiner** avec des modifications de texte / mise en évidence et la **Reprendre** bouton.

V1.4.3 - avril 2016

- 1) En utilisant **Configurer | 'I/O' Dispositifs** ajouter un nouveau dispositifs, puis supprimer ultérieurement l'un de ces dispositifs récemment ajoutés pourrait provoquer un blocage lors de la réinitialisation, ou empêcher un autre dispositif de fonctionner.
- 2) Modifier un 'String' variable en double-cliquant dans le **Volet de Variables** échoué (le nouveau 'String' a été lu incorrectement).
- 3) Les modifications Pin sur les 'FUNCGEN' et 'PULSER' dispositifs n'ont pas été reconnues jusqu'à ce qu'une réinitialisation ait été effectuée pour la première fois.

V1.4.2 - mars 2016

- 1) V1.4.1 avait *introduit* un malheureux Analyser bogue qui a empêché des missions impliquant toute 'class' objets (y compris 'String').
- 2) Un correctif bogue incomplet dans V1.4.1 causé 'unsigned' valeurs de type 'char' pour imprimer en tant que caractères ASCII plutôt que sous leur valeur entière.
- 3) Les arguments d'appel complexes des expressions de membre fonction n'ont pas toujours été reconnus en tant que correspondances de paramètre fonction valides.
- 4) Tout les littéraux et expressions entiers ont été dimensionnés trop généreusement 'long') et que exécution ne

reflète donc pas le **réel** débordements (au négatif) pouvant se produire dans Arduino lors d'opérations d'ajout / multiplication impliquant 'int' valeurs de taille.

- 5) Expressions impliquant un mélange de 'signed' et 'unsigned' types entiers n'ont pas toujours été gérés correctement (le 'signed' la valeur serait mal vue comme 'unsigned').
- 6) Dans les cas pin-conflit, les messages d'erreur "value =" pouvaient indiquer des valeurs pin périmées, même après un Réinitialiser d'un précédent conflit que l'utilisateur avait déjà effacé.

V1.4.1 - Janvier 2016

- 1) Appels à 'print (char) ' imprimez maintenant correctement en tant que caractères ASCII (plutôt que des valeurs numériques).
- 2) La réponse d'interruption est maintenant activée par défaut lorsque 'attachInterrupt() ' est appelé, de sorte qu'il n'y a plus aucun besoin dans votre 'setup() ' appeler l'activation fonction 'interrupts()'.
- 3) multiple '#include' instances de l'utilisateur-fichiers de dans un fichier sont maintenant gérés correctement.

V1.4 - Dec. 2015

- 1) UNE *de longue date* bogue mal marqué un *diviser par zéro* condition lors de la division par une valeur fractionnelle inférieure à l'unité.
- 2) Fixé 'SoftwareSerial' (qui a été brisé par inadvertance par un ajout 'class' -vérification de validation de membre dans V1.3 rejets).
- 3) Les appels de fin de ligne fonction avec un point-virgule manquant n'ont pas été capturés et le Analyseur a sauté la ligne suivante.
- 4) Un mal formaté 'I/O' Dispositifs Le texte fichier a donné un message d'erreur incorrect.
- 5) Analyser Une erreur de mise en surbrillance de la ligne incorrecte (adjacente) dans les expressions et les déclarations multilignes a été corrigée.
- 6) Test logique des pointeurs en utilisant le 'not' (!) a été inversé.

V1.3 - oct. 2015

- 1) Manipulation interne incorrecte du bloc-notes variables provoquée occasionnellement " **profondeur maximale d'imbrication du bloc-notes dépassée** "Erreurs Analyser.
- 2) Parenthèses *entre guillemets simples*, accolades, points-virgules, parentheses les chaînes entre guillemets et les caractères échappés ont été mal gérés.
- 3) Un Tableau avec une dimension vide et aucune liste d'initialisation a provoqué un blocage RESET, et tableaux avec un seul élément n'a pas été interdit (et a provoqué leur interprétation erronée en tant que pointeur initialisé de manière non valide).
- 4) Les erreurs Analyser donnent parfois parfois à surlinger la mauvaise ligne (adjacente).
- 5) Passer un pointeur sur un non-'const' à un fonction acceptant un pointeur sur un 'const' été refusé (au lieu de l'inverse).
- 6) Les expressions d'initialisation ont hérité de manière incorrecte 'PROGMEM' qualificatifs du variable en cours d'initialisation
- 7) 'PROGMEM' a déclaré que la taille en octets de variables avait été mal comptée *deux fois* contre l'allocation de mémoire 'Flash' au cours du processus Analyser.
- 8) Taper dans la boîte d'édition 'Send' d'un 'I2CSLV' causerait parfois un accident en raison de 'sscanf' bogue.
- 9) Chargement d'un nouveau programme ayant un nouveau 'I/O' **Dispositifs** fichier dans son répertoire pourrait causer des problèmes non pertinents pin conflit avec *vieux* pin directions.
- 10) La manipulation des caractères en série échappés a été mal appliquée aux séquences de caractères reçues, plutôt que transmises, dans le (plus grand) 'Serial' Moniteur tampons fenêtre.

11) 'while()' et 'for()' boucles avec des corps complètement vides, tels que 'while(true);' ou 'for(int k=1;k<=100;k++);' a passé le Analyseur (avec un message d'avertissement) mais a échoué à l'heure du exécution.

V1.2 - juin 2015

- 1) Le plus simple des utilisateurs fonctions qui fait des appels vers 'digitalRead()' ou pour 'analogRead()' ou 'bit()' auraient pu corrompre leur (tout premier) variable local déclaré (le cas échéant) en raison d'un espace alloué trop limité pour le bloc de travaux fonction (si seulement deux octets du bloc de travaux avaient été alloués au tout début de la pile fonction). Toute expression numérique dans un fonction est suffisante pour provoquer une allocation de bloc-notes de 4 octets et évite donc ce problème. Ce malheureux bogue existe depuis la version originale V1.0.
- 2) Fonctions qui sont 'void' avec un début explicite 'return' et non-'void' fonctions avec plusieurs 'return' déclaration, verrait exécution tomber à travers le **fermeture accolade** (si c'était atteint).
- 3) Tout 'return' déclarations à l'intérieur 'if()' Les contextes qui manquaient accolades ont conduit à une cible de renvoi de l'appelant erronée.
- 4) **'PULSER'** et les largeurs d'impulsion ou périodes de valeur 0 de 'FUNCGEN' pourraient provoquer un blocage (0 n'est plus autorisé).
- 5) Où il n'y avait pas de accolades, 'else' suites après un 'if()' ne fonctionnait pas s'ils suivaient un 'break', 'continue', Ou 'return'.
- 6) Quand **plusieurs** 'enum' **utilisateur- des déclarations ont été faites**, constantes définies dans tous sauf le premier 'enum' généré défectueux "'enum' décalage" Erreurs Analyser (ce bogue a été introduit dans V1.1).
- 7) Un identificateur nul pour le tout dernier paramètre d'un fonction prototype a provoqué une erreur Analyser.
- 8) **Exécuter Vers** Les points d'arrêt définis sur des lignes complexes n'étaient pas toujours gérés correctement (et pouvaient donc être manqués).
- 9) 'HardwareSerial' et 'SoftwareSerial' utilisé une mise en mémoire tampon TX en attente d'implémentation privée qui n'a pas été nettoyée sur Réinitialiser (afin que les caractères restants de la dernière fois puissent apparaître).
- 10) Le Analyseur n'a pas réussi à vérifier le renversement illégal de bits 'float'et tentative d'arithmétique de pointeur avec des opérateurs illégaux.

V1.1 - mars 2015

- 1) Tableau indices qui étaient 'byte' ou 'char' la taille de variables a provoqué des décalages tableau incorrects (si une variable adjacente contenait un octet de poids fort différent de 0).
- 2) Le test logique des pointeurs a testé la valeur pointée sur non nulle, plutôt que sur la valeur du pointeur luimême.
- 3) Tout 'return' déclarations intégrées à l'intérieur 'for()' ou 'while()' les boucles ont été mal manipulées.
- 4) Les listes d'initialisation d'agrégat pour tableaux de objets ou objets contenant d'autres objets / tableaux, ou de listes d'initialisation complètement vides, n'étaient pas gérées correctement.
- 5) Accès de 'enum' les valeurs des membres en utilisant un 'enumname:: 'Le préfixe n'était pas supporté.
- 6) Initialisation de la ligne de déclaration d'un 'char[]' tableau avec un littéral de chaîne cité ne fonctionnait pas.
- 7) Un tableau transmis à un fonction sans initialisation préalable était incorrectement signalé par une erreur "utilisé mais pas initialisé".
- 8) Les expressions de pointeur impliquant des noms tableau ont été mal gérées.
- 9) Fonction paramètres déclarés comme 'const' n'ont pas été acceptés.

- 10) Le Pin Forme d'Onde Analogique fenêtre n'affichait pas de signaux PWM ('servo.write()' et 'analogWrite()').
- 11) Le membre fonctions accédé via un pointeur objet a donné des accès de membre défectueux.
- 12) Les formes d'onde n'étaient pas mises à jour lorsqu'un Exécuter Vers point d'arrêt a été atteint.
- 13) La modélisation de l'allocation de registre pouvait échouer lorsqu'un paramètre fonction était utilisé directement comme argument d'un autre appel fonction

V1.0.2 - août 2014_

Correction de la commande de A0-A5 pins sur le périmètre du 'Uno' circuit imprimé.

V1.0.1 - juin 2014_

Correction d'un fichier bogue qui tronçonnait les pâtes d'édition de plus de trois fois le nombre d'octets du fichier programme d'origine.

V1.0 - première sortie mai 2014

Changements / Améliorations

V2.7.0 Mars 2020

- 1) En plus du code en ligne en cours (vert si prêt à fonctionner, rouge en cas d'erreur), UnoArduSim maintient maintenant, pour chaque module, le dernier code en ligne cliqué par l'utilisateur ou la pile de navigation (mis en évidence avec un fond d'olive foncé), la fabrication il plus facile à installer et trouver des lignes de point d'arrêt temporaires (un par module est désormais autorisé, mais seulement celui dans le module actuellement affiché est en vigueur à 'Run-To').
- 2) Ajout d'une nouvelle 'I/O' dispositif (et le soutien du code de la bibliothèque 3ème partie), y compris 'SPI' et 'I2C' **Port d'Epansion** 'SPI' et 'I2C' Multiplexeur DEL les contrôleurs et les affichages (DEL tableaux, 4-alphanumériques, et le 4-dispositifs dispositifs ou 8 afficheurs 7 segments).
- 3) 'Wire' les opérations ne sont plus rejetées d'un utilisateur à l'intérieur d'interruption des routines (ce supporte les interruptions externes d'un 'I2C' Port d'Expansion).
- 4) Chiffre Waveforms montrent maintenant un niveau intermédiaire (entre 'HIGH' et 'LOW') Lorsque le analyseur est de ne pas conduit.
- 5) Pour éviter toute confusion lors par l'intensification sur simple 'SPI.transfer() ' instructions, UnoArduSim fait maintenant que vous attaché 'I/O' dispositif reçoivent maintenant leur (logique retardé) bord d'horloge 'SCK' finale avant les libre retours.
- 6) Lorsque l'auto-onglet formatage **Préférence** est activé, la saisie d'un accolade fermeture ' } ' dans **Modifier/Examiner** provoque maintenant un saut vers la position de retrait onglet de son ouverture accolade correspondant ' { ' partenaire.
- 7) UNE **Reformater** bouton a été ajouté à **Modifier/Examiner** (Pour provoquer reformatage immédiate-indent automatique onglet) ce bouton est activé uniquement lorsque la préférence indentation automatique onglet est activée.
- 8) Un clair message d'erreur se produit maintenant, quand un mot-clé Prefix (comme 'const', 'unsigned', ou 'PROGMEM') suit un identificateur dans une déclaration (il doit précéder l'identificateur).
- 9) variable mondiale initialisés, même jamais utilisé plus tard, sont maintenant toujours attribuer une adresse mémoire, et ainsi sera visible.

V2.6.0 janvier 2020

- 1) affichage de caractères LCD ajouté dispositifs ayant 'SPI', 'I2C', et l'interface 4-bi-parallèle. Soutenir le code source bibliothèque a été ajoutée dans le nouveau dossier d'installation de 'include_3rdParty' (et peut être consulté à l'aide d'une directive '#include' normale) Les utilisateurs peuvent également choisir d'écrire leur propre place fonctions à l'conduction dispositif LCD.
- 2) Volet de Code mise en évidence a été amélioré, avec des couleurs surlinger séparées pour un prêt de code en ligne, pour une erreur de code en ligne, et pour toute autre ligne de code.
- 3) Le menu Trouver et barre d'outil ('func' actions précédent-et suivant vers le bas) ne saut à la / précédent suivant la ligne de départ de fonction, et au lieu Ascend maintenant (ou descente) l'appel pile, mettant en évidence le code ligne correspondant à l'appelant (ou appelé) fonction, respectivement, où le contenu Volet de Variables est ajustée pour montrer variables pour le fonction contenant le code en ligne en surbrillance.
- 4) Pour éviter toute confusion, un Enregistrer fait à l'intérieur Modifier/Examiner provoque une réélection immédiate Compiler, et si le Enregistrer a réussi, en utilisant une Annuler ultérieure ou Quitter maintenant que du texte revert à ce dernier texte sauvegardé.
- 5) Ajout d'un Moteur Pas à Pas d'entrée pulsé ('PSTEPR') avec 'STEP' (impulsion), 'EN' (activé), et les entrées 'DIR' (sens), et un réglage micro-pas-par-étape consistant à (1,2,4,8, ou 16).
- 6) Les deux 'STEPR' et 'PSTEPR' dispositifs ont maintenant un 'sync' DEL (VERT pour synchronisée, et rouge pour off par une ou plusieurs étapes).

- 7) 'PULSER' dispositifs ont maintenant le choix entre microsecondes et millisecondes pour 'Period' et 'Pulse'.
- 8) Intégré-fonction auto-complétions ne retiennent plus le type de paramètre devant le nom du paramètre.
- 9) Lors du retour à une Volet de Code précédente, la ligne précédemment mis en évidence est de nouveau mis en évidence aujourd'hui.
- 10) À titre d'aide à la fixation d'un point de rupture temporaire, en utilisant Annuler ou Quitter de feuilles Modifier/Examiner le surlinger dans le Volet de Code sur la dernière ligne visitées par le curseur dans Modifier/Examiner.
- 11) Un défini par l'utilisateur (ou 3ème partie) 'class' est maintenant autorisé à utiliser ou 'Print' 'Stream' que sa classe de base. À l'appui de cela, un nouveau dossier 'include_Sys' a été ajouté (dans le dossier d'installation UnoArduSim) qui fournit le code source pour chaque 'class' de base. Dans ce cas, les appels à une telle base 'class' fonctions seront traitées de manière identique au code d'utilisateur (qui) peut être entré dans), au lieu d'un intégré fonction qui ne peut pas être entré dans (comme 'Serial.print()').
- 12) Membre-fonction auto-complétions comprennent maintenant le nom du paramètre au lieu de son type.
- 13) Le UnoArduSim Analyser permet désormais un nom objet dans une déclaration variables à préfacé par son 'struct' en option (et la correspondance) ou 'class' mot-clé, suivi par le 'struct' ou le nom 'class'.

V2.5.0 octobre 2019

- 14) Ajout du support **'TFT.h'** bibliothèque (à l'exception de **'drawBitmap()'**), Et ajouté un 'TFT' associé 'I/O' Dispositif (128 par 160 pixels). Notez que pour éviter les retards à temps réel excessives pendant les grandes **'fillXXX()'** le transfert, la partie de sa des transferts de 'SPI' **au milieu du remblai** sera absent du bus 'SPI'.
- 15) Pendant les grandes fichier transferts par 'SD', un partie des transferts de 'SPI' au milieu de la séquence d'octets sera absent de manière similaire à partir du bus de 'SPI'.
- 16) Diminué **'Stream'** les frais généraux -usage octets de sorte que **'RAM free'** valeur correspond plus étroitement Arduino compilation.
- 17) UnoArduSim met en garde maintenant l'utilisateur lorsqu'un **'class'** a plusieurs membres déclarés sur une ligne de déclaration.
- 18) L'utilisation 'File | Save As' définit maintenant le répertoire courant qui a sauvé dans le répertoire-.
- 19) Les deux disparus 'remove()' membre fonctions ont été ajoutés à la 'String' classe.
- 20) UnoArduSim maintenant des appels de base exclut du financement constructeur dans un constructeur-fonction échelle à moins que la définition complète du corps fonction suit immédiatement (afin de se mettre d'accord avec le Acompilateur Arduino).
- 21) temps de transition Edge de les formes d'ondes numérique a été réduit pour soutenir la visualisation des signaux de 'SPI' rapide au plus haut zoom.
- 22) UnoArduSim permet maintenant certains constructeurs à déclarer 'private' ou 'protected' (Pour une utilisation de classe interne).

V2.4 mai 2019

- 1) Tous les fichiers de périphérique 'I / O' sont maintenant enregistrés dans une langue traduite. Ils sont également enregistrés avec le fichier de **Préférences**, au format UTF-8 afin d'éviter les erreurs de correspondance lors de la lecture suivante.
- 2) Ajout d'un nouveau **'PROGIO'** Dispositif qui est un esclave nu programmable 'Uno' circuit imprimé qui partage jusqu'à 4 pins en commun avec le **Volet du Banc de Laboratoire** maître 'Uno', un esclave 'Uno' peut avoir <u>non</u> 'I/O' dispositifs à part.
- 3) Vous pouvez maintenant supprimer tout 'I/O' dispositif en cliquant dessus tout en appuyant sur la touche 'Ctrl'.
- 4) Dans **Modifier/Examiner**, l'achèvement automatique du texte a été ajouté pour les éléments globaux, intégrés et membres variables et fonctions (utilisez ALT-flèche droite pour demander un achèvement, ou **Entrer** si la liste des éléments intégrés met actuellement en surbrillance une sélection correspondante).
- 5) Dans **Préférences**, un nouveau choix permet l'insertion automatique d'un point-virgule de fin de ligne sur n **Entrer** key-press (si la ligne en cours est une instruction exécutable qui semble autonome et complète).
- 6) Pressage 'Ctrl-S' de Forme d'Onde fenêtre vous permet de sauvegarder sur un fichier tous (X, Y) points le long de la section affichée de chaque forme d'Onde (où X est égal à la microseconde de la plus à gauche forme d'Onde point, et Y est volts).
- 7) Un 'SFTSER' 'dispositif a maintenant un caché (facultatif) 'inverted' valeur (s'applique à la fois TX et RX) qui peut être ajouté après sa valeur de débit en bauds à la fin de sa ligne dans un IODevs.txt fichier.
- 8) Ajouté le 'SPISettings' classe, fonctions 'SPI.transfer16()', 'SPI.transfer (byte* buf, int count)', 'SPI.beginTransaction()', et 'SPI.endTransaction()', aussi bien que 'SPI.usingInterrupt()' et 'SPI.notUsingInterrupt()'.
- 9) Bibliothèque SPI fonctions ajoutée 'SPI.detachInterrupt()' avec une extension de la bibliothèque SPI 'SPI.attachInterrupt(void myISRfunc)' (au lieu de la bibliothèque actuelle fonction 'SPI.attachInterrupt(void)' (afin d'éviter d'avoir à reconnaître des génériques 'ISR(int vector)' déclarations d'interruptions fonction vectorielles de bas niveau).
- 10) Le système SPI peut maintenant être utilisé en mode esclave, soit en effectuant la 'SS' pin (pin 10) an 'INPUT' pin et le conduire 'LOW' après 'SPI.begin()' ou en précisant 'SPI_SLV' comme optionnel 'mode' paramètre dans 'SPI.begin(int mode=SPI_MSTR)' (une autre extension UnoArduSim à 'SPI.h'). Les octets reçus peuvent ensuite être collectés en utilisant 'rxbyte = SPI.transfer(tx_byte)' soit dans un fonction d'interruption non-SPI, soit dans un service d'interruption d'utilisateur fonction précédemment associé par 'SPI.attachInterrupt(myISRfunc)'. En mode esclave, 'transfer()' attend qu'un octet de données soit prêt dans SPDR (bloquera donc normalement l'attente d'une réception d'octet complète, mais dans une routine d'interruption, revenir immédiatement car l'octet SPI reçu est déjà là). Dans tous les cas, 'tx_byte' est placé dans le SPDR, sera donc reçu par le SPI maître attaché lors de sa prochaine 'transfer()'.
- 11) La prise en charge du mode Esclave a été ajoutée à la mise en œuvre de 'Wire.h' par UnoArduSim. Fonction 'begin (uint8_t slave_address) ' est maintenant disponible, comme le sont 'onReceive (void*) ' et 'onRequest (void*) '.
- 12) 'Wire.end()' et 'Wire.setClock(freq)' peut maintenant être appelé; ce dernier pour régler la fréquence SCL avec un 'freq' une valeur de 100 000 (fréquence SCL par défaut en mode standard) ou de 400 000 (mode rapide).
- 13) 'I2CSLV' dispositifs répondent tous maintenant à la 0x00 adresse de bus d'appel général, etc. 0x00 ne peut plus être choisi comme adresse de bus I2C unique pour l'un de ces esclaves.
- 14) Les délais exécution modélisés des opérations de base et des opérations d'affectation et tableau et les opérations de pointeur ont été réduites et 4 microsecondes sont maintenant ajoutées pour chaque opération en virgule flottante.

V2.3 déc. 2018

- 1) Le suivi est maintenant activé sur le **Barre d'outils** 'I/O____S' **curseur** pour continu et lisse mise à l'échelle des valeurs dispositif de 'I/O' auxquelles l'utilisateur a ajouté le suffixe 'S'.
- 2) Un nouveau 'LED4' 'I/O' dispositif (rangée de 4 voyants allumés) 4 numéros pin consécutifs) a été ajouté.
- 3) Un nouveau '7SEG' 'I/O' dispositif (DEL chiffre à 7 segments avec code hexadécimal sur <u>4 numéros pin</u> consécutifs et avec active-low CS * sélectionner l'entrée), a été ajouté.
- 4) Un nouveau 'JUMP' 'I/O' dispositif qui agit comme un cavalier entre deux 'Uno' pins a été ajouté. Cela permet une 'OUTPUT' pin à brancher à un 'INPUT' pin (voir le dispositif ci-dessus pour les utilisations possibles de cette nouvelle fonctionnalité).
- 5) Un nouveau 'OWISLV' 'I/O' dispositif a été ajouté, et le tiers '<OneWire.h>' bibliothèque peut maintenant être utilisé avec '#include' afin que l'utilisateur programmes puisse tester l'interfaçage avec un petit sousensemble du bus dispositifs de '1-Wire'.
- 6) le Exécuter menu Réinitialiser la commande est maintenant connectée au Réinitialiser bouton.
- 7) Pour plus de clarté, quand **Retard artificiel 'loop()'** est sélectionné sous le **Options** menu, un explicite 'delay(1)' appel est ajouté au bas de la boucle à l'intérieur 'main()' C'est maintenant un retard réel qui peut être interrompu par des interruptions d'utilisateur attachées à 'Uno' pins 2 et 3.
- 8) Les pin électriques conflit avec à drain ouvert ou 'I/O' dispositifs sélectionnés par CS (par exemple I2CLV ou SPISLV) sont maintenant déclarés **seulement lorsqu'un vrai conflit survient à l'heure exécution**, plutôt que de provoquer une erreur immédiate lors de la première connexion du dispositif.
- 9) Fonction 'pulseInLong()' est maintenant précis à 4-8 microsecondes pour être en accord avec Arduino (la précision précédente était de 250 microsecondes).
- 10) Erreurs signalées lors de l'initialisation d'un variable global maintenant surlinger que variable dans le **Volet de Code**.

V2.2 juin 2018

- 1) Sur **Enregistrer** de la **Préférences** boîte de dialogue, ou de **Configurer | 'I/O' Dispositifs**, la **'myArduPrefs.txt'** Le fichier est maintenant sauvegardé dans le répertoire du programme actuellement chargé chaque **Fichier | Chargez** puis charge automatiquement le fichier, avec son IODevs fichier spécifié, à partir du même répertoire programme.
- 2) Fonction 'pulseInLong() ' a été manquant, mais a maintenant été ajouté (il repose sur 'micros() ' pour ses mesures).
- 3) Lorsqu'un utilisateur programme fait une '#include' d'un '*.h' fichier, UnoArduSim essaie maintenant aussi automatiquement de charger le fichier correspondant. '*.c' fichier <u>si</u> un correspondant '*.cpp' fichier n'a pas été trouvé.
- 4) Insertion automatique d'un proche-accolade ' } ' (après chaque open-accolade ' { ') a été ajouté à **Préférences**.
- 5) Un nouveau **Options** choix de menu permet maintenant 'interrupts()' être appelé de l'intérieur d'une routine d'interruption utilisateur ceci est uniquement à des fins éducatives, dans la mesure où l'imbrication d'interruptions doit être évitée.
- 6) Type-casté de pointeurs vers un 'int' la valeur est maintenant supportée (mais un message d'avertissement apparaîtra).
- 7) UnoArduSim prend désormais en charge les lignes programme étiquetées (par exemple, 'LabelName: count++;' pour la commodité de l'utilisateur (mais 'goto' est encore *interdit*)
- 8) Les avertissements Exécution se produisent maintenant lorsqu'un appel à 'tone()' pourrait interférer avec le PWM actif sur pins 3 ou 11, lorsque 'analogWrite()' interférerait avec un servo déjà actif sur le même pin, lorsqu'une arrivée de caractère en série est manquée parce que les interruptions sont actuellement désactivées, et lorsque les interruptions arriveraient si rapidement que UnoArduSim en manquera certaines.

V2.1 mars 2018

- 1) Affiché **Volet de Variables** Les valeurs ne sont maintenant actualisées que toutes les 30 millisecondes (et l'option Minimal peut encore réduire ce taux de rafraîchissement), mais le paramètre **VarRafraîchir** L'option de menu pour interdire la réduction de la mise à jour a été supprimée.
- 2) Les opérations qui ne ciblent qu'une partie des octets d'une valeur variable (telles que celles effectuées via des pointeurs) sont maintenant provoquer le changement à ce que la valeur variable soit reflétée dans la **Volet de Variables** afficher.

V2.0.1 janvier 2018

- 1) Arduino fonctions non documenté 'exp() ' et 'log() ' ont maintenant été ajoutés.
- 2) La 'SERVO' dispositifs peut maintenant être transformée en rotation continue (la largeur d'impulsion contrôle donc la vitesse au lieu de l'angle).
- 3) Dans **Modifier/Examiner**, un accolade de clôture '}' est maintenant automatiquement ajouté lorsque vous tapez une ouverture accolade '{' si vous avez choisi ça **Préférence**.
- 4) Si vous cliquez sur le **Modifier/Examiner** fenêtre barre de titre 'x' pour quitter, vous avez maintenant la possibilité d'annuler si vous avez modifié, mais pas enregistré, le programme fichier affiché.

V2.0 septembre 2017

- 1) L'implémentation a été portée sur QtCreator afin que l'interface graphique présente quelques différences visuelles mineures, mais aucune différence fonctionnelle autre que certaines améliorations:
 - a) La messagerie de la ligne d'état au bas du fenêtre principal et à l'intérieur du **Modifier/Examiner** boîte de dialogue, a été améliorée et un code couleur surlinger a été ajouté.
 - b) L'espace vertical alloué entre le **Volet de Code** et **Volet de Variables** est maintenant réglable via une barre de fractionnement glissable (mais non visible) au niveau de leur bordure partagée.
 - c) Les valeurs de zone d'édition 'I/O' dispositif ne sont maintenant validées que lorsque l'utilisateur a déplacé le pointeur de la souris en dehors du dispositif ceci évite des modifications automatiques fastidieuses pour imposer des valeurs légales pendant que l'utilisateur tape.
- 2) UnoArduSim prend désormais en charge plusieurs langues via **Configurer | Préférences**. L'anglais peut toujours être sélectionné, en plus de la langue des paramètres régionaux de l'utilisateur (à condition qu'une traduction fichier * .gm personnalisée pour cette langue soit présente dans le dossier UnoArduSim 'translations').
- 3) Le son a maintenant été modifié pour utiliser l'API audio Qt. Cela a nécessité la mise en sourdine dans certaines circonstances pour éviter les ruptures sonores et les clics gênants pendant les longs délais d'exploitation causés par les clics de souris de l'utilisateur voir la section -Sounds pour plus de détails sur ce.
- 4) Pour plus de commodité, les blancs sont maintenant utilisés pour représenter une valeur 0 dans les zones d'édition dispositif-count dans **Configurer | 'I/O' Dispositifs** (vous pouvez donc maintenant utiliser la barre d'espace pour supprimer dispositifs).
- 5) Le non-calibré Le qualificateur (U) est maintenant facultatif sur les modèles 'PULSER', 'FUNCGEN' et '1SHOT' dispositifs (il s'agit de la valeur par défaut supposée).
- 6) UnoArduSim permet maintenant (en plus des valeurs numériques littérales) 'const' variables de valeur entière, et 'enum'

V1.7.2- février 2017

1) Le choix de couleur bleu (B) a été ajouté pour DEL dispositifs.

V1.7.1- février 2017

- 1) Les suffixes 'L' et / ou 'U' sont maintenant acceptés à la fin des constantes littérales numériques (pour les définir comme 'long' et / ou 'unsigned'), et ('0b' ou '0B' les constantes binaire sont maintenant également acceptées. Toute constante numérique décimale **commençant par un** '0' est maintenant considéré comme un **octal** valeur. (d'accord avec Arduino).
- 2) Lors de l'exécution dans une boucle étroite d'où il n'y a pas d'échappement (par exemple 'while(x); x++; 'où X est toujours vrai), en cliquant **Arrêtez** une seconde fois, le programme exécution s'arrête réellement (et sur cette ligne programme défectueuse).

V1.7.0- Déc. 2016

- 1) Un nouveau **Barre d'outils** Une fonctionnalité a été ajoutée pour afficher les octets de RAM libre au cours de programme.
- 2) L'interruption de l'utilisateur fonctions peut aussi maintenant appeler elle-même en bloquant Arduino fonctions comme 'pulseIn()' (mais cela ne doit être utilisé qu'avec précaution, car l'interruption fonction ne reviendra que lorsque le blocage fonction sera terminé).
- 3) Les interruptions utilisateur ne sont plus désactivées pendant les opérations de lecture de flux bloquées. Le comportement correspond donc maintenant à l'opération de lecture de flux Arduino.
- 4) Vous pouvez maintenant entrer et sortir du blocage de Arduino fonctions qui peut être interrompu (comme 'delay()' et
- 'pulseIn()'), et les messages Status-Bar ont été augmentés pour indiquer quand vous avez frappé une interruption point d'arrêt dans un tel fonction (ou lorsque vous cliquez sur -Arrêtez lorsque exécution est actuellement dans un tel fonction).
- 5) Un nouveau **Exécuter Jusqu'à** commande (et **Barre d'outils** item) a été ajouté un simple clic sur n'importe quel **Volet de Variables** variable (cela peut être simple, un agrégat tableau ou objet, ou un élément tableau ou un membre objet) à surlinger, puis faites **Exécuter Jusqu'à** exécution va geler à la prochaine *accès en écriture* à l'intérieur de cet agrégat variable, ou à cet emplacement unique.
- 6) Lorsque exécution se bloque après une **Un Pas**, **Exécuter Vers**, **Exécuter Jusqu'à**, ou **Exécuter**-puis-**Arrêtez** l'action, la **Volet de Variables** souligne maintenant le variable qui correspond à la **adresse** (s) qui ont été **modifiés** (le cas échéant) par le **le tout dernier instruction pendant que exécution** Si cet emplacement est actuellement masqué dans un tableau ou objet non-agrandie, cliquer sur agrandir fera alors apparaître en surbrillance l'élément ou le membre modifié en dernier.
- 7) L'utilisateur peut maintenant garder un œil particulier sur la valeur d'un Variable Volet variable / membre / élément en cours d'exécution double-cliquez sur cette ligne dans la Volet de Variables ouvrir le Modifier/Surveiller Variable Variable Valeur fenêtre, puis faites l'un des Exécuter ou Un Pas commandes la valeur affichée sera mise à jour au cours de exécution selon les mêmes règles que celles qui régissent les mises à jour dans le fichier. Volet de Variables. Après avoir arrêté exécution, vous êtes autorisé à entrer une nouvelle valeur et Accepter avant de reprendre exécution (et peut Revenir au pré-Accepter valeur si vous changez d'idée avant).
- 8) Les touches d'accélération F4-F10 ont été configurées pour correspondre au menu Exécuter **Barre d'outils** commandes (de gauche à droite).
- 9) En plus de double-cliquer dessus, cliquer droit sur 'SERIAL', 'SFTSER', 'SPISLV', 'I2CSLV' dispositifs va maintenant afficher également un octets / caractères TX / RX plus grands, fenêtre (et sur 'SD_DRV', un fichiers surveillant (fenêtre).
- 10) La boîte d'édition TX de 'SERIAL' ou 'SFTSER' n'est plus désactivée pendant une transmission de caractère

active (vous pouvez donc maintenant ajouter ou remplacer ce qui s'y trouve), mais un clic de retour à la ligne (ou un bouton 'Send' cliquez dans l'enfant associé 'Serial; Monitor fenêtre) seront ignorés jusqu'à ce que la transmission revienne à l'état de repos (les caractères sont maintenant affichés en italique lorsque la transmission est prête à commencer, elle est active). De plus, l'utilisateur est maintenant averti par un flux série. 'begin()' s'ils avaient déjà commencé plus tôt le dispositif ci-joint transmissions (actuellement en cours), car il n'y aurait alors plus de synchronisation de trame, ce qui entraînerait des erreurs de réception.

- 11) Le défaut ajouté 'loop() ' le délai a été augmenté de 250 microsecondes à une milliseconde afin de ne pas prendre trop de retard par rapport au temps réel lorsque l'utilisateur néglige d'inclure certains 'delay() ' (explicite ou naturel) quelque part à l'intérieur 'loop() ' ou à l'intérieur d'un fonction qu'il appelle.
- 12) Tableaux et les types simples ont maintenant été ajoutés à la prise en charge du paquetage de tas 'new' instruction.
- 13) Des vérifications plus poussées (et les messages d'erreur associés) ont été ajoutées pour les accès d'adresse hors limites de l'utilisateur programme (c'est-à-dire en dehors de la RAM 'Uno' ou en dehors de 'Flash' pour 'PROGMEM' accès).
- 14) Valeurs de pointeur dans le **Volet de Variables** maintenant plus proche des valeurs réelles du pointeur Arduino.
- 15) L'utilisateur **'myArduPrefs.txt'** fichier est maintenant chargé à chaque **Fichier | Chargez**, pas seulement au lancement de UnoArduSim.
- 16) Une erreur Analyser est maintenant signalée lorsque vous essayez de 'attachInterrupt()' à un utilisateur fonction qui n'est pas 'void' retour, ou qui a paramètres fonction, ou qui n'a pas été déclaré quelque part avant 'attachInterrupt()'.
- 17) 'static' member-variables sont maintenant affichés en haut de l'écran **Volet de Variables** globals, plutôt que d'apparaître à l'intérieur de chaque instance d'un (agrandie) objet.
- 18) Fonction 'availableForWrite()' a été ajouté à la mise en œuvre de 'Serial'.
- 19) Tous spéciaux 'PROGMEM', 'typedef' comme 'prog_char' et 'prog_int16' ont maintenant été supprimés (ils sont obsolètes dans Arduino).
- 20) Amélioration des messages d'erreur pour les erreurs Analyser provoquées par des types de déclaration mal orthographiés ou invalides.
- 21) La taille maximale autorisée de programme a été augmentée.

V1.6.3 - septembre 2016

- 1) Ajouté un amélioration du message d'erreur analyser lorsque 'attachInterrupt() ' se réfère à une interruption-fonction qui n'était pas **prototypé plus tôt** .
- 2) Ajout d'un message d'erreur Analyser amélioré pour les listes d'initialisation tableau multidimensionnelles.

V1.6.2- septembre 2016

- 1) Ajouté un **Trouver-Text** contrôle d'édition au **Barre d'outils** rationaliser la recherche de texte (dans le **Volet de Code** et **Volet de Variables**).
- 2) le **Barre d'outils** Le bouton Réinitialiser fonctionne maintenant de la même manière que le bouton-poussoir 'Uno' circuit imprimé Réinitialiser.

V1.6.1- août 2016

Ajout d'une vérification pour éviter le chargement en double et l'analyse de déjà précédent '#include' fichiers, .

V1.6 - juin 2016

- 1) Ajout d'un nouveau 'I/O' Dispositif '1SHOT' (one-shot) qui génère une impulsion après un délai choisi d'un front de signal de déclenchement de polarité sélectionnée.
- 2) Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour rendre les valeurs de zone de saisie 'I/O' dispositif facilement **escaladé** pendant exécution en faisant glisser un curseur d'échelle global 'I/O_____S' sur la **Barre d'outils** (tapez simplement une lettre 's' ou 'S' après une valeur pour indiquer la mise à l'échelle).

V1.5.1 - Juin 2016

- 1) La bibliothèque EEPROM fonctions est maintenant prise en charge. 'update()', 'put()' et 'get()', et pour l'accès aux octets via la notation tableau, par exemple 'EEPROM[k]'.
- 2) **Autoriser l'auto (-) Contract** a été ajouté au menu **VarRafraîchir** pour autoriser un contrôle explicite sur le fait de savoir si agrandie tableaux / objets sera automatiquement sous-traité lorsque exécution prend du retard sur le temps réel
- 3) Les personnages d'un 'String' variable est maintenant accessiblevia la notation tableau,par exemple 'mystring[k]'.

V1.5 - Mai 2016

- 1) **Modifier/Examiner** a maintenant le raccourci ctrl-E, et a un nouveau bouton pour **Compiler** (ctrl-R), plus une boîte d'erreur intégré Analyser, pour permettre de tester les modifications sans avoir à fermer le fenêtre.
- 2) **Modifier/Examiner** maintenant maintenant prend également en charge **Refaire**et a un nouveau **Enregistrer** bouton (ctrl-S) (équivalent à **Accepter** plus une main-fenêtre plus tard **Enregistrer**) et donne maintenant un choix de **'Tab'** taille (une nouvelle préférence qui peut être enregistrée en utilisant **Configurer** | **Préférences**).
- 3) Toutes les boîtes de saisie inscriptibles suivent désormais les couleurs du thème du système d'exploitation Fenêtres, et pour le contraste, toutes les boîtes de dialogue 'RECV' en lecture seule utilisent du texte blanc sur fond noir. le **Modifier/Examiner** Les couleurs de fond et de syntaxe surlinger s'adaptent également au thème choisi.
- 4) UnoArduSim permet maintenant un choix de police ce choix et sa taille ont été déplacés vers le **Configurer | Préférences** (donc peut être sauvegardé dans le **'myArduPrefs.txt'** fichier).
- 5) Valeurs littérales binaire prédéfinies par Arduino (comme 'B01011011') sont maintenant autorisés.
- 6) Les séquences de caractères cités Unicode hexadécimal, octal et 4-chiffre échappés peuvent désormais être utilisées comme littéraux numériques.
- 7) Après avoir cliqué pour la première fois avec la souris sur un clavier 'PUSH' dispositif, l'utilisateur peut alors appuyer sur une touche (n'importe quelle touche) pour appuyer sur les contacts du bouton-poussoir.
- 8) **Modifier/Examiner** libère maintenant son état temporaire initial en lecture seule (et supprime la mise en surbrillance de la ligne initiale sélectionnée) après un bref repère visuel.
- 9) UnoArduSim recherche maintenant plusieurs 'Stepper' et 'Servo' pin conflits, c'est-à-dire que l'utilisateur défectueux programme tente de se connecter au pins déjà attaché au précédent 'Stepper' ou 'Servo' variables.
- 10) Une erreur Analyser provoquée par l'absence d'un membre gauche ou droit d'un opérateur (expression LHS ou RHS manquante ou variable) génère désormais un message d'erreur clair.
- 11) Les inutilisés 'String' classe 'flags' Le membre variable a été supprimé pour être en accord avec Arduino V1.6.6. UNE 'String' objet occupe maintenant 6 octets (plus l'allocation de tas de ses caractères).

V1.4.2 - mars 2016

- 1) Les fonctions définis en aval (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de déclaration prototype avant leur premier appel) ne génèrent désormais que des avertissements (et non des erreurs analyser) lorsque le type de retour de définition fonction ultérieur ne correspond pas au type déduit de leur première utilisation.
- 2) Les Tableaux ayant une dimension égale à 1 ne sont plus rejetés (pour être en accord avec les règles C ++ standard).
- 3) les zones de montage ne sont plus configurées en noir sur fond blanc elles adoptent désormais la palette définie par le thème Fenêtres OS utilisé.
- 4) 'SERIAL', 'SFTSER', 'SPISLV' et 'I2CSLV' dispositif Le moniteur agrandie (ouvert par double-clic) adopte maintenant la couleur d'arrière-plan de son parent 'I/O' Dispositif.

V1.4 - Dec. 2015

- 1) 'Stepper.h' La fonctionnalité de bibliothèque et les 'I/O' dispositifs associés ont maintenant été ajoutés.
- 2) **Tous les paramètres et valeurs du 'I/O' Dispositif** (en plus de son pins sélectionné) sont maintenant également enregistrés en tant que partie de l'utilisateur choisi 'I/O' Dispositifs text fichier pour recharger plus tard.
- 3) **DEL** La couleur 'I/O' dispositif peut maintenant être définie en rouge, jaune ou vert à l'aide d'une boîte d'édition sur le dispositif.
- 4) Les initialiseurs de déclaration Variable sont maintenant autorisés à s'étendre sur plusieurs lignes.
- 5) Les index Tableau sont désormais autorisés à être eux-mêmes des éléments tableau.
- 6) **Configurer | Préférences** comprend maintenant une case à cocher pour permettre 'and', 'or', 'not' Mots-clés à utiliser à la place de la norme C '&&', '||', et '!' Opérateurs logiques.
- 7) "Show Programme Téléchargement" a été déplacé vers Configurer | Préférences

V1.3 - oct. 2015

- 1) le **'PUSH'** dispositif a maintenant une case à cocher "comme une poussée" étiquetée 'latch' pour les rendre "verrouillables" (au lieu de "momentanées"), c'est-à-dire qu'ils se verrouillent en position fermée (et changent de couleur) lorsqu'ils sont pressés, jusqu'à ce qu'ils soient pressés à nouveau libérer les contacts.
- 2) Des capacités complètes 'SPISLV' dispositifs ont été ajoutées avec la sélection de nœud ('MODE0', 'MODE1', 'MODE1', ou 'MODE3'). Un double-clic ouvre une mémoire tampon fenêtre (TX / RX) dans laquelle les prochains octets REPLY (TX) peuvent être définis, ainsi que pour la visualisation des derniers octets reçus. Le simple esclave de registre à décalage dispositif de la version précédente a été renommé pour devenir un 'SRSLV' dispositif.
- 3) **Gras** police de caractères peut maintenant être choisi pour le **Volet de Code** et **Volet de Variables** (du menu **Options**), et *gras soulignant les mots-clés et les opérateurs* peut maintenant être activé / désactivé dans **Modifier/Examiner**.
- 4) UnoArduSim permet maintenant 'bool' comme synonyme de 'boolean'.
- 5) Par souci de clarté dans le rapport d'erreurs, les déclarations variable ne sont plus autorisées sur plusieurs lignes (à l'exception de tableaux ayant une liste d'initialiseurs).
- 6) Syntaxe vitesse de coloration dans **Modifier/Examiner** a été amélioré (cela sera visible avec un programmes plus grand).
- 7) Une surcharge optionnelle de 200 microsecondes (au menu **Options**) a été ajouté à chaque appel de 'loop()' c'est d'essayer d'éviter de tomber trop loin derrière en temps réel dans le cas où l'utilisateur programme n'a pas encore ajouté 'delay()' n'importe où (voir la discussion sur Timing ci-dessous).

V1.2 juin 2015

- 1) La bibliothèque SD est maintenant entièrement implémentée et un (petit) disque SD 'I/O' dispositif ('SD_DRV') de 8 Mo a été ajouté (et sa fonctionnalité a été testée par rapport à tous les échantillons SD programmes d'Arduino).
- 2) Comme Arduino, UnoArduSim convertira désormais automatiquement un argument fonction en son adresse lors de l'appel d'un fonction dans l'attente de la transmission d'un pointeur.
- 3) Les messages d'erreur Analyser sont maintenant plus appropriés lorsqu'il manque des points-virgules et après des déclarations non reconnues.
- 4) Vicié Volet de Variables les surlignages de ligne sont maintenant supprimés lors de l'appel / du retour fonction.

V1.1 - mars 2015

- 1) Le fenêtre principal peut maintenant être agrandi ou redimensionné pour rendre le **Volet de Code** et **Volet de Variables** plus large (pour les grands écrans).
- 2) Un nouveau menu Trouver (avec **Boutons de la barre d'outils**) ont été ajoutés pour permettre une navigation plus rapide dans **Volet de Code** et **Volet de Variables** (PgUp et PgDown, ou recherche de texte avec flèche vers le haut, flèche vers le bas).
- 3) le **Modifier/Examiner** fenêtre permet maintenant les sauts de navigation ctrl-PgUp et ctrl-PgDn (vers la ligne vide suivante), et a augmenté **Trouver / Remplacer** fonctionnalité.
- 4) UNE nouvel élément a été ajouté au menu **VarRafraîchir** pour permettre à l'utilisateur de choisir une approche d'économie de calcul sous forte **Volet de Variables** mise à jour des charges.
- 5) 'Uno' pins et le DEL joint reflètent désormais les modifications apportées au 'I/O' dispositifs, même lorsque le temps est gelé (c'est-à-dire même lorsque le exécution est arrêté).
- 6) Les autres utilisateurs fonctions peuvent désormais être appelés depuis une interruption utilisateur fonction (conformément à la mise à jour vers Arduino 1.06).
- 7) UNE police plus grande peut maintenant être choisi dans le menu Options.

V1.0.1 - juin 2014

Forme d'Onde fenêtres indique maintenant que analogique pins est A0-A5 au lieu de 14-19.

V1.0 - première sortie mai 2014