

MANUAL DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA

Motor Indutor T-1000

1. Especificações Técnicas e Monitoramento

O sistema **Predicta** realiza o monitoramento contínuo dos ativos através de sensores IoT para garantir a integridade do Motor Indutor T-1000.

Dados de Operação

- **Tensão de Operação:** 380V - 440V
- **Classe de Isolamento:** Classe F
- **Parâmetros de Telemetria:** O sistema foca na leitura de Temperatura (Celsius) e Frequência de Vibração (Hz).

Limites de Alerta Crítico

Anomalias são detectadas automaticamente quando os seguintes patamares são atingidos:

- **Temperatura do Estator:** Superior a **85°C**.
- **Vibração:** Picos superiores a **12 Hz**, o que indica desalinhamento de eixo, desbalanceamento do rotor ou desgaste de rolamentos.

2. Protocolos de Segurança e EPIs

Todos os técnicos devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) completos antes de qualquer intervenção ou aproximação dos ativos:

- Capacete de proteção.
- Luvas isolantes (adequadas para a classe de tensão).
- Botas de segurança (Cerca/Dielétricas).

3. Procedimentos de Emergência

Em caso de falha crítica ou condições inseguras detectadas no ambiente industrial, siga rigorosamente os passos abaixo:

1. Detecção de Fumaça: Caso haja detecção de fumaça proveniente do motor ou painéis, a evacuação deve ser iniciada imediatamente.

2. Ordem de Evacuação: A saída deve ser feita de forma ordenada, seguindo as rotas de fuga estabelecidas.

3. Ponto de Encontro: Todos os colaboradores devem se dirigir ao **Ponto de Encontro A**, localizado no estacionamento sul da unidade.