

# Sistemas Embebidos

Segundo Cuatrimestre de 2025

# Trabajo Práctico N1

# Manual de Usuario

# Grupo 2

# **Integrantes**

Joaquín Torino	63140
Facundo Caviglia	63178
Juan Ignacio Pla	63486
Rodrigo Devesa	00000

# **Profesores**

Nicolás Magliola Daniel Andrés Jacoby Matías Bergerman

# Índice

1.	Elementos del Equipo	2
2.	Controles del encoder	2
3.	Paso a paso para ingresar correctamente (ID + PIN)  3.1. Ingresar el ID (8 dígitos)	3
4.	Menú de Usuario (presión larga del encoder)	4
5.	Errores y cómo se resuelven	4
6.	Consejos de uso	4
7.	Resumen	5

### 1. Elementos del Equipo

**Encoder rotativo** Permite **girar**, apretar, o mantener apretado para cargar los dígitos

deseados y/o abrir el menú de usuario.

**Display 7 segm.** Muestra los dígitos cargados y ciertas frases. Sirve como **Interfaz** 

para el Usuario.

Lector de Tarjeta Permite cargar automáticamente el ID al deslizar la tarjeta.

LED Verde Acceso concedido: emula el pestillo eléctrico con encendido del LED

durante 5 s.

**LED Rojo Error**: PIN incorrecto. El sistema **solicita nuevamente** el dato co-

rrespondiente.

LED Azul Validación Correcta de ID.

#### 2. Controles del encoder

Giro a la derecha: siguiente número. Giro a la izquierda: número anterior.

Presión corta (click): confirmar/aceptar el dígito actual.

Presión continua corta (entre 1 y 3 segundos): confirmar/aceptar el ID o PIN actual.

**Presión continua larga (más de 3 segundos):** abrir **Menú de Usuario**: *Cancelar, Cambiar Brillo, Volver*.

#### Atención

Corrección rápida: si te equivocaste, girá hacia la izquierda estando en el número "0" para retroceder al dígito anterior y corregirlo.

### 3. Paso a paso para ingresar correctamente (ID + PIN)

## 3.1. Ingresar el ID (8 dígitos)

- **1. Opción A Tarjeta**: deslizá la tarjeta con la banda magnética *de manera firme y constante*. El ID se completa automáticamente.
- 2. Opción B Manual con encoder: para cada uno de los 8 dígitos:
  - a) Girá el encoder para seleccionar el número.
  - b) **Presioná** (click) el encoder para **confirmar/avanzar** al siguiente dígito.
  - c) Si te equivocaste: estando en '0', girá a la izquierda para volver al dígito anterior y corregir.

d) Una vez confirmados los 7 dígitos, en el último dígito que quieras ingresar (8vo), en vez de apretar click, mantené apretado entre 1 y 3 segundos para confirmar el código de identificación.

#### 3. Validación de ID:

- Si el ID **no existe** o es inválido → se indica en el display como "**invalid ID**" y **solicita nuevamente el ID**.
- Si el ID es válido → pasás al ingreso del PIN, y se enciende el LED Azul para indicar validación parcial.

#### 3.2. Ingresar el PIN (4–5 dígitos)

- 1. Para cada dígito: girá el encoder para elegir el número y presioná para aceptar.
- **2.** El display **oculta** los dígitos confirmados (se visualizan - -).
- **3.** Error de PIN: si es incorrecto, se indica en el display como "invalid PIN" y solicita nuevamente el PIN (el ID válido se mantiene).
- **4. PIN correcto**: se activa **LED Verde** por **5** s (pestillo emulado) y el acceso queda **concedido**.

#### Éxito

Resumen: ID válido → Pedir PIN. LED Azul encendido. ID inválido → reintento de ID. PIN correcto → LED Verde por 5 s. PIN incorrecto → reintento de PIN.

#### 3.3. Cooldown y Reset

Luego del acceso exitoso del usuario, el equipo permanecerá en una **pausa** hasta que se apague el pestillo eléctrico emulado por el LED. Esta pausa será de **5 segundos**, y una vez pasados se apagará el LED y se **reiniciarán los datos ingresados** hasta el momento. Luego, el sistema se encuentra listo para que otro usuario pueda acceder nuevamente.

# 4. Menú de Usuario (presión larga del encoder)

**Cómo entrar:** mantené presionado el encoder ~3s en cualquier pantalla de ingreso (ID o PIN).

#### Navegación dentro del menú:

- 1. Girá para seleccionar una opción.
- 2. Presioná para confirmar/entrar.

#### **Opciones disponibles**

- Cancelar (*CANCEL*): aborta el intento actual y vuelve a la pantalla inicial.
- **Brillo** (*BRIGHTNESS*):
  - Girá para ajustar el nivel de intensidad del display.
  - Presioná para guardar y volver.
- Volver: regresa a la pantalla anterior sin cambios.

### 5. Errores y cómo se resuelven

#### Error

ID inválido o inexistente: el sistema lo indica en el display como "invalid ID" y solicita nuevamente el ID.

#### Error

PIN incorrecto: el sistema lo indica en el display como "invalid PIN", se indica LED Rojo y solicita nuevamente el PIN (el ID válido se mantiene).

### 6. Consejos de uso

- Deslizá la tarjeta de forma constante (ni muy lento ni muy rápido).
- Al ingresar dígitos manuales, confirmá cada dígito con un click.
- Para confirmar el último dígito de ID o PIN, mantené apretado el encoder por 1 segundo.
- Para corregir rápido: estando en '0', girá a la izquierda para volver al dígito anterior.
- Si te equivocaste de camino o querés ajustar brillo o cancelar la petición, hacé una presión larga para entrar al Menú de Usuario.

## 7. Resumen

**Entrar Menú** Mantener presionado el encoder ~3 s.

**Cancelar** Menú  $\rightarrow$  Cancelar.

**Cambiar brillo** Menú  $\rightarrow$  *Brillo* (girar para ajustar, click para guardar).

Aceptar dígito Presión corta del encoder (click).

**Cambiar número** Girar encoder (izq./der.).

**Confirmar ID/PIN** Mantener presionado el encoder ~3s.

**Corregir rápido** En '0', giro **izq.**  $\rightarrow$  vuelve al dígito anterior.

Error de ID volver a ingresar ID.
Error de PIN volver a ingresar PIN.
Acceso OK LED Verde encendido 5 s.