# **Eryoma Shield**

Содержит две площадки для подключения драйверов двигателей L293D

Вход для силового питания моторов с кнопкой быстрого отключения

Tahu
Ho use
Bank

Tahu
Ho use

Вход для внешнего питания +5 Вольт (можно использовать Power Bank)

4 порта для подключения моторов

Выбор питания от Arduino или внешнего источника

8 портов для подключения модулей

20 разъёмов для подключения серводвигателей/датчиков

Eryoma Shield http://eryoma.info

- 16 выходов аналоговых линий (8 параллельно с разъёмами 6р6с, 8 независимых линий)
- 4 разъёма для подключения энкодеров
- 1 разъём bluetooth
- 1 разъём для дисплея Nokia5110
- 1 разъём для SPI
- 1 разъём для I2C
- 1 разъём для подключения источника опорного напряжения







## Интерфейс 6р6с

Коннектор 6р6с содержит линии +5V, GND, 1 аналговую линию и 3 цифровых

1 - 3 коннекторы не дублируются другими линиями

Цифровые потры 4 коннектора дублируется разъёмом ICSP

На следующих коннекторах доступны интерфейсы:

2,7,8 - PWM(ШИМ)

4 - SPI


5 - I<sup>2</sup>C

6 - UART(Serial2)

## Штырьевые разъёмы


5 - 8 коннекторы дублируются на штырьевые разъёмы

Штырьевые разъёмы используются для подключения сервоприводов и датчиков



В связи с дублированием, подключение к ним компонентов делает недоступным использование портов:

4	- Мотор В	11, 12, 13	- Коннектор 8
5	- Мотор А	6, 7, 8	- Коннектор 7
9	- Мотор С	16, 17, 18	- Коннектор 6
10	- Мотор D	21, 20, 19	- Коннектор 5



Штырьевые разъёмы E0-E3 Предназначены для подключения энкодеров моторов

BT - разъём для подключения Bluetooth (Serial2)



#### Подключение дисплея

На шилде выведен разъём для быстрого подключения дисплея Nokia5110. Также при необходимо-



сти эти разъёмы можно

использовать для подключения датчиков к соответствующим линиям Arduino:

RST - 28 Din - 31 CE - 29 Clk - 32 DC - 30 Vcc - 3.3V







## Подключение моторов

Для управления моторами используется 2 микросхемы L293D устанавливающиеся в соответствующие разъёмы.

Моторы управляются следующими линиями:

Мотор А: EN - 5; IN1 - 37; IN2 - 38.

Мотор В: EN - 4; IN1 - 39; IN2 - 40.

Мотор С: EN - 9; IN1 - 35; IN2 - 36.

Мотор D: EN - 10; IN1 - 33; IN2 - 34.

Управление мотором через библиотеку:

eryoma.setMotorSpeed(A, 255);

Буква порта(A,B,C,D) Скорость вращения мотора(0..255)

#### Питание моторов и разъёмов

Разъём питания +12V предназначен для питания моторов. Также линия питания идёт на разъём Vin Arduino, что позволяет питать микроконтроллер.

По умолчанию на штырьевые разъёмы питание идёт от 5V Arduino. При необходимости можно запитать данные линии от внешнего источника питания, присоединив его к USB-разъёму, и переведя переключатель питания PWR +5V в положение EXT



