Модуль расстояния (Ultrasonic)



Позволяет измерять расстояние в диапазон от 2 до 400 сантиметров

Подключение через библиотеку осуществляется командой в разделе setup:

eryoma.setupConnector(ePort2, Ultrasonic);

Номер коннектора к которому подключён модуль

Наименование модуля

Чтение значений датчика: eryoma.read(ePort2);

Номер коннектора

Возвращает значение расстояния в сантиметрах

Пример программы для Ultasonic можно посмотреть в Arduino IDE по пути: Файл - примеры - Eryoma - Ultasonic.