Enfin, le CIPC s'enregistre sur le serveur Asterisk et devient fonctionnel :



TESTS

Appel du Cisco IP Phone 7945 (580000) vers le Cisco IP Communicator (588585).




Appel du Cisco IP Communicator (588585) vers le Cisco IP Phone 7945 (580000).



Configurations sur le routeur Cisco UC560

A partir d'une session telnet sur PuTTY, se connecter à l'UC560 (adresse IP : 192.168.100.1) :



Ou tout simplement à partir de l'invite de commandes de Windows, si le client telnet est activé :



Le mot de passe pour l'ouverture de la session est : cisco.

Passer en mode privilégié (le mot de passe est : cisco) :

enabl e

Entrer en mode de configuration globale

configure terminal

Configurer le serveur SIP en saisissant les commandes suivantes :

```
sip-ua
registrar ipv4: 192. 168. 100. 1 expires 3600
sip-server ipv4: 192. 168. 100. 1
exit
```

<u>Note</u>: Les adresses du **registrar** et du **sip-server** doivent correspondre à l'adresse du Cisco UC560 qui joue ces deux rôles dans notre cas.

Créer le numéro de l'abonné en saisissant les commandes suivantes :

```
voice register dn 3
number 663500
name groupe3
exit
```

Créer le compte SIP de l'abonné et lui associer le numéro créé précédemment :

```
voice register pool 3
id mac 108C.CF75.3DF0
number 1 dn 3
username 663500 password passer
codec g711ulaw
exit
```

Note:

- id mac correspond à l'adresse MAC du téléphone utilisé (Cisco IP Phone) ;
- **number 1 dn 3** permet d'associer le compte SIP avec le **voice register dn 3** créé précédemment ;
- Les paramètres **username** et **password** sont utiles pour l'authentification SIP de l'abonné, et seront réutilisés dans le fichier de configuration du téléphone (**SEP108CCF753DF0.cnf.xml**).

Créer un trunk pour les appels entrants :

```
dial-peer voice 32 voip
description Appels entrant du trunk SIP Asterisk
session protocol sipv2
incoming called-number 58....
voice-class codec 1
voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
dtmf-relay rtp-nte
no vad
exit
```

<u>Note</u>: **incoming called-number 58....** donne le format des numéros entrants (dans notre cas, il s'agit d'un numéro de 6 chiffres commençant par 58).

Créer un trunk pour les appels sortants :

```
dial-peer voice 42 voip

description Appels sortants du trunk SIP Asterisk

preference 1

destination-pattern 58...

session protocol sipv2

session target ipv4: 192. 168. 100. 10: 5060

voice-class codec 1

voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte

dtmf-relay rtp-nte

no vad

exit
```

Note:

- destination-pattern 58.... donne le format des numéros sortants (dans notre cas, il s'agit d'un numéro de 6 chiffres commençant par 58);
- session-target ipv4:192.168.100.10:5060 : cette adresse doit correspondre à l'adresse IP du serveur Asterisk. Le numéro de port (5060) n'est pas obligatoire et est surtout utile si Asterisk utilise un autre numéro de port (5061 par exemple) au lieu du port par défaut (5060).

Enregistrer la configuration :

```
end
write
```

Configurations sur le serveur Asterisk

Création d'un compte SIP pour permettre à l'UC560 de s'enregistrer sur Asterisk

Ajouter les lignes suivantes dans le fichier /etc/asteri sk/si p. conf :

```
[uc560]
username=uc560
secret=uc560
type=fri end
host=192. 168. 100. 1 ; adresse IP du Cisco IP UC560
context=formation
canrei nvi te=yes
qual i fy=yes
di sall ow=all
all ow=al aw
all ow=g723
all ow=g729
nat=no
```

Enregistrer, fermer puis recharger le fichier dans la console d'Asterisk:

```
voipserver*CLI > sip reload
```

Dans le fichier /etc/asteri sk/extensi ons. conf, dans le contexte [formati on], ajouter la ligne suivante :

```
exten => _663xxx, 1, Di al (SIP/uc560/${EXTEN}, 30, tr)
```

Enregistrer, fermer puis recharger le fichier dans la console d'Asterisk:

voipserver*CLI > dialplan reload

Configuration téléphone Cisco IP Phone 7945 en client SIP pour l'UC560

S'assurer que le Cisco IP Phone est configuré avec le bon serveur TFTP (192.168.10.12 dans notre cas).

Créer un fichier SEP108CCF753DF0.cnf.xml (SEP<adresse-MAC>.cnf.xml; 108CCF753DF0 correspond à l'adresse MAC du téléphone que nous avons utilisé) et y mettre le texte du Template de fichier de configuration XML pour le Cisco IP Phone 7945 en client SIP (voir Annexes), tout en modifiant les bons paramètres.

Enregistrer le fichier et le copier à la racine du serveur TFTP (C:\tftp).

Redémarrer le Cisco IP Phone 7945, qui s'enregistre maintenant comme client SIP de l'UC560.

<u>Remarque</u>: Au cas où le Cisco IP Phone était auparavant un client SCCP, il lui faudra changer de firmware. Dans ce cas, il faut télécharger le firmware SIP à l'adresse suivante http://iman-gh.persiangig.com/VOIP/Cisco/Firmware/cmterm-7945_7965-sip.8-5-4.zip, le décompresser et placer les fichiers décompressés à la racine du serveur TFTP.