TRAFIKANDARS

SNOWFLAKE

Manuel D’utilisation

Alimentation

12 V - 3A Minimum (CC)

Mode de Fonctionnement

Mode ROTATION :

Ce mode permet de faire tourner la machine sur elle-même de façon continue.
Il utilise 1 Canal DMX permettant de faire varier la vitesse de rotation. (Si ce canal est inférieur à 10%, la machine reste fixe.)

Mode SHAKE :

Ce mode permet de faire des « aller-retour », tête en bas.
Il utilise 2 Canaux DMX :
Canal 1 : Vitesse (une vitesse minimal est imposé, donc même à 0 ce canal transmet une vitesse de rotation non nulle).
Canal 2 : Angle de Rotation de 0 à 180°. (Si ce canal est inférieur à 10%, la machine reste fixe.)

Utilisation

A l'allumage la machine cherche à retrouver sa position HOME (Trous vers le Haut).

Cette position est regagnée lorsque la position fixe est demandée, ou que le signal DMX est perdu.

La machine se met sur le dernier mode sélectionné.

Il faut appuyer sur ENTER (bouton de couleur) pour pouvoir rentrer dans les paramètres.

On a alors accès à l'adressage DMX (Menu 1) et à la sélection du mode (Menu 2).

Le Menu CONFIGURATION (Menu 3) permet de fixer des limites plus faibles que le maximum autorisé permettant ainsi d'avoir une course de fader plus précise.

Le Menu RESTART (Menu 4) permet de redémarrer la machine une fois les changements effectués.

La machine possède 2 LEDS :

Rouge : POWER, la machine est sous tension.

Data : Vert la machine reçoit un signal DMX.

Des essais sont nécessaires permettant de choisir le bon mode et les bonnes valeurs et la bonne taille de trous (tous les cotillons étant différents).

Réglage-Recharge

2 visses Permettent d'écarter la partie sans écran et ainsi d'enlever le tube. Celui-ci possède un capuchon, permettant de le remplir.

Une visse permet de sélectionner la taille des trous entre petits, moyens et gros, suivant l'effet voulu.

Attention :

Si une croix apparait sur le coin supérieur droit de l'écran, le capteur de position est défectueux. La machine ne trouvera pas le HOME (Trou vers le Haut).

Il faut débrancher la machine, aligner le capteur avec l'aimant (approximativement) et remettre la machine sous tension.

TO DO :

Si le problème persiste un mode DEBUG permet de vérifier son fonctionnement dans le menu CONFIGURATION : il permet de lire la valeur des variables écrites dans la mémoire interne, la valeur renvoyer par le capteur de position (l'aimant doit être en face) ainsi que la lecture des 2 canaux DMX lu par la machine.

Un mode dégradé est activable dans ce menu DEBUG. Il permet de faire fonctionner la machine si le capteur de position est H.S. : la machine prend alors comme point Zéro sa position à l'allumage, il faut donc vérifié que les trous soit vers le haut lors de la mise sous tension. Lors de l'utilisation, au lieu d'afficher le canal DMX et la valeur d'angle max ou de vitesse max, il est écrit CAPTEUR OFF.

En cas de problème priez.

(Fort)