[Title]芯片驱动指导文档(MTK 平台)		
Project name	驱动文档	
Document ref	[Document ref]	
Version	2.0	
Release date	Apr 28, 2015	
Owner	OS Team	
Classification	INTERNAL USE ONLY	
Distribution List	[DISTRIBUTION LIST]	
Approval		

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO FOCALTECH SYSTEMS, LTD., AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR USED IN WHOLE OR PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF FOCALTECH SYSTEMS, LTD.

Copyright © 2015, FocalTech Systems, Ltd All rights reserved

3/F, Kingdom Sci-Tech Building, 5th South Gaoxin Avenue, Hi-Tech Industrial Park,

Shenzhen, P.R. China ZIP:518057 T +86 75526588222 F +86 75526712499

E support@focaltech-systems.com

www.focaltech-systems.com

# **Revision History**

Date	Version	List of changes	Author	Approved by
Sep 01, 2014	1.0	Initial	Xu Yongfeng	
Jan 30, 2015	1.1	Add basic info	Tsai HsiangYu	
Apr 28, 2015	2.0	New driver structure	Tsai HsiangYu	

### **Table of Contents**

1 概述	4
2 基本信息	
3 驱动文件介绍	
4 整合到 MTK 平台	
4.1 移植文件	
4.1.1 主要功能移植	
4.1.2 完整功能移植	
4.1.3 如何编译	
4.1.4 调试	
5 详细功能介绍	
5.1 报点功能	
5.1.1 Input 相关参数的初始化	
5.1.2 Input 坐标事件的发送	6
5.1.3 Input 按键事件的初始化	6
5.2 升级功能	
5.3 ADB 功能	
5.3.1 ADB 命令介紹	
6 详细功能介绍	8
6.1 手势唤醒功能	8
6.1.1 手势基本功能的描述	8
6.1.2 手势功能的基本规格	8
6.1.3 目前手势实现的字符,数字,符号(标准正楷字体)	8
6.1.4 手势书写规范	9
6.1.5 手势功能驱动代码介绍	10

# 1 概述

本文档介绍敦泰科技(FocalTech)驱动程序主要功能、文件结构以及如何移植到 MTK 平台。並对报点、升级、ADB 调试、手势等做了详细介绍。

# 2 基本信息

支持芯片系列:	FT5x06(0x55)、FT5606(0x08)、FT5x16(0x0a)、FT6x06(0x06)、FT6x36(0x36)、FT5x06i(0x55)、FT5336(0x14)、FT3316(0x13)、FT5436i(0x12)、FT5336i(0x11)、FT5x46(0x54)、FT5x22(0x58)、FT5x26(0x59)
支持平台:	MTK 所有平台
APK/ADB 工具:	支持
其它功能	GESTRUE, ESD, PROXIMITY

得以位址 0xA3 判断芯片种类,如 FT5x06 为 0x55。

# 3 驱动文件介绍

驱动文件存放在 src 文件夹里,实现了驱动挂载、触摸点上报、休眠唤醒、FW 升级、APK 和 ADB 调试以及触摸屏测试等功能。下面列表是每一个文件的功能简介:

文件名	属性	功能
Makefile	必选	Makefile 文件。
focaltech_core.h	必选	主功能头文件。
focaltech_core.c	必选	驱动主功能文件,用来实现驱动的挂载、读取触摸数据的上报坐标、休眠唤醒处理等 触摸 屏驱 动的基本功能。主要函数 tpd_probe、tpd_touchinfo、fts_report_value。
focaltech_ctl.c	可选	调试功能实现文件,用于支持 Android 应用程序(APK 工具)调试 TP。加入调试功能文件,可以在装成整机后在 Android 上层对触控 IC 进行测试、调试、检测等功能。
focaltech_ex_fun.c	可选	扩展功能实现文件,主要用于支持 ADB, APK 调试。该文件不是必需的,但是推荐在驱动中增加该功能,主要函数 fts_create_sysfs。
focaltech_flash.c	可选	扩展功能实现文件,主要用于支持固件升级。该文件不是必需的,但是推荐在驱动中增加该功能,以便于您使用的触控 IC 在必要时升级为最新版本的固件。主要函数 fts_ctpm_auto_upgrade。
focaltech_gestur e.c	可选	手势唤醒功能文件。
ft_gesture_lib.h	可选	手势唤醒头文件。
ft_gesture_lib.a	可选	手势唤醒庫文件

FT_Upgrade_App.i	可选	固件升级 App 文件。

### 4 整合到 MTK 平台

## 4.1 移植文件


本节讲述如何移植我司的驱动,包括主要功能移植与完整功能移植两部分,若是主要功能移植则驱动仅实现了如驱动挂载、触摸点上报、休眠唤醒功能,若是完整功能移植则驱动实现的功能有驱动挂载、触摸点上报、休眠唤醒、手势唤醒、接近感应、FW 升级等功能及 APK 和 ADB 调试调用的接口。

### 4.1.1 主要功能移植

1.將 PrjectConfig.mk内 CUSTOM KERNEL TOUCHPANEL 改成 project name(如 ft5336)



2. 将 focaltech\_core.c、focaltech\_core.h 这二个文件复制到編譯目录下,如下图所示:



#### 4.1.2 完整功能移植

1. 将 Makefile、 focaltech\_core.c、 focaltech\_core.h、 focaltech\_ctl.c、 focaltech\_ex\_fun.c、 focaltech\_flash.c 、 focaltech\_gesture.c 、 ft\_gesture\_lib.h 、 FT\_Upgrade\_App.i 和 ft\_gesture\_lib.a\_shipped 文件复制 到編譯目录,如下图所示:

focaltech_core.c	2015-04-29 14:57	C Source	50 KB
n focaltech_core.h	2015-04-14 7:03	C/C++ Header	12 KB
focaltech_ctl.c	2015-04-14 6:57	C Source	11 KB
focaltech_ex_fun.c	2015-04-14 6:57	C Source	22 KB
focaltech_flash.c	2015-04-14 9:46	C Source	71 KB
focaltech_Gesture.c	2015-03-25 23:15	C Source	12 KB
ft_gesture_lib.a_shipped	2015-04-01 18:40	A_SHIPPED 文件	32 KB
h ft_gesture_lib.h	2015-02-10 1:08	C/C++ Header	1 KB
FT_Upgrade_App.i	2014-08-29 14:17	Preprocessed C/	243 KB
Makefile	2015-02-09 9:08	文件	1 KB

2. 修改編譯目录下的 Makefile 文件,在末尾增加庫文件如下:

```
include $(MTK_PATH_BUILD)/common.mk

|path := $(if $(filter yes,$(KBUILD_OUTPUT_SUPPORT)),$(srctree)/$(obj),$(obj);
|obj-y := $(patsubst %.c,%.o,$(subst $(path)/,,$(call wildcard2,$(path)/*.c));
|obj-y += ft_gesture_lib.a
```

### 4.1.3 如何编译

在完上述工作后就可编译内核,在命令行输入编译命令如下所示:

- 1. ./mk new kernel
- 2. ./mk new bootimage

等待几分钟之后,编译成功会生成 boot.img。

### 4.1.4 调试

把生成的 boot.img 烧录到开发平台,验证驱动编译成功与否最简单的方法就是用手来触摸触摸屏来看报点功能是否正常,若是完整功能移植则可参考 ADB 命令介绍通过在命令行键入相关命令来验证。

### 5 详细功能介绍

### 5.1报点功能

### 5.1.1 Input 相关参数的初始化

•触摸屏属性设置

```
input_mt_init_slots(tpd->dev, MT_MAX_TOUCH_POINTS);//报告最大支持的点数 input_set_abs_params(tpd->dev, ABS_MT_TOUCH_MAJOR,0, 255, 0, 0); //将触摸点看成一个椭圆,它的长轴长度。这个是可选项,并不影响正常使用。 input_set_abs_params(tpd->dev, ABS_MT_POSITION_X, 0, TPD_RES_X, 0, 0);//x 坐标取值范围 input_set_abs_params(tpd->dev, ABS_MT_POSITION_Y, 0, TPD_RES_Y, 0, 0);//y 坐标取值范围 input_set_abs_params(tpd->dev, ABS_MT_POSITION_Y, 0, 255, 0, 0); //壓力值范围
```

#### 5.1.2 Input 坐标事件的发送

```
每次触摸完成后都必须发送一个同步事件(EV_SYN)来表明这次触摸的完成。
input_mt_slot(tpd->dev,event->au8_finger_id[i]);//发送点的 ID
if(event->au8_touch_event[i]==0||event->au8_touch_event[i]==2)//如果点按下
{
    input_mt_report_slot_state(tpd->dev,MT_TOOL_FINGER,true);//手指按下
    input_report_abs(tpd->dev,ABS_MT_POSITION_X, event->au16_x[i]);//上报 x 坐标
    input_report_abs(tpd->dev,ABS_MT_POSITION_Y, event->au16_y[i]);//上报 y 坐标
    input_report_abs(tpd->dev,ABS_MT_TOUCH_MAJOR, event->pressure);//触摸点长轴长度
}
else
{
    uppoint++;//没有按下,则表明这个手指已经抬起
    input_mt_report_slot_state(tpd->dev,MT_TOOL_FINGER,false);//报告手指抬起
}
if(event->touch_point==uppoint)
{
```

```
input_report_key(tpd->dev,BTN_TOUCH,0);//所有手指都抬起了发送 BTN_TOUCH 抬起事件
}
else
{
    input_report_key(tpd->dev,BTN_TOUCH,event->touch_point>0);
    //还有手指没抬起,发送 BTN_TOUCH 按下的事件
}
input_sync(tpd->dev);//sync 设备同步
```

## 5.1.3 Input 按键事件的初始化

在 probe 中添加所支持的按键类型,一般触摸屏上基本有三个按键,即 Menu, Home, Back。 初始化支持事件类型

tpd\_button\_setting(TPD\_KEY\_COUNT, tpd\_keys\_local, tpd\_keys\_dim\_local);

现假设三个按键对应的坐标如下:

#define TPD KEYS { KEY MENU, KEY HOMEPAGE, KEY BACK}

#define TPD KEYS DIM {{80,900,20,TPD BUTTON HEIGH}, {240,900,20,TPD BUTTON HEIGH}}, {400,900,20,TPD BUTTON HEIGH}}

# 5.2升级功能

参考自动升级入口函数 fts\_ctpm\_auto\_upgrade。

## 5.3ADB 功能

focaltech\_core.h 文件中的 FTS\_CTL\_IIC 与 FTS\_APK\_DEBUG 这两个宏均与上层 APK 应用有关其中由 FTS\_CTL\_IIC 这个宏控制的相关代码为我司的读数据及升级用的 APK 提供了驱动层的接口而由 FTS\_APK\_DEBUG 这个宏控制的相关代码则为用 APK 来实现整机测试提供驱动层的接口(我们提供了两套整机测试方案一个是在驱动端实现另一个则也可以通过我司提供的 APK 来实现),而 SYSFS\_DEBUG 这个宏控制的相关代码则为 ADB 命令调用提供驱动层的接口,故建议客户在移植代码时把这三个宏都打开。在 focaltech\_core.c 文件中的 probe(),在这个函数中要加入以下语句:

FTS\_CTL\_IIC 这个宏的实现是由 focaltech\_ctl.c 这个文件来实现的, FTS\_APK\_DEBUG 这个宏的功能是在 focaltech ex fun.c 文件中实现的.

#### 5.3.1 ADB 命令介绍

为了方便项目的调试我们在驱动端提供了供 ADB 命令调用的接口,这样在实现的项目调试阶段可以大幅度降低调试难度并还可以加快项目的进度。与生成相关调试节点有关的代码在 focaltech ex fun.c 文件中如下所示:

```
static struct attribute *fts_attributes[] = {
    &dev_attr_ftstpfwver.attr,
    &dev_attr_ftstpdriverver.attr,
    &dev_attr_ftsfwupdate.attr,
    &dev_attr_ftstprwreg.attr,
    &dev_attr_ftsfwupgradeapp.attr,
    &dev_attr_ftsgetprojectcode.attr,
    NULL
    };
    static struct attribute_group fts_attribute_group = {
    .attrs = fts_attributes
    };
```

生成的节点在系统的/sys/bus/i2c/devices/x-0038/这个目录下,在 PC 上在运行里键入 cmd 回车,键入 adb shell 回车,键入 cd /sys/bus/i2c/devices/\*-0038/ 回车,下面介绍具体如何通过 ADB 命令来调用驱动所提供的接口:

- A· 键入 cat ftstpfwver 回车即可得到当前 FW 的版本号
- B· 键入 cat ftstpdriverver 回车即可得到当前驱动的版本号
- C· 键入 echo 1 > ftsfwupdate 回车即可通过.i 文件来升级 FW
- D· 键入 echo 88 > ftstprwreg 回车即可读到 0X88 寄存器里的值
- E· 键入 echo \*\_app.bin > ftsfwupgradeapp 回车即可通过.bin 文件来升级 FW,在键入此命令之前必需先把 \*\_app.bin 文件放到/sdcard/目录下才行

# 6 详细功能介绍

# 6.1手势唤醒功能

### 6.1.1 手势基本功能的描述

在手机/Pad LCD 息屏,进入休眠状态后, FW 实现捕捉用户在 TP 上的触摸轨迹并采用相应的算法对其进行分析,在分析之后若触摸轨迹合法则会把触摸轨迹数据准备好并通过发中断通知 Driver 去获取, Driver 通过 调用 ft\_gesture\_lib.a 库 文 件 中 的 fetch\_object\_sample()来对获取到的触摸轨迹信息进行分析并输出相应的结果如: 是特定的字符(比如说双击,直线,字母等),就通知主机端,主机端可以根据手势快速进入对应的应用程序,实现特殊应用的快捷启动;若触摸轨迹不合法 FW 会忽略此次的触摸轨迹。

#### 6.1.2 手势功能的基本规格

- A. 目前只实现了单指单笔的手势.
- B. 手势书写时间不能超过 1.5s.
- C. 书写不能太快,速度不能大于 200mm/s.
- D. 符号不能写的太小,比如现在规定不能小于 1.3cm\*1.3cm.
- E. 待机功耗小于 1mA(TBD)(无触摸状态. 有触摸时恢复到正常工作状态的功耗大小)
- F. 字符符号书写尽量规范,正楷书写,比例协调,不能写的太随意,不接受花体写法.

# 6.1.3 目前手势实现的字符,数字,符号(标准正楷字体)

Name	ID
<b>←</b>	0x20
<del>&gt;</del>	0x21
t	0x22
ţ	0x23
0	0x24
@	0x50
<	0x34
>	0x52
A :	0x53
v	0x54
Δ	0x55
o	0x30
W	0x31
m	0x32
e	0x33
C	0x34
g	0x35
a	0x36
d	0x37
n	0x40
Z	0x65
b	0x42
q	0x43
L	0x44
p	0x45
S	0x46
u	0x47
h	0x70
k	0x71
у	0x72
r	0x73
3	0x60
6	0x61
9	0x62
7	0x63
8	0x64
0	0.004

### 6.1.4 手势书写规范

- A. 手机/平板要正方向拿,不能旋转方向
- B. 双击:两点距离不大于 1.0cm,第一次点击触摸>100ms,间隔>100ms,第二次触摸抬起后 200ms 内不能有触摸
- C. 向上划直线:长度不小于 Y 分辨率的一半,X 方向的偏差不大于 X 分辨率的四分之一
- D. 向下滑动直线: 长度不小于 Y 分辨率的一半,X 方向的偏差不大于 X 分辨率的四分之一
- E. 向左滑动直线: 长度不小于 X 分辨率的一半,Y 方向的偏差不大于 Y 分辨率的八分之一
- F. 向左滑动直线: 长度不小于 X 分辨率的一半,Y 方向的偏差不大于 Y 分辨率的八分之一
- G. >上下基本对称,尽量画直
- H. ^左右基本对称,尽量画直
- I. v 左右基本对称,尽量画直
- J. △左右基本对称,尽量画直
- K. 圆圈符号(字母 O):尽量画圆,不能是扁形的,(X:Y<1.2);封口尽量好(起始点接近终结点),要么封口在 X 和 Y 方向都不能大于字符区域的 1/4
- L. 字母符号 C: 允许写直线(<),开口够大,
- M. 字母符号 e:弧线尽量圆,不接受大头 e,和尾巴太长或太短的 e
- N. 字母符号 w:允许写折线的(大写 W)
- O. 字母符号 m:允许写折线的(大写 M)
- P. 字母符号 g:上下两部分大体相当,回勾不宜太大
- Q. 字母符号 a:尾巴不宜过长
- R. 字母符号 d:竖线不宜太短
- S. 字母符号 n:左右基本对称
- T. 字母符号 z:上横线可以为弧线(2)
- U. 字母符号 b:竖线不宜太短
- V. 字母符号 q:落笔必须为右勾
- W. 字母符号 p:竖线不宜太短
- X. 字母符号 s:尾巴不宜回勾
- Y. 字母符号 u:左右基本对称
- Z. 字母符号 h:竖线不宜太短
- AA. 字母符号 k:暂无
- BB. 字母符号 y: 暂无
- CC. 字母符号 r:暂无
- DD. 字母符号 3:暂无
- EE. 字母符号 6:暂无
- FF. 字母符号 9:暂无
- GG. 字母符号 7:横线要直
- HH. 字母符号 8:右上角起笔开始书写

#### 6.1.5 手势功能驱动代码介绍

把 focaltech\_core.h 文件中的 FTS\_GESTRUE\_EN 这个宏打开并在该文件中查看与该宏有关的代码如下圖为变量声明:

```
#if FTS_GESTRUE_EN
                            #define GESTURE LEFT
                                                        0x20
                            #define GESTURE_RIGHT
                                                        0x21
                            #define GESTURE UP
                                                       0x22
                            #define GESTURE_DOWN
                                                        0x23
                            #define GESTURE DOUBLECLICK 0x24
                            #define GESTURE_0
                                                       0x30
                            #define GESTURE W
                                                       0x31
                            #define GESTURE_M
                                                       0x32
                            #define GESTURE E
                                                       0x33
                            #define GESTURE_C
                                                       0x34
                            #define FTS_GESTRUE_POINTS 255
                            #define FTS_GESTRUE_POINTS_ONETIME 62
   与手势功能实现相关的函数主要有:
   Probe()函数中要加入以下语句:
                         #if FTS_GESTRUE_EN
                             fts_Gesture_init(input_dev);
                             init_para(720, 1280, 60, 0, 0);
                         #endif
   init para 该函数是设置 X 与 Y 方向分辨率的,后面三个参数为预留的,其中第一个与第二个参数的意义分别表
示当前触摸屏的 X 与 Y 方向的实际的分辨率;
   suspend 函数中要加入以下语句:
                      #if FTS_GESTRUE_EN
                       fts_write_reg(this_client, 0xd0, 0x01);
                       if (fts_updateinfo_curr.CHIP_ID==0x54)
                           fts_write_reg(this_client, 0xdl, 0xff);
                           fts_write_reg(this_client, 0xd2, 0xff);
                           fts_write_reg(this_client, 0xd5, 0xff);
                           fts_write_reg(this_client, 0xd6, 0xff);
                           fts_write_reg(this_client, 0xd7, 0xff);
                           fts_write_reg(this_client, 0xd8, 0xff);
                       1
                           return 0:
                       #endif
   resume ()函数中要加入以下语句:
                       #if FTS_GESTRUE_EN
                           fts_write_reg(this_client, 0xD0, 0x00);
                       #endif
                           fts_reset();
   中斷函数中要加入以下语句:
```

```
#if FTS_GESTRUE_EN
    if(bsuspend == 1)
    {
        fts_read_reg(data->client, 0xB0, &state);
        printk("tpd fts_read_Gestruedata state=%d\n", state);
        if(state ==1)
        {
            fts_read_Gestruedata();
            return 1;
        }
    }
#endif
```

fts\_read\_Gestruedata(),该函数为获取 FW 提供的用户的触摸轨迹的, fts\_check\_gesture()是把通过库文件分析得出的手势的 ID 上报给上层系统,这些函数供客户在移植代码时参考。