


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК






ВСЕГДА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ


### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В датчиках MICROSONAR используются бесконтактные ультразвуковые принципы для обнаружения и определения положения объекта. Они работают подобно бесконтактным выключателям или передают данные о расстоянии между чувствительной поверхностью датчика и объектом. В зависимости от модели датчика выходной сигнал может быть либо 4-20 мА, либо 0-10 В и может быть задан для любой части в пределах номинального диапазона. Точки срабатывания бесконтактного датчика могут быть настроены на любое место в пределах диапазона.

# УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИНЦИП



#### **РАЗМЕРЫ**



#### **МОНТАЖ**


для монтажа датчиков с диапазоном чувствительности 1 м: Используйте две гайки, входящие в комплект поставки для крепления корпуса датчика в отверстии диаметром 31 мм.

для монтажа датчиков с диапазоном чувствительности 6 м: Используйте четыре монтажных болта М4, входящих в комплект поставки для крепления датчика в отверстиях диаметром 6 мм, просверленных в жесткой панели или в стене.


Для обеспечения бесперебойности работы датчика его следует надежно закрепить на конструкции, которая не подвергается вибрации.

Надежная работа датчика может быть нарушена наличием постороннего целевого объекта на пути или в районе ультразвукового луча или даже близлежащим датчиком MICROSONAR (смотри рекомендации, указанные в следующем разделе)


# РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДАТЧИКОВ



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ



### ОПЦИИ РАБОТЫ/ПРОГРАММИРОВАНИЯ




Технологии обработки сигнала Smart, используемые компанией MICROSONAR в сочетании с несколькими программируемыми функциями, используемыми в зависимости от конкретной области применения позволяют использовать датчик в большинстве сфер применения, связанных с выполнением измерений и управлением технологическими процессами. Датчик прост в программировании, программирование датчика выполняется при помощи входящей в комплект поставки магнитной отвертки или при помощи программирующего соединительного провода, в кабеле датчика. Функции программирования позволяют устанавливать параметры, определенные в нижепредставленной диаграмме. Дистанционные параметры  $X_A$  и  $X_B$  определяют выходную передаточную характеристику датчика и могут устанавливаться на любое положение в пределах номинального диапазона. Не рекомендуется устанавливать минимальное расстояние между  $X_A$  и  $X_B$  менее 20 мм.


Скорость срабатывания: Скорость срабатывания датчика представляет собой компромисс между способностью отбрасывать любые случайные ложные отраженные сигналы или их отсутствие и способностью регистрировать изменения расстояния до целевого объекта. С целью отброса ложных отраженных сигналов датчик MICROSONAR усредняет программируемое количество действительных измерений расстояния. Это усредняющее количество «а» выбирается с учетом стабильности отображения, скорости движения целевого объекта и помех рабочей площадки, включая возможность наличия потерянных отраженных сигналов. Это также предполагает дальнейшую способность отброса количества «k» последовательных недействительных отраженных сигналов, используемых в случае, когда целевой объект передает отраженный сигнал низкого качества.

**Срабатывание датчика** (типы UR\_-2\_3-4 и UR\_-2\_4-4). Бесконтактные переключатели сравнивают измеренное расстояние с запрограммированными значениями точек  $X_A$  и  $X_B$  и срабатывают в соответствии с графиками, показанными на рисунке справа. Обратная операция достигается программированием точки  $X_B$  на меньшее значение по сравнению с точкой  $X_A$ .

Ток выходного сигнала (тип UT\_-2\_1-4). Данные датчики измерения расстояния обеспечивают подачу выходного сигнала силой тока 4-20 мA, пропорционального положению в пределах диапазона  $X_A$  -  $X_B$  в соответствии с графиками, представленными на рисунке справа. Обратите внимание на обозначения выходного сигнала за пределами установленного диапазона. Уменьшение тока выходного сигнала с целью увеличения расстояния до целевого объекта достигается установкой точки  $X_B$  на меньшее значение по сравнению с точкой  $X_A$ .

Напряжение выходного сигнала (тип UT\_-2\_2-4). Данные датчики измерения расстояния обеспечивают подачу выходного сигнала напряжением 0-10 В постоянного тока, пропорционального положению в пределах диапазона  $X_A$  -  $X_B$  в соответствии с графиками, представленными на рисунках справа. Обратите внимание на обозначение выходного сигнала, выходящего за пределы установленного диапазона. Уменьшение тока выходного сигнала с целью увеличения расстояния до целевого объекта достигается установкой точки  $X_B$  на меньшее значение по сравнению с точкой  $X_A$ .





Ε

0

0

Φ

⊏

⋠

₹



#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

PANET!

Датчики MICROSONAR прежде всего предназначены для применения в автоматических системах управления производственными процессами. Бесконтактные переключатели и датчики расстояния MICROSONAR могут использоваться для обнаружения присутствия или отсутствия объектов или для высокоточного измерения расстояния между датчиком и целевым объектом. Для обеспечения высококачественного отражения целевой объект должен иметь ровную плоскую поверхность, при этом поверхность датчика MICROSONAR должна быть параллельна поверхности целевого объекта и быть направлена непосредственно на целевой объект. Если отражающая поверхность, не является ровной и плоской, это не обязательно помешает произвести измерение, но это может привести к ограничению эксплуатационных характеристик датчика. Датчики MICROSONAR могут применяться для обнаружения деталей двигателей, изделий поштучного производства, транспортных средств, автопогрузчиков, самосвалов, подъемных кранов. Также датчики могут использоваться при работе с упаковками и упаковочными ящиками, картоном, листовым материалом, лентами, зданиями и сырьем при условии наличия на целевых объектах поверхности с необходимыми отражающими свойствами и движения целевых объектов со скоростью, обеспечивающей возможность слежения за объектами.



Market A









## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Тип		UT□-211	UT□-212	UR□-213 UR□-214	UTP-261	UTP-262	URP-263 URP-264	
Номинальный диапазон	X <sub>min</sub> (m)	0,2			0,4			
	X <sub>max</sub> (m)	1,0			6,0			
Ультразвуковая частота		160 кГц			60 кГц			
Общий угол луча		5°						
Интервал последовательности измерений (Тр)		25 мс			80 мс			
Разрешение		0.25 мм	0.25 мм	0.1 мм	1.5 мм	1.5 мм	0.1 мм	
Выходной сигнал		4 20 мА	0 10 B	переключ.	4 20 мА	0 10 B	переключ.	
Программирование		При помощи кабеля программирования или магнитной отвертки						
Температура окружающей среды		−20 +70 °C						
Напряжения электропитания		10.8 30 B						
Ток потребления Us = 12 B		< 55 мА	< 41 mA	< 31 mA *	< 54 mA	< 40 mA	< 30 mA *	
Ток потребления Us = 24 B		< 63 мА	< 49 mA	< 39 mA *	< 61 mA	< 47 mA	< 37 mA *	
Защита на входе		От обратной полярности, всплесков напряжения, электростатических разрядов						
Встроенный кабель		Экранированный кабель с поливинилхлоридной изоляцией L = 3 м						
Кабельная жила		4 x 0.5 mm <sup>2</sup>						
Класс электрической защиты		Класс III.						
Класс защиты от проникновения загрязнений		U□S – 2□□: IP 67, U□P – 2□□: IP 68 IP 68						
Корпус		U□S: Нержавеющая сталь с крышками из полипропилена U□P: корпус из полипропилена			полипропилен (отлитый в смеси со смолой)			
Macca		400 г			530 г			

<sup>\*</sup> в незаряженном состоянии

Тип	UT□-2□1-4	UT□-2□2-4	UR□-2□3-4	UR□-2□4-4				
Тип выходного сигнала	+Us I <sub>BblX</sub> 35B GND	35B GND	PNP SW GND	NPN SW GND				
Номинальное напряжение	_	-	Макс. 30 В постоянного тока					
Номинальный ток	_	-	Макс. 200 мА					
Остаточное напряжение	-	-	< 2,5 B					
Время задержки при переключении	U□□-21□-4: 25 мс (a=1), 100 мс (a=4), 200 мс (a=8), 400 мс (a=16) **							
или Время успокоения (Tb*)	U□□-26□-4: 80 мс (a=1), 320 мс (a=4), 640 мс (a=8), 1280 мс (a=16) **							
Температурная погрешность	± 0.02% / °C							
Ошибка линеаризации	± 0.	35 %	-	-				
Повторяемость	1.5	5 мм	1 мм					
Выходной сигнал	4 20 мА	0 10 B (Us > 13 B)	_	-				
Сопротивление нагрузки	≤ 500 Ом (Us>14 V)	≥ 1 кОм	_	-				
Защита на выходе	От: Всплеска напряжения	Короткого замыкания, всплеска напряжения	Короткого замыкания, перегрузки, вспл. напряжения					

<sup>\*</sup> в условиях хорошего отражения

# СИСТЕМА КОДОВ (НЕ ВСЕ КОМБИНАЦИИ ДОСТУПНЫ)



#### NIVELCO PROCESS CONTROL CO.

H-1043 BUDAPEST, DUGONICS U. 11.

TEL.: (36-1) 889-0100 ◆ FAX: (36-1)889-0200 E-mail: sales@nivelco.com http://www.nivelco.com

142191 Россия, г. Троицк (Моск. Обл.), ул. Лесная, 4Б, офис 301 TEL.: +(7-499) 922-3382 ♦ FAX: +(7-499) 922-3382 E-mail: akovacs@nivelco.com http://www.nivelco.com

РОССИЯ Представительство ZAO NIVELCO

<sup>\*\*</sup> значение «а» может быть запрограммировано