




#### Produktidentifikation

Im Verkehr mit Pfeiffer Vacuum sind die Angaben des Typenschildes erforderlich. Tragen Sie deshalb diese Angaben ein.



Dieses Dokument ist gültig für Produkte mit den Artikel-

TPR 280 (W-Heizfaden)	TPR 281 (Ni-Heizfaden)	_	
PT R26 950 PT R26 951		(DN 16 ISO-KF) (DN 16 CF-R)	
		(DN 16 ISO-KF (DN 16 CF-R	

Sie finden die Artikelnummer (No) auf dem Typenschild. Nicht beschriftete Abbildungen entsprechen dem Vakuum-

anschluss DN 16 ISO-KF. Sie gelten sinngemäß auch für die anderen Vakuumanschlüsse.

Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vor-

Alle Maßangaben in mm.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Compact Pirani Gauges TPR 280 und TPR 281 erlauben die Vakuummessung von Gasen im Druckbereich 5×10<sup>-4</sup> ... 1000 hPa.

Sie dürfen nicht für die Messung von leicht entzündbaren oder brennbaren Gasen im Gemisch mit einem Oxidationsmittel (z. B. Luftsauerstoff) innerhalb der Explosionsgrenzen verwendet werden.

Sie können mit einem Pfeiffer Vacuum Messgerät für Kompakt-Messröhren oder mit einem kundeneigenen Auswertegerät betrieben werden.

## **Sicherheit**

## Verwendete Symbole



Angaben zur Verhütung von Personenschäden jeglicher



Angaben zur Verhütung umfangreicher Sach- und Umweltschäden.



### Vorsicht

Angaben zur Handhabung oder Verwendung. Nichtbeachten kann zu Störungen oder geringfügigen Sachschäden

## Personalqualifikation



#### **Fachpersonal**

Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Personen ausgeführt werden, welche die geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult worden sind.

## **Grundlegende Sicherheitsvermerke**

 Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und halten Sie die Schutzmaßnahmen ein.

Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien

Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen (z. B. Explosion) der Prozessmedien infolge Eigenerwärmung des Pro-

- Alle Arbeiten sind nur unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Einhaltung der Schutzmaßnahmen zulässig. Beachten Sie zudem die in diesem Dokument angegebenen Sicherheitsvermerke.
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und halten Sie die Schutzmaßnahmen ein

Geben Sie die Sicherheitsvermerke an alle anderen Benutzer

### Verantwortung und Gewährleistung

Pfeiffer Vacuum übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls der Betreiber oder Drittpersonen

- · dieses Dokument missachten
- das Produkt nicht bestimmungsgemäß einsetzen
- am Produkt Eingriffe jeglicher Art (Umbauten, Änderungen usw.) vornehmen
- das Produkt mit Zubehör betreiben, welches in den zugehörigen Produktdokumentationen nicht aufgeführt ist.

Die Verantwortung in Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

Fehlfunktionen der Messröhre, die auf Verschmutzung oder Verschleiß zurückzuführen sind, sowie Verschleißteile (z. B. Heizfaden), fallen nicht unter die Gewährleistung.

## **Technische Daten**

Messprinzip	Wärmeleitung nach Pira
Messbereich	5×10 <sup>-4</sup> 1000 hPa
(Luft, $O_2$ , CO, $N_2$ )	
Genauigkeit (N <sub>2</sub> )	
1×10 <sup>-3</sup> 100 hPa	±15% vom Messwert
5×10 <sup>-4</sup> 1×10 <sup>-3</sup> hPa	±50% vom Messwert
100 1000 hPa	±50% vom Messwert
Auflösung	1% vom Messwert
Wiederholbarkeit mit Luft	
1×10 <sup>-3</sup> 100 hPa	2% vom Messwert
A	
Ausgangssignal	

(Messsignal) Spannungsbereich VDC 0 ... +9.0 Messbereich VDC +2.2 ... +8.5 Beziehung Spannunglogarithmisch 1.0 V/Dekade Druck Fehlersignal 0 ... +0.5

Ausgangsimpedanz Ω 2×4.7 Minimale Lastimpedanz kΩ 10, kurzschlussfest 80 Ansprechzeit

Identifikation der  $3.0~\text{k}\Omega$ , gegen Speisungserde Messröhre (Spannung am Pin 1 ≤5 V)

#### Speisung

Abgleich



# STOP GEFAHR

Die Messröhre darf nur an Speise- oder Auswer tegeräte angeschlossen werden, die den Anforderungen der geerdeten Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung zum Netz (SELV) entspre chen. Die Leitung zur Messröhre ist abzusi-

Abgleich

ein Taster für ATM- und HV-

### Speisespannung


an der Messröhre	VDC	+14 +30
Ripple	$V_{pp}$	≤1
Stromaufnahme	mA	<500 (max. Einschaltstro
Leistungsaufnahme	W	≤1

Sicherung

(vorzuschalten)	(trage)	
Elektrischer Anschluss		Gerätestecker Hirschmanr Typ GO 6, 6-polig
Messkabel		5-polig, plus Abschirmung
Leitungslänge		≤150 m (5×0.25 mm <sup>2</sup> ) ≤200 m (5×0.34 mm <sup>2</sup> )
Erdkonzept		→ "Elektrischer Anschluss"
Vakuumanschluss– Signalerde		über 1 MΩ verbunden (Spannungsdifferenz <15 V)
Speisungserde– Signalerde		getrennt geführt, für differenzielle Messung
Werkstoffe gegen Vakuum		DIN 1.4301, DIN 1.4305, DIN 1.4435, Glas, Ni, NiFe
Heizfaden PT R26 xxx PT R21 xxx		W Ni
Inneres Volumen		
PT R26 950, PT R21 950 PT R26 951, PT R21 951	cm <sup>3</sup>	≈1.5 ≈1.5
PT R26 960, PT R21 960 PT R26 961, PT R21 961		≈10 ≈10
Zulässiger Druck	kPa (abs.)	1000, beschränkt auf inerte Gase

Relative Feuchte ≤80 bei Temperaturen bis ≤+31 °C, abnehmend auf 50 bei +40 °C

Verwendung nur in Innenräumen, Höhe bis 2000 m NN Einbaulage beliebig Schutzart IP40 Abmessungen




DN 16 CF-R

langes Rohr

#### Gewicht

PT R26 950, PT R21 950 g	80
PT R26 951, PT R21 951 g	100
PT R26 960, PT R21 960 g	130
PT R26 961, PT R21 961 g	140

## Beziehung Messsignal-Druck





gültig im Bereich	5×10 <sup>-4</sup> hPa <p< 1000="" hpa<="" th=""></p<>
•	3.75×10 <sup>-4</sup> Torr <p< 750="" td="" torr<=""></p<>
	5×10 <sup>-2</sup> Pa <p< 1×10<sup="">5 Pa</p<>

U	р	С	U	р	С
[V]	[hPa]	5.5	[V]	[micron]	2.625
[V]	[µbar]	2.5	[V]	[Pa]	3.5
[V]	[Torr]	5.625	[V]	[kPa]	6.5
[V]	[mTorr]	2.625			


p Druck

. U Messsignal

c Konstante (abhängig von der Druckeinheit)

## Gasartabhängigkeit

Angezeigter Druck (Messröhre für Luft abgeglichen)



## Kalibrierfaktoren für den Druckbereich unter 1 hPa

 $p_{eff} = K \times angezeigter Druck$ 

Gasart	Kalibrier- faktor K	Gasart	Kalibrier- faktor K
He	0.8	H <sub>2</sub>	0.5
Ne	1.4	Luft, O <sub>2</sub> , CO, N <sub>2</sub>	1.0
Ar	1.7	CO <sub>2</sub>	0.9
Kr	2.4	Wasserdampf	0.5
Xe	3.0	Freon 12	0.7

## Einbau

## Vakuumanschluss



STOP GEFAHR GEFAHR: Überdruck im Vakuumsystem

Öffnen von Spannelementen bei Überdruck im Vakuumsystem kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile und Gesundheitsschäden durch ausströmendes Prozessmedium führen. Spannelemente nicht öffnen, solange Überdruck im Vakuumsystem herrscht. Für Überdruck geeignete Spannelemente verwenden.



#### STOP GEFAHR

GEFAHR: Überdruck im Vakuumsystem

Bei KF-Anschlüssen können elastomere Dichtungen (z. B. O-Ringe) dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmendes Prozessmedium führen. O-Ringe mit einem Außenzentrierring verwen-



## STOP GEFAHR



GEFAHR: Schutzerdung

Nicht fachgerecht geerdete Produkte können im Störungsfall lebensgefährlich sein. Die Messröhre muss galvanisch mit der geer-

deten Vakuumkammer verbunden sein. Die Verbindung muss den Anforderungen einer Schutzverbindung nach EN 61010 entsprechen:

- · CF-Anschlüsse entsprechen dieser Forderung.
- Für KF-Anschlüsse ist ein elektrisch leitender Spannring zu verwenden



## ! Vorsicht



Vorsicht: Vakuumkomponente Schmutz und Beschädigungen beeinträchtigen die Funktion der Vakuumkomponente

Beim Umgang mit Vakuumkomponenten die Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung beachten.



## ! Vorsicht



Vorsicht: Verschmutzungsempfindlicher Bereich Das Berühren des Produkts oder von Teilen davon mit bloßen Händen erhöht die Desorptions-

Saubere, fusselfreie Handschuhe tragen und sauberes Werkzeug benutzen.



Die Einbaulage ist beliebig. Damit Kondensate und Partikel nicht in die Messkammer gelangen, ist eine waagrechte bis stehende Einbaulage zu bevorzugen und eventuell eine Dichtung mit Zentrierring und Filter zu verwenden. Falls ein Abgleich der Messröhre im eingebauten Zustand möglich sein soll, ist die Zugänglichkeit zum Taster mit einem Stift zu gewährleisten (→ "Messröhre abgleichen").



°C

°C

80 2

110

80<sup>2)</sup> baulage

-20 ... +65

bei waagrechter Ein-

Betrieb

Heizfaden Lagerung


Vakuumanschluss DN 16 ISO-KE

DN 16 CF-R



<sup>2) 250 °</sup>C bei langem Rohr.

Schutzkappe entfernen und Produkt an Vakuumsystem







#### Flektrischer Anschluss



Die Messröhre muss ordnungsgemäß angeschlossen sein (→ "Vakuumanschluss").

Falls kein Messkabel vorhanden ist, ein Messkabel gemäß Schema herstellen.





Elektrischer Anschluss Pin 1 Identifikation

Pin 2 Signalausgang (Messsignal)


Pin 3 Signalerde Pin 4 Speisung

Pin 5

Speisungserde Abschirmung

Kabeldose

2 Messkabel an die Messröhre anschließen und mit der Arretierungsschraube sichern.



Messkabel an das Messgerät anschließen.

### **Betrieb**

Nach dem Anlegen der Speisespannung steht zwischen den Anschlüssen 2 und 3 das Messsignal zur Verfügung (Beziehung Messsignal-Druck → "Technische Daten").

Eine Stabilisierungszeit von mindestens 10 Minuten ist zu beachten. Die Messröhre sollte unabhängig vom anliegenden Druck immer eingeschaltet bleiben.

#### Gasartabhängigkeit

Das Messsignal ist gasartabhängig. Der Messwert gilt für trockene Luft,  $O_2$ , CO und  $N_2$ . Für andere Gase ist er umzurechnen ( $\rightarrow$  "Technische Daten").


Wird die Messröhre mit einem Pfeiffer Vacuum-Messgerät für Kompakt-Messröhren betrieben, kann für diese Fälle ein Kalibrierfaktor zur Korrektur des angezeigten Messwerts eingegeben werden (→ Ш des entsprechenden Messgeräts).

#### Messröhre abgleichen

Die Messröhre ist ab Werk abgeglichen. Langzeitbetrieb und Verschmutzung können zu einer Nullpunktverschiebung führen und periodisch eine erneute Nullpunkteinstellung erfor-


Nullpunkteinstellung bei den gleichen Umgebungsbedingungen und bei gleicher Einbaulage durchführen, bei der die Messröhre normalerweise verwendet wird.

Die Messröhre wird auf Standardwerte abgeglichen, kann aber auch auf andere Druckwerte eingestellt werden. Dies bedingt jedoch, den exakten Druckwert zu kennen (Referenz-



Messröhre in Betrieb nehmen und mindestens 10 Minuten bei Atmosphärendruck betreiben.

**3** Für den ATM-Abgleich Taster mit einem Stift (max. ø1.1 mm) drücken: Die Messröhre gleicht auf 1000 hPA (8.50 VDC) (standard) ab. Wird der Taster >5 s gedrückt, ändert der Abgleichdruck gegen 1200 hPa (alternierend gegen 500 hPa), bis der Taster losgelassen wird oder die Einstellgrenze erreicht ist.



Evakuieren auf p  $\ll 10^{-4}$  hPa (empfohlen) oder auf Druck im Bereich 10<sup>-4</sup> ... 10<sup>-2</sup> hPa, anschließend mindestens 2 Minuten warten.

Für den HV-Abgleich Taster mit einem Stift drücken: Die Messröhre gleicht auf 1×10<sup>-4</sup> hPa (1.50 VDC) (standard) ab. Wird der Taster >5 s gedrückt, ändert der Abgleichdruck gegen 1×10<sup>-2</sup> hPa, bis der Taster losgelassen wird oder die Einstellgrenze erreicht ist.

### Ausbau



STOP GEFAHR



GEFAHR: Kontaminierte Teile Kontaminierte Teile können Gesundheits- und

Umweltschäden verursachen

Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften beachten und die Schutzmaßnahmen einhalten

## ! Vorsicht

Vorsicht: Vakuumkomponente

Schmutz und Beschädigungen beeinträchtigen die Funktion der Vakuumkomponente.

Beim Umgang mit Vakuumkomponenten die Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung beachten.



## ! Vorsicht


Vorsicht: Verschmutzungsempfindlicher Bereich Das Berühren des Produkts oder von Teilen davon mit bloßen Händen erhöht die Desorptions-

Saubere, fusselfreie Handschuhe tragen und sauberes Werkzeug benutzen.


Vakuumsystem belüften.

Messröhre außer Betrieb setzen.

Arretierungsschraube lösen und Messkabel ausziehen.



Messröhre vom Vakuumsystem demontieren.



## Instandhaltung, Instandsetzung

Der Sensor kann bei starker Verschmutzung oder Defekt ersetzt werden.



Fehlfunktionen der Messröhre, die auf Verschmutzung oder Verschleiß zurückzuführen sind, sowie Verschleißteile (z. B. Heizfaden), fallen nicht unter die Gewährleistung.

Pfeiffer Vacuum übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls der Betreiber oder Drittpersonen Instandsetzungsarbeiten selber ausführen.

## **Ersatzteile**

Bestellen Sie Ersatzteile immer mit:

- allen Angaben gemäß Typenschild

W-Sensor für Messröhre	Bestell-Nr.	Ni-Sensor für Messröhre	Bestell-Nr.	
PT R26 950	PT 120 133-T	PT R21 950	PT 120 141-T	
PT R26 951	PT 120 135-T	PT R21 951	PT 120 143-T	
PT R26 960	PT 120 134-T	PT R21 960	PT 120 142-T	
PT R26 961	PT 120 136-T	PT R21 961	PT 120 144-T	

Beschreibung und Bestellnummer gemäß Ersatzteilliste

## Produkt zurücksenden



## MARNUNG



WARNUNG: Versand kontaminierter Produkte Kontaminierte Produkte (z.B. radioaktiver, toxischer, ätzender oder mikrobiologischer Art) können Gesundheits- und Umweltschäden ver-

Eingesandte Produkte sollen nach Möglichkeit frei von Schadstoffen sein. Versandvorschriften der beteiligten Länder und Transportunternehmen beachten. Ausgefüllte Kontaminationserklärung \*) beilegen.

dukte werden kostenpflichtig zurückgesandt

Nicht eindeutig als "frei von Schadstoffen" deklarierte Produkte werden kostenpflichtig dekontaminiert. Ohne ausgefüllte Kontaminationserklärung eingesandte Pro-

## Produkt entsorgen





GEFAHR: Kontaminierte Teile

Kontaminierte Teile können Gesundheits- und Umweltschäden verursachen.

Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften beachten und die Schutzmaßnahmen einhalten.

## **WARNUNG**

WARNUNG: Umweltgefährdende Stoffe Produkte oder Teile davon (mechanische und Elektrokomponenten, Betriebsmittel usw.) können Umweltschäden verursachen.

Umweltgefährdende Stoffe gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

#### Unterteilen der Bauteile

Nach dem Zerlegen des Produkts sind die Bauteile entsorgungstechnisch in folgende Kategorien zu unterteilen:

Kontaminierte Bauteile

Kontaminierte Bauteile (radioaktiv, toxisch, ätzend, mikrobiologisch, usw.) müssen entsprechend den länderspezifischen Vorschriften dekontaminiert, entsprechend ihrer Materialart getrennt und entsorgt werden

Nicht kontaminierte Bauteile

Diese Bauteile sind entsprechend ihrer Materialart zu trennen und der Wiederverwertung zuzuführen.

## EG-Konformitätserklärung



Hiermit bestätigen wir, Pfeiffer Vacuum, für das nachfolgende Produkt die Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG und zur RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

#### Produkte

**TPR 280 TPR 281** 

#### Normen

Harmonisierte und internationale/nationale Normen sowie Spezifikationen:

- EN 61000-6-2:2005 (EMV Störfestigkeit)
- EN 61000-6-3:2007 (EMV Störaussendung)
- EN 61010-1:2010 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess- u. Steuereinrichtungen)
- EN 61326-1:2006 (EMV-Anforderungen für elektrische Mess- u. Steuereinrichtungen)

#### Hersteller / Unterschriften

Pfeiffer Vacuum GmbH, Berliner Straße 43, D-35614 Asslar

11 Oktober 2013

11. Oktober 2013 Lone

Manfred Bender Geschäftsführer

Dr. Matthias Wieme Geschäftsführer

## Umrechnungstabelle

	mbar	bar	Pa	hPa	kPa	Torr mm HG
mbar	1	1×10 <sup>-3</sup>	100	1	0.1	0.75
bar	1×10 <sup>3</sup>	1	1×10 <sup>5</sup>	1×10 <sup>3</sup>	100	750
Pa	0.01	1×10 <sup>-5</sup>	1	0.01	1×10 <sup>-3</sup>	7.5×10 <sup>-3</sup>
hPa	1	1×10 <sup>-3</sup>	100	1	0.1	0.75
kPa	10	0.01	1×10 <sup>3</sup>	10	1	7.5
Torr mm HG	1.332	1.332×10 <sup>-3</sup>	133.32	1.3332	0.1332	1

<sup>1</sup> Pa = 1 N/m<sup>2</sup>

## PFEIFFER VACUUM Berliner Straße 43

D-35614 Asslar Deutschland Tel +49 (0) 6441 802-0 Fax +49 (0) 6441 802-202 info@pfeiffer-vacuum.de www.pfeiffer-vacuum.de

<sup>\*)</sup> Formular unter www.pfeiffer-vacuum.de