Geräte einbinden

Licht, Steckdosen und Heizkörperthermostate in Heimalarm anlegen – für jeden Weg Schritt für Schritt. Danach schalten Routinen sie bei Alarm.

WLAN
Shelly · Hue · WLED · Tasmota

Zigbee
mit Zentrale und Stick

Matter
aus Alexa, Google & Co.

FRITZ! Regler
über die FRITZ!Box

Shelly BLU TRV
über das BLU Gateway

DAUER
2–10 Minuten pro Gerät

WO IN DER APP
Seite „Licht & Geräte“

STAND
Oktober 2026 · ab App 0.1.26

Welcher Weg für welches Gerät?

Heimalarm spricht mit den Geräten **direkt im Heimnetz**, ohne Hersteller-Cloud. Welcher Weg passt, hängt vom Gerät ab – und davon, ob du eine Zentrale (NAS oder Raspberry Pi) hast.

WEG	GERÄTE	OHNE ZENTRALE	MIT ZENTRALE
Shelly	Schalter, Zwischenstecker, Dimmer (Gen1 bis Gen3)	✓	✓
Philips Hue Bridge	Hue-Lampen, auch IKEA- und andere Zigbee-Lampen an der Bridge	✓	✓
WLED	LED-Streifen mit WLED-Firmware	✓	✓
Tasmota	Umgeflashte Stecker und Lampen	✓	✓
FRITZ! Heizkörperregler	FRITZ!Smart Thermo 301/302, FRITZ!DECT 301/302, Comet DECT	✓	✓
Shelly BLU TRV	Heizkörperthermostat, über das Shelly BLU Gateway Gen3	✓	✓
Zigbee	Tausende Lampen, Taster, Sensoren, Thermostate (z. B. Sonoff TRVZB, Bosch, Aqara E1)	–	✓ Stick
Matter	Geräte mit Matter-Logo, die schon in Alexa, Google Home, SmartThings oder Apple Home sind – auch Thermostate wie Eve Thermo	–	✓

Vorbereiten: feste Adresse, Admin-PIN 3
Shelly und Philips Hue 4
WLED und Tasmota 5
FRITZ! Heizkörperregler 6
Shelly BLU TRV 7
Zigbee-Geräte 8
Matter-Geräte 9
Geräte in Routinen nutzen 10
Wenn etwas nicht klappt 11

Ohne Zigbee-Stick und ohne Hub? Dann bleiben WLAN-Geräte, die FRITZ!Box-Regler und Shelly BLU (mit Gateway). Tuya-/Smart-Life-WLAN-Geräte gehen nur über eine Alexa-Routine (Voice Monkey).

Vorbereiten

5 min, einmal

1 · Jedem Gerät eine feste Adresse geben

Heimalarm findet WLAN-Geräte über ihre IP-Adresse. Ändert der Router sie, geht das Gerät in Routinen nicht mehr. Das gilt für Shelly, Hue Bridge, WLED, Tasmota und das BLU Gateway.

1. Gerät zuerst ins WLAN bringen (siehe die Seite des Geräts).
2. **FRITZ!Box:** **Heimnetz** › **Netzwerk** › **Netzwerkverbindungen** → beim Gerät auf den Stift → „Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“ → **Übernehmen**.
   Andere Router nennen das „DHCP-Reservierung“ oder „feste IP“.
3. Die Adresse aufschreiben, z. B. `192.168.178.50`.

2 · Wo du Geräte anlegst

WLAN und Heizung

Licht & Geräte → **WLAN-Gerät** → bei „Art“ den Gerätetyp wählen. Gilt auch für FRITZ!- und Shelly-BLU-Thermostate. Geht am PC und am Handy, mit und ohne Zentrale.

Zigbee und Matter

Licht & Geräte → **Gerät anlernen** (Zigbee) bzw. links unter „Mehr“ → „Matter-Gerät hinzufügen“. Nur sichtbar mit Zentrale.

3 · Admin-PIN

Ist unter **Einstellungen** › **Sicherheit** eine Admin-PIN gesetzt, fragt Heimalarm vor jedem Anlegen, Bearbeiten und Entfernen danach. Schalten geht ohne PIN.

4 · Namen gut wählen

Routinen finden Geräte über ihren Namen. Kurz und eindeutig, z. B. „Flur Decke“ oder „Heizung Bad“. Wer ein Gerät später umbenennt, muss die Routinen anpassen.

Geklappt, wenn das Gerät in der Liste links steht und auf den Test-Knopf reagiert.

Shelly

5 min

Schalter, Zwischenstecker, Unterputz-Relais und Dimmer. Heimalarm erkennt Gen1 bis Gen3 selbst.

1. **Ins WLAN bringen:** in der Shelly-App „Shelly Smart Control“ das Gerät hinzufügen. Ohne App: mit dem WLAN `shelly…` verbinden, im Browser `http://192.168.33.1` öffnen und unter **Einstellungen › WLAN** dein Heim-WLAN eintragen.
2. Feste Adresse im Router vergeben (Seite „Vorbereiten“).
3. In Heimalarm: **WLAN-Gerät** → Art **Shelly** → Name und IP-Adresse eintragen.
4. **Test: an** / **Test: aus** drücken, dann **Speichern**.

Kennwortschutz am Shelly (Einstellungen → „Authentifizierung“) muss aus sein. Heimalarm meldet sich am Shelly nicht an.

Philips Hue Bridge

5 min

Alle Lampen und Räume an der Bridge – auch IKEA-, Innr- oder Ledvance-Lampen, die dort angelernt sind.

1. **IP der Bridge finden:** Hue-App → **Einstellungen › Bridges** → (i) bei deiner Bridge. Oder in der Geräteliste des Routers.
2. In Heimalarm: **WLAN-Gerät** → Art **Philips Hue Bridge** → Name und IP eintragen.
3. Den **runden Knopf oben auf der Bridge** drücken, dann innerhalb von 30 s **Koppeln**. Meldung „Bridge gekoppelt“.
4. Bei „Lampe oder Raum“ wählen, was dieses Gerät schalten soll. Ein Raum schaltet alle Lampen darin.
   Mehrere Lampen einzeln schalten? Für jede ein eigenes Gerät mit derselben IP anlegen und jedes Mal neu koppeln.
5. Testen, **Speichern**.

Geklappt, wenn „Test: an“ das Licht einschaltet. Helligkeit und An/Aus gehen; Farbe nur über Zigbee oder Matter.

WLED

10 min

LED-Streifen an einem ESP-Board mit der freien Firmware WLED.

1. **Firmware aufspielen** (falls noch nicht): `install.wled.me` in Chrome oder Edge öffnen, Board per USB anstecken, **Install**.
2. **Ins WLAN bringen:** mit dem WLAN `WLED-AP` verbinden (Kennwort `wled1234`), es öffnet sich `http://4.3.2.1` → **WiFi Setup** → Heim-WLAN eintragen. Oder in der WLED-App.
3. Feste Adresse im Router vergeben.
4. In Heimalarm: **WLAN-Gerät** → Art **WLED** → Name und IP → testen → **Speichern**.

Tasmota

10 min

Steckdosen und Lampen, auf denen die freie Firmware Tasmota läuft (selbst umgeflasht oder fertig gekauft).

1. **Ins WLAN bringen:** nach dem Flashen öffnet das Gerät das WLAN `tasmota-…`. Verbinden, `http://192.168.4.1` öffnen, Heim-WLAN eintragen, **Save**.
   Flashen direkt per USB geht über `tasmota.github.io/install` in Chrome oder Edge.
2. Feste Adresse im Router vergeben.
3. Im Tasmota-Menü kein Web-Kennwort setzen (**Configuration** › **Other** › **Web Admin Password** leer lassen).
4. In Heimalarm: **WLAN-Gerät** → Art **Tasmota** → Name und IP → testen → **Speichern**.

Tuya, Smart Life, Govee & Co. ohne Matter-Logo lassen sich nicht direkt einbinden – sie hängen an der Hersteller-Cloud. Weg: in der Alexa-App eine Routine anlegen, die sie schaltet, und sie in Heimalarm mit der Aktion „Alexa-Routine“ (Voice Monkey) starten.

FRITZ! Heizkörperregler

10 min

FRITZ!Smart Thermo 301/302, FRITZ!DECT 301/302 und Comet DECT. Sie funken per DECT zur FRITZ!Box, Heimalarm fragt die FRITZ!Box. Kein Hub, keine Cloud, geht mit und ohne Zentrale. Braucht FRITZ!OS 7.24 oder neuer.

A · Regler an der FRITZ!Box anmelden

1. Regler am Heizkörper montieren und die Batterien einlegen. Er fährt das Ventil einmal ab (Anzeige „Adaption“).
2. In der FRITZ!Box: **Smart Home** › **Geräteverwaltung** → **Gerät anmelden** und den Anweisungen folgen. Die Taste am Regler drückst du so, wie es die Kurzanleitung im Karton zeigt.
3. Dem Regler in der FRITZ!Box einen Namen geben, z. B. „Wohnzimmer“.

B · Eigenen Benutzer für Heimalarm anlegen

1. **System** › **FRITZ!Box-Benutzer** → **Benutzer hinzufügen**.
2. Name z. B. `heimalarm`, ein eigenes Kennwort. Bei „Berechtigungen“ **nur „Smart Home“** anhaken → **Übernehmen**.
   Die FRITZ!Box fragt dann eventuell nach einer Bestätigung per Taste oder Telefon.

Nicht dein Haupt-Kennwort verwenden. Mit Zentrale liegt das Kennwort in den gemeinsamen Daten und damit auf allen gekoppelten Geräten. Der eigene Benutzer darf nur heizen, nichts an der FRITZ!Box ändern.

C · In Heimalarm anlegen

1. **WLAN-Gerät** → Art **FRITZ! Heizkörperregler**. Adresse bleibt `fritz.box`.
2. Benutzer und Kennwort aus Schritt B eintragen → **Regler laden**.
3. Bei „Heizkörperregler“ den Regler wählen. Der Name wird übernommen, du kannst ihn ändern.
4. **Test: 21 °C** drücken – nach bis zu einer Minute zeigt der Regler 21 °C. Dann **Speichern**.
   Jeder Regler ist ein eigenes Gerät. Für den zweiten Regler alles ab C1 wiederholen.

Geklappt, wenn beim Gerät Raumtemperatur und Sollwert stehen und –/+ den Regler verstellt. „Aus“ schaltet auf Frostschutz.

Shelly BLU TRV

10 min

Das Thermostat funkt per Bluetooth zum **Shelly BLU Gateway Gen3**. Heimalarm spricht mit dem Gateway im WLAN. Mit und ohne Zentrale.

A · Thermostat mit dem Gateway verbinden

1. Gateway in einen USB-A-Anschluss stecken und in der App „Shelly Smart Control“ ins WLAN bringen.
2. Am Gateway die **Pairing-Taste** drücken.
3. Innerhalb von 30 s am Thermostat den Isolierstreifen aus dem Batteriefach ziehen und die **Reset-Taste** drücken. Blinkt die Anzeige zur Bestätigung, ist es verbunden.
4. Thermostat am Heizkörper montieren, in der Shelly-App einmal kalibrieren lassen.
5. Feste Adresse für das **Gateway** im Router vergeben.

B · In Heimalarm anlegen

1. **WLAN-Gerät** → Art **Shelly BLU TRV** → IP des Gateways.
2. **Thermostate laden** → Thermostat wählen.
   Bleibt die Liste leer: Nummer von Hand eintragen. Das erste Thermostat am Gateway ist `200`, das zweite `201` …
3. **Test: 21 °C** – das Gateway braucht bis zu 10 s, bis das Thermostat antwortet. Dann **Speichern**.

„Aus“ heißt bei Shelly BLU 4 °C. Das Thermostat kennt kein echtes Aus; 4 °C ist sein Frostschutz.

Geklappt, wenn beim Gerät Raum- und Solltemperatur erscheinen.

Nicht verwechseln: „Shelly BLU TRV“ braucht das Gateway. Das ältere „Shelly TRV“ (WLAN, ohne „BLU“) ist ein anderes Gerät und wird noch nicht unterstützt.

Zigbee-Geräte

2 min pro Gerät

Lampen, Steckdosen, Taster, Tür- und Bewegungsmelder, Thermostate. Braucht die Zentrale mit einem Zigbee-USB-Stick und Zigbee2MQTT. Welche Geräte gehen: `zigbee2mqtt.io/supported-devices`.

Einmal: Zigbee auf der Zentrale starten

1. Zigbee-Stick an die Zentrale stecken (am besten mit kurzem USB-Verlängerungskabel, weg von USB 3).
2. Raspberry Pi: `docker compose --profile zigbee up -d`. NAS: in `docker-compose.yml` beim Abschnitt `zigbee2mqtt` die Zeile `profiles:` löschen → **Neu bereitstellen**.

Jedes Gerät

1. In Heimalarm **Gerät anlernen**. Die Zentrale nimmt 120 s lang neue Geräte an.
2. Das Gerät in den Kopplungsmodus bringen – steht in der Anleitung des Geräts. Typisch: Lampe 5× aus- und einschalten, Taster 5 s halten.
3. Das Gerät erscheint von selbst in der Liste. Öffnen → **Umbenennen** → sprechender Name.

Beispiel Thermostat: Sonoff TRVZB

Montieren, bis die Temperatur angezeigt wird. Rad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis `OF` erscheint. Dann die obere Taste etwa 3 s halten – blinkt das Funk-Symbol, sucht es die Zentrale. Heimalarm zeigt Zigbee-Thermostate mit Thermometer-Symbol und –/+ zum Einstellen.

Mehr unter „Licht & Geräte“

Gruppen

Mehrere Lampen auf einmal schalten, z. B. „Flur + Küche“.

Verknüpfen

Ein Taster schaltet eine Lampe direkt – geht auch, wenn die Zentrale aus ist.

Geklappt, wenn das Gerät „erreichbar“ zeigt und auf An/Aus bzw. –/+ reagiert.

Matter-Geräte

2 min pro Gerät

Lampen, Steckdosen und Thermostate mit Matter-Logo, die schon in Alexa, Google Home, SmartThings, Smart Life oder Apple Home eingerichtet sind. Heimalarm wird eine **zusätzliche** Steuerung – die andere App behält das Gerät. Braucht die Zentrale.

1. Gerät wie gewohnt in Alexa oder Google Home einrichten. Heimalarm koppelt nicht über Bluetooth.
2. In Heimalarm: **Licht & Geräte** → links unter „Mehr“ **Matter-Gerät hinzufügen**.
3. In der anderen App einen Kopplungscode erzeugen:
   Alexa: Geräte → Gerät → Zahnrad → „Andere Assistenten und Apps“ → „Neu hinzufügen“.
   Google Home: Gerät → Zahnrad → „Verknüpfte Matter-Apps und -Dienste“ → „App verknüpfen“.
   SmartThings, Smart Life, Eve, Apple Home: beim Gerät „Mit anderer App teilen“ bzw. „Kopplungsmodus“.
4. Den Code (11 Ziffern oder `MT:…`) in Heimalarm eintragen → **Koppeln**. Dauert bis zu einer Minute.
5. Das Gerät steht in der Liste. Bei Bedarf **Umbenennen**.

Thermostate über Matter

z. B. Eve Thermo oder tado X (über die Bridge X). Heimalarm zeigt Raumtemperatur und Sollwert, stellt die Temperatur und schaltet auf Aus.

Thread-Geräte

Eve, Nanoleaf und viele Thermostate funken per Thread. Dafür muss ein Thread-Router im Haus sein (Echo 4, Nest Hub, HomePod, Apple TV). Reine WLAN-Matter-Geräte gehen immer.

Code gilt etwa 15 Minuten. Kommt „Gerät nicht gefunden“: neuen Code erzeugen und prüfen, ob Zentrale und Gerät im selben Heimnetz sind.

Geklappt, wenn das Gerät „erreichbar“ zeigt. Alexa bzw. Google Home schalten es weiter wie vorher.

Geräte in Routinen nutzen

Angelegte Geräte stehen in **Routinen** zur Auswahl – egal über welchen Weg sie eingebunden sind.

AKTION	WAS SIE MACHT
+ Gerät	Licht oder Steckdose an/aus, Helligkeit, Farbe, sanft hochdimmen, nach X s wieder aus.
+ Heizung	Thermostat auf eine Temperatur (8–28 °C in halben Grad) oder aus (Frostschutz). Für alle Thermostate: FRITZ!, Shelly BLU, Zigbee, Matter.
+ Vorher-Zustand	Mit Zentrale: stellt Licht und Temperatur so zurück, wie sie vor der Routine waren.

Beispiel: Alarm nachts

Auslöser „Bei Alarm“, Bedingung „dunkel“. Aktionen: Flurlicht 10 %, nach 5 min aus. Heizung Wohnzimmer 16 °C. Zurück nach 120 Minuten.

Beispiel: Abwesend

Auslöser „Bereitschaft wechselt auf Abwesend“: alle Thermostate auf 17 °C. Zweite Routine „wieder verfügbar“: zurück auf 21 °C.

„Wieder da“

Mit Zentrale merkt sich Heimalarm vor jeder Routine den Zustand – auch die Solltemperatur der Thermostate. **Routinen › Wieder da & Export** oder die Schnellaktion auf Start stellen alles zurück. Ohne Zentrale gibt es das nicht: dafür eine zweite Routine „Per Knopf“ anlegen.

Geräte als Auslöser

„Wenn ein Gerät …“ startet eine Routine, wenn ein Zigbee- oder Matter-Gerät etwas meldet, z. B. Taster `action = single` oder Türkontakt `contact = false`.

Ohne Folgen testen: in der Routine **Test** schreibt nur ins Protokoll. **Ausführen** schaltet wirklich.

⚠ Wenn etwas nicht klappt

MELDUNG / PROBLEM	LÖSUNG
„Gerät antwortet mit Fehler …“ oder nichts passiert	IP prüfen (Router), Gerät im selben Heimnetz? Handy nicht im Gäste-WLAN.
Ging gestern, heute nicht mehr	IP hat sich geändert. Feste Adresse im Router vergeben, im Gerät neu eintragen.
Shelly: Fehler 401	Kennwortschutz am Shelly ausschalten.
Hue: „Bitte zuerst den Knopf auf der Bridge drücken“	Knopf drücken, innerhalb von 30 s „Koppeln“.
FRITZ!: „Benutzer oder Kennwort falsch“	Benutzer genau so schreiben wie in der FRITZ!Box. Nach mehreren Fehlversuchen sperrt die FRITZ!Box kurz – Meldung „in X s erneut versuchen“.
FRITZ!: „FRITZ!OS zu alt“	FRITZ!Box aktualisieren: **System › Update**. Nötig ist 7.24 oder neuer.
FRITZ!: Regler fehlt in der Liste	Ist er in **Smart Home › Geräteverwaltung** angemeldet? Hat der Benutzer das Recht „Smart Home“?
FRITZ!: Temperatur kommt verzögert an	Normal. DECT-Regler holen Befehle in Abständen ab, meist innerhalb von 1–2 Minuten.
Shelly BLU: Liste bleibt leer	Ist das TRV mit dem Gateway verbunden (Shelly-App)? Sonst Nummer `200` von Hand eintragen.
Zigbee: Gerät erscheint nicht	„Gerät anlernen“ läuft nur 120 s. Gerät näher an die Zentrale oder an eine Zigbee-Lampe (Router), dann neu anlernen.
„Zigbee2MQTT ist offline“	Stick steckt? Container `zigbee2mqtt` läuft?
Matter: „Gerät nicht gefunden“	Neuen Code erzeugen. Thread-Gerät: Thread-Router im Haus?
Matter: „Zentrale aktualisieren“	Das Zentrale-Programm ist zu alt. Siehe Anleitung „Heimalarm aktualisieren“.
Routine schaltet ohne Zentrale nichts	Ohne Zentrale gehen nur WLAN-Geräte und FRITZ!/Shelly-BLU-Thermostate, kein Zigbee und Matter. Und nur auf dem Gerät, das Routinen ausführt (meist das Handy).