

BLK-MD-BC04-C蓝牙模块

AT 指令集



博陆科电子BLK-MD-BC04-C蓝牙模块AT指令集

用户可以通过串口和 BLK-MD-BC04-C 芯片进行通信,串口使用 Tx, Rx 两根信号线,波 特 率 支 持 1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200,230400,460800 和 921600bps。串口缺省波特率为 9600bps.

指令集详细说明

BLK-MD-BC04-C 蓝牙串口模块指令为 Command 指令集。

(注: AT 命令必须大写, AT 指令只能在模块未连接状态下才能生效, 一旦蓝牙模块与设备连接上, 蓝牙模块即进入数据透传模式)

命令 1: 测试连接命令

下行命令	应答	参数
AT	OK	无

命令 2: 设置——名称

下行命令	应答	参数
AT+NAME< Para1>	1.OKsetname——成功	<paral>: 设备名称</paral>
		默认: BOLUTEK

例: 发送 AT+NAMEBOLUTEK

返回 OKsetname

这时蓝牙名称改为 BOLUTEK

参数支持掉电保存。

命令 3: 设置——配对码

下行命令	应答	参数
AT+PIN< Para1>	1.OKsetPIN——成功	<para1>: 配对码</para1>
		默认: 1234

例: 发送 AT+PIN8888

返回 OKsetPIN

这时蓝牙配对密码改为 8888, 模块默认配对密码是 1234。

电话: 0755-26509941 Page 2 of 3



博陆科电子BLK-MD-BC04-C蓝牙模块AT指令集

命令 4: 设置——波特率

下行命令	应答	参数
AT+BAUD< Para1>	1.OK< Para1>——成功	<paral>: 波特率</paral>
		11200
		22400
		34800
		49600
		519200
		638400
		757600
		8115200
		9230400
		A460800
		B921600
		C1382400
		默认: 49600

例:发送:AT+BAUD8 返回:OK115200

注意:波特率更改以后,如果不是默认的 9600,在以后参数设置或进行数据通信时,需使用所设置的波特率。不建议用在超过 115200 的波特率,信号的干扰会使系统不稳定。设置超过 115200 后用电脑无法使用, 要用单片机编程于高于 115200 才能使用此波特率和重新发 AT 命令设低波特率

电话: 0755-26509941 Page 3 of 3