K9_Uboot 移植

K9 配套的软件 K9 Uboot 包含三个主要部分:

k9loader 暂时性存放并运行于 RAM 中。为运行 uboot 做必要的硬件初始化。 k9boot 固定存放并运行于 flash 中。为运行 uboot 做必要的硬件初始化。

k9Uboot 固定存放于 flash 中,运行在 SDRAM 里。

K9 Uboot 是从 uboot1.0.0 版本移植而成。

K9_Uboot 提供五个文件: cross.2.93.5.tar.gz k9loader.tar.gz k9boot.tar.gz k9bin.rar 。 其中 k9bin.rar 里面包含最后编译好的 bin 文件: k9loader.bin k9boot.bin k9Uboot.bin。

- 1. K9_Uboot 移植环境设置
 - a) 交叉编译工具

uboot1.0.0 采用 cross.2.93.5 交叉编译工具。

b) 目录和文件

将 cross.2.93.5.tar.gz 解压缩到 /usr/local/arm/2.93.5 下面。

将 k9loader.tar.gz 解压缩到 /usr/local/arm/k9loader 下面。

将 k9boot.tar.gz 解压缩到 /usr/local/arm/k9boot 下面。

将 k9Uboot.tar.gz 解压缩到 /usr/local/arm/k9Uboot 下面。

2. K9_loader 编译

在目录/usr/local/arm/k9loader/下执行

make clean

make

生产 k9loader.bin 文件。

3. K9 boot 编译

在目录/usr/local/arm/k9boot/下执行

make clean

make

生产 k9boot.bin 文件。

4. K9 Uboot 编译

在目录/usr/local/arm/k9Uboot/下执行

make clean

make at91rm9200dk_config

make all

生产 k9Uboot.bin 文件。

K9 loader 移植要点

- 1.将 Makefile 里面的 loader.bin 更改为 k9loader.bin, 共二处.
- 2.修改 INIT.C 里面的 SDRAMINIT,设置为 32 位总线.
- 3.修改 main.h

#define AT91C_UBOOT_BASE_ADDRESS 0x20F00000 #define AT91C_UBOOT_MAXSIZE 0x20000

4.修改 main.c

修改打印信息

K9_boot 移植要点

- 1.将 Makefile 里面的 boot.bin 更改为 k9boot.bin, 共二处.
- 2.修改 main.c

//decompress_image(SRC,DST,LEN);

memcpy(DST,SRC,LEN);

/*这里解决解压缩不成功的问题, 所以 k9Flash 里面保存的是 k9uboot.bin 而不是 uboot.bin.gz */

- 3.修改 initboot.c 中 initflash 部分.
- 4.修改 initboot.c 中 initSDRAM 部分.
- 5.修改 entry.S

#define STACK

0x20e00000 //0x22000000

K9 Uboot 移植要点

- 1.修改/borad/at91rm9200dk/flash.c
 - a. flash_init 增加

flash_info[i].flash_id=(INTEL_MANUFACT&FLASH_VENDMASK)|(INTEL_ID_28F320 J3A&FLASH_TYPEMASK);

b. flash_print_info 增加

case(INTEL_MANUFACT & FLASH_VENDMASK):printf ("Intel: ");break;
case(INTEL_ID_28F320J3A & FLASH_TYPEMASK):
printf ("E28F320J3A (32Mbit)\n");break;

c . int flash_erase

注销

if(info->flash_id==FLASH_UNKNOWN) return ERR_UNKNOWN_FLASH_TYPE; 注销

$$\label{eq:continuous} \begin{split} & \text{if}((\text{info->flash_id\&FLASH_VENDMASK})! = (\text{INTEL_MANUFACT\&FLASH_VEND} \\ & \text{MASK})) \quad \{\text{return ERR_UNKNOWN_FLASH_VENDOR};\} \end{split}$$

2.修改/board/at91rm9200dk/config.mk

TEXT BASE = 0x20f00000

3.修改 include/configs/at91rm9200dk.h

#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 0 /* Max number of NAND devices */
#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x1000000 /* 16 megs */
#define CONFIG_HAS_DATAFLASH 0
#define PHYS_FLASH_SIZE 0x0400000 /* 4 megs main flash */
#define CFG_MAX_FLASH_SECT 32

#define CFG_LOAD_ADDR 0x20f00000 /* default load address */

4.修改/board/at91rm9200dk/config.mk 修改 boot env uboot 的地址空间分配

附: U-BOOT 常用命令简介

一 环境变量操作

(1) Setenv

设置环境变量

举例

setenv serverip 192.168.0.1

setenv ipaddr 192.168.0.56

setenv bootcmd 'tftp 32000000 vmlinux; kgo 32000000'

(2) saveenv: 保存环境变量

在设置好环境变量以后,保存变量值

(3) printenv

举例

printenv, 打印所有环境变量

printenv ipaddr, 打印环境变量 ipaddr 的值

二 FLASH 操作

(1) flinfo

显示 Flash 芯片的相关信息,包括 Flash 容量、扇区起始地址以及是否保护等信息 命令格式: flinfo N,N 表示第 N 片 flash

(2) protect

保护(取消保护) Flash 的各扇区

命令格式:

protect on/off N:SF[-SL], 保护(取消保护)第 N 片 Flash 上的 SF 到 SL 之间的扇区

protect on/off bank N

protect on/off all

protect on/off start end

(4) erase

擦除 Flash 的各扇区

命令格式:

erase N:SF[-SL], 擦除第 N 片 Flash 上的 SF 到 SL 之间扇区

erase bank N, 擦除第 N 片 Flash 所有扇区

erase all, 作用同上

举例:

erase 1:0-2(就是对第一块 FLASH 的 0-2 扇区进行删除)

注: N 从 1 开始

三 内存操作

包括读取、比较、更改、写入等操作,通用命令如下

[.b, .w, .l] address [length]

其中, .b, .w, .l 分别表示 8/16/32 位操作

(1) md

显示某地址处的内存值。

命令格式: md[.b, .w, .l] address [length]

举例

md.b 10000000 16,表示以字节为单位显示地址 0x10000000 起始的 16 字节数据

(2) mm

更改某地址处的内存值

命令格式

mm[.b, .w, .l] address

(3) mw

向某地址写入数据

命令格式

mw[.b, .w, .l] address value [count]

(4) cp

将一个地址处数据拷贝到另一地址处。

命令格式

cp[.b, .w, .l] source target count

注: 此命令支持从 SDRAM 拷贝数据到 Flash 中

(5) cmp

比较两地址处的数据

命令格式

cmp[.b, .w, .l] addr1 addr2 count

四 下载和运行控制

(1) go

从某地址处开始运行。

命令格式

go addr [arg ...]

(2) run

运行某环境变量里面的内容

命令格式

run var [...]

(3) bootm

执行存储在某地址处的 uboot 格式的 image 文件

命令格式

bootm [addr [arg ...]]

(4) tftp

通过网络 tftp 协议下载文件到内存某一地址处。

命令格式

tftp [loadAddress] [bootfilename]

(5) loadb

通过串口使用 KERMIT 协议下载文件到内存某一地址处。

命令格式

loadb [off] [baud]

五 其它

(1) help/?

举例

help, 得到所有命令列表

help usb, 列出 USB 功能的使用说明