

**LBWN AD 2 ЛЕТИЩА
 AERODROMES**

**LBWN AD 2.1 ИНДИКАТОР ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЛЕТИЩЕТО И НЕГОВОТО ИМЕ
 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

LBWN – ВАРНА / VARNA

**LBWN AD 2.2 ГЕОГРАФСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА ЛЕТИЩЕТО
 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	Координати и местоположение на контролната точка на летището ARP coordinates and site at AD	431355N 0274931E RWY centre
2	Посока и разстояние на контролната точка от центъра на града Direction and distance of ARP from centre of the city	8km W of Varna
3	Превишение / Справочна температура Elevation / Reference temperature	230ft 28°C
4	Вълна на геоида на превищението на летището Geoid undulation at the aerodrome elevation position	NIL
5	Магнитно отклонение / Дата на информацията / Годишна промяна MAG VAR / Date of information / Annual change	4° E / 2006 / 5'E
6	Име на летищната администрация, адрес, телефон, телеком, AFS адрес, e-mail адрес Name of AD Operator, address, telephone, fax, AFS address, e-mail address	Fraport Twin Star Airport Management AD, Varna Airport 9000 Varna, Republic of Bulgaria Tel.: (+359 52) 573 349 FAX: (+359 52) 500 360 AFTN: LBWNYDYX SITA: VARLDXH E-mail: dimitar.kostadinov@fraport-bulgaria.com
7	Видове трафик, на който се позволява да ползва летището Types of traffic permitted (IFR/VFR)	IFR/VFR
8	Забележки Remarks	Airport Operations Centre: Tel.: (+359 52) 500 834 (+359 52) 573 370 (+359 52) 573 348 Fax: (+359 52) 511 315 SITA: VAROCXH E-mail: coordination@varna-airport.bg Varna Operations - 131.65MHz

LBWN AD 2.3 ЧАСОВЕ НА РАБОТА
OPERATIONAL HOURS

1	Летищна администрация AD Administration	MON - FRI 06:00-14:30 (05:00-13:30)
2	Митнически и имиграционни служби Customs and immigration	H 24
3	Здравни и карантинни служби Health and sanitation	H 24
4	Летищна аeronавигационна служба ARO/Briefing office	H 24
5	Метеорологична служба, извършваща брифинг MET Briefing office	H 24
6	Орган за обслужване на въздушното движение ATS	H 24
7	Зареждане с гориво Fuelling	H 24
8	Обработка Handling	H 24
9	Сигурност Security	H 24
10	Противообледенителни De-icing	H 24
11	Забележки Remarks	Airport Operations Centre: H24

**LBWN AD 2.4 СЛУЖБИ И СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА
HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Средства за обработка на багажи Cargo-handling facilities	Loader 3 x 7000kg, 2 x 5000kg Fork-lift trucks 1.0 - 3.0 ton Loading belts
2	Видове горива и масла Fuel / Oil types	Fuel - JET A1, AVGAS 100 LL Oil - NIL
3	Средства за зареждане с гориво / Капацитет Fuelling facilities / Capacity	Total fuel capacity: 11000m ³ Trucks: 1x60000 liters, 1x50000 liters, 1x40000 liters 1x25000 liters, AVGAS: 1 truck x 4000 liters
4	Противообледенителни средства De-icing facilities	Yes 1 truck FMC 1 truck Volvo Safeaero - liquid SAFEWING type II
5	Хангарно пространство за въздухоплавателни средства, които не са постоянно базирани на летището Hangar space for visiting aircraft	NIL
6	Ремонтни средства за въздухоплавателни средства, които не са постоянно базирани на летището Repair facilities for visiting aircraft	Yes, on request by an external company
7	Забележки Remarks	NIL

**LBWN AD 2.5 ПЪТНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
PASSENGER FACILITIES**

1	Хотели Hotels	In Varna
2	Ресторанти Restaurants	Yes
3	Транспортни средства Transportation	Yes Bus, taxi, Rent-a-car
4	Медицинско обслужване Medical facilities	Yes First aid at the AD, hospitals in town
5	Банкови и пощенски служби Bank and Post Office	Bank: Yes Post: No
6	Бюро за туристическо обслужване Tourist Office	Yes Information counter at AD, offices in town
7	Забележки Remarks	One fully equipped ambulance available

**LBWN AD 2.6 СПАСИТЕЛНИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ СЛУЖБИ
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	Противопожарна категория на летището AD category for fire fighting	CAT 8
2	Оборудване за спасяване Rescue equipment	Yes 2 Airbags, 35 000kg each
3	Възможности за отстраняване на обездвижени въздухоплавателни средства Capability for removal of disabled aircraft	Yes
4	Забележки Remarks	NIL

**LBWN AD 2.7 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ СЕЗОНИ НА ГОДИНАТА - ПОЧИСТВАНЕ
SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

1	Видове почистваща оборудване Types of clearing equipment	Airblast sweepers, Snow ploughs, Rotary snow ploughs, Snow blowers, De-icing sprayers and spreaders
2	Приоритети за почистване Clearance priorities	1. RWY 2. TWYs 3. Apron
3	Забележки Remarks	NIL

**LBWN AD 2.8 ДАННИ ЗА ПЕРОНИТЕ, ПЪТЕКИТЕ ЗА РУЛИРАНЕ И МЕСТАТА / ПОЗИЦИИТЕ ЗА ПРОВЕРКА
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA**

1	Покритие и носеща способност на перона Apron surface and strength	Concrete PCN: 43/R/D/W/T
2	Ширина, покритие и носеща способност на пътеките за рулиране Taxiway width, surface and strength	TWY A - 22.5m / concrete / 43/R/D/W/T TWY B - 22.5m / concrete / 43/R/D/W/T TWY C - 22.5m / concrete / 43/R/D/W/T TWY D - 22.5m / concrete / 43/R/D/W/T TWY E - 30m / concrete / 43/R/D/W/T
3	Място и превишение на точките за проверка на висотомера ACL location and elevation	NIL
4	Място на точките за проверка на VOR VOR checkpoints location	NIL
5	Позиция на за проверка на инерциалните навигационни системи INS checkpoints position	NIL
6	Забележки Remarks	NIL

LBWN AD 2.9 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПОВЪРХНОСТТА И МАРКИРОВЪЧНИ ЗНАЦИ
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Използване на знаци за обозначаване на местостоянките, насочващи линии на пътеките за рулиране и визуална насочваща система за паркиране на местостоянките Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system at aircraft stands	See LBWN AD 2 - 43.1
2	Маркировки и осветление на RWY и TWY RWY and TWY markings and lights	See LBWN AD 2 - 41.1
3	Стоп линии Stop bars	NIL
4	Забележки Remarks	NIL

LBWN AD 2.10 ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЛЕТИЩЕТО
AERODROME OBSTACLES

LBWN AD 2.10.1 В сектора на подход и в сектора за излитане
In approach and take-off areas

RWY/засегнат сектор RWY/Area affected	Вид на препятствието Obstacle type	Географски координати Coordinates	Превишение Elevation	Маркировка / осветление Marking / LGT	Забележки Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY27 / APP	Chimney	431414.92N 0275211.03E	203m	Yes / Yes	NIL
RWY27 / APP	Peak	431434.97N 0275405.26E	310m	NIL	NIL
RWY27 / APP	TV Antenna	431358.22N 0275718.15E	368m	Yes / Yes	NIL
RWY09 / APP	Peak	431640.27N 0274002.26E	378m	NIL	NIL
RWY09 / APP	Peak	431603.93N 0274247.87E	352m	NIL	NIL
RWY09 / APP	Peak	431334.44N 0274809.78E	89m	NIL	NIL
RWY09 / APP	Mast	431412.26N 0274918.61E	110m	Yes / Yes	NIL
RWY09 / Take-off	LLZ Antenna	431349.24N 0275035.75E	69m	Yes / Yes	NIL

LBWN AD 2.10.2 По кръга и на летището
In circling area and at AD

Вид на препятствието Obstacle type	Географски координати Coordinates	Превишение Elevation	Маркировка / осветление Marking / LGT	Забележки Remarks
1	2	3	4	5
Mast	431409.45N 0274951.02E	115m	Yes / Yes	NIL
GP Antenna	431402.79N 0274847.52E	80m	Yes / Yes	NIL
Radar Antenna	431359.50N 0274955.30E	85m	Yes / Yes	NIL
Peak	432320.00N 0271340.00E	423m	NIL	NIL

LBWN AD 2.11 ОСИГУРЯВАНА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Име на метеорологичната служба Associated MET office	Bulgarian Aeronautical Forecasting Center
2	Часове на работа / Обслужваща метеорологична служба извън тези часове Hours of service / MET office outside hours	H24
3	Осигурявани брифинг / Консултация Briefing / Consultation provided	H24 Briefing and consultation on request by telephone after self-briefing: (+359 2) 937 4263 and (+359 2) 937 4262
4	Полетна документация / Използвани езици Flight documentation / Languages used	Charts, bulletins English, Bulgarian
5	Карти и друга информация в наличност за брифинг или консултация Charts and other information available for briefing or consultation	WAFC London charts, METAR, SIGMET, TAF bulletins
6	Допълнително оборудване за осигуряване на информация Supplementary equipment available for providing information	Self-briefing terminal
7	Органи за обслужване на въздушното движение, които получават информация ATS units provided with information	Varna TWR Varna APP
8	Допълнителна информация Additional information	METEOSAT information RADAR information

LBWN AD 2.12 ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПИСТАТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

1	Обозначение / № на RWY Designations / RWY NR	09	27
2	Истински и магнитен курс TRUE & MAG BRG	GEO 096.93° MAG 092.95°	GEO 276.95° MAG 272.97°
3	Размери на RWY (m) Dimensions of RWY (m)	2517 x 45	2517 x 45
4	Класификационно число на настилката (PCN), повърхност на RWY и на крайните участъци за спиране Strength of pavement (PCN) and surface of RWY and SWY	66/F/D/X/T Asphalt	66/F/D/X/T Asphalt
5	Географски координати и вълна на геоида на прага на RWY (m) THR coordinates and geoid undulation (m)	431359.93N 0274835.66E Geoid undulation: 36.83m	431350.08N 0275026.38E Geoid undulation: 36.61m
6a	Превишение на прага на RWY за неточен подход (ft) THR elevations of non-precision APP RWY (ft)	204	217
6b	Превишение на прага и най-високото превишение на зоната за приземяване при RWY с точен подход (ft) THR elevations and the highest elevation of TDZ of precision APP RWY (ft)	204 / 207	NIL
7	Наклон на RWY и на SWY Slope of RWY and SWY	+1.03% / - 0.8%	+0.8% / -1.03%
8	Размери на SWY (m) SWY dimensions (m)	30 x 60	30 x 60
9	Размери на участъка, свободен от препятствия (m) CWY dimensions (m)	160 x 150	185 x 150
10	Размери на страничните ивици за безопасност(m) Strip dimensions (m)	2637 x 300	2637 x 300
11	Зона, свободна от препятствия (m) OFZ (m)	190 x 150	215 x 150
12	Забележки Remarks	NIL	NIL

LBWN AD 2.13 ОБЯВЕНИ РАЗСТОЯНИЯ
DECLARED DISTANCES

Обозначение на RWY RWY designator	Разполагаема дължина за разбег TORA (m)	Разполагаема дължина за излитане TODA (m)	Разполагаема дължина за прекъснато излитане ASDA (m)	Разполагаема дължина за кацане LDA (m)	Забележки Remarks
1	2	3	4	5	6
09	2517	2677	2547	2517	NIL
27	2517	2702	2547	2517	NIL

LBWN AD 2.14 СВЕТЛИНЕН ПОДХОД И СВЕТЛИНИ НА ПИСТАТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

1	Обозначение на RWY RWY designator	09	27
2	Светлини за подход - тип / дължина / интензитет APCH LGT - type / LEN / INTST	CALVERT 600m HINT Cat. I	CALVERT 450m HINT Cat. I
3	Прагови светлини на RWY, цвят и флангови хоризонти THR LGT, colour, WBAR	G VRB LIH WBAR - NIL	G VRB LIH WBAR - NIL
4	Вид на системата за визуална индикация на глисадата Type of VASIS / PAPI	PAPI 3° MEHT 50ft, DUAL	PAPI 3.5° MEHT 53ft, DUAL
5	Дължина на светлините в зоната за приземяване TDZ LGT LEN	NIL	NIL
6	Дължина, разстояние, цвят и интензивност на осовите светлини на RWY RWY Centre line LGT LEN, spacing, colour, INTST	W VRB LIH 1600m W/R VRB LIH 600m R VRB LIH 300m Spacing: 30m	W VRB LIH 1600m W/R VRB LIH 600m R VRB LIH 300m Spacing: 30m
7	Дължина, разстояние, цвят и интензивност на страничните светлини на RWY RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST	W VRB LIH 1900m Y VRB LIH 600m Spacing: 60m	W VRB LIH 1900m Y VRB LIH 600m Spacing: 60m
8	Цвят на крайните светлини на RWY и флангови хоризонти RWY End LGT colour, WBAR	R VRB LIH WBAR - NIL	R VRB LIH WBAR - NIL
9	Дължина и цвят на светлините на SWY SWY LGT LEN, colour	NIL	NIL
10	Забележки Remarks	See LBWN AD 2 - 41.1 (Aerodrome Chart)	

LBWN AD 2.15 ДРУГИ СВЕТЛИНИ, ВТОРИЧНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Местоположение, характеристики и часове на работа на летищния аeronавигационен фар / идентификационен фар ABN / IBN location, characteristics and hours of operation	NIL
2	Местоположение и осветление на анемометър / указател на направлението при кацане Anemometer / LDI location and LGT	LDI - NIL Anemometers - Not Lighted: 100m N of RWY CL and 295m from THR RWY 09 100m N of RWY CL and 300m from THR RWY 27
3	Страницни и осови светлини на TWY TWY edge and centre line lighting	Edge: All TWY - blue LIL CL: NIL
4	Вторично електрозахранване / време за превключване Secondary power supply / switch-over time	Yes / less than 15 sec
5	Забележки Remarks	Switch-over time less than 1 sec in low visibility operations

**LBWN AD 2.16 ЗОНА ЗА КАЦАНЕ НА ВЕРТОЛЕТИ
HELICOPTER LANDING AREA**

1	Географски координати и вълна на геоида на зоната за приземяване и излитане (TLOF) или на прага на зоната за краен етап на подхода за кацане и за излитане (FATO) Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoid undulation	NIL
2	Височина на TLOF или FATO зоната TLOF and / or FATO elevation	NIL
3	Размери, вид на покритието, носеща способност, маркировка на TLOF и FATO TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	NIL
4	Истински и магнитни курсове на FATO True and MAG BRG of FATO	NIL
5	Разполагаеми обявени разстояния Declared distances available	NIL
6	Подходни и FATO светлини APP and FATO lighting	NIL
7	Забележки Remarks	VFR - RWY and all TWY. IFR - RWY only.

**LBWN AD 2.17 ОБСЛУЖВАНО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО
AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE**

1	Обозначение и хоризонтални граници Designation and lateral limits	VARNA CTR 432204N 0273702E - 431944N 0280322E - Clockwise arc with radius 12NM centered on WRN DVOR/DME - 430441N 0275936E - 430516N 0275305E - 430720N 0274410E - 430811N 0273435E - Clockwise arc with radius 12NM centered on WRN DVOR/DME - 432204N 0273702E
2	Вертикални граници Vertical limits	GND to 900m/ 3000ft AMSL
3	Класификация на въздушното пространство Airspace classification	Class C
4	Позивна и език (-ци) на органа за ATS, осигуряващ обслужването ATS unit call sign and language(s)	Varna Tower English
5	Преходна абсолютна височина / преходна височина относно ARP Transition altitude / Transition height related to ARP	12000ft QNH/ 11770ft QFE
6	Забележки Remarks	NIL

LBWN AD 2.18 КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES

Обозначение Service designation	Позивна Call sign	Канал Channel	Часове на работа Hours of operation	Забележки Remarks
1	2	3	4	5
APP TAR	Varna Approach	124.600 MHz 130.450 MHz 121.500 MHz	H 24	NIL
TWR	Varna Tower	119.500 MHz 118.900 MHz 121.500 MHz	H 24	NIL
ATIS	Varna ATIS	126.875 MHz	H 24	NIL

LBWN AD 2.19 СРЕДСТВА ЗА РАДИОНАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Вид на средството категория на ILS магнитно склонение за VOR / ILS Type of aid, CAT of ILS, MAG VAR for VOR / ILS	Обозна-чение ID	Честота/ Канал Frequency/ Channel	Часове на работа Hours of operation	Географски координати на местоположението на излъчващата антена Position of transmitting antenna coordinates	Превишение на излъчващата антена на DME m (ft) Elevation of DME transmitting antenna m (ft)	Забележки Remarks
1	2	3	4	5	6	7
DME	WRN	CH 71x	H 24	431351.7N 0274901.8E	60 (200)	Co-located VOR/DME
DVOR (4° E 2006)	WRN	112.4 MHz	H 24	431351.7N 0274901.8E	NIL	Co-located VOR/DME
NDB	DWN	350 kHz	H 24	431500.0N 0273915.0E	NIL	NIL
LOC 09	IWN	109.9 MHz	H 24	431349.2N 0275035.8E	NIL	ILS CAT I
GP 09		333.8 MHz	H 24	431402.8N 0274847.5E	NIL	3° GP
MM	----	75 MHz	H 24	431404.3N 0274747.5E	NIL	RWY 09
OM	----	75 MHz	H 24	431428.5N 0274432.3E	NIL	RWY 09

LBWN AD 2.20 МЕСТНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

LBWN AD 2.20.1 Летищни разпоредби

Оперативните процедури, правила и инструкции, действащи на територията на Летище Варна, са част от ръководството за управление и експлоатация (РУЕ). На интернет страницата на летище Варна, на адрес: <http://www.varna-airport.bg/BusinessServices> са публикувани документи, регламентиращи дейностите в района от летището.

LBWN AD 2.20.2 Мерки за безопасност

1. Всички ремонтни дейности по летателното поле на летище Варна се осъществяват само след предварително съгласуване с Летищен координационен център.
2. Ремонтни дейности по въздухоплавателните средства, които ще се извършват на самолетните стоянки, изискват предварителното съгласие на Летищен координационен център.
3. Външно измиване на въздухоплавателните средства изиска писмена заявка до Летищен координационен център и се извършва на определените от Летищен координационен център самолетни стоянки.

LBWN AD 2.20.3 Буксиране / избутване, запуск и рулиране на въздухоплавателните средства

1. Пилотите искат разрешение за запуск/ буксиране или теглене от Варна Кула и предават на ръководителя на полети следната информация:
 - a. позивна и тип на въздухоплавателното средство;
 - b. номер на самолетната стоянка;
 - c. кодовата буква на актуалната информация от ATIS;
2. Екипажът трябва да установи връзка със състава за наземно обслужване, преди да поиска разрешение за буксиране.
3. Пилотите искат разрешение за запуск и/или буксиране, само когато имат непосредствена готовност за тези маневри.
4. Екипажът на въздухоплавателното средство трябва да предаде на състава за наземно обслужване разрешението и допълнителните инструкции.
5. Буксираното въздухоплавателно средство трябва да бъде с включени навигационни светлини между залеза и изгрева на слънцето. Ако по технически причини това е невъзможно, то буксирането се изпълнява след предварителна координация с Летищния координационен център.

LBWN AD 2.20.1 Airport Regulations

Operating procedures, rules and instructions acting on the territory of Varna Airport are part of the manual for Airport User Regulations. Documents regulating the activities are published on Varna airport web page: <http://www.varna-airport.bg/BusinessServices>

LBWN AD 2.20.2 Safety precautions

1. All construction works on the airfield of Varna airport shall take place only after prior consultation with the Airport Operations Centre.
2. Aircraft repair on aircraft stands shall take place only after prior permission from the Airport Operations Centre.
3. Exterior aircraft washing shall be performed only after written application to the Airport Operations Centre and shall take place only at the assigned from the Airport Operations Centre aircraft stands.

LBWN AD 2.20.3 Push-back, Start-up and Taxiing of Aircraft

1. Pilots shall contact Varna TWR for start-up/ push-back or towing clearance, and shall provide the following information:
 - a. call sign and type of the aircraft;
 - b. aircraft stand number;
 - c. ATIS acknowledge;
2. Flight crew should be in contact with the ground handling staff, before requesting push-back clearance.
3. Pilots should only request start-up and/or push-back clearance when imminently ready to do so.
4. Flight crew must ensure the ground handling crew is aware of the push-back direction, given in the towing clearance.
5. From sunset to sunrise the pushed-back aircraft shall display its navigation lights. If this is not possible due to technical reasons, prior coordination with Varna airport Operations Centre is required.

6. Забранява се освобождаването на самолетна стоянка от въздухоплавателно средство чрез процедура "power-back". Ако това е наложително, тя може да се приложи само след съгласуване и разрешение от Летищния координационен център.

7. Забранява се процедура „cross-bleed start”, когато към въздухоплавателното средство има закачено водило и/или „push-back” влекач. „Cross-bleed start“ се разрешава, след като влекача, заедно с водилото са разкачени от въздухоплавателното средство.

8. При буксиране/избутване на въздухоплавателно средство се разрешава запуск само на един двигател. След позициониране на въздухоплавателното средство по цялата му дължина на перонната пътека за рулиране и отстраняване на водилото и „push-back” влекача, авиотехника подава сигнал за запуск и на другите двигатели.

9. Движението на въздухоплавателното средство по перона и по пътеките за рулиране се извършва с двигатели, работещи в режим "IDLE".

LBWN AD 2.20.4 Наземно движение

1. Всяко движение на въздухоплавателни средства, превозни средства и персонал по маневрената площ на летището изисква предварително разрешение от Варна Кула;

2. Забранява се движението по перона на въздухоплавателни средства, кащици на летище Варна, без самолетоводещ автомобил. Ако самолетоводещият автомобил се забави, въздухоплавателното средство изчаква в началото на перона;

3. Пътеки за рулиране, свързани с перона:

- TWY A;
- TWY B;
- TWY E;
- TWY C.

4. Движещото се въздухоплавателно средство е с предимство пред всички останали средства, движещи се по перона;

5. Когато въздухоплавателно средство се води от самолетоводещ автомобил, всички участници в движението по перона, трябва да осигурят дистанция и предимство на автомобила и въздухоплавателното средство;

6. Когато самолетоводещият автомобил е с включени сигнални лампи, всички участници в движението по перона трябва да осигурят дистанция и предимство на автомобила.

6. Vacating aircraft stands by using power-back procedure is prohibited. If this is indispensable, power-back procedure can be applied only after coordination and approval from the Airport Operations Centre.

7. Cross-bleed start procedure is prohibited when a push-back or tow bar is connected to the aircraft. Cross-bleed start procedure is allowed when the push-back and tow bar are disconnected.

8. While performing push-back the aircraft is allowed to start-up only one engine. Only after the aircraft is positioned on the apron taxiway and the push-back and tow bar are disconnected, the ground assistant gives a signal to crew for start-up the other engines.

9. Taxiing on the apron and adjacent taxiways should be done with engines on "IDLE".

LBWN AD 2.20.4 Ground movement

1. Any surface movement of aircraft, vehicles and personnel on the manoeuvring area requires prior permission from Varna TWR;

2. A follow-me car/Marshaller assistance is mandatory for all landing aircraft moving on the apron at Varna airport. In case of follow-me car/Marshaller delay, the aircraft should wait at the beginning of the apron;

3. Taxiways connected to the apron:

- TWY A;
- TWY B;
- TWY E;
- TWY C.

4. The moving aircraft has priority to any other vehicle running on the apron;

5. When aircraft is guided by a follow-me car/marshaller, all other traffic on apron should provide clear way and distance from the car and the aircraft;

6. When the follow-me car is with switched on signalling lights, all other traffic on apron should provide clear way and distance to the car.

LBWN AD 2.20.5 Ограничения на местостоянки

LBWN AD 2.20.5 Aircraft Stands Limitations

ACFT stand	CODE	MAX WINGSPAN	MAX LENGTH	REMARK
1A, 3A	E	65	71	
1, 2, 3, 4, 5A, 14A	D	52	61	Push-back for all ACFT with wingspan exceeding 42m at stand 4 Push-back at stands 5A, 14A
5	C+	42	48	All ACFT with wingspan exceeding 36m taxi-out with right turn only (heading east)
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 20A, 22A, 24A	C	36	44	Push-back at stands 15-24
16, 17, 18, 19	C-	29	31	Push-back

LBWN AD 2.20.6 Провеждане на полети в условия на ниска видимост

1. Процедури при ниска видимост на летище Варна се прилагат при следните стойности на метеорологичните елементи:

a. видимост на RWY (RVR) равна или по-малка от 550m, но не по-малка от 150m, при излитане на въздухоплавателното средство.

2. За излитане в условията на ниска видимост се използва RWY 27.

3. При неподходящи метеорологични условия (посока и скорост на приземния вятър) може да се използва RWY 09.

4. Пилотите ще бъдат информирани, когато се прилагат процедури при ниска видимост, чрез ATIS или чрез предаване на работната честота.

5. За рулиране в условията на ниска видимост за RWY 27 се използва само TWY A. Всички други пътеки за рулиране са затворени със светещи бариери и са негодни за ползване.

6. За освобождаване на RWY 27, при отказ за излитане или при прекратено излитане, се използва TWY E при задължително съгласуване с летищната контролна кула (TWR). Дежурен ръководител полети от летищната контролна кула осигурява премахването на светещите бариери, за да подсигури рулиране по TWY E.

7. Рулиране в условията на ниска видимост се извършва само с водеща кола. Воденето на въздухоплавателното средство започва от местостоянката и завършва в края на перона, непосредствено преди навлизането в TWY A. Воденето на въздухоплавателното средство се извършва при спазване на максимална скорост на движение от 20km/h и минимално разстояние 30m.

LBWN AD 2.20.6 Operations in Low Visibility Conditions

1. Low Visibility Procedures at Varna airport are in force when:

a. runway visual range (RVR) is equal or below 550m, but not less than 150m, for departure operations.

2. RWY 27 shall be used for take off in Low Visibility Conditions.

3. RWY 09 may be used in adverse meteorological conditions (direction and speed of the surface wind).

4. Pilots will be informed when the Low Visibility Procedures are in force by ATIS broadcast or by RTF.

5. Taxiing of aircraft in Low Visibility Conditions to RWY 27 is performed on TWY A only. All other TWYs are closed with lighted barriers and are not available.

6. In case of aborted take off TWY E shall be used for vacating RWY 27 after obligatory coordination with the aerodrome control tower. Aerodrome controller shall ensure the removal of the lighted barriers for the provision of taxiing on TWY E.

7. Taxiing of an aircraft in Low Visibility Conditions is performed by the assistance of a follow me car only. The guidance of the aircraft shall start from the aircraft stand and shall stop at the end of the apron prior entering TWY A. Aircraft shall be guided on apron maintaining maximum speed of 20km/h and minimum spacing of 30m.

8. По искане на екипажа на въздухоплавателното средство извеждането на въздухоплавателното средство от водеща кола може да бъде продължено до предварителния старт.

9. В условия на ниска видимост разрешение за рулиране на въздухоплавателното средство се дава след доклад за излитане от предходното въздухоплавателно средство или след спиране на местостоянка на перона при прекратено излитане на въздухоплавателното средство.

LBWN AD 2.21 ПРОЦЕДУРИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА NOISE ABATEMENT PROCEDURES

LBWN AD 2.21.1. Общи положения

За намаляване на самолетния шум над населените райони на гр. Варна са предвидени посочените по-долу процедури.

Командирът на въздухоплавателното средство може да се отклони от тези процедури само в интерес на безопасността на полета.

LBWN AD 2.21.2. Ограничения при използването на RWY

Излитане:

RWY 09 се използва за излитане денем и нощем само когато:

- a. гръбната компонента на вятъра не позволява на екипажа да използва за излитане RWY 27;
- b. ръководителят на полети разреши това поради наситен трафик; или
- c. при случаите, посочени в AD 2.21.3.

Кацане:

RWY 27 ще се използва за кацане денем и нощем само когато:

- a. гръбната компонента на вятъра не позволява на екипажа да използва за кацане RWY 09;
- b. ръководителят на полети разреши това поради наситен трафик; или
- c) при случаите, посочени в AD 2.21.3.

LBWN AD 2.21.3. Изключения

Изключения от посочените по-горе процедури се допускат в следните случаи:

- a. правителствени полети;
- b. полети за търсене и спасяване;
- c. полети на санитарни въздухоплавателни средства;
- d. спасителни полети при бедствие;
- e. контролиращи полети на органите на полицията.
- f. принудителни кацания и кацания на самолети, използващи летището като резервно.

8. On flight crew request follow me car assistance may be provided to the holding point.

9. In Low Visibility Conditions taxiing permission is granted when the previous aircraft has reported take off or parking at an apron stand in case of aborted take off.

LBWN AD 2.21.1. General

The procedures stated below are designed to avoid excessive aircraft noise over the populated areas of the town of Varna.

Pilot in command may deviate from these procedures only for the purpose of the safety of flights.

LBWN AD 2.21.2. Restrictions at Using the Runway

Take-off:

RWY 09 is used for take-offs day and night only in cases when:

- a. the tail wind component prevents the crew to use RWY 27 for take-off;
- b. the controller clears the take-off due to saturated traffic; or
- c. in the cases stated in para AD 2.21.3.

Landing:

RWY 27 will be used for landings day and night only in cases when:

- a. the tail wind component prevents the crew to use RWY 09 for landing;
- b. the controller clears the take-off due to saturated traffic; or
- c. in the cases stated in para AD 2.21.3.

LBWN AD 2.21.3. Exceptions

Exceptions from the above procedures are admitted in the following cases:

- a. governmental flights;
- b. search and rescue flights;
- c. ambulance flights;
- d. rescue flights at distress;
- e. check flights of the police.
- f. emergency landings and landings of aircraft using the airport as alternate.

LBWN AD 2.21.4. Ограничения при работа на двигатели

1. Наземните изпитания на двигателите на режими по-високи от „малък газ“, изисква писмена заявка до Летищен координационен център и се извършва на определените от Летищен координационен център самолетни стоянки.
2. Наземните изпитания на двигатели на режими до „малък газ“, или други запуски, свързани с техническото обслужване на ВС, се извършват само съгласувано с Летищен координационен център на определените за целта самолетни местостоянки.
3. Забраняват се наземните изпитания на двигатели в периода 2100 - 0400 (2000-0300).

LBWN AD 2.21.4 Restrictions on Engine Ground Run-Ups

1. Engine ground run-ups above “IDLE” power shall be carried out, only after written application to the Airport Operations Centre and shall take place only at the assigned from the Airport Operations Centre aircraft stands.
2. Engine ground run-ups to “IDLE” power or other aircraft maintenance related run-ups shall be carried out only after coordination with Airport Operations Centre and only at the assigned aircraft stands.
3. Engine ground run-ups are forbidden between 2100 - 0400 (2000-0300).

LBWN AD 2.22 ПОЛЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

FLIGHT PROCEDURES

LBWN AD 2.22.1. Процедури за провеждане на полети по правилата за полети по прибори в летищния контролиран район Варна

1. Общи положения

- a.** Процедурите за долитане и за отлитане са описани и показани съответно на картите STAR и на картите SID.
- b.** Процедурите за долитане по зонална навигация (RNAV transitions) започват от входните точки на летищния контролиран район и насочват въздухоплавателното средство към съответния финален подход на публикуваните процедури за подход по прибори (IAP).
- c.** Процедурите за подход и втори кръг са описани и показани на картите IAC.
- d.** При установяване на радиокомуникация, командирите на въздухоплавателните средства потвърждават информацията от ATIS и повтарят стойността на налягането по средно морско ниво (QNH).
- e.** Изпълнението на процедурите за долитане и отлитане по зонална навигация изисква наличие на разрешение за RNAV 1 (P-RNAV) чрез GNSS.
- f.** Изпълнението на процедурите за подход и втори кръг по зонална навигация изисква наличие на разрешение за RNP APCH чрез GNSS.
- g.** Командирите на въздухоплавателни средства следва да информират органа за ОВД, ако тяхното въздухоплавателно средство не е сертифицирано за полети по RNAV-1. За такива въздухоплавателни средства ще бъдат осигурени радарно векториране и/или конвенционални процедури.
- h.** Не се допуска изпълнението на тези процедури със системи за зонална навигация без навигационна база данни, които изискват ръчно въвеждане на данни (координати).
- i.** При долитане по зонална навигация, завоят към финалния подход обикновено ще се изпълнява чрез радарни вектори за ускоряване обслужването на въздушното движение и за осигуряване на сепарация. Изпълнението на процедурите изисква получаване на разрешение от Варна Подход.
- j.** Югоизточно от летище Варна, около военно вертолетно летище Чайка, може да се провеждат полети с вертолети до абсолютна височина 700 фута. В такива случаи абсолютната височина за подход с визуално маневриране на летище Варна се ограничава до 1700 фута. Информация за полетите и съответните указания се предоставят от Варна КУЛА.

2. Фразеология/Разрешения

- a.** Може да бъде използвана следната фразеология/разрешения:

LBWN AD 2.22.1. Procedures for IFR flights in Varna TMA

1. General

- a.** Arrival and departure procedures are described and shown on STAR and SID charts respectively.
- b.** The RNAV transition procedures start at the TMA entry points and guide the aircraft to the relevant final approach track of the published Instrument Approach Procedures (IAP).
- c.** Approach and missed approach procedures are described and shown on IAC charts.
- d.** Pilots-in-command are requested to confirm ATIS information and read back its QNH when they establish radio contact.
- e.** RNAV-1 (P-RNAV) certification based on GNSS is required for the RNAV transition and departure procedures.
- f.** RNP APCH certification based on GNSS is required for the RNAV approach procedures.
- g.** Pilots of aircraft not approved for RNAV-1 operations shall inform ATC. For such aircraft radar vectoring and/or conventional procedures will be provided.
- h.** RNAV systems without navigation data base requiring a manual data (coordinates) input are exempted from the utilization of these procedures.
- i.** During a transition the turn to the final approach will usually be performed by radar vectors to expedite traffic handling and for separation reasons. The utilization of the procedures require a clearance by Varna APP.

- j.** Helicopter flights may be conducted up to 700 feet altitude South-East of Varna airport, in the vicinity of Chaika military heliport. In such cases the altitude for visual manoeuvering/ circling at Varna airport is limited to 1700 feet. Information about flights and relevant instructions are provided by Varna TWR.

2. Phraseology/Clearances

- a.** The following Phraseology/Clearances may be used:

- "CLEARED (designator) TRANSITION. Descend xxx"

Разрешение за полет по хоризонталната проекция на процедурата за долитане по зонална навигация.

Височините за полет ще бъдат определяни от Варна Подход.

Безопасното прелитане над терена ще бъде осигурявано от Варна Подход.

Примери:

"Cleared EXIGA 1 Foxtrot transition. Descend 6000 feet QNH 1026"

"Cleared EXIGA 1 Foxtrot transition, expect base leg at Whiskey November 706. Descend 4000 feet QNH 1026"

- "CLEARED (обозначение на процедурата) TRANSITION AND PROFILE"

Разрешение за полет по процедурата за долитане по зонална навигация, включително съобразно вертикалните ограничения посочени на картата.

Примери:

"Cleared GOSLO 1 Foxtrot transition and profile QNH 1026"

"Cleared GOSLO 1 Foxtrot transition and profile, expect base leg at Whiskey November 707.QNH 1026"

- "CLEARED DIRECT (пътна точка) WN (обозначение на пътната точка)"

Разрешение за полет от конкретното местоположение директно към пътна точка и след това продължаване по съответната процедура за долитане по зонална навигация към използваната ПИК.

Височините за полет ще бъдат определяни от Варна Подход.

Безопасното прелитане над терена ще бъде осигурявано от Варна Подход.

Забележка: Думите „пътна точка“ може да бъдат пропуснати.

Примери:

"(From GOSLO) Cleared direct Whiskey November 714. Descend 4000 feet QNH 1026"

"(From TUGSO) Cleared direct Whiskey November 705 and base leg. Descend 4000 feet QNH 1026"

- "VARNA APPROACH (позивна) UNABLE RNAV DUE TO EQUIPMENT"

Фразеология при загуба/липса на възможност за полет по зонална навигация.

Примери:

"Varna approach LZLLS unable RNAV due to equipment"

3. Процедури при загуба на комуникация

a. Долитане

- След получаване на разрешение за долитане по зонална навигация:

Поставете на транспондера код A7600.

Продължете полета в съответствие с описаните хоризонтални и вертикални параметри на процедурата с последващо изпълнение на финален подход по процедура за подход по прибори.

- "CLEARED (designator) TRANSITION. Descend xxx"

Authorization to fly the lateral transition.

Altitude assignments will be issued by Varna Approach.

The terrain clearance will be assured by Varna Approach.

e.g.:

"Cleared EXIGA 1 Foxtrot transition. Descend 6000 feet QNH 1026"

"Cleared EXIGA 1 Foxtrot transition, expect base leg at Whiskey November 706. Descend 4000 feet QNH 1026"

- "CLEARED (designator) TRANSITION AND PROFILE"

Authorization to fly the transition including the vertical constraints depicted on the chart.

e.g.:

"Cleared GOSLO1 Foxtrot transition and profile QNH 1026"

"Cleared GOSLO 1 Foxtrot transition and profile, expect base leg at Whiskey November 707.QNH 1026"

- "CLEARED DIRECT (Waypoint) WN (designator)"

Authorization to fly from the present position direct to a waypoint and to continue thereafter on the appropriate transition to the RWY in use.

Altitude assignments will be issued by Varna Approach.

The terrain clearance will be assured by Varna Approach

Remark: The word "waypoint" can be omitted.

e.g.:

"(From GOSLO) Cleared direct Whiskey November 714. Descend 4000 feet QNH 1026"

"(From TUGSO) Cleared direct Whiskey November 705 and base leg. Descend 4000 feet QNH 1026"

- "VARNA APPROACH (call sign) UNABLE RNAV DUE TO EQUIPMENT"

Phraseology in case of loss/lack of RNAV capability.

e.g.:

"Varna approach LZLLS unable RNAV due to equipment"

3. Radio Communication Failure Procedure

a. Arrival

- After reception of a transition clearance:

Switch transponder code A7600.

Continue the flight in accordance with the lateral and vertical description of the procedure with subsequent final approach of an IAP.

- След получаване на разрешение за директен полет до пътна точка, която е част от процедура за долитане по зонална навигация:

Поставете на транспондера код A7600.

Продължете полета до съответната пътна точка и следвайте процедурата за долитане към използваната ПИК. След включването в процедурата за долитане сникавайте от последното разрешено ниво до минималните височини за снижение в съответствие с картата на процедурите за долитане и изпълнете финален подход по процедура за подход по прибори (IAP).

b. Отлитане

- Командирите на въздухоплавателни средства, получили и потвърдили разрешение за набор на височина, различна от посочената в текущия полетен план за полет по маршрут, следва да поставят на транспондера код A7600, да поддържат последната назначена височина за 2 минути, след което да набират височината за полет по маршрута, посочена в текущия полетен план.

- Командирите на въздухоплавателни средства, под радарно векториране, следва да поставят на транспондера код A7600, да продължат по дадените инструкции за 2 минути, след което по най-краткия маршрут да се присъединят към разрешената процедура или маршрут за отлитане и да набират височината за полет по маршрута, посочена в текущия полетен план.

LBWN AD 2.22.2. Процедури за полети по правилата за визуални полети (полети по VFR)

- Въздушното пространство на контролираната зона (CTR) и в контролириания район (TMA) на летище Варна е контролирано въздушно пространство Class C. Навлизането в това въздушното пространство е обект на КВД разрешение.

- Процедурите за полети по VFR в CTR и TMA на летище Варна се прилагат за въздухоплавателни средства с MTOW до 5700kg.

- Всички полети трябва да спазват изискванията за планиране на полетите, дадени в подраздел ENR 1.10.

- Всички въздухоплавателни средства, изпълняващи полети по VFR в CTR или TMA на летище Варна, трябва да бъдат оборудвани с транспондери, с възможност да отговарят на запитване в Mode A – 4096 кода и Mode C с автоматичен доклад на височината по налягане.

- Командирите на ВС, изпълняващи полети по VFR, установяват двустранна радиокомуникация с Варна ПОДХОД най-малко 10 минути преди очакваното навлизане в CTR или TMA на летище Варна, като предоставят информация за провеждания полет.

- Маршрутите за полети по VFR в CTR и TMA на летище Варна са изобразени на картите на стр. LBWN AD 2 - 59.1 и на стр. LBWN AD 2 - 59.3.

- After reception of a clearance direct to a waypoint on a transition:

Switch transponder code A7600.

Continue the flight to the cleared waypoint and follow the transition to the RWY in use. Once on transition descend from the last cleared level to the minimum descend altitudes according to the chart and fly the subsequent final approach of an IAP.

b. Departure

- Pilots of aircraft who have received and acknowledged a clearance to climb to a level other than the one specified in the CPL for the en-route phase of the flight, shall, set the transponder to A7600, maintain last assigned level for 2 minutes, then climb to the cruising level stated in the CPL.

- Pilots of aircraft under vectoring, shall, set the transponder to A7600, continue on last cleared and acknowledged heading and level for 2 minutes, then proceed via the most direct route to join the cleared SID or route and climb to the cruising level stated in CPL.

LBWN AD 2.22.2. Procedures for VFR Flights

- The airspace of Varna CTR and Varna TMA is controlled airspace Class C. Entering into this airspace is subject to ATC clearance.

- Procedures for VFR flights in Varna CTR and Varna TMA are applicable for aircraft with MTOW up to 5700kg.

- All flights shall comply with flight planning requirements given in section ENR 1.10.

- All aircraft performing VFR flights in Varna CTR or Varna TMA shall be equipped with SSR transponder capable to respond to Mode A interrogations with 4096 codes and Mode C interrogations with automatic pressure altitude reporting.

- Pilots-in-command of aircraft performing VFR flights shall establish two-way radio communication with VARNA APP at least 10 minutes before expected entrance of Varna CTR or Varna TMA and shall forward information about the flight.

- The routes for VFR flights in Varna CTR and Varna TMA are depicted on the charts on pages LBWN AD 2 - 59.1 and LBWN AD 2 - 59.3.

- Указанията на съответния орган за ОВД може да съдържат инструкции за директен полет.

- Пилотите може да очакват указания за изчакване на точки от маршрута.

- Пилотите трябва да се придържат към указаните пътни линии и не трябва да излизат извън пределите на 2.0km (1.1NM) около тях, без разрешение от съответния орган за ОВД.

1. Долитане и отлитане

- Долитащи и отлитащи полети трябва да следват само маршрутите през точки LBWNH и LBWSA.

- Пилотите трябва да очакват изчакване на точки: LBWNH и LBWSA.

- Всички въздухоплавателни средства, долитащи/ отлитащи от/към летище Варна трябва да бъдат с включени светлини за по-ясно обозначаване на въздухоплавателното средство.

2. Транзитни полети

- Транзитните полети през CTR на летище Варна трябва да се избягват, доколкото е възможно.

- Транзитните полети трябва стриктно да следват маршрута през точки LBWEB-LBWEC-LBWED-LBWE.

- Когато TRA72 и D221 не са активни, полетите в отсечката LBWEB-LBWEC може да се изпълняват по протежение на бреговата линия.

3. Процедури при загуба на комуникация

- Установете вторичен код 7600;

- Напуснете CTR и TMA на летище Варна като стриктно следвате публикуваните маршрути;

- Насочете се към друго летище;

- Ако не считате полетът до друго летище за безопасен, продължете по съответния маршрут до LBWNH или LBWSA;

- Превключвайте светлините за кацане и наблюдавайте Варна КУЛА за визуални сигнали.

- Instructions of the respective ATS unit may contain clearance for DCT flight.

- Pilots may expect instructions to hold over points along the route.

- Pilots must adhere as close as possible to the prescribed track and should not leave the confines of 2.0km (1.1NM) on either side of the nominal track unless cleared by the respective ATS unit.

1. Arrivals and Departures

- Arriving and departing flights should follow the routes through points LBWNH and LBWSA, only.

- Pilots should expect holding over points: LBWNH and LBWSA.

- All aircraft arriving/departing to/from Varna airport shall turn their landing lights on in order to ensure clear visual identification.

2. Transit Flights

- Transit flights through Varna CTR should be avoided as much as possible.

- Transit flights must follow strictly the route through points LBWEB-LBWEC-LBWED-LBWE.

- When TRA72 and D221 are not active the flights in segment LBWEB-LBWEC may be performed along the coast line.

3. Radio Communication Failure

- SQUAWK 7600;

- Leave Varna CTR and Varna TMA strictly following the published routes;

- Proceed to a different aerodrome;

- If flying to a different aerodrome is considered unsafe, proceed via the respective route to LBWNH or LBWSA;

- Flash landing lights and watch Varna TWR for visual signals.

LBWN AD 2.23 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ADDITIONAL INFORMATION

Няма

NIL

LBWN AD 2.24 КАРТИ НА ЛЕТИЩЕТО
AERODROME CHARTS

Картите за летище Варна са включени в следния ред:

The charts for Varna aerodrome are included in the following order:

1	Карта на летището - ICAO Aerodrome Chart - ICAO	ADC	LBWN AD 2 - 41.1
2	Карта за паркиране и присъединяване - ICAO Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO	PDC	LBWN AD 2 - 43.1/ LBWN AD 2 - 43.2
3	Карта на летищните препятствия Aerodrome Obstacle Chart	AOC	LBWN AD 2 - 47.1/ LBWN AD 2 - 47.2
4	Карта на минималните абсолютни височини при използване на средства за обзор - ICAO ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO	Varna	LBWN AD 2 - 51.1/ LBWN AD 2 - 51.2
5	Карти на стандартни схеми за отлитане по прибори (SID) - ICAO Standard Departure Charts - Instrument (SID) - ICAO	Varna RNAV RWY 09	LBWN AD 2 - 53.1/ LBWN AD 2 - 53.2
	Varna RNAV RWY 27	LBWN AD 2 - 53.3/ LBWN AD 2 - 53.4	
6	Карта на стандартна схема за долитане по прибори (STAR) - ICAO Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO	Varna RNAV RWY 09 TRANSITIONS TO FINAL	LBWN AD 2 - 55.1/ LBWN AD 2 - 55.2 LBWN AD 2 - 55.3/ LBWN AD 2 - 55.4
		Varna RNAV RWY 27 TRANSITIONS TO FINAL	LBWN AD 2 - 55.5/ LBWN AD 2 - 55.6 LBWN AD 2 - 55.7/ LBWN AD 2 - 55.8
7	Карти за подход по прибори - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO	Varna ILS z or LOC z RWY 09	LBWN AD 2 - 57.1/ LBWN AD 2 - 57.2
		Varna ILS y or LOC y RWY 09	LBWN AD 2 - 57.3/ LBWN AD 2 - 57.4
		Varna RNAV (GNSS) RWY 09	LBWN AD 2 - 57.5/ LBWN AD 2 - 57.6
		Varna VOR RWY 09	LBWN AD 2 - 57.7/ LBWN AD 2 - 57.8
		Varna RNAV (GNSS) RWY 27	LBWN AD 2 - 57.9/ LBWN AD 2 - 57.10
		Varna VOR RWY 27	LBWN AD 2 - 57.11/ LBWN AD 2 - 57.12
8	Карти за провеждане на полети по правила за визуални полети - ICAO Visual Approach Charts - ICAO	Varna VFR Routes	LBWN AD 2 - 59.1 LBWN AD 2 - 59.2
		Varna Traffic Pattern	LBWN AD 2 - 59.3 LBWN AD 2 - 59.4