

---

# Table of Contents

はじめに	1.1
WiFi の起動モードの設定	1.2
WiFi アクセスポイントの設定	1.3
3G 通信dongleの使用	1.4
処理間隔の設定	1.5

# はじめに

slider の設定は、起動 SD カードのファイルを編集することで変更できます

起動 SD カードは PC で編集できます。起動 SD カードを PC に挿すと、**boot** という名前のドライブとして認識されるので、このドライブの中の設定ファイルを編集します