HWT101协议

寄存器表

ADDR (Hex)	ADDR (Dec)	REGISTER NAME	FUNCTION	SERIAL I/F	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bi
00	00	SAVE	保存/重启/恢复出厂	R/W						SAV	WE[15:0]									
01	01	CALSE	手动获取零偏	R/W									_[,,,,,							CA
03	03	RRATE	输出速率	R/W														RRAT	E[3:0]	
04	04	BAUD	串口波特率	R/W															D[3:0]	
1A	26	IICADDR	设备地址	R/W												IICAE	DDR[7:0]			
1B	27	LEDOFF	关闭LED灯	R/W																LED
27	39	READADDR	读取寄存器	R/W												READA	DDR[7:0]			
2E	46	VERSION	版本号	R		VERSION[15:0]														
30	48	YYMM	年月	R/W		MOUTH[15:8]								YEA	AR[7:0]					
31	49	DDHH	日时	R/W		HOUR[15:8]					DAY[7:0]									
32	50	MMSS	分秒	R/W					DS[15:8]				MINUTE[7:0]							
33	51	MS	毫秒	R/W								MS	[15:0]							
38	56	GY	角速度Y	R								GY	[15:0]							
39	57	GZ	角速度Z	R									[15:0]							
3F	63	Yaw	航向角	R								Yaw	v[15:0]							
41	65	AUTOPTP	自动获取零偏峰峰值	R/W									PTP[15:0]							
43	67	AUTOT	自动获取零偏时间	R/W								AUTO	OT[15:0]							
44	68	AUTOTH	自动获取零偏阈值	R/W		AUTOTH[15:0]														
48	72	WORKMODE	工作模式	R/W											V	/ORKMODE[2	2:0]			
4A	74	GYROPTP	Z轴静止峰峰值	R/W		GYROPTP[15:0]														
4B	75	GPTPTIME	Z轴峰峰值获取时间	R/W	GPTPTIME[15:0]															
4C	76	GYROBAIS	Z轴零偏值	R/W									BAIS[15:0]							
4D	77	GBAISTIME	Z轴零偏获取时间	R/W									BAIS[15:0]							

4E	78	GSTATICTHRE	Z轴静止阈值	R/W	GSTATICTHRE[15:0]
4F	79	GSTATICTIME	Z轴稳定时间	R/W	GSTATICTIME[15:0]
50	80	PGSCALE	Z轴标定因素P	R/W	PGSCALE[15:0]
52	82	GSCALERANGE	Z轴校准角度	R/W	GSCALERANGE[15:0]
61	97	GYROCALITHR	静态检测阈值	R/W	GYROCALITHR[15:0]
63	99	GYROCALTIME	陀螺仪自动校准时间	R/W	GYROCALTIME[15:0]
6A	106	WERROR	陀螺仪变化值	R/W	GYROPTP[15:0]
6E	110	WZTIME	角速度连续静止时间	R/W	WZTIME[15:0]
6F	111	WZSTATIC	角速度积分阈值	R/W	WZSTATIC[15:0]
74	116	MODDELAY	485数据应答延时	R/W	MODDELAY[15:0]
76	118	CALIYAW	Z轴角度归零	R/W	CALIYAW[15:0]

读格式

- ·数据是按照16进制方式发送的,不是ASCII码。
- 每个数据分低字节和高字节依次传送,二者组合成一个有符号的short类型的数据。例如数据DATA1,其中DATA1L为低字节,DATA1H为高字节。转换方法如下:假设DATA1为实际的数据,DATA1H为其高字节部分,DATA1L为其低字节部分,那么: DATA1=(short)((short)DATA1H < < 8 | DATA1L)。这里一定要注意DATA1H需要先强制转换为一个有符号的short类型的数据以后再移位,并且DATA1的数据类型也是有符号的short类型,这样才能表示出负数。

协议头	数据内容	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	SUMCRC
0x55	TYPE [1]	DATA1L[7:0]	DATA1H[15:8]	DATA2L[7:0]	DATA2H[15:8]	DATA3L[7:0]	DATA3H[15:8]	DATA4L[7:0]	DATA4H[15:8]	SUMCRC [2]
4										-

【1】TYPE(数据内容):

ТҮРЕ	备注
0x52	角速度
0x53	角度
4	<u> </u>

【2】SUMCRC(数据和校验):

SUMCRC=0x55+TYPE+DATA1L+DATA1H+DATA2L+DATA3H+DATA3H+DATA4

角速度输出

0x55	0x52	0x00	0x00	RWzL	RWzH	WzL	WzH	0x00	0x00	SUM
_										

名称	描述	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
0x00	无意义	
0x00	无意义	
RWzL	原始角速度Z低8位	医协会; 本中7_//DM/-II
RWzH	原始角速度Z高8位	原始角速度Z=((RWzH<<8) RWzL)/32768*2000°/s【1】
WzL	角速度Z低8位	分 运序7_//M-II /
WzH	角速度Z高8位	角速度Z=((WzH<<8) WzL)/32768*2000°/s【2】
0x00	无意义	
0x00	无意义	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x52+RWzL+RWzH+WzL+WzH
4)

- 【1】角速度Y的原始数据
- 【2】角速度Z的原始数据经过校准后得到的角速度Z

角度输出

0x55	0x53	0x00	0x00	0x00	0x00	YawL	YawH	VL	VH	SUM
4										h

名称	描述	备注
0x00	无意义	
YawL	偏航角Z低8位	/户航布7_//Vauld c.c0\Vauld \/22769*190/°\
YawH	偏航角Z高8位	偏航角Z=((YawH<<8) YawL)/32768*180(°)
VL	版本号低8位	医士马达特八子,医士马(44)。2014
VH	版本号高8位	版本号计算公式:版本号=(VH<<8) VL

SUM = 0x55+0x53+YawH+YawL+VL+VH	
---------------------------------	--

写格式

协议头	协议头	寄存器	数据低8位	数据高8位
0xFF	0xAA	ADDR	DATAL[7:0]	DATAH[15:8]

- ·以下数据,全部使用Hex码16进制
- ・每个数据分低字节和高字节依次传送,二者组合成一个有符号的short类型的数据。例如数据DATA,其中DATAL为低字节,DATAH为高字节。转换方法如下:假设DATA为实际的数据,DATAH为其高字节部分,DATAL为其低字节部分,那么:DATA=(short)((short)DATAH<<8|DATAL)。这里一定要注意DATAH需要先强制转换为一个有符号的short类型的数据以后再移位,并且DATA的数据类型也是有符号的short类型,这样才能表示出负数。

注意:

- ・所有的设置,都需要先操作解锁寄存器(KEY) FF AA 69 88 B5
- 所有的设置配置后都要保存 (KEY) FF AA 00 00 00
- 所有的设置指令执行后要做延时处理

SAVE (保存/重启/恢复出厂)

寄存器名称: SAVE 寄存器地址: 0 (0x00) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION				
15:0	SAVE[15:0]	保存: 0x0000 重启: 0x00FF 恢复出厂: 0x0001				
示例: F	示例: FF AA 00 FF 00 (重启)					

CALSW (手动获取零偏)

寄存器名称: CALSW 寄存器地址: 1 (0x01) 读写方向: R/W

默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		无效

1: 进入获取零偏

FF AA 01 01 00 进入获取零偏,务必保持静止,否则会导致数据错误

等待,具体时长由用户决定 FF AA 01 00 00 退出获取零偏

注: 一般机器人静止后,发送进入获取零偏,等机器人要启动之前,发送退出获取零偏

RRATE (输出速率)

寄存器名称: RRATE 寄存器地址: 3 (0x03) 读写方向: R/W 默认值: 0x0006

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	RRATE[3:0]	设置输出速率: 0001(0x01): 0.2Hz 0010(0x02): 0.5Hz 0011(0x03): 1Hz 0100(0x04): 2Hz 0101(0x05): 5Hz 0110(0x06): 10Hz 0111(0x07): 20Hz 1000(0x08): 50Hz 1001(0x09): 100Hz 1011(0x08): 200Hz 1011(0x0C): 500Hz 1101(0x0C): 500Hz
示例: [FF AA 03 03 00 (设置1	Hz输出)

BAUD (串口波特率)

寄存器名称: BAUD 寄存器地址: 4 (0x04) 读写方向: R/W 默认值: 0x0002

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	BAUD[3:0]	设置串口波特率: 0001(0x01): 4800bps 0010(0x02): 9600bps 0011(0x03): 19200bps 0100(0x04): 38400bps 0101(0x05): 57600bps 0110(0x06): 115200bps 0111(0x07): 230400bps
示例: FF AA 04 06 00 (设置串口波特率115200)		

IICADDR (设备地址)

寄存器名称: **II**CADDR 寄存器地址: 26 (0x1A)

读写方向: R/W 默认值: 0x0050

Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	IICADDR[7:0]	设置设备地址,用于I2C使用 0x01~0x7F
示例: FF AA 1A 02 00 (设置设备地址为0x02)		

LEDOFF (关闭LED灯)

寄存器名称: LEDOFF 寄存器地址: 27 (0x1B)

读写方向: R/W

默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	LEDOFF	1: 关闭LED灯 0: 打开LED灯
示例: FF AA 1B 01 00 (关闭LED灯)		

READADDR (读取寄存器)

寄存器名称: READADDR 寄存器地址: 39 (0x27)

读写方向: R/W 默认值: 0x00FF

Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	READADDR[7:0]	读取寄存器范围: 请参考"寄存器表"

示例:

发送: FF AA 27 34 00 (读取加速度X轴0x34)

返回: 55 5F AXL AXH AYL AYH AZL AZH GXL GXH SUM 具体请参考"读格式"章节的"读取寄存器返回值"

VERSIONL~VERSIONH (版本号)

寄存器名称: VERSIONL~VERSIONH

寄存器地址: 46~47 (0x2E~0x2F)

读写方向: R 默认值: 无

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	VERSIONL[15:0]	
15:0	VERSIONH[15:0]	

发送: FF AA 27 2E 00 (读取版本号, 0x27表示读取, 0x2E是版本号寄存器)

返回: 55 5F VLL VLH VHL VHH XX XX XX XX SUM VERSION=(VHH<<24)|(VHL<<16)|(VLH<<8)|VLL

例如:

读取后返回: 55 5F 01 41 EF 89 XX XX

转成二进制: 1000 1001 1110 1111 0100 0001 0000 0001 紫色部分为产品版本(17bit): 000 1001 1110 1111 01 = 10173

蓝色部分为硬件版本(6bit): 00 0001 = 1 红色部分为软件版本(8bit): 0000 0001 = 1

最终版本号: 100173.1.1

YYMM~MS (片上时间)

寄存器名称: YYMM~MS

寄存器地址: 48~51 (0x30~0x33)

读写方向: R/W 默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:8	YYMM[15:8]	月
7:0	YYMM[7:0]	年
15:8	DDHH[15:8]	时
7:0	DDHH[7:0]	日
15:8	MMSS[15:8]	秒
7:0	MMSS[7:0]	分
15:0	MS[15:0]	毫秒

FF AA 30 16 03 (设置年月22-03)

FF AA 31 0C 09 (设置日时12-09)

FF AA 32 1E 3A (设置分秒30:58)

FF AA 33 F4 01 (设置毫秒500)

示例:

发送: FF AA 27 30 00 (读取版本号, 0x27表示读取, 0x30是年月寄存器)

返回: 55 5F YYMM[7:0] YYMM[15:8] DDHH[7:0] DDHH[15:8] MMSS[7:0] MMSS[15:8] MS[7:0] MS[15:8]

SUM

GY~GZ (角速度)

寄存器名称: GY~GZ

寄存器地址: 56~57 (0x38~0x39)

读写方向: R 默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GY[15:0]	角速度Y=GY[15:0]/32768*2000°/s【1】
15:0	GZ[15:0]	角速度Z=GZ[15:0]/32768*2000°/s【2】

【1】角速度Z的原始数据

【2】角速度Z的原始数据经过校准后得到的角速度Z

Yaw (偏航角)

寄存器名称: Yaw

寄存器地址: 63 (0x3F)

读写方向: R 默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	Yaw[15:0]	航向角Z=Yaw[15:0]/32768*180°

WORKMODE (Z轴运行模式)

寄存器名称: WORKMODE 寄存器地址: 72 (0x48) 读写方向: R/W

默认值: 0×0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	WORKMODE[3:0]	设置Z轴运行模式: 0000(0x00): 正常数据模式 0001(0x01): 求峰峰值模式 0010(0x02): 求零偏模式 0011(0x03):求标度因素模式
二周, 华.光. FF AA 40 0.1 0.0 (卢.北苏取蒂/卢)		

示例: 发送: FF AA 48 01 00 (自动获取零偏)

∢.

GYROPTP (Z轴静止峰峰值)

寄存器名称: GYROPTP 寄存器地址: 74 (0x4A)

读写方向: R/W 默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROPTP[15:0]	在计算零偏时使用的参数,为传感器自动获取无需设置

在向"WORKMODE"寄存器写入0x01进入"求峰峰值模式",在此模式下传感器自动计算"GPTPTIME"所设置的时间内Z轴角速度最大值与最小值并记录在"GYROPTP"中。在"求零偏模式"下会使用到此数据进行零偏的计算过滤。

Z轴静止峰峰值=GYROPTP/1000 (°/s)

示例:

发送: FF AA 27 4A 00 (读取Z轴静止峰峰值) 返回: 55 5F 64 00 XX XX XX XX XX XX SUM

0x0064=100, Z轴静止峰峰值 = 100/1000=0.1 (°/s)

GPTPTIME (Z轴峰峰值获取时间)

寄存器名称: GPTPTIME 寄存器地址: 75 (0x4B)

读写方向: R/W 默认值: 0x000A

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GPTPTIME[15:0]	计算峰峰峰值时间,默认10S

示例: 发送: FF AA 4B 0A 00 (设置Z轴峰峰值获取时间为10S)

进入"求峰峰值模式"后,获取"GPTPTIME"时间内Z轴角速度最大值与最小值之差,存储在"GYROPTP"中,并且在"求零偏模式"下会使用到此数据进行零偏的计算过滤。

4

GYROBAIS (Z轴零偏值)

寄存器名称: GYROBAIS 寄存器地址: 76 (0x4C)

读写方向: R/W 默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROBAIS[15:0]	水平陀螺仪零偏值,可通过"求零偏模式"获取

Z轴水平陀螺仪在静止放置下有一定零偏值,可通过此零偏值消除静止时的角速度。零偏值可通过自动获取零偏自动计算得出。进入"求零偏模式"根据"GYROPTP"的峰峰值与"GBAISTIME"零偏获取时间自动计算零偏值

Z轴零偏值=GYROBAIS/1000 (°/s)

示例:

发送: FF AA 27 4C 00 (读取Z轴静止峰峰值) 返回: 55 5F 64 00 XX XX XX XX XX XX SUM

0x0064=100, Z轴静止峰峰值 = 100/1000=0.1 (°/s)

GBAISTIME (Z轴零偏获取时间)

寄存器名称: GBAISTIME 寄存器地址: 77 (0x4D)

读写方向: R/W 默认值: 0x000A

Bit NAME FUNCTION

4505字

15:0 GBAISTIME[15:0] 水平陀螺仪零偏值计算所需时间

示例:发送: FF AA 4D 0A 00 (设置Z轴零偏获取时间为10S)获取Z轴零偏所需时间,在获取零偏时根据此时间进行零偏值获取。

GSTATICTHRE (Z轴静止阈值)

寄存器名称: GSTATICTHRE

寄存器地址: 78 (0x4E)

读写方向: R/W 默认值: 0x0032

Bit	NAME	FUNCTION
		GSTATICTHRE[15:0]越大,抗震性能增强,误差增大
15:0	GSTATICTHRE[15:0]	GSTATICTHRE[15:0]越小,抗震性能减弱,误差减小
		默认值50

Z轴水平陀螺仪在静止放置下有轻微数据抖动,此参数可以将这些轻微抖动滤除。在角速度小于"GSTATICTIME"设置值并且持续"GSTATICTIME"设置的时间时视为静止,Z轴角速度为零。在用于有抖动的

场景抖动引起Z轴累加时可适当将此参数调大,在用于非常缓慢匀速转动的场景可适当将此参数调小。

Z轴零偏值=GSTATICTHRE/1000 (°/s)

示例:

发送: FF AA 4E 64 00 ((设置Z轴静止阈值0.1°/s),0x0064=100,100/1000=0.1(°/s))

GSTATICTIME (Z轴稳定时间)

寄存器名称: GSTATICTIME

寄存器地址: 79 (0x4F)

读写方向: R/W 默认值: 0x0064

В	Bit	NAME	FUNCTION
1	5:0	GSTATICTIME[15:0]	Z轴判断静止时间

Z轴静止判断时间阈值。在角速度小于"GSTATICTHRE"设置值并且持续"GSTATICTIME"设置的时间时视为静止。如对稳定时间要求较高可适当调小此参数。调小此参数可加快稳定时间但同时也可能会增加误差。

Z轴稳定时间=GSTATICTIME/1000 (s)

示例:

发送: FF AA 4F 32 00 ((设置Z轴稳定时间0.05s),0x0032=50,50/1000=0.05(°))

PGSCALE (Z轴标定因素P)

寄存器名称: PGSCALE 寄存器地址: 80 (0x50)

读写方向: R/W 默认值: 0x2710

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	PGSCALE[15:0]	范围: 0~20000 此参数为出厂使用高精度转台写入,请勿修改

Z轴陀螺仪测量时存在误差,出厂时会使用高精度转台测量此误差,并将此参数写入传感器中。非必要情况下请勿修改此参数。此参数可在"求标度因素模式"中自动计算,在进入"求标度因素模式"后将传感器旋转"GSCALERANGE"设置的角度即可计算出标定因素。

Z轴标定因素P=PGSCALE/10000.0

示例:

发送: FF AA 27 50 00 (读取Z轴标定因素P) 返回: 55 5F 74 27 XX XX XX XX XX XX SUM

0x2747 = 10100, 读取Z轴标定因素P = 10100/10000=1.01

GSCALERANGE (Z轴角度标定量程)

寄存器名称: GSCALERANGE

寄存器地址: 82 (0x52)

读写方向: R/W 默认值: 0x02D0

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GSCALERANGE[15:0]	在标定因素时需要根据此参数标定

示例:

发送: FF AA 52 68 01 ((设置Z轴校准角度360), 0x0168=360) Z轴"求标度因素模式"下所需要旋转的角度,一般设置为360°的整数倍。

GYROCALITHR (陀螺仪静止阈值)

寄存器名称: GYROCALITHR

寄存器地址: 97 (0x61)

读写方向: R/W 默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROCALITHR[15:0]	设置陀螺仪静止阈值: 陀螺陀螺仪静止阈值=GYROCALITHR[15:0]/1000(°/s)

FF AA 61 32 00 (设置陀螺仪静止阈值为0.05°/s, 0x0032=50, 50/1000=0.05(°/s))

当角速度变化小于0.05°/s时,且持续"GYROCALTIME"的时间,传感器识别为静止,自动把小于0.05°/s的角速度归零

陀螺仪静止阈值的大小设置规律,可通过读取"WERROR"寄存器的值来确定,一般设置的规律是:

GYROCALITHR=WERROR*1.2,单位: °/s

该寄存器需要需要结合GYROCALTIME寄存器使用

GYROCALTIME (陀螺仪自动校准时间)

寄存器名称: GYROCALTIME

寄存器地址: 99 (0x63)

读写方向: R/W 默认值: 0x03E8

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROCALTIME[15:0]	设置陀螺仪自动校准时间

示例:设置陀螺仪自动校准时间500ms

FF AA 63 F4 01

当角速度变化小于"GYROCALITHR"时,且持续500ms的时间,传感器识别为静止,自动把小于0.05°/s的角速

度归零

该寄存器需要需要结合GYROCALITHR寄存器使用

WERROR (陀螺仪变化值)

寄存器名称: WERROR

寄存器地址: 106 (0x6A)

读写方向: R 默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WERROR[15:0]	陀螺仪变化值=WERROR[15:0]/1000*180/3.1415926(°/s) 在传感器静止放置时,可通过该寄存器的变化,来设定"GYROCALITHR"寄存 器

4505字 4

WZTIME (角速度连续静止时间)

寄存器名称: WZTIME

寄存器地址: 110 (0x6E)

读写方向: R/W 默认值: 0x01F4

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WZTIME[15:0]	角速度连续静止时间

示例: 设置角速度连续静止时间500ms

FF AA 6E F4 01

当角速度小于"WZSTATIC"时,且持续500ms,则角速度输出为0,且Z轴航向角不积分

该寄存器需要需要结合"WZSTATIC"寄存器使用

 \triangleleft

WZSTATIC (角速度积分阈值)

寄存器名称: WZSTATIC 寄存器地址: 111 (0x6F)

读写方向: R/W 默认值: 0x012C

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WZSTATIC[15:0]	角速度积分阈值=WZSTATIC[15:0]/1000(°/s)

示例:设置角速度积分阈值为0.5°/s

FF AA 6F F4 01

当角速度大于0.5°/s时, Z轴航向角开始对加速度进行积分

当角速度小于0.5°/s时,且持续寄存器"WZTIME"所设置的时长时,角速度输出为0,且Z轴航向角不积分

该寄存器需要需要结合"WZTIME"寄存器使用

4

CALIYAW (Z轴角度归零)

寄存器名称: CALIYAW 寄存器地址: 118(0x76) 读写方向: R/W

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	CALIYAW[15:0]	设置Z轴归零: 0(0x00):Z轴归零

示例: FF AA 76 00 00 (Z轴角度归零)