



## Tutorial de Instalação da API2 do Robotino

Neste tutorial, vamos atualizar o Robotino 2 para a imagem 2.4 e instalar a API2.

## 1 Atualizando imagem do cartão CF

Para insatalar a API2, deve-se atualizar a imagem do cartão CF para a versão 2.4 como indicado no link http://wiki.openrobotino.org/index.php?title=CF\_card

## 2 Instalando os daemons

Caso consiga acessar à Internet pelo Robotino, pode-se seguir os passos indicados no link http://wiki.openrobotino.org/index.php?title=Install\_daemons\_v2

Caso contrário, você pode baixar os pacotes no computador e transferí-los para o Robotino através de um cabo Ethernet ou conexão wireless LAN seguindo os passos a seguir:

- 1. Baixe os pacotes no seu PC. Os pacotes estão disponíveis para download nos seguintes links:
  - http://doc.openrobotino.org/download/packages/i386/rec-rpc\_ current.php
  - http://doc.openrobotino.org/download/packages/i386/robotino-api2\_ current.php
  - http://doc.openrobotino.org/download/packages/i386/robotino-common\_ current.php
  - http://doc.openrobotino.org/download/packages/i386/robotino-daemons\_current.php
  - http://doc.openrobotino.org/download/packages/i386/robotino-examples\_current.php

Denominaremos de /path/to/downloads a pasta onde encontram-se os pacotes baixados.





- 2. Transfira os pacotes para o Robotino. Para copiar os pacotes para o Robotino, conecte-o ao seu PC (e.g. Ethernet). A transferência pode ser realizada usando algum programa baseado em FTP, como o rsync ou scp. Neste tutorial, vamos usar o scp.
  - Navegue para o diretório onde os pacotes foram baixados.

```
cd /path/to/downloads
```

• Verifique que o diretório contém somente os cinco pacotes baixados.

```
ls -1
```

• Copie os pacotes para o Robotino.

```
scp * robotino@[Robotino IP]:/home/robotino
```

Onde o Robotino IP é o endereço IP designado ao Robotino ao conectá-lo à rede.

- 3. Atualize o Robotino.
  - Conecte ao Robotino via SSH para acessar seu terminal.

```
ssh robotino@[Robotino IP]
```

• Obtenha acesso root do Robotino (senha: dorp6).

```
sudo su
```

• Desinstale os pacotes antigos.

```
dpkg -r robview2
dpkg -r openrobotino2
dpkg -r openrobotino1
```

Instale os novos pacotes.

```
dpkg -i rec-rpc-qt4.5.0_*_i386.deb
dpkg -i robotino-common_*_i386.deb
dpkg -i --auto-deconfigure robotino-daemons_*_i386.deb
dpkg -i robotino-api2_*_i386.deb
dpkg -i robotino-examples_*_i386.deb
```