# Предохранители и реле

## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

#### 597 - 1

N°	АМПЕР	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
F1			ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: РЕЗЕРВНЫЙ
F2	15 A	BP42	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В МОДИФИКАЦИИ С ДВИГАТЕЛЕМ Н5Н: ЭБУ АКП
1 2			(119)
F3			<b>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ:</b> РЕЗЕРВНЫЙ
F4	40 A	BP31	<b>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ</b> БЛОКА ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ (1337)
F5		1	<b>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ:</b> РЕЗЕРВНЫЙ
F6	50 A	BP4A	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В МОДИФИКАЦИИ С ДВИГАТЕЛЕМ Н5Н: ЭБУ АКП
			(119)
	60 A	BP7	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ
F7			ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (188) ЧЕРЕЗ БЛОК РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ
[ '			ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
			(1839)

### НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

#### 597 - 1

N°	АМПЕР	ОПИСАНИЕ
а	20 A	<b>РЕЛЕ</b> СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА (602) В МОДИФИКАЦИИ С ДВИГАТЕЛЕМ Н5Н И АКП