

Regulador Automático de Voltaje

Tabla de contenido

- · Medidas de seguridad
- · Instalación y funcionamiento
- Introducción
- Especificaciones
- · Descripción del sistema
- · Guía de solución de problemas

Gracias por preferir el Regulador Automático de Voltaje FVR-901M de Forza. Con el objeto de aprovechar todas las características y ventajas de este dispositivo acondicionador de línea, haga el favor de leer y observar todas las instrucciones relativas a su instalación y funcionamiento antes de desempacar, conectar y comenzar a utilizar la unidad.

Medidas de seguridad importantes (Guarde esta hoja)

Este manual contiene instrucciones importantes para la utilización del Regulador Automático de Voltaje FVR-901M de Forza. Lea detenidamente la información y guarde esta hoja para usarla como referencia en el futuro.

iPRECAUCIÓN!

- De no observar las medidas de seguridad recomendadas, puede correr el riesgo de sufrir lesiones serias o fatales, además de dañar la unidad.
- · Riesgo de descarga eléctrica. Debe desconectar la fuente de alterna antes de realizar cualquier trabajo de reparación en la unidad.
- · Riesgo de descarga eléctrica. Nunca retire la cubierta. Puesto que la unidad no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario, jamás intente abrir el regulador. Todo trabajo de reparación debe ser realizado solamente por técnicos autorizados.
- · Para disminuir el peligro de incendio, remplace los fusibles fundidos por otros de la misma capacidad.

Introducción

Aspectos generales

El Regulador Automático de Voltaje de Forza --o acondicionador de línea -- es la solución fiable que ofrece la protección adecuada contra sobretensiones y caídas de voltaje, ya sea transitorias o prolongadas en la línea de suministro. Aparte de ser un excelente estabilizador de tensión, el FVR corrige automáticamente las fluctuaciones repentinas de tensión y filtra el ruido eléctrico presente en la línea, a fin de mantener un suministro uniforme y "limpio" de energía. El FVR-901M de Forza es la solución perfecta para optimizar el desempeño de sus componentes y proteger su valiosa inversión.

Características principales

- · Regulador Automático de Voltaje (AVR)
- · Detecta y corrige en forma instantánea el voltaje de salida al controlar permanentemente la tensión de entrada
- · Unidad compacta que ofrece protección eléctrica para todos sus periféricos y aparatos electrónicos delicados
- · Termofusible de protección incorporado-- desconecta la corriente cuando la temperatura se eleva a niveles potencialmente perjudiciales
- ·Se puede instalar en la pared



Energía estable

Cuatro (4) tomacorrientes con estabilizador de voltaje automático y supresor de sobretensión

Interruptor principal Reposición por el

usuario del interruptor de cortacircuito

Indicador LED de estado

Se ilumina cuando la unidad está encendida con el circuito de regulación activado

 Fiable protección contra sobretensión

Cuatro (4) tomacorrientes con supresión contra sobretensiones o descargas transitorias

Cubierta

Elaborada con plástico resistente

Instalación y funcionamiento

La instalación de la unidad AVR es un proceso sencillo. Basta con seguir las instrucciones que se indican a continuación.

En el regulador AVR, evite enchufar lavadoras, secadores de pelo, calefactores, impresoras multifunción o cualquier otro artefacto eléctrico grande con un consumo de 900VA o superior. La corriente que absorben estos dispositivos puede recargar la unidad.

La carga conectada a las tomas de 120 voltios no debe superar los 450 watts.

1. Inspección

Saque el regulador AVR del empaque y revise por si existiera evidencia de algún daño incurrido durante el transporte. En tal caso, vuelva a colocar la unidad en su caja original para devolverla en el comercio donde adquirió el producto.

2. Instalación

Instale el regulador de voltaje en un ambiente protegido, donde el aire circule libremente alrededor de toda la unidad, y donde no exista polvo excesivo, gases corrosivos ni contaminantes conductores. No opere el AVR en un ambiente húmedo o caluroso.

3. Conexión del computador

Conecte la computadora, monitor y cualquier otro dispositivo de almacena- miento de datos con alimentación externa (unidad Zip, unidad Jazz, unidad de cinta, etc.) en las tomas de corriente que se encuentran en el panel superior de la unidad.

4. Interruptor de Conexión/Desconexión

Para encender el regulador AVR, presione el interruptor de conexión. Para apagar la unidad, oprima el referido interruptor una vez más.



Regulador Automático de Voltaje

FVR-901M

Especificaciones técnicas

MPN	FVR-901M	
Aspectos generales		
Capacidad	900VA/450W	
Entrada		
Tensión	120V	
Margen de tensión	96-144VCA	
Frecuencia	50/60Hz (detección automática)	
Joules	200J	
Corriente máxima de protección	6000A	
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	
Salida		
Tomas de salida	8 (NEMA 5-15R)	
Margen de tensión	105-132VAC	
Frecuencia	50/60Hz	
Pasos de regulación	1 elevación/ 1 atenuación	
Protección contra sobrecarga	Termofusible	
Regulación de tensión		
Regulación de tensión	120V	
Función de elevación	105VCA	
Función de atenuación	132VCA	
Indicadores visuales		
LEDs	1	
Luz de conexión	Verde	
Recalentamiento/temperatura de corte	Se extingue la luz LED	
Condiciones ambientales		
Temperatura de funcionamiento	0-40°C	
Temperatura de almacenamiento	-15-45°C	
Humedad relativa	0-95% no condensada	
Ruido audible	<40dB a un metro	
Aspectos físicos		
Cubierta	Plástico ABS	
Longitud del cable	1m	
Dimensiones	16x9,1x9,2cm	
Peso	0,9kg	
Información adicional		
Garantía	Cinco años	

Guía de solución de problemas

Si el regulador de voltaje no funciona normalmente, refiérase a la siguiente tabla para determinar y solucionar problemas vinculados con la instalación u operación del equipo.

Síntoma	Posible causa	Solución
El regulador se apaga después de unos segundos al estar protegido mediante disyuntor	Se produjo un cortocircuito en la salida del regulador Sobrecarga	Desconecte los componentes menos críticos y vuelva a conectar el disyuntor
La unidad no se enciende y no se ilumina ningún LED	El voltaje de la red excede la tensión especificada Recalentamiento o sobrecarga de la unidad	Verifique que el voltaje coincida con la capacidad especificada Cuando se recalienta la unidad, debe esperar hasta que se enfríe antes de volver a usarla sin exceder la carga nominal especificada

Forza Power Technologies, LLC. Forza ® es marca registrada. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este manual está estrictamente prohibida sin la expresa autorización de Forza Power Technolgies, LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo hacia uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso ni compromiso por parte de la empresa. Fabricado en China.