Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

Kesmeler (Interrupts)

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Murat İSKEFİYELİ

Amaçlar

- Kesme tanımını ve önemini kavramak
- 8051 mikrodenetleyicisinin kesme yapısını öğrenmek
- 8051'de kullanılan kesme türlerini öğrenmek
- Kesmeleri kullanarak uygulama geliştirmek
- Bu sunumdaki şekiller ve örnekler "C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları, A.T.Özcerit, M.Çakıroğlu, C.Bayılmış, Papatya Yayınları" kitabından alınmıştır.



Kesme-Yoklama Kavramları

- Yoklama: Kontrol edilmek istenen giriş/çıkış ucu ya da bayrak, yazılım yardımıyla belli zaman aralıklarında sürekli denetlenir.
- Kesme: Mikrodenetleyicinin donanımsal olarak denetimde bulunmasıdır.




Kesme ile Yoklama Yönteminin Karşılaştırılması

- Sürekli denetim (yoklama) işleminde
 - Mikrodenetleyici, yalnızca bir bayrak ya da giriş/çıkış ucunu kontrol edebilmektedir.
 - Dolayısıyla başka bir işlem gerçekleştirememektedir.
- Kesme yönteminde
 - Mikrodenetleyici normal çalışmasına devam etmektedir
 - Herhangi bir kesme sinyali oluştuğunda o kesmeye ait alt programı icra edip, ana programa (kaldığı yere) geri dönülmektedir.
 - Bu sayede mikrodenetleyici aynı zamanda birden fazla işlemi gerçekleştirebilmektedir.



Kesmelerin Çalışması

- Kesme geldiğinde çalıştırılan alt programa "kesme hizmet programı" (ISR-Interrupt Service Routine) denir.
- ISR'ler icra ettirildikten sonra ana programda kalınan yere dönülür.



8051 Kesme Organizasyonu

- Standart 8051 mikrodenetleyicisinde 5 adet kesme kaynağı bulunmaktadır.
- Dahili kesmeler
 - Zamanlayıcı/sayıcı 0 (TF0)
 - Zamanlayıcı/sayıcı 1 (TF1)
 - Seri haberleşme (TI, RI)
- Harici Kesmeler
 - Harici kesme 0 (INT0)
 - Harici kesme 1 (INT1).




Hafta-13

8051 Kesme Organizasyonu EXO Zamanlayıcı 0 TFO TTI Haberleşme RI Zamanlayıcı 2 TF2 TZamanlayıcı 3 TF

Kesmelerin Yetkilendirilmesi

II= Kesme Yetkilendirme Saklayıcısı



Bit No	İsmi	Bit Adresi	Açıklama	
IE.0	EX0	A8h	Harici kesme 0 (INT0) yetkilendirme biti	
IE.1	ET0	A9h	Zamanlayıcı/sayıcı 0 (T0) kesme yetkilendirme biti	
IE.2	EX1	AAh	Harici kesme 1 (INT1) yetkilendirme biti	
IE.3	ET1	ABh	Zamanlayıcı/sayıcı 1 (T1) kesme yetkilendirme biti	
IE.4	ES	ACh	Seri port kesme yetkilendirme biti	
IE.5	ET2	ADh	Zamanlayıcı/sayıcı 2 (T2) kesme yetkilendirme biti	
IE.6	_	AEh	Kullanılmıyor	
IE.7	EA	AFh	Genel kesme yetkilendirme biti	



- SETB EXO ; INTO kesmesinin yetkilendirilmesi
- SETB EA ;Tüm kesmelerin yetkilendirilmesi
- MOV IE, #10000001B ;Byte olarak INTO kesmesinin yetkilendirilmesi



Kesme Öncelik Sırasının Belirlenmesi

- Eş zamanlı olarak birden fazla kesme meydana gelebilir. Bu durumda kesmelere bir öncelik verilmelidir.
- Kesmelerin öncelikleri IP saklayıcısındaki ilgili bitler ile belirlenir.

	IP	Kes	Kesme Önceliği Kontrol Saklayıcısı						
	0	0	0	0	0	0	0	0	Reset Değeri
в8н	-	—	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	Bit Adı
	Bit 7							Bit 0	

Bit No	İsmi	Bit Adresi	Açıklama
IP.0	PX0	B8h	Harici kesme 0 (INT 0) öncelik biti
IP.1	PT0	B9h	Zamanlayıcı/sayıcı 0 (T0) kesme öncelik biti
IP.2	PX1	BAh	Harici kesme 1 (INT 1) öncelik biti
IP.3	PT1	BBh	Zamanlayıcı/sayıcı 1 (T1) kesme öncelik biti
IP.4	PS	BCh	Seri port kesme öncelik biti
IP.5	PT2	BDh	Zamanlayıcı/sayıcı 2 (T2) kesme öncelik biti
IP.6		BEh	Kullanılmıyor
IP.7		BFh	Kullanılmıyor



Kesme Vektör Adresleri

- Program belleğinde, her bir kesme kaynağı için kesme hizmet program (ISR) alanı tahsis edilmiştir.
- Bir kesme geldiğinde, program doğrudan kesmeye tahsis edilmiş olan program belleğindeki alanın başlangıç adresine gider ve bu alandaki komutlar işletilir.
- Kesme kaynakları için ayrılan alanın program belleğindeki başlangıç adresi "Kesme Vektörü" olarak adlandırılır.

Kesme Kaynağı	Bayrak	Kesme Vektör Adresi		
Reset	RST	0000h		
Harici Kesme 0	IE0	0003h		
Zamanlayıcı/sayıcı 0	TF0	000Bh		
Harici Kesme 1	IE1	0013h		
Zamanlayıcı/sayıcı 1	TF1	001Bh		
Seri Port	RI, TI	0023h		
Zamanlayıcı/sayıcı 2	TF2, EXF2	002Bh		



Kesmelerin Çalışması

Bir kesme isteği alındığında mikrodenetleyicideki işlemler

- O an çalıştırılmakta olan komutun çalışması tamamlanır.
- Program sayacının değeri (PC) yığına (Stack) kaydedilir.
- Gelen kesme durumu dahili olarak kaydedilir.
- Diğer kesmeler (düşük öncelikli) engellenir.
- Program sayacı, kesme hizmet programının vektör adresi ile yüklenir.
- Kesme hizmet programı çalışmaya başlar.



ORG 0000H ; program başlangıcı
SJMP ANA ;ana programa atla, kesme vektörlerini atla
ORG 0030H ; ana programın başlangıç adresi

ANA: ;ana program
.....
.....

ORG 0000h SJMP ANA ORG 001BH ;Z/S 1 kesme vektörü KESME_T1: ; Z/S 1 kesme hizmet programı RETI ORG 0030H ANA: Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Murat ISKEFIYELI

8 Byte'tan büyük kesme programları

ORG 0000h SJMP ANA

;Z/S 1 kesme vektörü ORG 001BH

LJMP Kesme_T1 ; Z/S 1 kesme hizmet programına atla

ORG 0030H

ANA:

Kesme_T1: ; kesme hizmet programı

RETI



Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Murat İSKEFİYELİ

Sorular:

