

# InfoTask

Программный комплекс реализации расчетно-аналитических задач

Комплект провайдеров для ПТК «Simatic PCS 7»

InfoTask-PR.05-Simatic

v.1.3

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	HA	ЗНАЧЕНИЕ	3
		СТРОЙКИ ПРОВАЙДЕРОВ	
		БОТА С КОММУНИКАТОРОМ	
		Общие положения	
		Принципы формирования списка объектов	
		Автоматическое формирование списка объектов	
(	3.4.	Управление сервисными функциями коммуникатора	7
		Обновление списка объектов проекта и создание клона	
4.	СП	ИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	12

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект провайдеров предназначен для осуществления обмена информацией комплекса InfoTask с ПТК «Simatic PCS 7» при помощи специальных программ – провайдеров. В состав комплекта провайдеров входят:

- **Провайдер источник**. Осуществляет подключение к источнику данных архива мгновенных значений ПТК АСУТП, считывание из него исходной информации о мгновенных значениях параметров технологического процесса и передачу этой информации потребителям комплекса InfoTask;
- **Провайдер коммуникатор** (далее коммуникатор). Осуществляет подключение к источнику базы данных ПТК, производит считывание из нее перечня и характеристик сигналов (технологических точек), передаваемых из ПТК в InfoTask (таких как идентификаторы доступа в архиве ПТК, обозначения, наименования, единицы измерения, пределы шкалы, аварийные и предупредительные уставки и т.п.), а также позволяет создавать клон архива мгновенных значений ПТК в формате InfoTask.

Тип	Код провайдера	Описание
Источник	SimaticSource	Источник OLE DB ПТК «Simatic PCS 7»
Коммуникатор	SimaticComm	Коммуникатор OLE DB ПТК «Simatic PCS 7»

# 2. НАСТРОЙКИ ПРОВАЙДЕРОВ

- 2.1. Провайдер-источник типа SimaticSource имеет следующие настройки:
- **Имя основного SQL -сервера архива.** Наименование основного сервера архивных данных ПТК;
- Имя базы данных основного архива. Наименование базы архивных данных основного сервера ПТК;
- **Имя резервного SQL -сервера архива.** Наименование резервного сервера архивных данных ПТК;
- Имя базы данных резервного архива. Наименование базы архивных данных резервного сервера ПТК.
- 2.2. Провайдер-коммуникатор типа SimaticComm имеет следующие настройки:
- **Имя SQL-сервера.** Имя сервера базы данных ПТК;
- Тип идентификации. Способ идентификации пользователя в SQL-сервере. Возможные варианты: «Windows», «SQL-server»;
- **Логин пользователя SQL-сервера.** Имя пользователя в SQL-сервере. Заполняется в случае, когда тип идентификации выбран «SQL-сервер»;
- **Пароль входа в SQL-сервер.** Пароль пользователя в SQL-сервере. Заполняется в случае, когда тип идентификации выбран «SQL-сервер»;
- База данных. Имя базы данных проекта внутри SQL-сервера;
- **Имя источника.** Имя провайдера-источника «SimaticSource». Значение выбирается из выпадающего списка, который содержит имена добавленных источников.

#### 3. РАБОТА С КОММУНИКАТОРОМ

#### 3.1. Обшие положения

Основной функцией провайдера-коммуникатора является получение из ПТК и передача в комплекс InfoTask данных по перечню и характеристикам сигналов, значения которых содержатся в архиве мгновенных значений ПТК и служат исходной информацией для расчетов, выполняемых комплексом. На основе этих данных коммуникатором формируется перечень сигналов, в дальнейшем используемый комплексом InfoTask для выполнения расчетов. При этом сигналом в комплексе InfoTask может быть не только значение технологического параметра (например, значение выхода аналогового датчика), но и некоторая статическая характеристика этого параметра, содержащаяся в базе данных ПТК (например, для того же аналогового датчика это может быть минимум или максимум шкалы или значение его аварийной уставки).

Сигналы группируются по функциональному признаку и объединяются в так называемые объекты. Каждый объект может включать в себя один или несколько сигналов, отображающих его состояние (например, для задвижки это могут быть сигналы команд открытия и закрытия и сигналы о положении концевых выключателей). Кроме того, каждый объект может иметь свои собственные свойства, относящиеся сразу ко всей совокупности составляющих его сигналов. Одними из важных свойств объекта является свойство «Тип объекта». Как правило, объекты одного типа имеют одинаковый набор сигналов.

На основе полученных из ПТК данных коммуникатор формирует список объектов, имеющий стандартную двухуровневую структуру, в которой каждый объект имеет набор подчиненных ему сигналов. При этом принципы формирования сигналов и их объединения в объекты, различны для разных типов ПТК. Кроме того, в список могут вводиться дополнительные свойства объектов, специфические для типа ПТК, с которым связан коммуникатор. Для отдельных объектов и сигналов может бать заполнено свойство «Комментарий», в которое, при необходимости, заносятся данные отображающие особенности конкретного сигнала.

### 3.2. Принципы формирования списка объектов

В ПТК «Simatic PCS 7» объектами являются так называемые тэги. Более подробно тэги и их выходы описаны в эксплуатационной документации на ПО ПТК «Simatic PCS 7». Ниже приводится перечень свойств объектов и сигналов, заполняемых коммуникатором SimaticComm с указанием принципов их формирования.

Стандартные свойства объектов:

- **И**Д. Внутренний идентификатор объекта в проекте InfoTask (формируется автоматически коммуникатором);
- №. Порядковый номер объекта в проекте InfoTask (формируется автоматически коммуникатором);
- Код. Код объекта. Соответствует коду тэга;
- Имя. Наименование объекта. Соответствует наименованию тэга;
- Имя коммуникатора. Имя коммуникатора, поместившего данный объект в список;
- Ошибка. Сообщение об ошибке формирования описания объекта;
- Комментарий. Примечание.

Дополнительные свойства объектов:

- **ArcName**. Имя архива соответствующего данному тэгу;
- **TagObject**. Строка, содержащая дополнительные данные по объекту.

Стандартные свойства сигналов:

- **И**Д. Внутренний идентификатор сигнала в проекте InfoTask (формируется автоматически коммуникатором);
- №. Порядковый номер сигнала в составе объекта (формируется автоматически коммуникатором);
- **ObjectId**. Внутренний идентификатор объекта в проекте InfoTask, которому принадлежит данный сигнал;
- Код. Код сигнала;
- Полный код. Полный код сигнала. Имеет формат: «Код объекта». «Код сигнала»;
- Имя. Наименование сигнала;
- Единицы измерения. Единицы измерения значения сигнала;
- По умолчанию. Если отметка для сигнала установлена, то, если не указан сигнал, значение объекта принимается равным значению данного сигнала;
- Тип данных. Тип данных сигнала (логический, действительный, целочисленный);
- Имя источника. Имя экземпляра провайдера-источника, из которого читается значение сигнала;
- Ошибка. Сообщение об ошибке добавления сигнала в список;
- **Inf**. Строка, содержащая данные для провайдера-источника, позволяющие получить из ПТК значения данного сигнала;
- Комментарий. Примечание.

Запуск коммуникатора осуществляется из программы конструктора расчетов, входящего в состав комплекса InfoTask из формы списка объектов. Запуск возможен в двух режимах:

- Автоматическое формирование списка объектов и сигналов по ранее введенным в проект настройкам коммуникатора;
- Управление сервисными функциями коммуникатора и ручное формирование списка объектов и сигналов.

## 3.3. Автоматическое формирование списка объектов

Запуск данного режима осуществляется нажатием кнопки «Обновить список объектов» в форме списка объектов конструктора расчетов. Если в настройках провайдеров указано несколько коммуникаторов, то откроется их список, в котором необходимо выбрать требуемый и нажать «ОК». После этого автоматически запустится коммуникатор и откроется форма обновления списка объектов проекта (Рис.1).




Рис.1.Форма «Обновить список объектов проекта»

Нажатие кнопки «**Обновить список объектов**» формы запускает процесс формирование списка объектов проекта по ранее введенным настройкам. По окончании процедуры на экран будет выведено сообщение о завершении и окно формы закроется. Правее расположена кнопка «**Управление коммуникатором**», нажатие которой вызывает переход в режим ручного формирования списка объектов. По нажатию кнопки «**Отмена**» осуществляется выход из коммуникатора.

### 3.4. Управление сервисными функциями коммуникатора

Запуск данного режима осуществляется нажатием кнопки «Управление коммуникатором» в форме списка объектов конструктора расчетов. Если в настройках провайдеров указано несколько коммуникаторов, то откроется их список, в котором необходимо выбрать требуемый и нажать «ОК».

При запуске приложения на экран выводится его главное окно, в верхней части которого находится лента, содержащая органы вызова выполнения различных операций. Под лентой располагается **рабочее поле окна**, в которое выводятся формы для работы в приложении.

Файл Коммуникатор Сервис \*\* =8 Список объектов и клон =8 HelpForm Настройки связи Клон Проект InfoTask SQL-cepsep FEDOROV Проверка База данных Sugres SAUG 😽 🙀 👸 Создать список объектов по шаблону ArcName=SystemArchive; 1020644876 SystemArchive
ArcName=SystemArchive; 1020650483 SystemArchive 706 Корректор.AutModOp 09HLA00DF001/Корректор Comm Давление газа за РК, датчик 1; Р=О,4 кгс/см2 09HHG00CP004/3K-885 Comm 432 Давление газа за РК. датчик 3; Р-О.4 кгс/см2 09HHG00CP006/3K-841 Comm ArcName=SystemArchive; 1020650484 SystemArchive 09HLA20CP001/K-823 ArcName=SystemArchive; 1020650485 SystemArchive Давление воздуха в перемычке за РВВ-А,-Б Comm Содержание СО в уходящих газах, корпус А 09HNA20CQ011/K-611 Comm ArcName=SystemArchive; V 1287 Содержание СН4 в районе горелки №3А Давление газа между ПЗК и ЗРК, горелки №1А, Р=О,4 кгс/см2 09UHA13CQ001/ΓΠ-602 Comm ArcName=SystemArchive; 1020650487 SystemArchive 09HHG11CP001/K-349A ArcName=SystemArchive; Comm Давление газа между ПЗК и ЗРК, горелки №ЗА, Р=О,4 кгс/см2 09HHG13CP001/K-368A Давление газа в плюсовой камере корпуса А 09HHG00CP003/PV ArcName=SystemArchive; 1020650489 SystemArchive ArcName=SystemArchive; 1020650506 SystemArchive 477 Comm V 431 Давление газа за РК, датчик 2; Р=О,4 кгс/см2 09HHG00CP005/3K-839 Comm ArcName=SystemArchive; 1020650507 SystemArchive V Давление газа за РК к.А ArcName=SystemArchive; Давление воздуха перед PBB-A 09HLA11CP001/K-805\_4 ArcName=SystemArchive; 1020650509 SystemArchive 708 Comm ArcName=SystemArchive; 1020650526 SystemArchive ArcName=SystemArchive; 1020650527 SystemArchive 09HLA11CP002/K-805 V 09HLA12CP001/K-805\_3 Давление воздуха перед РВВ-Б Comm ArcName=SystemArchive; 1020650538 SystemArchive ArcName=SystemArchive; 1020650539 SystemArchive . РТГ корпус А. Задание по F топлива от внешних схем 09HHG00CF901XO01/PV Comm Расход газа на корпус А скорректированный 09HHG00CF911/PV Comm Разряжение дымовых газов до воздух оподогревателя PBB-A 09HNA11CP001/K-357 Comm ArcName=SystemArchive; 1020650540 SystemArchive Разряжение в поворотной камере к.А 09HNA20CP001/12-PP-A ArcName=SystemArchive; 1020650541 SystemArchive Перепад давления воздуха на РВП-Б 09HLA12CP901/PV Comm ArcName=SystemArchive: 1020650542 SystemArchive 717 Отклонение от нормы перепада давления воздуха на РВП-В 09HLA12CP902/PV Comm ArcName=SystemArchive; 1020650543 SystemArchive ArcName=SystemArchive; 1020650544 SystemArchive V Расход газа на корпус А 09HHG00CF001/K-465A Comm 
 Разряжение дымовых газов до воздухоподогревателя РВВ-6
 09HNA12CP001/K-357\_4

 Содержание СН4 в районе горелки №5А
 09UHA15CQ001/ГП-604
 789 Comm ArcName=SystemArchive; 1020650559 SystemArchive ArcName=SystemArchive; 387 Содержание О2 в уходящих газах, справа, корпус А Давление газа к средней ГГ №3А; Р=О,4 кгс/см2 09HBK02CO003/K-605 Comm ArcName=SystemArchive; 1020650561 SystemArchive ArcName=SystemArchive; 1020650562 SystemArchive V 464 Давление газа к средней ГГ №2А; Р=О,4 кгс/см2 09HHG12CP002/K-315A Comm ArcName=SystemArchive; 1020650563 SystemArchive 09HHF00CP003/K-335 V Давление мазута к корпусу А, после МОК ArcName=SystemArchive; 1020650565 SystemArchive 407 Comm V 1281 Содержание СН4 в районе горелки №1А Содержание СН4 в районе горелки №2А 09UHA11CO001/FD=600 ArcName=SystemArchive; 1020650570 SystemArchive 1284 09UHA12CQ001/ΓΠ-601 ArcName=SystemArchive; 1020650571 SystemArchive Comm 450 Давление газа к средней ГГ №1А; Р=О,4 кгс/см2 ArcName=SystemArchive: 1020650572 SystemArchive 09HHG11CP002/K-318A Содержание О2 в уходящих газах, слева, корпус A 09HBK01CQ003/K-603 ArcName=SystemArchive; 1020650580 SystemArchive

Общий вид окна коммуникатора приведен на Рис. 2.

Puc.2. Общий вид окна программы SimaticComm

Лента коммуникатора содержит вкладки, каждая из которых разделена на группы, имеющие подпись с их названием в нижней части. На рабочем поле групп располагаются органы управления в виде кнопок.

Лента коммуникатора имеет следующую структуру:

• Вкладка **Коммуникатор**. Содержит органы вызова основных функций работы программы SimaticComm.

1 из 1309 → № № 🤻 Нет фи

- о Группа **Проект.** Содержит кнопки вызова функций общего характера.
  - Выход. Осуществляет выход из программы.
  - **Справка.** Открывает окно справочной информации о приложении и его текущей версии.
- о Группа **Объекты.** Содержит кнопки вызова основных форм для редактирования справочника сигналов ПТК, обновления списка объектов проекта и создания клона архива мгновенных значений ПТК.
  - Список объектов и клон. Кнопка вызова формы для загрузки списка объектов и сигналов в файл проекта и создания клона архива мгновенных значений ПТК.
  - Обновить список объектов проекта. Кнопка вызова формы для обновления списка объектов и сигналов файла проекта через конструктор расчетов.
- Вкладка Сервис. Содержит органы вызова стандартных сервисных функций работы с формами и их элементами управления.
  - о Группа Буфер обмена.
    - Вырезать. Кнопка операции вырезания выделенного текста в буфер.
    - Копировать. Кнопка операции копирования выделенного текста в буфер.
    - Вставить. Кнопка операции вставки выделенного текста из буфера.
  - о Группа Сортировка и фильтр.
    - **Фильтр поля.** Кнопка вызова формы установки фильтра для выделенного поля таблицы.
    - **По возрастанию.** Кнопка операции сортировки по возрастанию для выделенного поля (или нескольких выделенных полей) таблицы.
    - **По убыванию.** Кнопка операции сортировки по убыванию для выделенного поля (или нескольких выделенных полей) таблицы.
    - **Удалить сортировку.** Кнопка операции отмены ранее установленной сортировки.
    - **Выделение.** Выпадающее меню вызова операций установки фильтра для выбранного поля по выделенному в этом поле значению.
    - Расширенный фильтр. Кнопка вызова формы установки сложного фильтра.
    - **Применить фильтр.** Кнопка включения отключения текущего установленного фильтра.
  - о Группа Найти.
    - Найти. Кнопка вызова формы поиска по полям формы.
    - Заменить. Кнопка вызова формы поиска с заменой.
    - Перейти. Выпадающее меню вызова функций переходов по записям.
    - Выбрать. Выпадающее меню вызова функций выделения записей.
  - о Группа **Таблица.** Содержит органы вызова стандартных сервисных функций для работы с табличными формами.
    - Высота строки. Кнопка установки высоты строки.
    - Высота строки. Кнопка установки ширины выбранной колонки.
    - Скрыть поля. Кнопка скрытия выбранной колонки.
    - **Отобразить поля.** Кнопка вызова списка колонок с возможностью установки скрытия или отображения любой колонки.
    - Закрепить поля. Кнопка закрепления выбранной колонки в левой части таблицы. При этом закрепленная колонка не меняет своего положения при горизонтальном скроллинге таблицы.

- Отменить закрепление. Кнопка отмены закрепления всех колонок.
- Подтаблица. Выпадающее меню работы с подтаблицами.
- Обновить все. Кнопка обновления информации во всех формах.
- Обновить. Кнопка обновления информации текущей форме.

#### 3.5.Обновление списка объектов проекта и создание клона

Вызов формы работы со списком объектов и создания клона производится нажатием кнопки «Список объектов и клон» группы «Объекты» вкладки «Коммуникатор».

Общий вид окна формы работы со списком объектов приведен на Рис. 2.

В верхней части формы находятся основные вкладки для работы со списком объектов.

На вкладке «**Настройки связи**» приведены основные настройки подключения к SQL-серверу с возможностью редактирования.

В нижней части формы находится внутренняя таблица объектов коммуникатора и

элементы работы с ней. В верхней части таблицы расположены кнопки выполняющие установку и снятие отметок в поле «Отм» для всех записей таблицы, учитывая

текущий установленный фильтр. Рядом расположена кнопка , вызывающая на экран окно, позволяющее осуществлять быстрый поиск и фильтрацию в списке объектов по заданным условиям значений свойств объектов. Вид данного окна приведен на Рис.3.




Рис.3.Окно поиска и фильтрации объектов

В правом верхнем углу окна находится кнопка «Очистить бланк», осуществляющая сброс всех условий поиска или фильтрации.

В нижней части окна расположены кнопки выполнения операций поиска и фильтрации объектов. Введенные условия складываются по логической функции «И». В примере,

приведенном на Рис.3, введены условия, позволяющие найти или отфильтровать в списке объекты дискретного типа, коды которых начинаются на **0AC22**.

Справа от кнопки вызова окна поиска расположена кнопка «Сформировать общую таблицу объектов», по нажатию которой производится обновление внутренней таблицы списка объектов.

На вкладке «**Клон**» производится редактирование основных настроек процедуры создания клона архива ПТК (Рис.4).



Рис.4.Вкладка «Клон»

Клоном называется копия архива ПТК «Simatic PCS 7» в виде файла «\*.accdb», содержащая значения выбранных параметров за требуемый период времени. В дальнейшем клон может быть использован в расчетах в качестве источника архивных значений.

Временной диапазон источника определяется автоматически по загрузке формы, либо по нажатию кнопки . Интервал создаваемого клона вводится вручную. В правой верхней части вкладки размещены поля с информацией о расположении файла клона «Файл клона» и его описания. Файл клона может быть создан нажатием кнопки «Создать», либо выбран нажатием кнопки «Выбрать». В последнем случае, при создании клона существующий файл будет удален и на его месте создан новый с таким же именем. Значение может быть введено вручную, либо также выбираться из выпадающего списка. Для поля предусмотрено запоминание истории из 5-ти последних введенных значений с возможностью их последующего ввода из выпадающего списка. У этого поля справа расположена кнопка

Посередине вкладки расположена основная кнопка «Создать клон», нажатие которой вызывает процедуру создания клона. В создаваемый файл записываются выбранные в таблице сигналы и их мгновенные значения из архива ПТК в указанном интервале времени, а также описание клона и данные о настройках связи. Дальнейшая работа с файлом клона (например, его просмотр) осуществляется специальным встроенным провайдером «Клонкоммуникатор» по нажатию кнопки «Просмотр клона».

На вкладке **«Проект InfoTask»** производится редактирование основных настроек процедуры обновления объектов и сигналов файла проекта (Рис.5).



Рис.5.Вкладка «Проект InfoTask»

В левой верхней части вкладки расположены поля основных настроек при загрузке списка объектов в проект. При этом «Имя коммуникатора» будет записано в одноименное поле всех объектов; «Имя источника» - в одноименное поле всех сигналов, «Имя приемника» будет записано в каждое соответствующее поле сигналов.

В правой верхней части вкладки размещено поле с информацией о расположении файла проекта «Файл проекта». Нажатие кнопки вызывает меню выбора файла проекта. Допускается ручной ввод в поле «Файл проекта».

Ниже размещена кнопка **«Отметить только участвующие в проекте объекты»**, нажатие которой обновляет поле **«**Отм**»** объектов и сигналов внутренних таблиц коммуникатора в соответствии с выбранным файлом проекта.

Обновление списка объектов осуществляется нажатием кнопки «Загрузить список объектов в проект». При этом в файл проекта будут загружены выбранные во внутренней таблице коммуникатора объекты и сигналы. Если в файле проекта есть ранее загруженные объекты и сигналы, то будет предложено их удаление (очистка) перед обновлением. В случае отказа от очистки, выбранные объекты и сигналы будут добавлены к уже существующим.

# 4. СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Пояснение
АСУТП	автоматизированная система управления технологическими процессами
ПТК	программно-технический комплекс