## Екатерина Уварова. Домашнее задание по теме «Тест-дизайн»

## Чек-лист лифта

Требования: Этажность от '-1' (паркинг) до '9' Грузоподъемность - мах 6 чел. Количество эксплуатаций до техобслуживания - мах 1000 перемещений.

## Функциональное тестирование

Проверка	Пример	Результат	Статус
Вызов на этаж от 2 до 8 Перемещение снизу вверх Перемещение на последний этаж Корректное открытие и закрытие дверей Время до закрытия дверей	С 2 до 9 этажа	<ol> <li>Лифт приезжает на вызов</li> <li>Двери лифта открываются одновременно с поэтажными дверями</li> <li>Двери лифта закрываются одновременно с поэтажными дверями</li> <li>Лифт доезжает до нужного этажа</li> <li>Двери открываются</li> <li>Двери закрываются</li> </ol>	
		Время от полного открытия дверей, до начала их закрытия – не менее 20 сек	
Вызов на последний этаж Перемещение сверху вниз Перемещение на первый этаж	С 9 до 1 этажа	<ol> <li>Лифт приезжает на вызов</li> <li>Двери открываются</li> <li>Двери закрываются</li> <li>Лифт доезжает до нужного этажа</li> <li>Двери открываются</li> <li>Двери закрываются</li> </ol>	
Вызов на первый этаж Перемещение на отрицательный этаж	С 1 до -1 этажа	<ol> <li>Лифт приезжает на вызов</li> <li>Двери открываются</li> <li>Двери закрываются</li> <li>Лифт доезжает до нужного этажа</li> <li>Двери открываются</li> <li>Двери закрываются</li> <li>Двери закрываются</li> </ol>	
Вызов на отрицательный этаж Перемещение на этаж от 2 до 8	С -1 до 4 этаж	Лифт приезжает на вызов     Двери открываются     Двери закрываются     Лифт доезжает до нужного этажа     Двери открываются     Двери открываются     Двери закрываются	
Звонок диспетчеру	Нажать кнопку «ВЫЗОВ»	Происходит соединение с диспетчером Диспетчер слышит пассажира,	

		пассажир слышит диспетчера
Пустой лифт	После открытия дверей не заходить в лифт	Двери закрываются     Лифт остается на том же     этаже
Бездействие пассажира	Войти в лифт Не нажимать кнопку этажа	Двери закрываются     Лифт остается на том же этаже
Остановки на нескольких этажах при движении вверх	3,5,8	Можно нажать несколько кнопок этажей в любом порядке     Лифт останавливается последовательно на выбранных этажах от нижнего к верхнему     Двери открываются и закрываются на выбранных этажах
Остановки на нескольких этажах при движении вниз	7,6,4	Можно нажать несколько кнопок этажей в любом порядке     Лифт останавливается последовательно на выбранных этажах от верхнего к нижнему     Двери открываются и закрываются на выбранных этажах
Одновременный вызов на нескольких этажах, на разном расстоянии от лифта	Лифт на 8 этаже Вызвать одновременно на 9, 6	Лифт приезжает на ближайший к нему этаж
Одновременный вызов на двух этажах, на одинаковом расстоянии от лифта	Лифт на 7 этаже Вызвать одновременно на 8, 6	Лифт приезжает на более верхний этаж
Остановки по вызову во время движения по пути следования	Отправить лифт с 5 этажа до -1 Во время движения вызвать на 3	<ol> <li>Лифт останавливается на промежуточном этаже</li> <li>Двери открываются</li> <li>Двери закрываются</li> <li>Лифт следует дальше на конечный этаж</li> </ol>
Вызов не по пути следования вовремя движения	Отправить лифт со 2 этажа на 7 Во время движения вызвать на -1	Лифт не меняет маршрут следования
Добавление промежуточных остановок во время движения	Отправить лифт с 1 этажа на 9 Во время движения нажать на 8	<ol> <li>Лифт останавливается на промежуточном этаже</li> <li>Двери открываются</li> <li>Двери закрываются</li> <li>Лифт следуют дальше на конечный этаж</li> </ol>

Отправление лифта на этажи выше и ниже лифта	На 6 этаже войти в лифт Нажать кнопки -1 и 9	Лифт сначала следует на нижний этаж (-1), потом на верхний (9)
одновременно	TIAMATE KHOTIKII - I VI 9	
Удержание открытых дверей	Держать кнопку открытия дверей в нажатом положении	Двери остаются открытыми
Повторное открытие дверей	Нажать кнопку открытия дверей во время их закрытия	Двери открываются
Открытие дверей во время стоянки лифта на этаже	Нажать кнопку открытия дверей, когда лифт стоит на этаже	Двери открываются
Закрытие дверей	Нажать кнопку закрытия дверей	Двери закрываются
Кнопка «Стоп»	Нажать кнопку «Стоп» во время движения лифта	Лифт останавливается на ближайшем этаже     Двери открываются

### Нагрузочное тестирование

Проверка	Пример	Результат	Статус
Минимум человек	1 человек	Ошибки нет	
От 2 до 5 человек	3 человека	Ошибки нет	
Максимум человек	6 человек	Ошибки нет	
Число эксплуатаций до 1000	500	Ошибки нет	
Число эксплуатаций 1000	1000	Ошибки нет	
Максимальное число эксплуатаций при максимальной грузоподъемности	6 человек 1000 эксплуатаций	Ошибки нет	

## Стрессовое тестирование

Проверка	Пример	Результат	Статус
Использование всех	Нажать кнопки всех	Ошибки нет	
кнопок лифта	этажей в лифте	Лифт следует со всеми	
		остановками по порядку, сначала в	
		сторону нижних этажей, потом	
		верхних	
Больше максимума	7 человек	Ошибка – загорается сигнал	
человек		«ПЕРЕГРУЗ»	
Число эксплуатаций	1001	Сигнал «Превышено количество	
свыше 1000		эксплуатаций – требуется	
		техобслуживание»	

# Тестирование безопасности

Проверка	Пример	Результат	Статус
Открытие дверей при препятствии их закрытию	Во время закрытия дверей вставить предмет между ними	<ol> <li>Двери закрываются до столкновения с предметом</li> <li>После столкновения с предметом двери открываются</li> </ol>	
Открытие дверей во время остановки лифта между этажами	Нажать кнопку открытия дверей, когда лифт остановился между этажами	Двери не открываются	
Открытие дверей во время движения лифта	Нажать кнопку открытия дверей, когда лифт находится в движении	Двери не открываются     Лифт продолжает движение	
Пожарная тревога	Подать в систему лифта сигнал пожарной тревоги	<ol> <li>Лифт автоматически приезжает на первый этаж</li> <li>Двери открываются</li> <li>Остается на первом этаже с открытыми дверями</li> </ol>	
Срабатывание датчика задымления	Подать в систему лифта сигнал о срабатывании датчика задымления в здании	<ol> <li>Лифт автоматически приезжает на первый этаж</li> <li>Двери открываются</li> <li>Остается на первом этаже с открытыми дверями</li> </ol>	
Ограничитель скорости	Инициировать движение лифа со скоростью, превышающей максимально допустимую скорость движения	Активируются ловители	
Отключение электричества в здании	Отключить питание в здании	Линия питания лифта продолжает работать	
Отключение линии питания лифта Время включения	Отключить линию питания лифта	Автоматическое включение запасной независимой линии питания лифта	
резервной линии		Переключение на резервную линию занимает не более 0,3 сек	

# Тестирование пользовательского интерфейса

Проверка	Пример	Результат	Статус
Номер этажей на	Отправить лифт на	Номер этажа, на который	
кнопках в лифте	каждый этаж по	приезжает лифт соответствует	
соответствуют	очереди	номеру на кнопке внутри лифта	

правильному этажу		
Подсветка кнопки вызова	Вызвать лифт на каждый этаж по очереди	Кнопка вызова подсвечивается
Подсветка кнопок этажей внутри лифта	Нажать попеременно на каждую кнопку этажа	Кнопка этажа подсвечивается
Отображение направления движения вверх и этажей на экране при движении вверх	Отправить лифт с 1 этажа до 8	<ol> <li>На экране отображается стрелка вверх и отображается этаж, на котором в данный момент находится лифт</li> <li>Во время движения номер этажа сменяется</li> </ol>
Отображение направления движения вниз и этажей на экране при движении вниз	Отправить лифт с 9 этажа до 2	На экране отображается стрелка вниз и отображается этаж, на котором в данный момент находится лифт      Во время движения номер этажа сменяется
Наличие таблички с инструкцией по пользованию лифтом	Визуальный осмотр внутри лифта	Инструкция присутствует

# Тестирование usability

Проверка	Пример	Результат	Статус
Освещение	Вызвать лифт на	В лифте включено освещение	
	любой этаж		
Высота	Проверить средний	Пассажир 7 лет среднего роста	
расположения кнопок	рост ребенка 7 лет +	может свободно достать до всех	
	вытянутая рука	кнопок лифта	
Вместимость	Поместить в лифт 6	Люди свободно помещаются	
	среднестатистических		
	человека		
Высота дверей	Измерить высоту	Высота не менее 2000 мм	
	дверного проема		
Ширина дверей	Измерить ширину	Ширина не менее 800 мм	
	дверного проема		
Совпадение уровня	Вызвать лифт на	Отклонение уровня лифта от	
лифта и уровня пола	каждый этаж по	уровня пола не больше 3,5 см	
	очереди		

## Чек-лист напольных весов

Требования: Мах вес 150 кг. Количество взвешиваний неограниченно.

### Функциональное тестирование

Проверка	Пример	Результат	Статус
Вес в среднем рабочем диапазоне Груз расположен по центру платформы Автоматическое включение Автоматическое	75 кг Поставить груз Убрать груз	75.00 Включаются при установке на них груза Выключаются через 1 минуту после снятия груза	,
выключение			
Минимальный вес	50 г	0.05	
Максимальный вес	150 кг	150.00	
Меньше минимального веса	49 г	0.00	
Больше максимального веса	150,05 кг	Ошибка «Превышение допустимого веса для измерения»	
Чувствительность в среднем рабочем диапазоне	60,05 кг 60,1 кг	60.05 60.01	
Чувствительность в нижнем рабочем диапазоне	1,3 кг 1,35 кг	1.30 1.35	
Чувствительность в верхнем рабочем диапазоне	144,4 кг 144,45	144.40 144.45	
Воспроизводимость результата	5 раз взвесить один и тот же вес – 51,2 кг	5 раз результат – 51.20	
Отсутствие нагрузки	Включить весы Не ставить груз	0.00	
Груз расположен с левого края платформы	56,5 кг	56.50	
Груз расположен с правого края платформы	47,6 кг	47.60	

### Нагрузочное тестирование

Проверка	Пример	Результат	Статус
Количество	3000	Весы исправны	

взвешиваний			
Способность	Установить груз	150.00	
выдерживать	весом 150 кг		
максимальный вес	Удерживать его на весах в течении 30 сек Убрать груз	Весы исправны	
Способность	Установить груз	Ошибка «Превышение допустимого	
выдерживать больше	весом 150% от	веса для измерения»	
максимального веса	максимального веса		
	— 225 кг	Весы исправны	
	Убрать груз		

## Стрессовое тестирование

Проверка	Пример	Результат	Статус
Низкий заряд	Вставить батарейки с	Высвечивается надпись «LOW»	
батареек	напряжением меньше требуемого		
Способность	Поместить весы на	Весы исправны	
выдерживать	час в		
температуру и	климатологическую		
влажность	камеру с температурой 24С и влажность 80%		

## Тестирование пользовательского интерфейса

Проверка	Пример	Результат	Статус
Размер шрифта	Провести	Показания весов легко читаемы с	
	взвешивание	высоты роста	
		среднестатистического человека,	
		при зрении 0,7	