感谢您购买本产品!无刷动力系统功率强大,错误的使用可能造成人身伤害和设备损坏。为此我们强烈建议您在使用设备前仔细阅读本 说明书,并严格遵守规定的操作程序。我们不承担因使用本产品或擅自对产品进行改造所引起的任何责任,包括但不限于对附带损失或间接 损失的赔偿责任。

产品特色

- 所有器件均为原装正品,确保电调具有一流品质和极高的可靠性。
- 具有强大的耐流能力。
- 3. 具备输入电压异常保护、电池低压保护、过热保护、油门信号丢失保护等多重保护功能。
- 具有普通启动、柔和启动、超柔和启动三种启动模式,兼容固定翼飞机及直升机。
- 可设定油门行程,兼容各种遥控器。具备平滑、细腻的调速手感,一流的调速线性。
- 最高转速可以达 210000 RPM (2 极马达)、70000 RPM (6 极马达)、35000 RPM (12 极马达)。

产品功能简要说明(黑体字为出厂默认值)

- 刹车设定:**无刹车**/有刹车。
- 电池类型: Lipo (锂电池) / NiMH (镍氢)。
- 电池低压保护模式:逐渐降低功率/立即关闭输出。

注: 低压保护时,将油门摇杆拉到最小油门的位置后即可重新启动马达,但因为此时仍处于低压状况,所以功率输出较小。

- 4. 低压保护阈值: 低/**中**/高。
 - 1) 当电池类型设定为Lipo 电池时,电调自动判断锂电节数,低/中/高情况下每节电池的截止电压分别为: 2.85V/3.15V/3.3V。 例如使用 3 节锂电,设定为中截止电压,则低压保护阈值为: 3.15*3=9.45V。
 - 当电池类型设定为镍氢电池时,低/中/高情况下截止电压为开机时输入电压的0%/50%/65%。0%意味着不进行低压保护。例如: 使用 6 节镍氢电池, 充满时电压为 1.44*6=8.64V, 当设定为中截止电压时, 则截止电压阈值为: 8.64*50%=4.3V。
- 启动模式: 普通/柔和/超柔和启动,马达转速从静止到最高速度的时间分别为 300ms/1.5s/3s。

普通启动适用于固定翼,柔和启动/超柔和启动适用于直升机。柔和启动和超柔和启动的初始转速都比较低,即便瞬时将油门摇杆推到 最大位置,马达从静止到全速也分别需要1.5秒和3秒。

(注:启动过程结束后后若关闭油门,3秒内再次启动,则均自动切换为普通模式,以免在特技飞行时因反应过慢而导致摔机)。

- 6. 进角: 低/中/高,分别为 3.75 度/15 度/26.25 度。
 - 一般情况下,低进角可以适应较多的马达。但是因为马达结构差异很大,请试用各个进角以获得满意的驱动效果。为提高转速,可以将 进角设为高进角。改变进角后,建议先在地面进行测试,然后再飞行。


产品规格

型号	持续电流	瞬时电流 (10秒)	BEC类型	BEC输出	BEC驱动微型舵机能力				电池节数		重量	体积
					2节锂电	3节锂电	4节锂电	6节锂电	锂电	镍氢		长*宽*高
Skywalker-6A	6A	8A	线性稳压	5V/0.8A	3个舵机				2节	5-6节	5.5g	32*12*4.5
Skywalker-12A	12A	15A	线性稳压	5V/1A	3个舵机	2个舵机			2-3节	5-9节	9g	38*18*6
Skywalker-12AE	12A	15A	线性稳压	5V/2A	5个舵机	4个舵机			2-3节	5-9节	10g	38*18*7
Skywalker-15A	15A	20A	线性稳压	5V/2A	5个舵机	4个舵机			2-3节	5-9节	16.5g	48*22.5*6
Skywalker-20A	20A	25A	线性稳压	5V/2A	5个舵机	4个舵机			2-3节	5-9节	19g	42*25*8
Skywalker-30A	30A	40A	线性稳压	5V/2A	5个舵机	4个舵机			2-3节	5-9节	37g	68*25*8
Skywalker-40A	40A	55A	线性稳压	5V/3A	5个舵机	4个舵机			2-3节	5-9节	39g	68*25*8
Skywalker-40A-UBEC	40A	55A	开关稳压	5V/3A	5个舵机	5个舵机	5个舵机		2-4节	5-12节	43g	65*25*12
Skywalker-50A-UBEC	50A	65A	开关稳压	5V/5A	8个舵机	8个舵机	6个舵机	6个舵机	2-4节	5-12节	41g	65*29*10
Skywalker-60A-UBEC	60A	80A	开关稳压	5V/5A	8个舵机	8个舵机	6个舵机	6个舵机	2-6节	5-18节	63g	77*35*14
Skywalker-60A-0PT0	60A	80A	无	无					2-6节	5-18节	60g	77*35*14
Skywalker-80A-UBEC	80A	100A	开关稳压	5V/5A	8个舵机	8个舵机	6个舵机	6个舵机	2-6节	5-18节	82g	86*38*12
Skywalker-80A-0PT0	80A	100A	无	无					2-6节	5-18节	79g	86*38*12


首次使用您的无刷电子调速器

特别强调!为了让电调适应您的遥控器油门行程,在首次使用本电调或更换其他遥控器使用时,均应重新设定油门行程。

油门行程设定说明:



正常使用开机过程说明:



电调保护功能说明

- 启动保护: 当推油门启动后, 如在两秒内未能正常启动马达, 电调将会关闭马达, 油门需再次置于最低点后, 才可以重新启动。(出现 这种情况的原因可能有: 电调和马达连线接触不良或有个别输出线断开、螺旋桨被其他物体阻挡、减速齿卡死等)
- 温度保护: 当电调工作温度超过 110 摄氏度时,电调会降低输出功率进行自我保护,但不会将输出功率全部关闭,最多只降到全功率 的 40%,以保证马达仍有动力,避免摔机。温度下降后,电调会逐渐恢复最大动力。
- 油门信号丢失保护: 当检测到油门遥控信号持续丢失 1 秒后, 电调开始降低输出功率, 如果信号始终无法恢复, 则一直降到零输出(降 功率过程为 2 秒) 。如果在降功率的过程中油门遥控信号重新恢复,则立即恢复油门控制。优点:在油门信号瞬间丢失的情况下(小 于1秒), 电调并不会立即切断动力输出, 如果遥控信号确实长时间丢失, 则进行保护, 但也不是立即关闭输出, 而是有一个逐步降低 输出功率的过程,给玩家留有一定的时间救机,兼顾安全性和实用性。
- 4. 过负荷保护: 当负载突然变得很大时, 电调会切断动力, 或自动重启。出现负载急剧增大的原因通常是马达堵转。

故障处理

故障现象	可能原因	解决方法			
上电后电机无法启动,无任何声音	电源接头接触不良	重新插好接头或更换接头			
上电后电机无法启动, 发出"哔-哔-、哔-哔-、哔-	电池组电压不正常	检查电池组电压			
哔-"警示音(每两声之间的间隔时间为 1 秒)					
上电后电机无法启动, 发出"哔-、哔-、哔-"警示	接收机油门通道无油门信号输出	检查发射机和接收机的配合是否正常,			
音(每声之间的间隔时间为 2 秒)		油门控制通道接线是否插紧			
上电后电机无法启动, 发出"哔、哔、哔、哔、哔"	油门未归零或油门行程设置过小	将油门摇杆置于最低位置;			
急促单音		重新设置油门行程			
上电后电机无法启动, 发出"哔-哔-"提示音,然	油门通道"正/反"向错误	参考遥控器说明书,调整油门通道的			
后发出"56712"特殊提示音		"正/反"向设置			
电机反转	电调输出线和电机线连接的线序错误	将三根输出线中的任意两根对调			

使用遥控器编程设定说明

使用遥控器油门摇杆设定参数分为四个步骤:

- 一. 进入编程
- 二. 选择设定项
- 三. 选择设定项下的参数值
- 四. 退出

注意: 务必检查遥控器中油门曲线的设置,确保摇杆最低点位置 对应的油门输出值为0,最高点位置对应输出值为100%。

如果还要设定其它选项,则继续等待,退回第二步骤,再选择其它设定项)

"哔-哔-"

2 声

有刹车

镍氢电池

立即关闭动力

中

柔和启动

中

"哔-"

1声

无刹车

锂电池

逐渐降低功率

低

普通启动

低

一、进入编程模式:

三、选择参数值:

设定项

电池类型

启动模式

进角

低压保护方式

低压保护阈值

刹车

提示音

- 开启遥控器,将油门打到最高,电调接上电池
- 等待2秒,马达鸣叫"哔-哔-"提示音
- 再等待5秒,马达鸣叫"56712"特殊提示音, 表示已经进入编程模式。

二、选择设定项:

"哔——哔—

8

"哔-哔-哔-"

3声

高

超柔和启动

高

进入编程设定后,会听到8种鸣叫音,按如下顺序循环鸣叫,在鸣 叫某个提示音后,3秒内将油门打到最低,则进入该设定项。

1. 刹车 (1短音) 2. "哔-哔-" 电池类型 (2短音) 3. "哔-哔-哔-" 低压保护模式 (3短音) 4. "哔-哔-哔-哔-" 低压保护阈值 (4短音)

5. "哔_ 启动模式 (1长音) 6. "哔— 讲角 (1长1短) 7. 恢复出厂默认值(1长2短)

(2长音) 退出 注: 一长音"哔——"相当于5声短音"哔-", 所以在"选择设 定项"中,一长一短的"哔——哔-"表示第6选项,以此类推。



有如下两种方式退出设定。

⊚□⊙

- 1. 在第三步骤,选择设定 值时,鸣叫特殊提示音 "i5i5"后,2秒内将 油门摇杆打到最低点, 则退出设定。
- 2. 在第二步骤,选择设定 项时, 当电机鸣叫出 "哔——哔——"(即 第8个设定项)两长音 后,3秒内将油门打到 最低点,则退出设定。

