

Последовательный звуковой сигнализатор



Инструкция по эксплуатации

2022 - 2026

Содержание

Описание.....	2
Управление.....	2
Настройка текущего времени.....	3
Звуковой сигнализатор.....	3
Настройка сигнализатора.....	3
Дополнительные возможности.....	3
Автоматическое управление яркостью экрана.....	3
Регулировка минимального и максимального уровней яркости экрана.....	4
Вывод на экран текущей температуры.....	4
Вывод на экран текущих настроек сигнализатора.....	4
Вывод на экран списка точек срабатывания сигнализатора.....	4

Описание

Прибор представляет собой часы с возможностью выдачи звукового сигнала через равные интервалы времени в промежутке между заданным временем начала и конца сигнализации.

Например, если задан промежуток с 21:00 до 05:00 с интервалом в два часа, сигнал сигнализатора будет срабатывать в 21:00, 23:00, 01:00 и 03:00. Время 05:00 является временем завершения работы и перехода сигнализатора в неактивный режим до 20:00.

Если нужно, чтобы сигнал сработал и в 05:00, время окончания нужно задать хотя бы на минуту позже — 05:01.

Управление

Прибор управляются тремя кнопками (слева направо):

- **«Установки»** — вход в режимы настроек времени и сигнализатора, выбор настраиваемого параметра и сохранение изменений;
- **«-»** — уменьшение текущих значений;
- **«+»** — увеличение текущих значений.

Вход в режимы настроек выполняется из режима отображения текущего времени (режим по умолчанию).

Изменяемый параметр обозначается миганием символов.

При отсутствии активности пользователя в течение шести секунд прибор возвращается в режим отображения текущего времени. Все внесенные изменения при этом будут сохранены.

Настройка текущего времени

Вход в настройки текущего времени выполняется удержанием нажатой в течение одной секунды кнопки **«Установки»**.

Последовательно устанавливаются часы и минуты, переход к настройке минут выполняется коротким кликом кнопки **«Установки»**. Текущие секунды часов при сохранении времени автоматически обнуляются.

Звуковой сигнализатор

Состояние сигнализатора показывает двухцветный светодиод рядом с основным экраном — если сигнализатор включен, светодиод светится, при этом, если текущее время входит в рабочий промежуток (сигнализатор в активном режиме), светодиод светится зеленым цветом, иначе (сигнализатор в неактивном режиме) — красным; если сигнализатор сработал, светодиод мигает зеленым.

Сигнал сработавшего сигнализатора отключается нажатием на любую кнопку.

Настройка сигнализатора

В режим настройки сигнализатора можно перейти по двойному клику кнопкой **«Установки»**. Включение/выключение сигнализатора выполняется кнопками **«+»** или **«-»**. После включения сигнализатора следующее нажатие кнопки **«Установки»** переводит в режим настройки времени и интервала срабатывания.

Каждый раздел настроек сигнализатора обозначается соответствующими символами:

- **«AL:»** — включение/отключение сигнализатора;
- **«P1:»** — время начала (переход сигнализатора в активное состояние и первое срабатывание);
- **«P2:»** — время окончания (переход сигнализатора в неактивное состояние);
- **«It:»** — интервал срабатывания (настраивается в диапазоне 10-180 минут с шагом в 10 минут);

Для однократного (один раз в сутки) срабатывания сигнализатора достаточно задать одинаковое время начала и конца, величина интервала при этом настраиваться не будет.

Дополнительные возможности

Автоматическое управление яркостью экрана

При пониженном освещении яркость экрана автоматически снижается для уменьшения нагрузки на глаза. Датчик освещенности расположен под индикаторным светодиодом сигнализатора.

Регулировка минимального и максимального уровней яркости экрана

В режим регулировки яркости экрана можно перейти, удерживая одновременно нажатыми в течение одной секунды кнопки «+» и «-». Раздельно можно настраивать минимальный («b1:»), максимальный («b2:») уровни, а так же порог переключения («th:»).

Кнопка «Установки» в этом режиме сохраняет введенные данные и переключает режимы, кнопками «+» и «-» настраивается желаемый уровень. Яркость может иметь значение 1 .. 7, порог переключения — 1 .. 9.

Вывод на экран текущей температуры

Прибор имеет возможность отображать текущую температуру воздуха в помещении. Для вывода на экран температуры нужно коротко нажать кнопку «+» в режиме отображения текущего времени.

Кроме того, есть возможность автоматического регулярного вывода температуры на экран. Для включения или отключения этой опции нужно удерживать нажатой в течение одной секунды кнопку «-». Отобразится экран, обозначенный символом «Au:», кнопками «+» и «-» можно выбрать желаемый интервал вывода данных. Доступные значения — 0, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60 минут, при выборе значения 0 автовывод отключается.

Вывод на экран текущих настроек сигнализатора

В режиме отображения текущего времени короткое нажатие кнопки «Установки» выводит на экран данные по текущим настройкам сигнализатора — время перехода сигнализатора в активное состояние («P1:»), время перехода сигнализатора в неактивное состояние («P2:»), интервал срабатывания сигнализатора («It:») и время следующего срабатывания («Pn:»). Данные выводятся только в случае, если сигнализатор включен. Если заданы одинаковые «P1» и «P2» (однократное срабатывание будильника), то будет показано только время «P1».

Вывод на экран списка точек срабатывания сигнализатора

В режиме отображения текущего времени удержание нажатой в течение одной секунды кнопки «+» последовательно выводит на экран все точки времени, когда согласно текущих настроек будет срабатывать сигнализатор.