目录

1. DGUS 配置软件简介	2
1.1 DGUS 配置软件 V3.0 功能特点	2
1.2 DGUS 配置软件操作指南	2
1.3 DGUS 配置软件主界面	4
2. 使用 DGUS 配置软件实现功能	7
触控按钮	7
2.1.1 弹出菜单	7
2.1.4 拖动调节	12
2.1.5 RTC 设置	13
2.1.6 基本触控	14
2.1.7 按键值返回	15
2.1.8 ASCII 录入	17
2.1.9 GBK 录入	18
2.1.10 参数配置	20
变量按钮	21
2.2.1 变量图标	21
2.2.2 动画图标	22
2.2.3 滑动刻度	23
2.2.4 艺术字变量	24
2.2.5 图片动画	25
2.2.6 图标旋转指示	26
2.2.7 数据变量	27
2.2.8 文本显示	29
2.2.9 RTC 显示	30
2.2.10 时钟显示	31
2.2.11 曲线显示	32
2.2.12 列表显示	34
2.2.13 基本图形显示	36
2.2.14 行业应用	38
3. 指令的用法	40
3.1 数据帧架构	40
3.2 指令集	40
3.3 寄存器空间说明	41

1.DGUS 配置软件简介

1.1 DGUS 配置软件 V3.0 功能特点

- 1. 另存为功能,能自动转换图片格式和大小,使另存后可以直接使用;
- 2.图标的预览功能,能方便用户进行精确定位。在预览中可直接看出设置的位置对不对,从 而直接修改位置;
- 3.SP 变量预定义功能,在设置时先预定义好 SP 变量,在设置 SP 指针时直接选择,最大可能避免用户设置重复。如第一个地址为 5000,第二地址必须从 5020 起,否则可能导致设置无效产生错误;
- 4.变量查看及按钮命名功能,可使用户进行应用设计时一目了然,点击地址时可进行排序,方便用户检测地址的连续性;
 - 5.能把以前的 13 触控、14 变量配置文件直接导入,提高用户应用的延续性;
- 6.分辨率变化时,设置的按钮可自动变化,这样可使一套应用方案可直接应用于不同大小的 屏上。

1.2 DGUS 配置软件操作指南

1. 在添加按钮配置时,根据不同操作习惯,在 Config 文件夹 Terminal.ini 中[init]下方增加 Rkey=0 或者 Rkey=1。

Rkey=1 时,可实现在按钮配置时,在没有按右键或 按钮时,可进行连续添加。

Rkey=0时,添加一个按钮配置后,自动取消添加功能。

2. 90 度图片设置方式:

如用户在应用时需要竖显应用,用户在 Terminal. ini 文件中:把 Rx 后的分辨率(如 红色部分)替换一个不常用的分辨率,如 800X400 进行竖显配置。

[Resolution]

R2=480X800

R3=800X480

在设计时选择480X800分辨率进行设计即可。配置完成后,需要把工程进行另存处理, 另存目录下的DWIN SET文件夹下的图片可直接使用。

- 3. 在需要处理图标设置时,<mark>请先把图标库拷贝到工程路径下的DWIN_SET目录下</mark>,在设计时用户就可直接选择图标文件进行设置了。
 - 4. 设置显示位置是操作方法:
 - A、可以通过输入坐标进行定位。



或者


键盘区域 48,248 728,400

B、可以通过鼠标移动或光标键进行位置调整。



5. SP地址设置及预定义:

因为SP地址一个比较特殊的存在,它记录了变量配置的设置。所以尽量避免地址不要交叉重复,为尽量减少用户人为操作失误,在设置变量配置文件时,先预定义SP描述地址,如图:



设置好变量地址后,在进行变量配置时可以选择设置好的地址进行设置:




如从其他配置文件中导入。SP 地址需要重新指定。

- 6. 怎么把以前的 DGUS 配置导入到新系统中:
- A. 新建一个工程;
- B. 增加老工程图片;
- C. 导入配置文件;
- D. 如有图标文件,将图标 x. ICO 拷贝到新工程的 DWIN_SET 目录下。

注:指令帧头用户可自定义,本文档中示例指令均使用 A55A 作为帧头。

1.3 DGUS 配置软件主界面



点击"新建"按钮弹出如下图:



选择存储路径、设置位色和分辨率:

属性设置:

如: DMT80480T070-06WT

分辨率 80480: 800x480

位色 T: 16 位

按钮说明:

新建:新建一个工程文件

打开: 选择已存在的工程文件(工程后缀名是.hmi);

保存:保存当前工程(包括配置文件),到软件上方显示的:"工程路径……"中;

另存: 将目前工程改存到其它位置(包括配置文件);

关闭: 关闭当前工程,软件不关闭;

分辨率: 操作过程中可以随时修改分辨率:

系统参数配置:如下图,配置 CONFIG.txt 文件;



生成配置文件: 生成"13 触控配置文件.bin"和"14 变量配置文件.bin"(工程目录下):



导入配置文件: 导入已有的配置文件(如: DWIN_SET 文件夹(包括 13 触控配置文件.bin、14 变量配置文件.bin,13 触控配置文件.txt,14 变量配置文件.txt)); 变量导出: 生成"触控配置.xls""显示配置.xls"便于查看地址;

左对齐: 选中区域后点击"左对齐",软件左上角显示"选择对齐方式的基准按钮", 选择被选区域内基准元素,区域内左对齐;

上对齐: 同上:

等宽: 同上; **等高:** 同上;

拷贝: 选中一个或多个元素复制; **粘贴:** 将复制元素黏贴到相应位置; **删除:** 选中一个或多个进行删除; **置前:** 将选中元素放于最上端;

置后: 将选中元素放于最下端;

SP 地址设置: 配置 (SP) 变量描述地址的起始地址;

变量查看: 查看已制作完成的触控与变量配置。



2. 使用 DGUS 配置软件实现功能

触控配置: 弹出菜单、数据录入、增量调节、拖动调节、RTC 设置、基本触控、按键值返回、ASCII 录入、GBK 录入、参数配置(制作触控配置按钮时,为黄色区域显示)。

显示配置: 变量图标、动画图标、滑动刻度、艺术字变量、图片动画、图标旋转、数据变量、文本显示、RTC显示、时钟显示、曲线显示、列表显示、基本图形、行业应用(制作显示配置区域时,为浅蓝色区域显示)。

参数配置: 在 DGUS 配置软件中属性框前带有"0x"标识,必须用 16 进制填写,未带 "0x"标识的用十进制填写。

动画效果: 直观显示按压效果。

注: 变量地址: 定义数据存储地址,即(输入或显示内容的存储地址); 描述指针: 描述文件的存储地址(描述文件,即: 各个功能的配置说明),变量描述文件从 Flash 加载后存储到数据存储区的地址, 0xFFFF 表示由配置文件加载,不转到数据存储区。

触控按钮



2.1.1 弹出菜单

区域范围设置:设置触控按钮区域;

预览: 查看触控按钮效果:

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

数据自动上传: 勾选时, 数据自动上传至串口:

按钮效果:按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

变量地址: 定义数据存储地址;

变量类型: 0x00=键码写入 VP 字地址;

0x01=键码写入 VP 地址的高字节 (VP_H);

0x02=键码写入 VP 地址的低字节 (VP L);

弹出菜单设置:设置弹出菜单所在页面及菜单区域;

所在页面: 所要弹出菜单所在的页面; **菜单区域:** 所要弹出菜单在页面的区域; **显示位置:** 弹出的菜单在当前显示的位置。

注: 弹出菜单上只能做基本触控。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。



点击关闭按钮→弹出菜单→YSE/N0

J





2.1.2 数据录入

区域范围设置:设置触控按钮区域;

预览: 查看触控按钮的效果:

名称定义: 为按钮设置一个名称, 在**变量查看**中方便查询;

数据自动上传: 勾选时, 数据自动上传至串口:

按钮效果: 按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

变量地址: 定义数据存储地址; **变量类型:** 0x00=整数 (字):

0x01=长整数(双字);

0x02=无符号字节参数(变量地址高字节);

0x03=无符号字节参数(变量地址低字节);

整数位数: 录入数据整数位数; **小数位数:** 录入数据小数位数:

显示位置:输入过程中数据显示的位置;

显示颜色:输入过程中字体显示的颜色,可以手动填写;

字库位置:显示的 ASCII 字库位置, "0"为 0号字库;

字体大小: X 方向的点阵数目;

光标颜色:黑色/白色;

输入显示方式: 直接显示/显示*号;

键盘设置:设置键盘所在页面及键盘区域;

所在页面: 选择键盘所在页面; **键盘区域:** 键盘所在页键盘区域:

建血区以: 建鱼<u>州</u>在火建鱼区以;

显示位置: 键盘在当前页的位置(可以拾取);

启用范围限制: 勾选后规定输入数字的上下限(越界不能录入)。

注: 变量录入调用的键盘要做基本触控,如:

0-9 对应返回值为 0x0030-0x0039、0x00F1 (确定)、


0x00F0(取消)、0x00F2(退格)、0x002D(+/-)、

0x002E (.)

范围限制的限值是整数位加上小数位的取值范围,例如设了3个整数位,2个小数位,那么取值的限值上限就为10000,而不是100。

录入数据后通过"数据变量、艺术字变量"等将数据显示出来。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。



Ť

点击文本框(凹下效果)→弹出键盘→录入数据(显示录入过程,光标跟随)→确认 录入完成,如果在录入过程中点击清除/取消终止录入过程,键盘消失。





2.1.3 增量调节

区域范围设置: 设置触控按钮区域;

预览: 查看变量按钮的效果:

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

数据自动上传: 勾选时,数据自动上传至串口;

按钮效果:按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

变量地址: 定义数据存储地址;

变量类型: 0x00=调节 VP 字地址 (整数型);

0x01=调节 VP 字地址的高字节地址 (VP_H); 0x02=调节 VP 字地址的低字节地址 (VP_L);

调节方式: ++/-- (加或者减);

逾限处理方式:循环调节/停止(等于门限);

调节步长:增加或者减少的步长(范围 0-32767);

上限: 增量调节的最小值(范围 0-65535); 下限: 增量调节的最小值(范围 0-65535)。

调节后数据通过"数据变量、图标、艺术字"等 将数据显示出来。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。



点击+/-→数据框内数据+/-; 持续按下 1 秒数据将按照设定步长持续+/-。





2.1.4 拖动调节

区域范围设置:设置触控按钮区域;

预览: 查看触控按钮的效果:

名称定义: 为按钮设置一个名称, 在变量查看中方便查询;

数据自动上传: 勾选时, 数据自动上传至串口:

按钮效果: 按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

变量地址: 定义数据存储地址;

数据返回格式:调节字地址;

调节高字节;

调节低字节;

拖动方式:横向/纵向拖动;

起始位置对应的返回值: 拖动调节对应数值的最小值; **终止位置对应的返回值:** 拖动调节对应数值的最大值。

滑块使用"滑块刻度指示"来显示;

调节滑块数据通过"数据变量、变量图标"等将 数据显示出来。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能;



点击滑块(0.5S以上)拖动,右侧数据框数值跟随改变。





2.1.5 RTC 设置

区域范围设置:设置触控按钮区域;

预览: 查看触控按钮的效果;

名称定义:为按钮设置一个名称,在**变量查看**中方便查询:

数据自动上传: 勾选时,数据自动上传至串口;

按钮效果: 按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

显示位置: 录入过程中字符串显示位置;

显示颜色: 录入过程中字符串显示颜色;

字库位置: 显示使用的 ASCII 字库位置, 默认为 0 号字库;

字体大小: 字体 X 方向显示的点阵数目 (4-128);

光标颜色:黑色/白色:

键盘设置:设置键盘所在页面及键盘区域;

所在页面:选择键盘所在页面;**键盘区域**:键盘所在页键盘区域;

显示位置:键盘在当前页的位置(可以拾取)。

注:键盘制作同变量录入的键盘;

时间显示由变量"RTC显示、时钟显示"来完成;

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。

下图所示

点击 "RTC 设置"触控区域→弹出键盘→修改时钟





2.1.6 基本触控

区域范围设置: 设置触控按钮区域;

预览: 查看触控按钮的效果;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

数据自动上传: 勾选时,数据自动上传至串口;

按钮效果:按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

页面切换: 指定到切换目标图片;

键值:

所有键盘按键都做基本触控。



(1)、ASCII、GBK文本录入时做键盘时可以选择文本录入键盘选择键盘键值;

(2)、变量录入、RTC 设置调用键盘有效键值码: 0x0030-0x0039 (0-9), 0x002E(.)0x002D(+/-), 0x00F0(取消),0x00F1(确 认),0x00F2(退格)。





2.1.7 按键值返回

区域范围设置:设置触控按钮区域;

预览: 查看触控按钮的效果;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

数据自动上传: 勾选时,数据自动上传至串口;

按钮效果: 按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

页面切换: 不需要改写, 默认为-1即可;

键值: 根据需要自定义键值;

变量地址: 定义数据存储地址,将键值保存到该地址;

返回值保存方式: 保存在 VP 地址;

保存在 VP 地址的高字节 (VP_H); 保存在 VP 地址的低字节 (VP_L)。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。



如上图所示,在开始按钮上做"按键返回值",定义:地址 000C、返回值 0005

返回格式为: A5 5A 06 83 00 0C 01 00 05 如下图





131

1 , 80

键盘区域

显示位置

2.1.8 ASCII 录入

区域范围设置:设置触控按钮区域;

预览: 查看触控按钮的效果;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在**变量查看**中方便查询;

数据自动上传: 勾选时, 数据自动上传至串口:

按钮效果: 按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

变量地址: 定义数据存储地址:

文本长度:显示文本的长度(以字为单位,范围1-123);

录入模式:修改文本/重新录入;

字库位置:显示的 ASCII 字库位置,默认为 0 号字库:

X 方向点阵数: 字体 X 方向显示的点阵数目:

Y 方向点阵数: 字体字体 Y 方向显示的点阵数目(0)

号字库时, Y 方向点阵数目必须为 2X);

光标颜色:黑色/白色;

文本颜色: 文本录入过程中字体颜色;

录入显示区域: 文本录入过程中显示区域:

键盘设置: 设置键盘所在页面及区域:

所在页面: 选择键盘所在页面:

键盘区域: 键盘所在页键盘区域:

显示位置:键盘在当前页的位置(可以拾取)。

注:键盘的有效键值码可以通过基本触控"文本录入键盘"

选择键值(如 A 键值为 0x4161);

777 , 478

1 , 80 设置

录入数据可由"文本显示"功能显示到屏上。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。







2.1.9 GBK 录入

区域范围设置:设置触控按钮区域;

预览: 查看触控按钮的效果:

名称定义: 为按钮设置一个名称,在**变量查看**中方便查询;

数据自动上传: 勾选时, 数据自动上传至串口;

按钮效果: 按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画):

变量地址: 定义数据存储地址:

文本长度:显示文本的长度(以字为单位,范围 1-123);

录入模式:修改文本/重新录入;

显示字库:汉字的GBK字库存储位置(需下载字库到DGUS

屏内,字库编号与字库位置一致,默认为0号

ASCII 字库);

点阵大小: 与所选字库字体大小一致;

文本颜色:确定文本后文本的颜色:

录入过程显示:

显示字库:同 GBK 文本录入; 点阵大小:同 GBK 文本录入; 文本颜色:同 GBK 文本录入;

显示方式:拼音提示显示在汉字左边/拼音提示显示在

(汉字)上边:

光标颜色:黑色/白色;

录入显示区域: 文本录入选取文本显示区域 **拼音显示位置:** 拼音录入过程中的左上角坐标: 显示间距: 录入过程中每个汉字之间的距离(范围 1-255);

键盘设置: 设置键盘所在页面及区域;

所在页面: 选择键盘所在页面; **键盘区域:** 键盘所在页键盘区域;

显示位置: 键盘在当前页的位置(可以拾取)。

GBK 文本录入: 支持汉字录入(汉字录入需要下载 DWIN 拼音输入法)和 ASCII 录入;

注:键盘的有效键值码可以通过基本触控"文本录入键盘"选择键值(如 A 键值为 0x4161);

录入数据由"文本显示"功能显示到屏上。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。

GBK 录入设置完成就可以进行文本录入。

北京迪文科技





属性设置	>>					
区域范围设置						
X坐标 353 ◆ Y坐标 339 ◆	預監					
宽度 174 ◆ 高度 68 ◆	嵬					
参数配置	Ŧ					
名称定义 位图打印	1					
□数据自动上传	_					
按钮效果:						
-1 💲 指定						
□ 无按钮效果						
西泰切怜 •						
页面切换:						
-1 4 指定						
□ 不进行页面切换						
Mode 5 💲 0x00-0x07						
DataPack 00190019025800081000	7					

2.1.10 参数配置

区域范围设置: 设置按钮区域;

预览: 查看按钮的效果;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

数据自动上传: 勾选时, 数据自动上传至串口;

按钮效果:按钮按压效果图所在页面(-1 默认无动画);

页面切换: 指定到切换目标图片;

操作模式表:

		!式表 :
Mode	Data_Pack Data_Pack 说明	功 能
0x00	无 无	加载寄存器变量区数据到0x6F00-0x6FFF变量存储器空间 (占据低字节);
0x01	无 无	加载 0x6F00-0x6FFF 变量存储器空间(占据低字节)数据到寄存器变量区;同时改写对应的 R1-R3, R5-RA SD 卡接口配置变量。
0x02	将要转换的区域	将指定区域的内容转换成单色位图(纵向取模 打印位图格式),并保存到 VP 指针指向的数据存储器。 1. 区域宽度(Xe-Xs+1)必须是偶数; 2. 区域高度(Ye-Ys+1)必须是 8 的倍数;
	址址	*VP: 状态位,处理完成后设置成 0x5555;
	X=0	*VP+2:数据段个数= (Ye-Ys+1) &0xFFF8/8; *VP+3:位图数据开始,MSB 方式。
	Y=15 D64.8	本指令主要用于屏幕内容的打印输出。
0x03	*VP 数据指针 Tx_LEN 要发送的数据比度	型 把*VP 指针位置开始的,Tx_Len <mark>字节长度</mark> 的数据发送到用户 申口。 Tx_Len 是一个字变量,长度从 0x0001-0xFFFF。
0x04	功能同 0x03, 只是发送到 COM2	(系统保留串口)。
	将要转换的区域 Tran_Area 坐标: 左上角、右 下角	- 4/2
0x05	保存转换位图数 *VP 据的缓冲区首均 址	*VP+1: 横向字长度= (Xe-Xs+1) &0xFFF0/16; *VP+2: 数据段个数= (Ye-Ys+1); *VP+3: 位图数据开始, MSB 方式。
0x06	Frame_Head 帧头(2字节) Frame End 帧尾(2字节)	把当前点击位置的触摸屏坐标发到 COM2 (系统保留串口),格式如下:



Frame_Head+X+Y+Check(X,Y的1字节累加和)+Frame_end。

变量按钮



2.2.1 变量图标

区域范围设置: (X, Y)为 ICON 图标显示在当前页位置左上角坐标;

名称定义: 为按钮设置一个名称, 在**变量查看**中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址,默认为 0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址: 变量数据存储的地址:

图标文件: 要调用的图标库 x.ICO 文件;

变量上限、变量下限:规定变量显示的范围,越界不显示;

对应的图标: 变量上下限对应的图标;

显示模式:透明显示(滤除背景色显示)/显示背景。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。

可以通过修改变量指针内的数据,实现不同图标的切换,如右图显示 0、9 对应的艺术字图标的 0 和 9。







2.2.2 动画图标

区域范围设置: (X, Y)为 ICON 图标显示在当前页位置左上角坐标;

名称定义: 为按钮设置一个名称, 在变量查看中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址, 默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址: 变量数据存储的地址;

停止值: 变量为该值时显示固定图标;

开始值: 变量为该值时自动显示动画图标; **图标文件:** 要调用的图标库 x.ICO 文件;


停止图标 ID: 变量地址数据为"停止值"时,对应的图标, 开始、结束图标 ID: 变量地址数据为"开始值"时,图标

动画循环的范围;

显示模式:透明显示(滤除背景色显示)/显示背景。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。

当 0B00 地址变量值为 0 时:显示固定图标 0;



当 0B00 地址变量值为 9 时: 1-9 对应的图标循环动画。









2.2.3 滑动刻度

区域范围设置: (X, Y)为 ICON 图标显示在当前页位置左上

角坐标: X 坐标、宽度为横向滑动起始与终 止坐标,Y 坐标、高度为纵向滑动起始与终

止坐标:

名称定义: 为按钮设置一个名称,在**变量查看**中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址, 默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址: 变量数据的存储地址;

起始、终止变量刻度值: 起始与终止刻度的变量值:

刻度模式: 横向刻度条/纵向刻度条:

图标文件: 要调用的图标库 x.ICO 文件:

滑动图标: 要调用的滑块图标 ID:

显示模式:透明显示/显示背景;

X 坐标前移偏移量: 滑块动作一次对应的刻度值的变化(纵

向为Y,范围 0-255);

VP 模式: 指向一个整形变量/

指向一个整形变量的高字节/ 指向一个整形变量的低字节。

注:滑动刻度和拖动调节配合使用(地址要一致),定义 刻度范围应和拖动调节的取值范围对应。

另:滑动刻度指示可用作进度条显示。





2.2.4 艺术字变量

区域范围设置: (X, Y)为显示字符串示在当前页位置左上 角坐标:

名称定义: 为按钮设置一个名称, 在变量查看中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址, 默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址: 变量数据存储的地址:

图标文件: 要调用的图标库 x.ICO 文件;


ICON0: 0 对应的 ICON_ID,排列顺序为 0123456789-.;

显示模式: 透明显示/显示背景:

变量模式:整数(2字节)/长整数(4字节); **整数位数、小数位数:**显示整数和小数的位数。

将拖动调节和艺术字变量地址关联后,拖动滑块艺术字联动。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。





2.2.5 图片动画

名称定义: 为按钮设置一个名称,在**变量查看**中方便查询; 描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址, 默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

起始图片位置: 动画开始的图片; 终止图片位置: 动画结束的图片;

显示时间设置:一帧(一幅图片)显示的时间,单位是8ms。

起始图片位置必须小于终止图片位置。

在终止图片上也设置图片动画变量,可以实现图片不间断 重播,实现动画效果。

发送串口指令或触控切换图片可以结束动画。

属性设置							
区域范围设置							
X坐标 384 ♣	Y坐标	239	\$	預			
宽度 52 ❖	高度	83	‡	嵬			
图标旋转指	赤			-			
名称定义 表	盘						
描述指针(0x)	FFFF		~				
变量地址 (0x)	00F0						
图标文件 43.1	rco		~				
图标ID 1	\$	指定)				
图标旋转中心		71	\$				
and the second	Y	39	÷				
屏幕旋转中心,系统自动默认 为配置按钮的左上坐标,							
AND TO AND THE TOTAL OF T							
起始旋转角度多	医量值	0	\$				
终止旋转角度多	医量值	260	‡				
起始旋转角度		0	‡				
终止旋转角度		260	*				
旋转角度,0-1), 单位0.5°	720 (0x	:000-0x2	2DO				
显示模式	透明		~				
VP_Mode	指向整	型变量	~				
4							

2.2.6 图标旋转指示

区域范围设置: (X, Y)为当前页面的旋转中心坐标;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在**变量查看**中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址,默认为 0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址: 变量数据存储的地址;

图标文件: 要调用的图标库 x.ICO 文件:

图标 ID: 要调用的图标在 ICON 图标库中的存储位置:

图标旋转中心:(X, Y) ICON 图标上的旋转中心坐标;

起始、终止旋转角度变量值:对应起始、终止旋转角度的

变量值,整数型,越界不显示;

起始、终止旋转角度:对起始、终止旋转角度,变化单

位 0.5°, 范围 (0-720);

显示模式:透明显示/显示背景。

VP Mode: 指向整型变量/

指向整型变量的高字节/ 指向整型变量的低字节;

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。

通过串口发送指令或通过关联修改变量数据, 表盘指针转动相应角度。



调用的指针:





属性设置	>>				
区域范围设置					
X坐标 259 🗘 Y坐标 161 💲	强				
宽度 41 🗘 高度 35 🗘	蒐				
数据变量显示	-				
名称定义 数据变量					
描述指针 (Ox) FFFF 🔻					
变量地址 (0x) A000					
显示颜色 F800					
字库位置 0 🗘 范围: 0, 22-	127				
字体大小 16 章 范围: 4-2	255				
对齐方式 左对齐 🔻					
变量类型 整数(2字节) ✓					
整数位数 2 💲					
小数位数 0 💲					
变量单位长度 □ 🗘					
显示单位					
单位字符串,ASCII編码					

2.2.7 数据变量

区域范围设置: (X, Y)为显示字符串左上角坐标;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址,默认为 0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改):

变量地址: 变量数据存储的地址;

显示颜色: 字体显示颜色;

字库位置:显示的 ASCII 字库位置,默认为 0 号字库;字体大小:字体 X 方向显示的点阵数目(范围 4-128);

对齐方式: 左对齐/右对齐/居中:

变量类型: 整数/长整数/VP 高字节/VP 低字节;

整数位数:显示的整数位数; **小数位数:**显示的小数位数;

变量单位长度:默认值(跟随单位内容自动更改);

显示单位: 默认无单位,设置单位只能为 ASCII 编码。

通过串口发送指令或通过关联修改变量数据,修改显示数据和文本。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。

_









2.2.8 文本显示

区域范围设置: (X, Y)为显示字符串左上角坐标; 整个区域为文本框;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在**变量查看**中方便查询; 描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址,默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址: 文本变量数据存储的地址;

显示颜色: 字体显示颜色;

编码方式: 0x00=8bit 编码, 0x01=GB2312 内码,

0x02=GBK, 0x03=BIG5, 0x05=UNICODE;

文本长度:本文显示数据的长度(范围 0-65535);

Font0_ID:编码方式为 0x01-0x04 时 ACSII 字库位置。

Font1_ID: 编码方式为 0x00、0x05, 以及 0x01-0x04 的非

ASCII 字符使用的字库;

X、Y 方向点阵数:显示字体大小(与调用字库点阵一致);

水平、垂直间隔:字符间水平与垂直距离。

Font1_ID 所对应的就是字库在屏中的位置。(字库存储在 23-127)

将左图配置完成后,即可实现如下图功能(左下角)。







2.2.9 RTC 显示

区域范围设置: (X,Y)为时间字符串显示在当前页面位置的 左上角坐标;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址,默认为 0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

字体颜色:字体显示的颜色,。

字库位置:显示的 ASCII 字库位置,默认为 0 号字库; **X 方向点阵数:**字体 X 方向显示的点阵数目(4-128); **日期格式:**见左图红色字体区域(最长 16 个字符)。

上电时钟自动运行,通过"RTC 设置"可以修改当前时钟。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能(右下角)。







2.2.10 时钟显示

区域范围设置: (X,Y)为时钟表盘显示在当前页面位置的指针中心:

名称定义:为按钮设置一个名称,在**变量查看**中方便查询; **描述指针**:定义描述文件数据存储器的地址,默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

图标文件: 要调用的图标库 x.ICO 文件;

时钟:

时针图标:要调用的时针图标在 ICON 图标库中的存储位置:

时针中心坐标: 时针图标旋转中心坐标(可拾取); **分钟:**

分针图标: 要调用的分针图标在 ICON 图标库中的存储位置;

分针中心坐标: 分针图标旋转中心坐标(可拾取); **秒钟:**

秒针图标: 要调用的秒针图标在 ICON 图标库中的存储位置:

秒针中心坐标: 秒针图标旋转中心坐标(可拾取);

上电时钟自动运行,通过"RTC 设置"可以修改当前时钟。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能(左面表盘时钟)。





2.2.11 曲线显示

区域范围设置: 曲线显示窗口, 曲线越界将不显示;

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询:

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址, 默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

Y Central: 曲线中心轴位置;

VD_Central: 中心轴对应的曲线数据值,一般取最大数

据和最小数据和的50%。

曲线颜色: 曲线显示的颜色;

纵轴放大倍数: 单位是 1/256,(0-32767).

数据源通道: 0x00-0x07;

横轴间隔: x 轴间隔(范围 1-255)。

注: 第 1-8 通道, CH 值分别是 0x01, 0x02, 0x04, 0x08,

0x10, 0x20, 0x40, 0x80;

另: 多条曲线显示比如: 1、2通道, CH 值为 03。

将左图配置完成后,即可实现如下图功能。


满量程曲线的纵轴放大倍数计算:

MUL_Y=(Ye-Ys)*256/(Vmax-Vmin), H 为曲线窗口的高度, Vmax、Vmin 为曲线数据的最大、最小值。

比如:一个 12bitA/D 采集数据(Vmax=4095, Vmin=0)

要对应在 Ys=50, Ye=430 的屏幕区域满量程显示, 那么:






如上图所示,发送写曲线缓存区指令:

帧头 长度 指令 数据源通道

发送数据

A5 5A 18 84 **00** 0800 0800 0800 0800 0900 0908 0906 0800 0700 0790 070A 就可以显示出入上图所示的曲线。

如果把变量描述内容存储在数据存储空间(描述指针指定存储位置),那么: 结合增量触控指令,可以实现无需要用户代码干预的曲线的自动缩放; 结合拖动触控指令修改曲线中心轴位置,可以实现无需要用户代码干预的曲线上下移动。



属性设置 »							
区域范围设置							
x坐标 48 ❖ y坐标 80 ❖ 🎅							
宽度 669 ♦ 高度 372 ♦							
列表显示 ▼							
名称定义							
描述指针 (Ox) FFFF 🔻							
变量地址 (0x) 1000 指定							
列数 7 💠							
行数 12 💲							
起始显示列 0 ♣							
起始显示行 1 ❖							
Unit_Data_Num (Ox)							
当0x00时,末格数据内容存储位置相应 后延(TAB_X_Num/2)向上取整个字地址。 比如,*VP=0x1000,TAB_X_Start=0x07 ,那么: 0x1000-0x1003 依次存储了第0-6列的 表格数据长度,其中1003的低字节未使 用。0x1004地址开始存储束格内容。							
編码方式 0x00=8bit編码 ✓							
边框颜色 F800 F800							
文本颜色 0000							
FONTO_ID 0							
编码方式为0x01-0x04时ASCII字库位置							
FONT1_ID 50							
X方向点阵数 16 章 范围:4-255							

2.2.12 列表显示

区域范围设置: 表格显示区域, 越界将结束显示;

名称定义: 为按钮设置一个名称, 在变量查看中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址, 默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址:表格内容地址(列数、行数数组开始的首地址);

列数、行数: 表格显示的列数与行数; 起始显示列: 表格起始显示列位置; 起始显示行: 表格起始显示行位置;

Unit_Data_Num: 0x01-0x7F (所有存储数据长度相同);

0x00 由变量地址指向的变量存储空间定义了不同的不同列单元格的数据长度(字长度);

当 Unit_Data_Num=0x00 时,表格数据内容存储位置相应 后延(列/2)向上取整个字地址。

例如变量指针为 0x1000, 起始显示列为 0x07, 那么: 0x1000-0x1003 依次存储了第 0-6 列的表格数据长度, 其中 0x1003 低字节未使用。0x1004 地址开始存储表格内容。

编码方式: 00=8bit 编码, 01=GB2312 内码, 02=GBK,

03=BIG5, 04=SJIS, 05=UNICODE;

边框颜色:表格边框颜色;

文本颜色: 表格文本显示颜色;

Font0_ID:编码方式 0x01-0x04 时 ACSII 字库位置;

Font1_ID:编码方式 0x00.0x05,以及 0x01-0x04 的非 ASCII 字符使用的字库。**X 方向点阵数:**字体 X 方向点阵数目(与调用字库点阵一致)。

表格显示,显示内容可由22变量初始化配置文件加载到屏上:

使用上面图片中的配置参数,即可实现如下功能。





如果表格内容短于 Unit_Data_Num 规定的长度时,使用 0xFFFF 作为单元格文本结束符。对于特别大的表格,通过触摸屏修改起始显示列、行值可以很方便地实现表格的定位和拖动。





2.2.13 基本图形显示

区域范围设置: 绘图显示区域, 越界将不显示; (仅对

0x0001-0x0005 绘图指令有效)

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址, 默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址: 定义数据存储的地址;

变量数据格式说明:

人主从和旧 人 ()	1/4.	
地 址	定义	说明
VP	CMD	绘图指令
VP+1	Data_Pack_Num_Max	最大数据包数目;
		对连线指令(0x0002),定义为连线线条数目(顶点数-1);
VP+2	DATA_Pack	

绘图指令数据包说明:

指令		绘图数据包格式说明(相对地址和长度单位均为字(word))						
(CWD)	操作	相对地址	长度	定义	说明			
0x0001	置点	0x00	2	(x, y)	置点坐标位置,x坐标高字节为判断条件。			
0X0001	思思	0x02	1	Color	置点颜色			
		0x00	1	Color	线条颜色			
		0x01	2	(x, y) 0	连线顶点 0 坐标, x 坐标高字节为判断条件。			
0x0002	连线	0x03	2	(x, y) 1	连线顶点1坐标,x坐标高字节为判断条件。			
		0x01+2*	2	(x, y) n	连线顶点n坐标,x坐标高字节为判断条件。			
		n	2	(A, y) II				

		0x00	2	(x, y) s	矩形框左上角坐标,x坐标高字节为判断条件。
0x0003	矩形	0x02	2	(х,у) е	矩形框右下角坐标。
		0x04	1	Color	矩形颜色
	⊬⊏ π/. ↓-₽	0x00	2	(x, y) s	矩形域左上角坐标,x坐标高字节为判断条件。
0x0004	矩形域 填充	0x02	2	(x,y) e	矩形域右下角坐标。
	央儿	0x04	1	Color	矩形域填充颜色
		0x00	2	(x, y)	圆心坐标,x坐标高字节为判断条件。
0x0005	圆	0x02	1	Rad	半径。
		0x03	1	Color	圆颜色。
	厦山豆	0x00	1	Pic_ID	剪切图片区域所在页面 ID; 高字节为判断条件。
	图片区 域 剪切、 粘贴	0x01	2	(x, y) s	剪切图片区域左上角坐标。
0x0006		0x03	2	(x, y) e	剪切图片区域右下角坐标。
		0x05	2	(x, y)	剪切图片区域粘贴到当前页面的坐标位置,左上角坐标。
	ICON 图	0x00	2	(x, y)	显示坐标位置,x坐标高字节为判断条件。
0x**07	标 显示	0x02	1	ICON_ID	图标 ID, 图标库位置和显示模式由指令高字节指定。 图标固定为不显示背景色。
0x0008	区域填	0x00	2	(x, y)	种子点坐标,x坐标高字节为判断条件。
000000	充	0x02	1	COLOR	填充颜色。
		0x00	1	Color0	把(XO, YOs)(XO, YOe)用 ColorO 颜色连线,XO 高
0000	垂直线	0x01	1	XO	字节为判断条件。
0x0009	条	0x02	1	Y0s	
		0x03	1	Y0e	

判断条件: 0xFF 绘图操作结束

0xFE 本次操作跳过(忽略)。

举例:

如上表所示,发送画矩形指令:

 帧头
 长度
 指令
 地址
 控制字
 数据包数目
 左上角/右下角坐标
 颜色

 A5 5A
 11
 82
 20 00
 00 03
 00 01
 00 64 00 64 02 8C 01 90
 F8 00



显示出上图所示矩形框,也可以直接用22初始化文件显示。





2.2.14 行业应用

名称定义: 为按钮设置一个名称,在变量查看中方便查询;

描述指针: 定义描述文件数据存储器的地址, 默认为

0xFFFF 由配置文件加载(一般不用修改);

变量地址: 定义数据存储地址。

变量数据格式说明

V=WHILL	24	
地 址	定义	说明
VP	CMD	指令
VP+1	Data_Pack_Num_Max	最大数据包数目;遇到结束条件会自动终止。
VP+2	DATA_Pack	

指令数据包说明

14 4 301					
指 令	操作	4/2	图数据领	包格式说明(7	相对地址和长度单位均为字(word))
(CMD)	13K TF	相对地址	长度	定 义	说明
0x0001	多个圆	0x00	1	Color0	安全区域填充颜色。
	域交集	0x01	1	Color1	一般干涉区域(一次相交)填充颜色。
	填充	0x02	1	Color2	严重干涉区域(两次及以上相交)填充颜色。
		0x03	1	Color3	圆域外廓线显示颜色
		0x04	1	Color4	回避颜色(比如不填充的背景文本颜色或网格线)。
		0x05	4	Disp_Area	显示区域,越界将不显示
		0x09 4*n	2	(x, y) n	第n个同心圆域圆心坐标,x坐标高字节为0xFF


				表示无效。
	0x0B+4*n	1	RADn_1	第n个同心圆域的大圆半径。
	0x0C+4*n	1	RAD2n_2	第n个同心圆域的小圆半径。

举例:

如上表所示,发送指令:

帧头 长度 指令 地址 控制字 数据包数 数据

A5 5A 29 82 3000 0001 0002 FFFF FFE0 F800 0000 FFFF 0064 0064 028C 0190 012C 00C8 0078 005A 01C2 00C0 0078 005A



3.指令的用法

3.1 数据帧架构

迪文 DGUS 的串口数据帧由 4 个数据块组成,如下表所述:

数据块	1	2	3	4	5
定 义	帧 头	数据长度	指令	数据	指令和数据的 CRC 校验
数据长度	2	1	1	N	2
说明	CONFIG. TXT 配置文 件的 R3:RA 定义。	数据长度包括指 令、数据和校验	0x80-0x84		CONFIG. TXT 配置文件的R2 决定是否启用

3.2 指令集

功能	指令	数据	说明		
访问 控制寄存器	0x80	ADR(0x00-0xFF)+Data_Pack	指定地址写寄存器数据		
	0x81	$ADR (0x00-0xFF) + RD_LEN (0x00-0xFF)$	指定地址读 RD_LEN 字节寄存器数据		
		ADR(0x00-0xFF)+RD_LEN+Data_Pack	读寄存器的迪文屏应答		
访问 数据存储器	0x82	ADR_H:L(0x0000-0x6FFF)+DATA0··· DATAn	指定地址开始写入数据串(字数据)到变量 存储区		
	0x83	ADR_H:L(0x0000-0x6FFF)+RD_LEN(0x 00-0x7F)	从变量存储区指定地址开始读入 RD_LEN 长度字数据		
		ADR_H:L+RD_LEN+DATAO······DATAn	读数据存储器的迪文屏应答		
写曲线缓冲 区	0x84	CH_Mode (Byte) +DATAO (Word) +···+DATAn	写曲线缓冲区数据。 CH_Mode 定义了后续数据的通道排列顺序: ➤ CH_Mode 的每个位 (bit) 对应 1 个通道; ➤ CH_Mode. 0 对应 0 通道, . 7 对应 7 通道; ➤ 位置 1 表示对应的通道数据存在; ➤ 数据按照低通道数据在前排列。 比如 CH_Mode=0x83 (00000 11 B) ,表示后续数据格式为: (通道 0 + 通道 1 + 通道 7) + … + (通道 0 + 通道 1 + 通道 7)。		

寄存器的访问以字节(Byte)为数据单位,而数据存储器、曲线缓冲区的访问以字(Word)为数据单位。关于存储器的定义和说明,请参考 3.3 存储器空间说明

3.3 寄存器空间说明

迪文 DGUS 提供 1 个 256B 寄存器接口,用于硬件操作或者图片显示等进程控制。

	OD WEIV I 7		以中,用1、欧门水下以有127/11业小寸处住江间。	
寄存器地址	定 义	字节长度	说明	
0x00	Version	1	DGUS 版本号,BCD 码表示,0x10 表示 V1.0	
0x01	LED_NOW	1	LED 亮度控制寄存器, 0x00-0x40	
0x02	BZ_TIME	1	蜂鸣器鸣叫控制寄存器,单位为 10mS	
0x03	PIC_ID	2	读: 当前显示页面 ID; 写: 切换到指定页面(进程控制)	
0x05	TP_Flag	1	0x5A=触摸屏坐标有更新; 其它=触摸屏坐标未更新 用户读取数据后未清零本标记,则触摸屏数据不再更新。	
0x06	TP_Status	1	0x01=第一次按下; 0x03=一直按压中; 0x02=抬起; 其它= 无效	
0x07	TP_Position	4	触摸屏按压坐标位置: X_H:L Y_H:L	
0x0B	TPC_Enable	1	0x00=触控不启用 其它=触控启用(上电默认为 0xFF)。	
0x0C-0x0F	保留	4	未定义	
0x10-0x1A	RO-RA	11	SD 卡配置寄存器的映射,串口只读,串口写无效。	
0x20	RTC_NOW	16	YY:MM:DD:WW:HH:MM:SS YY:MM:DD+天干地支+生肖	
串口修改 RTC 举例: A5 5A 0A 80 1F 5A 12 08 08 04 12 00 01 04 指星期四,实际可以写任何值				
0x30-0xFF	保留	16	未定义	
0x40	En_Lib_OP	1	0x5A表示用户申请进行字库存储器操作,DGUS操作完后清零	
0x41	Lib_OP_Mode	1	0x50: 把指定的变量存储器空间数据写入指定字库空间 0xA0: 把指定字库空间的数据读入变量存储器空间	
0x42	Lib_ID	1	指定的字库空间,0x40-0x7F,每个字库 128KW,对应最大 Flash 空间为 8MW (16MB)	
0x43	Lib_Address	3	指定字库空间的数据操作首(字)地址, 0x00:00:00-0x01:FF:FF	
0x46	VP	2	指定变量存储器空间的数据操作首(字)地址, 0x00:00-0x6F:FF	
0x48	OP_Length	2	数据操作的(字)长度,0x00:01-0x6F:FF	
把 0x1000 开始的 1KW 变量数据保存到 64#字库 0x0000 开始的位置,串口下发指令举例:				
A5 5A 0C 80 40 5A 50 40 00 00 00 10 00 02 00				
0x4A-0xFF	保留	182	未定义	

寄存器空间使用 0x80/0x81 串口指令访问。

> 变量存储器空间

迪文 DGUS 提供了 28KW (56KB) 的 SRAM 做为用户变量存储器,用于 GUI 变量数据的存储。在读写实时性(mS 级别)要求不高时,可以做为用户的外扩串口访问存储器(RMA)。变量存储器空间只能按照字(Word)读写,对应地址空间为 0x0000-0x6FFF。

数据存储器空间使用 0x82/0x83 串口指令访问。

▶ 曲线数据缓冲区

为了简化实时曲线的显示,迪文 **DGUS** 设计有一个曲线数据缓冲区用来缓存用户的曲线数据,曲线缓冲区不占用数据存储器空间,最多可以同时缓冲 8 条曲线。

曲线数据缓冲区只能按照字(Word)写,每个曲线点的数据均用 2 字节无符号整数表示。

曲线数据缓冲区使用 0x84 串口指令访问(只写)。