

WiFi/MQTT Configuration Manager 사용 설명서



설정 및 사용 안내



1. 화면 구성

프로그램 화면의 주요 영역을 확인하세요.

WiFi/MQTT Configuration Manager

1 포트 COM5 2 새로고침 3 속도 115200 4 연결 해제

5 불러오기 6 설정 적용 7 연결 테스트

WiFi AP 설정

디바이스 ID 3 SET ✓
AP 상태 X
SSID VISOL_2G SET ✓
비밀번호 visol+2111 SET ✓
DHCP 모드 ☒ DHCP SET ✓
IP 주소 192 . 168 . 1 . 200 SET ✓
Gateway 192 . 168 . 1 . 1 SET ✓
Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0 SET ✓
RSSI RSSI 테스트 X
AP 초기화 공장초기화 리부트

MQTT 설정

MQTT 상태 미연결 SET ✓
바이너스 모드 ☒ ASCII Protocol SET ✓
☐ URL 사용
브로커 IP 192 . 168 . 1 . 7 SET ✓
브로커 포트 1883 SET ✓
사용자명 admin SET ✓
비밀번호 visol SET ✓
구독 토픽 1 SET ✓
구독 토픽 2 SET ✓
구독 토픽 3 SET ✓
발행 토픽 SET ✓
MQTT 초기화

10 실시간 수신 로그

로그 지우기

[10:45:42.956] RX: 020CBC03226164D696E2C7669736F65C4303
[10:45:43.133] TX: 0202BC0012300E003
[10:45:43.140] RX: 06
[10:45:43.151] RX: 0204BC0323002CC3A03
[10:45:43.342] TX: 0202BC0012304E403
[10:45:43.349] RX: 06
[10:45:43.357] RX: 0202BC0323046E03

1 포트

COM 포트를 선택합니다.

2 새로고침

사용 가능한 포트 목록을 새로 불러옵니다.

3 속도

통신 속도를 선택합니다.
권장: 115200

4 연결/연결해제

장치와 연결 또는 해제합니다.

5 불러오기

장치에 저장된 값을 불러옵니다.

6 설정 적용

현재 화면의 값을 장치에 저장합니다.

7 연결 테스트

통신 연결이 정상인지 확인합니다.

8 WiFi AP 설정

WiFi AP 관련 값을 설정합니다.

9 MQTT 설정

MQTT 서버 관련 값을 설정합니다.

10 실시간 수신 로그

장치와 주고받는 메시지를 실시간으로 확인합니다.

2. 주요 버튼 설명

새로고침	사용 가능한 COM 포트 목록을 다시 확인합니다.
연결 해제	선택된 포트의 연결을 해제합니다.
연결/연결해제	현재 연결을 종료합니다.
불러오기	장치에 저장된 모든 설정값을 읽어와 화면에 표시합니다.
설정 적용	현재 화면의 설정값을 장치에 저장합니다.
연결 테스트	통신 연결이 정상인지 확인합니다.
SET	해당 항목의 값을 저장 또는 적용합니다.
RSSI 테스트	WiFi 신호 세기를 확인합니다.
AP 초기화	WiFi AP 관련 설정을 초기화합니다.
MQTT 초기화	MQTT 관련 설정을 초기화합니다.
공장초기화	전체 설정을 초기값으로 되돌립니다.
리부트	장치를 재시작하여 변경된 설정을 다시 적용합니다.
로그지우기	이제 수신 로그를 지웁니다.

3. 포트 연결 및 통신 설정

- 1 포트를 선택합니다.
- 2 속도는 115200으로 설정합니다.
- 3 연결을 클릭합니다.
- 4 연결 후 불러오기(↺)를 눌러 현재 저장된 모든 값을 확인합니다.


4. WiFi / MQTT 설정 방법

WiFi AP 설정 항목	MQTT 설정 항목
• 디바이스 ID • SSID • 비밀번호 • DHCP 모드 • IP 주소 • Gateway • Subnet Mask	• 인터페이스 모드(바이너스/URL) • 사용자명 • 비밀번호 • 구독 토픽 1 ~ 3 • 발행 토픽

i 불러오기: 저장된 모든 설정값을 읽어와 화면에 표시합니다.
설정 적용: 현재 화면의 값을 장치에 저장합니다.

i 브로커 정보는 자동 생성되며 별도 설정 항목이 아닙니다.

5. 사용 순서



! 중요: '불러오기'는 저장된 값을 확인하는 기능이고, '설정 적용'은 현재 화면의 값을 장치에 저장하는 기능입니다.

i 리부트 후 AP 상태 / MQTT 상태가 '연결'인사 확인하세요.

WiFi/MQTT Configuration Manager 사용 설명서

설정 및 사용 안내

1 단계: 연결 준비



- 장치와 PC를 케이블로 연결합니다.
- 프로그램 실행 후 COM 포트를 선택합니다.
- 속도는 115200을 선택합니다.
- 연결을 클릭합니다.

포트 COM5 ▼ 새로고침 속도 115200 ▼ 연결 해제

2 단계: 저장된 값 확인



불러오기 = 장치에 저장된
모든 값을 읽어와 화면에 표시

현재 장치에 어떤 설정이 들어있는지
먼저 확인할 때 사용합니다.

불러오기

설정 적용

연결 테스트

3 단계: WiFi 설정



- 디바이스 ID: 장치 번호
- SSID: 연결할 WiFi 이름
- 비밀번호: WiFi 비밀번호
- DHCP: 자동 IP 사용 여부
- IP 주소/Gateway/Subnet Mask:
DHCP 해제 시 직접 입력

4 단계: MQTT 설정



- MQTT 상태: 연결 여부
- 인터페이스 모드: 통신 방식 선택
- 사용자명/비밀번호: 서버 로그인 정보
- 구독 토픽 1~3: 받을 데이터 경로
- 발행 토픽: 보낼 데이터 경로



브로커 정보는 자동 생성되며
별도 설정 항목이 아닙니다.

5 단계: 현재 화면 값 저장



설정 적용 = 현재 화면에 보이는
값 그대로 장치에 저장

수정한 내용을 실제 장치에
반영할 때 사용합니다.

불러오기

설정 적용

연결 테스트

6 단계: 적용 완료



- 1 리부트를 눌러 재시작
- 2 다시 연결
- 3 불러오기 또는 상태 표시로
적용 여부 확인
- 4 AP 상태 / MQTT 상태 확인

! 문제 발생 시 확인

- ! 포트가 보이지 않으면 새로고침
- ! 연결이 안 되면 케이블과 COM 포트를 확인
- ! WiFi 연결이 안 되면 SSID/비밀번호 재확인
- ! MQTT 연결이 안 되면 사용자명/비밀번호 확인
- ! 필요 시 로그 창에서 오류 또는 응답 확인

실시간 수신 로그

로그 지우기

[10:45:42.950] RX: 020CBC03226164D696E2C7669736FC4303
[10:45:43.133] TX: 0202BC012300E003
[10:45:43.140] RX: 06
[10:45:43.151] RX: 0204BC03230022C3A03
[10:45:43.342] TX: 0202BC012304E403
[10:45:43.349] RX: 06
[10:45:43.357] RX: 0202BC032304E603



사용 순서:

1 연결 → 2 불러오기 → 3 수정 → 4 설정 적용 → 5 리부트