

储能电站 IEC 60870-5-104 信息点表（全面增强版）

公共地址：0x0001
地址划分：

- 遥信：0x000001 ~ 0x0000FF
- 遥测：0x004001 ~ 0x0040FF
- 遥控：0x006001 ~ 0x00603F
- 遥调（设点）：0x006100 ~ 0x00613F
- 累计量（电度）：0x008001 ~ 0x00803F

一、遥信（YX）

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	说明
1# PCS				
1	0x000001	1# PCS 运行状态	双点(TI=3)	01=停机，10=运行
2	0x000002	1# PCS 并离网模式	单点(TI=1)	0=离网，1=并网
3	0x000003	1# PCS 充放电状态	双点(TI=3)	01=放电，10=充电
4	0x000004	1# PCS 故障总信号	单点(TI=1)	1=故障
5	0x000005	1# PCS 通信状态	单点(TI=1)	0=中断，1=正常
6	0x000006	1# PCS 直流侧开关位置	单点(TI=1)	0=分，1=合
7	0x000007	1# PCS 交流侧开关位置	单点(TI=1)	0=分，1=合
8	0x000008	1# PCS 急停按钮	单点(TI=1)	1=按下
9	0x000009	1# PCS 待机/热备	单点(TI=1)	1=热备
10	0x00000A	1# PCS IGBT 模块故障	单点(TI=1)	1=故障
11	0x00000B	1# PCS 过温告警	单点(TI=1)	1=告警
12	0x00000C	1# PCS 过流告警	单点(TI=1)	1=告警
13	0x00000D	1# PCS 交流过压告警	单点(TI=1)	1=告警
14	0x00000E	1# PCS 交流欠压告警	单点(TI=1)	1=告警
15	0x00000F	1# PCS 直流过压告警	单点(TI=1)	1=告警
16	0x000010	1# PCS 直流欠压告警	单点(TI=1)	1=告警
17	0x000011	1# PCS 频率异常告警	单点(TI=1)	1=告警
18	0x000012	1# PCS 绝缘阻抗低告警	单点(TI=1)	1=告警
19	0x000013	1# PCS 风扇故障	单点(TI=1)	1=故障
20	0x000014	1# PCS 防孤岛保护动作	单点(TI=1)	1=动作
21	0x000015	1# PCS 交流接触器状态	单点(TI=1)	0=分，1=合
22	0x000016	1# PCS 直流预充电完成	单点(TI=1)	1=完成

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	说明
23	0x000017	1# PCS 远程/就地	单点(TI=1)	0=就地, 1=远程
24	0x000018	1# PCS 模块综合故障	单点(TI=1)	1=故障
25	0x000019	1# PCS 交流缺相告警	单点(TI=1)	1=告警
26	0x00001A	1# PCS 直流反接告警	单点(TI=1)	1=告警
27	0x00001B	1# PCS 输出短路保护动作	单点(TI=1)	1=动作
28	0x00001C	1# PCS 并网同期失败	单点(TI=1)	1=失败
2# PCS				
29	0x00001D	2# PCS 运行状态	双点(TI=3)	01=停机, 10=运行
30	0x00001E	2# PCS 并离网模式	单点(TI=1)	0=离网, 1=并网
31	0x00001F	2# PCS 充放电状态	双点(TI=3)	01=放电, 10=充电
32	0x000020	2# PCS 故障总信号	单点(TI=1)	1=故障
33	0x000021	2# PCS 通信状态	单点(TI=1)	0=中断, 1=正常
34	0x000022	2# PCS 直流侧开关位置	单点(TI=1)	0=分, 1=合
35	0x000023	2# PCS 交流侧开关位置	单点(TI=1)	0=分, 1=合
36	0x000024	2# PCS 急停按钮	单点(TI=1)	1=按下
37	0x000025	2# PCS 待机/热备	单点(TI=1)	1=热备
38	0x000026	2# PCS IGBT 模块故障	单点(TI=1)	1=故障
39	0x000027	2# PCS 过温告警	单点(TI=1)	1=告警
40	0x000028	2# PCS 过流告警	单点(TI=1)	1=告警
41	0x000029	2# PCS 交流过压告警	单点(TI=1)	1=告警
42	0x00002A	2# PCS 交流欠压告警	单点(TI=1)	1=告警
43	0x00002B	2# PCS 直流过压告警	单点(TI=1)	1=告警
44	0x00002C	2# PCS 直流欠压告警	单点(TI=1)	1=告警
45	0x00002D	2# PCS 频率异常告警	单点(TI=1)	1=告警
46	0x00002E	2# PCS 绝缘阻抗低告警	单点(TI=1)	1=告警
47	0x00002F	2# PCS 风扇故障	单点(TI=1)	1=故障
48	0x000030	2# PCS 防孤岛保护动作	单点(TI=1)	1=动作
49	0x000031	2# PCS 交流接触器状态	单点(TI=1)	0=分, 1=合
50	0x000032	2# PCS 直流预充电完成	单点(TI=1)	1=完成
51	0x000033	2# PCS 远程/就地	单点(TI=1)	0=就地, 1=远程
52	0x000034	2# PCS 模块综合故障	单点(TI=1)	1=故障

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	说明
53	0x000035	2# PCS 交流缺相告警	单点(TI=1)	1=告警
54	0x000036	2# PCS 直流反接告警	单点(TI=1)	1=告警
55	0x000037	2# PCS 输出短路保护动作	单点(TI=1)	1=动作
56	0x000038	2# PCS 并网同期失败	单点(TI=1)	1=失败
1# 电池堆 BMS				
57	0x000039	1# BMS 通信状态	单点(TI=1)	0=中断, 1=正常
58	0x00003A	1# BMS 故障总信号	单点(TI=1)	1=故障
59	0x00003B	1# 电池堆总电压高	单点(TI=1)	1=告警
60	0x00003C	1# 电池堆总电压低	单点(TI=1)	1=告警
61	0x00003D	1# 电池堆总电流高	单点(TI=1)	1=告警
62	0x00003E	1# 电池堆绝缘低	单点(TI=1)	1=告警
63	0x00003F	1# SOC 过低	单点(TI=1)	1=告警
64	0x000040	1# SOC 过高	单点(TI=1)	1=告警
65	0x000041	1# SOH 低	单点(TI=1)	1=告警
66	0x000042	1# 温差过大	单点(TI=1)	1=告警
67	0x000043	1# 单体电压高	单点(TI=1)	1=告警
68	0x000044	1# 单体电压低	单点(TI=1)	1=告警
69	0x000045	1# 单体压差大	单点(TI=1)	1=告警
70	0x000046	1# 充电过流	单点(TI=1)	1=告警
71	0x000047	1# 放电过流	单点(TI=1)	1=告警
72	0x000048	1# 温度过高	单点(TI=1)	1=告警
73	0x000049	1# 温度过低	单点(TI=1)	1=告警
74	0x00004A	1# 电池簇故障	单点(TI=1)	1=故障
75	0x00004B	1# 保护动作总信号	单点(TI=1)	1=动作
76	0x00004C	1# 直流断路器	单点(TI=1)	0=分, 1=合
77	0x00004D	1# 熔断器状态	单点(TI=1)	0=断, 1=正常
78	0x00004E	1# 电池回路断开告警	单点(TI=1)	1=告警
79	0x00004F	1# BMS 内部通信异常	单点(TI=1)	1=异常
80	0x000050	1# 模组1 故障	单点(TI=1)	1=故障
81	0x000051	1# 模组2 故障	单点(TI=1)	1=故障
82	0x000052	1# 电池堆均衡状态	单点(TI=1)	0=未均衡, 1=均衡中

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	说明
2# 电池堆 BMS				
83	0x000053	2# BMS 通信状态	单点(TI=1)	0=中断, 1=正常
84	0x000054	2# BMS 故障总信号	单点(TI=1)	1=故障
85	0x000055	2# 电池堆总电压高	单点(TI=1)	1=告警
86	0x000056	2# 电池堆总电压低	单点(TI=1)	1=告警
87	0x000057	2# 电池堆总电流高	单点(TI=1)	1=告警
88	0x000058	2# 电池堆绝缘低	单点(TI=1)	1=告警
89	0x000059	2# SOC 过低	单点(TI=1)	1=告警
90	0x00005A	2# SOC 过高	单点(TI=1)	1=告警
91	0x00005B	2# SOH 低	单点(TI=1)	1=告警
92	0x00005C	2# 温差过大	单点(TI=1)	1=告警
93	0x00005D	2# 单体电压高	单点(TI=1)	1=告警
94	0x00005E	2# 单体电压低	单点(TI=1)	1=告警
95	0x00005F	2# 单体压差大	单点(TI=1)	1=告警
96	0x000060	2# 充电过流	单点(TI=1)	1=告警
97	0x000061	2# 放电过流	单点(TI=1)	1=告警
98	0x000062	2# 温度过高	单点(TI=1)	1=告警
99	0x000063	2# 温度过低	单点(TI=1)	1=告警
100	0x000064	2# 电池簇故障	单点(TI=1)	1=故障
101	0x000065	2# 保护动作总信号	单点(TI=1)	1=动作
102	0x000066	2# 直流断路器	单点(TI=1)	0=分, 1=合
103	0x000067	2# 熔断器状态	单点(TI=1)	0=断, 1=正常
104	0x000068	2# 电池回路断开告警	单点(TI=1)	1=告警
105	0x000069	2# BMS 内部通信异常	单点(TI=1)	1=异常
106	0x00006A	2# 模组1 故障	单点(TI=1)	1=故障
107	0x00006B	2# 模组2 故障	单点(TI=1)	1=故障
108	0x00006C	2# 电池堆均衡状态	单点(TI=1)	0=未均衡, 1=均衡中
升压变压器				
109	0x00006D	升压变重瓦斯动作	单点(TI=1)	1=动作
110	0x00006E	升压变轻瓦斯告警	单点(TI=1)	1=告警
111	0x00006F	升压变温度过高告警	单点(TI=1)	1=告警

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	说明
112	0x000070	升压变压力释放动作	单点(TI=1)	1=动作
113	0x000071	升压变油位异常	单点(TI=1)	1=异常
114	0x000072	升压变冷却器故障	单点(TI=1)	1=故障
115	0x000073	升压变高压侧断路器位置	单点(TI=1)	0=分, 1=合
116	0x000074	升压变低压侧断路器位置	单点(TI=1)	0=分, 1=合
117	0x000075	升压变高压侧接地刀	单点(TI=1)	0=分, 1=合
118	0x000076	升压变差动保护动作	单点(TI=1)	1=动作
119	0x000077	升压变过流保护动作	单点(TI=1)	1=动作
120	0x000078	升压变过负荷告警	单点(TI=1)	1=告警
121	0x000079	升压变有载调压开关远方/就地	单点(TI=1)	0=就地, 1=远方
并网点				
122	0x00007A	并网点开关位置	单点(TI=1)	0=分, 1=合
123	0x00007B	并网点同期满足	单点(TI=1)	1=满足
124	0x00007C	孤岛运行状态	单点(TI=1)	1=孤岛
125	0x00007D	并网点保护动作	单点(TI=1)	1=动作
126	0x00007E	并网点低频低压减载动作	单点(TI=1)	1=动作
AGC/AVC 及系统控制				
127	0x00007F	AGC 投入/退出状态	单点(TI=1)	0=退出, 1=投入
128	0x000080	AGC 远方/就地	单点(TI=1)	0=就地, 1=远方
129	0x000081	AVC 投入/退出状态	单点(TI=1)	0=退出, 1=投入
130	0x000082	AVC 远方/就地	单点(TI=1)	0=就地, 1=远方
131	0x000083	电站控制闭锁总信号	单点(TI=1)	1=闭锁
132	0x000084	一次调频投入状态	单点(TI=1)	0=退出, 1=投入
133	0x000085	动态无功调节投入状态	单点(TI=1)	0=退出, 1=投入
站用电				
134	0x000086	交流屏进线1开关状态	单点(TI=1)	0=分, 1=合
135	0x000087	交流屏进线2开关状态	单点(TI=1)	0=分, 1=合
136	0x000088	直流屏充电模块故障	单点(TI=1)	1=故障
137	0x000089	直流母线电压异常	单点(TI=1)	1=异常
138	0x00008A	UPS 装置故障	单点(TI=1)	1=故障
139	0x00008B	站用电失电告警	单点(TI=1)	1=告警

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	说明
辅助系统				
140	0x00008C	消防主机故障	单点(TI=1)	1=故障
141	0x00008D	火灾报警总信号	单点(TI=1)	1=报警
142	0x00008E	烟感报警	单点(TI=1)	1=报警
143	0x00008F	温感报警	单点(TI=1)	1=报警
144	0x000090	气体灭火释放状态	单点(TI=1)	1=释放
145	0x000091	门禁非法入侵告警	单点(TI=1)	1=告警
146	0x000092	视频监控系统故障	单点(TI=1)	1=故障
147	0x000093	空调/暖通系统故障	单点(TI=1)	1=故障
148	0x000094	水浸告警 (电缆沟)	单点(TI=1)	1=告警
149	0x000095	环境温度异常告警	单点(TI=1)	1=告警
150	0x000096	环境湿度异常告警	单点(TI=1)	1=告警
151	0x000097	时钟同步装置故障	单点(TI=1)	1=故障
152	0x000098	GPS/北斗对时状态	单点(TI=1)	0=失步, 1=同步

二、遥测 (YC)

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	系数	单位
1# PCS					
1	0x004001	1# PCS 直流电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
2	0x004002	1# PCS 直流电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
3	0x004003	1# PCS 直流功率	短浮点(TI=13)	0.001	kW
4	0x004004	1# PCS AB线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
5	0x004005	1# PCS BC线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
6	0x004006	1# PCS CA线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
7	0x004007	1# PCS A相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
8	0x004008	1# PCS B相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
9	0x004009	1# PCS C相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
10	0x00400A	1# PCS 有功功率	短浮点(TI=13)	0.001	kW
11	0x00400B	1# PCS 无功功率	短浮点(TI=13)	0.001	kVar
12	0x00400C	1# PCS 视在功率	短浮点(TI=13)	0.001	kVA
13	0x00400D	1# PCS 功率因数	短浮点(TI=13)	0.001	-

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	系数	单位
14	0x00400E	1# PCS 频率	短浮点(TI=13)	0.01	Hz
15	0x00400F	1# PCS IGBT温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
16	0x004010	1# PCS 效率	短浮点(TI=13)	0.01	%
17	0x004011	1# PCS 有功设置回采	短浮点(TI=13)	0.001	kW
18	0x004012	1# PCS 无功设置回采	短浮点(TI=13)	0.001	kVar
2# PCS					
19	0x004013	2# PCS 直流电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
20	0x004014	2# PCS 直流电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
21	0x004015	2# PCS 直流功率	短浮点(TI=13)	0.001	kW
22	0x004016	2# PCS AB线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
23	0x004017	2# PCS BC线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
24	0x004018	2# PCS CA线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
25	0x004019	2# PCS A相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
26	0x00401A	2# PCS B相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
27	0x00401B	2# PCS C相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
28	0x00401C	2# PCS 有功功率	短浮点(TI=13)	0.001	kW
29	0x00401D	2# PCS 无功功率	短浮点(TI=13)	0.001	kVar
30	0x00401E	2# PCS 视在功率	短浮点(TI=13)	0.001	kVA
31	0x00401F	2# PCS 功率因数	短浮点(TI=13)	0.001	-
32	0x004020	2# PCS 频率	短浮点(TI=13)	0.01	Hz
33	0x004021	2# PCS IGBT温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
34	0x004022	2# PCS 效率	短浮点(TI=13)	0.01	%
35	0x004023	2# PCS 有功设置回采	短浮点(TI=13)	0.001	kW
36	0x004024	2# PCS 无功设置回采	短浮点(TI=13)	0.001	kVar
1# 电池堆					
37	0x004025	1# 电池堆总电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
38	0x004026	1# 电池堆总电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
39	0x004027	1# 电池堆 SOC	短浮点(TI=13)	0.01	%
40	0x004028	1# 电池堆 SOH	短浮点(TI=13)	0.01	%
41	0x004029	1# 最高单体电压	短浮点(TI=13)	0.001	V
42	0x00402A	1# 最高单体电压编号	短浮点(TI=13)	1	-

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	系数	单位
43	0x00402B	1# 最低单体电压	短浮点(TI=13)	0.001	V
44	0x00402C	1# 最低单体电压编号	短浮点(TI=13)	1	-
45	0x00402D	1# 最高温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
46	0x00402E	1# 最高温度编号	短浮点(TI=13)	1	-
47	0x00402F	1# 最低温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
48	0x004030	1# 最低温度编号	短浮点(TI=13)	1	-
49	0x004031	1# 平均电压	短浮点(TI=13)	0.001	V
50	0x004032	1# 平均温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
51	0x004033	1# 绝缘电阻	短浮点(TI=13)	1	kΩ
52	0x004034	1# 可充容量	短浮点(TI=13)	0.01	Ah
53	0x004035	1# 可放容量	短浮点(TI=13)	0.01	Ah
54	0x004036	1# 循环次数	短浮点(TI=13)	1	次
2# 电池堆					
55	0x004037	2# 电池堆总电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
56	0x004038	2# 电池堆总电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
57	0x004039	2# 电池堆 SOC	短浮点(TI=13)	0.01	%
58	0x00403A	2# 电池堆 SOH	短浮点(TI=13)	0.01	%
59	0x00403B	2# 最高单体电压	短浮点(TI=13)	0.001	V
60	0x00403C	2# 最高单体电压编号	短浮点(TI=13)	1	-
61	0x00403D	2# 最低单体电压	短浮点(TI=13)	0.001	V
62	0x00403E	2# 最低单体电压编号	短浮点(TI=13)	1	-
63	0x00403F	2# 最高温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
64	0x004040	2# 最高温度编号	短浮点(TI=13)	1	-
65	0x004041	2# 最低温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
66	0x004042	2# 最低温度编号	短浮点(TI=13)	1	-
67	0x004043	2# 平均电压	短浮点(TI=13)	0.001	V
68	0x004044	2# 平均温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
69	0x004045	2# 绝缘电阻	短浮点(TI=13)	1	kΩ
70	0x004046	2# 可充容量	短浮点(TI=13)	0.01	Ah
71	0x004047	2# 可放容量	短浮点(TI=13)	0.01	Ah
72	0x004048	2# 循环次数	短浮点(TI=13)	1	次

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	系数	单位
升压变压器					
73	0x004049	升压变高压侧 AB线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
74	0x00404A	升压变高压侧 A相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
75	0x00404B	升压变高压侧有功功率	短浮点(TI=13)	0.001	kW
76	0x00404C	升压变低压侧 AB线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
77	0x00404D	升压变低压侧 A相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
78	0x00404E	升压变低压侧有功功率	短浮点(TI=13)	0.001	kW
79	0x00404F	升压变油温	短浮点(TI=13)	0.1	℃
80	0x004050	升压变绕组温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
井网点					
81	0x004051	井网点 AB线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
82	0x004052	井网点 A相电流	短浮点(TI=13)	0.1	A
83	0x004053	井网点有功功率	短浮点(TI=13)	0.001	kW
84	0x004054	井网点无功功率	短浮点(TI=13)	0.001	kVar
85	0x004055	井网点功率因数	短浮点(TI=13)	0.001	-
86	0x004056	井网点频率	短浮点(TI=13)	0.01	Hz
电能质量					
87	0x004057	井网点 A相电压 THD	短浮点(TI=13)	0.01	%
88	0x004058	井网点 A相电流 THD	短浮点(TI=13)	0.01	%
环境与站用电					
89	0x004059	环境温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
90	0x00405A	环境湿度	短浮点(TI=13)	0.1	%RH
91	0x00405B	电池仓1温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
92	0x00405C	电池仓2温度	短浮点(TI=13)	0.1	℃
93	0x00405D	交流站用电母线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
94	0x00405E	直流站用电母线电压	短浮点(TI=13)	0.1	V
95	0x00405F	直流充电机输出电流	短浮点(TI=13)	0.1	A

三、遥控 (YK)

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	说明
1	0x006001	1# PCS 开机/停机	双命令(TI=46)	1=开机, 2=停机

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	说明
2	0x006002	1# PCS 充电/放电	双命令(TI=46)	1=充电, 2=放电
3	0x006003	1# PCS 并网/离网	双命令(TI=46)	1=并网, 2=离网
4	0x006004	1# PCS 故障复位	双命令(TI=46)	1=复位
5	0x006005	2# PCS 开机/停机	双命令(TI=46)	1=开机, 2=停机
6	0x006006	2# PCS 充电/放电	双命令(TI=46)	1=充电, 2=放电
7	0x006007	2# PCS 并网/离网	双命令(TI=46)	1=并网, 2=离网
8	0x006008	2# PCS 故障复位	双命令(TI=46)	1=复位
9	0x006009	并网点开关分/合	双命令(TI=46)	1=分, 2=合
10	0x00600A	升压变高压侧断路器分/合	双命令(TI=46)	1=分, 2=合
11	0x00600B	保护信号总复归	双命令(TI=46)	1=复归

四、遥调 (YT, 设点)

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	系数	单位
1	0x006100	1# PCS 有功功率设置	设点浮点(TI=50)	0.001	kW
2	0x006101	1# PCS 无功功率设置	设点浮点(TI=50)	0.001	kVar
3	0x006102	1# PCS 功率因数设置	设点浮点(TI=50)	0.001	-
4	0x006103	1# PCS 电压设置	设点浮点(TI=50)	0.1	V
5	0x006104	2# PCS 有功功率设置	设点浮点(TI=50)	0.001	kW
6	0x006105	2# PCS 无功功率设置	设点浮点(TI=50)	0.001	kVar
7	0x006106	2# PCS 功率因数设置	设点浮点(TI=50)	0.001	-
8	0x006107	2# PCS 电压设置	设点浮点(TI=50)	0.1	V

五、累计量 (电度)

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	系数	单位
1	0x008001	1# PCS 累计充电电量	累计量(TI=15)	0.01	kWh
2	0x008002	1# PCS 累计放电电量	累计量(TI=15)	0.01	kWh
3	0x008003	2# PCS 累计充电电量	累计量(TI=15)	0.01	kWh
4	0x008004	2# PCS 累计放电电量	累计量(TI=15)	0.01	kWh
5	0x008005	并网点正向有功电度	累计量(TI=15)	0.01	kWh
6	0x008006	并网点反向有功电度	累计量(TI=15)	0.01	kWh

序号	地址(Hex)	信号名称	类型	系数	单位
7	0x008007	并网点正向无功电度	累计量(TI=15)	0.01	kvarh
8	0x008008	并网点反向无功电度	累计量(TI=15)	0.01	kvarh