Visual Paradigm Professional(JuanDb20(Universidad Ices))

Plataforma de Telemetría y Análisis de la Red Eléctrica

D4 Monitoreo Georreferenciado

CU-04 Ver zonas y circuitos asignados (R9.1)

<<Include>>

CU-05 Ver transformadores y medidores del circuito (R9.2)

<<Extend>>

CU-01 Visualizar mapa georreferenciado de la red (R4.1)

extension points
Operador con asignación vigente

<<Include>>

CU-03 Actualizar mapa en tiempo real (R4.3)

<<Include>>

CU-02 Mostrar estado de transformadores y circuitos (R4.2)

D1 Ingesta y Telemetría AMI

CU-14 Persistir telemetría (R6.2)

<<Include>>

CU-12 Recibir datagrama de telemetría AMI (R6.1)

extension points
Código de evento distinto de normal

<<Include>>

CU-13 Extraer campos del datagrama (R12.1)

<<dispositivo>>
Smart Meter

<<dispositivo>>
Macromedidor

Operador del COD

<<Include>>

CU-15 Combinar histórico y tiempo real (R6.3)

<<Extend>>

D5 Analítica de Balance y Pérdidas

CU-07 Seleccionar año del proyecto piloto (R7.6)

<<Include>>

<<Include>>

CU-08 Totalizar energía inyectada por el macromedidor (R7.2)

<<Include>>

<<Include>>

CU-06 Estimar balance de energía mensual (R7.1)

<<Include>>

CU-09 Totalizar energía consumida por los medidores (R7.3)

<<Include>>

<<Include>>

CU-10 Calcular % de pérdidas no técnicas (R7.4)

CU-11 Agregar balance por circuito (R7.5)

Analista de pérdidas

D2 Eventos y Alarmas · D3 Operación de Campo

CU-16 Clasificar y priorizar evento de red (R1.1, R1.2)

CU-18 Aplicar categoría y prioridad parametrizadas (R1.8)

<<Include>>

CU-17 Reportar evento operativo de campo (R1.7)

<<dispositivo>>
Terminal de Campo

D6 Administración y Seguridad

CU-19 Iniciar sesión (R10.1)

CU-21 Asignar circuitos y zonas a un operador (R8.1)

Administrador del sistema