| Ordem de serviço N° Data:  |          |                                    |                  |       |
|--|----------|------------------------------------|------------------|-------|
| VIATURA  | EB/PLACA | HODÔMETRO                          | N° DE PATRIMÔNIO | SU    |
| caminha  | bgf51232 | 17232                              | 12562325         | bc320 |
| MANUTENÇÃO: CORRETIVA  |          |                                    |                  |       |
| Sistema(s) afetado(s): FREIO   |          |                                    |                  |       |
| Qtd e Peça(s) utilizada(s) na manutenção.<br>total: 56 e QT.total depeças: 288 |          | Serviço(s) realizado(s). Total: 40 |                  |       |

5 - Filtro de óleo

8 - Pastilha de freio

3 - Vela de ignição

4 - Amortecedor dianteiro

2 - Bateria

6 - Pneu dianteiro

10 - Óleo do motor

7 - Correia dentada

3 - Lâmpada do farol

5 - Sensor de temperatura

4 - Palheta do limpador

6 - Disco de freio

2 - Filtro de ar

8 - Rolamento da roda

3 - Terminal da direção

7 - Bomba de combustível

5 - Sensor de oxigênio

4 - Junta do cabeçote

6 - Pistão

8 - Virabrequim

3 - Sensor de velocidade

5 - Radiador

4 - Coxim do motor

6 - Válvula termostática

2 - Sonda lambda

8 - Catalisador

3 - Filtro de combustível

6 - Bomba de água

5 - Reservatório de expansão

4 - Coletor de admissão

7 - Bomba de óleo

5 - Interruptor de pressão

3 - Tampa do radiador

6 - Jogo de juntas

8 - Compressor do ar-condicionado

4 - Cilindro mestre

6 - Sensor de freio ABS

2 - Interruptor de luz de freio

7 - Sensor de posição do virabrequim

5 - Atuador da marcha lenta

5 - Amortecedor traseiro

8 - Pastilha de freio traseira

3 - Sensor de estacionamento

4 - Disco de freio traseiro

2 - Sensor de ABS

6 - Mangueira do radiador

10 - Bomba d'água

7 - Alternador

3 - Compressor do ar-condicionado

5 - Coxim do câmbio

4 - Kit de embreagem

6 - Correia do alternador

2 - Tensor da correia

8 - Junta homocinética

3 - Kit de reparo da suspensão

7 - Bomba de direção hidráulica

Troca da pastilha de freio

Troca de óleo do motor

Alinhamento e balanceamento

Substituição da correia dentada

Troca das velas de ignição

Reparo no sistema de suspensão

Revisão do sistema de arrefecimento

Manutenção do sistema de injeção eletrônica

Troca do filtro de ar-condicionado

Verificação do sistema de freios

Substituição das lâmpadas dos faróis

Alinhamento da direção

Balanceamento das rodas

Troca do filtro de combustível

Inspeção dos pneus

Troca do líquido de arrefecimento

Reparo no sistema de escapamento

Revisão da suspensão dianteira

Troca do fluido de transmissão

Manutenção do sistema de ignição

Verificação da correia do alternador

Ajuste do sistema de freio ABS

Reparo no sistema de embreagem

Troca dos amortecedores

Substituição do filtro de cabine

Revisão do sistema de direção assistida

Limpeza do sistema de alimentação de combustível

Troca da junta do cabeçote

Inspeção do sistema de escapamento

Reparo do sistema de ar-condicionado

Verificação do sistema de transmissão

Substituição da bomba de combustível

Troca da válvula termostática

Reparo no sistema elétrico

Manutenção do sistema de refrigeração

Troca dos discos de freio

Verificação da folga das válvulas

Revisão do sistema de partida

Troca da correia do alternador

Ajuste do freio de mão