

# 使用指南

# N32WB03x MESH使用指南

### 简介

本文档将介绍N32WB03X MESH的原理和应用例程,帮助用户了解MESH流程,便于快速开发。N32WB03X MESH功能特点:

- SIG MESH是一个适合小数据,单向传输的网络。
- SIG MESH为网状网络,适合消息需要多次跳转的场景。
- SIG MESH支持工业界的安全性,支持256bit椭圆曲线算法,和多种可选式身份验证机制。
- SIG MESH支持AES 128消息加密,确保消息安全。
- SIG MESH支持订阅与发布机制,一对多的订阅,和一对多的发布。
- SIG MESH支持中继和低功耗功能。



# 目录

简	介	1
1	实例演示	3
	1.1 LIGHT_SWITCH例程	3
	1.2 入网和配置	3
	1.3 订阅与发布测试	3
	1.4 代理功能测试	3
	1.5 RELAY节点测试	
	1.6 手动删除节点信息	4
2	FLASH内存分布	5
3 .	API接口讲解	6
-	3.1 GENERIC ON OFF SERVER MODEL 注册	_
	3.1 GENERIC ON OFF SERVER MODEL 注册	6
	3.2 GENERIC ON OFF SET 回调	
	3.3 GENERIC ON OFF GET 回调	
	3.4 GENERIC ON OFF CLIENT MODEL 注册	7
	3.5 GENERIC ON OFF CLIENT SET UNACK 发送	
	3.6 MESH NVDS 数据擦除	7
	3.7 协议栈初始化	
	3.8 协议栈使能	
	3.9 清除参数	
	3.10 Mac地址	
	例程讲解	
	4.1 LIGHT_SWITCH例程介绍	9
_	常见问题	11
	5.1 程序烧好后,如果不能开机,先用全片擦除,清除FLASH中的数据。	
	5.2 配网过程中失败,可以使用全片擦除,再进行配网,或者APP中手动进行配置,先GET COMPOSITION,再ADD	
	KEY。错误!未定义书3	釜。
6	版本历史	12
7	声明	13



### 1 实例演示

### 1.1 light\_switch例程

- MESH灯控项目目录: n32wb03x mesh v1.0.0\examples\light switch\MDK-ARM\light switch.uvprojx
- 烧录文件目录: n32wb03x\_mesh v1.0.0\examples\light\_switch\MDK-ARM\output\light\_switch.hex
- 测试APP: 使用Nordic Mesh APP。
- 使用JLink烧录light\_switch.hex,复位芯片,查看GPIO PB12串口输出(波特率: 1Mbps, 8N1)

#### 1.2 入网和配置

- 打开Nordic Mesh APP, 点击屏幕右下角ADD NODE按键,允许提示权限。
- 打开已烧录light\_switch.hex的开发板。
- APP扫描到开发板(MESH\_XXXX: XXXX为MAC地址后两个字节)
- 点击MESH\_XXXX,点击IDENTITY,点击PROVISION,点击OK,等待入网结束。
- APP回到主界面,点击MESH XXXX设备,点击Elements卡片右边的下角符号。
- 配置Generic On Off Server Model: 点击Generic On Off Server, 点击BIND KEY, 选择Key1, 再点击 SUBSCRIBE选择existing group(如果没有选择Create a new group to subscribe),完成订阅配置,屏幕最下面可以点击ON/OFF测试开发板的灯是否开关正常。
- 配置Generic On Off Client Model: 点击Generic On Off Client,点击BIND KEY,选择Key1,再点击SET PUBLICATION,再点击Publish Address,点击All Nodes右边的下标,选择Groups,默认和SUBSCRIBE 一样的GROUP,返回界面点击右下角的APPLY,这样publish和subscribe属于一个group,不同的开发板就可以相互订阅和发布。

#### 1.3 订阅与发布测试

- 准备两个或两个以上的开发板,每个开发板都需要完成入网和配置过程。
- Generic On Off Server的Subscription group需要和Generic On Off Client的Publish group配置一样。
- 按下开发板的button1其它开发板的灯都亮起。
- 按下开发板的button2其它开发板的灯都灭掉。

#### 1.4 代理功能测试

● 准备两个或两个以上的开发板,每个开发板都需要完成入网和配置过程。



- 点击APP又上角CONNECT标签,选择连接一个开发板节点。
- 回到APP Network Tab,点击选择另外一个开发板,进入Generic On Off Server,在界面右下角控制开发板灯的亮灭。

# 1.5 Relay节点测试


- 准备三个或三个以上的开发板,每个开发板都需要完成入网和配置过程。
- 三个开发板之间相隔5米到10米,通过开发板的button1控制最远端开发板灯亮,再通过开发板button2 控制最远端开发板灯灭,完成relay节点测试。

# 1.6 手动删除节点信息

● 长按开发板button2,芯片会恢复成未入网状态,APP端删除设备后,重新开始入网和配置流程。



## 2 FLASH内存分布



- Light\_switch例程: Program Size: Code=120260 RO-data=5664 RW-data=1492 ZI-data=20088
- Mesh协议栈占用24K Ram(4K RAM用于加密算法),用户可以使用8K Ram。
- Mesh None Volatile Data Storage占用5个Flash Sectors(5\*4K),分别存放网络Key和应用层配置
- Master Boot 用于程序跳转和串口升级。
- Bootsetting 用于保存分区表信息。
- APP DATA 用于保存应用数据。
- APP 应用程序。
- APP Free Space 应用程序剩余空间。
- NVDS Mesh 数据保存区域。
- Image Update 用于蓝牙OTA升级。



## 3 API接口讲解

#### 3.1 Generic On Off Server Model 注册

APP\_ONOFF\_SERVER\_DEF(m\_onoff\_server\_0,

false,

MESH\_TRANSMIC\_SIZE\_SMALL,

app\_onoff\_server\_set\_cb,

//状态改变回调函数

app\_onoff\_server\_get\_cb)

//读取状态回调函数

- 使用宏定义配置灯状态改变回调函数,和读取状态回调函数。
- app\_onoff\_init(&m\_onoff\_server\_0, 0); //第二个参数是Element Index, 因为例程只有一个Element, 所以配置为0
- 使用接口将注册宏定义Model至第0个Element。

# 3.2 Generic On Off Set 回调

static void app\_onoff\_server\_set\_cb(const app\_onoff\_server\_t \* p\_server, bool onoff)

```
if(onoff){
    bsp_led_on(LED2_GPIO_PORT, LED_GPIO2_PIN);
}else{
    bsp_led_off(LED2_GPIO_PORT, LED_GPIO2_PIN);
}
```

● 收到需要改变灯状态的消息时,进入该回调函数,函数中判断onoff状态,根据状态设置灯的亮灭。

#### 3.3 Generic On Off Get 回调

static void app\_onoff\_server\_get\_cb(const app\_onoff\_server\_t \* p\_server, bool \* p\_present\_onoff)

```
*p_present_onoff = bsp_led_read(LED2_GPIO_PORT, LED_GPIO2_PIN);
```

● 收到需要读取灯状态的消息时,进入该回调函数,将灯状态赋值给p\_present\_onoff变量。

6 / 13



#### 3.4 Generic On Off Client Model 注册

● generic\_onoff\_client\_init(&m\_clients, 0); //第二个参数是Element Index, 因为例程只有一个Element, 所以配置为0

#### 3.5 Generic On Off Client Set UnAck 发送

### 3.6 Mesh NVDS 数据擦除

```
static void mesh_nvds_erase(void)
{
    Qflash_Erase_Sector(0x103B000);  //擦除0x103B000地址后4K数据
    Qflash_Erase_Sector(0x103C000);
    Qflash_Erase_Sector(0x103D000);
    Qflash_Erase_Sector(0x103E000);
    Qflash_Erase_Sector(0x103F000);
    NVIC_SystemReset();  //软复位
}
```



### 3.7 协议栈初始化

/\*\*

\* @brief Initialize the mesh stack.

\* @param model\_init function used to initialize the application models.

\*/

void ns\_mesh\_stack\_init(void (\*model\_init)(void))

#### 3.8 协议栈使能

```
/**

* @brief Mesh stack enables.

*/

void ns_mesh_stack_enable(void)
```

## 3.9 清除参数

```
/**

* @brief Reset the flash sectors.

*/

void ns_mesh_nvds_clear(void)
```

# 3.10 Mac地址

```
/**

* @brief A method to get the mac address.

* @note This function should only be called at initialization, since the address will be used later.

*/


void make_ble_mac(void)
```



## 4 例程讲解


# 4.1 Light\_switch例程介绍

- 拥有一个Element,三个Model, Configuration Server Model, Generic On Off Server Model,和Generic On Off Client Model。
- 系统时钟设置64MHz。
- 按键驱动支持短按键发送Generic OnOff Client Set Messages,和长按键删除入网和配置信息并复位功能。
- 节点支持Proxy代理功能,和Relay中继功能。
- ns32wb03x\_host\_lib.lib蓝牙host library。
- Lib\_mesh\_stack.lib SIG MESH library。





- fwlib 目录存放硬件相关驱动库
- src 目录存放上层应用相关文件
- ble stack 目录存放蓝牙相关文件
- mesh\_task 目录存放Mesh相关文件
- bsp 目录存放开发板灯,按键,以及设备相关文件
- Generic\_OnOff\_Model 目录存放Generic OnOff模型相关文件



● 加入自定义light\_switch.sct文件。

```
light_switch.sct
         *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
       LR IROM1 0x01000000 0x0003B000 {
         R_IROM1 0x01000000 0x0003B000 {  ; load region size_region
ER_IROM1 0x01000000 0x0003B000 {  ; load address = execution address
            _
.o (RESET, +First)
           *(InRoot$$Sections)
           .ANY (+RO)
  10
          .ANY (+XO)
  11
  12
  13
         USER_IRAM1 0x20004000 0x00001000 { ; RW data
           rwip_fifo_isr.o(+RO +XO +RW +ZI)
  15
           ccm_soft.o(+RO +XO +RW +ZI) ;
  16
           enc.o(+RO +XO +RW +ZI) ;
           mesh_aes_cmac.o(+RO +XO +RW +ZI) ;
  17
           mesh_aes.o(+RO +XO +RW +ZI) ;
  18
  19
  20
  21
  22
         RW IRAM1 0x20005000 0x00007000 { ; RW data
  23
           .ANY (+RW +ZI)
  24
  25
  27
  28
```

● USER\_IRAM1将加密算法放入RAM执行,加快算法速度.



5 常见问题

5.1 用户程序烧写后,如果不能正常运行MESH功能或者配网过程中失败,可能跟flash data区默认有数据有关,需要执行芯片全擦后,再烧写用户程序,并配网。

11 / 13

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



# 6 版本历史

日期	版本	修改
2021.12.01	V1.0	初始版本
		*



### 7 声明

国民技术股份有限公司(以下简称国民技术)保有不事先通知而修改的权利。国民技术认为提供的信息准确可信,尽管这样,国民技术对准确性和可靠性不承担任何责任。购买前请获取器件说明的最新版本。在法律允许的最大范围内,任何明示、暗示或保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和第三方知识产权侵权责任,国民技术概不承担不承认。在任何情况下,国民技术均不对因使用本产品而产生的任何直接、间接、偶然、特殊、惩戒性或后果性损害负责,即使已告知可能发生此类损害。不建议应用于与生命相关的设备和系统。国民技术对本手册拥有专属产权。未经明确许可,任何人不得以任何理由对本手册的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录、传播。